

中的任何一个状态下，姿态传感器都会输出很大的倾斜角。据此，可以判断自主机器人是否被搬移过。当然，以上搬移判断仅是举例说明，在本说明书其他实施例中，也可通过其他方式实现，本说明书对此不做限定。

在本说明书一些实施例中，上述控制自主机器人继续移动作业可以是控制自主机器人返回至未检测到边界线信号的初始位置，并继续进行作业。在本说明书一些实施例中，上述控制自主机器人继续移动作业，也可以是在确认自主机器人处于边界内时自主机器人所处的位置处开始继续移动作业。

在本说明书另一些实施例中，在控制自主机器人停机时，还可以输出安全报警信息，以便于提醒相关工作人员处理。所述安全报警信息可以包括但不限于声音报警、光报警、图文报警等中的任意一种或多种组合。

在本说明书一些实施例中，为了保证自主机器人的作业安全，在自主机器人开机启动时（即自主机器人开机启动后尚未开始移动），就开始进行检测边界线信号，以用于判断边界线信号是否断开，例如图 7 所示。

虽然上文描述的过程流程包括以特定顺序出现的多个操作，但是，应当清楚了解，这些过程可以包括更多或更少的操作，这些操作可以顺序执行或并行执行（例如使用并行处理器或多线程环境）。

参考图 8 所示，与上述的自主机器人的移动控制方法对应，本说明书一些实施例的自主机器人的移动控制装置可以包括：

检测模块 81，可以用于在自主机器人移动作业的过程中，检测边界线信号；

判断模块 82，可以用于当未检测到边界线信号时，判断边界线信号是否断开；所述判断边界线信号是否断开包括：根据所述自主机器人当前与边界的距离判断边界线信号是否断开；

控制模块 83，可以用于根据判断结果控制所述自主机器人的移动状态，以将所述自主机器人的移动范围限制在工作区域内。

本说明书一些实施例的移动控制装置中，所述根据所述自主机器人当前与边界的距离判断边界线信号是否断开，可以包括：

判断所述自主机器人当前与边界的距离是否小于距离阈值；

当所述距离小于所述距离阈值时，确认边界线信号断开；当所述距离不小于所述距离阈值时，确认边界线信号未断开。