- ANTARCTIC STAR智能家居APP
  - 启动与登录注册
    - 打开APP进入启动页
    - 判断登录状态
      - 已登录：直接进入首页
      - 未登录：登录或注册账号
        - 登录
          - 邮箱
          - 密码（8-12个字符，包括数字和英文）
          - 用户协议与隐私政策
            - 隐私政策
            - 用户协议
          - 忘记密码
            - 输入邮箱地址
            - 验证码
            - 设置新密码 — 返回登录页
          - 登录成功进入首页
            - 失败：返回登录页
        - 注册
          - 国家或地区
            - 搜索
            - 快速定位
            - 提示-联系售后
          - 邮箱
          - 密码（8-12个字符，包括数字和英文）
          - 二次密码
          - 用户协议与隐私政策
            - 用户协议
            - 隐私政策
          - 邮箱认证 — 输入验证码 — 通过 — 注册成功，返回登录注册页
            - 失败：返回注册页
    - 登录成功进入首页
  - 首页
    - 进入默认首页tab
    - 设备卡片瀑布流
      - 按房间分类排序
      - 单个设备快捷控制
        - 开
        - 关
      - 设备状态
        - 运行中、已关机、已离线
      - 长按卡片编辑
        - 删除（多选）
        - 拖动排序
    - 无内容：提示可去添加设备
    - 断网：可点击联网
    - 点击设备进入设备页（酒柜）
      - 设置（顶部导航栏右侧...图标）
        - 仅离线图标置灰不可操作
        - 返回（顶部导航栏左侧图标）
        - 设备信息
          - 设备名称重命名
            - 底部抽屉输入框组件
        - 使用场景
          - 客厅、主卧、次卧、厨房、浴室
            - 底部抽屉单选组件
        - 设备分享
          - 生成二维码卡片
            - 对方扫一扫可添加
        - 温度单位
          - °F、°C
            - 底部抽屉单选组件
        - 使用统计
          - 日（柱状图表）
          - 周（柱状图表）
        - Wi-Fi信息 — SN（可复制）、MAC、Wi-Fi、信号强度
        - 模组固件版本
          - 已是最新版本
          - 可升级 — 升级（圆形进度条） — 升级完成
        - MCU固件版本
          - 已是最新版本
          - 可升级 — 升级（圆形进度条） — 升级完成
        - 解绑设备
          - 二次确认弹窗提示
            - 是否解绑设备？<br>主账号解绑该设备后，所有已共享的子账号也将同步解除绑定。
            - 解绑
            - 取消
      - 设备图（根据产品情况定义动图或静态图）
        - 运行中、关机、离线
      - 操作区（根据产品配置）
        - 关机和离线图标置灰不可操作
        - 温度
          - 单位切换组件
            - °F、°C
          - 温度调节：加减步长调节器
            - 上下温区，分别单独调节
        - 灯光
          - 开
            - 可展开调节颜色与亮度
            - 颜色
              - 点选：白色、琥珀色、蓝色
              - 设备图实时切换对应灯光颜色
            - 亮度
              - 点选：30%、60%、100%
              - 设备图实时切换对应灯光亮度
          - 关
      - 底部按钮组
        - 底部固定悬浮按钮组
        - 开关机
          - 开
          - 关
            - 页面全部内容置灰不可操作，只有开关可点
        - 童锁
          - 开
          - 关
  - +新增
    - 点击底部tab中间的"+"
    - 扫一扫
      - 扫描中
        - 打开相机扫描
      - 使用相册
        - 可直接打开相册扫描图片二维码
      - 结果
        - 成功
          - 设备卡片
            - 设备图、名称、型号、序列号、分享图标
        - 失败
          - 提示：无效的二维码/条形码
    - 添加设备
      - 未授权
        - 自动弹出底部抽屉弹窗
        - 权限
          - 位置权限、蓝牙权限开关
        - 服务
          - 位置权限、蓝牙权限开关
        - 取消/确定按钮组
      - 已授权
        - 进入自动扫描
        - 未发现设备 — 重新扫描
        - 已发现设备 — 链接设备
          - 顶部返回图标
            - 返回-上一层，可点击重新扫描
          - 连接网络（点选）
            - *注意：本产品仅支持2.4GHz的Wi-Fi网络，请勿开启5GH频段。
          - 输入Wi-Fi密码（输入框）
          - FAQ
          - 下一步（底部悬浮按钮） — 判断配网结果
            - 顶部返回图标
              - 返回-上一层，链接网络页
            - 配网成功 — 设备名称
              - 命名
                - 输入框编辑
                - 完成
              - 不设置，跳过 — 选择房间 — 成功，出现在首页
            - 配网失败：进入配网失败引导
              - 再次配网
              - 异常与帮助
                - 出问题怎么办
                  - 配网失败：确认配网模式、Wi-Fi密码与2.4G频段后重试
                  - 设备离线：检查设备供电与网络，重新连接
                  - 设备无响应：移除后重新添加或恢复出厂设置
                  - 账号与共享问题：通过帮助中心或在线客服处理
  - 我的
    - 点击底部tab我的图标
    - 用户设置
      - 顶部：返回图标
      - 昵称
        - 底部抽屉输入框组件，字数限制在15个字符
      - 邮箱
        - 底部抽屉输入框组件
        - 填写正确并发送验证码 — 输入验证码 — 修改成功
      - 修改密码
        - 输入旧密码
        - 下一步 — 输入新设置的密码两次 — 修改成功
      - 注销账号 — 二次确认弹窗输入密码 — 注销成功
      - 退出登录
        - 二次确认弹窗
          - 退出登录<br>确认退出此账号吗？
          - 退出成功-跳转登录页
    - 房间管理
      - 顶部菜单：返回
      - 顶部菜单：编辑
        - 顶部菜单：取消/完成
          - 取消：不保存直接返回上一层；完成：保存已经编辑过的结果
        - 激活列表卡片
          - 1、点击卡片左侧图标可删除<br>2、长按1s可上下拖拽改变房间排序或跨房间改变设备排序
      - 房间列表
        - 卡片显示名称、编辑名称图标、当下设备数量、展开收起
        - 编辑名称
          - 底部抽屉输入框组件
      - 添加房间
        - 编辑名称输入框组件
        - 点选推荐名称
        - 点击顶部菜单完成 — 反显房间列表
    - 分享管理
      - 顶部菜单：返回
      - 我的分享
        - 顶部菜单：编辑
          - 顶部菜单：取消
          - 顶部菜单：完成
          - 卡片列表-触发多选选择器
          - 分享（分享已勾选产品）
            - 分享
              - 底部抽屉输入框组件
              - 分享成功返回我的分享
        - 卡片列表（左划卡片触发删除按钮）
          - 设备图、名称、型号、序列号、分享图标
          - 分享
            - 底部抽屉输入框组件
            - 分享成功
      - 分享给我
        - 卡片列表（左划卡片触发删除按钮）
          - 设备图、名称、型号、状态（1、已接收，2、已拒绝，3、拒绝和接受按钮）
    - 语言
      - 跟随系统
      - 简体中文、English、Deutsch、Français、Español、Italiano
    - 关于
      - 图标、ZARFRO和版本号
      - 系统权限（跳转手机设置）
      - 隐私政策管理
    - 联系我们
      - 打开三方邮件
      - 复制邮箱地址
    - 问题反馈
      - 未有反馈
        - 缺省图、暂未有反馈、我要反馈按钮
        - 我要反馈
          - 产品
            - 底部抽屉选择器组件
              - 产品列表，可单选
              - 反显表单
          - 问题类型
            - 底部抽屉选择器组件
              - APP问题、设备问题、服务问题、订单问题、其他
              - 反显，问题类型变成已选类型；展开编辑器
                - 包含文字编辑、上传图片（最多4张）、上传视频（最多两个）
                - 提交 — 反馈成功，可返回问题列表，新增问题置顶
      - 已有反馈列表
        - 可点击卡片再次反馈
        - 再次反馈
          - 已有问题列表卡片（可展开或收起）
          - 问题类型
    - 访问官网 — 直接跳转浏览器
    - 产品说明书 — 说明书列表 — 说明书详细-可翻页
    - 常见问题 — 问题列表 — 问题详情（图文）
    - 语音控制
      - Alexa
        - 顶部：返回/常见问题（与设置的常见问题内容一样）
        - 去连接 — 跳出
        - 支持语音控制的设备列表 — 语音案例详细
      - Google Assistant
        - 顶部：返回/常见问题（与设置的常见问题内容一样）
        - 去连接 — 跳出
        - 支持语音控制的设备列表 — 语音案例详细