



Réalisation d'un système d'acquisition série sur PIC



Léo Jellimann Télécom Physique Strasbourg



Introduction

Au cours de cette deuxième année au sein de Télécom Physique Strasbourg, nous étudiants, avons eu la chance d'avoir un cours sur les microcontrôleurs. Grâce à ce cours, nous avons pu comprendre comment fonctionnent ces petits composants électroniques qui sont présents partout dans nos quotidiens.

Une fois l'étude du microcontrôleur effectuée en classe, nous avons pu nous attaquer au langage de programmation permettant au composant de réaliser diverses actions, l'assembleur.

C'est donc grâce à ce projet de réalisation d'un système d'acquisition d'une grandeur analogique avec le port série d'un PIC, que nous avons pu mettre en pratique nos connaissances.

Pour cela, nous avons utilisé un microcontrôleur PIC 16F877 et le logiciel de développement MPLABX IDE.

Table des matières

Introduction	
Prise en main de l'environnement de programmation	3
Lecture de la tension analogique	3
Envoi d'un caractère ascii sur le port série du PIC	4
Transcodage de la tension de binaire à ascii	5
Transmettre en continue la tension au terminal du PC	7
Cadencement de l'affichage avec un timer	8
Envoi des caractères du clavier au terminal	10
Gestion du mode manuel ou automatique	10
Conclusion	13
Annexe	14

Prise en main de l'environnement de programmation

On rappelle que l'objectif principal de ce projet est de réaliser un système d'acquisition série sur microcontrôleur.

Avant de commencer directement dans le projet, il a fallu prendre en main l'environnement de développement MPLABX IDE, ainsi que la carte comportant le microcontrôleur PIC16F877.

Pour cela, j'ai donc implémenté le programme livré par M. Anstotz, afin d'observer ce qu'il faisait et de comprendre le code associé. Effectivement, ce programme convertissait la tension entre o et 5 Volts entrant dans la carte, sous 4 bits allumés sur des LEDS. Une tension de oV en entrée allumait o des 4 LEDS, alors que 5V eux allumait les 4 LEDS. Pour modifier cette tension entrante, il fallait tourner un potentiomètre qui ajustait en temps réel la valeur de la tension affichée sur les LEDS.

Une fois cette première partie réalisée, j'ai pu commencer le projet avec notamment la lecture de la tension analogique et l'affichage d'un caractère ascii sur le port série du PIC.

Lecture de la tension analogique

Effectivement, la première partie de ce projet étant de réussir à lire la tension d'entrée de cette carte. Le programme tutoriel donné par M. Anstotz a beaucoup aidé pour cette tâche. Il faut remarquer dans ce programme l'utilisation du registre ADCONo qui contrôle les opérations de conversion analogique vers numérique. Ainsi, j'ai sélectionné le convertisseur analogique/numérique cadencé à « Fosc/8 ». Cela, tout en activant le bit ADON, qui autorise l'utilisation du convertisseur analogique/numérique.

```
banksel ADCON0

movlw B'01000001' ;Utilisation de Fosc/8 et autorisation de l'utilisation du convertisseur analogique/numérique
movwf ADCON0

banksel ADCON0

banksel ADCON1

movlw B'00001110' ;Configuration du convertisseur pour avoir 7 ports numériques et les tensions de référence Vref+ = VDD et Vref- = VSS
movwf ADCON1
```

Aussi, dans ce tutoriel, le registre ADRESH permet de récupérer le résultat de cette conversion analogique/numérique. Dans ce programme d'exemple, l'affichage de ce résultat se fait sur les LEDS de la carte.

Il faut donc utiliser ADRESH pour récupérer les valeurs de tensions que l'on souhaitera afficher par la suite sur le terminal du PC grâce au port série.

Maintenant que le fonctionnement de lecture d'une tension analogique a été compris, je vais mettre en place un système permettant d'envoyer un caractère ascii sur le port série du PIC.

Envoi d'un caractère ascii sur le port série du PIC

Avant de pouvoir envoyer un caractère sur le port série du PIC, il faut vérifier que le port série fonctionne. Pour cela, j'ai branché un câble USB/RS232 partant de l'ordinateur et j'ai court-circuité les pins d'envoi et de réception du câble. Ainsi, avec le logiciel PuTTY ouvert en mode série et connecté au port COM correspondant, il faut que lorsque je presse une touche du clavier, cette dernière apparaisse dans le terminal PuTTY sur l'ordinateur.

Une fois cela réussi, il me faut configurer la communication série en assembleur dans le programme.

Afin de configurer la communication série USART, il faut initialiser trois registres différents: TXSTA (Transmit Status and Constol Register), RCSTA (Receive Status and Control Register) et SPBRG (Baud Rate Generator Register).

Les registres TXSTA et RCSTA sont utilisés afin d'autoriser la transmission des données en USART. Cela en mode asynchrone, à haute vitesse et en contrôlant l'état du buffer d'échange des données (soit plein, soit vide).

```
banksel TXSTA ;configuration Transmit Status And Control Register
movlw B'00100110' ;autorisation de la transmission TXEN, vitesse des bauds haute en asynchrone, bit TMRT à 1 pour vider le registre TSR
movlw B'10000000' ;autorisation de la reception des status et le controle des registres pour USART
;autorisation du bit du port série SPEN
```

Le registre SPBRG quant à lui, il est initialisé afin de configurer une certaine fréquence d'envoi des données en USART. On peut donc réaliser un calcul afin de connaître la valeur à initialiser pour SPBRG.

```
Baud Rate = FOSC/(16(X+1))
```

Or on a Baud Rate = 9600 bauds, qui est donné dans le sujet et une fréquence d'oscillation de 4MHz.

On a donc : X = (4000000/9600 - 16)/16 = 25. Il faut donc configurer le nombre 25 dans les 16 bits du registre SPBRG afin de communiquer à 9600 bauds.

Une fois la configuration de l'USART effectuée, il reste à envoyer un caractère sur le terminal.

Pour cela, l'instruction "movlw" doit être utilisée. Je mets le caractère souhaité dans le registre W. Je vérifie ensuite que le buffer USART possède bien une donnée. Une fois la donnée présente, j'envoie le caractère sur le port série en utilisant "movwf" avec le registre de transmission des données USART "TXREG" (voir prochain code).

Une fois la donnée envoyée, je vérifie que la communication a eu lieu grâce au bit TRMT du registre TXSTA. Ce bit étant accessible uniquement en lecture, il va s'initialiser à 1 lorsque la donnée a été envoyée avec TXREG et que le registre de transmission est donc vide.

Voici ci-dessous la partie de code qui vient d'être expliquée, permettant d'envoyer le caractère "a" dans le terminal, grâce à la liaison série.

```
envoie
banksel PIR1
                                 ; démarrage de la communication USART
   movlw 'a'
verifmsg
                                verification si la communication est libre. Le flag du bit TXIF est mis à 0 en chargeant TXREG
   bt.fss
                 PTR1. TXTF
   banksel
                 TXREG
                                ;envoi du message dans le registre TXREG
   verif
       banksel
                     TXSTA
                                    ;verification si la communication a eu lieu
                     TXSTA, TRMT
       btfsc
                                     ;on boucle tant que TRMT est à 1. TRMT = 1 --> TSR = vide. Quand TMRT = 0 alors communication effectuée.
                     verif
```

Maintenant que je sais envoyer un caractère dans le terminal, il faut être capable d'envoyer la tension lue en entrée de la carte en continue.

Transcodage de la tension de binaire à ascii

Avant de pouvoir envoyer la tension lue en entrée en fonction du positionnement du positionneur sur le port série du pic, il faut être capable de lire cette tension. Pour réaliser cela, je fais appel au tutoriel, en réutilisant le registre ADRESH.

Je vais donc stocker ce nombre binaire de 8bits dans une variable appelée "valBinaire".

```
conversionVal

| banksel ADRESH ;Selection du registre | movfw ADRESH ;Envoie dans le registre W la valeur de la conversion Ana/Num de 0 à 5V movwf valBinaire
```

L'algorithme que je vais mettre en place va à chaque lecture, initialiser la partie entière et décimale de la tension lue à o pour avoir 0,0V.

```
movlw D'0' ;On initialise l'entier et le décimal à 0 pour réécrire la nouvelle valeur lue movwf valDecDecimale movwf valDecEntiere goto conversionUnit
```

Puis, je vais mettre la valeur décimale 51 dans le registre W, que je vais traiter tout au long de l'algorithme afin d'obtenir la tension souhaitée entre 0 et 5V.

En effet, grâce à la valeur binaire renvoyée par le convertisseur analogique/numérique, je vais pouvoir effectuer une soustraction sur 51 afin d'obtenir une unité et non pas une dizaine comme chiffre entier.

On aura donc valBinaire – 51 (00110011 en binaire) qui donnera notre unité de tension qui sera stockée dans le registre W.

Afin d'obtenir cette unité, je vais tester si un overflow est présent lors de la soustraction. Tant que la carry est à 1, j'incrémente la valeur de l'unité à chaque appel de la fonction pour passer de 0,0V à x,0V.

```
conversionUnit

moviw

D'51'

subwf

subwf
```

Une fois l'unité récupérée et la carry à 0, il me faut récupérer le dixième de la tension lue avec ADRESH. Comme j'ai choisi de soustraire la décimal prérentrée par la valeur lue avec ADRESH, j'ai choisi 5 et non 51 pour les dixièmes de volts allants de 0 à 9. Le même processus est réalisé pour obtenir les unités en soustrayant la valBinaire obtenue, par 5.

Il faut incrémenter les décimales tant qu'elles ne sont pas supérieures à 9. Ici, il faut être capable de gérer le passage à l'unité suivante. En effet, dans la table ascii, l'incrémentation suivant le 9 vaut ":". Or dans ce cas, je souhaite avoir un 0 après le 9. C'est pour cela que j'effectue un test sous forme de soustraction à nouveau pour savoir si le 9 a été atteint ou non. Ainsi, si l'opération vaut zéro (9-9=0), je n'incrémente plus les décimales et je redonne la main à l'algorithme qui gère les unités pour passer à l'unité suivante si "valBinaire" a changé.

```
conversionDec
moviw D'5'
subwf valBinaire,0
ptfss STATUS,C
continue
goto
conversionFin
movwf valBinaire
moviw valBecelectimale
subwf valDecDectimale
conversionFin
subwf valDecDectimale
conversionFin
continue
goto
conversionFin
movwf valDecDectimale
conversionFin
subwf valDecDectimale
conversionFin
conversionFin
conversionFin
subwf valDecDectimale
conversionFin
con
```

Grâce à ces deux parties de code, je peux maintenant avoir une valeur décimale de la tension lue en entrée. Le soucis étant qu'une liaison série de va pas afficher une valeur décimale en lui envoyant une donnée de type décimale. En effet, en prenant la table ascii, si j'envoie par exemple "64" en décimal, le terminal PuTTY va afficher un "@"

Decimal Hex Char

Il faut donc pour cela convertir la valeur décimal en ASCII. A savoir, qu'en ASCII, les chiffres de 0 à 9 sont codés de 0x30 à 0x39 en hexadécimal. Or, les résultats sauvegardés dans mes variables "valDecEntiere" et "valDecDecimale" sont toujours des valeurs décimales entre 0 et 9. Ainsi, en ajoutant des valeurs entre 0 et 9 à 0x30, j'aurais toujours une valeur ASCII entre 0 et 9.

C'est pour cela qu'une fois la conversion de l'unité réalisée, je fais une addition entre valDecEntiere et 0x30. Puis, je fais de même entre valDecDecimale et 0x30.

```
conversionFin
movfw valDecEntiere
addlw 0x30 ;Addition de la valeur dans W de W + 0x30 pour l'avoir en mode ascii
return
```

Grâce à tout ce processus, j'arrive à convertir la tension binaire lue en entrée de la carte en ASCII et je peux l'afficher sur le terminal PuTTY en fonction de la position du potentiomètre.

Effectivement cette tension est maintenant envoyée vers le terminal, mais un problème persiste. Je ne sais pas forcément si toutes les informations sont envoyées vers le terminal ou si seulement une partie est correctement transférée.

Transmettre en continue la tension au terminal du PC

Afin de transmettre au terminal PuTTY toutes les informations que je souhaite réellement afficher grâce au port série, j'ai mis au point un algorithme permettant d'ordonner les données que je souhaite afficher. De plus, cet algorithme va permettre d'afficher toutes ces informations en continue sur le terminal.

Pour cela, je démarre tout d'abord la communication avec le convertisseur analogique/numérique en initialisant le registre ADCONo. Tant que toutes les données de la tension en binaire ne sont pas récupérées, je continue de récupérer les données.

```
recupValToPrint ; récupère la valeur de la tension et l'affiche sur le port série du PC
banksel ADCONO ; On mesure la tension entre 0 et 5V
bsf ADCONO,GO ; Go est mis à 1 dans le registre ADCONO pour faire le convertisseur analogique numérique affichemesure
btfsc ADCONO,GO goto affichemesure ; on boucle sur affichemesure tant qu'on a pas toutes les données de la tension
```

Une fois la tension récupérée, je convertis d'abord l'unité (grâce à la fonction "conversionVal" expliquée précédemment) que j'envoie ensuite sur le terminal (grâce à la fonction "envoie" expliquée précédemment).

Une fois l'unité envoyée sur le terminal PuTTY grâce à l'USART, j'envoie le caractère "," pour séparer l'unité du dixième. Pour cela, j'utilise la même façon de faire que pour la deuxième partie où il fallait envoyer un simple caractère sur le terminal.

```
movlw ','
call envoie ;affiche la virgule
```

Il reste ensuite à convertir la partie décimale en ASCII en utilisant une nouvelle fois la fonction "conversionVal" puis à l'envoyer sur le terminal via le port série.

Une fois la valeur de la tension affichée, il reste plus qu'à envoyer un "V" pour l'unité de mesure et à s'assurer du saut de ligne.

```
movlw 'V'

call envoie ;affiche l'unité Volt

movlw '\n' ;retour à la ligne

call envoie

movlw '\r' ;mise du curseur en début de ligne

call envoie

return
```

J'ai donc ajouté cette fonction au programme principal qui va appeler en continue cette partie du programme. Ainsi, il sera possible d'afficher la valeur de la tension lue en entrée, en continu sur un terminal à travers le port série du PIC.

```
call recupValToPrint
```


Le soucis reste que ces informations de tensions sont envoyées à très grande vitesse et qu'il serait intéressant de pouvoir les cadencer afin de réguler l'affichage de la tension sur le terminal.

Cadencement de l'affichage avec un timer

Afin de pouvoir contrôler la vitesse d'affichage de la tension lue, il est nécessaire de mettre en place un timer. Le timer créé ici va permettre d'affichage la valeur de la tension une fois par seconde.

Afin d'utiliser un timer, il faut tout d'abord le configurer et l'initialiser dans notre code. Pour cela il faut trouver quel timer pourrait être utilisé pour compter une seconde entre chaque affichage.

En effet, le PIC16F877 possède deux timers qui comptent sur 8 bits et un timer qui compte sur 16 bits. On sait qu'un timer est une horloge avec comme période un front montant et un front descendant. Dans le cas d'un cadencement à une seconde, il faut non pas initialiser le compteur à une seconde, mais à 500ms. Ainsi, le front montant et le front descendant généreront la seconde de cadencement.



Comme le prédiviseur le plus grand utilisable avec le PIC vaut 8, il n'est pas possible d'utiliser un timer qui compte sur 8bits. En effet, 500000/8 = 62500. On doit donc incrémenter le compteur 62500 fois afin de compter 500000μ s.

Un timer sur 8 bits peut s'incrémenter 256 fois alors qu'un timer sur 16 bits peut s'incrémenter 65536 fois au maximum.

On sait maintenant qu'il faudra incrémenter 62500 fois le compteur et que seul le timer1 sur 16bits permettra de réaliser cela.

Il faut donc configurer le registre T1CON en mettant les bits T1CKPS1 et T1CKPS0 à 1 afin de sélectionner le prédiviseur 8.

```
;configuration du timer 1 pour compter 1sec
banksel T1CON
movlw B'00110000' ;selection du prescaler 1:8 pour pouvoir compter assez longtemps pour 1sec
movwf T1CON
```

Une fois le programme lancé et la première valeur de tension affichée, il va falloir appeler le compteur. Pour cela, j'ai créé une variable "compteur" que j'initialise à "2" pour réaliser deux fois la boucle d'incrémentation du compteur (2x500000µs = 1sec).

```
envoyer

call recupValToPrint

;utilisation du timer pour cadencer l'affichage à 1sec.

movlw .2 ;comme j'initialise le compteur à 500ms, il faut compter deux fois pour avoir 1sec

movwf compteur

call timer
```


Tout d'abord, il faut vérifier que le timer ne compte pas lors de son initialisation. Pour cela, il suffit de mettre le timer1 à l'arrêt en mettant le bit TMR1ON à 0 dans le registre T1CON, ainsi que de supprimer le flag du registre PIR1. Cela s'effectue en mettant le bit de TMR1IF à 0.

```
timer
banksel T1CON
bcf T1CON, TMR1ON ; met en arrêt le timer 1
;initialisation à 3036 du timer1
banksel PIR1
bcf PIR1, TMR1IF ;supprime le flag du timer1
```

Il reste maintenant à initialiser le compteur pour qu'il compte 500µs et donc incrémente exactement 62500 fois. On sait aussi que le timer pourrait compter 65536 fois si on ne lui donne aucune valeur de démarrage.

```
65536 - 62500 = 3036.
```

Il faut donc faire en sorte de précharger le timer à une valeur de 3036, afin qu'un tour de boucle puisse faire compter le compteur 500µs.



Pour réaliser cela, il est possible d'initialiser les deux octets TMR1H et TMR1L dans le registre PIR1. Or 3036 se code sous 16 bits de la façon suivante :

```
TMR1H TMR1L
00001011 11011100

;préchargement du timer à 3036
movlw B'11011100'
movwf TMR1L
movlw B'00001011'
movwf TMR1R
```

Une fois le pré chargement du timer effectué pour compter 500µs, il suffit de démarrer le timer1 en mettant le bit TMR1ON à 1 dans le registre T1CON.

```
banksel T1CON
bsf T1CON, TMR1ON ;démarrage le timer1
```

Une fois le timer démarré, il faut vérifier que la boucle de comptage s'effectue bien deux fois. Pour cela, dès que le timer déclenche un flag pour annoncer qu'il est au bout de son comptage, il faut décrémenter la valeur du compteur (initialement 2), puis rappeler le timer tant que "compteur" ne vaut pas o. Si la variable "compteur" a été décrémentée deux fois, alors le cadencement d'une seconde a été effectué et on peut redemander la valeur de la tension actuelle en rappelant la fonction "envoyer".

```
gestiontimermode

call lectureMode
btfss statbtn, 0
goto entreemanu

banksel PIR1
btfss PIR1, TMRIIF
goto gestiontimermode
decfsz compteur, F
goto attfintimer
goto envoyer
attfintimer
call timer
goto gestiontimermode
decfsz compteur
goto envoyer
goto envoyer
attfintimer
goto gestiontimermode
goto gestiontimermode
decfsz compteur
goto envoyer
goto envoyer
goto envoyer
goto envoyer
goto gestiontimermode
```

Le timer réalisé dans cette partie permet d'afficher sur le terminal, la valeur de la tension lue une fois par seconde. Il reste maintenant à choisir si l'on souhaite que l'affichage sur le terminal se fasse automatiquement ou à la demande de l'utilisateur.

Envoi des caractères du clavier au terminal

Afin de pouvoir afficher les tensions sur le terminal en fonction de la demande de l'utilisateur, il faut pouvoir lire les entrées au clavier de l'utilisateur. Pour cela, il faut utiliser le registre RCREG et lire l'état du bit RCIF du registre PIR1. En effet, RCREG est le registre de réception des données envoyées par USART. Si l'utilisateur rentre un caractère au clavier, ce dernier sera stocké dans le registre de 8 bits RCREG.

Quant au bit RCIF, il permet de connaître l'état de RCREG. Effectivement, lorsque le buffer de RCREG est lu et vidé, RCIF = 0. Sinon, lorsqu'un caractère a été rentré au clavier, ce buffer est plein et RCIF = 1.

Ainsi, pour envoyer un caractère sur le terminal, il faut tout d'abord vérifier que le bit RCIF soit bien à 0 et boucler sur la lecture de ce bit tant qu'il ne vaut pas 1.

```
banksel PIR1
btfss PIR1, RCIF; si le buffer qui recoit les informations USART (RCREG) est plein, alors je passe la prochaine instruction et je traite la demande
return; cas où aucun caractère n'a été rentré. On boucle jusqu'à obtenir un caractère
```

Une fois le caractère détecté, il suffit de charger le registre W avec caractère entré au clavier, qui présent dans le buffer RCREG. À la suite de cela, l'appel à la fonction "envoie" qui permet d'envoyer un caractère sur le port série va envoyer correctement le caractère rentré par l'utilisateur sur le terminal.

```
banksel RCREG ;RCIF reset si RCREG est lu et vide
movfw RCREG ;Envoie dans le registre W le carctère entré au clavier
call envoie
```

L'envoi d'un caractère depuis une entrée sur le clavier est maintenant possible. Il reste encore à détecter si la touche entrée correspond à une touche qui permettrait de sélectionner le mode "automatique" ou le mode "à la demande".

Gestion du mode manuel ou automatique

Enfin, comme il a été demandé dans le cahier des charges, l'objectif de ce projet est de pouvoir afficher la tension en entrée de la carte PICDEM2 soit automatiquement, soit à la demande de l'utilisateur.

Pour cela, il faut faire en sorte que lorsque l'utilisateur rentre le caractère "a" au clavier, l'affichage de la tension s'affiche automatiquement avec le cadencement d'une seconde réalisé auparavant. Une autre situation est possible, c'est celle du mode "à la demande". Ce mode doit être appelé lorsque l'utilisateur appui sur la touche "r" de son clavier.

Ainsi, une fois dans le mode "à la demande", à chaque appui de l'utilisateur sur la douche "d", la tension en entrée de la carte s'affichera sur le terminal. Et ce, jusqu'au prochain appui de l'utilisateur sur le caractère "a" pour repasser en mode "automatique".

J'ai donc décidé d'initialiser le mode "automatique" au lancement du programme. Les valeurs de la tension s'afficheront automatiquement toutes les secondes sur le terminal. On peut voir ci-dessous que la sélection du mode se fera en fonction de la valeur de la variable "statbtn" que j'ai initialisée au début du code.

```
bsf statbtn, 0 ;initialisation du mode automatique
```

Lorsque "statbtn" = 1, le mode est automatique. Si "statbtn" vaut 0, alors on est dans le mode "à la demande".

La partie la plus compliquée ici était de réarranger tout le code déjà effectué afin d'intégrer les différents modes d'utilisation. De plus, il fallait pouvoir détecter si le caractère entré correspondait à la sélection d'un mode ou non.

Dans la partie principale du programme, je suis donc parti du principe que le mode sélectionné par défaut était le mode "automatique", tout en testant qu'il n'y ait pas eu de modification de l'utilisateur entre temps.

```
main

btfss statbtn, 0 ; je test si le mode manuel a été activé ou non goto entreemanu
```

Puis, j'ai dû réaliser une séquence expliquant ce que le mode "automatique" devait afficher sur le terminal. Dans le cas où aucun caractère n'est rentré au clavier, l'affichage de la valeur sur le terminal se fait normalement, comme j'ai pu l'expliquer jusqu'à présent.

```
envoyer

call selectionModeA ; affichage sur le terminal de "A : " pour dire que le programme est en automatique

call recupValToPrint ; affichage de la valeur de la tension

;utilisation du timer pour cadencer l'affichage à 1sec.

movlw .2 ; comme j'initialise le compteur à 500ms, il faut compter deux fois pour avoir 1sec

movwf compteur

call timer
```

L'unique différence est que le programme est en mode "automatique" et qu'il faut pouvoir justifier cela à l'utilisateur. J'ai donc réalisé une fonction "selectionModeA" qui va afficher "A : " sur le terminal avant d'afficher la valeur de la tension lue.

```
selectionModeA ;Affichage du mode automatique sur le terminal
movlw 'A' ;permet de connaitre le mode de fonctionnement actuel sur le terminal
call envoie ;Envoi du caractère A sur le terminal
movlw ':
call envoie
movlw ''
call envoie
call recupValToPrint ;affiche la valeur de la tension lue
return
```

Il est maintenant possible de voir au terminal que le mode d'affichage de la tension est automatique, mais la gestion de l'entrée des caractères par l'utilisateur n'est pas encore effectuée. Pour cela, j'ai créé une fonction appelée "lectureMode". Je vais premièrement l'appeler lorsque je suis dans le mode "automatique".

```
gestiontimermode

call lectureMode

btfss statbtn, 0

goto entreemanu

goto entreemanu
```

Cette fonction va comporter la réception d'un caractère comme cela a été expliqué dans la partie précédente "Envoi des caractères du clavier au terminal" avec l'utilisation de RCREG pour détecter si un caractère est envoyé par le clavier ou non. La modification qui est effectuée ici, est la comparaison de ce caractère envoyé avec l'un des caractères permettant la sélection d'un mode.

La comparaison commence avec le mode automatique. L'algorithme utilisé ici va utiliser la soustraction entre la valeur binaire de RCREG entrée au clavier et 'a'. Ainsi, si ces deux octets sont égaux, le résultat de cette soustraction vaut o.

```
lectureauto
movlw 'a'
subwf RCREG, 0
btfss STATUS, Z
;skip si RCREG contient "a" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
```

Grâce à l'instruction "BTFSS STATUS, Z", on détecte que le caractère entré est 'a' si le résultat de l'opération vaut o. Dans ce cas, on réinitialise la variable de sélection du mode (statbtn) en "automatique" et on continue d'envoyer la valeur de la tension une fois par seconde.

Si le résultat de cette soustraction est différent de 0, alors Z vaut 1 et il faut effectuer l'instruction suivante. L'instruction suivante va appeler le mode "à la demande" afin de regarder si le caractère entré est le 'r'.

```
btfss STATUS, Z
goto lecturedemande
bsf statbtn, 0
return

lecturedemande
movlw 'r'
subwf RCREG, 0
btfss STATUS, Z
go to demandeenvoyee
bcf statbtn, 0
;skip si RCREG contient "a" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
;mise en mode "automatique" en mettant le bit 0 à 1

return

;subwf RCREG, 0
tots STATUS, Z
go to demandeenvoyee
bcf statbtn, 0
;mise en mode "automatique" en mettant le bit 0 à 1

;subwf RCREG, 0
;skip si RCREG contient "r" et donc que l'opération = 0. Sinon on regarde si l'utilisateur a rentré un caractère
du caractère du caractère pour afficher la tension
;mise en mode "à la demande"
;mise en mode "à la demande"

;subwf RCREG, 0
;skip si RCREG contient "r" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
;mise en mode "à la demande"
;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"

;mise en mode "à la demande"
```

Ainsi, on peut voir que j'effectue également une soustraction entre le caractère entré et le caractère 'r' afin de savoir si le mode "à la demande" a été demandé par l'utilisateur ou non. Tant que l'utilisateur n'entre ni le caractère 'a', ni le caractère 'r', le programme va boucler entre les deux fonctions "lectureauto" et "lecturedemande" à chaque fois que l'utilisateur va entrer un caractère.

Une fois que l'utilisateur aura rentré le caractère 'r' et que la soustraction entre RCREG et 'r' vaudra 0, on remarque que "statbtn" est initialisé dans le mode "à la demande" et que le programme rentre dans un nouvel état.

En effet, une fois dans le mode "à la demande" sélectionné, il faut savoir quand est-ce que l'utilisateur souhaite afficher la tension à l'écran. Pour cela il faut tout d'abord vérifier qu'à chaque fois que l'on attend la valeur entrée par l'utilisateur avec le clavier, on est toujours en mode "à la demande".

```
btfsc statbtn, 0 ;test si le mode est devenu "automatique". Si toujours "à la demande" alors on skip le return return
```

Une fois ce test effectué, il suffit de récidiver la détection du caractère entré par l'utilisateur comme pour les deux fois précédentes.

```
moviw d. ;
subwf RCREG,0 ; soustraire la valeur entrée par d
btfss STATUS, Z ; skip si RCREG contient "d" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
return ; retourne dans le mode automatique si soustraction != 0
call selectionModeM
```

Ainsi, si le caractère entré n'est pas 'd', on retourne dans le processus du mode "automatique".

Dans le cas où le caractère 'd' est renseigné, alors on appelle la fonction "selectionModeM".

```
selectionModeM ;Affichage du mode manuel sur le terminal movlw 'M' ;permet de connaître le mode de fonctionnement actuel sur le terminal movlw ':'
call envoie ;Envoi du caractère M sur le terminal movlw ':'
call envoie ;Envoi du caractère ":" sur le terminal movlw ' '
call envoie ;Envoi du caractère " " sur le terminal recupvalToPrint ;affiche la valeur de la tension lue
```

Cette fonction va pouvoir justifier sur le terminal que la tension est affichée dans le mode manuel en écrivant "M : " avant d'afficher la tension lue.

Ainsi tant que la valeur de "statbtn" vaudra o, la partie principale du programme voudra afficher une valeur à la demande de l'utilisateur. Et ce jusqu'à ce que l'utilisateur entre à nouveau un 'a' sur le clavier.

```
call lectureMode
btfss statbtn, 0
goto entreemanu
goto entreeauto

end
```

Conclusion

L'objectif de ce projet qui était de réaliser un système d'acquisition série pour PC a été réussi. En effet, on peut remarquer que petit à petit, en assemblant des parties de code, on peut réaliser un projet intéressant en assembleur. Il est donc préférable pour des projets de ce type de correctement séparer les algorithmes à réaliser, pour finalement atteindre l'objectif final.

Grâce à cela, j'ai pu mettre en place une communication série USART avec le microcontrôleur, afin d'afficher sur le terminal PuTTY de l'ordinateur la valeur de la tension lue en entrée de la carte.

Puis, j'ai également découvert comment convertir la valeur de la tension initialement donnée sur 8bits, en ascii. Cela, en passant par le domaine décimal.

Ensuite, la volonté de cadencer l'affichage de la tension sur le terminal permet de prendre en main et de comprendre comment initialiser et compter avec les timer. En effet, grâce aux timer, on peut réaliser des temporisations sur les microcontrôleurs.

Enfin, ce projet m'a également permis de découvrir comment lire et comparer des données envoyées par l'utilisateur avec le clavier. C'est grâce à cela que j'ai pu mettre en place une sélection de mode d'affichage de la tension sur le terminal, à la bonne volonté de l'utilisateur.

Annexe

```
;Réalisation d'un système d'acquisiton série pour PC
;Programme réalisé par Léo Jellimann
;FIP 2A promotion 2023
#include "p16f877.inc"
CONFIG FOSC XT & WDTE OFF & PWRTE OFF & CP OFF & BOREN OFF & LVP OFF & CPD OFF & WRT ON
     CBLOCK 0x20
                                                        ;Initialisation des variables
                    valBinaire: 1
valDecEntiere: 1
valDecDecimale: 1
compteur: 1
statbtn: 1
     ENDC
     banksel TXSTA ;configuration Transmit Status And Control Register
movlw B'00100110' ;autorisation de la transmission TXEN, vitesse des bauds haute en asynchrone, bit TMRT à 1 pour vider le registre TSR
approximation TXSTA ;ajout de la configuration
     banksel SPBRG
                                                         ;configuration de la fréquence d'envoi des données au port série
;SPBRG = 25 pour une fréquence à 4MHz à 9600 bauds en asynchrone
                       B'0000000000011001'
SPBRG
                    STA ;configuration de la reception des status et le controle des registres pour USART
B'10000000' ;autorisation du bit du port série SPEN
RCSTA
     | configuration du convertisseur analogique/numérique
banksel ADCONO
movlw B'01000001' ;Utilisation de E
movwf ADCONO
                                                  ;Utilisation de Posc/8 et autorisation de l'utilisation du convertisseur analogique/numérique
     banksel ADCON1
movlw B'00001110'
movwf ADCON1
                                                  ;Configuration du convertisseur pour avoir 7 ports numériques et les tensions de référence Vref+ = VDD et Vref- = VSS
     ;configuration du timer 1 pour compter 1sec banksel TICON rovlw B'001100000' ;selection du pr movwf TICON
                                         ;selection du prescaler 1:8 pour pouvoir compter assez longtemps pour 1sec
     banksel PIR1
bcf PIR1, TMR1IF
     bsf statbtn, 0
call envoie
goto main
                                         ;initialisation du mode automatique
;on veut démarrer la communication USART
;fonctions
                                          ;démarrage de la communication USART
                                         ;verification si la communication est libre. Le flag du bit TXIF est mis à 0 en chargeant TXREG
     banksel
                                         ;envoi du message dans le registre TXREG
     verif
banksel
btfsc
                            return
conversionVal
          banksel
movfw
movwf
movlw
movwf
movwf
                             ADRESH
ADRESH
valBinaire
D'0'
                                                                   ;Selection du registre ;Envoie dans le registre W la valeur de la conversion Ana/Num de 0 à 5V
                                                                    :On initialise l'entier et le décimal à 0 pour réécrire la nouvelle valeur lue
                              valDecDecimale
                              valDecEntiere
conversionUnit
     conversionUnit
movlw
subwf
btfss
                            D'51'
valBinaire,0
;Calcul de W (=51) - valBinaire. On stocke le résultat dans le registre W
STATUS,c
;C se trouve dans le registre STATUS
conversionDec
;Permet d'obtenir la valeur décimale
          goto
incf
movwf
                            valDecEntiere
valBinaire
conversionUnit
      conversionDec
                                                            ;5 est la valeur pour 0,1V. On soustrait 5 pour avoir les décimales ;Calcul de W (=5) - valBinaire. On stocke le résultat dans le registre W ;Permet de vérifier si la carry d'overfiow=1. Si C = 1 alors on skip l'instruction suivante, si C = 0 alors on continue normalement
                            valBinaire,0
STATUS,C
           btfss
           continue
goto
          movwf
movlw
subwf
                             valBinaire
                             valDecDecimale.0
                                                                       ;voir si la partie decimal vaut 9 et lui soustraire 9 car en ascii le caractère après 9 est ":" ;skip si Z=1 et donc que l'opération vaut 0
           btfss
                            STATUS, Z
valDecDecimale
conversionUnit
           incf
     conversionFin
movfw
addlw
                            valDecEntiere
                                                                    ;Addition de la valeur dans W de W + 0x30 pour l'avoir en mode ascii
return
     banksel TiCON
bcf TiCON, TMRION ; met en arrêt le timer 1
      ;initialisation à 3036 du timer1
      banksel PIR1
bcf PIR1, TMR1IF ; supprime le flag du timer1
```

```
;préchargement du timer à 3036
movlw B'11011100'
movwf TMR1L
movlw B'00001011'
movwf TMR1H
               banksel T1CON
                                                          ;démarrage le timer1
                            T1CON, TMR1ON
                                                                                   ;récupère la valeur de la tension et l'affiche sur le port série du PC
;On mesure la tension entre 0 et 5V
;Go est mis à 1 dans le registre ADCONO pour faire le convertisseur analogique numérique
        recupValToPrint
banksel ADCON0
                                          ADCON0,GO
affichemesure
conversionVal
envoie
                                                                                            ;on boucle sur affichemesure tant qu'on a pas toutes les données de la tension ;conversion de binaire à ascii dans le cas où ADCONO = 0 ;affiche l'unité convertie en ascii
                      goto
call
call
movlw
call
call
movfw
call
movfw
call
                                         conversionVal
valDecDecimale
envoie
                                                                                          ;affiche la virgule
                                                                                           ;affiche la décimale convertie en ascii
                                          envoie
                                                                                           ;affiche l'unité Volt
;retour à la ligne
                      movlw
                                         envoie
                      movlw
call
                                                                                           ;mise du curseur en début de ligne
                                         envoie
                      return
                                                                            :Affichage du mode automatique sur le terminal ;permet de connaître le mode de fonctionnement actuel sur le terminal ;Envoi du caractère A sur le terminal
        selectionModeA
               ectionModeA
movlw 'A'
call envoie
movlw ':'
call envoie
movlw '
call envoie
call recupValToPrint
return
                                                                            ;Envoi du caractère ":" sur le terminal
                                                                        ;Envoi du caractère " " sur le terminal
;affiche la valeur de la tension lue
                                                                           ;Affichage du mode manuel sur le terminal .permet de connaître le mode de fonctionnement actuel sur le terminal .Envoi du caractère M sur le terminal
        selectionModeM
               call envoie
                movlw
                                                                          ;Envoi du caractère ":" sur le terminal
               call envoie
               movlw
                                                                            ;Envoi du caractère " " sur le terminal ;affiche la valeur de la tension lue
               call envoie
call recupValToPrint
                return
173
174 lectureMode
175 banksel PIR1
176 btfss PIR1, RCIF
                                                          ;si le buffer qui recoit les informations USART (RCREG) est plein, alors je passe la prochaine instruction et je traite la demande
;cas où aucun caractère n'a été rentré. On boucle jusqu'à obtenir un caractère
                                                              ;RCIF reset si RCREG est lu et vide
               lectureauto
movlw 'a'
subwf RCREG, 0
btfss STATUS, Z
goto lecturedemande
bsf statbtn, 0
                                                               ;soustraire la valeur entrée par a ;skip si RCREG contient "a" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
                                                               ;mise en mode "automatique" en mettant le bit 0 à 1 \,
               lecturedemande
                     turedemande
movlw 'r'
subwf RCREG, 0
btfss STATUS, Z
go to demandeenvoyee
bcf statbtn, 0
                                                               ;soustraire la valeur entrée par r
;skip si RCREG contient "r" et donc que l'opération = 0. Sinon on regarde si l'utilisateur a rentré un caractère
;attente du caractère "d" entrée par l'utilisateur pour afficher la tension
;mise en mode "à la demande" en mettant le bit 0 à 0
               return
               demandeenvovee
                      btfsc statbtn. 0
                                                               test si le mode est devenu "automatique". Si toujours "à la demande" alors on skip le return
                     return
                      movlw 'd'
                                                  ;soustraire la valeur entrée par d
;skip si RCREG contient "d" et donc que l'opération = 0. Sinon on va tester le mode "à la demande"
;retourne dans le mode automatique si soustraction != 0
                      subwf RCREG,0
btfss STATUS, Z
                      call selectionModeM
        main
                                                                           ; je test si le mode manuel a été activé ou non
              btfss statbtn, 0
                goto entreemanu
               entreeauto
                      envoyer
                                                                           ; affichage sur le terminal de "A : " pour dire que le programme est en automatique ; affichage de la valeur de la tension
                           call selectionModeA
call recupValToPrint
                            ;utilisation du timer pour cadencer l'affichage à 1sec.
movlw .2 ;comme j'initialise le compteur à 500ms, il faut compter deux fois pour avoir 1sec
                            movlw .2
movwf compteur
call timer
                     gestiontimermode

call lectureMode

btfss statbtn, 0

goto entreemanu
                                                                                   ;si statbtn = 0 alors on repasse en manuel
                             banksel PIR1
                             banksel FIRI
btfss FIRI, TMRIIF
goto gestiontimermode
decfsz compteur, F
goto attfintimer
                                                                                   ;vérification du flag d'overflow si le timer a fini d'incrémenter 62500 fois.
;si le timer n'a pas finit, il boucle dans cet état.
;si il a fini, je décrémente compteur pour réaliser un deuxième décompte de 500µs
;va rappeler le timer pour compter une deuxième fois
;retourne à l'état initial d'affichage de la tension sur le terminal
                              goto envoyer
attfintimer
                             call timer
                             goto gestiontimermode
                      call lectureMode
btfss statbtn, 0
                                                                                   ;reste dans le mode manuel tant que la variable statbtn est en mode manu '0'
```