基于 S3C2440 的 Uboot 分析与移植[®]

申 爽

(桂林电子科技大学 计算机科学与工程学院, 桂林 541004)

摘 要: 首先根据对 Uboot 的结构功能和启动分析,提出了一种基于 s3c2440 大容量 Nand Flash 和 Nor Flash 的移植方案,然后通过多步的移植,完善各个功能模块。最终在 Uboot 下,使用 NFS 方式成功加载内核和文件系统、详细给出了 Uboot 移植方法。

关键词: 嵌入式系统; Linux; Uboot; 移植

Uboot Analysis and Transplantation Based on S3C2440

SHEN Shuang

(School of Computer Science and Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: According to the structure and function of the Uboot, and the analysis of starting codes. This paper firstly proposed a transplant program based on s3c2440 high-capacity Nand Flash and Nor Flash. Then, through a multi-step migration, it improved the various functional modules. Eventually, it loaded the kernel and NFS file systems successfully, by the Uboot, given more Details of the Uboot transplantation.

Key words: embedded system; Linux; Uboot; transplantation

1 移植 Uboot 的软硬件环境

笔者的目标平台,采用 ARM9 系列架构,版本为 ARM920T 的 S3C2440 芯片。支持 32 位 ARM 指令集 和 16 位 Thumb 指令集,带有 5 级流水线。集成了 USB Host 控制器、PCMCIA/SD/MMC 卡控制器、I2C 接口、串口、AC97 控制器、实时时钟、PWM 控制器等外设,内部带有 4KB SRAM,支持 Nor Flash 和 Nand Flash 两种启动方式^[1]。核心板资源见表 1。

表 1 核心板资源

CPU	S3C2440A	400~533MHz	
SDRAM	H57V2562GTR-75C	16Mx16bit 2片	
Nor Flash	JS28F320-J3D75	4Mx8bit	
Nand Flash	K9F2G08	256Mx8bit	
Net Card	DM9000A	10/100M	

S3C2440 将存储器分成 8 个区域,每个区域大小为 128MB。当从 Nor Flash 启动时,内部 SRAM 被映

射到 0x40000000~0x40001000 处。当从 Nand Flash 启动时,内部 SRAM 被映射到 0x00000000~0x00001000 处,并且会自动映射到 Nand Flash 前 4KB 的数据。

本文使用虚拟机搭建软件环境,方便后期开发。 安装了 Linux(RHEL5.1),内核版本为 2.6.18xen,选用工 具链 arm—linux-gcc-3.4.5 作为编译工具,其中包括了 编译器、链接器、汇编器等开发工具。使用交叉网线 连接开发板与目标机,选择 JLINK 仿真器,方便笔记 本下载和调试。

2 Uboot结构功能与启动分析

2.1 Uboot 结构功能

Uboot 是德国 DENX 小组开发的嵌入式bootloader。本文在 u-boot-2008.10 的基础上进行分析和移植。从官方的 ftp 服务器下载后,解压即得到全部源代码。Uboot 根目录下共有 30 个子目录,可以分为 4 类:

① 收稿时间:2011-08-11;收到修改稿时间:2011-09-06

- (1) 平台相关的;
- (2) 通用的函数和命令;
- (3) 通用的设备驱动文件;
- (4) Uboot 工具、示例程序、文档。

Uboot 提供了系统引导、上电自检、CRC32 校验、 设备驱动、支持 NFS 挂载、支持目标板多种方式存储 等功能。各个目录之间的层次结构,见图 1。这种结 构封装和功能模块化的特点, 使开发者可以很容易找 到与自己开发板相似的配置,有针对性地对特定模块 进行修改, 简化移植工作。




图 1 Uboot 层次结构^[2]

2.2 Uboot 启动分析

Uboot 属于两阶段 bootloader。在第一阶段中,由 于没有建立堆栈,全部是汇编级代码,主要涉及两个 文件:

cpu/arm920t/start.S

board/{开发板目录}/lowlevel_init.S

前者与平台相关,后者与开发板相关。依次完成 如下工作:

- (1) 设置 CPU 为管理模式 (svc), 关闭中断、 看门狗,设置时钟比,关闭 MMU、CACHE;
 - (2) 初始化 SDRAM;
 - (3) 重定位,复制第二阶段代码到 SDRAM;
 - (4) 建立堆栈;
 - (5) 跳转到第二阶段入口地址处。

在第二阶段中,进入第一个 C 程序。从 lib_arm/ board.c 中的 start_armboot 函数开始,进行一系列设置 后,最后进入 main loop 函数死循环,等待输入命令。 见图 2。




图 2 Uboot 启动分析

3 Uboot移植流程

Uboot 的工作过程与硬件关系密切, 所以在移植 时必须对 S3C2440 等芯片手册和开发板的硬件有一定 的了解。Uboot 中 smdk2410 的配置适用于大多数 s3c2410 开发板,但是目前 Uboot 不支持 s3c2440,需 要自己移植。其移植流程主要分为四个步骤:

- (1) 建立目标平台文件,修改硬件配置,在内存 中调试 Uboot;
 - (2) 添加 Uboot 的功能,如网络等;
 - (3) 支持 Nor Flash 方式启动;
 - (4) 支持 Nand Flash 方式启动。

3.1 在内存中调试 Uboot

(1) 修改 Makefile

在 Linux 下,使用 make 工具管理工程,在每个目 录下都有相应的 Makefile 工程文件。所以在 board 目 录下,新建开发板文件夹 fl2440,拷贝 smdk2410 文件 夹下的所有文件到该目录中,重命名文件 smdk2410.c 为 fl2440.c 后,需要修改其目录下的 Makefile 文件, 替换 smdk2410.o 为 fl2440.o。同样, 在根目录下的 Makefile 中,需要添加 fl2440 开发板的编译规则:

Product Applied 产品应用 223

fl2440 config: unconfig

 $@$(MKCONFIG)$(@:_config=)$ arm arm920t f12440 samsung s3c24x0

(2) 修改平台相关代码

根据前面的分析,修改工作集中在 Uboot 启动第一阶段的 cpu/arm920t/start.S 文件中。由于 s3c2440 的 主频提高到了 400MHZ,而 s3c2410 只有 200MHz,首 先需要修改原有代码中的锁相环时钟部分。查看芯片手册^[3],s3c2440 的锁相环输出的 MPLL(系统频率)与 UPLL(USB 控制器频率)计算公式如下:

 $Mpll = (2 * m * Fin)/(p * 2^S);$

 $Upll = (m * Fin)/(p * 2^S)$

m = (MDIV + 8), p = (PDIV + 2), s = SDIV

其中 Fin 为晶振频率 12MHz, m、p、s 分别为配置参数。

在添加 s3c2440 的锁相环寄存器的宏定义后,分别给 MDIV、PDIV、SDIV 寄存器赋值 0x7f、0x01、0x01 完成配置:

#define S3C2440_MPLL_405_MHz ((0x7f << 12) |(0x01 << 4)|(0x01))

#define S3C2440_UPLL_48_MHz ((0x38<<12) |(0x02<<4)|(0x02))

#define S3C2440 CLKDIV 0x05

/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8, UCLK = UPLL */

因为当 Uboot 下载到内存中调试时,不需要进行底层初始化,也不需要进行 Uboot 代码重定位,所以在配置文件 include/configs/fl2440.h 中添加如下宏定义,跳过设置:

#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT 1
#define CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT 1
最后在宿主机 linux 环境的终端下进入到 Uboot 的根目录,执行如下命令编译 Uboot:

#make fl2440_config

#make CROSS_COMPILE={arm-linux-的安装路径}

用 JLINK 将生成的 u-boot.bin 文件,烧写到 SDRAM 的 0x33f8,0000 处,设置 pc 指针从该位置处运行,通过串口终端就可以成功打印出目标板的信息。

3.2 添加网络等功能

Uboot 通过向位于 include/configs/fl2440.h 文件的 CONFIG_COMMANDS 宏中添加新字段的方式支持新功能。只需以逻辑或的形式添加宏 CFG_CMD_DFL、

CFG_CMD_NET 和 CFG_CMD_PING,这样就可以开启 Uboot 的默认功能和网络功能了。

查看开发板原理图,网卡芯片位于 0x200000000 地址处。Uboot 支持网卡驱动,要使用 DM9000A 网卡芯片,需要接着在 include/configs/fl2440.h 文件中,配置如下:

#define CONFIG_DRIVER_DM9000 1
#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1
#define CONFIG_DM9000_BASE 0x20000000
#define DM9000_IO 0x20000000?
#define DM9000_DATA 0x20000004

重新编译 Uboot 后,通过串口终端,先使用 setenv 命令设置开发板 mac 地址、ip 地址、服务器 ip 地址等环境变量,再使用 ping 命令测试网卡是否可用。

3.3 Nor Flash 方式启动

不同与其他开发板的 Nor Flash 芯片(1、2MB),目标平台的 Nor Flash 采用了更大容量的 Nor Flash 芯片 Intel 的 JS28F3201(4MB)。由前面的启动分析,当 Uboot 在 Flash 中运行时需要进行内存初始化、代码重定位。所谓的代码重定位,即是在上电后,将从 0x000000000 处开始的 NorFlash 中的 Uboot,搬到 0x3000 0000 之后运行。具体的内存分布,见图 3。




图 3 内存分布

参考芯片手册^[4],Flash 芯片的核心功能是读、写、擦除所对应的软件命令操作序列。使用 grep 命令,查找到目录中 drivers/cmi/flash.c 支持该芯片,将该文件复制并重命名为 board/fl2440/flash.c。主要工作集中在重新实现该文件中的读取函数(flash_get_size)、擦除

224 产品应用 Product Applied

函数(flash erase)、写入函数(write buf、write word)。

然后修改 include/configs/fl2440.h 文件配置中的 物理内存映射和 Flash 的部分, 在编译之前, 将链接 脚本文件 board/fl2440/U-boot.lds 中的程序初始化 运行地址改为.=0x0000,0000。跳线选择从 Nor Flash 启动后,输入 flinfo 命令,可以从串口终端打印出 Flash信息。

3.4 Nand Flash 方式启动

不同与其他开发板的 Nor Flash 芯片(64、 128MB), 目标平台采用了大容量的 Nand Flash 芯片 K9F2G08 (256MB),该芯片是 2k 每页的 flash。当操 作 Nand Flash 时, 先传输命令, 然后传输地址, 最后 传输读/写数据,期间要查看 Flash 的状态。该芯片的 地址需要 5 个周期才能传完,前两个周期用来寻页内 地址, 后三个周期是页间寻址。

u-boot-2008.10 对于 Nand Flash 的支持有两套代 码,旧代码在 drivers/nand legacy 下,新代码在 drivers/mtd下。根据文档 doc/README.nand 的说明, 新代码移植自 Linux 内核 2.6.12, 支持更多型号的 Nand Flash, 所以本文选择使用新代码。


首先需要在配置文件 include/configs/fl2440.h 中, 以逻辑或的方式在宏 CONFIG_COMMANDS 中添加 字段 CFG CMD NAND, 然后再添加 Nand Flash 的 基地址、片数、是否进行校验等信息,在 Nand Flash 中保存环境变量。

根据 MTD 的驱动框架,使用 nand chip 数据 结构表示一个 Nand Flash 芯片。这个结构体中包含 了关于 Nand Flash 的地址信息、读写方法、ECC 模 式、硬件控制等一系列低层机制[5],因此新驱动的 编写将变得更加方便,只需修改该结构体的相应成 员函数。

主要集中在重新编写 cpu/arm920t/s3c24x0/nand.c 文件,实现相应的初始化函数(board nand init)和命 令控制函数(s3c2440 hwcontrol),并在文件中加入以 下代码,进行条件编译:

#if(CONFIG COMMANDS&CFG CMD NAND) &&!defined(CFG NAND LEGACY)

由于已经加入了串口通信和网络通信的功能,只 要连接好串口线和交叉网线就可以进行内核的移植工 作了,见图4。



Nand Flash 方式启动

4 Uboot 加载内核及文件系统

本文采用 NFS 方式起根文件系统,方便后面的驱 动开发的调试工作。这就需要对内核进行配置,在配 置文件中的 File systems -> Net File Systems 选项下, 选中 NFS client support for NFS version 3; Root file system on NFS。然后对配置文件的 CMDLINE 字段进 行修改,设置启动参数:

CMDLINE= " root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0. 10:/nfsroot/rootfs ip=192.168.0.11 console=ttySAC0 me m=64"

最后使用如下命令进行编译后生成最终的内核镜 象文件:

make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE= arm-linux-

在 Linux 下的/etc/xinetd.d/tftp 文件中,设置 disable 字段为 no,设置服务器目录为/tftpboot 后,关闭防火 墙, 重启 xinetd.d 服务, 开放 Tftp 服务。在/etc/exports 文件中,写入 /nfsroot 192.168.0.* (rw) ,并重启 Nfs 服




图 5 Uboot 加载内核和 NFS 文件系统

(下转第229页)

Product Applied 产品应用 225

4 实验结果分析

(1) 测量精度实验: 选取 $1M\Omega$ 、 $2M\Omega$ 、 $5M\Omega$ 、 10MΩ、20MΩ高精度电阻进行测试, 测得数据如表 1 所示。

表 1

12. 1						
标准电 阻 MΩ	1	2	5	10	20	
测试 1	1.03	2.03	5.03	10.09	20.09	
测试2	1.04	2.05	5.03	10.1	20.06	
测试3	1.03	2.01	5.06	10.03	20.04	
测试4	1.02	2.04	5.04	10.06	20.02	
测试 5	1.04	2.02	5.02	10.02	20.08	
测试 6	1.05	2.03	5.02	10.04	20.12	
测试 7	1.03	2.02	5.02	10.08	20.03	
测试 8	1.02	2.07	5.08	10.06	20.22	
测试 9	1.05	2.06	5.06	10.06	20.03	
测试 10	1.01	2.05	5.04	10.11	20.26	
平均值	1.032	2.038	5.04	10.065	20.095	
相对 误差	3.20%	1.90%	0.80%	0.65%	0.47%	

- (2) 测量速度实验(一人操作,包括接线时间在 内): 以32 芯电缆为例,一个人用手摇兆欧表对电缆 芯线之间的绝缘电阻和芯线通断进行测量, 所用时间 为 105 分钟。使用本测试仪所用时间为 10 分 26 秒。
- (3) 功耗测试:静态功耗≤120mW;最大功耗 ≤2W。

实验结果表明,系统具有较高的测量精度,相对

误差小于4%。测量速度快、功耗低,符合设计要求。

5 结语

该测试仪能自动检测 32 芯电缆各芯线对地、芯线 之间的绝缘电阻及芯线的通断。通过对高压开关电源 适时控制,以及专门设置的看门狗电路使系统具有稳 定性好,功耗低,测量精度高,测量速度快等特点。 另外,系统采用模块化设计,可以方便扩展为 64 或 128 芯电缆的测试。可广泛用于机车信号、电务通信、 邮电、航空等多芯电缆的测量。

参考文献

- 1 闵海波,王仕成,张金生.导弹绝缘电阻快速自动化测试仪研 制.自动化仪表,2006,(10):76-77.
- 2 孙玉胜,邹玉炜,崔光照.多芯电缆测试仪的研制.传感器与 仪器仪表,2007,23(7-1):192-194.
- 3 徐俊刚,张立材.绝缘电阻在线检测研究.山西建筑,2008,34 (4):185-186.
- 4 冀飞,王顺喜.高压直流电源技术的发展现状及应.农村电气 化,2004,8:34-35.
- 5 刘亚平,邢济收,刘相权.AVR 单片机串行口的软件扩展技 术.北京信息科技大学学报(自然科学版),2010:25(4):54-56.
- 6 罗大成,王仕成,闵海波.一种导弹绝缘电阻测试仪的软件设 计.战术导弹控制技术,2007,(1):26-28.

(上接第225页)

务,允许 192.168.0.* 网段内的节点访问该主机。将 uImage 放置/tftpboot 目录下, 在 Uboot 下输入命令 tftp 31000000 uImage; bootm 31000000 后就可以加载 Linux 内核和文件系统了。见图 5。

5 小结

本文在分析 Uboot 原理后,通过4个步骤,将 Uboot 移植到 s3c2440 目标平台,并使用 NFS 方式加载 Linux 系统。 逐步实现了串口通信、网络、Flash 烧写、Flash 启动等功能,提出了一种基于 s3c2440 大容量 Flash 的 Uboot 移植方法,为后续开发打下了坚实的基础。

参考文献

- 1 杜春雷.ARM 体系结构与编程.北京:清华大学出版社,
- 2 韦东山.嵌入式 Linux 应用开发完全手册.北京:人民邮电出 版社,2008.246-248.
- 3 Sumsuang Electronics. S3C2440A 32-BIT CMOS Microcontroller User's Manual. Republic of Korea: Sumsang, 2003.
- 4 Intel. Intel StrataFlash Embedded Memory (P30). The United States of America: Intel, 2005.
- 5 宋宝华.Linux 设备驱动开发详解.北京:人民邮电出版社. 2008.541-543.

Product Applied 产品应用 229