ALUNOS: Luciano Bonzatto Junior

Hadryan Salles

DATA: 21/12/2022

DESCRIÇÃO:

https://github.com/lucianobonzatto/vhdl fpu

Construção de uma fpu de 32 bits que pode ser acessada via socket utilizando FPGA que possui as quatro operações básicas soma, subtração, multiplicação e divisão. Para a fpu utilizamos uma biblioteca presente na opencores.org.

utiliza-se floats segundo a IEEE: 1bit de sinal

8bits de expoente 23bits de mantissa

Como interação, o server recebe uma string e envia para o NIOS que utiliza para formular os valores e a operação com isso, o NIOS envia para user hardware esses valores, salvando eles nos seus respectivos registradores e então le o resultado obtido e envia ele ao server.

ARQUIVOS:

- tcpserver fpu -> server em python que a FPGA se conecta
- DE2_NET -> projeto do Quartus II versão 13
- DE2_NET/vhdl -> arquivos VHDL que fazem a conexão com o NIOS
- DE2_NET/fpu -> biblioteca utilizada para a execução da fpu de 32bits
- DE2_NET/simulation -> arquivos de simulação do multisim utilizados para testar a biblioteca
- DE2_NET/software -> workspace do eclipse onde esta o project do NIOS

COMO RODAR:

- 1 Utilize o Quartus II versão 13.0sp1
- 2 Vá na aba Files do Project Navigator e delete o arquivo system 0/synthesis/system 0.gip
- 3 Abre o Qsys em Tools->Qsys
- 4 Selecione o arquivo system_0.qsys e clique em Abrir
- 5 De OK ou Close no que aparecer
- 6 Va para aba Generation e clique em Generate
- 7 Feche o Qsys
- 8 No Project Navigator, aba Files, clique com o botão direito em Files->Add/Remove Files in Project
- 9 Clique no [...], entre em system_0/synthesis, mude o tipo de arquivo para todos, selecione o arquivo system_0.qip

- 10 Clique em Add-> Apply-> OK
- 11 Abra o Programmer, aperte Auto Detect e aperte Start, caso o Progress esteja verde, continue caso contrário verifique conexão da JTAG
- 12 Deixe aberto o Programmer e a janela "OpenCore Plus Status" e inicie o Eclipse em Tools -> Nios II Software Build Tools for Eclipse
- 13 No Workspace selecione SeuCaminhoAtéaPasta\DE2 NET\software 14 Agora existem 2 opções:
- 14.1 Se os projetos server1 e server1 bsp estão aparecendo e são expandíveis (pastinha cor amarela):
 - 14.1.1 Clique com o botão direito em cada projeto e clique em Clean Project
- 14.1.2 Abra o arquivo iniche_init.c, dentro da função SSSInitialTask irá encontrar 2 linhas de código e fazer alterações:
 - sa.sin port = htons(7777);
 - res = inet_pton(AF_INET, "192.168.1.110", &sa.sin_addr);

Também atualize o IP no servidor (tcpserver fpu)

- 14.1.3 Vá em Project -> Build All
- 14.1.4 Se tudo compilar sem erros, é possível fazer Botão direito em simple_socket -> Run As...->Nios II Hardware
 - 14.1.5 Se der algum erro na hora de rodar apenas, tente de novo
 - 14.1.6 Se rodar como deve, algo assim deve aparecer no Nios II Console: InterNiche Portable TCP/IP, v3.1

Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved.

Your Ethernet MAC address is 00:07:ed:ff 15

prepped 1 interface, initializing...

dm9ka init

Created "Inet main" task (Prio: 2)

Created "clock tick" task (Prio: 3)

mctest init called

IP address of et1: 10.3.2.175

Acquired IP address via DHCP client for interface: et1

IP address: 192.168.1.101 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

Simple Socket Server starting up

estou aqui

Socket criado

- 14.1.7 Se deu certo, precisa testar com um server agora. Primeiro pare o programa do Eclipse.
- 14.1.8 Pegue o tcpserver.py (fazendo alterações de ip e porta dentro) fornecido e rode ele fazendo o comando python .\tcpserver.py na linha de comando no local que estiver o arquivo
 - 14.1.9 Rode novamente com Run As->Nios II Hardware
 - 14.1.10 Se o roteador não bloqueou nada, está pronto!

14.2 Se os projetos server1 e server1_bsp estão aparecendo e NÃO são expandíveis (pastinha cor azul):

14.2.1 Delete ambos com botão direito -> Delete (sem deletar do computador)

14.2.2 Botão direito no Project Explorer->Import...->Nios II Software Build Tools Project-> Import Custom Makefile for Nios II Software Build Tools Project-> Next-> Browse...->

Vá para a pasta do projeto DE2_NET/software/server1_bsp->OK/Abrir Project name: server1_bsp

Faça a mesma coisa para o server1


14.2.3 Retome a partir de 14.1.1

EXEMPLOS DE EXECUÇÃO:

1 - soma:

```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                                  C:\Windows\py.exe
                                                                                Abrindo socket em 10.17.0.33:7777
Esperando conexão do cliente...
Cliente conectado: ('10.17.0.34', 1024)
Operações suportadas (+, -, /, *)
Exemplo: 3.82 * 372.82
Operação: 1 + 1
Resultado: 2.000000
               uint32_t val1_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
               uint32 t res rd = IORD(WEB FPU 0 BASE,0x000b);
               printf("vall rd = %f -> ", *(float*)&vall rd);
               print float32(vall_rd);
printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
               print_float32(val2_rd);
printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*)&res_rd);
               print_float32(res_rd);
               printf("\n");
                sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
            } else {
    printf("COMANDO INVALIDO\n").
🖳 Problems 🕢 Tasks 🖳 Console 🔲 Properties 🛗 Nios II Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
[COMANDO VALIDO: 1.000000 0 1.000000
Escrevendo dados na FPU...
op_wr = 0 ->
Operação: _
Msg enviada: 2.000000
```

```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                  C:\Windows\py.exe
                                                                                                                   uint32_t val1_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
            uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0000b);
            printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
            print_float32(vall_rd);
            printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
                                                                 Operação: 10000 + 123456
            print_float32(val2_rd);
                                                                  Resultado: 133456.000000
                                %f -> ", *(float*)&res_rd);
            print_float32(res_rd);
            printf("\n");
            sprintf(buf, "%f", *(float*)&res rd);
           nrintf("COMANDO INVALIDO\n").
  <
🖳 Problems 💋 Tasks 📮 Console 🔲 Properties 🔚 Nios II Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
COMANDO VALIDO: 10000.000000 0 123456.000000
Escrevendo dados na FPU...
res_rd = 133456.000000 -> 010010000000010010101000000000
Msg enviada: 133456.000000
```



```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                                              C:\Windows\py.exe
                                                                                                                                                                     //read
uint32_t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
                  printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
                 printr("vail_id = %1 -> , "\tage /......................,
printr float32(vall_rd);
printf("\nvail_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
                                                                                             Operação: 1000.123 + 5056.5
                  print_float32(val2_rd);
                                                                                               Resultado: 6056.623047
                  printf("\nres rd = %f -> ", *(float*)&res rd);
                  print_float32(res_rd);
                  printf("\n");
                  sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
               } else {
    nrintf("COMANDO INVALIDO\n").
🖳 Problems 🙆 Tasks 📮 Console 🔲 Properties 🛗 Nios II Console 🗵
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
[COMANDO VALIDO: 1000.122986 0 5056.500000
Escrevendo dados na FPU...
op wr = 0 ->
vall_wr = 1000.122986 -> 01000100011110100000011111011111
val2_wr = 5056.500000 -> 0100010110011110000001000000000
vall rd = 1000.122986 -> 01000100011110100000011111011111
val2_rd = 5056.500000 -> 0100010110011110000001000000000
res_rd = 6056.623047 -> 010001011011110101000100111111100
Msg enviada: 6056.623047
```




```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
             IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                        C:\Windows\py.exe
                                                                                                                             uint32 t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32 t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
             uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
             printf("vall rd = %f -> ", *(float*)&vall rd);
             print_float32(vall_rd);
             printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
                                                                       Operação: 5 + -1
Resultado: 4.000000
             print_float32(val2_rd);
             printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*)&res_rd);
             print_float32(res_rd);
             printf("\n");
             sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
           } else {
    printf("COMANDO INVALIDO\n").
 Problems 🕢 Tasks 📮 Console 🔳 Properties 🐂 Nios II Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
[COMANDO VALIDO: 5.000000 0 -1.000000
Escrevendo dados na FPU...
Msg enviada: 4.000000
```

2 - subtração:


```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
                                                                                                       ~ Property N
             IOWR (WEB FPU 0 BASE, 0x0002, operation);
                                                                    C:\Windows\py.exe
            //read
uint32_t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
            printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
             print_float32(vall_rd);
             printf("\nval2 rd = %f -> ", *(float*)&val2 rd);
                                                                   Operação: 5 - 8
Resultado: -3.000000
             print_float32(val2_rd);
             printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*)&res_rd);
             print_float32(res_rd);
            printf("\n");
             sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
          } else {
    printf("COMANDO INVALIDO\n");
📳 Problems 🙆 Tasks 📮 Console 💷 Properties 🔚 Nios II Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
COMANDO VALIDO: 5.000000 1 8.000000
Escrevendo dados na FPU...
op_wr = 1 ->
Msg enviada: -3.000000
```

```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
             IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                    C:\Windows\py.exe
                                                                                                                       ×
             //read
uint32_t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
             printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
             print_float32(vall_rd);
             printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
                                                                   Operação: 8 - 5
Resultado: 3.000000 0 .3 .5
             print( (nval2_id = %i => , "(iloat") &val2_id)
print_float32(val2_rd);
printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*) &res_rd);
             print_float32(res_rd);
             printf("\n");
             sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
           } else {
             printf("COMANDO INVALIDO\n").
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device D: 1 instance D: 0 r COMANDO VALIDO: 8.000000 1 5.000000
Escrevendo dados na FPU...
op wr = 1 ->
Msg enviada: 3.000000
```




```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
               IOWR(WEB FPU 0 BASE, 0x0002, operation);
                                                                                C:\Windows\py.exe
                                                                                                                                            uint32_t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
               uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
               printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
print_float32(vall_rd);
printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
                                                                               Operação: 74216 - 874216
Resultado: -800000.000000
               print_float32(val2_rd);
printf("\nres rd = %f -> ", *(float*)&res rd);
               print_float32(res_rd);
               printf("\n"):
               sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
            } else {
                 nrintf("COMANDO TNVAT.TDO\n") .
   <
📳 Problems 🙆 Tasks 📮 Console 🔳 Properties 🔚 Nios II Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
[COMANDO VALIDO: 74216.000000 1 874216.000000
Escrevendo dados na FPU...
op wr = 1 ->
 val2_rd = 874216.000000 -> 01001001010101010110111010000000
Msg enviada: -800000.000000
```

3 - multiplicação:



```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
             IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                       C:\Windows\py.exe
                                                                                                                           uint32 t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32 t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
              uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
             printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
             print_float32(vall_rd);
             printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
print_float32(val2_rd);
                                                                      Operação: 1000.5 * 1.5
Resultado: 0.000000
             printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*)&res_rd);
             print_float32(res_rd);
printf("\n");
             sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
           } else {
               nrintf("COMANDO INVALIDO\n").
 Problems 🕢 Tasks 🖳 Console 🗀 Properties 🔚 Nios II Console 🖂
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 r
COMANDO VALIDO: 1000.500000 2 1.500000
Escrevendo dados na FPU...
vall_rd = 1000.500000 -> 010001000111101000100000000000
Msg enviada: 0.000000
```

4 - divisão:



```
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0001, f2);
IOWR(WEB_FPU_0_BASE, 0x0002, operation);
                                                                                                 C:\Windows\py.exe
                                                                                                                                                                          П
                                                                                                                                                                                  ×
                  //read
uint32_t vall_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0008);
uint32_t val2_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x0009);
uint32_t oper_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000a);
uint32_t res_rd = IORD(WEB_FPU_0_BASE,0x000b);
                  printf("vall_rd = %f -> ", *(float*)&vall_rd);
                  print float32(vall_rd);
printf("\nval2_rd = %f -> ", *(float*)&val2_rd);
                                                                                                Operação: 1000.5 / 1.5
Resultado: 128.000000
                  print_float32(val2_rd);
printf("\nres_rd = %f -> ", *(float*)&res_rd);
print_float32(res_rd);
                  printf("\n");
                  sprintf(buf, "%f", *(float*)&res_rd);
               } else {
    printf("COMANDO INVALIDO\n"):
🔃 Problems 🕢 Tasks 🖳 Console 🔲 Properties 🔚 Nios Il Console 🛭
server1 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 n
COMANDO VALIDO: 1000.500000 3 1.500000
Escrevendo dados na FPU...
vall_rd = 1000.500000 -> 010001000111101000100000000000
Msg enviada: 128.000000
```