

当前固件 RBW 档位参数

Source: app_config.h; 用于配置 signal_processing.c 中的 sweep-path。

RBW	CIC R	CIC N	FIR taps	Observe pts	Skip pts	Accum target
1 kHz	13000	5	256	256	128	640
10 kHz	1300	5	256	256	128	640
30 kHz	433	5	256	256	128	640
100 kHz	130	5	128	384	64	576
300 kHz	43	4	128	384	64	576
1 MHz	13	4	64	384	32	480

注: Accum target = Observe points + Skip points + FIR taps, 实际积累上限受 ACCUM_BUFFER_SIZE = 768 约束。