
GrassGuardian

CHEN Michel michel.chen@edu.esiee.fr

BEGHELLI Matteo matteo.beghelli@edu.esiee.fr



 $Source: \underline{https://www.ti.com/lit/ml/spmu168/spmu168.pdf?ts=1703888565227}$


Sommaire

1. Description détaillée du projet	3
2. Organigramme et les différents scénarios	4
3. Explication des choix de configuration des GPIO utilisés, du déroulement de chaque programme et des résultats obtenus	
3.1. GPIO utilisés et ports utilisés	6
3.2. Déroulement de chaque programme et les résultats obtenus	7
3.2.1. Import et constantes	7
3.2.2. Programme principal	10

1. Description détaillée du projet

Dans le cadre de la programmation d'une carte EvalBot, nous avons dû développer un programme pour simuler le comportement d'un robot tondeuse, en incluant l'utilisation de certains composants : les Leds , les Bumpers, les Switches et les moteurs

Lien du code du projet réalisé : https://github.com/michel-ch/ASM-EvalBot




 $Source: \underline{https://blackboard.esiee.fr/bbcswebdav/pid-155650-dt-content-rid-930330_1/xid-930330_1$

2. Organigramme et les différents scénarios


Ces schémas representent le fonction du robot et les différents scénarios.

Actions faites à n'importe quel moment du programme par le robot :



fait par BEGHELLI Matteo

Organigramme complet de l'ensemble du programme du robot :



fait par BEGHELLI Matteo

3. Explication des choix de configuration des GPIO utilisés, du déroulement de chaque programme et des résultats obtenus

3.1. GPIO utilisés et ports utilisés

Les GPIO sont définis dans la documentation ainsi que son utilisation avec les ports. D'après celle-ci :

Les Leds sont sur le port F(GPI0_PORTF_BASE EQU 0x40025000 ligne 12), sur la broche 4 pour la Led 1 et sur la broche 5 pour la Led 2.

Les Switches sont sur le port D (GPI0_PORTD_BASE EQU 0x40007000 ligne 15)sur la broche 6 pour le Switch 1 et sur la broche 7 pour le Switch 2.

```
; PORT D : selection du SW1 et 2 ,BROCHE 6 et 7 du PORT D

PIN6 EQU 0x40

PIN7 EQU 0x80

PIN67 EQU 0xC0

ligne 44
```

Les Bumpers sont sur le port E (GPIO_PORTE_BASE EQU 0x40024000 ligne 18), sur la broche 0 pour le Bumper Droit et sur la broche 1 pour le Bumper Gauche.

```
; PORT E : selection du BW1 et 2 ,BROCHE 0 et 1 du PORT E

PINO EQU 0x01

PIN1 EQU 0x02

PIN01 EQU 0x03

ligne 60
```

Les PIN regroupant deux PIN permettent de pouvoir exploiter les deux broches d'un coup.

Pour les Leds, nous avons utilisé les GPIO :

<u>GPIO_DIR (Direction)</u>: Ce GPIO sert à configurer la broche positionnée en sortie, par défaut toutes les broches sont en entrée. (C'est à dire pouvoir lire la valeur de ce GPIO.)

<u>GPIO DEN (DigitalEnable)</u> : Ce GPIO sert à activer la fonction numérique permettant la conversion des données numériques (valeurs binaires) en données analogiques (intensité).

<u>GPIO_DR2R (2 mA)</u>: Ce GPIO sert à fixer l'intensité de courant électrique à véhiculer par la broche positionné à 2 mA ; d'autres registres similaires sont également disponibles pour 4 ou 8 mA.

Pour les Bumpers et les Switches, nous avons utilisé les GPIO :

<u>GPIO_DEN (DigitalEnable)</u>: Ce GPIO sert à activer la fonction numérique permettant la conversion des données numériques (valeurs binaires) en données analogiques (intensité).

<u>GPIO_PUR (PulUp)</u>: Ce GPIO par défaut les boutons poussoirs sont reliés à la masse, par la suite l'activation de la résistance pul_up doit se faire en logiciel, par la configuration de ce registre

Source : <u>Documentation Technique Documentation Technique 2 (avec cartographie des composants page 16)</u>

3.2. Déroulement de chaque programme et les résultats obtenus

3.2.1. Import et constantes

Afin de pouvoir utiliser le robot EvalBot, nous avons commencé le programme par définir les constantes que nous allons utiliser tout au long de l'execution du programme.

Définition du registre qui contrôle la logique de gestion de l'horloge en mode d'exécution normal :

; Ce registre contrôle la logique de gestion de l'horloge en mode d'exécution normal SYSCTL_RCGC2_R (page 291 du document lm3s9B92.pdf)

SYSCTL PERIPH GPIO EQU 0x400FE108

ligne 7

Définition des Ports utilisés :

```
; Adresse de base du PORT F
GPIO PORTF BASE EQU 0x40025000
; Adresse de base du PORT D
GPIO PORTD BASE EQU 0x40007000
; Adresse de base du PORT E
GPIO_PORTE_BASE EQU 0x40024000
ligne 11
Définition des GPIO utilisés:
; Direction des GPIO (page 417 du document lm3s9B92.pdf)
GPIO O DIR
            EQU 0x400
; Le registre GPIODR2R contrôle la commande de conduite de 2 mA
; Par défaut, toutes les broches GPIO ont une commande de 2 mA.
; Sélection de la commande 2 mA pour les GPIO - page 428 du document lm3s9B92.pdf
GPIO O DR2R
             EQU 0x500
; Registre d'activation numérique
; Pour utiliser la broche en tant qu'entrée ou sortie numérique, le bit GPIODEN
correspondant doit être activé.
; Activation numérique des GPIO - page 437 du document lm3s9B92.pdf
GPIO O DEN
            EQU 0x51C
; Registre pour activer les switchs et les bumpers en logiciel - par défaut, ils sont
reliés à la masse donc inactifs
GPIO PUR
             EQU 0x510
ligne 20
Définition des Pins utilisés :
; PORT D : selection du SW1 et 2 , BROCHE 6 et 7 du PORT D
PIN6
         EQU
                0x40
PIN7
         EQU 0x80
PIN67
          EQU 0xC0
```

```
; PORT F : selection des leds 1 et 2, BROCHE 4 et 5 du PORT F
PIN4
         EQU 0x10
PIN5
         EQU 0x20
PIN45
          EQU 0x30
; PORT E : selection du BW1 et 2 ,BROCHE 0 et 1 du PORT E
PIN0
         EQU 0x01
PIN1
         EQU
              0x02
PIN01
          E0U 0x03
ligne 44
Définition de la durée de clignottement :
; définit la fréquence de clignotement
DUREE_CLIGNOTEMENT EQU
                         0x0015FFFF
ligne 68
Définition de la durée d'un avancement :
; définit la durée pendant laquelle le robot doit avancer après une rotation
DUREE AVANCE
                EQU
                       0x008FFFFF
ligne 71
Import des configurations des moteurs
     ENTRY
     EXPORT
              main
     ;; La commande IMPIN spécifie qu'un symbole est défini dans un objet partagé
lors de l'exécution.
     IMPORT
              MOTEUR INIT
                                        ; initialise les moteurs (configure les
pwms + GPI0)
              MOTEUR_DROIT_ON
                                         ; activer le moteur droit
     IMPORT
     IMPORT MOTEUR_DROIT_OFF
                                     ; d activer le moteur droit
     IMPORT MOTEUR_DROIT AVANT
                                       ; moteur droit tourne vers l'avant
     IMPORT MOTEUR DROIT ARRIERE
                                       ; moteur droit tourne vers l'arri re
     IMPORT MOTEUR DROIT INVERSE
                                       ; inverse le sens de rotation du moteur
droit
     IMPORT MOTEUR GAUCHE ON
                                       ; activer le moteur gauche
     IMPORT MOTEUR_GAUCHE_OFF
                                       ; d activer le moteur gauche
```

```
IMPORT MOTEUR_GAUCHE_AVANT
    IMPORT MOTEUR_GAUCHE_ARRIERE
    IMPORT MOTEUR_GAUCHE_INVERSE
gauche

; moteur gauche tourne vers l'avant
; moteur gauche tourne vers l'avant
; moteur gauche tourne vers l'avant
; inverse le sens de rotation du moteur
```

ligne 74

3.2.2. Programme principal

Cette partie du programme est la fonction principale qui va manipuler les registres disponibles afin de répondre au besoin de ce projet.

Configuration de l'horloge avec les Ports utilisés par le programme

```
; Les Ports de l'horloge sur GPIO F sont connectées aux LED, GPIO E est connecté aux bumpers et GPIO D est connecté aux interrupteurs : 0x38 == 000111000) ; Activer l'horloge des périphériques pour les Ports F, E et D en définissant les bits correspondants, (page 291 du document LM3S9B96.pdf), (GPIO::HGFEDCBA) ldr r2, = SYSCTL_PERIPH_GPIO mov r4, #0x00000038
```

str r4, [r2] ligne 95

Ajout d'un délai de 3 cycles d'horloge système avant tout accès au registre GPIO, c'est une étape obligatoire avant toute utilisation des registres

```
; "Il doit y avoir un délai de 3 cycles d'horloge système avant tout accès au
registre GPIO (page 413 du document LM3S9B92.pdf)
; tres tres imPINant....;; pas necessaire en simu ou en debbug ;étape par étape...
nop
nop
nop
```

ligne 104

Configuration des Leds avec les GPIO et Ports précédemment mentionnés

```
; CONFIGURATION LEDS

ldr r3, = GPI0_PORTF_BASE+GPI0_0_DIR
; une broche (Pin) du PORTF en sortie (broches 4 et 5 : 00110000)

ldr r4, = PIN45
```

```
str r4, [r3]
; Configuration du PORT F - Enable Digital Function - PORT F
  ldr r3, = GPI0_PORTF_BASE+GPI0_0_DEN
  ldr r4, = PIN45
  str r4, [r3]
; Choix de l'intensité de sortie (2mA)
  ldr r3, = GPI0_PORTF_BASE+GPI0_0_DR2R
  ldr r4, = PIN45
  str r4, [r3]
ligne 125
Configuration des Bumpers et Switches avec les GPIO et Ports précédemment mentionnés
; Configuration Switchs
; Configuration du PORT D - Enable Digital Function - PORT D
  ldr r3, = GPI0_PORTD_BASE+GPI0_0_DEN
     ldr r4, = PIN67
     str r4, [r3]
; Activer le registre des switchs, PORT D
  ldr r3, = GPIO_PORTD_BASE+GPIO_PUR
     ldr r4, = PIN67
     str r4, [r3]
; Configuration Bumpers
; Configuration du PORT E - Enable Digital Function - PORT E
  ldr r3, = GPI0_PORTE_BASE+GPI0_0_DEN
     ldr r4, = PIN01
     str r4, [r3]
```

```
; Activer le registre des bumpers, PORT E
  ldr r3, = GPIO_PORTE_BASE+GPIO_PUR
     ldr r4, = PIN01
     str r4, [r3]
ligen 151
Lecture du Switch 1 au Port D Broche 6. Si il y a une pression sur le Switch 1, alors Evalbot
se met à avancer en allant à allumemoteur. ligne 205
inst1
; Lecture de l'état du SW1 et rangement cet état dans r5
    ldr r8,= GPIO_PORTD_BASE + (PIN6<<2)</pre>
    ldr r11, [r8]
; Si il y a une pression sur le SW1, alors Evalbot se met à avancer, sinon il ne se
passe rien.
    cmp r11,#0x40
    bne allumemoteur
    b inst1
ligne 189
Allumage du moteur à partir des imports déjà fait
allumemoteur
   ;; BL Branchement vers un lien (sous programme)
   ; Configure les PWM + GPIO
  BL MOTEUR_INIT
   ; Activer les deux moteurs droit et gauche
  BL MOTEUR DROIT ON
  BL MOTEUR_GAUCHE_ON
ligne 205
Remise à zéro de r2 qui est un compteur de rotation
```

reset_compteur_rota

```
;(re)initialise le compteur de rotation mov r2, #0
```

Boucle principale qui va faire avancer le robot.

```
loop
    ; Boucle de pilotage des 2 Moteurs (Evalbot avance)

BL MOTEUR_DROIT_AVANT
    BL MOTEUR_GAUCHE_AVANT

ligne 222
```

Lecture de l'état du Bumper 1 au Port E Broche 0 et rangement cet état dans r5. Si le Bumper droit ne vaut pas 1, soit il est poussé, cela fera une rotation vers la gauche en allant

```
; Lecture de l'état du BW1 et rangement cet état dans r5

ldr r7,= GPI0_PORTE_BASE + (PINO<<2)

ldr r5, [r7]

; Si pression sur BW1 alors Evalbot tourne sur lui meme dans le sens triginométrique

cmp r5,#0x01

bne rota_gauche</pre>
```

ligne 228

à rota_gauche. ligne 332

Lecture de l'état du Bumper 2 au Port E Broche 1 et rangement cet état dans r5. Si le Bumper gauche ne vaut pas 2, soit il est poussé, cela fera une rotation vers la droite en allant à rota_droite. *ligne 268*

```
; Lecture de l'état du BW2 et rangement cet état dans r5

ldr r7,=GPIO_PORTE_BASE + (PIN1<<2)

ldr r5,[r7]

; Si pression sur BW2 alors Evalbot tourne sur lui meme dans le sens horaire

cmp r5,#0x02

bne rota_droite

ligne 240</pre>
```

Lecture de l'état du Switch 2 au Port D Broche 7 et rangement cet état dans r11. Si le Switch 2 est appuyé alors on entre dans stopmoteur. *ligne 414* Si rien n'a été appuyé alors nous recommençons la boucle en allant à loop. *ligne 222*

```
; Lecture de l'état du SW2 et rangement cet état dans r11 (et non r5 car les 2 composants doivent pouvoir etre pressés en meme temps)
```

```
ldr r8,= GPIO_PORTD_BASE + (PINT<<2)
ldr r11, [r8]

; Si pression sur SW2 alors Evalbot s'arrete
    cmp r11,#0x80
    bne stopmoteur
;Si rien d'appuyé, on reste dans la boucle, Evalbot continue d'avancer
    b loop</pre>
```

Rangement 1 dans r4 et incrémentation du compteur de rotation puis rotation vers la droite arrière, redéfinition de r10 et r6 à 0 et allumage de la Led 1.

Lecture de l'état de la Led 1 au Port F Broche 4 et rangement cet état dans r3.

ligne 252

```
rota droite
   ; définit une rotation à droite
  mov r4, #1
   ; incrémente le compteur de rotation
  add r2, #1
  BL MOTEUR_DROIT ARRIERE
; Allumer la led broche 4 (PIN4)
  mov r10, #0x000
                             ;; pour eteindre LED
  ldr r12, = PIN4
                            ;; Allume PINF broche 4: 00010000
  ldr r3, = GPIO PORTF BASE + (PIN4<<2) ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==>
LED
  mov r6, #0
                       ;; initialise un compteur de clignotement
ligne 268
```

Clignotement de la Led 1 après rota_droite *ligne 268* pendant DUREE_CLIGNOTEMENT durée avec incrémentation du compteur r6 à chaque clignotement.

Pendant les clignotements, nous relirons l'état du Switch 2 et nous rangeons cet état dans

```
r11. Si le Switch 2 est appuyé alors on entre dans stopmoteur. ligne 414
Sinon nous continuons en rebouclant dans clin d. ligne 288
Après la fin de la boucle, si la valeur du compteur de rotation (r6) est pair, alors on
retourne dans loop. ligne 222
Sinon on va à AVANCE X SECONDES. ligne 396
: CLIGNOTEMENT led 1
clin d
       str r10, [r3] ;; Eteint LED car r2 = 0 \times 00
       ldr r9, = DUREE CLIGNOTEMENT ;; pour la duree de la boucle d'attente1
(wait1 d)
    add r6, #1
                   ;; incrementation du compteur de clignotement
    cmp r6, #4 ;; au bout de 3 clignotements il retourne dans l'état où il
avance
    beg avance d
    b wait1 d
                      ;; retourne dans loop si le compteur de rotation est pair,
avance d
c'est à dire si la séquence avance puis rotation contraire vient de se produire
    cmp r2, #2
    beq loop
    cmp r2, #4
    beg loop
    cmp r2, #6
    beq loop
    cmp r2, #8
    beq loop
    b AVANCE_X_SECONDES ;; autrement effectue la séquence avance puis
rotation contraire
wait1 d subs r9, #1
       bne wait1_d
       str r12, [r3] ;; Allume PINF broche 4 : 00010000 (contenu de r3)
       ldr r9, = DUREE CLIGNOTEMENT ;; pour la duree de la boucle d'attente2
(wait2_d)
wait2 d subs r9, #1
       bne wait2 d
; Lecture de l'état du SW2 et rangement cet état dans r11
    ldr r8,= GPIO_PORTD_BASE + (PIN7<<2)</pre>
    ldr r11, [r8]
; Si pression sur SW2 alors Evalbot s'arrête
```

```
cmp r11,#0x80

bne stopmoteur

b clin_d

ligne 286
```

Rangement 2 dans r4 et incrémentation du compteur de rotation puis rotation vers la gauche arrière, redéfinition de r10 et r6 à 0 et allumage de la Led 2.

Lecture de l'état de la Led 2 au Port F Broche 5 et rangement cet état dans r3.

Clignotement de la Led 2 après rota_gauche ligne 332 pendant DUREE_CLIGNOTEMENT durée avec incrémentation du compteur r6 à chaque clignotement.

Pendant les clignotements, nous relirons l'état du Switch 2 et nous rangeons cet état dans r11. Si le Switch 2 est appuyé alors on entre dans stopmoteur. *ligne 414*

Sinon nous continuons en rebouclant dans clin_g. ligne 353

Après la fin de la boucle, si la valeur du compteur de rotation (r6) est pair, alors on retourne dans loop. *ligne 222*

Sinon on va à AVANCE_X_SECONDES. ligne 396

```
clin_g
    str r10, [r3]          ;; Eteint LED car r2 = 0x00
    ldr r9, = DUREE_CLIGNOTEMENT    ;; pour la duree de la boucle d'attente1
(wait1_g)
    add r6, #1          ;; incrementation du compteur de clignotement
```

```
cmp r6, #4
                       ;; au bout de 3 clignotements il retourne dans l'état où il
avance
    beq avance_g
    b wait1 q
                     ;; retourne dans loop si le compteur de rotation est pair,
avance g
c'est à dire si la séquence avance puis rotation contraire vient de se produire
    cmp r2, #2
    beq loop
    cmp r2, #4
    beg loop
    cmp r2, #6
    beg loop
    cmp r2, #8
    beq loop
    b AVANCE_X_SECONDES ;; autrement effectue la séquence avance puis
rotation contraire
wait1_g subs r9, #1
      bne wait1 g
       str r12, [r3] ;; Allume PINF broche 5 : 00010000 (contenu de r3)
       ldr r9, = DUREE CLIGNOTEMENT ;; pour la durée de la boucle d'attente2
(wait2 g)
wait2_g subs r9, #1
      bne wait2_g
; Lecture de l'état du SW2 et rangement cet état dans r11
    ldr r8,= GPIO PORTD BASE + (PIN7<<2)</pre>
    ldr r11, [r8]
; Si pression sur SW2 alors Evalbot s'arrête
    cmp r11,#0x80
    bne stopmoteur
       b clin g
```

Boucle faisant avancer le robot pendant DUREE_AVANCE durée. Si le robot 5 fois de suite un obstacle, le robot reprend sa route depuis reset_compteur_rota. ligne 217 Si r4 est égal à 1, on repart dans rota_gauche ligne 332, sinon on repart dans rota_droite. ligne 268

ligne 351

```
AVANCE X SECONDES
 ldr r9, = DUREE_AVANCE
 ; fait avancer le robot pendant un temps donné
 BL MOTEUR_DROIT_AVANT
 BL MOTEUR GAUCHE AVANT
 cmp r2, #9
                  ;; si le robot a rencontré 5 fois de suite un obstacle, alors on
considère que cet obstacle est un mur et le robot reprend sa route
 beq reset_compteur_rota
wait subs r9, #1
     bne wait
  cmp r4, #1
  beq rota_gauche
  b rota_droite
ligne 396
Extinction du moteur gauche et droit, extinction des Leds 1 et 2 et retour au début inst1
stopmoteur
; Desactiver les moteurs
  BL MOTEUR_DROIT_OFF
  BL MOTEUR_GAUCHE_OFF
; Éteindre les leds
  str r10, [r3]
; Retour dans l'état d'attente d'appui sur SW1
  b inst1
ligne 414
```

Merci de nous avoir lu.