Konfiguracja rozkładu przez BLE: role warstw

Strona WWW	Przeglądarka i OS	SoftDevice S112	ble_sched.c	Rozkład w zegarze

- ble_sched.c: przycisk 2 s, brak alarmu: adv_start()
- SoftDevice S112: rozgłaszanie „ShakeClock”, 100 ms, maks. 60 s
- Strona WWW: „Connect”: requestDevice()
- Przeglądarka i OS: skanowanie, wybór urządzenia, gatt.connect()
- SoftDevice S112: łącze; koniec rozgłaszania; CONNECTED
- ble_sched.c: limit łącza 60 s
- Przeglądarka i OS: MTU, odkrycie usługi i charakterystyki
- SoftDevice S112: odpowiada sam z tablicy GATT
- Strona WWW: readValue()
- SoftDevice S112: autoryzacja odczytu
- ble_sched.c: alarm_table_get(): tabela 7 × 8
- ble_sched.c: sched_encode, odpowiedź 113 B
- Strona WWW: decode(), edycja, „Upload”: writeValue(113 B)
- Przeglądarka i OS: Write Request albo Prepare + Execute (gdy MTU < 116)
- SoftDevice S112: autoryzacja zapisu (długi: bufor nrf_ble_qwr)
- ble_sched.c: sched_decode poprawny? — tak: odpowiedź OK; nie: błąd ATT
- Rozkład w zegarze: pętla główna: table_replace, sched_store_save (flash 0x7F000)
- ble_sched.c: limit łącza 30 s od zapisu
- Strona WWW: readValue(), porównanie bajtów
- ble_sched.c: limit minął lub alarm: disconnect
- SoftDevice S112: DISCONNECTED
- Strona WWW: stan „disconnected”, edycje zostają

SoftDevice S112: gotowy program binarny Nordic w dolnej części flash (poniżej 0x19000), działa obok aplikacji. Posiada radio i czasy warstwy łącza, GAP, GATT, ATT, zegary POWER/CLOCK i kolejkę operacji flash. Aplikacja woła funkcje sd_* (instrukcja SVC); zdarzenia (połączenie, rozłączenie, koniec rozgłaszania, autoryzacja, koniec operacji flash) dostaje przez przerwanie SWI2.