## **Smart Plug**

# FIRMWARE Arquitectura

#### **Autor**

Ing. Mariano Mondani


## Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2	
Registro de cambios	3	
Arquitectura del firmware	4	
Descripción de las tareas	4	

## Registro de cambios

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	13/08/2016

## Arquitectura del firmware



### Descripción de las tareas

#### taskSmartPlug

#### Descripción

Es la tarea principal del Smart Plug. Se encarga de implementar la lógica del dispositivo. Se encarga de realizar las señalizaciones con los leds verde y rojo de acuerdo a la siguiente tabla:

	Modo Soft-AP	Modo WPS	Autenticado	RTC Sincronizado
Verde destella a 2Hz	1	Х	X	X

Verde destella a 1Hz	0	1	Х	Х
Rojo destella a 1Hz	0	0	0	х
Verde y rojo destellan	0	0	1	0
Verde encendido	0	0	1	1

Es una tarea que se bloquea esperando eventos.

#### Interacción

- Hardware: con el relay conectado en el pin P2[7].
- Software:
  - EEPROM: guarda periódicamente las mediciones de energía.
  - taskWiFi: le indica que comience el servicio de WPS o que se configure como Soft-AP.
  - taskLeds: a partir de los eventos que recibe, le indica a la tarea que realice las señalizaciones.
  - taskCS5490: obtiene las mediciones actuales para guardarla en la memoria EEPROM.
  - moduleLog

#### Eventos generados

-

#### Eventos recibidos

- evAuthenticated: señaliza de acuerdo a la tabla.
- evDeAuthenticated: señaliza de acuerdo a la tabla.
- evRTCNoSynch: señaliza mediante el led verde y rojo destellantes.
- evRTCSynch: señaliza de acuerdo a la tabla.
- evSwitch: iniciar el proceso de WPS. Señaliza de acuerdo a la tabla.
- evSwitch\_5sec: iniciar el módulo WiFi en modo Soft-AP. Señaliza de acuerdo a la tabla.
- evRelayOn: encender la carga manipulando el relay.
- evRelayOff: apagar la carga manipulando el relay.
- evRTC\_1min: chequea si hay que apagar o encender la carga comparando la hora actual con la configurada para el día de la semana. Toma la medición de potencia activa y la va promediando para sacar un promedio por hora.
- evRTC\_1hour: guarda las mediciones de energía de la hora, la acumula en el día y la acumula en el acumulador general; la medición promedio de la potencia activa.
- evRTC\_1day: actualiza los punteros de la EEPROM: de potencia activa por hora, de energía por hora y de energía por día.
- evNewConn: no se hace ninguna acción con este evento.
- evCloseConn: no se hace ninguna acción con este evento.
- evResetEnergy: le indica al taskMeter que resetee los pulsos de energía.
- evChangeOnOffTime: vuelve a leer de la EEPROM los horarios de encendido y apagado de la carga para cada día.
- evFactoryReset: indica que debe volver a los valores de fábrica para todos los parámetros.

#### Recursos

- resLog
- resRTC
- resEEPROM

#### Interfaz

- void taskSmartPlug\_init (void\* \_eeprom)
- uint32\_t getLoadState (void)

#### taskSwitch

#### Descripción

Gestiona el pulsador de tipo tact switch que se encuentra en el PCB. Realiza el anti-rebote y genera los eventos cuando es presionado.

Va a generar un evento cuando se suelte el pulsador (evSwitch) y otro cuando se mantenga presionado por más de 5 segundos (evSwitch\_5sec).

Es una tarea de ejecución periódica.

#### Interacción

- Hardware: un pulsador de tipo tact switch conectado en el pin P0[3]. Es activo alto.
- Software: no interacciona con otras tareas.

#### Eventos generados

- evSwitch: al soltar el pulsador.
- evSwitch 5sec: al mantener presionado el pulsador por más de 5 segundos.

#### Eventos recibidos

-

#### Recursos

alarmRunTaskSwitch: cada 20 milisegundos.

#### Interfaz

void taskSwitch\_init (void)

#### taskLeds

#### Descripción

Se encarga de realizar las señalizaciones indicadas por otras tareas. Las señalizaciones se forman a partir de un led bicolor (rojo y verde), tanto encendiéndolos, apagándolos o haciéndolos destellar a distintas frecuencias.

Es una tarea periódica para actualizar el valor de los leds.

#### Interacción

• Hardware: led bicolor conectado a los pines: P0[21] (verde) y P2[13] (rojo). Se debe poner un nivel alto en el pin para encender el led.

Software: no interacciona con otras tareas.

#### Eventos generados

-

#### Eventos recibidos

-

#### Recursos

alarmRunTaskLeds: cada 10 milisegundos.

#### Interfaz

- void taskLed init (void)
- void blinkLed (uint32\_t ledID, uint32\_t tOn, uint32\_t tOff)

ledID: constante que indica qué led se está configurando.

tOn: tiempo de encendido del led (en milisegundos).

tOff: tiempo de apagado del led (en milisegundos)

Nota: para encender un led se debe configurar tOn != 0 y tOff == 0. Para apagarlo, tOn == 0 y tOff != 0.

#### taskRTC

#### Descripción

Se encarga de configurar y acceder al RTC interno del microcontrolador.

Es una tarea periódica

#### Interacción

- Hardware: módulo RTC interno del microcontrolador.
- Software: no interacciona con otras tareas.

#### Eventos generados

- evRTC\_1min: se genera cada vez que pasa 1 minuto en el RTC.
- evRTC\_1hour: se genera cada vez que pasa 1 hora en el RTC.
- evRTC\_1day: se genera cada vez que pasa 1 día en el RTC.

#### Eventos recibidos

-

#### Recursos

- alarmRunTaskRTC: cada 200 ms.
- resRTC

#### Interfaz

- void taskRTC init (void)
- **void** setTime (rtc\_type\_t\* fullTime)

fullTime: estructura que contiene la hora y la fecha para configurar en el RTC del microcontrolador.

void getTime (rtc\_type\_t\* fullTime)

fullTime: estructura donde volcar la hora y la fecha leída del RTC.

• uint32\_t isTimeSynchronized (void)

Retorna: 0 si no está sincronizado. 1 si está sincronizado.

#### taskTimer

#### Descripción

Tarea usada por las clases que necesitan generar una base de tiempo. Por ejemplo la clase cTimer.

Es una tarea periódica.

#### Interacción

-

#### Eventos generados

-

#### Eventos recibidos

-

#### Recursos

alarmRunTaskTimer: cada 1 milisegundo.

#### Interfaz

void taskTimer\_init (void)

#### moduleLog

#### Descripción

Se encarga de enviar por la UART1 los mensajes que son enviados por otros tasks para ayudar en el debug de la aplicación.

#### Interacción

- Hardware: con la UART1.
- Software:
  - taskRTC: cuando debe loguear un evento, solicita la fecha y la hora a la tarea taskRTC.

#### Eventos generados

-

#### Eventos recibidos

-

#### Recursos

• ISR UART1: usada por el driver de la UART (ioUART).

#### Interfaz

- void moduleLog\_init (void)
- **void** log (**uint8** t\* str)

str: puntero al string que se debe loguear.

#### taskWiFi

#### Descripción

Se encarga de recibir las conexiones desde la aplicación móvil. Va a interaccionar con otras tareas para enviar los datos pedidos por la app móvil o para configurar el Smart Plug de acuerdo a lo indicado por la app móvil.

La tarea es periódica para controlar lo que llega desde el módulo RN1723 de forma asincrónica.

#### Interacción

Hardware: con el módulo RN1723 a través de:

Comunicación: UART2

Pin reset: P2[2]Pin IP\_ON: P2[4]Pin TCP ON: P2[5]

Software:

- EEPROM: accede a la memoria para escribir y leer parámetros de configuración del Smart Plug. También obtiene los valores históricos de las mediciones de los parámetros eléctricos.
- taskRTC: el módulo WiFi obtiene la hora desde un servidor NTP y le indica al taskRTC que configure la fecha y la hora a partir del dato obtenido.
- taskMeter: consulta los parámetros eléctricos actuales medidos por el CS5490.
- moduleLog

#### Eventos generados

- evAuthenticated: cuando se logra unir a una red WiFi.
- evDeAuthenticated: cuando sale de una red WiFi.
- evRTCNoSynch: no se pudo sincronizar con el servidor NTP.
- evRTCSynch: se pudo sincronizar con el servidor NTP.
- evNewConn: cuando se inicia una nueva conexión con la aplicación móvil.
- evCloseConn: cuando se cierra la conexión con la aplicación móvil.
- evRelayOn: para encender la carga.
- evRelayOff: para apagar la carga.
- evResetEnergy: para resetear el acumulador de energía.
- evChangeOnOffTime: indica que hubo un cambio en algún valor de encendido o apagado. Este valor ya está actualizado en la EEPROM.
- evFactoryReset: indica que debe volver a los valores de fábrica para todos los parámetros.

#### Eventos recibidos

\_

#### Recursos

- resEEPROM
- alarmRunTaskWiFi: cada 10 milisegundos.
- ISR UART2: interrupción de la UART2 usado por el driver de la UART (ioUART).
- resLog
- resRTC

#### Interfaz

- void taskWiFi\_init (void\* \_eeprom)
- void initWPS (void)
- void initWebServer (void)
- uint32 t isAuthenticated (void)

Retorna: 0 si no está unido a una red WiFi.

1 si está unido.

uint32 t isTCPConnected (void)

Retorna: 0 si no hay una conexión TCP abierta 1 si hay una conexión TCP abierta.

void configureID (uint8\_t\* id)

#### taskMeter

#### Descripción

Se encarga de obtener periódicamente las mediciones del front-end analógico CS5490. Además acumula los pulsos generados por el mismo integrado para llevar un registro de la energía consumida por la carga.

Es una tarea periódica.

#### Interacción

- Hardware: con el front-end analógico CS5490 a través de:
  - o Comunicación: UART3
  - Reset: P1[30]Pulsos: P0[27]
- Software:
  - moduleLog
  - o EEPROM: al iniciar lee los valores de calibración. TO-DO.

#### Eventos generados

\_

#### Eventos recibidos

\_

#### Recursos

- alarmRunTaskMeter: cada 5 segundos.
- ISR UART3: interrupción de la UART3 usado por el driver de la UART (ioUART).
- ISR EINT3: interrupción por cambios en un pin digital. Captura los flancos negativos

que se producen en el pin P0[27] para contar los pulsos generados por el CS5490.

- resLog
- resRTC
- resEEPROM

#### Interfaz

- void taskMeter\_init (void\* \_eeprom)
- float getMeterValue (uint32\_t variableID)
   variableID: constante que identifica la variable de la que se quiere obtener el
   valor (Vrms, Irms, Frecuencia, Energía, Factor de potencia, Potencia activa,
   etc).
- void resetEnergyPulses (void)
  Resetea el contador de pulsos de energía.
- void initCalibrationProcess (uint32\_t processID)
   processID: constante que identifica al proceso de calibración: V DC offset, I
   DC offset, V AC gain, I AC gain.