Verificación in situ — guía de campo (para imprimir)

Repasos por momento del día, con el **porqué** de cada comprobación: si entiendes qué vigila cada punto, sabrás improvisar cuando algo no cuadre. Cada sección acaba en segundos; el orden importa. Imprímela junto a la chuleta y la lista de tomas.

---

1 · El día que llegue la cámara (15 min, una sola vez)

- ☐ **Dioptrías**: ruedecita junto al visor hasta ver nítidos los números. *Por qué:* de fábrica viene en una posición cualquiera; con las dioptrías mal, todo te parecerá desenfocado y desconfiarás del AF sin motivo.
- ☐ **Fecha y hora** en hora de Namibia. *Por qué:* ordenarás miles de fotos por hora de captura, y deben encajar con las del móvil.
- ☐ **Prueba de polvo**: foto al cielo liso a f/11 y revisa en pantalla con zoom. Motas oscuras = polvo en sensor. *Qué hacer:* nada en el viaje — se clonan en edición en un clic. Solo importa saber que están.
- ☐ **La tarjeta**: formatéala **en la cámara** (nunca en el ordenador) y haz una foto de prueba. *Por qué:* la a6700 tiene una sola ranura — esa tarjeta es la única copia hasta el volcado de cada noche (logística).
- ☐ **MR1 y MR2 guardados**: gira el dial a 1 y a 2 y verifica que cargan la receta (safari / astro, capítulo 1). *Por qué:* de noche o con un león delante no hay tiempo de menús.
- ☐ **Zebra 100+ activado**. *Por qué:* es tu aviso de quemados **en vivo**, antes de disparar — la alarma de exposición más rápida que tiene esta cámara.
- ☐ **Firmware al día**: el de la cámara y el de los dos objetivos (se actualizan con el objetivo montado, conectando la cámara al ordenador desde https://www.sony.es/electronics/support). *Por qué:* en Namibia no hay wifi para esto, y un firmware viejo de objetivo puede dar AF errático.
- ☐ **Vídeo listo**: `Selector NTSC/PAL` en **PAL**, 4K 25p, y una prueba de 30 s **escuchada con auriculares**. *Por qué:* cambiar NTSC⇄PAL obliga a formatear la tarjeta — hacerlo en el viaje es perder lo que haya dentro (el vídeo del viaje).
- ☐ **Creators' App emparejada** con el móvil, en casa y con wifi. *Por qué:* allí no hay cobertura para descargar ni configurar nada.

2 · El día que llegue el tele (20 min, una sola vez)

Prueba de aceptación del 70-350 (nuevo, usado **o prestado**). Si lo has comprado, se hace dentro del plazo de devolución; si **te lo prestan**, se hace igual pero para otra cosa: **conocer sus defectos con tiempo** y decidir cómo trabajar con ellos (encuadrar a 300 mm y recortar, evitar f/6.3 a tope…) en lugar de descubrirlos en Etosha:

- ☐ Zoom y anillos giran suaves en todo el recorrido; sin arenilla ni holguras.
- ☐ Mirando a través contra la luz: sin hongos (telarañas) ni neblina interna. Polvillo suelto interior es normal y no sale en fotos.
- ☐ **Prueba de nitidez**: a plena luz, trípode o apoyo firme, un objeto con texto a 20–30 m. Foto a 70, 200 y 350 mm a 1/1000. Al 100 % el texto debe leerse; blando solo a un lado no (elemento descentrado → devolución si es comprado; si es prestado, díselo al dueño y trabaja a 300 mm).
- ☐ **Estabilizador (OSS)**: interruptor en ON, media pulsación — la imagen del visor debe "asentarse". Foto a 350 mm a 1/100 apoyado: nítida = el OSS trabaja.
- ☐ **AF consistente**: 10 fotos seguidas al mismo objeto reenfocando desde lejos cada vez. ¿Las 10 igual de nítidas? *Por qué es tajante:* en una mirrorless el AF mide en el propio sensor — no existe descalibración de fase que lo excuse. Si la nitidez baila, el ejemplar tiene un problema → devolución si es comprado; si es prestado, avisa al dueño y decide con tiempo: otro ejemplar en mpb o el Pixel de día como tele.
- ☐ **Bloqueo de zoom**: recoge a 70 mm, échalo, y comprueba que el zoom no se desliza al colgar la cámara boca abajo.
- ☐ Actualiza su **firmware** con él montado en la cámara (https://www.sony.es/electronics/support, busca "SEL70350G"). *Si es prestado, pregúntaselo antes a su dueño.*
- ☐ **Si es prestado**: fotografía el objetivo por todos lados **antes de usarlo** (marcas, rozaduras, el estado del cristal). Cinco minutos que evitan una conversación incómoda a la vuelta. Y ponle **filtro protector**: va a Etosha.

Y el mismo repaso, más corto, **el día que llegue el 11 mm**: anillos suaves, cristal limpio a contraluz, una foto a f/8 a un edificio lejano (esquinas al 100 %: deben aguantar) y otra a f/1.8 a un punto de luz de noche — si las "estrellas" de las esquinas salen con alas muy marcadas y asimétricas, ese ejemplar está descentrado.

3 · Cada mañana antes de arrancar (2 min)

- ☐ Dial en **MR1**. *Por qué:* restaura ISO, obturación y AF buenos aunque anoche lo cambiaras todo en la charca.
- ☐ Batería puesta cargada + repuesto **a mano**. En tu noviembre el problema es el calor: ni baterías ni tarjetas al sol del coche.
- ☐ Tarjeta dentro y con hueco (un RAW de la a6700 ocupa ~25–30 MB: haz la cuenta de tu tarjeta y sabrás cuántas fotos le caben).

- [ ] **Mandos del 70-350** — se mueven solos rozando en la mochila, compruébalos con el pulgar sin mirar:
  - **AF/MF en AF** (es el que más se mueve solo, y el que más sustos da)
  - **OSS en ON** (OFF solo con trípode; no tiene más posiciones)
  - **Bloqueo de zoom**: echado al caminar (solo engancha a 70 mm), suelto al llegar
  - El **botón de retención de foco** cae bajo la mano izquierda: si el AF se queda "congelado", mira si lo estás pulsando
- [ ] Lente frontal: pera primero, microfibra si hace falta. Nunca en seco con arena encima (raya el cristal).
- [ ] Bean bag en la ventanilla, cámara encendida en el regazo, tapa quitada. *Por qué:* el leopardo aparece 4 segundos y no espera tapas.
- [ ] **El Pixel** cargado, con hueco y en el bolsillo (no en el salpicadero al sol): es tu segunda cámara y el recurso del vídeo (su guía).
- [ ] **Si hoy toca grabar vídeo**: selector en **Vídeo**, peluche del micro puesto y ND en el bolsillo — la rutina entera cabe en la chuleta de vídeo.

4 · Al llegar a una escena de fauna (10 s, de memoria)

1. ¿Dial en MR1?
2. Obturación según escena: quieto 1/500 · andando 1/1000 · corriendo 1/2000 · aves 1/2500. A pulso, además, nunca menos de ~1/500 con el zoom a tope (la regla 1/focal va con la focal **equivalente**: 350 mm aquí son 525).
3. ¿La luz cambió desde la última escena (nube, atardecer)? → un vistazo al **histograma en vivo** (DISP) — en esta cámara no hace falta foto de prueba.
4. ¿El recuadro de reconocimiento está sobre el ojo de **tu** animal? Si se ha ido a otro bicho o al arbusto, toca al animal en la pantalla.
5. Ráfaga corta (1–2 s), no metralleta.

5 · Tras la primera ráfaga (15 s) — ¿está saliendo bien de verdad?

El repaso que separa "creo que la tengo" de "la tengo":

- [ ] ▶ y **zoom al máximo sobre el ojo** (gira la rueda: amplía sola sobre donde enfocó; el dial salta de foto sin perder el zoom). Lo que buscas: pestañas y pelo definidos. Cómo leer el fallo si no lo están:
  - Ojo blando pero otra zona nítida → el reconocimiento enganchó a otra cosa (el lomo, la hierba, otro animal): antes de la siguiente ráfaga, mira **qué** marca el recuadro; si insiste, pasa a punto único.
  - Todo blando con "arrastre" o bordes dobles → trepidación: obturación arriba o apóyate.
  - Todo blando uniforme y "lechoso" a lo lejos a mediodía → heat haze, no es tu cámara: acércate o espera.
- [ ] **Histograma**: nada empotrado en el borde derecho (destellos del agua no cuentan). Animal oscuro sobre calcreta clara → dos jorobas: la derecha puede acercarse al borde pero no tocarlo; si el animal sale negro, **compensación +** — en esta cámara funciona también en M con ISO Auto, gírala sin miedo.
- [ ] **Composición en 3 preguntas**: ¿aire hacia donde mira? ¿estoy a la altura de su ojo? ¿el fondo está limpio? Si algo falla, medio metro de coche y repite — la escena sigue ahí y la segunda pasada siempre es mejor.

6 · Amanecer de paisaje (dunas, Deadvlei) — antes de disparar

- [ ] Modo A · f/8 · ISO 100 · **nivel electrónico** visible (botón DISP hasta verlo). *Por qué:* el horizonte del desierto delata cualquier inclinación.
- [ ] ¿Obturación por debajo de ~1/focal equivalente a pulso? → trípode o ISO arriba. La primera luz es más débil de lo que parece.
- [ ] Con el 11 mm: enfoca (AF) a algo que esté a **un metro** y pasa el interruptor del objetivo a **MF** — a f/8 entra todo en foco desde ~0,45 m al infinito, y ya no lo tocas en toda la sesión. Con el tele, AF-S a un tercio de la escena.
- [ ] Contraste imposible (vlei en sombra + duna encendida): histograma empotrado en **ambos** bordes → horquillado: menú de avance → `Bracket`, 3 fotos ±2 EV, con temporizador 2 s.
- [ ] Tras la primera foto: zoom al 100 % en una esquina — ¿nítida? (a f/8 debería; si no, ¿moviste la cámara?).
- [ ] Antes de moverte: ¿tus huellas van a salir en la siguiente foto? Camina por la sombra o la cresta.

7 · Antes de la sesión de astro (5 min, en orden)

- [ ] **El Pixel arranca primero** (1 min y trabaja solo mientras montas la Sony): apoyado en una piedra o mini trípode, apuntando a otra parte del cielo, modo Astrofotografía y no se toca más (plan noche a noche).
- [ ] Dial en **MR2** · RAW · reducción de ruido de larga exposición **OFF** (*por qué:* con ella ON, cada foto va seguida de otros tantos segundos a oscuras — adiós timelapse y arcos de star trails).
- [ ] Trípode firme, correa recogida o quitada (*por qué:* con viento es una vela que vibra), mochila colgada del gancho central si sopla.
- [ ] Apertura en **f/1.8** (rueda de la cámara; si las esquinas te molestan, f/2.8) e interruptor del objetivo en **MF**.
- [ ] WB modo **K**: 3900.

- [ ] **Bright Monitoring** (el botón que configuraste en el capítulo 1): la pantalla se amplifica y ves la Vía Láctea para componer, sin fotos de prueba a ciegas.
- [ ] **Enfoque a estrella**: lupa (`Focus Magnifier`) sobre la estrella más brillante → anillo despacio hasta el punto **más pequeño** (si engorda, te pasaste; el peaking chispea al rozar el foco) → **cinta en el anillo**.
- [ ] Foto de prueba 20 s · ISO 1600 · temporizador 2 s. Histograma: una montaña en el primer tercio, **despegada** del borde izquierdo. Pegada → ISO 3200 (no más segundos: trazas).
- [ ] Zoom al máximo sobre una estrella de la prueba: ¿punto? Sigue. ¿Rayita? Menos segundos. ¿Bola? Reenfoca.
- [ ] Ahora las **10 tomas idénticas** para apilar, sin tocar nada entre ellas.

8 · Durante la noche de astro (cada ~20 fotos o 20 min)

- [ ] Última foto al máximo zoom: ¿la estrella sigue siendo un punto? El anillo se roza sin querer y el frío contrae la óptica: reenfocar una vez a mitad de noche no es fracaso, es mantenimiento.
- [ ] ¿Lente sin empañar? Si empaña, microfibra con toques suaves **sin girar nada**.
- [ ] Batería: al primer parpadeo cámbiala **entre** series, nunca a mitad de una (pierdes el encuadre del apilado). Truco de esta cámara: también puedes enchufarle el **power bank por USB-C** entre series y ni cambiarla.

9 · Al llegar al mirador de la charca (10 min)

- [ ] Trípode en un lateral sin bloquear a nadie; obturador **electrónico**: silencio total, ni un clic (*por qué:* el mirador funciona toda la noche y la gente duerme a 50 metros). Si los focos LED pintan **franjas** en las fotos, pasa a obturador **mecánico** — ya es discreto de por sí.
- [ ] **Prueba de color**: foto a la zona iluminada → ajusta K hasta que el agua deje de ser naranja butano (suele caer entre 3200 y 4000).
- [ ] **Prueba de AF**: punto único a una zona iluminada con contraste. ¿Patina y no fija? Enfoca la orilla con la lupa, pasa a MF y deja el enfoque clavado ahí: los animales beberán en ese plano.
- [ ] Receta de arranque: 1/60 · apertura mínima · ISO 3200–6400 → prueba → histograma: la joroba del animal/orilla sin tocar el borde derecho; la gran masa pegada a la izquierda **debe estar ahí** — es la noche, déjala negra.
- [ ] Frontal en rojo y hacia el suelo; susurros. Ya solo es esperar.
- [ ] Cuando llegue el animal: ráfagas de 3–4 en sus momentos quietos (cabeza agachada bebiendo), varias tandas — de cada tanda se salva una.

10 · Game drive nocturno con foco (antes de subir al vehículo)

- [ ] Sin trípode: se queda en el campamento. **OSS en ON** y SteadyShot también.
- [ ] M · 1/125 (parado) a 1/250 (en marcha) · apertura mínima · **ISO manual 6400–12800** (*por qué:* con todo negro alrededor, el medidor general quema al animal iluminado; si prefieres ISO Auto, esta cámara sí deja compensar: pon **−1**).
- [ ] Medición **puntual** (vinculada al punto AF), AF-C a lo que ilumine el foco.
- [ ] Dispara solo en las paradas; en marcha, ajusta y espera.
- [ ] Tras la primera parada: revisa una foto — ¿animal quemado? baja el ISO un paso o compensa −1.

11 · Cada noche antes de dormir (15 min)

- [ ] **Volcado tarjeta → SSD** hecho y comprobado: hub al Pixel, lector + SSD + power bank colgando, `Archivos` → carpeta del día → **Copiar a** (nunca *Mover*). Comprueba que **coincide el número de archivos** y abre 2–3 fotos del final del día en el destino. *Por qué es sagrado:* con una sola ranura, este volcado ES la primera copia de seguridad del viaje, y sin portátil no hay red debajo. **Nada se formatea** hasta casa, y la tarjeta llena se etiqueta y se guarda **lejos del SSD**.
- [ ] Baterías gastadas al **cargador doble USB** en la regleta (adaptador D/M); la cámara también puede cargar por USB-C si hace falta.
- [ ] **Repaso de 10 minutos**: tus 3 mejores del día → el error que se repite → **una** corrección concreta para mañana (una, no cinco).
- [ ] Lista de tomas: marca conseguidas, elige el objetivo de mañana.
- [ ] Pixel al cargador; copia sus fotos y clips al SSD cada 2–3 noches (su guía).
- [ ] **Los clips de vídeo del día, a su carpeta — y borra los fallidos** (la única excepción a "no se borra nada": un clip de 4K fallido son gigas muertos). ¿Qué tomas de vídeo caen hoy? Márcalas en la chuleta de vídeo.
- [ ] Pera sopladora a cuerpo y lentes; todo a la bolsa **cerrada** (*por qué:* del frío exterior al cuarto caliente, el equipo suda; dentro de la bolsa se aclimata sin condensación).

Señales de alarma — diagnóstico rápido

Ves…	Es…	Haces…
No dispara y no sé por qué	Por orden de frecuencia: sin tarjeta · SD con la **pestañita LOCK** subida · tarjeta llena · tapa del objetivo puesta · cámara en **MF**	Ranura, pestañita, hueco libre, tapa, interruptor AF/MF del objetivo
Error o “objetivo no reconocido”	Fallo de comunicación cuerpo-objetivo	Apaga, desmonta, microfibra por los contactos dorados, remonta
De repente no enfoca nada	El interruptor **AF/MF del objetivo** se movió, o tienes pulsado su botón de retención de foco	Interruptor a AF, mano fuera del botón, y comprueba el modo en pantalla
Enfoca lentísimo recorriendo todo el rango	Poco contraste en lo que apuntas (este tele no tiene limitador)	Apunta a un borde con contraste, o punto único; con hierba por medio, DMF
El zoom se desliza solo al colgarla	Bloqueo de zoom suelto	Recoge a 70 mm y échalo (solo engancha ahí)
Ráfaga que se ahoga enseguida	SD lenta o llena	UHS-II V60 con hueco; vuélcala cada noche
Franjas horizontales en las fotos de noche	Focos LED + obturador electrónico	Pasa a obturador mecánico
Estrellas como rayitas	Demasiados segundos	20 → 15
Estrellas como bolas	Enfoque movido	Repetir enfoque a estrella y cinta
Manchas fijas en todos los cielos a f/8+	Polvo en el sensor	Ignorar en el viaje; clonar en edición
Zebra por media escena	Zonas quemadas	Baja exposición / compensa − / puntual
Visor borroso pero fotos nítidas	Dioptrías movidas	Ruedecita del visor
El visor no se enciende al acercar el ojo	La pantalla desplegada desactiva el sensor de ojo	Pliega la pantalla contra el cuerpo
La cámara “no responde” tras una ráfaga larga	Buffer volcando a tarjeta	Espera unos segundos; no apagues ni saques la tarjeta