Gestion dans Buildroot

Mickaël Tansorier

Retours d'expérience sur le fonctionnement des fitImage et de la signatures des images incluses

- 1 Introduction
- 2 Construire fitImage
- 3 Gestion dans Buildroot

SEPRO Mickaël Tansorier 2/24

Les formats d'images Linux

Introduction

•0000

Les formats d'images Linux

Gestion dans Buildroot

SEPRO Mickaël Tansorier 3/24 Introduction

00000

- Image : image générique binaire
- zlmage : image générique binaire compressé
- ulmage : image avec une entête d'information utilisé par U-Boot
- **fitImage** : enveloppe d'image pouvant contenir plusieurs noyaux, devicetree, firmware. Chaque image peut être signé, et d'autres choses

SEPRO Mickaël Tansorier 4/24

Les formats d'images Linux

En détails

- o zlmage:
 - Sujet à la corruption de donnée silencieuse, ce qui peut passer inaperçu
 - Contient seulement une image
 - Utilisation répandue
- o ulmage:
 - somme de contrôle CRC32 faible
 - Contient seulement une image
 - Utilisation répandue

6/24

Les formats d'images Linux

En détails

Introduction


fitImage

- Somme de contrôle configurable
- Peut être signé
- Peut contenir de multibles images (kernel, DTB, firmware. . .)
- N'est pas beaucoup utilisé
- Est le successeur de ulmage
- Le descritpteur de contenue est basé sur un DTS
- Peut contenir de multiples configurations
- De nouvelles fonctionnalités d'image peuvent être ajoutées au besoin
- Supporte de fort checksums (SHA1, SHA256. . .), Ce qui protège des corruptions silecieuse
- U-Boot peut vérifier le fitImage avec une clé public, ce qui protège contre la falsification
- Le système de contruction de Linux ne permet pas de générer une fitImage
- Yocto peut maintenant générer une fitImage

Les formats d'images Linux

Introduction

00000



Gestion dans Buildroot

SEPRO Mickaël Tansorier 7/24

Gestion dans Buildroot

SEPRO Mickaël Tansorier 8/24 Descripteur fitImage

```
KERNEL=/path/to/zImage
KEYNAME=my_key
```

fitImage.its

```
/dts-v1/:
    description = "fitImage for sign Kernel image
    images {
        kernel@1 {
            description = "Linux Kenel";
            data = /incbin/("%KERNEL%"):
            type = "kernel":
            arch = "arm";
            os = "linux":
            compression = "none":
            load = <0x120000000>:
            entry = <0x120000000>:
            signature@1 {
                algo = "sha256, rsa4096";
                kev-name-hint = "%KEYNAME%":
```

```
fdt@1 {
        description = "Devicetree";
        data = \frac{1}{\text{incbin}} / (\frac{"%DTB%"}{"}):
        type = "flat_dt";
        arch = "arm";
        compression = "none":
        load = <0x18000000>:
        entry = <0x180000000>:
        signature@1 {
             algo = "sha256, rsa4096";
             key-name-hint = "%KEYNAME%";
configurations {
    default = "conf@1";
    conf01 {
        kernel = "kernel@1":
        fdt = "fdt@1";
```

Type de signature

Comment choisir son algo?

SEPRO Mickaël Tansorier 10/24

Avant novembre 2016 : Plusieurs type de signature sont disponible dans uboot. common/image-sig.c

```
struct image_sig_algo image_sig_algos[] = {
        rsa_sign,
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[0],
        rsa_sign,
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[1],
        rsa_sign.
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[2],
```

Après novembre 2016 :

```
struct crypto_algo *image_get_crypto_algo(const char *full_name);
```

```
struct checksum_algo checksum_algos[] = {
        .name = "sha1",
        .checksum len = SHA1 SUM LEN.
        .der_len = SHA1_DER_LEN,
        .der_prefix = sha1_der_prefix,
        .calculate_sign = EVP_sha1.
        .calculate = hash_calculate.
        .name = "sha256".
        .checksum_len = SHA256_SUM_LEN.
        .der_len = SHA256_DER_LEN.
        .der_prefix = sha256_der_prefix,
        .calculate_sign = EVP_sha256.
        .calculate = hash_calculate.
```

Ajouter les clés dans Uboot

- Générer une paire de clé (ex : avec openssl)
- Ajouter les clé à un external dtb
- Ajouter l'external dtb à la compilation d'Uboot

Créer un devicetree 1 spécifique. u-boot_pubkey.dts

```
/dts-v1/:
    model = "Keys";
    compatible ="vendor,board";
    signature {
        key-%KEYNAME% {
            required = "image";
             algo = "sha256, rsa4096";
            key-name-hint = "%KEYNAME%";
        };
```

^{1.} arborescence de périphériques

Pour le générer le dtb :

```
\ dtc -p \ 4096 \ (@D)/u-boot_pubkey.dts -0 \ dtb -o \ (@D)/u-boot_pubkey.dtb
```

l'option -p 4096 pernet de réserver un espace pour accueillir la clé.

La clé n'est pas présente :

```
$ cat u-boot_pubkey.dtb
vendor,board signature key-my_key image sha256,rsa4096 my_key
    modelcompatiblerequiredalgokey-name-hint
```

Pour y ajouter la clé public :

Ce qui donne :

```
$ cat u-boot_pubkey.dtb
vendor,board signature key-my_key
[...]
image sha256,rsa4096 my_key modelcompatiblerequiredalgokey-name-
hintrsa,num-bitrsa,n0-inversersa,exponentrsa,modulusra,r-
squaredsquared
```

Ajouter les clés dans Uboot

Pour s'assurer que le devicetree contenant la clé public soit dans le binaire u-boot, il faut que cette option soit à non :

BR2_TARGET_UBOOT_USE_CUSTOM_CONFIG

Pour ajouter ce DTB spécifique dans U-boot (même s'il n'y a pas de dtb) il faut utiliser l'option EXT_DTB de make :

make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf - EXT_DTB=u-boot_pubkey.dtb

Ok maintenant il faut signer le noyau linux.

Il faut le signer avant de compiler U-boot puisque pour ajouter la clé public au devicetree il faut executer mkimge avec en entrée l'its et en sortier le fitlmage :

```
$ mkimage -D "-I dts -0 dtb -p 4096" -f (QD)/fitImage.its -K <math>(QD)/u-
   boot_pubkey.dtb -k $(@D) -r fitImage
```

Dans BR le novau Linux est bien construit avant U-boot, donc pas besoin d'ajouter de dépendance.

Gestion dans Buildroot

•00

SEPRO Mickaël Tansorier 20/24

21/24

```
typically the case when the board configuration has
     CONFIG FIT SIGNATURE enabled.
config BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_LZOP
   bool "U-Boot needs 1zop"
   help
```

000

```
UBOOT_CUSTOM_DTS_PATH = $(call gstrip, $(BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_DTS_PATH))
define UBOOT BUILD CMDS
define UBOOT_INSTALL_OMAP_IFT_IMAGE
cp -dpf $(@D)/$(UBOOT_BIN_IFT) $(BINARIES_DIR)/
endf
```

https://elinux.org/images/e/e0/Josserand-schulz-secure-boot.pdf

Gestion dans Buildroot

- https://www.denx.de/wiki/pub/U-Boot/Documentation/multi_image_ booting_scenarios.pdf
- https://elinux.org/images/8/8a/Vasut--secure and flexible boot with_u-boot_bootloader.pdf

Gestion dans Buildroot

mickael@tansorier.fr