


Projet Genou Héraclès



ESME Sudria Projets Ingé2 2018-2019



Timothée Fréville, Daria de Tinguy, Louis Lolivier

Sujet du projet : Projet Genou Héraclès

Encadrant : Alex Caldas

COMPTE RENDU:

Table des matières

| Proj | jet Genou Héraclès | 1 |
|-------|------------------------------------------|----|
| Intro | oduction | 3 |
| Cahi | nier Des Charges | 6 |
| I. | Mécanique | 9 |
| A) | Moteur | 9 |
| B) |) Structure | 10 |
| II. | Circuit Electrique | 15 |
| A) | A) Alimentation 12V | 16 |
| B) | Alimentation 5V | 16 |
| C) | S) Alimentation 3,3V | 17 |
| D) | O) Alimentation du capteur EMG | 18 |
| III. | Commande moteur | 19 |
| A) |) Driver | 19 |
| B) |) PWM | 22 |
| IV. | Capteurs | 27 |
| A) | Capteur EMG | 27 |
| B) | Convertisseur analogique-numérique (ADC) | 29 |
| C) | C) Capteur de Fin de Course | 35 |
| D) | L'accéléromètre | 37 |
| V. | Calcul du mouvement | 40 |
| ANN | NEXES | 42 |
| Co | ode : | 43 |



Introduction




FIGURE 1: EXEMPLE D'EXOSQUELETTE PERMETTANT A UNE PERSONNE PARALYSE DE MARCHER A NOUVEAU

L'idée même d'une prothèse mécanique pour remplacer un membre n'est pas si récente que cela. D'un certain point de vu les armures du moyen-âge étaient déjà des améliorations de nos capacités physiques. Tous les outils utilisés par l'humanité sont des extensions de ces membres donc l'idée de vouloir s'affranchir de certaines contraintes physiques est aussi vieille que l'invention du premier outil par l'Homme.



FIGURE 2: ARMURE DE

FIGURE 3: PLAN DE L'EXOSQUELETTE DE **K**ULTSAR

En 1964 l'américain Emery Kultsar design l'un des premiers chevalier du moyen-age exosquelettes. Son objectif est de protéger les travailleurs des conditions extrêmes comme le feu, les explosions, les chutes de pierre... cette machine devait permettre en théorie de pouvoir ramener son porteur même inconscient dans un endroit dénué de danger. Le Brevet de cette machine a été déposé dans les années 60 mais elle était complétement irréalisable pour l'époque.



Comme on peut le voir dans certains de nos films actuels tel que Blade Runner ou dans les livres d'anticipation comme ceux d'Issac Asimov. Quelle soit prothèse ou augmentation humaine l'idée d'un corps augmenté a traversé les siècles. Aujourd'hui plus que jamais les thématiques d'augmentation et de transhumanisme apportées par notre technologie sont au cœur de nos sociétés. C'est dans ce contexte que notre projet d'exosquelette s'inscrit.



FIGURE 4: AFFICHE DU FILM BLADE RUNNER


Le projet Héraclès est né de l'idée de réaliser une version améliorée du projet Hercule qui nous a été présenté lors des journées portes ouvertes et des salons par l'ESME avant même notre admission. Ce projet étant très complexe, il nous a été conseillé de nous concentrer uniquement sur une seule des trois articulations d'une jambe. Nous avons donc décidé d'orienter notre projet vers la réalisation d'un exo-genou. Une dernière question subsistait, le choix de la commande du système. Dans un premier temps nous avons pensé à une commande mécanique sous la forme d'une télécommande ou d'une détection d'un mouvement de la jambe. Puis nous nous sommes finalement orientés vers un capteur électromyogramme qui permet de détecter plus rapidement si l'utilisateur veut se déplacer.

Avant d'en arriver jusque-là, nous nous sommes renseignés sur les projets similaires qui ont déjà été réalisé. Un certain nombre d'entre eux ont pour but d'assister les personnes à mobilité réduite ce qui ne correspondait pas à ce que nous avions l'intention de faire mais dont certaines fonctionnalités se sont révélées intéressantes pour nous.

Deux projets de ce type nous ont intéressés, le premier, REWALK est un projet industriel pensé pour des individus ne pouvant plus du tout marcher et initie la marche en détectant l'inclinaison du haut du corps. Le manque d'information à propos de cet exosquelette nous a orienté vers un autre projet qui a pour but d'aider les personnes à mobilité réduite : ALICE. Le gros avantage de ce projet est qu'il est open source, cela nous a permis de nous donner une idée plus précise des méthodes qui pourraient être utilisées pour réaliser notre projet.







FIGURES 4 ET 5. DE GAUCHE A DROITE, LE PROJET REWALK ET LE PROJET ALICE







Cahier Des Charges

Contexte:

Dans le cadre de ce qui fut un projet inter-majeur, nous pensons développer un exosquelette nommé Héraclès.

Héraclès serait une paire de jambes d'exosquelette comparables à celles du projet Hercule. Les jambes doivent suivre le mouvement de l'utilisateur et alléger ses charges. L'exosquelette complet doit pouvoir soutenir une charge de 100kg. Dans l'optique de ce projet nous allons construire un genou de l'exosquelette.

Problématique:

Le genou d'Héraclès doit donc pouvoir soutenir une charge de 4kg, détecter le mouvement du muscle de la cuisse de l'utilisateur et ainsi suivre/copier les mouvements naturels de la jambe (pression minimum sur la jambe humaine).

Durant le fonctionnement :

| Fonction de service | Fonctions techniques | Critères | Niveaux | Caractéristiques | Flexibilité |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de mouvement | Rapidité de détection du mouvement | Faible latence de détection du mouvement | 3x Electrodes musculaire | Détection d'une contraction musculaire amplifié | 300mV de bruit max |
| | Ergonomie | Accompagnement du mouvement | Moteur au genou | 12V 7.948Nm 18.02tr/min | Quelques ms Quelques mm |
| | Renfort | | 4kg | | 500g |



| Assurer les charges | | Capacité de charge supplémentaire sans efforts additionnel | | Compris dans les caractéristiques moteur | PARIS I BORDEAUX |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| | Support | Poids ressenti sur les membres postérieurs | lkg | | 0.5KG |
| Alimentation | Autonomie | Durée de fonctionnement à vide | 1h | 12V 7A 60Ah | 30min |
| | Réutilisabilité | Rechargeable | | Batterie Lithium | 300fois |
| Protéger l'utilisateur | Protéger contre des erreurs de programmes | Bouton stop * | Arrêt mécanique (coupe la liaison contrôleur/ moteur) | Bouton poussoir | Latence nulle |
| | Protéger contre le dysfonctionnement | Angles conformes aux articulations humaines | | Bloquer aux angles maximums du genou : 0°-120° | 5° près |
| Utilisation des Commandes | Ergonomie | Simplicité d'accès aux commandes | Arrêts accessibles avec une longueur de bras | | 20cm près |
| Être confortable | Nuisance sonore | Bruit acceptable durant le fonctionnement | 48dB | Vitesse limitée à 18tr/min Fréquence supérieure à 20kH | 2db |
| | Position agréable | . Rigueur des supports | Sangles à scratch | | |

^{*} Point d'amélioration : Le moteur garde la dernière position en mémoire et retourne au repos progressivement



Schéma synoptique:




FIGURE 8: SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA PARTIE GENOUX D'HERACLES

Schéma fonctionnel:






FIGURE 9 : SCHEMA FONCTIONNEL DE LA PARTIE GENOUX D'HERACLES

I. Mécanique

A) Moteur

Nous avons beaucoup revu cette partie-ci aux vues des contraintes (monétaires) du projet. L'annexe mécanique comprend notre premier cahier des charges, le moteur, la batterie et le réducteur que nous comptions utiliser avec le premier SolidWorks de l'ensemble. Tous ces éléments ont été revus pour s'adapter au moteur référence : « Maxon DC motor 2332.966-56.236-200 » fourni par l'école avec un réducteur de 288 :1.




FIGURE 10: SCHEMA DU MOTEUR



| | | (N° de commande) onseillée W ninale Volt 1 de tr/min 4 | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Puissance conseillée | W | 15 |
| 2 | Tension nominale | Volt | 12,00 |
| 3 | Vitesse à vide | tr/min | 4750 |
| 4 | Couple de démarrage | mNm | 86,9 |
| 5 | Pente vitesse/couple | tr/min/mNm | 57,3 |
| 6 | Courant à vide | mA | 34,4 |
| 7 | Courant de démarrage | mA | 3780 |
| 8 | . Résistance aux bornes | Ohm | 3,18 |
| 9 | Vitesse limite | tr/min | 9200 |
| 10 | Courant permanent max. | mA | 1200 |
| 11 | Couple permanent max. | mNm | 27,60 |
| 12 | Puissance max. fournie à la tens. | nom. mW | 10200 |
| 13 | Rendement max. | % | 77,0 |
| 14 | Constante de couple | mNm/A | 23,0 |
| 15 | Constante de vitesse | tr/min/V | 415 |
| 16 | Constante de temps mécanique | ms | 14,6 |
| 17 | Inertie du rotor | gcm ² | 24,3 |
| 18 | Inductivité | mH | 0,53 |
| 19 | Résistance therm. carcasse/ambia | ant K/W | 12,50 |
| 20 | Résistance therm. rotor/carcasse | K/W | 1,90 |

FIGURE 11: CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Le moteur a ainsi un couple de 7.948Nm avec le réducteur intégré, une vitesse de 18.02tr/min et une tension nominale de 12V.

Le moteur peut soutenir jusqu'à 4 Kg à bout d'un bras de 40cm.

B) Structure

Nous pensions tout d'abord à une armature en métal pour l'exosquelette. Nous n'avons pas trouvé de métal usinable et adaptable à notre usage. Nous avons donc choisi un squelette en bois de 6mm d'épaisseur pour de premiers essais.






FIGURE 12: SOLIDWORKS HERACLES






FIGURE 13 : SOLIDWORKS HERACLES ZOOM SUR LES CAPTEURS DE FIN DE COURSES

Le moteur est perpendiculaire à la jambe et dépasse sur 10cm, le rendant plus susceptible de recevoir un choc. L'idéal serait de placer le moteur en parallèle à la jambe et raccorder avec des engrenages ou juste un tube à angle droit. Nous avons choisi de le laisser perpendiculaire dans un premier temps.

Le support sert donc à la fois à faire un raccord entre la partie supérieure « fixe » de la jambe (par rapport au moteur du genou) et la partie inférieure mobile de la jambe et à la fois à prévenir le désaxage du moteur par rapport à son axe en cas de choc.

Les parties hautes et basses de la jambe ainsi que le raccord pivot ont été usinées dans du bois de 6mm d'épaisseur. La structure est en 3D pour assurer un minimum de robustesse à l'ensemble. La partie haute des jambes mesure 35cm, la partie basse 30cm. L'idéal serait que la structure s'adapte à la taille des jambes de chaque individu.

La partie haute comprend également une structure qui sert à limiter l'ampleur du mouvement exécutable.

Un genou humain peut se plier au maximum jusqu'à 160°. Lors d'une course on peut aller jusqu'à 110° et lors d'une marche on ne dépasse pas les 90° d'angle.






FIGURE 14: JAMBE DEPLIEE ET REPLIEE AU MAXIMUM.

Nous avons donc décidé d'une structure qui force le mouvement du moteur à rester dans des angles acceptables pour la jambe.

La jambe peut ainsi effectuer des mouvements usuels en restant dans ses limites : debout, marche. Les éléments mécaniques bloquent donc les mouvements à -4° (en prenant en compte qu'une jambe tendue n'est pas exactement droite) jusqu'à 119°.






FIGURE 15: LES POSITIONS MAXIMALES AVEC HERACLES




FIGURE 16 : SOLIDWORK HERACLES _ANGLE DE 119°






FIGURE 17: SOLIDWORK HERACLES _ANGLE DE -7°

II. Circuit Electrique

Pour ce projet, trois types d'alimentations ont été nécessaires, une de 12 Volts, une de 5 Volts et une de 3,3 Volts. Nous avons donc choisi d'alimenter notre projet par une batterie 12V et d'utiliser un Buck qui transforme la tension de 12 Volts en 5 Volts. Ainsi, nous obtenons une tension 12 Volts que l'on envoi dans le driver afin d'alimenter le moteur et une tension de 5 Volts qui alimente le microcontrôleur. Enfin nous avons ajouté un régulateur linéaire (LM1117T) pour obtenir une tension de 3,3 Volts qui nous permet d'alimenter l'accéléromètre.




A) Alimentation 12V

A l'exception du capteur EMG, tout notre projet est alimenté par une batterie 12 Volts. Cette tension sera utilisée par le moteur mais aussi transformée en 5 Volts pour alimenter le microcontrôleur puis en 3,3 Volts pour alimenter l'accéléromètre.

Etant donné qu'il s'agit de l'alimentation principale du système, on a ajouté un interrupteur en sortie de batterie qui permet de contrôler la mise en fonctionnement et l'arrêt du système. De cette manière, avec un seul interrupteur on peut éteindre toutes les alimentations du système (à l'exception, encore, de celle du capteur EMG).

Pour le branchement sur la carte, nous avons dû prévoir des fils plus épais que ceux utilisés pour le 5 Volts car le moteur demande un courant assez élevé (pouvant aller jusqu'à 3.8 Ampères). Aussi, pour faciliter le câblage, nous avons utilisé les rails sur le côté de la carte qui permet d'amener l'alimentation en 12 Volts où elle est nécessaire.



FIGUE 18: PHOTO DU CABLAGE DE L'ALIMENTATION 12 VOLTS

B) Alimentation 5V

La plus grosse partie de notre système électronique, et particulièrement le microcontrôleur, est alimentée avec du 5 volts. Afin d'obtenir cette tension, nous utilisons un Buck qui transforme notre alimentation 12 Volts en 5 volts. La mise en place de ce Buck est plutôt simple, il suffit de brancher les 2 masses des deux côtés (qui sont reliées à l'intérieur du Buck) et de brancher le 12 Volts en entrée ainsi que récupérer le 5 Volts en sortie.

Pour indiquer que l'alimentation 5 Volts est active, on a mis en place une LED rouge en parallèle de la sortie du Buck. Une résistance pour limiter le courant dans la LED a été prévu et dimensionné comme suit.

R = U/I avec U = 5 Volts et Imax, le courant maximum accepté par la LED = 0.020 Ampères soit R = 5/0.020 = 250 Ohms. On obtient le schéma de câblage suivant :






FIGURE 19: SCHEMA DU CABLAGE DU BUCK

De la même manière que pour l'alimentation 12 Volts nous utilisons l'autre paire de rails de la carte. Cela permet d'alimenter plus facilement le microcontrôleur, la LED, les boutons de fin de course et l'alimentation 3,3 Volts.





FIGURE 20: PHOTO DU CABLAGE DE L'ALIMENTATION 5 VOLTS

C) Alimentation 3,3V

L'accéléromètre que nous utilisons (ADXL 3xx) demande une alimentation 3,3 Volts, pour obtenir celle-ci, nous utilisons un régulateur linéaire LM1117T-3.3 qui prend une alimentation 5 Volts en entrée et renvoi du 3,3 Volts en sortie. Comme pour la plupart des régulateurs linéaires, deux condensateurs sont nécessaires. Ici il s'agit de condensateurs 10 microfarads branchés comme suit :





^{*} Required if the regulator is located far from the power supply filter.

FIGURE 21: SCHEMA DE CABLAGE DU LM1117-XX SELON LA DATASHEET

On fera attention à l'ordre des pins du régulateurs :




FIGURE 22: CONFIGURATION DES PINS DU LM1117-3.3 SELON LA DATASHEET

D) Alimentation du capteur EMG

Le capteur EMG nécessite une alimentation spécifique soit du 9 Volts et du -9 Volts. Pour l'obtenir, nous utilisons deux piles 9 Volts branchées de la manière suivante :






FIGURE 23: SCHEMA DE CABLAGE DE L'ALIMENTATION DU CAPTEUR

III. Commande moteur

A) Driver

Résumons la problématique actuelle. Nous devons créer un circuit électrique qui fera la jonction entre le Microprocesseur et le moteur tout en prenant soin de bien séparer la partie commande de la partie puissance (histoire que notre Microprocesseur ne se prenne pas un courant de 100mA en entrée). Commençons simplement avec un pont en H.




FIGURE 24 : SCHEMA D'UN PONT EN H

Le principe est plutôt simple :

En fermant A et D on fait tourner le moteur dans un sens

En fermant **B** et **C** on fait tourner le moteur dans le sens opposé



Maintenant mettons, à la place des interrupteurs, des transistors dont la base est commandée par le microprocesseur et des diodes de reflux de courant pour éviter que l'entrainement du moteur ne crée du courant qui pourrait endommager le microprocesseur. On a donc le schéma suivant :





FIGURE 25 : SCHEMA DE CABLAGE D'UN PONT EN H BRANCHE A UNE CARTE

La base de chaque transistor est connectée à une sortie analogique du PIC ce qui permettrait de contrôler l'afflux de courant du moteur et ainsi sa vitesse. Ainsi on sépare la partie commande de la partie puissance. On pourrait faire nous-même ce pont en H mais des composants tout en 1 existent déjà. Ils sont beaucoup plus efficaces et acceptent des pics de courant plus importants donc nous allons opter pour cette solution. La 1ere chose à faire est de regarder la datasheet du moteur pour choisir un driver en accord avec le fonctionnement du moteur. La datasheet du moteur prévoit un courant de 34 mA en nominal (avec un pic de 3.7A au démarrage) pour du 12V. nous avons donc choisi pour driver le TLE52062GAUMA1.



TLE52062GAUMA1:

TLE 5206-2



Le TLE 5206-2 est basiquement un pont en H. composé de 7 pins

1. **OUT1** : Connecté au + du moteur

2. **EF**: Error Flag

3. **IN1**: Connecté à la Pin ...

4. **GRD**: Connecté à la masse du circuit

5. **IN2**: Connecté à la Pin ...

6. Vs : Connecté au 12V

7. **OUT2** : Connecté au – du moteur






FIGURE 27: DIAGRAMME BLOC DU DRIVER



Sens Horaire:

- **IN1** doit être en High
- **IN2** envoi une PWM

Sens anti-Horaire:

- **IN2** doit être en High
- **IN1** envoie une PWM



FIGURE 28: TLE 5206-2

B) <u>PWM</u>




FIGURE 29 : CABLAGE DE LA PWM AU DRIVER ET AU MOTEUR

Nous avons vu avec le Driver que l'on pouvait contrôler le sens du moteur. Cela dit nous ne contrôlons pas encore sa vitesse. Le meilleur moyen de contrôler la vitesse d'un moteur courant continu est de contrôler l'afflux de courant qui traverse le moteur. Pour cela on va utiliser un hacheur de courant directement disponible depuis le microcontrôleur la PWM.

Basiquement la PWM est un signal carré répété à intervalles réguliers. Il est caractérisé par une période, un rapport cyclique :






FIGURE 30 : DIAGRAMME DE LA PWM EN ENTRE DU DRIVER

 Pour coder la PWM il faut d'abord comprendre comment le microcontrôleur crée cette PWM. Le PIC va créer une tension d'une certaine pente alpha qui recommencera selon une certaine période. Le PIC possède 3 registres qui nous intéresse.

Ra: valeur où le signal chute

Rb: valeur où le signal augmente

PRL : valeur de la période globale

 En admettant A < B et Période = B il nous suffit de faire varier A entre 0 et B pour obtenir un rapport cyclique de 0% à 100%




FIGURE 31: PARAMETRE DE LA PWM



Commençons par initialiser la PWM en créant la fonction init PWM:

Le but d'initialiser la PWM est de la configurer dès la mise en service du microcontrôleur de manière à ensuite pouvoir l'utiliser comme on le veut au cours du programme.

Surtout ne pas oublier d'inclure la bibliothèque associée à la PWM.

Comme on peut le voir sur le code

Ra correspond à CCP1RA

Rb correspond à CCP1RB

PRL correspond à CCP1PRL

CCP1CON2Hbits.OCAEN est le pin de sortie du signal de la PWM (pin 16)



Initialisons la 2nd PWM maintenant. Niveau code se sera pareil seul le pin de sortie sera différent.

```
void init PWM2 (void)
□ {
      // Set MCCP operating mode
                                      // Set MCCP operating mode (OC mode)
      CCP2CON1Lbits.CCSEL = 0;
      CCP2CON1Lbits.MOD = 0b0101;
                                      // Set mode (Buffered Dual-Compare/PWM mode)
      //Configure MCCP Timebase
      CCP2CON1Lbits.TMR32 = 0;
                                      // Set timebase width (16-bit)
     // Set timebase synchronization (Synchronized)
     CCP2CON1Lbits.TMRPS = 0b00;
                                      // Set the clock pre-scaler (1:1)
                                      // Set Sync/Triggered mode (Synchronous)
     CCP2CON1Hbits.TRIGEN = 0;
      CCP2CON1Hbits.SYNC = 0b000000; // Select Sync/Trigger source (Self-sync)
      //Configure MCCP output for PWM signal
      CCP2CON2Hbits.OCAEN = 1;
                                     // Enable desired output signals (OC2A)
                                    // Set advanced output modes (Standard output)
      CCP2CON3Hbits.OUTM = 0b000;
     CCP2CON3Hbits.POLACE = 0;
                                      // Configure output polarity (Active High)
                                      // Initialize timer prior to enable module.
      CCP2TMRL = 0x00000;
                                      // Configure timebase period //1023=3ff
      CCP2PRL = 0x00AA;
      CCP2RA = 0x00AA;
                                      // Set the rising edge compare value
                                      // Set the falling edge compare value 1023 values
      CCP2RB = 0x00AA;
      CCP2CON1Lbits.CCPON = 1;
                                      // enable PWM1
```

Maintenant on peut modifier en temps réel la valeur de Ra de manière à faire varier la PWM de 0% à 100%. Au niveau de la période de la PWM avec CCP1PRL elle doit être assez petite de manière à ce que la fréquence soit dans les 10Khz pour que le moteur puisse tourner sans difficulté. Vu qu'on le veut également relativement silencieux on doit au moins doubler cette fréquence pour dépasser le seuil des fréquences audibles. Pour cela on va set la registre PRL = 0x00AA puis on augmentera encore la fréquence dans d'autres fonctions que nous verrons plus en détail plus tard.

Avant de passer aux fonctions qui vont gérer les valeurs des registres des PWM on va d'abord définir quelques registres importants pour ne pas se perdre. Ainsi en début de code du fichier

pwm.c

```
//commençons par definir quelque variables
#define etat_pwm_1 CCP1CON1Lbits.CCPON
#define etat_pwm_2 CCP2CON1Lbits.CCPON
#define vitesse_pwm_1 CCP1RA
#define vitesse_pwm_2 CCP2RA
```



Maintenant que cela a été fait et que l'on sait faire fonctionner une PWM on va créer une fonction de direction pour pouvoir faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre sans avoir à changer tout un tas de registres. Pour cela on va retourner sur le <u>fonctionnement du</u> Driver.

Petit rappel du fonctionnement :

Sens Horaire:

- IN1 doit être en High
- IN2 envoi une PWM

Sens anti-Horaire:

- IN2 doit être en High
- **IN1** envoie une PWM

Plutôt que de déconnecter la PWM de la Pin choisie pour ensuite la configurer comme un bit logique en état haut. L'idée va être de laisser la PWM active mais de mettre un rapport cyclique de 100%. Ainsi il n'y aura pas de front descendant et c'est comme si le pin était constamment en 5V. commençons à écrire la fonction comme cela.

```
void PWM activated (unsigned short direction, unsigned short vitesse)
口
     if(direction == 0)
         etat pwm 1 = 1;
                                          // On active la PWMl
                                                                                               IN1 = PWM 1
         vitesse pwm 1 = vitesse;
                                          //on allume la PWM1 avec la fréquence "freq pwm"
         vitesse_pwm_2 = 0x0000;
                                                                                       IN2 = High
         etat pwm 2 = 1;
                                          // On met à 5V constant la PWM2
      else if(direction == 1)
          vitesse_pwm_1 = 0x0000;
                                                                                          IN1 = High
          etat pwm 1 = 1;
                                           // on met à 5V constant la PWMl
          etat pwm 2 = 1;
                                           // On active la PWM2
                                                                                                IN2 = PWM 2
           vitesse pwm 2 = vitesse;
                                           //on allume la PWM2 avec la fréquence
      else
           on éteint les 2 PWM
                                                                             IN1 = Low
                vm 1 = 0;
                                                                             IN2 = Low
```



• La fonction ne prend en 1^{er} argument qu'un chiffre entre 0 et 2 :

0 = sens horaire

 $1 = sens \ anti-horaire$

2 = les 2 PWM sont éteints

• Et en 2eme argument la vitesse voulue.

Comme convenue pour faire fonctionner le moteur il nous faut une fréquence assez haute pour que le moteur puisse fonctionner. La PWM est directement reliée à l'horloge du microcontrôleur.

IV. Capteurs

A) <u>Capteur EMG</u>

Le capteur Musculaire : est utilisé pour mesurer l'activité des muscles par l'intermédiaire d'un potentiel électrique, connu sous le nom d'électromyographie (EMG), et est traditionnellement utilisé pour la recherche médicale et le diagnostic des maladies neuromusculaires. Cependant, avec l'avènement des microcontrôleurs et circuits intégrés de plus en plus petits et encore plus puissants, les circuits et capteurs EMG ont trouvés leur chemin dans les prothèses, la robotique et d'autres systèmes de contrôle.

Définissions les besoins actuels : on veut récupérer le signal d'un muscle qui d'après Wikipédia et d'autres sites envoi entre +/- 1.5mV, le reconditionner et le diriger vers un Microprocesseur pour ensuite pouvoir l'utiliser. Ce qui nous donne le schéma suivant :




FIGURE 32: SCHEMA EXPLICATIF DU FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR EMG



Pour le capteur musculaire on à 2 choix qui s'offrent à nous :

- 1) Soit on prend un capteur EMG en kit qui possède le capteur et le circuit électronique pour augmenter le gain et réduire le bruit de manière à ce que le signal soit lisible par une carte électronique. Ce qui délivre à la fin une tension entre 0V et 5V.
- **Avantages :** on n'a pas à se soucier de faire un montage AOP pour avoir un signal lisible
- **Inconvénient** : le produit coûte plus cher (70€)

2) Soit on le fait nous-même. En achetant juste un capteur Myographique et composant le reste du montage. Le montage des AOP devra dans un 1^{er} temps redresser le signal, puis filtrer l'enveloppe avec un passe bas comme cela :




FIGURE 33 : SIGNAL LU, RECTIFIE ET RENVOYE PAR LE CAPTEUR EMG

- **Avantages :** on utilise nos connaissances en AOP pour faire du traitement du signal + on réduit drastiquement les couts du projet $(10\mathfrak{E})$
- **Inconvénient** : le dimensionnement des AOP pourrait nous faire perdre un temps précieux.



Conclusion:

Après avoir effectué quelques tests avec le capteur EMG fourni par l'école nous nous sommes rendu compte de l'imprécision de ce dernier. Le capteur EMG actuel nous donne du 1V constant et, dans le meilleur des cas, en accentuant le mouvement, du 3V.

Ce qui nous laisse peu de marge de manœuvre pour coder une PWM en fonction de celui-ci. Qui plus est le bruit est assez important, un petit choc dans les câbles suffit à déclencher un saut de 3V.

Pour simuler un EMG parfait on a donc opté pour un potentiomètre. De manière à pouvoir gérer un signal ayant une plage allant de 0 à 5V. Ce signal simule donc un EMG idéal.

L'EMG et le potentiomètre fonctionnent de la manière suivante :

Si le muscle est stimulé, un signal est envoyé à l'ADC. Si le muscle n'effectue pas de mouvement, le signal est nul.




FIGURE 34: SCHEMA DE CABLAGE DU POTENTIOMETRE

B) Convertisseur analogique-numérique (ADC)

Explication concernant l'ADC

Sur une pic24F16KM202:

L'ADC prend un voltage de référence (nous avons choisi de prendre les pins AVDD et AVSS branchés à une source de 5V) et le compare à la tension d'entrée venant des capteurs. Il compare cette valeur à celle de la tension de référence et le caractérise par une valeur allant de 0 à 2^{nbrs de bits de conversion}-1. Nous avons choisi un convertisseur analogique/digital de 10 bits (soit 1023 valeurs possibles, soit 4,9mV de sensibilité pour des signaux allant de 0V à 5v).

Donc toutes les tensions des capteurs possibles sont échelonnées en entiers compris entre 0 et 1023.






Figure 35 : Exemple de gradation des valeurs d'entrees reparties entre les valeurs min et max possibles avec N=4

On peut également choisir un convertisseur 12bits qui augmenterait la sensibilité, mais pour l'utilisation que nous en faisons ce n'est pas nécessaire, au contraire on risque d'augmenter la possible présence de bruit.






FIGURE 36: SCHEMA DE CABLAGE DU MICROCONTROLEUR EN PHASE DE TEST POUR VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'ADC.




FIGURE 37: SCHEMA DE CABLAGE DE L'ADC AVEC L'EMG



Code d'initialisation de l'ADC:

Grossièrement:

-l'Ad1con1 gère le mode de fonctionnement de l'ADC :

ADC ON/OFF (ADON)

- La data entrante enregistrée sur 10 ou 12bits (MODE12)
- La tâche à effectuer lors de l'échantillonnage (SAMP)
- La source d'horloge de l'échantillonnage (SSRC)

NB: Il y a deux modes d'utilisations recommandés pour cette commande

0b 0000 → le bit du SAMP doit être mis à zéro dans le software (voir Read_ADC plus bas)

0b 0111 → le bit du SAMP est mis à zéro après un nombre de TAD (A/D conversion clock) suffisant pour effectuer le sampling, la conversion du signal est automatique.

(Le code est à adapter selon notre choix)

Sinon on peut régler cette horloge sur la fréquence de n'importe quel Pin d'entré.

- Le fonctionnement automatique de l'échantillonnage ou non (ASAM)
- -l'AD1CON2 gère le mode de fonctionnement de l'échantillonnage :
 - Le voltage de référence (PVCFG et NVCFG0)
 - Le mode d'enregistrement des datas entrantes, où et comment (BUFREGEN, BUFS, BUFM)
- -l'ADC1CON3 gère le mode de fonctionnement de la conversion de l'échantillon :
 - L'horloge de fonctionnement (ADRC)



• La fréquence de conversion (ADCS)

Code de fonctionnement de l'ADC:

Le *delay* doit être choisi en prenant en compte la Clock de l'ADC pour optimiser le temps au maximum. Il ne doit en aucun cas être inférieur au temps de fonctionnement.

Pour un 10-bits conversion, il faut 12 TAD (périodes d'horloges) pour une conversion ADC.

Le TAD est le temps nécessaire à l'ADC pour convertir 1 bit.

Le TCY est la période d'un cycle d'instruction. Il est lié à l'horloge du microcontrôleur multiplié par 4 (TCY= TOSC *4) (nb : TOSC= 1/FOSC).

Fosc est la fréquence de l'horloge, Tosc est la période de l'horloge.

period, Tcy. For correct A/D conversions, the A/D conversion clock (TAD) must be selected to ensure a minimum TAD time, as specified by the device family data sheet.

Equation 51-1: A/D Conversion Clock Period

```
TAD = TCY (ADCSx + 1)
ADCSx = \frac{TAD}{TCY} - 1
```

FIGURE 38: PASSAGE DE LA DATASHEET 12-BIT A/D CONVERTER WITH THRESHOLD DETECT

NB: Tous les pins ne sont pas utilisables pour l'ADC, ils doivent permettre une entrée analogique (comprendre la mention ANxx)



Lorsqu'on veut relever les valeurs envoyées à l'ADC (avec SSRC =0b 0000) on doit :

- Donner le Channel analogique d'où vient l'information.
- Activer l'ADC
- Lancer l'échantillonnage
- Attendre un peu pour être sûr que l'opération a bien été effectuée (utile uniquement si on est en mode manuel)
- On convertit
- Tant que la conversion n'est pas terminée on reste dans la boucle
- Ensuite on peut récupérer la valeur stockée temporairement dans le Buffer
- On Désactive l'ADC

```
unsigned short ADC_read_accY(void)
} E
    unsigned short Y acc;
    AD1CHSbits.CH0SA = 18;
                                           // Configure input channels on input AN18 pin15 (1010)
    AD1CON1bits.ADON = 1;
                                            // A/D CONVERTER IS OPERATING
    AD1CON1bits.SAMP = 1;
      delay ms(6);
    AD1CON1bits.SAMP = 0;
    while(!AD1CON1bits.DONE){};
                                            // while conversion not completed
    Y acc= ADC1BUF0;
    AD1CON1bits.ADON = 0;
                                            // A/D CONVERTER IS NOT OPERATING
    return Y acc;
```

Ensuite nous avons voulu limiter les erreurs liées au bruit en faisant une moyenne des valeurs d'entrées.

```
unsigned short Average_Value_ADC(void)

{
    unsigned short value1, value2, value3, value_average;

    value1=ADC_read();
    value2=ADC_read();
    value3=ADC_read();
    value3=ADC_read();
    value_average = (value1+value2+value3)/3; // we do an average of those values to smooth out problems linked to noise
    return value_average;
}
```

Nous avons choisi de prendre 3 valeurs (ça aurait tout aussi bien pu être 4 ou 5, ce fut choisi empiriquement) et d'en faire une moyenne avant de l'envoyer au reste du programme. Les delays présent dans le <u>ADC read</u> n'impactent pas le mouvement fluide de l'exosquelette.



C) <u>Capteur de Fin de Course</u>

Maintenant que l'ADC a été codé il va nous falloir un moyen de dire à notre microcontrôleur qu'il arrive au maximum du mouvement autorisé par la jambe. Pour cela pleins de solutions sont possibles. Un accéléromètre, un capteur de distance etc. Cela dit pour des raisons de simplicité et d'efficacité nous avons décidé de mettre des capteurs de fin de course. Avant de passer à la partie code on va commencer par expliquer la partie câblage.

Les pins choisis seront les pins RB12 et RB14 respectivement les pin 23 et 25 de la Datasheet. Seuls les pins avec l'appellation INTx peuvent être des pins d'interruption.

On a décidé de relier le bouton poussoir au rail +5V ainsi quand le bouton sera enclenché le pin choisi sera en état high. Et donc en état low tant que le bouton ne sera pas sollicité. Voici comment se présente le câblage :




FIGURE 40 SCHEMA DE CABLAGE DES CAPTEURS DE FIN DE COURSES

Pour éviter un état de haute impédance Z aux bornes des pins on choisit de relier des résistances de Pull-up depuis les pins désirés vers la masse. Ainsi quand les boutons ne sont pas sollicités l'état des pins est en low.

Dans un premier temps on va aller dans le fichier <u>user.c</u> pour configurer les pins d'interruption. Une fonction d'interruption est utilisée pour stopper un programme en cours. Les interruptions on des priorités entre elles. Notre programme n'a que deux interrupts de même priorité donc on peut donner à cette fonction n'importe quelle valeur de priorité.

Dans la fonction InitApp() on va écrire :



Bouton Cuisse

Bouton Genou

Comme noté dans le code on va :

• TRISBbits.TRISB12 = 1; Configurer les pins en input

• ANSBbits.ANSB12 = 0; Les mettre en mode « digital Reading »

• INTCON2bits.INT2EP = 0; Dire que l'interruption se fera sur front montant

• IFS1bits.INT2IF = 0; Ecraser les valeurs précédentes du registre

Eclaser ies valeurs precedentes du les

• IEC1bits.INT2IE = 1; Activer l'interrupteur

• IPC7bits.INT2IP2 = 1;

• IPC7bits.INT2IP1 = 1;

• IPC7bits.INT2IP0 = 0; Et définir les priorités

Et ce pareil pour le bouton du genou.

Maintenant allons écrire dans le fichier *innterupt.c.*

Au début :

```
//definition des variable que l'on vas souvent utiliser

#define Bouton_fin_cuisse IFSlbits.INT1IF

#define Bouton_fin_genou IFSlbits.INT2IF
```



Définissons ensemble le reste de la fonction d'interruption.

Dans cette fonction on fera prendre à la variable « pos » des valeurs différentes qui nous servirons plus tard pour coder le mouvement de la jambe et la faire s'arrêter en fonction de la valeur de cette variable. En 2nd ligne on va remettre le flag d'erreur à 0

```
extern unsigned short pos;
void __attribute__((interrupt,auto_psv))_INT2Interrupt(void)

{
    pos=0;
    Bouton_fin_genou=0;
}

void __attribute__((interrupt,auto_psv))_INT1Interrupt(void)

{
    pos=2;
    Bouton_fin_cuisse=0;
}
```

D) L'accéléromètre

Accéléromètre utilisé en tant qu'inclinomètre dans notre projet : ADXL3XX.

L'accéléromètre détecte l'orientation de la surface sur laquelle il est apposé. Il capte l'inclinaison par rapport à la gravité terrestre.

Il s'alimente en 3.3V, quelques microampères et chaque axe envoi sa position en volt.




FIGURE 41: SCHEMA DE CABLAGE DE L'ACCELEROMETRE

Cet accéléromètre rend les données en Volt, la plage de chaque axe est comprise entre 0 et 3.3V. On a donc besoin de l'ADC pour analyser les données entrantes.



Pour bien déterminer les valeurs que l'on traitera il faut positionner l'accéléromètre comme on le souhaite en position verticale et ne plus le bouger de la position choisie sur la mécanique. On veut les valeurs fidèles à elles-mêmes lorsque l'on répète l'opération. C'est donc nécessaire de positionner l'ADC au même endroit avec la même inclinaison à chaque fois, sinon les valeurs rendues ne seront plus adaptées aux valeurs relevées pour le code et ça fausserait la réponse du système.

Pour cette raison nous n'avons pas donné de rôle primordial à l'accéléromètre, pour éviter qu'en cas de désaxage ou de bug le système soit mis à mal par les valeurs de cet appareil.

Tout d'abord pour déterminer le meilleur axe et la meilleure position à donner à l'accéléromètre nous avons fait des tests. Relevé des graduations de valeurs en prenant soin qu'elles ne passent pas d'une valeur faible à une valeur haute sans transition (quand l'accéléromètre a fait un tour sur son axe, il peut passer d'une valeur 0 à 360, par exemple, sur un décalage d'un degré).




FIGURE 42: LE DECALAGE D'UN DEGRE PEUT PROVOQUER UNE DIFFERENCE DE VALEUR CONSEQUENTE

```
// Y=325 /X=177 --> -5°

//Yacc=343 / Xacc=170--> jambe droit 0° à 5 unitées prêt

// Y=281/ X=180 --> jambe à 45 environ

// Y=274/ X= 170 --> 90

//Y=278 / X=177 --> 100

//Y=276 /X=181 -->110

//Y=292 X=178 --> 145
```

FIGURE 43: EXEMPLE DE RELEVE DE VALEURS POUR DECIDER DE L'AXE ET DE SA POSITION SUR LA JAMBE

Avec des tests nous remarquons que seul un axe

Nous avons décidé d'utiliser l'accéléromètre pour faire ralentir le moteur quand il arrive à proximité des boutons de fin de courses pour ne pas forcer sur la mécanique.

Voici des valeurs choisies pour un test (susceptible de changer) :

```
#define Pos_max_Droite 288
#define Pos_Droite_acceptable 295
#define Pos_plie_ralentir 370
#define Pos_droite_ralentir 298
#define Vitesse_max_ralentir 300
#define coef_reduc 0.3
```

On a la position maximum de la jambe tendue (Pos_max_Droite) et les positions à partir desquelles on commence à ralentir la vitesse du moteur si elle est trop élevée.



On a ainsi en dessous l'impulsion minimum à partir de laquelle la vitesse sera ralentie et le coefficient utilisé pour diminuer l'impulsion (30% choisi empiriquement).

Le code de l'accéléromètre :

Bloc bleu: Nous avons mis un flag « SLOW » à modifier lorsque l'on veut diminuer la vitesse, il sera envoyé à la fonction qui régule le mouvement selon la valeur de l'EMG. (Voir la fonction Compute_movement).

Ensuite on prend la valeur de l'ADC et la valeur de l'accéléromètre en entrée

Bloc rouge : si les valeurs de l'accéléromètre sont en dessous ou au-dessus des valeurs « acceptables » alors on vérifie ensuite que les valeurs de l'ADC de l'EMG sont en dessous ou au-dessus de la vitesse minimum acceptée.

Si la valeur envoyée par l'EMG est trop élevée alors on modifie le flag « SLOW » en lui donnant la valeur du coefficient réducteur. Si la valeur de l'EMG est assez faible, la vitesse restera tel quelle.

Enfin si les valeurs de l'accéléromètre renvoi que la jambe n'est proche d'aucun capteur de fin de course, il n'y a pas lieu d'agir sur la rapidité du mouvement.

L'idéal serait que l'ADC capte bien ces valeurs et évite même qu'on ne touche à ses boutons de fin de course (qui existent pour la sécurité de l'utilisateur) en initiant un arrêt ou un mouvement dans l'autre sens selon où l'on est et si l'on envoie un signal ou non. Mais vu que la plage de valeurs de l'accéléromètre est susceptible de se modifier entre deux essais (parce que nous n'avons pas fixé l'accéléromètre de façon permanente sur la jambe et que la mécanique n'est pas absolument stable dans sa version béta) ce ne sera pas le cas ici. Le risque pour l'utilisateur est trop grand.



V. Calcul du mouvement

Une fois que l'on à récupéré les valeurs que renvoient les capteurs et que l'on a configuré le fonctionnent du moteur, il ne nous reste plus qu'à déterminer la direction et la vitesse que l'on donne au moteur.

Notre stratégie consiste à activer le moteur lorsqu'un signal est lu en sortie de l'EMG et si le genou n'est pas plié (détecté par un capteur de fin de course). Ensuite tant qu'il y un signal et que le genou n'arrive pas à sa position maximale, on le laisse monter. Cependant, si le signal devient nul ou que la position maximale est atteinte, alors on inverse la direction du moteur jusqu'à ce que le genou atteigne la position de base (jambe droite) ou qu'un signal réapparaisse.

La vitesse est déterminée à partir de l'entrée du capteur EMG, plus la valeur lue est élevée, plus le moteur sera rapide. Pour cela, on envoi à la fonction « pwm_activated » (présentée dans la partie pwm) directement la valeur lue par le capteur. Comme ses valeurs sont comprises entre 0 et 1023, alors on donne 1023 pour valeur à l'horloge de la PWM. Ainsi, la vitesse obtenue est proportionnelle à la valeur renvoyée par l'EMG. Seulement, avec ces valeurs la fréquence vaut 4k HZ ce qui génère un bruit lors du fonctionnement du moteur, on divise donc toutes les valeurs par 6 pour obtenir une fréquence de 24k Hz, inaudible à l'oreille humaine.

Pour la vitesse de retour le fonctionnement diffère car le signal est alors nul. Pour résoudre ce problème, on prend la valeur maximum lue à l'aller puis on l'enregistre et on la renvoie pour le retour.

En plus de cela, on détermine, à l'aide de l'accéléromètre, si la jambe se trouve proche des zones maximum et minimum du mouvement et on réduit de 30% la vitesse dans ces zones.

Enfin, les positions maximum et minimum sont déterminées par les capteurs de fin de course qui change la variable globale dans une fonction d'interruption.






FIGURE 44: SCHEMA DU CODE DU CALCUL DE MOUVEMENT



ANNEXES



Code:

Sommaire du code :

| Main.c | 43 |
|----------------------|----|
| Accelerometre.h | 45 |
| Accelerometer.c | 46 |
| Pwm.h | 48 |
| PWM.c | 48 |
| Interrupt.h | 52 |
| Interrupts.c | 52 |
| Adc.h | 58 |
| ADC.c. | 58 |
| System.h. | 62 |
| system.c | 63 |
| User.h | 65 |
| User.c | 65 |
| Traps.c | 67 |
| Configuration bits.c | 71 |

Main.c

| /************* | ******** | ******* |
|---------------------|-----------|---------|
| ***/ | | |
| /* Files to Include | */ | |
| /*********** | ********* | ******* |
| ***/ | | |
| | | |



```
#if defined(__XC16__)
  #include <xc.h>
#elif defined( C30 )
 #if defined(__PIC24E__)
     #include <p24Exxxx.h>
 #elif defined (__PIC24F__)||defined (__PIC24FK__)
     #include <p24Fxxxx.h>
 #elif defined(__PIC24H__)
     #include <p24Hxxxx.h>
 #endif
#endif
#include <stdint.h>
                   /* Includes uint16_t definition
                                                     */
                                                     */
                    /* Includes true/false definition
#include <stdbool.h>
#include "system.h"
                   /* System funct/params, like osc/peripheral config */
#include "user.h"
                  /* User funct/params, such as InitApp
#include "adc.h"
#include "interrupts.h"
#include "pwm.h"
#include "accelerometer.h"
#include pic30.h>
***/
/* Global Variable Declaration
                                                */
***/
unsigned short pos = 0; // Position variable Initialisation : (0 = \text{knee straight}/ 1 = \text{movement}/
2 = knee bend)
```



```
***/
                                           */
/* Main Program
***/
int main(void)
{
 unsigned short ADC_VALUE = 0, Y_acc = 0; // Adc variables Initialisation
  unsigned short freq_pwm_reverse = 500; // Speed of come back Initialisation(500 by
default for mid speed)
 InitApp();
                        // PORTS Initialisation
 init_PWM();
                          // PWM Initialisation
 init_PWM2();
                          // PWM2 Initialisation
                         // ADC Initialisation
 init_ADC();
 while(1)
   ADC_VALUE = Average_Value_ADC(); // Take an average value of the EMG captor
   Y_{acc} = ADC_{read_{acc}Y()};
                              // Take the value return by the accelerometer
   acc_use(Y_acc, ADC_VALUE);
                                 // Check if it's needed to slow the motor
   freq_pwm_reverse = compute_movement(ADC_VALUE,freq_pwm_reverse); //
Compute the direction and the speed that will be put to the motor
  }
 return 0;
}
```

Accelerometre.h



```
/* Files to Include
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
 #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
 #if defined(__PIC24E__)
     #include <p24Exxxx.h>
 #elif defined (__PIC24F\__)||defined (__PIC24FK___)
     #include <p24Fxxxx.h>
 #elif defined(__PIC24H__)
     #include <p24Hxxxx.h>
 #endif
#endif /* ACCELEROMETER_H */
void acc_use( unsigned short Y_acc,unsigned short ADC_Value);
```

Accelerometer.c

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h> //unint32

#include <stdbool.h> //boolean

#include "adc.h"

#include "interrupts.h"

#include "pwm.h"

#include "user.h"

#include "system.h"

#include "accelerometer.h"

#define Pos_max_Droite 288

#define Pos_Droite_acceptable 295
```



```
#define Pos_plie_rallentir 370
#define Pos_droite_rallentir 298
#define Vittese_max_rallentir 300
#define coef_reduc 0.3
float slow = 1.0;
void acc_use( unsigned short Y_acc, unsigned short ADC_Value)
{
 /* if( Y_acc > Pos_max_Droite) { // If we decide to stop the motor before touching the end course button
  }*/
  if \ (Y\_acc > Pos\_plie\_rallentir \parallel Y\_acc < Pos\_droite\_rallentir) \ // \ If \ we \ get \ close \ to \ the \ maximum \ movement
autorised
  {
     if (ADC_Value > Vittese_max_rallentir)
                                                            // Check if the speed is consequent
     {
       slow = coef_reduc;
                                                  // we change this Flag (used in the function
compute_movemen))
     else if (ADC_Value <= Vittese_max_rallentir)
                                                      // Else the speed is deemed slow enough
     {
       slow = 1.0;
                                               // The Flag is set as 1 (no change on the value)
     }
                                            // If there is nothing to declare
  else
     slow = 1.0;
                                               //Nothing to change
   }
}
```



Pwm.h

```
/* Files to Include
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
 #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
 #if defined(__PIC24E__)
     #include <p24Exxxx.h>
 #elif defined (__PIC24F\__)||defined (__PIC24FK\__)
     #include <p24Fxxxx.h>
 #elif defined(__PIC24H__)
     #include <p24Hxxxx.h>
 #endif
#endif
void init_PWM(void);
void init_PWM2(void);
void PWM_activated(unsigned short direction, unsigned short vitesse);
```

PWM.c

```
/*

* File: pwm.c

* Author: Louis

*

* Created on 11 avril 2019, 17:10

*/

#include "pwm.h"
```



```
void init_PWM(void)
{
  // Set MCCP operating mode
  CCP1CON1Lbits.CCSEL = 0;
                                   // Set MCCP operating mode (OC mode)
  CCP1CON1Lbits.MOD = 0b0101;
                                     // Set mode (Buffered Dual-Compare/PWM mode)
  //Configure MCCP Timebase
  CCP1CON1Lbits.TMR32 = 0;
                                   // Set timebase width (16-bit)
  CCP1CON1Lbits.TMRSYNC = 0;
                                      // Set timebase synchronization (Synchronized)
  CCP1CON1Lbits.CLKSEL = 0b000;
                                      // Set the clock source (Tcy)
  CCP1CON1Lbits.TMRPS = 0b00;
                                     // Set the clock pre-scaler (1:1)
  CCP1CON1Hbits.TRIGEN = 0;
                                    // Set Sync/Triggered mode (Synchronous)
  CCP1CON1Hbits.SYNC = 0b00000;
                                       // Select Sync/Trigger source (Self-sync)
  //Configure MCCP output for PWM signal
  CCP1CON2Hbits.OCAEN = 1;
                                    // Enable desired output signals (OC1A)
  CCP1CON3Hbits.OUTM = 0b000;
                                      // Set advanced output modes (Standard output)
  CCP1CON3Hbits.POLACE = 0;
                                     // Configure output polarity (Active High)
  CCP1TMRL = 0x0000;
                                // Initialize timer prior to enable module.
  CCP1PRL = 0xFFFF;
                               // Configure timebase period
                              // Set the rising edge compare value
  CCP1RA = 0x0000;
  CCP1RB = 0xFFFF;
                               // Set the falling edge compare value 1023 values
  CCP1CON1Lbits.CCPON = 1;
                                    // enable PWM1
}
void init_PWM2(void)
{
  // Set MCCP operating mode
  CCP2CON1Lbits.CCSEL = 0;
                                   // Set MCCP operating mode (OC mode)
  CCP2CON1Lbits.MOD = 0b0101;
                                      // Set mode (Buffered Dual-Compare/PWM mode)
  //Configure MCCP Timebase
  CCP2CON1Lbits.TMR32 = 0;
                                   // Set timebase width (16-bit)
  CCP2CON1Lbits.TMRSYNC = 0;
                                      // Set timebase synchronization (Synchronized)
```



```
CCP2CON1Lbits.CLKSEL = 0b000;
                                       // Set the clock source (Tcy)
  CCP2CON1Lbits.TMRPS = 0b00;
                                      // Set the clock pre-scaler (1:1)
  CCP2CON1Hbits.TRIGEN = 0;
                                     // Set Sync/Triggered mode (Synchronous)
  CCP2CON1Hbits.SYNC = 0b00000;
                                       // Select Sync/Trigger source (Self-sync)
  //Configure MCCP output for PWM signal
  CCP2CON2Hbits.OCAEN = 1;
                                     // Enable desired output signals (OC2A)
  CCP2CON3Hbits.OUTM = 0b000;
                                       // Set advanced output modes (Standard output)
  CCP2CON3Hbits.POLACE = 0;
                                      // Configure output polarity (Active High)
  CCP2TMRL = 0x0000;
                                 // Initialize timer prior to enable module.
  CCP2PRL = 0xFFFF;
                                // Configure timebase period //1023=3ff
  CCP2RA = 0x0000:
                               // Set the rising edge compare value
  CCP2RB = 0xFFFF;
                                // Set the falling edge compare value 1023 values
  CCP2CON1Lbits.CCPON = 1;
                                    // enable PWM1
}
void activate_pwm(unsigned short direction)
{
  if(direction == 0)
    //on allume la PWM1 avec la fréquence "freq_pwm"
                                          // On active la PWM1
    CCP1CON1Lbits.CCPON = 1;
    //on met la PWM2 a 5V constant
    CCP2PRL = 0x00AA;
                                       //On réinitialise PRL (timebase period)
    CCP2RA = 0x00000;
    CCP2RB = 0x00AA;
                                // On donne à RA et à RB des valeurs min et max pour obtenir un signal
constant 5V
    CCP2CON1Lbits.CCPON = 1;
                                          // On active la PWM2
  else if(direction == 1)
     //on met la PWM1 a 5V constant
    CCP1PRL = 0x00AA;
                                       //On réinitialise PRL (timebase period)
    CCP1RA = 0x0000;
    CCP1RB = 0x00AA;
                               // On donne à RA et à RB des valeurs min et max pour obtenir un signal
constant 5V
    CCP1CON1Lbits.CCPON = 1;
                                           // On active la PWM1
```



```
//on allume la PWM2 avec la fréquence "freq_pwm"
    CCP2CON1Lbits.CCPON = 1;
                                            // On active la PWM2
  }
  else
    //on éteint les 2 PWM
    CCP2CON1Lbits.CCPON = 0;
                                            // On desactive la PWM1
    CCP1CON1Lbits.CCPON = 0;
                                            // On desactive la PWM2
  }
}
void set_freq_pwm1(unsigned short value_ADC)
{
  CCP1PRL = 0x00AA;
                                      //On réinitialise PRL (timebase period)
  CCP1RA = value_ADC/6;// On définit le rising time en fonction de la valeur lue par le capteur (divisé par 6
pour obtenir une fréquence superieur à 20kHz)
  CCP1RB = 0x00AA;
                                     // On définit le fall time
}
void set_freq_pwm2(unsigned short value_ADC)
{
  CCP2PRL = 0x00AA;
                                      // On réinitialise PRL (timebase period)
  CCP2RA = value_ADC/6;// On définit le rising time en fonction de la valeur lue par le capteur (divisé par 6
pour obtenir une fréquence superieur à 20kHz)
  CCP2RB = 0x00AA;
                                     // On définit le fall time
}
```



Interrupt.h

```
void init_timer(void);
//void __attribute__((interrupt,auto_psv)) _T1Interrupt(void);
void __attribute__((interrupt,auto_psv))_INT2Interrupt(void);
void \verb| \_attribute \verb| \_((interrupt, auto\_psv)) \verb| \_INT1Interrupt(void);
/* Files to Include
/*********************
//definition des variable que l'on vas souvent utiliser
#define Bouton_fin_cuisse IFS1bits.INT1IF
#define Bouton_fin_genou IFS1bits.INT2IF
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
  #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
  #if defined(__PIC24E__)
       #include <p24Exxxx.h>
  #elif defined (__PIC24F__)||defined (__PIC24FK__)
       #include <p24Fxxxx.h>
  #elif defined(__PIC24H__)
       #include <p24Hxxxx.h>
  #endif
#endif
```



```
#include <stdint.h>
                    /* Includes uint16_t definition */
                      /* Includes true/false definition */
#include <stdbool.h>
#include "pwm.h"
/********************************
/* Interrupt Vector Options
/*
                                          */
/* Refer to the C30 (MPLAB C Compiler for PIC24F MCUs and dsPIC33F DSCs) User */
/* Guide for an up to date list of the available interrupt options.
/* Alternately these names can be pulled from the device linker scripts.
                                                                */
                                                         */
/* PIC24F Primary Interrupt Vector Names:
/*
                                          */
/* _INT0Interrupt
                                                    */
                  _IC4Interrupt
                                                   */
/* _IC1Interrupt
                 _IC5Interrupt
/* OC1Interrupt
                  _IC6Interrupt
                                                    */
/* _T1Interrupt
                 _OC5Interrupt
                                                    */
/* Interrupt4
                 OC6Interrupt
/* _IC2Interrupt
                 _OC7Interrupt
/* _OC2Interrupt
                  _OC8Interrupt
                                                    */
/* _T2Interrupt
                 _PMPInterrupt
/* _T3Interrupt
                 _SI2C2Interrupt
/* _SPI1ErrInterrupt _MI2C2Interrupt
                                                       */
/* _SPI1Interrupt
                  _INT3Interrupt
/* _U1RXInterrupt
                   _INT4Interrupt
/* U1TXInterrupt
                   _RTCCInterrupt
                                                       */
/* _ADC1Interrupt
                   _U1ErrInterrupt
                                                      */
/* _SI2C1Interrupt
                   _U2ErrInterrupt
/* _MI2C1Interrupt
                   _CRCInterrupt
                                                       */
/* _CompInterrupt
                                                      */
                   _LVDInterrupt
/* _CNInterrupt
                                                      */
                  _CTMUInterrupt
/* _INT1Interrupt
                                                     */
                  _U3ErrInterrupt
                                                     */
/* _IC7Interrupt
                 _U3RXInterrupt
/* _IC8Interrupt
                 _U3TXInterrupt
/* _OC3Interrupt
                  _SI2C3Interrupt
                                                      */
```



```
/* OC4Interrupt
                    _MI2C3Interrupt
                                                            */
/* _T4Interrupt
                   _U4ErrInterrupt
                                                          */
/* T5Interrupt
                   U4RXInterrupt
                                                           */
/* _INT2Interrupt
                    _U4TXInterrupt
                                                            */
/* _U2RXInterrupt
                     _SPI3ErrInterrupt
/* _U2TXInterrupt
                     _SPI3Interrupt
                                                           */
/* _SPI2ErrInterrupt _OC9Interrupt
                                                            */
/* _SPI2Interrupt
                    _IC9Interrupt
                                                         */
                                                   */
/* _IC3Interrupt
                                              */
                                                               */
/* PIC24H Primary Interrupt Vector Names:
                                              */
/* _INT0Interrupt
                    _SPI2Interrupt
                                                          */
/* _IC1Interrupt
                   _C1RxRdyInterrupt
                                                            */
/* _OC1Interrupt
                    _C1Interrupt
                                                         */
/* _T1Interrupt
                   _DMA3Interrupt
                                                           */
                                                           */
/* DMA0Interrupt
                      _IC3Interrupt
/* IC2Interrupt
                   _IC4Interrupt
/* _OC2Interrupt
                    _IC5Interrupt
                                                          */
/* T2Interrupt
                   IC6Interrupt
/* _T3Interrupt
                   _OC5Interrupt
/* _SPI1ErrInterrupt _OC6Interrupt
                                                            */
/* _SPI1Interrupt
                    _OC7Interrupt
                                                          */
/* _U1RXInterrupt
                     _OC8Interrupt
/* _U1TXInterrupt
                     _DMA4Interrupt
                                                             */
/* _ADC1Interrupt
                                                           */
                     _T6Interrupt
/* _DMA1Interrupt
                      _T7Interrupt
                     _SI2C2Interrupt
/* SI2C1Interrupt
                                                            */
/* _MI2C1Interrupt
                     _MI2C2Interrupt
/* _CNInterrupt
                    _T8Interrupt
/* _INT1Interrupt
                    _T9Interrupt
/* _ADC2Interrupt
                     _INT3Interrupt
                                                            */
/* _IC7Interrupt
                   _INT4Interrupt
/* IC8Interrupt
                                                            */
                   _C2RxRdyInterrupt
/* DMA2Interrupt
                                                           */
                      _C2Interrupt
/* _OC3Interrupt
                    _DCIErrInterrupt
                                                            */
/* OC4Interrupt
                    DCIInterrupt
                                                          */
```



| /* _T4Interrupt | _U1ErrInterrupt | */ | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|----|
| /* _T5Interrupt | _U2ErrInterrupt | */ | |
| /* _INT2Interrupt | _DMA6Interrupt | */ | |
| /* _U2RXInterrupt | _DMA7Interrupt | */ | |
| /* _U2TXInterrupt | _C1TxReqInterrupt | */ | |
| /* _SPI2ErrInterrupt | _C2TxReqInterrupt | */ | |
| /* | | */ | |
| /* PIC24E Primary I | nterrupt Vector Names | : * | :/ |
| /* | | */ | |
| /*INT0Interrupt | C1RxRdyInterrupt | U3TXInterrupt | */ |
| /*IC1Interrupt | C1Interrupt | _USB1Interrupt | */ |
| /*OC1Interrupt | DMA3Interrupt | U4ErrInterrupt | */ |
| /*T1Interrupt | IC3Interrupt | _U4RXInterrupt | */ |
| /*DMA0Interrupt | IC4Interrupt | U4TXInterrupt | */ |
| /*IC2Interrupt | IC5Interrupt _ | _SPI3ErrInterrupt | */ |
| /*OC2Interrupt | IC6Interrupt | SPI3Interrupt | */ |
| /*T2Interrupt | _OC5Interrupt _ | _OC9Interrupt | */ |
| /*T3Interrupt | _OC6Interrupt _ | _IC9Interrupt | */ |
| /*SPI1ErrInterrup | otOC7Interrupt | DMA8Interrupt | */ |
| /*SPI1Interrupt | _OC8Interrupt | DMA9Interrupt | */ |
| /*U1RXInterrupt | PMPInterrupt | DMA10Interrupt | */ |
| /*U1TXInterrupt | DMA4Interrupt | DMA11Interrupt | */ |
| /*AD1Interrupt | T6Interrupt | SPI4ErrInterrupt | */ |
| /*DMA1Interrupt | T7Interrupt | SPI4Interrupt | */ |
| /*NVMInterrupt | SI2C2Interrupt | OC10Interrupt | */ |
| /*SI2C1Interrupt | MI2C2Interrupt | IC10Interrupt | */ |
| /*MI2C1Interrupt | T8Interrupt | _OC11Interrupt | */ |
| /*CM1Interrupt | T9Interrupt | _IC11Interrupt | */ |
| /*CNInterrupt | INT3Interrupt | OC12Interrupt | */ |
| /*INT1Interrupt | INT4Interrupt | IC12Interrupt | */ |
| /*AD2Interrupt | C2RxRdyInterrupt | DMA12Interrupt | */ |
| /*IC7Interrupt | C2Interrupt | _DMA13Interrupt | */ |
| /*IC8Interrupt | DMA5Interrupt | DMA14Interrupt | */ |
| /*DMA2Interrupt | RTCCInterrupt | OC13Interrupt | */ |
| /*OC3Interrupt | U1ErrInterrupt | IC13Interrupt | */ |
| /*OC4Interrupt | U2ErrInterrupt | OC14Interrupt | */ |
| /*T4Interrupt | CRCInterrupt | IC14Interrupt | */ |



```
/* T5Interrupt
                 DMA6Interrupt
                                     OC15Interrupt
                                                            */
/* __INT2Interrupt
                  __DMA7Interrupt
                                       __IC15Interrupt
/* __U2RXInterrupt __C1TxReqInterrupt
                                        __OC16Interrupt
/* __U2TXInterrupt __C2TxReqInterrupt
                                        __IC16Interrupt
                                                              */
/* __SPI2ErrInterrupt __U3ErrInterrupt
                                       _ICDInterrupt
/* __SPI2Interrupt __U3RXInterrupt
/*
                                         */
                                         */
/*
/* For alternate interrupt vector naming, simply add 'Alt' between the prim. */
/* interrupt vector name '_' and the first character of the primary interrupt */
/* vector name. There are no Alternate or 'Alt' vectors for the 24E family. */
/* For example, the vector name _ADC2Interrupt becomes _AltADC2Interrupt in */
/* the alternate vector table.
/*
                                         */
/* Example Syntax:
                                               */
/* void attribute ((interrupt,auto psv)) < Vector Name > (void)
    <Clear Interrupt Flag>
                                                */
/* }
                                         */
                                         */
/* For more comprehensive interrupt examples refer to the C30 (MPLAB C
/* Compiler for PIC24 MCUs and dsPIC DSCs) User Guide in the
/* <compiler installation directory>/doc directory for the latest compiler
/* release.
/*
/* Interrupt Routines
/* TODO Add interrupt routine code here. */
// datasheet: ?Timers? (DS39704)
void init timer(void)
{
  T1CON = 0x00;
                              //stops 16bits timer1, uses the Secondary Oscillator (SOSC) as the clock
source, Prescale 1:1, Internal clock (FOSC/2)
```



```
TMR1 = 0x00;
                                   //clear content of the timer1 register
  PR1 = 0x0FFFF;
                                    //the period register with the
                                     //interrupt priority control 0 --> Interrupt is Priority 1
  IPC0bits.T1IP = 0x01;
  IFS0bits.T1IF =0;
                                   //interrupt flag status 0 -Timer1 Interrupt Flag Status bitb 0= Interrupt
request has not occurred
                                    // INTERRUPT ENABLE CONTROL REGISTER 0 -Timer1 Interrupt
  IEC0bits.T1IE = 1;
Enable bit 1= Interrupt request is enabled
  T1CONbits.TON = 0;
                                      //Start Timer1 with prescaler settings at 1:1 etc
}
/*
volatile unsigned short counter;
void __attribute__((interrupt,auto_psv)) _T1Interrupt(void)
{
  // Interrupt Service Routine code goes here
  //Poll the T0IF flag to see if TMR0 has overflowed
  ++counter;
                                 //if T0IF = 1 increment the counter variable by 1
                                    //Clear the T0IF flag so that the next overflow can be detected ( Reset
  IFSObits.T1IF = 0;
Timer1 interrupt flag and Return from ISR)
}
extern unsigned short pos;
void __attribute__((interrupt,auto_psv))_INT2Interrupt(void)
{
  pos=0;
  Bouton_fin_genou=0;
}
void __attribute__((interrupt,auto_psv))_INT1Interrupt(void)
{
  pos=2;
  Bouton_fin_cuisse=0;
}
```



Adc.h

```
/* Files to Include
/* Device header file */
#if defined( XC16 )
  #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
  #if defined(__PIC24E__)
       #include <p24Exxxx.h>
  #elif defined (__PIC24FK__)||defined (__PIC24FK__)
       #include <p24Fxxxx.h>
  #elif defined(__PIC24H__)
       #include <p24Hxxxx.h>
  #endif
#endif
void init_ADC(void);
void Delay (unsigned short temp);
unsigned short ADC_read(void);
unsigned short ADC_read_accY(void);
unsigned short Average_Value_ADC(void);
unsigned short compare(unsigned short now,unsigned short max);
unsigned short ADC_seuil_changement(unsigned short ADC_Value);
unsigned short compute_movement(unsigned short value_read,unsigned short freq_pwm_reverse);
                                         ADC.c
```

#include <xc.h>
#include<stdint.h> //unint32
#include<stdbool.h> //boolean



```
#include "adc.h"
#include "interrupts.h"
#include "pwm.h"
#include "user.h"
#include "system.h"
#include "accelerometer.h"
#includepic30.h>
#define value_min 50
#define leg_ascend 0
#define leg_down 1
#define stop 2
#define pos_straight 0
#define pos_mov 1
#define pos_bend 2
extern unsigned short pos;
extern float slow;
void init_ADC(void)
{
                                       // Don't STOP IN IDLE MODE
  AD1CON1bits.ADSIDL= 0;
  AD1CON1bits.ASAM= 0;
                                      // Not auto-start
  AD1CON1bits.MODE12= 0;
                                       // Fct en 10bit, 12bits pas utile
  AD1CON1bits.FORM = 0b00;
                                        // Format bit: int
  AD1CON1bits.SSRC = 0b000;
                                       // manual convert trigger mode
  AD1CON2 = 0;
                                 // Configure A/D voltage reference
                         // Vr+ and Vr- from AVdd and AVss(PVCFG<1:0>=00, NVCFG=0),
                         // Inputs are not scanned,
                         // Interrupt after every sample
```



```
// Sample time: Tad = 3Tcy
  AD1CON3 = 0x0002;
                        // A/D conversion clock as Tcy
                                 // --> the input is the positive input 0x10=16
  AD1CHS = 0x0010;
  AD1CSSL = 0;
                              // No inputs are scanned.
}
unsigned short ADC_read(void)
{
  AD1CHSbits.CH0SA = 16;
                                    // Configure input channels on input AN16 pin12 (1000)
  AD1CON1bits.ADON = 1;
                                    // A/D CONVERTER IS OPERATINg
  AD1CON1bits.SAMP = 1;
                                    // Start sampling the input
   __delay_ms(6);
                             // Delay assigned emprically: tad min de 12cycles --> tad= 3TCY so 31TAD
  AD1CON1bits.SAMP = 0;
                                    // Stop sampling and Start converting
  while(!AD1CON1bits.DONE){};
                                      // While conversion not complet
  unsigned short ADC_VALUE= ADC1BUF0; // The value sampled and converted is recolted
  AD1CON1bits.ADON = 0;
                                    // A/D CONVERTER IS NOT OPERATING
  return ADC_VALUE;
                                  // We return the value read
}
unsigned short ADC_read_accY(void)
  unsigned short Y_acc;
  AD1CHSbits.CH0SA = 18;
                                    // Configure input channels on input AN18 pin15 (1010)
  AD1CON1bits.ADON = 1;
                                    // A/D CONVERTER IS OPERATINg
  AD1CON1bits.SAMP = 1;
                                    // Start sampling the input
  __delay_ms(6);
  AD1CON1bits.SAMP = 0;
                                    // Stop sampling and Start converting
  while(!AD1CON1bits.DONE){};
                                      // While conversion not complet
  Y_acc= ADC1BUF0;
                                  // We return the value read
  AD1CON1bits.ADON = 0;
                                    // A/D CONVERTER IS NOT OPERATING
```



```
return Y_acc;
}
unsigned short Average_Value_ADC(void)
{
  unsigned short value1, value2, value3, value_average;
  value1=ADC_read();
  value2=ADC_read();
                                     // 3 values are read from the EMG
  value3=ADC_read();
  value_average = (value1+value2+value3)/3; // We do an average of those value to smooth out problems
linked to noise
                                   // Return the average
  return value_average;
}
unsigned short compute_movement(unsigned short value_read,unsigned short freq_pwm_reverse)
{
  unsigned short freq_pwm;
                                         // We define the value of the PWM's frequency (so the motor's speed)
when the knee bends and this will be associated to the RA of the PWM
                                         // We give to the frequency of the PWM the value read by the ADC
  freq_pwm = value_read;
  // If the value read is equal or above the value_min (so if the signal is consequent enough to move)
  if (value_read >= value_min)
     freq_pwm_reverse = compare(freq_pwm, freq_pwm_reverse); // We check that freq_pwm_reverse contain
the max value
                                          // If the leg isn't on position 2 (doesn't touch the end course button
     if(pos != pos_bend)
with the knee bent)
     {
       PWM_activated(leg_ascend, freq_pwm/slow); // We activate the pwm in the direction "knee bent"
                                          // We set the position's variable to 1 (in movement)
       pos = pos_mov;
     }
```



```
else if(pos == pos_bend)
                                              // If the leg is on position 2 (touch the endcourse button with the
knee bent)
       PWM_activated(leg_down, freq_pwm_reverse/slow); // we activate the pwm in the sens "get straight"
and set the frequency of the pwm1 to the max frequency of the previous movement
  }
  // If the value read is under the value_min (so if the signal isn't consequent enough to move)
  else if(value_read < value_min)
     if(pos != pos_straight)
                                            // If the position isn't on 0 (knee isn't straight)
        PWM_activated(leg_down, freq_pwm_reverse/slow);// We activate the pwm in the direction "knee
going straight"
                                           // We set the position's variable to 1 (in movement)
        pos = pos_mov;
     }
     else if(pos == pos straight)
                                               // If the position is on 0 (knee is straight)
       PWM_activated(stop, 0);
                                               // We stop both pwm (and so the motor)
       freq_pwm_reverse = 500;
                                                // We reset the come back speed
     }
  }
                                               // We return the come back speed
  return freq_pwm_reverse;
}
unsigned short compare(unsigned short now,unsigned short max) // Return the bigger value
{
  if (now > max)
   return now;
  else
   return max;
}
```

System.h



| /* System Level #define Macros | */ |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>\</i> ************************************ | ********** |
| | |
| /* TODO Define system operating frequency */ | |
| | |
| /* Microcontroller MIPs (FCY) */ | |
| #define SYS_FREQ 8000000L | |
| #define FCY SYS_FREQ/2 | |
| | |
| <i>\</i> ************************************ | ********** |
| /* System Function Prototypes | */ |
| /*************** | *********** |
| | |
| /* Custom oscillator configuration funtions, reset source | evaluation |
| functions, and other non-peripheral microcontroller initia | alization functions |
| go here. */ | |
| #include <stdint.h> //unint32</stdint.h> | |
| #include <stdbool.h> //boolean</stdbool.h> | |
| #include libpic30.h> | |
| void ConfigureOscillator(void); /* Handles clock switchi | ing/osc initialization */ |
| | |
| | |
| cycte | am e |
| <u>syste</u> /************************************ | |
| /* Files to Include */ | / |
| /************************************* | *********** |
| | |
| /* Device header file */ | |
| #if defined(XC16) | |
| #include <xc.h></xc.h> | |
| #elif defined(C30) | |
| #if defined(PIC24E) | |
| #include <p24exxxx.h></p24exxxx.h> | |
| #elif defined (PIC24FK) defined (PIC24FK) | |
| #include <p24fxxxx.h></p24fxxxx.h> | |
| #elif defined(PIC24H) | |
| #include <p24hxxxx.h></p24hxxxx.h> | |



```
#endif
#include <stdint.h>
                     /* For uint32_t definition */
#include <stdbool.h>
                      /* For true/false definition */
#include "system.h"
                     /* variables/params used by system.c */
/* System Level Functions
                                                 */
/* Custom oscillator configuration funtions, reset source evaluation
                                                             */
/* functions, and other non-peripheral microcontroller initialization
/* functions get placed in system.c
/*
/* Refer to the device Family Reference Manual Oscillator section for
information about available oscillator configurations. Typically
this would involve configuring the oscillator tuning register or clock
switching useing the compiler's __builtin_write_OSCCON functions.
Refer to the C Compiler for PIC24 MCUs and dsPIC DSCs User Guide in the
compiler installation directory /doc folder for documentation on the
__builtin functions. */
/* TODO Add clock switching code if appropriate. An example stub is below. */
void ConfigureOscillator(void)
{
#if 0
    /* Disable Watch Dog Timer */
    RCONbits.SWDTEN = 0;
    /* When clock switch occurs switch to Prim Osc (HS, XT, EC)with PLL */
    __builtin_write_OSCCONH(0x03); /* Set OSCCONH for clock switch */
```

__builtin_write_OSCCONL(0x01); /* Start clock switching */

#endif



```
while(OSCCONbits.COSC != 0b011);
  /* Wait for Clock switch to occur */
  /* Wait for PLL to lock, if PLL is used */
  /* while(OSCCONbits.LOCK != 1); */
#endif
}
              /* User Level #define Macros
    /*********************
          /* TODO Application specific user parameters used in user.c may go here */
    /* User Function Prototypes
    /* TODO User level functions prototypes (i.e. InitApp) go here */
               void InitApp(void);
                             /* I/O and Peripheral Initialization */
/*********************
/* Files to Include
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
 #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
 #if defined(__PIC24E__)
     #include <p24Exxxx.h>
 #elif defined (__PIC24FK__)||defined (__PIC24FK__)
     #include <p24Fxxxx.h>
```



```
#elif defined(__PIC24H__)
       #include <p24Hxxxx.h>
  #endif
#endif
#include <stdint.h>
                    /* For uint32_t definition */
#include <stdbool.h>
                     /* For true/false definition */
#include "user.h"
                   /* variables/params used by user.c */
/* User Functions
/* <Initialize variables in user.h and insert code for user algorithms.> */
/* TODO Initialize User Ports/Peripherals/Project here */
void InitApp(void)
  /* Setup analog functionality and port direction */
  TRISBbits.TRISB12 = 1; // Set RB12 as Input
                         // Set A0 as digital IO
  ANSBbits.ANSB12 = 0;
  INTCON2bits.INT2EP = 0; // Rising edge
  IFS1bits.INT2IF = 0;
                      // Clear INTO Interupt
  IEC1bits.INT2IE = 1;
                       // enable INTO Interupt
  IPC7bits.INT2IP2 = 1;
                       // Priority
  IPC7bits.INT2IP1 = 1;
  IPC7bits.INT2IP0 = 0;
  TRISBbits.TRISB14 = 1;
                        // Set RB14 as Input
                          // Set A0 as digital IO
  ANSBbits.ANSB14 = 0;
  INTCON2bits.INT1EP = 0; // Rising edge
  IFS1bits.INT1IF = 0;
                      // Clear INTO Interupt
  IEC1bits.INT1IE = 1;
                       // enable INT0 Interupt
  IPC5bits.INT1IP2 = 1;
                       // Priority
```



```
IPC5bits.INT1IP1 = 1;
 IPC5bits.INT1IP0 = 1;
 ANSAbits.ANSA0 = 0;
                       // Set A0 as digital IO
 TRISAbits.TRISA0 = 0;
                       // Set A0 as output
 TRISBbits.TRISB7 = 0;
                       // Set B7 as output
 TRISBbits.TRISB11 = 0;
                       // Set B11 as output
 //ADC
 //EMG
                       // Set RA4 as input --> pin 12 an16
 TRISAbits.TRISA4 = 1;
                       // Set RA4as analog IO
 ANSAbits.ANSA4 = 1;
 //accelerometer
 TRISBbits.TRISB6 = 1;
                       // Set RB6 as input --> pin 15 an 18
 ANSBbits.ANSB6 = 1;
                       // Set RB6 as analog IO
 TRISBbits.TRISB8 = 1;
                       // Set RB8 as input --> pin 17 an20
 ANSBbits.ANSB8 = 1;
                       // Set RB8 as analog IO
 TRISBbits.TRISB9 = 1;
                       // Set RA4 as input -->pin 18 an21
  ANSBbits.ANSB9 = 1;
                       // Set RA4as analog IO
 /* Initialize peripherals */
}
/* Files to Include
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
 #include <xc.h>
#elif defined(__C30__)
 #if defined(__PIC24E__)
```



```
#include <p24Exxxx.h>
  #elif defined (__PIC24FK__)||defined (__PIC24FK__)
       #include <p24Fxxxx.h>
  #elif defined(__PIC24H__)
       #include <p24Hxxxx.h>
  #endif
#endif
#include <stdint.h>
                    /* Includes uint16_t definition */
#include <stdbool.h>
                     /* Includes true/false definition */
/*********************************
/* Trap Function Prototypes
/* <Other function prototypes for debugging trap code may be inserted here> */
/* Use if INTCON2 ALTIVT=1 */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _OscillatorFail(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AddressError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _StackError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _MathError(void);
#if defined(__PIC24F__)||defined(__PIC24H__)
/* Use if INTCON2 ALTIVT=0 */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltOscillatorFail(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltAddressError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltStackError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltMathError(void);
#endif
/* Default interrupt handler */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _DefaultInterrupt(void);
#if defined( PIC24E )
```



```
/* These are additional traps in the 24E family. Refer to the PIC24E
migration guide. There are no Alternate Vectors in the 24E family. */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _HardTrapError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _DMACError(void);
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _SoftTrapError(void);
#endif
/* Trap Handling
/* These trap routines simply ensure that the device continuously loops
/* within each routine. Users who actually experience one of these traps
/* can add code to handle the error. Some basic examples for trap code,
/* including assembly routines that process trap sources, are available at
/* www.microchip.com/codeexamples
/* Primary (non-alternate) address error trap function declarations */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _OscillatorFail(void)
{
    INTCON1bits.OSCFAIL = 0;
                              /* Clear the trap flag */
    while(1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AddressError(void)
{
    INTCON1bits.ADDRERR = 0; /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _StackError(void)
{
    INTCON1bits.STKERR = 0;
                                /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
```



```
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _MathError(void)
{
    INTCON1bits.MATHERR = 0;
                                   /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
#if defined(__PIC24F__)||defined(__PIC24H__)
/* Alternate address error trap function declarations */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltOscillatorFail(void)
{
    INTCON1bits.OSCFAIL = 0;
                               /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltAddressError(void)
{
    INTCON1bits.ADDRERR = 0; /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltStackError(void)
{
    INTCON1bits.STKERR = 0;
                                 /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _AltMathError(void)
{
    INTCON1bits.MATHERR = 0; /* Clear the trap flag */
    while (1);
}
#endif
*/
/* Default Interrupt Handler
```



```
/*
                                     */
/* This executes when an interrupt occurs for an interrupt source with an
/* improperly defined or undefined interrupt handling routine.
                                                      */
void \verb| \_attribute \verb| \_((interrupt, no\_auto\_psv)) \verb| \_DefaultInterrupt(void)
{
   while(1);
}
#if defined(__PIC24E__)
/* These traps are new to the PIC24E family. Refer to the device Interrupt
chapter of the FRM to understand trap priority. */
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _HardTrapError(void)
{
  while(1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _DMACError(void)
  while(1);
}
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _SoftTrapError(void)
{
  while(1);
}
#endif
                           Configuration_bits.c
/* Files to Include
/**********************************
/* Device header file */
#if defined(__XC16__)
 #include <xc.h>
```



```
#elif defined(__C30__)
  #if defined(__PIC24E__)
       #include <p24Exxxx.h>
  #elif defined (__PIC24FK__)||defined (__PIC24FK__)
       #include <p24Fxxxx.h>
  #elif defined(__PIC24H__)
       #include <p24Hxxxx.h>
  #endif
#endif
/*********************************
/* Configuration Bits
                                                 */
/* This is not all available configuration bits for all PIC24 devices.
                                                              */
/* Refer to the PIC24 device specific .h file in the compiler
                                                            */
/* support\PIC24x\h (x=F,H,E) directory for complete options specific to the */
/* selected device. For additional information about what the hardware
/* configurations mean in terms of device operation, refer to the device
/* datasheet 'Special Features' chapter.
/* A feature of MPLAB X is the 'Generate Source Code to Output' utility in */
/* the Configuration Bits window. Under Window > PIC Memory Views >
/* Configuration Bits, a user controllable configuration bits window is
/* available to Generate Configuration Bits source code which the user can */
/* paste into this project.
/* TODO Fill in your configuration bits from the config bits generator here. */
// PIC24FV16KM202 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// FBS
#pragma config BWRP = OFF
                                  // Boot Segment Write Protect (Disabled)
#pragma config BSS = OFF
                                 // Boot segment Protect (No boot program flash segment)
```




```
// FGS
#pragma config GWRP = OFF
                                    // General Segment Write Protect (General segment may be written)
#pragma config GCP = OFF
                                   // General Segment Code Protect (No Protection)
// FOSCSEL
#pragma config FNOSC = FRC
                                     // Oscillator Select (Fast RC Oscillator (FRC))
#pragma config SOSCSRC = ANA
                                       // SOSC Source Type (Analog Mode for use with crystal)
#pragma config LPRCSEL = HP
                                     // LPRC Oscillator Power and Accuracy (High Power, High Accuracy
Mode)
#pragma config IESO = ON
                                  // Internal External Switch Over bit (Internal External Switchover mode
enabled (Two-speed Start-up enabled))
// FOSC
#pragma config POSCMOD = NONE
                                         // Primary Oscillator Configuration bits (Primary oscillator
disabled)
#pragma config OSCIOFNC = CLKO
                                        // CLKO Enable Configuration bit (CLKO output signal enabled)
#pragma config POSCFREQ = HS
                                      // Primary Oscillator Frequency Range Configuration bits (Primary
oscillator/external clock input frequency greater than 8MHz)
#pragma config SOSCSEL = SOSCHP
                                         // SOSC Power Selection Configuration bits (Secondary Oscillator
configured for high-power operation)
#pragma config FCKSM = CSDCMD
                                         // Clock Switching and Monitor Selection (Both Clock Switching
and Fail-safe Clock Monitor are disabled)
// FWDT
#pragma config WDTPS = PS32768
                                       // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
#pragma config FWPSA = PR128
                                      // WDT Prescaler bit (WDT prescaler ratio of 1:128)
#pragma config FWDTEN = ON
                                      // Watchdog Timer Enable bits (WDT enabled in hardware)
#pragma config WINDIS = OFF
                                     // Windowed Watchdog Timer Disable bit (Standard WDT
selected(windowed WDT disabled))
// FPOR
#pragma config BOREN = BOR3
                                      // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware,
SBOREN bit disabled)
#pragma config RETCFG = OFF
                                      // (Retention regulator is not available)
#pragma config PWRTEN = ON
                                      // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config I2C1SEL = PRI
                                    // Alternate I2C1 Pin Mapping bit (Use Default SCL1/SDA1 Pins For
I2C1)
#pragma config BORV = V18
                                    // Brown-out Reset Voltage bits (Brown-out Reset set to lowest voltage
(1.8V)
#pragma config MCLRE = ON
                                     // MCLR Pin Enable bit (RA5 input pin disabled, MCLR pin enabled)
```



| // FICD | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #pragma config ICS = PGx1 | // ICD Pin Placement Select bits (EMUC/EMUD share PGC1/PGD1) |
| | |
| // #pragma config statements should | precede project file includes. |
| // Use project enums instead of #defin | ne for ON and OFF. |
| | |
| #include <xc.h></xc.h> | |



Annexe circuit



SCHEMA DE CABLAGE DU SYSTEME



Annexe mécanique



FIGURE 5: LISTE BOM V1, LES ELEMENTS ELIMINES DANS LA V2.




FIGURE 6: MOTOREDUCTEUR CC CHP ET SES CARACTERISTIQUES

Le moteur était prévu en 24V, Plus puissant il demandait deux batteries de 12V de plus d'1kg chacune. Mais le moteur pouvait supporter jusqu'à 10kg à bout de bras (40cm de longueur).

Ce moteur était optimal pour les besoins que nous avions calculés :

Pour une structure de 10 kg à supporter et une distance poids-moteur de 0.2m on a donc un couple de 19,62Nm et d'une vitesse estimée en étudiant nos mouvements de genoux de 13.33 RPM max

Le cahier des charges correspondant à nos premières attentes ci-dessous.



Cahier des Charges genoux Héraclès V1

Contexte:

Dans le cadre d'un projet inter-majeur, nous pensons développer un exosquelette nommé Héraclès avec une équipe en mécatronique et une équipe en systèmes embarqués.

Héraclès serait une paire de jambe d'exosquelette comparables à celles du projet Hercule. Les jambes doivent suivre le mouvement de l'utilisateur et alléger ses charges. L'exosquelette doit pouvoir soutenir une charge de 100kg.

Dans l'optique de ce projet nous allons construire un genou de l'exosquelette.

Problématique:

Le genou d'Héraclès doit donc pouvoir soutenir une charge de 10kg, détecter le mouvement du muscle de la cuisse de l'utilisateur et ainsi suivre/copier les mouvements naturels de la jambe (pression minimum sur la jambe humaine).

Durant le fonctionnement :

| Fonction de service | Fonctions techniques | Critères | Niveaux | Caractéristiques | Flexibilité |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacité de mouvement | Rapidité de détection du mouvement | Faible latence de détection du mouvement | 2x Electrode musculaire | | xxx |
| | Ergonomie | Accompagnement du mouvement | Moteur au genou | 12V 0.44Nm 0.98Nm | Quelques ms Quelques mm |
| Assurer les charges | Renfort | Capacité de charge supplémentaire sans efforts additionnel | 10kg | compris dans les caractéristiques moteur | 1kg |
| | Support | Poids ressenti sur les membres postérieurs | 1kg | | 0.5KG |




| Alimentation | Autonomie | Durée de fonctionnement à vide | 1h | 12V 7A 60Ah | 30min |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| | Réutilisabilité | Rechargeable | | Batterie Lithium | 300fois |
| Protéger l'utilisateur | Protéger contre des erreurs de programmes | Bouton stop * | Arrêt mécanique (coupe la liaison contrôleur/ moteur) | Bouton poussoir | Latence nulle |
| | Protéger contre le dysfonctionnement | Angles conforme aux articulations humaines | | Bloquer à l'angle maximum genou : 0°-160° | Aucune |
| Utilisation des Commandes | Ergonomie | Simplicité d'accès aux commandes | | | |
| Être confortable | Nuisance sonore | Bruit acceptable durant le fonctionnement | 48dB | Moteur Vitesse limité à 18tr/min | 2db |
| | Position agréable | . Rigueur des supports | Sangles à scratch | | |
| | | . Forme des supports | | | |

^{*} Point d'amélioration : Le moteur garde la dernière position en mémoire et retourne au repos progressivement

Schéma synoptique :





Il y a possibilité de faire le système avec deux moteurs au-dessus et en-dessous du genou avec des vis sans fin.

Schéma fonctionnel:




Schéma fonctionnel 2, partie moteur :





Sources:

IMAGES:

HTTP://TPEHOMMEAUGMENTE.E-MONSITE.COM/PAGES/PARTIE-2/LES-EXOSQUELETTES-MOTORISES.HTML

HTTPS://www.meubledestyle.fr/armure-medievale-de-chevalier-185-cm-meuble-de-style,fr,4,MOR-JLA001-BK.cfm

HTTP://CYBERNETICZOO.COM/MAN-AMPLIFIERS/1964-EXOSKELETON-KULTSAR-AMERICAN/

HTTPS://MASHABLE.COM/2017/09/29/BLADE-RUNNER-WHICH-VERSION-WATCH/?EUROPE=TRUE

HTTPS://ENTRAINEMENT-SPORTIF.FR/GENOUX-CROISSANCE.HTM

HTTPS://CIRCUITDIGEST.COM/TUTORIAL/WHAT-IS-PWM-PULSE-WIDTH-MODULATION

HTTP://WWW.ERMICRO.COM/BLOG/WP-CONTENT/UPLOADS/2010/04/LASERLIGHT_08.JPG

HTTPS://E2E.TI.COM/BLOGS_/ARCHIVES/B/PRECISIONHUB/ARCHIVE/2016/04/01/IT-S-IN-THE-MATH-HOW-TO-CONVERT-ADC-CODE-TO-A-VOLTAGE-PART-1

https://roboiks.co.in/sensors/biomedical-sensor/emg-muscles-signal-sensor-v3-with-cable-and-electrodes

INTRO:

HTTPS://REWALK.COM/ABOUT-PRODUCTS-2/

HTTPS://HACKADAY.IO/PROJECT/25105-ALICE-ROBOTIC-EXOSKELETON

HTTPS://www.army-technology.com/projects/raytheon-xos-2-exoskeleton-us/

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UFLTDJ0FCHQ

ENERGIE:

HTTP://www.ti.com/Lit/ds/symlink/Lm1117.pdf

ACCÉLÉROMÈTRE :

HTTPS://WWW.ARDUINO.CC/EN/TUTORIAL/ADXL3XX

HTTPS://www.techno-science.net/definition/3668.html

EMG:

https://www.gotronic.fr/art-capteur-emg-sen0240-27861.htm

https://www.robotshop.com/ca/fr/capteur-electrique-muscle-myoware.html

ADC:

DATASHEET 12-BIT A/D CONVERTER WITH THRESHOLD DETECT (39739B)

