Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм		Применяемый
		допускаемое	фактиче- ское	инструмент
Относительное перемещение под нагрузкой стола и оправки, закрепленной в шпинделе	В отверстие шпинделя плотно вставляется оправка и жестко закрепляется с помощью шомпола. В станках с горизонтальным шпинделем на свободный конец оправки надевается серьта и закрепляется на хоботе в заданном положении	Станки с шириной стола 320 мм. Прилагаемая сила 1250 кг. Наибольшее допускаемое перемещение 0,6 мм		
	Хобот устанавливается заподлицо с задней стенкой станины. На столе жестко закрепляется устройство для создания нагружающей силы Р, для измерения которой используются рабочие динамометры. Перед каждым испытанием хобота с серьгой, консоли, салазкам, столу и выдвиж-	Станки с шириной стола 400 мм. Прилагаемая сила 2000 кг. Наибольшее допустимое перемещение 0,75 мм	0,48	
	ной гильзе шпинделя сообщаются перемещения с последующей установкой их в заданное положение, а шпиндейю — поворот. При этом консоль подводится в положение проверки перемещением снизу вверх, салазки — перемещением к зеркалу			
	станины, хобот с серьгой — переме- щением от зеркала станины, а стол устанавливается в среднее положение перемещением справа налево. При испытании консоль, поворотный стол, хобот и выдвижная гильза шпинделя закрепляются. Между столом и оп-			
in the second se	равкой создается плавно возрастающая до заданного предела сила $P$ , направление которой определяется углами $\alpha=40^\circ$ — между проекцией силы $P$ на горизонтальную плоскость и направлением продольной подачи стола; $\beta=30^\circ$ — между направлением	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	силы P и ее проекцией на горизонтальную плоскость стола. Нагружающая сила прилагается к конусной части диска оправки с углом наклона, образующей к оси равным т = 34°— для станков с горизонтальным шпин-			
	делем и углом $\gamma = 30^\circ$ для станков с вертикальным шпинделем и направлена через ось оправки. Одновременно при помощи индикатора измеряется перемещение оправки относительно стола в направлении поперечной подачи. Индикатор закреп-		es es es es es es es	
	ляется на устройстве для нагружения или непосредственно на столе так. чтобы его мерительный штифт касался:  а) торца диска оправки в точке,			
	расположенной у его периферии в горизонтальной плоскости, проходящей через ось оправки— на станках с горизонтальным шпинделем;			
	б) образующей цилиндрического пояска, лежащей в плоскости, проходящей через ось оправки и перпендикулярной к зеркалу станины на станках с вертикальным шпинделем. За величину относительных пере-			
	мещений принимается средния ариф- метическая из результатов двух ис- пытаний			
·				