РЕФЕРАТ

Отчёт 37 с., 6 рис., 6 табл., источников, прил.

Объект разработки — программный компонент, управляющий охранной сигнализацией.

Цель работы — разработка программного модуля для управления устройством охранной сигнализации в программном комплексе интеграции оборудования.

Программный модуль разрабатывается исходя из: протокола взаимодействия с устройством, протокола взаимодействия с системой сбора и обработки информации, интерфейсов программного ядра системы.

В результате работы разработан программный модуль и сценарий модульного тестирования.

Программный модуль и будет интегрирован в систему охранной сигнализации.

Содержание

1 Определения	5
2 Обозначения и сокращения	7
3 Введение	
4 Основная часть	
4.1 Обзор работ связанных с УИР	9
4.1.1 Унифицированный протокол взаимодействия с ССОИ	
4.1.2 Протокол взаимодействия с КНЦ	12
4.2 Обзор инструментальных средств	14
4.2.1 Язык программирования Java	14
4.2.2 Библиотека для модульного тестирования Junit	15
4.2.3 Библиотека журналирования Log4j	15
4.2.4 Система контроля версий и сборка проектов	16
4.3 Проектирование программного модуля	18
4.3.1 Описание модели датчика	18
4.3.2 UML диаграммы	20
4.4 Проектирование тестового сценария	22
4.4.1 Mock-объекты	
4.4.2 Тестирование загрузки и выгрузки объекта класса датчика	22
4.4.3 Тестирование реакции при поступление тревоги	22
4.4.4 UML диаграммы	
4.5 Программная реализация	23
4.6 Результаты модульного тестирования	
5 Заключение	

1 Определения

В настоящем отчете об УИР применяют следующие термины с соответствующими определениями :

Ant-Engine — утилита для автоматизации процесса подготовки к сборке *проекта* (Например, разрешение зависимостей проекта от библиотек);

Артефакты — набор файлов, которые не компилируется в рамках текущего *проекта*, но необходимы для работы программы (Например, библиотеки предназначенные для конкретной платформы (динамически линкуемые, с расширением .dll, .so) или файлы данных (конфигурационные));

Библиотечный файл — скомпилированные исходные коды (файлы с расширением .jar), не подлежащие компиляции при сборке *проекта*, реализующие функционал, используемый в нескольких *проектах*;

Динамический параметр — *шаблонный параметр*, который в процессе конфигурирования заполняется значением, зависящим от конфигурируемого компонента, что позволяет для разных приложений использовать один и тот же шаблон, но в результате инсталляции будут получены *конфигурационные* файлы с одинаковой структурой, но с различными значениями параметров;

Дистрибутив — это файл, содержащий в себе исполняемую программу, готовую к установке на компьютер, управляющий системой;

Инструментальный компьютер — предназначен для выполнения процедур компиляции программного обеспечения и анализа исходного кода;

Контекст комплекса — пространство параметров комплекса, сохраняемых в едином файле-реестре;

Конфигурационные файлы — текстовые файлы, используемые приложениями для хранения конфигурационных параметров;

Модуль — набор исходных кодов *проекта*, который может компилироваться отдельно;

Платформа — множество аппаратно-программных конфигураций;

Проект — совокупность файлов с исходным кодом, набором артефактов и

файлами для среды разработки, с помощью которых возможно получение всех необходимых выходных файлов (исполняемые, конфигурационные, справочные, установочные, ресурсные, библиотечные и т. д.) программного компонента или его части;

Рабочая копия — локальное дерево папок, содержащее проект, извлеченный из *SVN*;

Релиз — выходная структура *проекта*, содержащая все необходимые файлы (исполняемые, конфигурационные, справочные, установочные, ресурсные, библиотечные и т. д.), а так же наборы дополнительных программ и служебных утилит, необходимых для сборки на их основе дистрибутива и/или установки этих файлов на компьютере пользователя и последующей эксплуатации;

Файл-реестр (или реестр) — особый ХМL-документ, который содержит все значения всех *шаблонных параметров*, описанных в *шаблонных файлах*;

Файл-реестр по умолчанию — *файл-реестр*, содержащий заводские значения параметров;

Шаблонные файлы (или шаблоны) — текстовые файлы, являющиеся "исходными" для создания на их основе *конфигурационных файлов*, скриптов, и прочих видов текстовых документов, путем замены содержащихся в этих исходных файлах специальным образом сформированных параметров на значения, хранящиеся в *файле-реестре*;

Шаблонный параметр — особым образом заданный подстановочный параметр, содержащийся в шаблонном файле, чьё значение определено в файлереестре;

Моск-объект — объект, реализующий заданные аспекты моделируемого программного окружения. Это фиктивная реализация интерфейса, предназначенная исключительно для тестирования.

2 Обозначения и сокращения

SVN — централизованная система управления версиями файлов;

АПИ — аппаратно-программный интерфейс;

APM — автоматизированное рабочее место;

ИК СФ3 — интегрированный комплекс средств и систем физической защиты;

КИТСФ3 — комплекс инженерно-технических средств и систем физической защиты;

КНЦ — концентратор датчиков;

КСА — комплекс средств автоматизации;

ЛВС — локальная вычислительная сеть;

ПУ — процессор управления;

СКУД — система контроля и управления доступом;

СОС — система охранной сигнализации;

СПО — специальное программное обеспечение;

ССОИ — система сбора и обработки информации;

СУДОС — система управления доступом и охранной сигнализацией;

TC — техническое средство;

JDK — Java development kit (комплект разработки на Java);

JVM — Java virtual machine (виртуальная машина Java);

K3 — короткое замыкание;

КОП — Код команды (код операции);

КОТ — Код команды ответа (код ответа);

3 Введение

Данная учебно-исследовательская работа заключается в разработке программного модуля, управляющего устройством в охранной системе. Разработка ведется исходя из:

- Протокола взаимодействия с устройством;
- Протокола взаимодействия с ССОИ;
- АПИ.

Протокол взаимодействия с устройством в данной системе унифицирует взаимодействие с различными типами охранных датчиков. Компонент разрабатывается с учётом интеграции в программный комплекс АПИ и взаимодействия с ССОИ.

4 Основная часть

4.1 Обзор работ связанных с УИР

4.1.1 Унифицированный протокол взаимодействия с ССОИ

Данный протокол необходим для унификации подключения контроллеров технических средств ИК СФЗ различных производителей к ССОИ КИТСФЗ.[1]

Аппаратно-программные интерфейсы

АПИ используются для подключения контроллеров технических средств СФ3 к ССОИ. АПИ имеет в своем составе аппаратный модуль, реализующий физический интерфейс подключения контроллера (RS-232, RS-485, RS-422, CAN и т.п.) и СПО АПИ. СПО АПИ должно[1]:

- обеспечивать обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня;
- обеспечивать обмен информацией с контроллерами ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу ТС.

Платформой для установки АПИ являются ПУ, входящие в состав ССОИ. В ССОИ процессоры управления включены в состав КСА пунктов управления и участков контроля. ПУ представляет собой необслуживаемый компьютер с круглосуточным режимом работы. В ПУ устанавливаются (или подключаются) аппаратные модули АПИ, и на ПУ устанавливается СПО АПИ. На одном ПУ могут функционировать несколько АПИ. Обобщенная структурная схема АПИ приведена на рисунке 1.[1]




Рисунок 1- Обобщенная структурная схема АПИ

Понятие модели типа устройства

Для унификации взаимодействия с различным оборудованием в едином унифицированном протоколе обмена информацией используется понятие модели типа устройства. Модель типа устройства — это совокупность информации (характеристик) одного типа устройств (прибора, контроллера, шлейфа сигнализации, видеокамеры и т.п.). Между моделями поддерживается отношения родитель-потомок. Схема модели представлена на рисунке 2.




Рисунок 2- Схема модели типа устройства

Модель типа устройства формируется производителем оборудования и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу верхнего уровня. Модель заносится в БД ССОИ, и в дальнейшем вся работа ССОИ с оборудованием строится на основе информации о модели устройства. АПИ является устройством, у которого есть дочерние типы устройств (например, порты RS-485), у которых в свою очередь есть свои дочерние типы устройств (например, контроллеры) и т. д.[1]

Варианты подключения технических средств СФЗ к ССОИ

ТС С Φ 3 должны подключаться к ССОИ по одному из следующих вариантов[1]:

- Если контроллер ТС имеет возможность подключения в локальную вычислительную сеть по транспортному протоколу TCP/IP, а программное обеспечение контроллер ТС реализует единый унифицированный протокол обмена информацией верхнего уровня, то контроллер ТС подключается напрямую в ЛВС ССОИ КИТСФЗ. В этом случае программное обеспечение ТС реализует функции АПИ. Модель оборудования при этом варианте формируется в контроллере ТС и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня;
- Если ТС имеет возможность подключения по стандартным аппаратным интерфейсам (RS-232, RS-485, CAN и т.п.), то производителем контроллера ТС поставляется СПО АПИ, обеспечивающее обмен информацией с контроллером ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу с одной стороны и обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня с другой стороны. СПО АПИ и стандартный аппаратный интерфейс устанавливается на ПУ, контроллер ТС подключается к стандартному аппаратному интерфейсу. Модель оборудования в этом случае формируется СПО АПИ и переда-

- ется в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня;
- Если контроллер ТС подключается по уникальному аппаратному интерфейсу, то производителем контроллера ТС поставляется аппаратный интерфейсный модуль для подключения ТС к ПУ. Также, производителем контроллера ТС поставляются СПО АПИ, обеспечивающее обмен информацией с контроллером ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу с одной стороны и обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня с другой стороны. СПО АПИ и аппаратный интерфейс устанавливается на ПУ, контроллер ТС подключается к аппаратному интерфейсу. Модель оборудования в этом случае формируется СПО АПИ и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня.

4.1.2 Протокол взаимодействия с КНЦ

Упрощённая схема физического подключения представлена на рисунке 3.




Рисунок 3: Схема физического подключения датчиков

В данном параграфе будет описана часть протокола прикладного уровня взаимодействия между управляющим компьютером и КНЦ, которая касается сбора информации от датчиков.

Система команд блока КНЦ обеспечивает управление датчиками (максимальное число датчиков в аппаратной конфигурации — 16). Сокращённая система команд прикладного уровня приведена в таблице 1.[2]

В команде 77 биты первых двух байтов соответствуют текущим состояниям датчиков (В1¹ - датчики 1-8, начиная с младших битов; В2 – датчики 9-16, начиная с младших битов). Значение бита, равное 0, соответствует состоянию «Норма». Значение бита, равное 1, соответствует состоянию «Тревога». Состояние сохраняется в случае отсутствии связи с управляющим компьютером[2].

В командах 74, 76 **единичные** биты первых двух байтов соответствуют событиям изменения состояний датчиков (В1- датчики 1-8, начиная с младших битов; В2 — датчики 9-16, начиная с младших битов), для команды 74 из «Нормы» в «Тревогу», для команды 76 из «Тревоги» в «Норму»[2].

В командах 74, 77 биты третьего и четвертого байтов дают уточнения для состояния «Тревога» (команда 77), перехода в состояние «Тревога» (команда 74). Для значений битов, равных 1 в первом и втором байтах, соответствующие биты в третьем и четвертом байтах имеют значения, равные 0, для «КЗ» и 1 для «Обрыва»[2].

Команды 74, 76 приходят в результате возникновения события. Команда 77 по запросу от управляющего компьютера[2].

Аппаратная конфигурация датчиков предполагает, что они всегда находятся под охраной[2].

¹ Обозначение Ві значит і-ый байт в текущей команде.

Таблица 1- Команды прикладного уровня

КОП	Посылки от концентратора	KOT	Посылки на концентратор
74	Новая тревога В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик перешел в состояние «Тревога») В3(младш.датч.), В4(старш.датч.) – (бит=1 – «Обрыв», бит=0 – «КЗ»)		
76	Пропадание тревоги В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик перешел в состояние «Норма»)		
77	Текущее состояние датчиков В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик находится в состоянии «Тревога») В3(младш.датч.), В4(старш.датч.) – (бит=1 – «Обрыв», бит=0 – «КЗ»)	77	Запрос текущего состояния датчиков
80	Информация о параметрах концентратора В1 — тип системы; В2 — значение, считываемое с перемычек (техническая информация, для пусконаладочных работ); В3 — конфигурация датчиков (младш.:1-8)(1-есть/0-нет); В4 — конфигурация датчиков (старш.: 9-16) (1-есть/0-нет).	80	Запрос информации о параметрах концентратора

4.2 Обзор инструментальных средств

4.2.1 Язык программирования Java

Для разработки программного модуля используется язык программирования Java. Java — объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle). Приложения Java обычно компилируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине (JVM) вне зависимости от компьютерной архитектуры[3]. Выделим существенные преимущества Java:

- Автоматическое управление сборкой мусора;
- Кроссплатформенность;
- Набор стандартных классов-коллекций (строки, массивы, карты);
- Встроенные в язык средства создания многопоточных программ.

Основные недостатки Java:

- Высокое потребление памяти, по-сравнению с аналогичной программой на C++;
- Низкая скорость работы приложений.

В текущей работе используется JDK версии 1.6.0u13. При разработке используется интегрированная среда разработки IntelliJ IDEA. IDEA предлагает удобные средства для:

- Рефакторинга исходного кода;
- Работы с системами контроля версий;
- Удобной логической организации Java приложений;
- Удобного запуска тестовых сценариев.

4.2.2 Библиотека для модульного тестирования Junit

JUnit — библиотека для модульного тестирования Java, которая предоставляет возможности удобной и гибкой организации тестовых сценариев. Модульное тестирование позволяет тестировать компоненты отдельно от других частей проекта. Среда разработки IDEA поддерживает простой запуск тестов с удобной настройкой параметров. В текущей работе используется Junit версии 4.8.2.

Гибкость в первую очередь обеспечивается унифицированным созданием фикстур. Фикстуры помогают многократно использовать программный код за счет правила, которое гарантирует исполнение определенной логики до или после исполнения теста[4].

4.2.3 Библиотека журналирования Log4j

Разрабатываемый программный компонент интегрируется в систему управле-

ния охранной системой. К этой системе предъявляется требование ведение журналов, содержащих важную информацию о работе программы, необходимой для диагностики и локализации неисправностей и ошибок. Для решения этой задачи используется библиотека Log4j версии 1.2.12. Её основным преимуществом является гибкость настроек, которые хранятся в специальном конфигурационном файле log4j.xml. При необходимости можно легко изменить логику ведения журналов не меняя исходный код проекта.

Журналирование заключается в вызове методов объекта класса Logger, отвечающих за нужный приоритет, и передаче в параметрах сообщения. В используемой библиотеке определены следующие приоритеты[5]:

- FATAL произошла фатальная ошибка у этого сообщения наивысший приоритет;
- ERROR в программе произошла ошибка;
- WARN предупреждение в программе что-то не так;
- INFO просто полезная информация;
- DEBUG детальная информация для отладки;
- TRACE наиболее полная информация. трассировка выполнения программы. Наиболее низкий приоритет.

Логика ведения журналов описывается с помощью аппендеров. Аппендер — объект, который определяет: что нужно делать с журналируемыми сообщениями[5].

4.2.4 Система контроля версий и сборка проектов

Инфраструктура, обеспечивающая разработку программной системы и, в частности программного модуля, представлена на рисунке 4. Сервер приложений — компьютер, предоставляющий набор сервисов, необходимых при разработке программного обеспечения. Сервис — гостевая операционная система, запущенная в виртуальной машине Vmware Workstation, в которой запускается основное приложение. Примером основного приложения являются: система

контроя версий SVN, система автоматизированной промышленной сборки Teamcity.




Рисунок 4- Инфраструктура разработки ПО

Система контроля версий

Как уже было отмечено проект и артефакты хранятся на специальном сервере приложений с установленным сервисом SVN, который позволяет управлять файлами и каталогами, а также сделанными в них изменениями во времени. Это позволяет восстановить более ранние версии данных и даёт возможность изучить историю всех изменений. При необходимости работы с проектом, его следует извлечь из SVN или обновить ранее извлеченную рабочую копию[6].

В таблице 2 приведена схема директорий хранилища SVN.

Таблица 2- Схема хранилища SVN

Путь	Описание
/	Корневая папка svn-хранилища
/ DocRepo	Документация
/ LibRepo	Хранилище библиотек
/ ModuleRepo	Хранилище модулей
/ ProjectRepo	Хранилище проектов

Сборка и компиляция проектов

Используются следующие варианты сборки проектов:

- 1. **Сборка на локальном компьютере.** Данный метод используется только при разработке. Перед сборкой выполняются подготовительные действия, такие как загрузка библиотечных и конфигурационных файлов, от которых зависит собираемый проект. Эти действия выполняются с помощью программы Ant-Engine. Далее производится компиляция проекта.
- 2. **Сборка на удалённом инструментальном компьютере с помощью системы Теаmcity.** Это так называемая промышленная сборка программы. Данный метод используется для автоматизированной сборки готовой к использованию системы.

4.3 Проектирование программного модуля

4.3.1 Описание модели датчика

В таблице 3 представлены команды от ССОИ к программному модулю датчи-ка.

Таблица 3- Команды от ССОИ

Порядковый номер	Команда	Параметры	Описание команды
-	Запрос состояния устройства	-	Запрос состояния устройства
-	Постановка устройства под охрану	-	Постановка устройства под охрану
-	Снятие устройства с охраны	-	Снятие устройства с охраны
0	Разблокировать	-	Разрешает поступление гревог от датчика
1	Блокировать	-	Блокирует поступление тревог от датчика

В таблице 4 представлены события, которые могут быть сгенерированы в ходе работы модуля датчика.

Таблица 4- События датчика

Событие	Описание
Тревога	Тревога от устройства
Нет тревоги	Нет тревоги

В таблице 5 перечислены состояния датчика и их возможные значения.

Таблица 5- Состояния датчика

Состояние	Значения
Режим загрузки	ЗагрузкаВыгрузкаЗагруженоВыгружено
Функционирование	 Включение Выключение Выключено Исправно Неисправно Не определено
Охрана	ДаНетПостановкаНе определено
Тревога	ДаНетБлокированоНе определено
По диагностике	К3ОбрывНормаНе определено

В таблице 6 перечислены параметры датчика. Их можно изменять из ССОИ.

Таблица 6- Параметры датчика

Параметр	Значение по умолчанию	Возможные значения	
Адрес	1	116	
Блокировка тревоги после загрузки	Выключено	ВключеноВыключено	

4.3.2 UML диаграммы




Рисунок 5- Статическая схема классов




Рисунок 6- Диаграмма состояний

4.4 Проектирование тестового сценария

4.4.1 Моск-объекты

Для тестирования необходим имитатор работы КНЦ.

4.4.2 Тестирование загрузки и выгрузки объекта класса датчика

4.4.3 Тестирование реакции при поступление тревоги

4.4.4 UML диаграммы




Рисунок 7- Статическая диаграмма классов

4.5 Программная реализация

Программная реализация кода, управляющего датчиком, приведена в Приложении А. Программная реализация тестового сценария приведена в Приложении Б.

4.6 Результаты модульного тестирования

/*Скриншот*/

Содержимое журнального файла после запуска тестового сценария приведено в Приложении В.

5 Заключение

Список использованных источников

- 1) СТО 1.1.1.04.007.0814-2009. Единый унифицированный протокол обмена верхнего уровня [Текст].- Введ. 2009
- 2) Протокол обмена КНЦ.- согл. 17.05.2013.- 12 стр.
- 3) Java [Электронный ресурс]. Режим доступа : интернет : http://ru.wikipedia.org/wiki/Java. Дата обращения 21.05.2013
- 4) Гловер Э. Переходим на JUnit 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: интернет: http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/j-junit4/section4.html. Дата обращения 21.05.2013
- 5) Принцип работы логеров и аппендеров [Электронный ресурс]. Режим доступа : интернет : http://www.log4j.ru/articles/UmlExample.html. Дата обращения 21.05.2013
- 6) Кунг С. , Онкен Л., Ларге С.. TortoiseSVN: Клиент Subversion для Windows: Версия 1.6.3.-08.06.2009.- 231 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код модуля Sensor

```
package ru.anis.Asbt.Device.Knc;
import org.apache.log4j.Logger;
import ru.anis.Algont.Commands.CPconfirmationType;
import\ ru. an is. Algont. Commands. Command Status;
import ru.anis.Algont.Commands.MHcontrolDeviceType;
import ru.anis.ApiTobol.ApiBase;
import ru.anis.ApiTobol.ApiConfigurator;
import ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Model;
import\ ru. an is. Api Tobol. Api Data Set. Param;
import ru.anis.ApiTobol.ApiServer;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.DiagnosticConst;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.SlaveConst;
import ru.anis.ApiTobol.Device.Device;
import ru.anis.ApiTobol.Messaging.MessageReceiver;
import java.io.Serializable;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
import java.math.BigInteger;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
@interface SetAlarmMethod {
* Класс Sensor
* @author Barbashov Pavel
public class Sensor extends ApiBase implements DiagnosticConst, MessageReceiver {
  /*Consts*/
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Sensor.class);
  private static final String PARAM_AFTER_LOAD_BLOCK = "Блокировка тревоги после загрузки";
  private static final String PARAM_SENSOR_ADDRESS = "Адрес";
  private static final String SINGLE_TEXT = "single";
  private static final String FALSE_TEXT = "False";
  private static final String COMMAND_DEV_STATE_QUERY = "Запрос состояния устройства";
```

```
private static final String COMMAND_SET_GUARD = "Постановка устройства под охрану";
private static final String COMMAND_UNSET_GUARD = "Снятие устройства с охраны";
private static final String COMMAND_BLOCK_ALARM = "Блокировать";
private static final String COMMAND_UNBLOCK_ALARM = "Разблокировать";
private static final String CONFIGURATION_ERROR_EVENT = "Ошибка конфигурации";
private final ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig
    queryConfig = new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig();
/*Fields*/
//private byte SensorAddr;
protected MessageReceiver parent = null;
/*Constructors*/
public Sensor(final Device devStruct) {
  super(devStruct);
  setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.PLAY_ON);
  setCurrentState(LOAD_STATE, LoadStateValue.LOADING);
  setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.UNKNOWN);
  setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
  setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
  LOGGER.debug("Объект класса датчика создан с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
}
/*Private Methods*/
* Метод readyToHandleAlarm
* @return true, если модуль готов обработать тревоги от устройства
      false, если модуль не готов обработать тревоги от устройства
private boolean readyToHandleAlarm() {
  return !getCurrentState(ALARM_STATE).equals(AlarmStateValue.BLOCKING) &&
      getCurrentState(FUNCTION_STATE).equals(FunctionStateValue.CORRECT) &&
      getCurrentState(GUARD\_STATE). equals(GuardStateValue.YES)~\&\&
      !getCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE).equals(DiagnosticStateValue.UNKNOWN) &&
      getCurrentState(LOAD_STATE).equals(LoadStateValue.LOAD);
}
* Метод getParent
* @return ссылка на родительское устройство
protected MessageReceiver getParent() {
  if (parent == null){
```

```
ApiBase msrc = ApiConfigurator.getDevice(device.struct.getParentID());
      if(msrc instanceof MessageReceiver){
        parent = (MessageReceiver) msrc;
      } else {
        LOGGER.error(" ");
  }
  return parent;
private void setOffState() {
  setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.OFF);
  setCurrentState(LOAD\_STATE, LoadStateValue.LOAD);
  setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.YES);
  setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
  setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
private String CurrentStatesToString(){
  return FUNCTION_STATE + ": " +getCurrentState(FUNCTION_STATE) + "\n" +
      LOAD_STATE + ": " +getCurrentState(LOAD_STATE) + "\n" +
      GUARD_STATE + ": " +getCurrentState(GUARD_STATE) + "\n" +
     ALARM_STATE + ": " +getCurrentState(ALARM_STATE) + "\n" +
      DIAGNOSTIC_STATE + ": " +getCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE);
}
protected void sendEvent(String event){
  ApiServer.sendMessage(formatEvent(event));
}
/*Public Methods*/
/**
* Метод init() инициализирует объект датчика
* @param id - идентификатор устройства для которого вызвана инициализация
* @throws Exception
*/
@Deprecated
@Override
public void init(BigInteger id) throws Exception {
  LOGGER.debug("Начинается инициализация датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
  LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " загружен");
    getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(),new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QuerySubscribe());
    LOGGER.debug("Успешная подписка датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
        " к устройству с идентификатором " + device.struct.getParentID());
    /*Успешно подписались поэтому устанаваливаем следующие статусы: */
    setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.PLAY_ON);
    setCurrentState(LOAD_STATE, LoadStateValue.LOAD);
```

```
setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.YES);
      setCurrentState(ALARM\_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
      set Current State (DIAGNOSTIC\_STATE, Diagnostic State Value. UNKNOWN);
      LOGGER.debug("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() + " запросил свою конфигурацию");
      get Parent (). on Receive Message (device.struct.get Device ID(), new \ ru. an is. As bt. Device. Knc. messages. Query Config());
конфигурацию*/
   /*} catch (SubscriptionException e) {
      setOffState();
      LOGGER.error("Ошибка подписки датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
          " к устройству с идентификатором " + device.struct.getParentID());
    } */
 }
  * Meтод setModel() загружает модель в АПИ
  * @param model
  public\ static\ void\ set Model (final\ ru.anis. Api Tobol. Api Data Set. Model\ model)\ \{
    LOGGER.debug("Заполнение модели датчика");
    /*Заполнение параметров модели*/
    model.setParamArray(new Param[]{
        checkParamInModel(
            new String[]{
                 PARAM_SENSOR_ADDRESS, SINGLE_TEXT, "1", FALSE_TEXT
            },
            new String[]{
                 "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16"
            }
        ),
        checkParamInModel(
            new String[]{
                 PARAM_AFTER_LOAD_BLOCK, SINGLE_TEXT, SlaveConst.OFF, FALSE_TEXT
            },
            null
        )
    });
    /*Заполнение событий модели*/
    model.setEventArray(
        checkEventInModel(
            model.getEventArray(),
            new String[][]{
                 {
                     ALARM_EVENT, ALARM_EVENT, "0"
                 },
                     NO_ALARM_EVENT, NO_ALARM_EVENT, "0"
```

},

```
{
                CONFIGURATION_ERROR_EVENT, CONFIGURATION_ERROR_EVENT, "0"
            }
        }
    )
);
/*Заполнение статусов состояний*/
model.setStateArray(new Model.State[]
    {
        // Типовой статус загрузки
        getLoadState(),
        // Типовой статус функционирования
        getFunctionState(),
        checkStateInModel(GUARD_STATE,
            "guard",
            new String[]
                {
                    GuardStateValue.YES,
                    GuardStateValue.NO,
                    GuardStateValue.PLAY,
                    GuardStateValue.UNKNOWN
                }),
        check State In Model (ALARM\_STATE,
            "alarm",
            new String[]
                {
                    AlarmStateValue.YES,
                    AlarmStateValue.NO,
                    AlarmStateValue.BLOCKING,
                    AlarmStateValue.UNKNOWN
                }),
        check State In Model (DIAGNOSTIC\_STATE,
            "diagnostic",
            new String[]
                {
                    DiagnosticStateValue.NORM,
                    Diagnostic State Value. SHORT\_CIRCUIT,
                    DiagnosticStateValue.TEAR_OFF,
                    DiagnosticStateValue.UNKNOWN
                })
    });
/*Заполнение команд*/
```

```
model.setCommandArray(new Model.Command[]{
      checkComandInModel(new String[]{"StateQuery", COMMAND_DEV_STATE_QUERY, null}, null),
      checkComandInModel(new String[]{"SetGuard", COMMAND_SET_GUARD, null}, null),
      checkComandInModel(new String[]{"UnsetGuard", COMMAND_UNSET_GUARD, null}, null),
      checkComandInModel(new String[]{"BlockAlarm", COMMAND_BLOCK_ALARM, null}, null),
      checkComandInModel(new String[]{"UnblockAlarm", COMMAND_UNBLOCK_ALARM, null}, null)
  });
  LOGGER.debug("Завершение заполнения модели датчика");
}
* Функция runCommand() реализует реакцию на команды с ССОИ
* @param mhdeviceControlType структура с командой и ее параметрами
* @return
*/
@Override
public CPconfirmationType runCommand(MHcontrolDeviceType mhdeviceControlType) {
  String cmd = mhdeviceControlType.getCmdId();
  if (cmd.equals(COMMAND_DEV_STATE_QUERY)) {
    LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                        " получил команду " + COMMAND_DEV_STATE_QUERY);
    getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), queryConfig);
  } else if (cmd.equals(COMMAND_SET_GUARD)) {
    LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
          " получил не поддерживаемую команду " + COMMAND_SET_GUARD);
  } else if (cmd.equals(COMMAND_UNSET_GUARD)) {
    LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
          " получил не поддерживаемую команду " + COMMAND_UNSET_GUARD);
    /*Не поддерживаемая команда*/
  } else if (cmd.equals(COMMAND_BLOCK_ALARM)) {
    LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                        " получил команду блокировки тревог");
    setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.BLOCKING);
  } else if (cmd.equals(COMMAND_UNBLOCK_ALARM)) {
    LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                        " получил команду разблокировки тревог");
    setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.NO);
  } else {
    LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
          " получил не поддерживаемую команду");
  }
  if (getCurrentState(FUNCTION\_STATE). equals (FunctionStateValue.CORRECT)) \{
    return super.runCommand(mhdeviceControlType, CommandStatus.OK);
```

}

```
return super.runCommand(mhdeviceControlType, CommandStatus.NO_CONNECTION);
}
* Meтод dispose() выгружает датчик из АПИ
@Deprecated
@Override
public void dispose() {
 // try {
    getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryUnSubscribe());
    LOGGER.debug("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
        " отписался от устройства с идентификатором " + device.struct.getParentID());
 /* } catch (SubscriptionException e) {
    LOGGER.error("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
        " не смог отписаться от устройства с идентификатором " + device.struct.getParentID());
  } finally {
  */
    super.dispose();
    LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " выгружен");
* Meroд setAlarm: устанавливает или сбрасывает состояние "Тревога", генерирует событие "Тревога" или "Нет тревоги",
* В случае тревоги устанавливает состояние "по диагностике" в КЗ или Обрыв
* В случае сброса тревоги устанавливает состояние "по диагностике" в Норма
* Если по каким-то причинам тревога не может быть обработана (см. фунцкию readyToHandleAlarm()),
* то пишется соответствующее сообщение в лог
* @param isAlarm == true - Тревога от датчика
           == false - Нет тревоги
* @param alarmType == true - K3
           == false - Обрыв
@SetAlarmMethod
private void setAlarm(boolean isAlarm, boolean alarmType) {
  boolean readyToHandleAlarm = readyToHandleAlarm();
  if (isAlarm && readyToHandleAlarm) {
    setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.YES);
    if (alarmType == true) {
      setCurrentState(DIAGNOSTIC\_STATE, DiagnosticStateValue.SHORT\_CIRCUIT);
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " в тревожном состоянии(КЗ)");
    } else {
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.TEAR_OFF);
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " в тревожном состоянии(Обрыв)");
    }
```

```
sendEvent(ALARM_EVENT);
    } else if (!isAlarm && readyToHandleAlarm) {
      setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.NO);
      setCurrentState(DIAGNOSTIC STATE, DiagnosticStateValue.NORM);
      sendEvent(NO_ALARM_EVENT);
      LOGGER.info("Пропадание тревоги на датчике с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
    } else if (isAlarm){
      LOGGER.info("Тревога с датчика " + device.struct.getDeviceID() + " не может быть обработана.");
      LOGGER.info("Текущие состояния:" + CurrentStatesToString());
      LOGGER.error("Пропадание тревога на датчике " + device.struct.getDeviceID() + " не может быть обработано.");
      LOGGER.error("Текущие состояния:" + CurrentStatesToString());
   }
 }
  * Merog setConfState обрабатывает информацию о включении и выключении датчика. Устанавливает соответствующее
состояние.
  * @param isCorrect == true, если пришла команда, что датчик включен аппаратно (исправен)
             == false, если пришла команда, что датчик выключен аппаратно
  private void setConfState(boolean isCorrect) {
    if (isCorrect) {
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " включили в конфигурацию");
      setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.CORRECT);
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.NORM);
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " выключили из конфигурации");
      setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.OFF);
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
    }
 }
  * Функция onReceiveMessage() реализует обработку сообщений от устройств, на которые подписан объект датчика
  * @param id - идентификатор источника сообщения
  * @param msg - сообщение
  */
  @Deprecated
  @Override
  public void onReceiveMessage(Serializable id, Object msg) {
    LOGGER.debug("Пришло сообщение от концентратора");
    if (device.struct.getParentID().equals(id)) {
      if (msg instanceof ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) {
        setAlarm(((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) msg).isAlarm(), ((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) msg
).getAlarmType());
```

```
} else if (msg instanceof ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorConfigState) {
            setConfState(((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorConfigState) msg).isOn());
        } else {
            LOGGER.error("Не поддерживаемое сообщение от концентратора");
        }
    } else {
         LOGGER.warn("Получено сообщение не от родительского устройства");
}
/**
 * Meroд eventOnChangeParam() обрабатывает изменение параметров. Изменить можно только параметр "Адрес датчика"
 * @param paramName название
 * @param oldValue старое значение
 * @param newValue новое значение
@Deprecated
@Override
public void eventOnChangeParam(String paramName, String oldValue, String newValue) {
    if (paramName.equals(PARAM_SENSOR_ADDRESS)) {
            if (setCurrentParam(paramName, newValue)) {
                 LOGGER.info("Адрес датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " сменился с " +
                                  oldValue + " на " + newValue);
                 getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryUnSubscribe());
                 setOffState();
                 get Parent (). on Receive Message (device. struct. get Device ID(), new ru. anis. As bt. Device. Knc. messages. Query Subscribe ()); the properties of the
                 LOGGER.debug("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " успешно переподписан");
                 setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.PLAY_ON);
                 setCurrentState(LOAD_STATE, LoadStateValue.LOAD);
                 setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.YES);
                 setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
                 setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
                 getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig());
            } else {
                 LOGGER.warn("Ошибка смены адреса датчика с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID());
            }
       /* } catch (SubscriptionException e) {
              LOGGER.error("Ошибка переподписки датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
        } */
    } else {
         LOGGER.info("Попытка изменения параметра "+ paramName +" у датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID()
}}
```

);

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Исходный код сценария тестирования

```
package ru.anis.Asbt.Device.Knc;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.*;
import ru.anis.Algont.Commands.MHcontrolDeviceType;
import ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.ApiDataSetDocument;
import ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Model;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.AlarmConst;
import\ ru. an is. Api Tobol. Common Const. Device Base State Const;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.DiagnosticConst;
import ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm;
import ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorConfigState;
import java.math.BigInteger;
* Created by IntelliJ IDEA.
* User: Barb
* Date: 14.05.13
* Time: 14:10
* Класс SensorTest содержит тесты датчика КНЦ
* @author Barbashov Pavel
*/
public class SensorTest {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(SensorTest.class);
  private static Sensor theSensor;
  private static ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.ApiDataSetDocument config = null;
  private static MockKnc16 theKnc;
  private static final String xmlStr= "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
      "<ApiDataSet xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
xsi:noNamespaceSchemaLocation=\"ApiDataSet_2008.xsd\">\n" +
      " <LoadConfig producer=\"ФГУП СНПО Элерон\" objectId=\"44073070852589891594474271620633941051\">\n" +
      "<Model _type_=\"ru.anis.Asbt.Device.Knc.Knc16\"\n" +
      "type=\"КНЦ16\"\n" +
      "model=\"1.0\">\n" +
      "<ChildModel_type_=\"ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor\"\n" +
      "type=\"Датчик КНЦ\"\n" +
      "model=\"1.0\">\n" +
      "</ChildModel>\n" +
      "</Model>\n" +
      "</LoadConfig>\n" +
      "</ApiDataSet>";
  private boolean disposed;
  private static final String knc16Id = "1";
  private static final String sensorId = "2";
```

```
/**
 * Функция setUp() инициализирует все, что нужно для проведения тестирования
 * @throws Exception
@BeforeClass
public static void setUp() throws Exception {
    LOGGER.debug("Начало инициализации тестовой фикстуры\n");
    config = ApiDataSetDocument.Factory.parse(xmlStr);
    Model\ sensorModel = config.getApiDataSet().getLoadConfig().getModel().getChildModelArray(0);
    Model kncModel = config.getApiDataSet().getLoadConfig().getModel();
    Sensor.setModel(sensorModel);
    MockKnc16.setModel(kncModel);
    ru. an is. Api Tobol. Api Data Set. Object sensor Object = ru. an is. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); and the properties of the
    sensorObject.setDeviceID(new BigInteger(sensorId));
     sensorObject.setName("Датчик КНЦ");
    sensorObject.setParentID(new BigInteger(knc16Id));
    ru.anis.ApiTobol.Device.Device devInfoSensor = new ru.anis.ApiTobol.Device.Device();
     devInfoSensor.model = sensorModel;
     devInfoSensor.struct = sensorObject;
    ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Object knc16Object = ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Object.Factory.newInstance();
    knc16Object.setDeviceID(new BigInteger(knc16Id));
    knc16Object.setName("КНЦ16");
    knc16Object.setParentID(new BigInteger("0"));
    ru.anis.ApiTobol.Device.Device devInfoKnc = new ru.anis.ApiTobol.Device.Device();
     devInfoKnc.model = kncModel;
     devInfoKnc.struct = knc16Object;
    theKnc = new MockKnc16(devInfoKnc);
    theSensor = new SensorCapsule(devInfoSensor,theKnc);
    LOGGER.debug("Окончание инициализации тестовой фикстуры\n");
}
 * Функция initSensor() инициализирует объект датчика перед каждого теста
@Before
public void initSensor() {
    try {
         theSensor.init(new BigInteger(sensorId));
         disposed = false;
    } catch (Exception e) {
         disposed = true;
```

```
e.printStackTrace();
                Assert.fail("Ошибка загрузки датчика");
           }
     }
       * Функция disposeSensor() выгружает объект датчика после каждого теста
       */
      @After
      public void disposeSensor() {
           if (!disposed){
                 theSensor.dispose();
                 disposed = true;
          }
     }
       * Функция checkLoad() тестирует загрузку объекта датчика
      @Test
      public void checkLoad() {
           Assert. assert Equals (Device Base State Const. Load State Value. LOAD, the Sensor. get Current State (Device Base State Const. LOAD\_STATE)); \\
     }
       * Функция checkUnLoad() тестирует выгрузку объекта датчика
       */
      @Test
      public void checkUnLoad() {
           theSensor.dispose();
           disposed = true;
           Assert. assert Equals (Device Base State Const. Load State Value. UNLOAD, the Sensor. get Current State (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base State Const. LOAD\_STATE) and the Sensor state Const. LOAD\_STATE (Device Base S
));
       * Функция checkAlarmReactionOfReadySensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
       * если он готов обработать тревоги.
       * */
      @Test
      public void checkAlarmReactionOfReadySensor() {
           the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Config State (true)); \\
           the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Alarm (true, true)); \\
           Assert. assert Equals (Alarm Const. Alarm State Value. YES, the Sensor. get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); \\
           Assert.assertEquals(DiagnosticConst.DiagnosticStateValue.SHORT_CIRCUIT,
 the Sensor.get Current State (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE));
```

```
* Функция checkAlarmReactionOfBlockedSensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
          * если он блокирован.
         */
        @Test
        public void checkAlarmReactionOfBlockedSensor() {
              the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Config State (true)); \\
              MHcontrolDeviceType mHcontrolDeviceType = MHcontrolDeviceType.Factory.newInstance();
               mHcontrolDeviceType.setCmdId("Блокировать");
              theSensor.runCommand(mHcontrolDeviceType);
              theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorAlarm(true,true));
              Assert. assert Equals (Alarm Const. Alarm State Value. BLOCKING, the Sensor. get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) are sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) are sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) are sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) are sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) and the sensor get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE) are sensor get Current
              Assert. assert Equals (Diagnostic Const. Diagnostic State Value. NORM, the Sensor. get Current State (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE) and the Sensor of Const. DIAGNOSTIC\_STATE (Diagnostic Const. Diagnostic Const. 
));
         * Функция checkAlarmReactionOfTurnedOffSensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
          * если он выключен из конфигурации
         */
        @Test
        public void checkAlarmReactionOfTurnedOffSensor() {
              String cur_alarm_state = theSensor.getCurrentState(AlarmConst.ALARM_STATE);
              String cur_diagnotic_state = theSensor.getCurrentState(DiagnosticConst.DIAGNOSTIC_STATE);
               theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorConfigState(false));
              the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Alarm (true, true)); \\
              Assert.assertEquals(cur_alarm_state, theSensor.getCurrentState(AlarmConst.ALARM_STATE));
              Assert. assert Equals (cur\_diagnotic\_state, the Sensor. getCurrent State (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE));
       }
         * Функция tearDown() выполняет завершающие действия после завершения тестов
         * @throws Exception
         */
        @AfterClass
        public static void tearDown() throws Exception {
              theKnc.dispose();
              LOGGER.debug("Тестирование модуля датчика КНЦ закончено\n");
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Журнал после запуска сценария тестирования