Time interval controller (TIC)

Таблица активности временных слотов. (timeSlotStateTable)

Состояние временного слота 0 timeSlotState	Состояние временного слота 1 timeSlotState	Состояние временного слота N timeSlotState	Состояние временного слота 49 timeSlotState Флаг приема	
Флаг приема	Флаг приема	Флаг приема		
Флаг передачи	Флаг передачи	Флаг передачи	Флаг передачи	

Аппаратный таймер 32.768К

setTimer(uint16_t time)

setInterruptTime(uint16_t time, timeslotNum)

setInterruptHandler((*handlerIRQ)(*timeslot))

adjustTimer (int adjustTime)

Обработчик аппаратного таймера hwTimerHandler(timeSlot)

Проверяем поле "Флаг передачи" таблици timeSlotStateTable

Если поле TRUE

Вызываем обработчик передачи пакета(timeSlot)

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Проверяем поле "Флаг приема" таблици timeSlotStateTable

Если поле TRUE

Вызываем обработчик приема пакета(timeSlot)

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Вызываем TDMAScheduler(timeSlot)

Вызываем обработчик slotEnd(timeSlot)

выход

Планировщик TDMA. TDMASheduler(timeSlot)

Перебираем следующие timeSlot из timeSlotStateTabe

Если "Обработчик прием пакета" не равен NULL

ИЛИ "Обработчик передачи пакета" не равен NULL

Устанавливаем аппаратный таймер на этот таймслот

выход

Тут мы окажемся если обработчиков нет.

Устанавливаем аппаратный таймер на таймслот 0

Time interval controller (TIC)

init()	Иницилизация
setReceiveCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала приема пакета
setSendCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик интервала передачи пакета
setSlotEndCallback(ticCallback_f handler)	Устанавливает обработчик по завершению слота
clearCallbacks()	Удаляет все обработчики
bool setReceptionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим приема пакетов
bool setTransmissionState(timeSlot_t n, bool state)	Установить таймслот в режим передачи пакета
bool getReceptionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния приема пакета
bool getTransmissionState(timeSlot_t n)	Прочитать активность состояния передачи пакета
bool adjustTimer(usec_t usec)	Подстроить значение таймера

bool adjustTimer(usec_t usec)	Подстроить значение таймера
bool setTimer(usec_t usec)	Установить значение таймера
usec_t getTimer()	Прочитать состояние таймера

ticCallback:Type

typedef void (*ticCallback_f)(timeSlot_t n)


Состояние слотов. (slotStateTable) Media access control (MAC)

Состояние слота 0 slotState		Состояние слота N slotState			Состояние слота 49 slotState	
Состояние передачи				Состояние передачи		
	Флаг "Есть данные"		Флаг "Есть данные"		Флаг "Есть данные"	
	Количество попыток передачи		Количество попыток передачи		Количество попыток передачи	
	Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика	
	Указатель на пакет framePart		Указатель на пакет framePart		Указатель на пакет framePart	
Состояние приема		Состояние приема			Состояние приема	
	Флаг "Прием разрешен"		Флаг "Прием разрешен"		Флаг "Прием разрешен"	
	Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика		Канал радиопередатчика	

Принятый пакет receivedPacket

Указатель на пакет framePart timeSlot принятого пакета

Пакет framePart создаеться malloc.



macSendHandler должен еще заполнять пакеты sync. Нужно подумать кто будет заполнять. MAC или протокол SYNC.

Media access control (MAC)

Иницилизация
Устанавливает обработчик интервала приема пакета
Устанавливает обработчик интервала передачи пакета
Удаляет все обработчики
Разрешает прием пакетов в заданный слот и заданном канале.
Запрещает прием пакетов в заданный слот
Устанавлевает пакет для передачи в слот n, канале ch, количеством попыток attempts.Если тайм слот еще занят возвращает FALSE.
Возвращает указатель на последний принятый пакет. FALSE если пакетов нет

Обработчик ticCallback f sendHandler(timeSlot)

Процедура обработки события передачи пакета ТІС

Если флаг "Есть данные" = FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE) выход

Включить радиопередатчик, выставить частоту канала передачи

Если PPDU TYPE = WP

Начать передачу Если передача не удалась (контроль ССА)

Количество попыток - 1

Если количество попыток = 0

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрешаем TIC обработку, setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Выключаем радио, ВЫХОД

Прием пакета в течении 1 мс(?)

Если приняли АСК

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрешаем TIC обработку, setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Выключаем радио, ВЫХОД

Если не приняли АСК

Количество попыток - 1

Если количество попыток = 0

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Выключаем радио, ВЫХОД

ЕСЛИ PPDU TYPE = SYNC

Заполнить поля HOUR. MIN. SEC. USEC = 0x80000000

Начать передачу специальной функцией

Если передача не удалась

Количество попыток - 1

Если количество попыток = 0

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрешаем TIC обработку, setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Если передача удалась

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Выключаем радио, ВЫХОД

Если PPDU TYPE = WP BRADCAST

Начать передачу

Если передача не удалась (контроль ССА)

Количество попыток - 1

Если количество попыток = 0

Уничтожаем пакет, флаг "Есть данные" = FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot, FALSE)

Выключаем радио, ВЫХОД

Обработчик ticCallback f receiveHandler(timeSlot)

Процедура обработки события приема пакета TIC

Если флаг "Прием разрешен" равен FALSE

Запрещаем TIC обработку. setTransmissionState(timeSlot,FALSE) выход

Включить радиопередатчик, выставить частоту канала приема

Ждать приема не более 2-3 мс(?)

Если пакета не пришло

Выключить радио, ВЫХОД

Если проверка NETID разрешена

Если NETID не равен нашей сети

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если версия протокола не равна нашей версии

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если PPDU TYPE = WP

Если размер пакета меньше 26 байт

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если поле DST не соответсвует адресу узла

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Если поле DLEN не равно размер PPDU - 26 (размер DATA неверен)

Уничтожаем, выключаем радио, ВЫХОД

Передаем пакет АСК

Выключаем радио

Вызов обработчика приема пакета. macReceiveCallBack(*PPDU, timeSlot) выход

Link logic control(LLC)



Задача отправки sendTask


Указатель sendTaskLast


Указатель sendTaskNext

Указатель на пакет framePart

Номер временного слота

Канал радиопередатчика





init()

LLC_addTask(framePart* framePart, timeSlot_t n, uint8_t ch)

Иницилизация

Добавить задачу передачи пакета

licSendTaskListScheduler()

Составляет расписание на базе списка задач отправки сообщений Перебор всех элементов списка sendTaskList Если временной слот MAC содержит данных для передачи {getTransmissionState(timeSlot_t n) = TRUE}

Выбор следующего элемента списка Добавляем данные для передачи во временной слот Удаляем элемент списка

выход

PPDU_HEADER_S		
uint8_t	LEN	
struct	PPDU TYPE	
	MPDU_TYPE:4	
	PVERSION:4	
uint8_t	NETID	
uint8_t[8]	NODE_DST	
uint8_t	MPDU_LEN	

framePart_s			
framePart_s*	next		
framePart_s*	last		
framePart_e	type		
uint8_t	part_len		
uint8_t*	part_data		

F	PPDU_FOOTER_S		М
uint8_t	FCS1	uint8_t[8]	
uint8_t	FCS2	uint8_t	
		 uint8_t	

MPDU_WP		
uint8_t[8]	SRC	
uint8_t	ETX	
uint8_t	PORT	
uint8_t	MDLEN	

framePart_e				
PPDU_HEADER	1			
PPDU_FOOTER	2			
MPDU_WP	3			
MPDU_MDATA	4			
MPDU_MIC	5			
RAW	6			
SYNC	7			
METADATA	8			

METADATA		
uint16_t	TIMESTAMP	
int8_t	RSSI	
txMethod_e	TX METHOD	
void* (framePart)	SFD_CALLBACK	

txMethod_e	
BROADCAST	1
UNICAST	2
CALLBACK	3

framePart_s		←
framePart_s*	next	
framePart_s*	last = 0	
framePart_e	HEADER	
uint8_t	part_len	
uint8_t*	part_data	

framePart_s	
next	
last	
WP	
part_len	
part_data	

>	framePart_s		
	framePart_s*	next	
	framePart_s*	last	
	framePart_e	MDATA	
	uint8_t	part_len	
	uint8_t*	part_data	

>	framePart_s		4
	framePart_s*	next	
	framePart_s*	last	
	framePart_e	MIC	
	uint8_t	part_len	
	uint8_t*	part_data	
			•

>	framePart_s	
	framePart_s*	next
	framePart_s*	last
	framePart_e	FOOTER
	uint8_t	part_len
	uint8_t*	part_data

→	framePart_s	
	framePart_s*	next = 0
	framePart_s*	last
	framePart_e	METADATA
	uint8_t	part_len
	uint8_t*	part_data

frame	Part s	4
framePart_s*	next	
framePart_s*	last = 0	
framePart_e	HEADER	
uint8_t	part_len	
uint8 t*	part data	

framePart_s	
framePart_s*	next
framePart_s*	last
framePart_e	SYNC
uint8_t	part_len
uint8_t*	part_data
	framePart_s* framePart_s* framePart_e uint8_t

>	framePart_s		\longleftrightarrow
	framePart_s*	next	
	framePart_s*	last	
	framePart_e	FOOTER	
	uint8_t	part_len	
	uint8_t*	part_data	

>	framePart_s		
	framePart_s*	next = 0	
	framePart_s*	last	
	framePart_e	METADATA	
	uint8_t	part_len	
	uint8_t*	part_data	

framePart_s		←
framePart_s*	next	
framePart_s*	last	
framePart_e	RAW	
uint8_t	part_len	
uint8_t*	part_data	

→	framePart_s				
fra	amePart_s*	next = 0			
fra	amePart_s*	last			
fra	amePart_e	METADATA			
uiı	nt8_t	part_len			
uiı	nt8_t*	part_data			

Структура пакетов

	PPDU_HEADER						PPDU_F	OOTER
PPDU								
	1	1	1	8	1		1	1
	LEN	PPDU TYPE	NETID	NODE DST	MPDU LEN	MPDU	FCS1	FCS2

	PPDU Type						
7	7 6 5 4 3 2 1 0						0
	PVER	RSION			MPDU	TYPE	

Пакет физического уровня кодирования. Поля FCS1,2 заменяются на значения RSSI и флага контроля CRC. Поле LEN не входит в контрольную сумму!! PPDU TYPE кодирует тип содержимого пакет и версию протокола. Поле NETID информирует о принадлежности пакета к определенной сети. Для изначальной синхронизацией с сетью, узел принимает все доступные пакеты не зависимов от значения NETID. NODE DST - mac адрес узла которому предназначен пакет. NODE DST 0xFF..FF ШВС MPDU TYPE WP broadcast ШВС

1	MPDU: WP (v	vireless packet)	MPDU: MDATA	MPDU: MIC	
8	1	1	1	MDLEN	4
SRC	ETX	PORT	MDLEN	MDATA	MIC
		Encryption			

DST - Поле получателя отсутсвует так как передача данных однонаправленная и получаетелем всегда является шлюз

SRC - отправитель, адресс узла создавшего пакет. При пересылке поле не меняется

ЕТХ - растояние до маршрутизатора. Определено протоколом маршрутизации.

Это поле заполнятся значением каждого узла при пересылке

PORT - номер порта потребителя пакета данных

МІС - Цифровая подпись пакета с данными

MDLEN - Размер данных полезной нагрузки

MDATA - Данные

Задача протокола доставить пакет до узла с ЕТН = 0

MPDU: ACK 0

MPDU: Sync						
1 1 1 1 4						
ETX	HOUR	MIN	SEC	USEC		

Для подтверждения принятого пакета отсылаеться PPDU с типом ACK. Поле NODE DST содержит адрес узла который подтвеждает получение MPDU LEN = 0

ЕТХ - растояние до маршрутизатора. Синхронизация с узлами чей ЕТХ меньше HOUR - часы

MIN - минуты

SEC- секунды

USEC - количество микросекунд прошедших от начала временного слота номер 0 Пакеты типа PPDU TYPE = Sync при передаче автозаполняет.

Радиоинтерфейс содержит процедуру передачи с обратным вызовом при начале SFD. Обратный вызов заставляет MAC заполнить поля времени.

Методы	Описание
bool FP_create(framePart*,framePart_e type)	Создает framePart указанного типа
bool FP_delete(framePart* framePart)	Удаляет указаный framePart и связывает соседей
bool FP_getHeadChain(framePart* framePart)	Возвращает указатель на начало цепочки
bool FP_getTrailChain(framePart* framePart)	Возвращает указатель на конец цепочки
void FP_getPartLen(framePart* framePart, uint8_t* part_len)	Возвращает размер данных
void FP_getPartData(framePart* framePart, uint8_t* part_data)	Возвращает указатель на данные
void FP_addNext(framePart* framePart, framePart* nextPart)	Вставляет nextPart после framePart
void FP_addLast(framePart* framePart, framePart* lastPart)	Вставляет lastPart перед framePart
void FP_deleteChain(framePart* framePart)	Удаляет всю цепочку данных

Radio interface (RI)

Методы	Описание
void RI_on()	Включить радиопередатчик
void RI_off()	Выключить радиопередатчик
bool RI_setChannel(n)	Установить радиоканал.
bool RI_send(*framePart)	Отправить пакет. Возращает TRUE или FALSE
bool RI_sendSFD(*framePart default, callback (*framePart))	Отправка пакета с отложенным заполнением данных. После начала передачи SFD происходит обратный вызов, который возвращает данные пакета. default - данные по умолчанию
bool RI_receive(*framePart, timeout)	Примем пакета с таймаутом.
uint32_t RI_getCRCErrorCount()	Прочитать количество ошибок CRC
uint32_t RI_getCCARejectCount()	Прочитать количество отказов канала
uint64_t RI_getRadioUptime()	Время работы радио в мкс
void RI_init()	Иницилизация

Радиоинтерфейс для передачи данных использует пакет framePart типа PPDU_HEADER. Если пакет другого типа, функция завершит свою работу. Для передачи пакета framePart, происходит обход всей цепочки framePart и загрузка в микросхему. PPDU_FOOTER не загружается и формируется самой микросхемой. Существует специальная функция радиопередачи - RI_sendSFD. Ее особенность в том, что перед ее вызовом пакет данных не передается. Запрос данных для передачи будет произведен после начала передачи заголовка SFD с помощью обратного вызова. Очень важно, что обратный вызов должен выполниться, до того как радиопередатчик начнет передавать первый байт данных, в противном случаии будут переданы данные default. При приеме создается framePart типа RAW и добавляется информация METADATA. При передаче METADATA не нужна

