

0 파일 구성과 탭 색

- **1_장비도면_라이브러리.xlsx** 사용법 · 기준 · 부품 · 빈 양식 13종 · 작성 예시 11종
- **2_랙예시_DC1-R02.xlsx** 랙 1대를 파일 1개로 관리하는 예 (랙 실장도 + 장비 시트 13개, 케이블 라벨 양쪽 일치)
- **3_랙_빈양식.xlsx** 새 랙 파일을 만들 때 복사해서 시작
- **탭 색** 회색 = 안내 주황 = 부품 파랑 = 빈 양식(양식-) 초록 = 작성 예시(예시-)

1 새 장비 시트 만들기 — 6단계

- 1 가장 비슷한 **예시-** 또는 **양식-** 시트 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일(랙 파일) 선택 → [복사본 만들기] 체크 → 확인
- 2 시트 이름 바꾸기: 탭 더블클릭 → U20 SRV-01 처럼 U 위치 + 장비명
- 3 1~2행 머리글 입력: 장비명 · 모델 · 설치 위치 · 랙·U · 구분 · 시리얼 · 관리 IP · 작성일
- 4 부품 바꾸기: [부품] 시트에서 부품 범위 복사 → 장비 시트에서 놓을 자리의 **왼쪽 위 칸** 클릭 → 붙여넣기 (같은 크기면 그대로 덮어써짐)
- 5 연결된 포트 칸에 **도면 번호** (1, 2, 3 ...) 입력 → [홈 > 셀 스타일]에서 '포트 서비스' 등 용도 색 선택
- 6 아래 표에 번호별 정보 입력 (용도 · 면은 목록 선택) → **번호 칸이 분홍색**이면 도면에 그 번호가 없거나 두 번 이상 있음

2 부품 다루기

- **교체:** 슬롯 모듈은 19칸(1/3 폭) · 29칸(1/2 폭)으로 크기가 통일 → 같은 크기 부품을 그 자리에 붙이면 끝
- **삭제:** 범위 선택 → [홈 > 지우기 > 모두 지우기] (Delete 키는 글자만 지움) — 장비 바탕이 흰색이라 지운 자리가 자연스럽게
- **포트 색:** 포트 칸 선택 → 셀 스타일 클릭 (테두리는 그대로). 되돌리기 = '포트 미연결'
- **포트 늘리기:** 옆 포트와 아래 포트명 칸을 함께 복사해 붙이기. **연속 번호:** 1, 2 입력 → 두 칸 선택 → 채우기 핸들 끌기
- **크기가 없는 모듈:** 범위 선택 → 셀 스타일 '모듈 채움' → [테두리 > 바깥쪽 테두리] (선 색 회색)
- **열 너비 · 행 높이는 바꾸지 않기** — 모든 시트가 같은 격자(1칸 ≈ 4.2mm)라서 어디에 붙여도 크기가 같음

3 도면 번호 · 포트명 · 케이블 라벨 — 서로 다른 세 가지

- 7 도면 번호 LOM1 포트명(장비 표기) A-0001 케이블 라벨
- **도면 번호** = 색 칸 안 흰 숫자. 장비 한 대 안에서 겹치지 않게 1부터, 전면 → 후면 · 위 → 아래 · 왼쪽 → 오른쪽 순서
 - ▶ 스위치 · 패치패널 · PDU처럼 번호가 인쇄된 장비는 인쇄된 번호를 그대로 도면 번호로 사용
 - ▶ 슬롯마다 포트 번호가 반복되는 새시는 슬롯 × 100 + 포트 (예: 슬롯 2의 3번 포트 = 203)
 - **포트명** = 장비 · OS에 표기된 이름 (iLO, LOM1, Eth1/21 ...). 도면에서는 포트 아래 회색 작은 글씨, 표에서는 '포트명' 칸
 - **케이블 라벨** = 케이블에 실제로 붙이는 라벨. 표의 노란 칸에만 적고 도면에는 적지 않음. 케이블 양쪽 장비의 표에 같은 라벨

4 다른 파일로 복사

- **시트 통째로 (권장):** 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일 → [복사본 만들기]. 서식 · 인쇄 설정 · 목록 · 번호 확인이 모두 유지
- **보고서에 도면만:** 도면 범위 선택 → [홈 > 복사 > 그림으로 복사] → 워드 · PPT · 다른 엑셀에 붙여넣기 (모양 그대로, 수정은 원본에서)
- **셀째로 다른 시트에:** 받는 시트도 같은 격자여야 크기가 같음 → 양식 시트를 먼저 복사해 두고 그 위에 붙이기
- **표만:** 표 범위 복사 → 받는 곳에서 [값 붙여넣기]. 병합 칸에는 여러 칸을 한 번에 붙일 수 없으니 한 열씩

5 랙별로 묶어 관리 (장비 200대 → 랙 파일 10~20개)

- **랙 1대 = 파일 1개** (예: DC1_R02.xlsx). 첫 시트 [랙] = 실장도 + 장비 목록, 나머지 시트 = 장비 1대씩
- **장비 추가:** ① 장비 시트를 랙 파일로 복사 ② [랙] 목록 빈 줄에 U · 높이 · 면 · 장비명 · 모델 · 구분 · 시트 이름 입력 → 실장도 자동 표시 + ▶ 링크
- **장비 이동 · 제거:** 목록의 U 숫자만 고치면 실장도가 따라감. 제거는 목록 줄 내용 지우기 + 시트 삭제
- **탭 순서**는 랙 위쪽 장비부터 (탭 끌어서 정렬). 랙이 적으면 한 파일에 [랙] 시트를 여러 개(랙_R01, 랙_R02...) 두어도 됨

6 인쇄

- 모든 시트: A4 가로 · 배율 100% · 여백 좌우 10mm / 위아래 12mm · 바닥글(파일명 · 시트명 · 쪽 번호) 설정 완료
- Ctrl+P 미리보기로 확인. **배율을 줄이지 말 것** — 장비마다 글자 크기가 달라짐 (너비가 넘칠 때만 자동으로 조금 줄어듦)
- 표가 길면 다음 쪽으로 이어지고 1~3행 제목이 반복됨. **표 줄 추가:** 빈 줄의 행 번호를 눌러 복사 → 아래 행 번호 우클릭 [복사한 셀 삽입] (병합 · 확인 기능 유지)
- 랙 파일 전체: [인쇄 > 설정 > 전체 통합 문서 인쇄] → 랙 실장도 + 모든 장비가 차례로. PDF는 [다른 이름으로 저장 > PDF]

7 자주 하는 실수

- 부품이 작거나 크게 붙음 → 받는 시트의 열 너비 · 행 높이가 다름. 양식 시트를 복사해서 시작
- '병합된 셀의 일부를 변경할 수 없습니다' → 병합 칸에 여러 칸을 붙여넣음. 한 칸씩 입력
- 번호 칸이 분홍색 → 그 번호가 도면에 없거나 두 번 이상 있음
- 도형 · 그림은 쓰지 않음 → 전부 셀이라 복사 · 행 삽입 · 인쇄해도 어긋나지 않음

1 격자와 크기

항목	기준	비고
격자	1칸 = 약 4.2mm 정사각형 (열 너비 2.0 · 행 높이 12pt)	모든 시트 동일 — 바꾸지 않음
장비 폭	19인치 랙 장비 = 61칸 (C~BK열, 양 끝 1칸은 랙 귀)	하프 폭 30칸 · 타워 29칸 (앞·뒤 나란히)
장비 높이	1U 5칸 · 2U 10칸 · 3U 이상 U당 4칸 (4U 16칸)	한 면 최대 38칸 = 한 쪽
모듈	높이 2칸 (제목+포트 / 포트명) · 1칸 (띠형) · 3칸 (제목 / 포트 / 포트명)	폭 1/3 = 19칸 · 1/2 = 29칸 · 전체 = 59칸
간격	모듈 사이 1칸 · 외곽선 안쪽 위아래 1칸	위아래로 쌓는 슬롯은 0칸
포트	2칸 × 1행 (RJ45 · SFP · LC · USB · C14)	넓은 포트 3칸 (QSFP · SAS HD · D-sub · C20) · 포트 사이 1칸, 고밀도 0칸
디스크	SFF 2 × 6칸 (1U는 2 × 3칸) · LFF 14 × 2칸	장착 = 회색, 빈 베이 = 흰색

2 글자 (모두 맑은 고딕, 케이블 라벨만 Consolas)

장비명 16pt	모델 11pt	구역 탭 8pt	모듈 제목 7pt	도면 번호 8pt	포트명 6.5pt	표 본문 8.5pt	케이블 라벨 8.5pt
SRV-01	DL380 Gen10	전면	S1 · NIC 2P	12	LOM1	TOR-A Eth1/21	R02-D001

3 선

장비 외곽	모듈	빈 슬롯	표 줄
굵은 선 · 진회색 #3A4856	가는 선 · 회색 #8C99A8	점선 · 연회색 #B4BFCB	가는 선 · #D5DCE4

4 색 = 용도 (포트 칸 · 표 번호 칸 · PPT 연결선 공통)

서비스	#2F6DB5	업무 · 데이터 (이더넷)	인터커넥트	#7A55B3	HA · 스택 · 피어링크 · IB
관리	#0B7C7C	관리 · OOB · BMC	콘솔	#5E6B78	콘솔 · 시리얼
백업	#377F3F	백업망	전원	#C73E3A	전원 (PSU · PDU)
스토리지	#BF5B14	SAN · FC · SAS · iSCSI	미연결	#FFFFFF	연결 안 됨 · 로컬 I/O

5 쪽 구성 · 인쇄

- 1~2U: 전면 + 후면 + 표(약 14줄) 한 쪽 3~4U: 전면 + 후면 한 쪽, 표 다음 쪽 5U 이상: 전면 · 후면 · 표 각각 한 쪽 스위치류: 2단 표
- A4 가로 · 배율 100% (너비가 넘칠 때만 1쪽 너비 맞춤으로 자동 축소) · 여백 좌우 10mm, 위아래 12mm
- 1~3행(장비명 · 정보) 모든 쪽에 반복 · 바닥글 = 파일명 · 시트명 · 쪽 번호 자동
- 셀 스타일(홈 > 셀 스타일 > 사용자 지정): 포트 서비스 ~ 포트 전원 · 포트 미연결 · 포트명 · 모듈 채움 · 디스크 장착 · 디스크 빈칸 · 번호 배치 · 케이블 라벨 · 표 머리글 · 표 본문 · 표 번호

사용법 · 목차

필요한 부분만 떼어 쓰기

- 1

요소 선택

요소를 한 번 클릭하면 그룹 전체가 선택됩니다 → Ctrl+C
- 2

붙여넣기

대상 PPT 에서 Ctrl+V. 색 · 글꼴이 직접 지정되어 회사 양식에 붙여도 모양이 그대로입니다
- 3

글자 수정

그룹 안 글자를 한 번 더 클릭해 바로 입력 (표는 셀을 클릭해 입력)
- 4

크기 조절

모서리를 Shift+ 드래그 → 비율 유지 . 아이콘은 비율이 고정되어 찌그러지지 않습니다
- 5

색 바꾸기

도형 선택 → [도형 채우기]. 기존 자료 색에 맞출 때는 [스포이트]
- 6

연결선

선 끝을 도형 가장자리의 연결점에 놓으면 붙어서 , 도형을 옮겨도 선이 따라갑니다
- 7

찾기

[홈 > 정렬 > 선택 창] (Alt+F10): ' 장비 -,' ' 영역 -,' ' 범례 -,' ' 라벨 -' 이름으로 찾기

i

Office 2016 참고
SVG 삽입은 Microsoft 365(구독형)에서만 됩니다 . Office 2016 은 아이콘 슬라이드의 도형을 복사하거나 03_ 아이콘 폴더의 PNG 를 쓰세요 . 도형 아이콘은 확대해도 선명하고 색도 바꿀 수 있습니다 .

목차

구역	쪽	내용
시작	2	사용법 · 목차
기준	3	디자인 기준
아이콘	5	컴퓨팅 · 스토리지
아이콘	6	네트워크 · 설비
아이콘	7	사람 · 운영 + 스타일 변형
요소	9	장비
요소	10	랙 · 하드웨어
요소	11	영역 박스
요소	12	연결선
요소	13	라벨 · 태그 · 번호
요소	14	범례 · 주석 · 강조
요소	15	표
요소	16	비교
요소	17	현황
요소	18	작업 절차
샘플	20	시스템 구성도
샘플	21	랙 실장도
샘플	22	서버 물리 연결

디자인 기준

색 — 연결 · 용도

서비스	스토리지 (SAN)	관리 (OOB)	백업	HA · 스택 · 피어링크	복제 · DR	WAN · 인터넷	전원
#2F6DB5	#BF5B14	#0B7C7C	#377F3F	#7A55B3	#7A55B3	#3A4856	#C73E3A

색 — 기본 · 상태 · 영역 바탕

잉크	남색	진회색	회색	테두리	바탕	연바탕	정상	주의	장애	정보	서비스	관리	백업	SAN	DR
#1E2A36	#1F3A5F	#3A4856	#677789	#B4BFCB	#E4E9EF	#F6F8FA	#2E8B57	#D98E04	#C73E3A	#2F6DB5	#EAF1FA	#E5F2F2	#EAF3EB	#FBEFE6	#F1ECF8

글자 — 모두 맑은 고딕

슬라이드 제목

24pt 굵게

소제목

14pt 굵게

본문 11-12pt
11pt

장비 이름 10.5pt
10.5pt 굵게

설명 · 표 9-9.5pt
9pt

각주 8pt
8pt

선 · 모서리 · 간격 · 아이콘 크기

테두리	0.75pt #B4BFCB	영역	1pt 용도 색	연결선	1.25-2.25pt (연결선 쪽 참고)
모서리	카드 0.06in · 영역 0.1in	간격	요소 사이 0.3in · 여백 0.5in	아이콘	라벨 0.22 · 카드 0.42 · 단독 0.56 · 강조 0.9in