

Mapeando parámetro VM



ID	Bloque	Parámetro	Tipo	Dirección
1	B048 T.MZPiscina [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	2
2	B048 T.MZPiscina [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	4
3	B046 T.MZPorche [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	5
4	B046 T.MZPorche [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	7
5	B044 T.MZCallejon [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	8
6	B044 T.MZCallejon [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	10
7	B067 TAutoPiscina [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	11
8	B067 TAutoPiscina [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	13
9	B069 TAutoPorche [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	14
10	B069 TAutoPorche [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	16
11	B071 TAutoCallejo [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	17
12	B071 TAutoCallejo [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	19
13	B061 TodasEstacio [Temporizador semanal]	Weekday1	Byte	20
14	B061 TodasEstacio [Temporizador semanal]	On Time1	Word	21
15	B061 TodasEstacio [Temporizador semanal]	Off Time1	Word	23
16	B065 [Reloj astronómico]	Sunrise offset	Word	25
17	B065 [Reloj astronómico]	Sunrise Time	Word	27

Mapeando parámetro VM


ID	Bloque	Parámetro	Tipo	Dirección
18	B050 TRemotoPisci [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	29
19	B050 TRemotoPisci [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	31
20	B072 TRemotoPorch [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	32
21	B072 TRemotoPorch [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	34
22	B109 TRemotoCalle [Retardo a la desconexión]	Off-Delay	Word	35
23	B109 TRemotoCalle [Retardo a la desconexión]	Off-Delay Time Base	Byte	37

Navegación pantallas: Ajustes

Navegación pantallas: Datos de uso




Se muestra el estado en la pantalla del LOGO!







Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41/14/6/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	4 / 31

Navegación pantallas: Pantalla inicio




Autor:	simon					
Comprobado:						
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41:14/6/26 15:59					
		Proyecto:		Cliente:		
		Instalación:		Nº diagrama:		
		archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	5/31	

Navegación pantallas: Modo manual




Autor:	simon					
Comprobado:						
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41:14/6/26 15:59					
		Proyecto:		Cliente:		
		Instalación:		Nº diagrama:		
		archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	6 / 31	

Textos de aviso del sistema



Autor:	simon		Proyecto:		Cliete:	
	Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
	Fecha de creación/Modificación:		archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	7/31

Cursores de navegación




Autor:		simon		Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:				Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:		5/1/25 1:41/14/26 15:59		archivo:		RiegoAutomático.lsc	
						Página:	
						8 / 31	

Modo automático


Temporizador extra es para el verano y sólo sirve cuando el servidor está activado. Existe porque se puede ir retrasando la activación, entonces sólo se permite dentro de ese rango por la tarde-noche. Solo para verano porque en invierno anochece muy pronto, además si se riega tan tarde, quedaría muchas horas el césped mojado y si hace frío se podría generar hielo.

No puedo ponerlo para activarse en la hora más temprana de puesta de sol que pueda tener un año porque sino en verano también se activaría a esa hora tan temprana.




Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/Modificación:	5/11/25 1:41/14/26 15:59	archivo:	RiegoAutomatico.lsc	Página:	9 / 31

Protección bomba




Ordenes de activación de los textos de aviso.




Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41/14/6/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	10 / 31

Contadores de uso


Reseteo diario




Guarda y cuenta el tiempo de funcionamiento de la bomba



Cuenta el tiempo de riego diario por zonas











Cuenta el número de riegos diarios por zonas



Autor:	simon	Proyecto:	Cliente:
Comprobado:		Instalación:	Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41:14/16/26 15:59	archivo:	Página:
			11 / 31

Modo manual


El tiempo de retardo de activación de cada zona se activa siempre que se esté en modo manual, el sistema sea estable y se quiera activar una zona.



Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41/14/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	12 / 31

Activación salidas

Para futuros errores: Los UDfsd que tengan conectados a su salida una salida física, todas sus entradas deben de tener un estado marcado. O sea no pueden estar desconectadas porque aunque en la simulación funcione como un False físicamente no, por lo que se generan incongruencias entre la simulación y la realidad.




Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/Modificación:	5/1/25 1:41/14/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	13 / 31


Remoto: Escritura

Las marcas son escritas a través de Snap7 con el servidor remoto

Si la marca se queda 5 segundos seguidos activada o desactivada es que el servidor remoto está apagado.




Activación de las zonas desde la interfaz web. El valor de los temporizadores se cambia desde la interfaz web.



Autor:	simon	Proyecto:		Cliete:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41/14/6/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	14 / 31

Remoto: Lectura

Mando estos estados al frontend simplemente para que se vea visualmente el estado del sistema.
No se usan como condiciones de activación fuera de este programa. Es decir, ni en Python ni mucho menos en JavaScript.



Autor:		simon		Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:				Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:		5/1/25 1:41/14/26 15:59		archivo:		RiegoAutomático.lsc	
						Página: 15 / 31	

Número de bloque (tipo)		Parámetro		
B005 TXTActPorche(Texto de aviso) :		Prio = 6 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
- Z O N A D E R I E G O - - - - - - P O R C H E - - - - - - T . A c t . : B046 T.MZPorch... 02:00Minu... T . R e s t : B046 T.MZPorch... 00:00Minu... P u l s a : ^		-->	Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos	
Line4.9 B046 T.MZPorche-T Line5.9 B046 T.MZPorche-TRest				

B006 AvisoActZona(Texto de aviso) :		Prio = 10 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
S E A C T I V A R Á L A Z O N A E N B008 TRetActiv... 00:00Segu...		-->	Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos	
Line5.6 B008 TRetActivMan-TRest				

B008 TRetActivMan(Retardo a la conexión) :		Rem = off 03:00s+	
--	--	----------------------	--

Autor: simon		Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación: 6/11/25 1:41/14/6/26 15:59		archivo: RiegoAutomático.lsc		Página: 17 / 31	

Line4.9 B046 T.MZPorche-T
Line5.9 B046 T.MZPorche-TRest

Número de bloque (tipo)	Parámetro
B013 TXTActPiscin(Texto de aviso) :	Prio = 4 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled
- Z O N A D E R I E G O - - - - - P I S C I N A - - - - - T . A c t . : B048 T.MZPiscin... 07:38 Minu... T . R e s t : B048 T.MZPiscin... 00:00 Minu... P u l s a : ^ --> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos	
Line4.10 B048 T.MZPiscina-T Line5.10 B048 T.MZPiscina-TRest	

B019(Texto de aviso) :	Prio = 3 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled
- Z O N A D E R I E G O - - - - - - C A L L E J Ó N - - - - D u r a c i ó n : B071 TAutoCalle... 01:00 Minu... Q3 0:INACTIVA 1:ACTIVADA B071 TAutoCalle... 00:00 Minu... R e s t a n t e : B071 TAutoCalle... 00:00 Minu... --> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos	
Line4.11 B071 TAutoCallejo-T Line5.5 IOstatus: Q3;Off="INACTIVA";On="ACTIVADA" Line6.11 B071 TAutoCallejo-Ta	

Autor: simon	Proyecto:	Cliente:
Comprobado:	Instalación:	Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación: 25/11/2015 1:41/14/6/26 15:59	archivo: RiegoAutomático.lsc	Página: 18 / 31

Número de bloque (tipo)	Parámetro
B059 PiscContrRem(Texto de aviso) : - Z O N A D E R I E G O - - - - - P I S C I N A - - - - - -	

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
B108 ContArraPorc(Contador adelante/atrás) :			Rem = off On=1+ Off=0 Start=0		
B109 TRemotoCalle(Retardo a la desconexión) :			Rem = off 00:23m+		
B113(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B114(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B116 TiempoArrMax(Generador de impulsos asíncrono) :			Rem = off 00:01m+ 10:00m		
B117 MaxArrDiaTXT(Texto de aviso) :			Prio = 126 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
LA BOMBA ALCANZÓ EL N° MÁX. DE ARRAN. DIARIOS N° : B196 MaxArrDiar... +/-0			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		
Line5.7 B196 MaxArrDiario-Cnt					
B120(Texto de aviso) :			Prio = 11 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
- AJUSTES ACTIV - - - - AUTOMÁTICO - - - D í a s : B061 TodasEstacio - ... MTWTFSS! *☀ B065 - Salida del sol AC07:42Horas(h:m) + *☀ B065 - ... AC10 R a n g o a c t i v a c i ó n B061 TodasE... 06:00 H.. - - B061 TodasE... 12:00 H...			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		
Line3.6 B061 TodasEstacio-D0 Line4.2 B065-TR Line4.11 B065-TRO Line6.3 B061 TodasEstacio-On0 Line6.10 B061 TodasEstacio-Off0					
Autor: simon			Proyecto:		Cliente:
Comprobado:			Instalación:		Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación: 25/11/2015 1:41/14/6/26 15:59			archivo: RiegoAutomático.lsc		Página: 23 / 31

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
B121 ContArraCall(Contador adelante/atrás) :			Rem = off On=1+ Off=0 Start=0		
B123 ResContsFunc(Temporizador semanal) :			+ MTWTFSS 00:00h 00:01h ----- --:-- --:-- ----- --:-- --:-- Pulse=N		
B124 EstabiNivTXT(Texto de aviso) :			Prio = 17 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
COMPROBANDO NIVEL DEL POZO ESTABLE UDF U012 - Res 00:00 Min.. Line5.5 U012-Res			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		
B128 ConSoldadTXT(Texto de aviso) :			Prio = 127 Quit = on Text1: enabled Text2: disabled		
BOMBA DETENIDA CONTACTO DEL CONTACTOR I3 0:YA NO 1: ESTÁ SOLDADO I3 0:PULSA:OK 1: Line4.6 IOStatus: I3;Off="YA NO";On="" Line6.5 IOStatus: I3;Off="PULSA:OK";On=""			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		
Autor: simon			Proyecto:		
Comprobado:			Instalación:		
Fecha de creación/modificación: 2017/12/5 1:41/14/6/26 15:59			archivo: RiegoAutomático.lsc		
			Cliente:		
			Nº diagrama:		
			Página:		
			24 / 31		

Número de bloque (tipo)															Parámetro														
B129 NMaxArranque(Contador adelante/atrás) :															Rem = on On=5+ Off=0 Start=0														
B153 TXTFunAlmBom(Texto de aviso) :															Prio = 13 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled														
U S O D E B O M B A : T . F U N C . A L M A C . : H o r a s : M i n u t o s : S e g u n d o s : P u l s a : - > UDF U014 - HoAl 0 UDF U014 - MiAl 0 UDF U014 - SeAl 0															--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos														
Line3.10 U014-HoAl Line4.10 U014-MiAl Line5.10 U014-SeAl																													
B154(Texto de aviso) :															Prio = 14 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled														
U S O D E L R I E G O : - M42 0:NO NECE. 1:NECESITA R E G A R - V E C E S A C T . H O Y : Z . P O R C H E : Z . P I S C I N : Z . C A L L E J : ↕ B108 ContArraP... +/- 0 ↕ B074 ContArraP... +/- 0 ↕ B121 ContArraC... +/- 0															--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos														
Line2.2 IOStatus: M42;Off="NO NECE.";On="NECESITA" Line4.11 B108 ContArraPorc-Cnt Line5.11 B074 ContArraPisc-Cnt Line6.11 B121 ContArraCall-Cnt																													
Autor: simon															Proyecto:														
Comprobado:															Instalación:														
Fecha de creación/modificación: 2025 1:41/14/6/26 15:59															archivo: RiegoAutomático.lsc														
															Cliente:														
															Nº diagrama:														
															Página: 25 / 31														

B108 ContArraP...

+/-

0

B074 ContArraP...

+/-

0

B121 ContArraC...

+/-

0

Número de bloque (tipo)		Parámetro	
B169 AlmcTFunBomb(Texto de aviso) :		Prio = 15 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled	
S E A L M A C E N A R Á E L T I E M P O UDF U014 - TAIR 00:00 Seg... P A R A C A N C E L A R P U L S A : < - -->Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		Line3.6 U014-TAIR	
B170 TXTDatosUso(Texto de aviso) :		Prio = 12 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled	
U S O D E B O M B A N ° A R R A N Q : B196 MaxArrDiar... +/- 0 T . F U N C . A C T U A L : H o r a s : UDF U014 - HoAc 0 M i n u t o s : UDF U014 - MiAc 0 S e g u n d o s : UDF U014 - SeAc 0 -->Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		Line2.11 B196 MaxArrDiario-Cnt Line4.11 U014-HoAc Line5.11 U014-MiAc Line6.11 U014-SeAc	
B171 ContacSoldad(Retardo a la conexión) :		Rem = off 05:00s+	
B179 NoCaldNivPoz(AND) : No queda agua en el calderín y hay agua en el pozo			
B180 InfEstbNivPo(AND) : InformaEstabilizaciónNivelPozo			
B181 ActNivBajTXT(AND) : ActivarAvisoNivelBajo			
B187 ActivarRiego(OR) : Si el servidor está apagado se activa el riego justo al amanecer. Si no, el servidor escoge cuándo es necesario regar			
Autor: simon		Proyecto:	
Comprobado:		Instalación:	
Fecha de creación/modificación: 2017/25 1:41/14/6/26 15:59		archivo: RiegoAutomático.lsc	
		Página: 26 / 31	

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
B193 ExtraVerano(Temporizador semanal) : Temporizador extra es para el verano y sólo sirve cuando el servidor está activado. Existe porque se puede ir retrasando la activación, entonces sólo se permite dentro de ese rango por la tarde-noche. Sólo para verano porque en invierno anochece muy pronto, además si se riega tan tarde, quedaría muchas horas el césped mojado y si hace frío se podría generar hielo. No puedo ponerlo para activarse en la hora más temprana de puesta de sol que pueda tener un año porque sino en verano también se activaría a esa hora tan temprana.			+ MTWTFSS 20:00h 23:00h ----- --:-- --:-- ----- --:-- --:-- Pulse=N		
B195 CondSistEsta(AND) : Sistema estable significa que la bomba se puede activar					
B196 MaxArrDiario(Contador adelante/atrás) :			Rem = on On=35+ Off=0 Start=0		
B198 TemBloArrMax(Retardo a la desconexión) :			Rem = off 05:00m+		
B199 NMaxArrBoTXT(Texto de aviso) : Se alcanzaron B129 NMaxArra... +/-0 arranques en menos de B116 TiempoArr... 10:00 Minu... Desbloqueo en: B198 TemBloArr... 00:00 Minu... Line2.1 B129 NMaxArranque-Cnt Line4.6 B116 TiempoArrMax-TL Line6.6 B198 TemBloArrMax-TRest			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Ambos		
I1(Entrada) : InterruptorBoya					
I2(Entrada) : ContactoPresostato					
I3(Entrada) : ContactoAuxContactor					
M3(Marca) : PantallaAjustes					
M4(Marca) : PantallaActManual					
Autor:		simon		Proyecto:	
Comprobado:				Instalación:	
Fecha de creación/modificación:		01/11/25 1:41/14/6/26 15:59		archivo:	
				RiegoAutomático.lsc	
				Cliente:	
				Nº diagrama:	
				Página:	
				27 / 31	

Número de bloque (tipo)			Parámetro			
M14(Marca) : PiscinaRemoto						
M15(Marca) : PorcheRemoto						
M16(Marca) : CallejónRemoto						
M18(Marca) : Petición riego (hace falta regar)						
M19(Marca) : Server heartbeat						
M20(Marca) : Servidor remoto iniciado						
M21(Marca) : ContactoSoldado						
M32(Marca) : PantallaDatosUso						
M36(Marca) : SistemaEstable						
M37(Marca) : Número máximo de arranques diarios alcanzados						
M38(Marca) : Informa de que se está estabilizando el nivel						
M39(Marca) : NivelPozoBajo						
M40(Marca) : Se regó hoy						
M42(Marca) : NecesitaRegar						
M43(Marca) : Parada riego HMI (no implementado aún)						
Q4(Salida) : BombaActivada						
U001 PantPiscina(Bloque de función personalizado) :						
U002 NavAjustAuto(Bloque de función personalizado) :						
U003(Bloque de función personalizado) :						
U004(Bloque de función personalizado) :						
U005(Bloque de función personalizado) :						
Autor:	simon		Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:			Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	2025 1:41/14/6/26 15:59		archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	28 / 31

Número de bloque (tipo)	Parámetro
U006 PantPorche(Bloque de función personalizado) :	
U007 PantCallejon(Bloque de función personalizado) :	
U008(Bloque de función personalizado) :	
U010(Bloque de función personalizado) :	
U011(Bloque de función personalizado) :	
U012(Bloque de función personalizado) :	RTBo = 15:00m Res = 00:00m
U013(Bloque de función personalizado) :	
U014(Bloque de función personalizado) :	TAIR = 00:00s
U015(Bloque de función personalizado) :	

Autor:	simon	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	5/11/25 1:41/14/6/26 15:59	archivo:	RiegoAutomático.lsc	Página:	29 / 31

Conector		Rotulación					
C1▲							
C2▼							
C3◀							
C4▶							
I1		InterruptorBoya					
I2		ContactoPresostato					
I3		ContactoAuxContactor					
M3		PantallaAjustes					
M4		PantallaActManual					
M5		PeticiónResetPantallaManualPiscina					
M6		PeticiónResetPantallaManuaPorche					
M7		PeticiónArranqueManualLocalPiscina					
M8		Marca de arranque					
M9		PeticiónArranqueManualLocalPorche					
M10		PeticiónArranqueManualLocalCallejon					
M11		PeticiónArranqueAutomáticoPiscina					
M12		PeticiónArranqueAutomáticoPorche					
M13		PeticiónArranqueAutomáticoCallejon					
M14		PeticiónArranqueManualRemotoPiscina					
M15		PeticiónArranqueManualRemotoPorche					
M16		PeticiónArranqueManualRemotoCallejón					
M18		PeticiónRemotaRiego(HaceFaltaRegar)					
M19		ServerHeartbeat					
M20		ServidorIniciado					
M21		ContactoSoldado					
M25		LOGO! se retroilumina en blanco					
M28		LOGO! se retroilumina en ámbar					
M29		LOGO! se retroilumina en rojo					
M32		PantallaDatosUso					
M36		SistemaEstable					
M37		NumMáximoArrDiariosBombaAlcanzados					
M38		NivelEstabilizandoFrontend					
M39		NivelPozoBajo					
M40							
M41		NumMáxArr10MinBombaAlcanzados					
Autor:		simon		Proyecto:			
Comprobado:				Instalación:		Cliente:	
Fecha de creación/modificación:		2025 1:41/14/6/26 15:59		archivo:		RiegoAutomático.lsc	
				Página:		30 / 31	

Conector	Rotulación
M42	NecesitaRegar
M43	
Q1	EV Piscina
Q2	EV Porche
Q3	EV Callejón
Q4	Bomba
X1	
X3	
X4	
X5	

