

Inhaltsverzeichnis

- · Inhaltsverzeichnis
- · Ziel dieses Projekts
- · About this Document
 - o Origin, Contributors
- Systemaufbau
 - ABBILDUNG 1: Systemübersicht
 - Enhanced ShockBurst (ESB)
 - ABBILDUNG 2: Innerer Aufbau "DTU"
 - Oberseite: GigaDevices GD32F303, Espressif ESP-12F
 - Unterseite: Nordic Semiconductors nRF12LE1E
 - o ABBILDUNG 3: Detailansicht GD32F303 NRF24LE1E
 - Detail Oberseite: GigaDevices GD32F303, Winbond 25012
 - Detail Unterseite: Nordic Semiconductors nRF12LE1E, 2401C
 - Diagramm: Nordic Kommunikations Schema
 - Detail Unterseite: RX/TX zwischen GD32F303 und nRF12LE1E, Testpunkte für SWD Port und USB Schnittstelle
 - Diagramm: Test Setup mit Logic Analyser, HackRF und zwei NRf24 Sniffern
- Adressierung
 - o ABBILDUNG 4: Enhanced Shockburst On-Air Data Format
- Seriennummern
- Nachrichten
 - Encapsulated Packets
 - Nachricht: DTU an WR: "Init" (?)
 - Nachricht: DTU an WR: "Init 2" (?)
 - Nachricht 0x80: DTU an WR: "Zeit setzen" (?)
 - Nachricht 0x81: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)
 - Nachricht 0x82: DTU an WR: "Anfrage AC-Daten" (?)
 - Nachricht 0x83: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)
 - Nachricht 0x85: DTU an WR: "???" (?)
 - Nachricht 0xFF: DTU an WR: "???" (?)
 - Nachricht 0x01: WR an DTU: "Aktuelle DC Daten" (?)
 - Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?)
 - Nachricht 0x83: WR an DTU (?): "????" (nach CMD wäre das eher auch eine Antwort vom WR?)
 - Hinweise
 - Enhanced Shockburst Payloads
 - CMD 0x80: DTU -> WR: "Set time/date" (?)
 - CMD 0x01: WR -> DTU: "Current DC data" (?) (shown for an HM-700 and HM-400)
 - Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?)
 - CMD 0x82: WR -> DTU: "???" (?) (shown for an HM-400)
 - Nachricht 0x83: WR an DTU (?): "???" (nach CMD wäre das eher auch eine Antwort vom WR?)
- Legend
- Glossary
- Notizen
- References
- · Revision History

Ziel dieses Projekts

Anstelle der DTU wollen wir direkt von einem Arduino/RaspberryPi o.ä. die aktuellen Betriebsdaten der Wechselrichter auslesen.

Ohne Umweg über die "S-Miles Cloud".

Das Projekt basiert auf den Diskussionen und Erkenntnissen im Mikrocontroller Forum Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll? [1.].

About this Document

This description aims to document the data format that Hoymiles micro inverters use to communicate their current operating state.

The original Hoymiles setup requires connectivity to "the cloud", see this section below.

With the information documented here, it is possible to interact with a set of Hoymiles micro inverters in a purely "offline" way, i.e. without requiring internet access or any connectivity to a "cloud".

The only required hardware is a Nordic "NRF24L01+" wireless module.

The ahoy project at AHOY Communications Project [6.] collects software for various platforms, including Arduino and RaspberryPi.

Note: Some of the sections in this document are (still) in German. Translations may be provided if and when necessary.

Origin, Contributors

The information in this document was gathered in a large community effort which started out with this post that started the community effort [1.] on the German mikrocontroller.net [2.] forum.

As of April 2022, this effort is still ongoing. Not all details have been documented yet, and not all secrets have been uncovered.

Multiple members of the community have already successfully retrieved (and continue to successfully retrieve) data from their Hoymiles micro inverters.

Here's a list of some of the early contributors:


- · sorbit: created the original mikrocontroller.net thread
- · Martin (Gast): DTU and RF analysis
- · Hubi: protocol analysis
- · Marcel: initial analysis and much logging and interpretation
- · Pascal A. (pasarn): various datagram fields, crc8
- Frank H. (fh_): discovered time_t
- Thomas B. (tbnobody): protocol analysis, logging
- · Arnaldo G. (arnaldo_g): data capturing
- · Oliver F (of22): protocol analysis, logging
- · Martin G. (petersilie): protocol analysis, logging, RaspberryPi

Systemaufbau

Ein Setup wie von Hoymiles vorgesehen, sieht wie folgt aus:


- Eine "DTU" kommuniziert mit vielen Wechselrichtern.
- · Die Kommunikation geht immer von der DTU aus: DTU stellt Anfrage und erwartet eine Antwort vom WR.
- Dafür muss die DTU die Adressen (=Seriennummern) aller WR kennen.
- · Diese werden der DTU im Rahmen eines Einrichtungsprozesses beigebracht.

ABBILDUNG 1: Systemübersicht




Enhanced ShockBurst (ESB)

ESB features automatic packet transaction handling for easy implementation of a reliable bidirectional data link. A transaction is a packet exchange between two transceivers, with one transceiver acting as the Primary Receiver (PRX) and the other transceiver acting as the Primary Transmitter (PTX).




Protocol RX/TX

ABBILDUNG 2: Innerer Aufbau "DTU"




Oberseite: GigaDevices GD32F303, Espressif ESP-12F




DTU-lite-S top view

Unterseite: Nordic Semiconductors nRF12LE1E




DTU-lite-S bottom view

ABBILDUNG 3: Detailansicht GD32F303 - NRF24LE1E




Detail Oberseite: GigaDevices GD32F303, Winbond 25012




DTU-lite-S MCU GigaDevice GD32F303 RET6 CK8FTY JC2108

Detail Unterseite: Nordic Semiconductors nRF12LE1E, 2401C




DTU-lite-S BLE transceiver Nordic Semiconductors NRF24LE1E2114KB MCU

Diagramm: Nordic Kommunikations Schema




DTU-lite-S Kommunikations Schema

Detail Unterseite: RX/TX zwischen GD32F303 und nRF12LE1E, Testpunkte für SWD Port und USB Schnittstelle



DTU-lite-S RX/TX

Diagramm: Test Setup mit Logic Analyser, HackRF und zwei NRf24 Sniffern



DTU-lite-S Test Setup

Adressierung

Die Seriennummern der DTU und der WR werden wie folgt als Adressen für die Kommunikation verwendet:

Interne Kommunikation: Die meisten Datenpakete enthalten Quell- und Zieladresse der jeweiligen Gesprächspartner. Hier werden 4-Byte-Adressen verwendet, die direkt aus den letzten 8 Stellen der Seriennummer des Wechselrichters bzw. der DTU gewonnen werden:

Beispiel: Seriennummer72818832

Innerhalb der Pakete auf (C) wird daraus die 4-Byte-Adresse 0x72, 0x81, 0x88, 0x32 gebildet. Das ist die BCD-Darstellung der letzen 8 Dezimalziffern.

NRF24-Kommunikation: Die zugehörige Shockburst Zieladresse ist ähnlich, aber die Byte-Reihenfolge wird umgedreht, und es wird ein 0x01 -Byte am Ende ergänzt (Shockburst ist auf 5-Byte-Adressen eingestellt).

Um eine Nachricht an das Gerät mit o.g. Seriennummer zu senden lautet die Shockburst-Zieladresse also (0x32, 0x88, 0x81, 0x72, 0x01).

NRF24 addressing scheme: Over the air, the inverters communicate using the [Nordic "Enhanced Shockburst" Protocol][3] configured for 5-byte addresses.

The inverter serial number is converted into a "Shockburst" address as follows:

· encode the final 8 digits of the serial number in BCD format:

```
0x72, 0x81, 0x88, 0x32
```

- reverse the order of the bytes: 0x32, 0x88, 0x81, 0x72
- append a byte containing 0x01: 0x32, 0x88, 0x81, 0x72, 0x01

In this example, the resulting "Shockburst" address is: 0x3288817201.

Additional example, this time for inverter with serial number 99973104619:

The datasheet specifies the over-the-air packet format: "Most Significant Byte (MSB) to the left" (cf [datasheet figure 11][3])

```
Address := Byte_4, Byte_3, Byte_2, Byte_1, Byte_0 ("LSByte must be unique")

so 0x1946107301 results in

19 46 10 73 01 "on the wire"
```

Old-style NRF Libraries take $wint64_t$ addresses. In this case, the correct address to pass to the library would be $(wint64_t) 0x1946107301ULL$.

The ["Optimized high speed nRF24L01+ driver"]](https://nrf24.github.io) [4.] actually wants uint8_t*, which maybe makes more sense. But apparently it still wants the bytes in order LSB to MSB (even though the chip will then put them out in MSB-to-LSB order.

So in this case, the correct sequence of bytes to pass to the library would be $\x01\x73\x10\x46\x19$.

Figure 4 below is an annotated example of an "Enhanced Shockburst" packet as seen on the air.

ABBILDUNG 4: Enhanced Shockburst On-Air Data Format

Seriennummern

Hier eine auf die ersten vier Stellen gekürzte Liste aus der u.a. Tabelle

Wie man sehen kann sind die Seriennummern nicht ganz eindeutig. Aber es sollte von der Zahl der Anschlüsse bzw. MPPT die im Wechselrichter verbaut sind eigentlich hinkommen, so daß alle mit der selben Seriennummer zumindest einen ähnlichen inneren Aufbau haben sollten. Lediglich die maximale Leistung der Kanäle scheint sie noch zu unterscheiden.

Name	Seriennummer	Maximale Leistung
MI-100	1011	100 W
MI-250	1020	250 W
MI-300	1021 Gen2	300 W (1x380Wpp)
MI-350	1021 Gen2	350 W (1x440Wpp)
MI-400	1021 Gen2	400 W (1x500Wpp)
MI-?	1022 Gen3	
MI-500	1040	500 W
MI-600	1041 Gen2	600 W (2x380Wpp)
MI-700	1041 Gen2	700 W (2x440Wpp)
MI-800	1041 Gen2	800 W (2x500Wpp)
TSOL-M800	1041	800 W
MI-600	1042 Gen3	600 W (2x380Wpp)
MI-700	1042 Gen3	700 W (2x440Wpp)
MI-800	1042 Gen3	800 W (2x500Wpp)
MI-1000	1060	1000 W
MI-1200	1061	1200 W
MI-1500	1061	1500 W
MI-?	1062	
HM-300	1121 Gen3	300VA (1x380Wpp)
HM-350	1121 Gen3	350VA (1x440Wpp)
HM-400	1121 Gen3	400VA (1x500Wpp)
HM-600	1141 Gen3	600VA (2x380Wpp)
HM-700	1141 Gen3	700VA (2x440Wpp)
HM-800	1141 Gen3	800VA (2x500Wpp)
HM-1000	1161 Gen3	1000VA (4x310Wpp)
HM-1200	1161 Gen3	1200VA (4x380Wpp)
HM-1500	1161 Gen3	1500VA (4x470Wpp)
HM-1500	1165 Gen3	
DTU-G100	10D2	
DTU-W100	10D3	
DTU-Lite-S	10D3	
DTU-Lite	10D6	
DTU-Pro	10F7	
DTU-Pro	10F8	

Name	Seriennummer	Maximale Leistung
DTU-Pro	10FA	
DTU-Pro	10FB	

Nachrichten

Initial protocol analysis focused on the data exchanged on link (C) in figure (3). Not all the frames observed on this link will result in an actual RF transmission, and some translation/mangling/processing happens inside the NRF24LE1E, in particular

- · replacement of serial numbers
- · recalculation of CRCs


These packets (which are all framed in 0x7e...0x7f bytes) are described in section Encapsulated Packets below.

More recent efforts focus mainly on the actual "Enhanced Shockburst" packets that are transmitted over the air. These packets are described in section Enhanced Shockburst Payloads, and the information contained in this section is more up to date.

Encapsulated Packets

These are packets as observed on Link (C) in figure (3).

Nachricht: DTU an WR: "Init" (?)



Nachricht: DTU an WR: "Init 2" (?)

Nachricht: DTU an WR: "Init 2" (?)

7E 07 72 81 88 32 72 81 88 32 00 07 7F

 Bedeutung
 SOF
 MID
 DTU ser#
 DTU ser#
 ?
 CRC8
 EOF


 Einheit
 BCD (letzte 8)
 BCD (letzte 8)
 ?
 ?
 PE

 Beispiel
 72818832
 72818832
 ?
 *
 *

Nachricht: DTU an WR: "Init 2" (?) Clock 07 72818832 72818832 Data Bedeutung SOF MID WRser# WRser# CRC8? EOF Einheit (BCD(last8) BCD(last8) Beispiel 72818832 72818832 Request 10 12 13 14 15 16 18 19 20 11 Nachricht 07

Nachricht 0x80: DTU an WR: "Zeit setzen" (?)

Nachricht (x80: I	OTU ar	n WR: "Zeit setze	n" (?)										
						<	CRC16 'mo	dbus' für (CRC_M		>			
	7E	15	72 22 02 00	72 22 02 00	80 0	B 00	62 09 04 9b	00 00	00 00	00 00	00 00	F2 68	F0	7F
	^^	^^	^^^^^	^^^^^	^^		^^^^^					^^^^	^^	^^
Bedeutung	SOF	MID	WR ser#	WR ser#	CMD	?	TIME (UTC)					CRC_M	CRC8	EOF
Einheit			BCD (letzte 8)	BCD (letzte 8)		?	[s]					HI LO		
Beispiel			72220200	72220200		?	2022-02-13							
							13:16:11							




Nachricht 0x81: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)

```
Nachricht 0x81: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)
                                                                              ..... (NOCH NICHT VERIFIZIERT / GESEHEN)
                 15 70 51 43 68
GD->NRF
                                      70 51 43 68
                                                      81
                                                              XX
                                                              ^ ^
                                       | (wird von
                                                      CMD
                                                             CRC8
                                                                      EOF
                                       | NRF ersetzt)
                                                             | (wird von NRF
                                                              v neu berechnet)
on-air
                      70 51 43 68
                                     70 53 54 53
                                                      81
                                                              ВΑ
(payload)
                       WR ser #
                                      DTU ser #
```

Nachricht 0x81: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?) 16 18 20 Clock ...(NOCH_NICHT_VERIFIZIERT_/_GESEHEN) Data 7E 15 70514368 7051 1368 81 xx 7F 70514368 70535453 on-air (payload) 81 BA WRser# Bedeutung DTUser# CMD)CRC8(EOF Request 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 Nachricht 07

Nachricht 0x82: DTU an WR: "Anfrage AC-Daten" (?)





Nachricht 0x83: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)

```
Nachricht 0x83: DTU an WR: "Anfrage DC-Daten" (?)
                                                                          ..... (NOCH NICHT VERIFIZIERT / GESEHEN)
           7E 15 70 51 43 68
GD->NRF
                                   70 51 43 68
                                                   83
                                                           XX
                                                                   7 F
                                                    ^ ^
                                                           ^ ^
                                     | (wird von
                                                                   EOF
                                     | NRF ersetzt)
                                                          | (wird von NRF
                                                           v neu berechnet)
on-air
                15 70 51 43 68
                                    70 53 54 53
                                                  83
                                                           В8
(payload)
```

Nachricht 0x85: DTU an WR: "???" (?)

GD->NRF	7E	15	70 51 43 68	70 51 43 68	85	XX	7F	 (NOCH NICHT	VERIFIZIERT /	GESEHEN)
				^^^^^	^^	^^	^^			
				(wird von	CMD	CRC8	EOF			
				NRF ersetzt)		(wire	d von NRF			
				V		v neu b	erechnet)			
on-air		15	70 51 43 68	70 53 54 53	85	BE				
(payload)			^^^^^	^^^^^						
			WR ser #	DTU ser #						

Nachricht OxFF: DTU an WR: "???" (?)

Nachricht	0xFF:	DTU a	n WR: "???" (?)						
GD->NRF	7E	15	70 51 43 68	70 51 43 68	FF	xx	7F		(NOCH NICHT VERIFIZIERT / GESEHEN)
				^^^^^	^^	^^	^^		
				(wird von	CMD	CRC8	EOF		
				NRF ersetzt)		(wire	d von NR	F	
				V		v neu b	perechne	t)	
on-air		15	70 51 43 68	70 53 54 53	FF	C4			
(payload)			^^^^^	^^^^^					
			WR ser #	DTU ser #					

Nachricht 0x01: WR an DTU: "Aktuelle DC Daten" (?)

Nachricht 0x01: WR an DTU: "Aktuelle DC Daten" (?)

	7E	95	72 22 02 00	72 22 02 00	01 (00 01	01 4c	03 bd	0c 46	00 b5	00 03	00 05	00 00	BD	7F
	^^	^^	^^^^^	^^^^^^	^^		^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^		^^	^^
Bedeutung	SOF	MID	WR ser#	WR ser#	CMD	?	PV1.u	PV1.i	PV1.p	PV2.u	PV2.i	PV2.p	?	CRC8	EOF
Einheit			BCD (letzte 8)	BCD (letzte 8)		?	[0.1V]	[0.01A]	[.1W]	[0.1V]	[0.01A]	[.1W]	?		
Beispiel			72220200	72220200		?	33.2V	9.57A	317.2W	18.1V	0.03A	0.5W	?		

Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?)

Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?)

	7E	95	72 22 02 00	72 22 02 00	02 2	28 23	00 00	24 44	00 3C	00 00	09 OF	13 88	0B D5	83	7F
	^^	^^	^^^^^	^^^^^^	^^						^^^^	^^^^	^^^^	^^	^^
Bedeutung	SOF	MID	WR ser#	WR ser#	CMD	?		?	?		AC.u	AC.f	AC.p	CRC8	EOF
Einheit			BCD (letzte 8)	BCD (letzte 8)		?					[0.1V]	[0.01Hz]	[0.1W]		
Beispiel			72220200	72220200		?		9284	60		231.9V	50.00Hz	302.9W		

Nachricht 0x83: WR an DTU (?): "???" (nach CMD wäre das eher auch eine Antwort vom WR?)

Nachricht 0x83: WR an DTU (?): "???" (nach CMD wäre das eher auch eine Antwort vom WR?)

	7E	95	72 22 02 00	72 22 02 00	83 0	0 03	00 83	03 E8	00 B2	00 OA	FD 26	1E	7F
	^^	^^	^^^^^	^^^^^	^^							^^	^^
Bedeutung	SOF	MID	WR ser#	WR ser#	CMD	?	?	?	?	?	?	CRC8	EOF
Einheit			BCD (letzte 8)	BCD (letzte 8)		?							
Beispiel			72220200	72220200		?	131	1000	178	10			

Hinweise

Die "on-air (payload)" Bytes geben nur die Nutzlast der gesendeten Shockburst-Pakete an. Intern enthalten diese Pakete auch die Zieladresse, die Länge, eine CRC.

Enhanced Shockburst Payloads

- These are the packets that are exchanged between inverters and DTU via the Nordic "Enhanced Shockburst" protocol.
- Each payload is preceded by a preamble, and terminated by a 16-bit CRC, as described in the Nordic NRF24LE01+ datasheet [3.]. See also figure 4 above.

CMD 0x80: DTU -> WR: "Set time/date" (?)

```
CMD 0x80: DTU --> WR: "Set time/date" (?)
                         |<---->|
      15 72220200 72220200 80 0B 00 62 09 04 9b 00 00 00 00 00 00 00 F2 68 F0
                                              ^^^^
       ^^ ^^^^^^
                                              SEQ?
     MID DTU_SER# DTU_SER# CMD uk1 TIME (local)
                                                              CRC M CRC8
      see "addressing" ?
                             [s-since-epoch]
Units
                                                              HI LO
Example
         72220200 72220200
                              2022-02-13
                              13:16:11
```

- This message will cause the inverter to transmit a CMD=0x01, CMD=0x02, and, occasionally, also a CMD=0x83 message to the DTU with serial number DTU_SER#.
- Values of "0xb0, 0x00" and "0x11, 0x00" have been observed for "UK1". Their meaning is unknown.
- "SEQ" was observed to contain increasing numbers when sent by a Hoymiles DTU. In particular, each issued "command" (e.g. "switch inverter on", "switch inverter off") appears to increase this value. A constant value of 0x0000 or 0x0005 appears to work just fine.
- Repeatedly sending the same TIME information (instead of correctly increasing time) has been shown [1. a)] to result in identical behaviour, the inverter still replies as described above.

CMD 0x01: WR -> DTU: "Current DC data" (?) (shown for an HM-700 and HM-400)

```
CMD 0x01: WR --> DTU: "Current DC data" (?) (shown for an HM-700 and HM-400)
HM-700 (2-channel):
       95 72 22 02 00 72 22 02 00 01 00 01 01 4c 03 bd 0c 46 00 b5 00 03 00 05 00 00 BD 7F
                          WR ser#
                                                                                                   ^ ^
                                                  PV1.u PV1.i PV1.p
                                                                       PV2.u PV2.i PV2.p
                                                                                             ?
                                                                                                  CRC8 EOF
NameMID
            BCD (letzte 8) BCD (letzte 8) ?
72220200 72220200 ?
                                                 [0.1V] [0.01A] [.1W] [0.1V] [0.01A] [.1W] 
33.2V 9.57A 317.2W 18.1V 0.03A 0.5W
                                                                       [0.1V] [0.01A] [.1W]
Example
HM-400 (1-channel):
                                                                       18 19 20 21 22 23
byte 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
                                                                                          24 25 26 27 28
                                                                                          09 OC F5 DD BD
        00 00 FA E6
                                                  01 9A 00 46 01 21
                                                                                   00 84
                                                  ^^^^
                                                         ^^^^
                                                               ^^^^
                                                                       ^^^^^
                                                                                    ^^^^
                                                                                            ^^^^
                                                 PV1.u PV1.i PV1.p
                                                                      DC? P total? DC? P day V AC
NameMID
                                                                                                      CRC8 EOF
           BCD (letzte 8) BCD (letzte 8) ?
7310xxvv 7310xxvv ?
                                                 [0.1V] [0.01A] [.1W]
                                                                        [0.001kWh] [1Wh] [0.1V] ?
Units
Example
            7310xxyy
                         7310xxyy
                                                 41.0V 0.70A 28.9W
                                                                        64.23kWh 132Wh 231.6V ?
legend
       DC voltage of panel x
PVx.u:
       DC current of panel x
      DC power of panel x
WR ser#: inverter serial, e.g. 11217310xxyy (HM-400) => 7310xxyy
P tot: DC (or AC)? power total (monthly/yearly?)
P day: DC (or AC)? power daily
V AC:
      AC voltage
```

- . The exact meaning of the contents of this message varies depending on inverter type. So far, the following variants have been observed:
 - o HM-300/350/400 (single channel):
 - o HM-600/700/800 (2-channel):
 - o HM-1000/1200/1500 (4-channel):

TODO T	ODO TODO													
731090	25 731090	025 01	00	01	014F	0003	000B	0000	40AE	03AC	08E6	7C		
					^^^^	^^^^	^^^^			^^^^	^^^			
					335	3	11			940	2278			
					33.5V	0.03A	1.1W			940W	22.78k	.W		
95	71603546	71603546	01	0.0	01	015D	004D	00B3	010C	0270	0001	3419	64	B327 B327 1
						^^^	^^^	^^^^			^^^^	^^^^		
						349	77	179			1	13337		
						34.9V	0.77A	1.79W			1	133.37kW		

Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?)

Nachricht 0x02: WR an DTU: "Aktuelle AC Daten" (?) 7E 95 72 22 02 00 02 28 23 00 00 24 44 00 3C 00 00 09 0F 13 88 WR ser# Bedeutung SOF MID WR ser# CMD ? ? AC.u AC.f AC.p BCD (letzte 8) BCD (letzte 8) ? [0.1V] [0.01Hz] [0.1W] 72220200 72220200 Beispiel 9284 60 231.9V 50.00Hz 302.9W

The exact meaning of the contents of this message varies depending on inverter type. So far, the following variants have been observed:
 until now, message never observed using a HM-400

CMD 0x82: WR -> DTU: "???" (?) (shown for an HM-400)

72220200

CMD 0×82 : WR --> DTU: "????" (?) (shown for an HM-400) HM-400 (1-channel): 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 24 25 26 27 28 95 73 10 xx yy 73 10 xx yy 82 13 8A 01 1C 00 00 00 0C 03 E8 00 65 00 06 3C 1D 36 9E 8D WR ser# ? I AC P AC ? ? ? ? CRC8? EOF? NameMID Temp [0.01A] ? [0.1°C] 0.120A ? 10,10°C BCD (letzte 8) BCD (letzte 8) [0.01Hz] [0.1W] ?
7310xxyy 7310xxyy 50,02Hz 28,40W ? ? Units ? Example ? legend frequency of inverter P AC · AC power of inverter I AC: AC current of inverter temperature of inverter WR ser#: inverter serial, e.g. 11217310xxyy (HM-400) => 7310xxyy

Nachricht 0x83: WR an DTU (?): "???" (nach CMD wäre das eher auch eine Antwort vom WR?)

1000

178

10

131

Legend

Beispiel

MID: Message-ID. Antworten haben Bit 7 gesetzt,

72220200

- z.B. Frage 0x15 -> Antwort 0x95.
- z.B. Frage 0x07 -> Antwort 0x87.

Für Kommunikation GD <-> NRF

Befehl an den WR hat Bit 7 gesetzt

- 0x80 "Zeit setzen"
- 0x81 "Anfrage DC-Daten", erwartete Antwort: 0x01
- 0x82 "Anfrage AC-Daten", erwartete Antwort: 0x02
- 0x83 **"?"**
- 0x85 **"?"**
- 0xFF "?"

Antworten vom WR haben Bit 7 gelöscht:

- 0x01 "Aktuelle DC-Daten"
- 0x02 "Aktuelle AC-Daten"

SOF: Start-of-Frame 0x7E

EOF: End-of-Frame 0x7F

CRC8: CRC8 mit poly=1 init=0 xor=0, für alle Bytes zwischen SOF und CRC8.

Beispiel in Python:

```
```{.text data-role="codeBlock" data-info="code" data-parsed-info="{"language":"code","attributes":{
>>> import crcmod
>>> f = crcmod.mkCrcFun(0x101, initCrc=0, xorOut=0)
>>> payload = bytes((0x95,0x72,0x22,0x02,0x00,0x72,0x22,0x02,0x00,0x83,0x00,0x03,0x00,0x83,0x03,0xE8,0x00,0xB2,0x00,0x0A,0xFD,0x
>>> hex(f(payload))
'0x1e'
```

#### CRC\_M: CRC16 wie für "Modbus"-Protokoll, High-Byte gefolgt von Low-Byte

#### Beispiel in Python:

TIME: Aktuelle (DTU-)Zeit als Unix time\_t (Sekunden seit 1970-01-01)

## Glossary

- WR: Wechselrichter (inverter)
- DTU: Data Terminal Unit (?). Die Hoymiles-Bezeichnung für den Kommunikations-Master.
- BCD: Binary Coded Decimal

### Notizen

```
0x014c = 332
0x03bd = 957
0x0c64 = 3172
0x6209049b = 1644758171
datetime.datetime.utcfromtimestamp(0x6209049b) = datetime.datetime(2022, 2, 13, 13, 16, 11)
```

### References

- 1. The post that started the community effort
- 2. mikrocontroller.net
- 3. Nordic NRF24LE01+ datasheet
- 4. Optimized high speed nRF24L01+ driver documentation
- 5. Hoymiles-SerialNumbers.xlsx
- 6. AHOY Communications Project

# **Revision History**

Datum	Autor	Version	Änderungen
2022-03-09	Petersilie	erste Version	
2022-03-10	Petersilie	r2	Nachrichten "02 28 23" und "82 00 03" ergänzt. Sauberer ausgerichtet. Python Beispiel für CRC.
2022-03-12	Petersilie	r3	Erste on-air Formate hinzu. CMD-IDs hinzu. Neue Nachrichten von arnaldo_g hinzu. Übersicht hinzu.
2022-03-15	Petersilie	r4	Nachricht 0x80: Mystery-Bytes am Ende "dechiffriert"
2022-03-16	Petersilie	r5	ESP ist ein ESP8266, nicht ESP32 (danke an @tbnobody)
2022-03-27	Petersilie	Versionierung ab jetzt via Github.	
2022-05-01	isnoAhoy	r7	Version als MarkDown formatiert, wavedrom Diagramme, HTML & PDF Export