Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт металлургии, машиностроения и транспорта Высшая школа автоматизации и робототехники

Курсовая работа

Дисциплина: Программирование на языках высокого уровня Тема: создание ПО для наземной станции управления

Выполнил студент гр. 3331506/10401 Машинец Е.О. Преподаватель Ананьевский М.С. « » 2024 г.

Санкт-Петербург 2024

Содержание

1.	Цель	3
2.	Программные инструменты	3
3.	Структура проекта	4
4.	Реализация работы с HamLib (Windows)	.17
5.	Настройка работы Gpredict	.25
6.	Заключение	.39

1. Цель

Задача заключается в создании ПО для поворотного устройства на базе raspberry рі и Arduino uno. Одноплатный компьютер и микроконтроллер (далее мк) связаны между собой через последовательный порт(Com-порт), из периферии у мк есть 2 индуктивных концевых датчика, работающих на эффекте Холла. Необходимо используя библиотеку HamLib и протокол связи Easycomm написать ПО для мк, который будет получать данные об азимуте и элевации спутника от ПО Gpredict, обрабатывать эти данные в шаги шагового двигателя и управлять поворотным устройством.

2. Программные инструменты

- 1. Hamlib это библиотека программного обеспечения, которая предоставляет стандартизированный интерфейс для управления радиоаппаратурой. Это позволяет разработчикам программного обеспечения создавать приложения для управления радиоаппаратурой без необходимости написания кода, специфичного для каждого устройства. Hamlib поддерживает множество различных радиоаппаратур и протоколов связи, что делает его популярным инструментом среди радиолюбителей и профессиональных операторов.
- 2. Easycomm это протокол связи, используемый для управления радиоаппаратурой в радиолюбительских приложениях. Он предоставляет простой способ для программного обеспечения управлять настройками и параметрами радиоаппаратуры через последовательный порт компьютера. Easycomm обычно используется в связке с программным обеспечением для управления трансиверами и другими радиоустройствами.
- 3. Gpredict это программное обеспечение для прогнозирования орбит и отслеживания искусственных спутников Земли. Оно предоставляет пользовательский интерфейс для просмотра орбитальных параметров спутников, их текущего положения на небе и предполагаемого времени прохождения над вашим местоположением. Gpredict обычно используется радиолюбителями и спутниковыми операторами для планирования связей с искусственными спутниками и для управления антеннами во время прохождения спутников.

3. Структура проекта




Рисунок 1.1 – Рэндер сборочной единицы в SolidWorks2022





Рисунок 1.2 – Реальное изображение поворотного устройства

Электрическая схема проекта:



Easycomm implementation:

Easycomm implemantation

- AZ, Azimuth, number 1 decimal place [deg]
- EL, Elevation, number 1 decimal place [deg]
- SA, Stop azimuth moving
- · SE, Stop elevation moving
- RESET, Move to home position
- PARK, Move to park position
- IP, Read an input, number
 - Temperature = 0
 - o SW1 = 1
 - SW2 = 2
 - Encoder1 = 3
 - Encoder2 = 4
 - Load of M1/AZ = 5
 - Load of M2/EL = 6
 - Speed of M1/AZ (DPS) = 7
 - Speed of M2/EL (DPS) = 8
- VE, Request Version
- · GS, Get status register, number
 - idle = 1
 - o moving = 2
 - o pointing = 4
 - error = 8
- · GE, Get error register, number
 - o no error = 1
 - sensor error = 2
 - homing_error = 4
 - o motor_error = 8
 - over_temperature = 12
 - wdt_error = 16
- VL, Velocity Left ,number [mdeg/s]
- VR, Velocity Right, number [mdeg/s]
- VU, Velocity Up, number [mdeg/s]
- VD, Velocity Down, number [mdeg/s]

Конфигурация ріпов:

```
#ifndef ROTATOR_PINS_H_
#define ROTATOR_PINS_H_
//#define M1IN1 10 ///< Motor 1 PWM pin
#define M1IN1 2 ///< Motor 1 PWM pin
#define M1IN2 5 ///< Motor 1 PWM pin
#define M2IN1 3 ///< Motor 2 PWM pin
#define M2IN2 6 ///< Motor 2 PWM pin
#define SW1 11 ///< Digital input, to read the status of end-stop for motor 1
#define SW2 9 ///< Digital input, to read the status of end-stop for motor 2
#define RS485_DIR 2 ///< Digital output, to set the direction of RS485 communication
#define SDA_PIN 3 ///< I2C data pin
#define SCL_PIN 4 ///< I2C clock pin
#endif /* ROTATOR_PINS_H_ */
```

Код основной программы разделенной по блокам:

1. Инициализация

```
#define SAMPLE TIME
                           0.1
                                 ///< Gear ratio of rotator gear box
#define RATIO
                           80
#define MICROSTEP
                                 ///< Set Microstep
#define MIN PULSE WIDTH
                                 ///< In microsecond for AccelStepper
                           20
#define MAX SPEED
                           1600
                                 ///< In steps/s^2, consider the microstep
#define MAX ACCELERATION
                           1600
#define SPR
                           400L ///< Step Per Revolution, consider the microstep
#define MIN M1 ANGLE
                                 ///< Minimum angle of azimuth
#define MAX M1 ANGLE
                                 ///< Maximum angle of azimuth
                           360
                                 ///< Minimum angle of elevation
#define MIN M2 ANGLE
#define MAX M2 ANGLE
                           180
                                 ///< Maximum angle of elevation
#define DEFAULT HOME STATE HIGH ///< Change to LOW according to Home sensor
                           12000 ///< Time for homing Deceleration in millisecond
#define HOME DELAY
#include <AccelStepper.h>
#include <Wire.h>
#include "easycomm.h"
#include "rotator pins.h"
#include "endstop.h"
```

2. Создаются объекты шаговых двигателей и концевых выключателей.

```
uint32_t t_run = 0; // run time of uC
easycomm comm;
AccelStepper stepper_az(1, 3, 2);
AccelStepper stepper_el(1, 5, 4);
endstop switch_az(SW1, DEFAULT_HOME_STATE), switch_el(SW2, DEFAULT_HOME_STATE);
//wdt_timer wdt;
enum _rotator_error homing(int32_t seek_az, int32_t seek_el);
int32_t deg2step(float deg);
float step2deg(int32_t step);
```

Функция setup():

Используются функции библиотеки AccelStepper, easycomm и функция самописной библиотеки endstop.h : init(). За функцией init() скрывается стандартная функция pinMode() библиотеки <Arduino.h>.

```
void setup() {
   // Homing switch
   switch_az.init();
   switch_el.init();
   // Serial Communication
   comm.easycomm_init();
   // Stepper Motor setup
   stepper_az.setEnablePin(MOTOR_EN);
   stepper_az.setPinsInverted(false, false, true);
   stepper_az.enableOutputs();
   stepper az.setMaxSpeed(MAX SPEED);
   stepper az.setAcceleration(MAX ACCELERATION);
   stepper_az.setMinPulseWidth(MIN_PULSE_WIDTH);
   stepper el.setPinsInverted(false, false, true);
   stepper_el.enableOutputs();
   stepper_el.setMaxSpeed(MAX_SPEED);
   stepper el.setAcceleration(MAX ACCELERATION);
   stepper_el.setMinPulseWidth(MIN_PULSE_WIDTH);
   // Initialize WDT
  // wdt.watchdog_init();
```

```
void init() {
    pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
}
```

Фрагмент кода основной программы

```
void loop() {
    rotator.switch az = switch az.get_state();
    rotator.switch_el = switch_el.get_state();
    // Run easycomm implementation
    comm.easycomm proc();
    control az.input = step2deg(stepper az.currentPosition());
    control el.input = step2deg(stepper_el.currentPosition());
    if (rotator.rotator status != error) {
        if (rotator.homing flag == false) {
            rotator.control_mode = position;
            rotator.rotator_error = homing(deg2step(-MAX_M1_ANGLE),
                                           deg2step(-MAX M2 ANGLE));
            if (rotator.rotator error == no error) {
                // No error
                rotator.rotator status = idle;
                rotator.homing flag = true;
            } else {
                // Error
                rotator.rotator status = error;
                rotator.rotator error = homing error;
        } else {
            // Control Loop
            stepper az.moveTo(deg2step(control az.setpoint));
            stepper el.moveTo(deg2step(control el.setpoint));
            rotator.rotator_status = pointing;
            // Move azimuth and elevation motors
            stepper az.run();
            stepper el.run();
            if (stepper az.distanceToGo() == 0 && stepper el.distanceToGo() == 0) {
                rotator.rotator status = idle;
```

```
} else {
    // Error handler, stop motors and disable the motor driver
    stepper_az.stop();
    stepper_az.disableOutputs();
    stepper_el.stop();
    stepper_el.disableOutputs();
    if (rotator.rotator_error != homing error) {
        // Reset error according to error value
        rotator.rotator_error = no error;
        rotator.rotator_status = idle;
    }
}
```

- 1. Получает состояние концевых выключателей для осей азимута и элевации.
- 2. Обрабатывает команды протокола связи Easycomm.
- 3. Получает текущие позиции обеих осей и проверяет статус поворотного устройства.
- 4. Если статус поворотки не в ошибки, он либо запускает процесс "домашнего" позиционирования, либо входит в цикл управления для перемещения шаговиков.
- 5. Если произошла ошибка, останавливает шаговые двигатели и отключает их
- 6. Если ошибка не является ошибкой позиционирования, сбрасывает ошибку и статус поворотки в бездействие.

Этот участок кода отвечает за процесс "домашнего" позиционирования поворотки,

то есть нахождение начальной позиции, используя концевые выключатели

```
enum _rotator_error homing(int32_t seek_az, int32_t seek_el) {
   bool isHome az = false;
   bool isHome el = false;
   // Move motors to "seek" position
   stepper az.moveTo(seek_az);
   stepper_el.moveTo(seek_el);
   while (isHome az == false || isHome el == false) {
       if (switch_az.get_state() == true && !isHome_az) {
           // Find azimuth home You, 3 minutes ago • Uncommitted changes
           stepper_az.moveTo(stepper_az.currentPosition());
           isHome az = true;
       if (switch el.get state() == true && !isHome el) {
           stepper el.moveTo(stepper el.currentPosition());
           isHome el = true;
       // Check if the rotator goes out of limits or something goes wrong (in
       if ((stepper az.distanceToGo() == 0 && !isHome az) ||
           (stepper el.distanceToGo() == 0 && !isHome el)){
           return homing error;
       stepper az.run();
       stepper el.run();
```

```
// Delay to Deccelerate and homing, to complete the movements
uint32_t time = millis();
while (millis() - time < HOME DELAY) {
    // wdt.watchdog_reset();
    stepper_az.run();
    stepper_el.run();
}

// Set the home position and reset all critical control variables
stepper_az.setCurrentPosition(0);
stepper_el.setCurrentPosition(0);
control az.setpoint = 0;
control el.setpoint = 0;</pre>
return no error;
```

Вот алгоритм процесса

1. Начало функции 'homing()':

- Принять количество шагов seek az и seek el для осей азимута и элевации соответственно.
- Инициализировать переменные is Home az и is Home el как false.

2. Перемещение шаговиков в "seek" позицию:

- Переместить моторы осей азимута и угла места в указанные позиции seek az и seek el.

3. Цикл "домашнего" позиционирования:

- Пока домашняя позиция для одной из осей не будет обнаружена (`isHome_az == false` или `isHome_el == false`):
- Проверить состояние концевых выключателей:
- Если концевики для оси азимута активирован и домашняя позиция для оси азимута еще не была обнаружена ('isHome az == false'):
- Переместить шаговик оси азимута в его текущую позицию, считая это домашней позицией.
- Установить ізноме аz в true.
- Если концевик для оси элевации активирован и домашняя позиция для оси угла места еще не была обнаружена (`isHome el == false`):
- Переместить шаговик оси элевации в его текущую позицию, считая это домашней позицией.
- Установить ізноте еl в true.
- Проверить, не вышла ли поворотная установка за пределы или не произошла ли механическая ошибка.
- Продолжить движение моторов в направлении "seek" позиции.

4. Задержка и сброс переменных:

- После обнаружения домашней позиции для обеих осей:
- Установить задержку.
- Установить текущую позицию обеих моторов в 0.
- Сбросить целевую позицию управления на 0.

5. Возвращение ошибки:

- Вернуть значение, указывающее на наличие или отсутствие ошибок в процессе позиционирования.

Этот участок кода представляет две функции: deg2step() и step2deg(), которые выполняют конвертацию между градусами и шагами для двигателей шагового типа.

Функция 'deg2step()' принимает значение в градусах и конвертирует его в количество шагов, необходимых для прохождения указанного количество градусов.

Принимает значение в градусах в формате float.Возвращает количество шагов типа $int32_t.$

Функция step2deg(). действует наоборот

```
int32_t deg2step(float deg) {
   return (RATIO * SPR * deg / 360);
}

float step2deg(int32_t step) {
   return (360.00 * step / (SPR * RATIO));
}
```

4. Реализация работы с HamLib (Windows)

Устанавливаем саму библиотеку

<mark>□ hamlib-w64-4.5.5</mark> 28.08.2023 14:38 Папка с файлами

В папке bin лежат два файла с расширением .exe: rotctld.exe, ritctld.exe. Первый из них устанавливает общение с самим поворотным устройством, а второй устанавливает связь с антенной. Для наших нужд потребуется только rotctld.

ampctl.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	42 KБ
ampctld.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	50 KB
libgcc_s_sjlj-1.dll	12.06.2021 19:54	Расширение при	1 158 КБ
libhamlib-4.dll	05.04.2023 15:36	Расширение при	9 963 КБ
libusb-1.0.dll	11.12.2020 12:00	Расширение при	278 КБ
libwinpthread-1.dll	11.11.2018 22:47	Расширение при	579 KB
pause	23.01.2024 22:07	Файл	1 КБ
rigctl.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	182 KB
rigctlcom.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	193 КБ
rigctld.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	196 KB
rigmem.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	34 КБ
rigsmtr.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	26 KB
rigswr.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	26 KB
rigtestlibusb.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	22 KБ
rotctl.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	55 KG
rotctld.bat	12.03.2024 19:32	Пакетный файл	1 КБ
rotctld.exe	05.04.2023 15:36	Приложение	64 KB

Далее необходимо написать исполняемый файл (batch)с текстовыми командами который будет задавать параметры соединения и устанавливать связь.

Создаем .bat файл с текстом

(rotctld -m 202 -r COM7 -s 9600 -T 127.0.0.1 -t 4533 -C timeout=500 -C retry=0 > pause)


- -т название установки
- -г ком порт
- -ѕ баудрейд
- -Т универсальный айпишник, выбирает айпи твоего компа
- -t номер

Затем необходимо запустить его в командной строке с правами администратора, перед этим зайти в каталог с ним, пример : "C:\Program Files\hamlib-w64-4.5.5\bin\rotctld.bat").


Либо же другой вариант: .exe файл пкм — свойства-отправить-рабочий стол-пкм-свойства- и в графу объект, где путь, написать команду без названия исполняемого файла.

5. Настройка работы Gpredict

Скачайте и установите GPredict. Далее нам понадобится добавить поворотное устройство.



Перейдите в меню Edit > Preferences > Interfaces > Rotators > Add New. Дайте ему имя. Например, Arduino. Порт - localhost 4533



Это все для настройки. Далее мы может протестировать систему.

Для теста нам нужно сделать несколько шагов:

Запустите .bat файл. В GPredict откройте модуль Антенна и нажмите "Включить" Вы должны увидеть, что пакеты команд отправляются на Arduino. Далее проверяем, что и Азимут, и Элевация работают правильно. Вручную управляем шаговыми двигателями через приложение. Но иногда это может не сработать с первого раза. В таком случае требуется просто перезапустить hamlib и Gpredict.

6. Заключение

В ходе выполнения курсовой работы было успешно разработано программное обеспечение для поворотного устройства на базе Raspberry Pi и Arduino Uno. Еще было изучено много нового, приобретены навыки программирования микроконтроллеров, работы с различными типами датчиков, также освоена библиотека HamLib и протокол связи Easycomm. Мы также научились разрабатывать и интегрировать различные компоненты в единое программное обеспечение для эффективного управления устройством.

Благодаря данной работе мы расширили свои знания в области электроники, программирования и автоматизации процессов, что позволит нам успешно применять и развивать эти навыки в будущих проектах.

В будущем проект будет дорабатываться, ближайшая задача — это избавление от персонального компьютера и "пересаживание" всего проекта на Debian (дистрибутив Linux).