# Bankovní trezor

# Kategorie programování mikrořadičů


21. až 23. června 2019

Soutěž v programování – 33. ročník

Celostátní kolo 2018/2019

Vaším úkolem je vytvořit program pro ovládání bankovního trezoru.

- Trezor pracuje ve dvou různých režimech (Den, nebo Noc) a nachází se v jednom ze dvou stavů (Otevřeno, nebo Zavřeno).
- Otevírání trezoru je řešeno zadáním kódu pomocí **rotačního enkodéru s tlačítkem** KY-040.
- Zavírání trezoru je řešeno tlačítkem na rotačním enkodéru.
- O stavu a režimu trezoru informuje **RGB LED** a **LCD displej**.
- Trezor je připojen na terminál na PC přes sériovou linku. Komunikace na této lince probíhá obousměrně.
- Režim Den/Noc je přepínán **spínačem** nebo zprávou přes terminál z PC.
- Trezor hlídá **senzor otřesů**, v režimu Noc navíc i **pohybové čidlo**.



## Přechod mezi režimy a stavy

- Po zapnutí/resetu trezor automaticky přechází do režimu Noc a stavu Zavřeno.
- Mezi režimy Den a Noc se přepíná změnou polohy spínače nebo přijetím zprávy z terminálu.
- Přepnutí režimu nezávisí na poloze spínače, ale na změně polohy spínače.
- Přechod do režimu Noc je možný pouze při zavřeném trezoru.
- Trezor je možné otevřít kódem pro otevření pouze v režimu Den.
- Trezor je možné zavřít podržením tlačítka na rotačním enkodéru po dobu 3 sekund.

#### **LCD**

- Režim Den, 1. řádek: uprostřed je zobrazen aktuální stav ("Otevreno"/"Zavreno") nebo alarm ("Alarm").
- Změna zobrazení stavu probíhá tak, že starý stav viditelně odroluje doleva, nový přiroluje zprava a zastaví se uprostřed.
- Režim Den, 2. řádek: slouží k zobrazení zadávaného kódu.
- Režim Noc, 1. řádek: viditelně rolující text zleva doprava "Nocni rezim".
- Režim Noc, 2. řádek: prázdný.

#### Zadávání kódu

- Kódy jsou čtyřmístné: Otevření trezoru 5703 nebo 6219, vypnutí alarmu v režimu Den (viz níže) 3497.
- Před zadáváním kódu je 2. řádek LCD prázdný.
- Zadávání kódu v režimu Noc nebo ve stavu Otevřeno se ignoruje.
- Když při zadávání kódu dojde k přepnutí do režimu Noc, zadávání kódu se ukončí a kód se ignoruje. Příští zadání kódu začíná znovu od první číslice.
- Po stisku tlačítka se na pozici prvního znaku rozsvítí 0 a rozbliká kurzor. Číslo na pozici kurzoru lze měnit otáčením enkodéru.
- Zadání číslice na pozici kurzoru se potvrdí stiskem tlačítka enkodéru. Potvrzená číslice je nahrazena znakem \*, blikající kurzor se posune o jedno místo doprava a na jeho pozici se znovu zobrazí 0.
- Po potvrzení čtvrté číslice kódu se kód vyhodnotí a druhý řádek se smaže.
- Pokud je zadán špatný kód, nestane se nic.
- Pokud je zadán špatný kód 3× po sobě, spustí se alarm (viz níže).

#### Alarm

- Čidlo pohybu je aktivní pouze v režimu Noc.
- Při zachycení signálu z čidla pohybu se na terminálu zobrazí "Podezrely pohyb" (max. 1× za sekundu).
- Pokud je pohyb zaznamenán i po třech sekundách od předchozího pohybu, spustí se alarm.
- Senzor otřesu je aktivní trvale mimo stav Otevřeno.
- Při zachycení signálu ze senzoru otřesu se alarm spustí okamžitě a na terminálu se zobrazí "Podezrele otresy!"
- Alarm spustí také tři po sobě jdoucí chybné pokusy o zadání kódu pro otevření. Na terminálu se zobrazí "Chybny kod".
- V režimu Den lze alarm vypnout zadáním kódu (3497).
- V obou režimech lze alarm vypnout prostřednictvím terminálu (viz níže).
- Typ alarmu je indikován také RGB LED (viz níže).

### **RGB LED**

- Režim Den, Stav Zavřeno svítí zelené světlo.
- Režim Den, Stav Otevřeno viditelně bliká zelené světlo.
- Režim Den, Alarm viditelně bliká červené světlo.
- Režim Noc bez Alarmu svítí modré světlo.
- Režim Noc, detekován podezřelý pohyb, ale není ještě spuštěn alarm svítí žluté světlo.
- Režim Noc, Alarm viditelně bliká žluté světlo.

#### Komunikace s terminálem

- Při zapnutí nebo resetu se na terminálu zobrazí "System pro ovladani trezoru byl aktivovan"
- Při přechodu do denního režimu se na terminálu zobrazí "Rezim DEN".
- Při přechodu do nočního režimu se na terminálu zobrazí "Rezim NOC".
- V režimu Noc se na terminálu zobrazí "Podezrely pohyb" nebo "Podezrele otresy!" dle pravidel popsaných výše.
- V režimu Den se na terminálu zobrazí "Chybny kod" dle pravidla popsaného výše.
- Vložením znaku Q z terminálu počítače se vypíná alarm (v režimu Noc je to jediná možnost vypnutí).
- Po vypnutí alarmu se na terminálu zobrazí "Alarm vypnut".
- Vložením znaku S z terminálu počítače se posílá žádost do trezoru o zaslání informace o režimu a stavu. Trezor odpoví tak, že se na terminálu zobrazí režim a stav.
- Vložením znaku R z terminálu počítače se přepíná režim trezoru. (Ke změně režimu na Noc smí dojít jen tehdy, když je trezor ve stavu Zavřeno.)

### Dokumentace a zdrojový kód

Součástí hodnocení je dodržení následujících pravidel:

- Zdrojový kód je formátovaný jednotným způsobem.
- Kód je strukturovaný s využitím odsazování.
- Klíčové části kódu jsou komentované.
- Identifikátory jsou vhodně pojmenované.
- V kódu je uvedeno, jakým způsobem jsou připojeny periferie.
- Změna zapojení pinu by měla vyžadovat změnu na jednom místě kódu.

## Pokyny pro upload řešení

Po skončení soutěže svoje řešení nahrajte do cloudu. Adresa je <a href="https://svp.proed.cz/">https://svp.proed.cz/</a>, přihlašovací údaje jste obdrželi na proužku papíru.

Data ukládejte do již vytvořeného adresáře s vaším startovním číslem – jinam porota nevidí. Pokud vaše řešení sestává z několika málo souborů, můžete je uploadovat přímo. V opačné případě je prosím zabalte do formátu .zip.