

		Inspeccion, Calibración y Mantenimiento de termómetros			IC - TER - F402	
		a un punto de temperatura			Versión:	1.0
					Vigencia	dic-13
Equipo: BAN-28544		Modelo: MASSON DIGITAL			Edificio:	Catamarca
					Sector:	Laboratorio
					Ubicación:	IC-SM-CAT-LAB-01
N° serie: 28544		Marca: Vicking			Fecha:	12/03/2026
					Orden M:	
					Realizó:	Henry Salinas
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha Ult. Calibración		
Termómetro	Madgetech	OctTemp 2000	P93230	15/04/2025		
Analizador SE	Fluke	ESA620	2982052	09/04/2026		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X	
El equipo ha necesitado reparación	NA	
El equipo no está reparado. No se puede usar	NA	
El equipo se da DE BAJA	NA	
Comentarios:	NA	

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad		
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	Pasó	Falló
8.1.1	Chasis	Pasó	
8.1.2	Montajes y Apoyos	Pasó	
8.1.3	Ficha de alimentación y tomacorriente	Pasó	
8.1.4	Cable de alimentación	Pasó	
8.1.5	Amarres contra tirones	Pasó	
8.1.6	Interruptores y fusibles	Pasó	
8.1.7	Escala	Pasó	
8.1.8	Sonda de medición	N/A	
8.1.9	Controles y Teclas	Pasó	
8.1.10	Indicadores y Displays	N/A	
8.1.11	Etiquetado	Pasó	

8.2	Test cualitativo			
8.2.1	Características del termómetro patrón			
	Incertidumbre de calibración (Up)	0.2		°C
	Resolución (rp)	0.1		°C
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Resolución (rx)	1		°C
	Error máximo permitido (EMP)	Ambiental (2 °C)		
8.2.3	Mediciones	Patrón	Termómetro a calibrar	Unidad
	Lectura 1	36.9	37.2	°C
	Lectura 2	36.3	37	°C
	Lectura 3	37.7	37.4	°C
8.2.4	Calibración			
8.2.4.1	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	1.58514773		°C
8.2.4.2	Error sistemático (ES)	0.23333333		°C
8.2.4.3	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx)	1.81848107		°C

8.3	Test de alarmas	Pasó	Falló
	Marcar P(Pasó) o F(Falló) según corresponda		
8.3.1	Alarma de sobre temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led´s indicadores	NA	
8.3.2	Alarma de baja temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led´s indicadores	NA	
8.4	Mantenimiento Preventivo:	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.4.1	Limpieza	Pasó	
8.4.2	Reemplazo de componentes	NA	
8.4.3	Ajuste	NA	
8.4.4	Test de seguridad eléctrica	Pasó	