

		Inspeccion, Calibración y Mantenimiento de termómetros			IC - TER - F402	
		a un punto de temperatura			Versión:	1.0
					Vigencia	dic-13
Equipo: BANO-28544		Modelo: MASSON DIGITAL			Edificio:	Catamarca
					Sector:	Laboratorio
					Ubicación:	IC-SM-CAT-LAB-01
N° serie: 28544		Marca: Vicking			Fecha:	12/03/2025
					Orden M:	9226501
					Realizó:	Henry Salinas
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha Ult. Calibración		
Termómetro	Madgetech	OctTemp 2000	P93230	30/05/2024		
Analizador SE	Fluke	ESA620	2982052	03/05/2024		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X	
El equipo ha necesitado reparación	NA	
El equipo no está reparado. No se puede usar	NA	
El equipo se da DE BAJA	NA	
Comentarios:	NA	

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad		
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	Pasó	Falló
8.1.1	Chasis	Pasó	
8.1.2	Montajes y Apoyos	Pasó	
8.1.3	Ficha de alimentación y tomacorriente	Pasó	
8.1.4	Cable de alimentación	Pasó	
8.1.5	Amarres contra tirones	Pasó	
8.1.6	Interruptores y fusibles	Pasó	
8.1.7	Escala	Pasó	
8.1.8	Sonda de medición	N/A	
8.1.9	Controles y Teclas	Pasó	
8.1.10	Indicadores y Displays	N/A	
8.1.11	Etiquetado	Pasó	

8.2	Test cualitativo			
8.2.1	Características del termómetro patrón			
	Incertidumbre de calibración (Up)	0.2		°C
	Resolución (rp)	0.1		°C
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Resolución (rx)	1		°C
	Error máximo permitido (EMP)	Ambiental (2 °C)		
8.2.3	Mediciones	Patrón	Termómetro a calibrar	Unidad
	Lectura 1	36.2	37	°C
	Lectura 2	36.5	37	°C
	Lectura 3	37.2	37	°C
8.2.4	Calibración			
8.2.4.1	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	1.19695168		°C
8.2.4.2	Error sistemático (ES)	0.36666667		°C
8.2.4.3	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx)	1.56361835		°C

8.3	Test de alarmas	Pasó	Falló
	Marcar P(Pasó) o F(Falló) según corresponda		
8.3.1	Alarma de sobre temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.3.2	Alarma de baja temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.4	Mantenimiento Preventivo:	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.4.1	Limpieza	Pasó	
8.4.2	Reemplazo de componentes	NA	
8.4.3	Ajuste	NA	
8.4.4	Test de seguridad eléctrica	Pasó	