



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Tarkastaja	Stefan Katter	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistä			
KH yhtiön tiedot		Lassila-Tikanoja / Petri Rautiainen 0503856197	
Jatkohälytykset		GSM modeemi	
Hälytykset välittyvät jatkoon hälytyskeskukseen	Kyllä	Certego hälytyskeskus	
Kiinteistön automaatiojärjestelmä			
Tyyppi		Trend IQ3 / Excite	
Säätimen käyttöönottovuosi		Kohteessa sekaisin IQ3, IQ4 ja Excite moduulit ja cpu:t n. 10-15v.	
Valvomo		Trend 963	
Muut säätimet			
Varmuuskopiot	Kunnossa		
Alakeskuskellon ja aikapalvelimen aika	Kunnossa		
Vikahistoria			
UPS-laitteet		Alakeskuksissa UPS:t toimivat. Ei tietoa akkujen vaihdosta	
IV-kone 301TK Tehdasalue A-D/1-9			
Koneen palvelualue		Tehdasalue A/D1-9	
IV-koneen sijainti		IVKH1 vesikatto	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Asetus 10m3/s, mittaus 10m3/s, säätö 99%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Nestekiertoinen LTO.</i>	
LTO paine-ero (Pa)	56		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 8.8m3/s, mittaus 8,7m3/s, säätö 82%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 302TK Tehdasalue A-D/9-17			
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A/D9-17</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH2 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 7,3 m3/s, mittaus 7,3m3/s, säätö 74%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO paine-ero (Pa)	26		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 5,2m3/s, mittaus 52m3/s, säätö 46%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 303TK Tehdasalue A-D/7-25			
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A/D7-25</i>	

**KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty**

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

IV-koneen sijainti		<i>IVKH3 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 21m3/s, mittaus 2,3m3/s, säätö 87%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO paine-ero (Pa)	32		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 2,5m3/s, mittaus 2,5m3/s, säätö 68%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 304TK Tehdasalue D-F/9-25			
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue D-F/9-25</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH4 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 2,1m3/s, mittaus 2,3m3/s, säätö 87%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO paine-ero (Pa)	33		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>astus 2,5m3/s, mittaus 2,5m3/s, säätö 69%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 305TK Tehdasalue F-O/9-3			
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue F-O/9-3</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH 4 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 2,1m3/s, mittaus 2,1m3/s, säätö 86%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO paine-ero (Pa)	31		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 2,5m3/s, mittaus 2,3m3/s, säätö 69%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 306TK Työnjohtotilat			
Koneen palvelualue		<i>Työnjohtotilat</i>	
IV-koneen sijainti		<i>1.osa henkilökunnan taukotilan keittiön takana (välitasanne)</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 64,5Pa, mittaus 64,6Pa, säätö 65,4%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	Pyörivä lämmönsiirrin	
LTO Hyötysuhde (%)	77,5		
LTO paine-ero (Pa)	95		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 120Pa, mittaus 121Pa, säätö 71%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 307TK Neuvottelu ja taukotilat			
Koneen palvelualue		Neuvottelu ja taukotilat	
IV-koneen sijainti		3. osan kierreportaista taukotilojen katolla.	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 71Pa, mittaus 71Pa, säätö 81%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	Pyörivä lämmönsiirrin	
LTO Hyötysuhde (%)	34		
LTO paine-ero (Pa)	33		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 149Pa, mittaus 149Pa, säätö 83%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 308TK Neuvottelu ja taukotilat			
Koneen palvelualue		Neuvottelu ja taukotilat 1.-2. kerros	
IV-koneen sijainti		Työnjohdon "kopin" katolla. Metallitikkaat sisäänkäynnin edessä.	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 113,5Pa, mittaus 113,5Pa, säätö 77,6%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	pyörivä lämmönsiirrin	
LTO Hyötysuhde (%)	73,8		
LTO paine-ero (Pa)	146		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 166Pa, mittaus 166Pa, säätö 76,2%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 311TK Avotoimisto 205 - 2.krs.			
Koneen palvelualue		Avotoimisto 205 - 2.krs.	
IV-koneen sijainti		IVKH4 vesikatto	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 120Pa, mittaus 121Pa, säätö 55%	



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Pyörivä lämmönsiirrin</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	1	<i>ei pyyntiä LTO:lle</i>	
LTO paine-ero (Pa)	74		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 106Pa, mittaus 106Pa, säätö 61%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 312TK Sosiaalitilat, kellari			
Koneen palvelualue		<i>Sosiaalitilat, kellari</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH4, vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 155Pa, mittaus 155Pa, säätö 59%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO paine-ero (Pa)	30		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 97Pa, mittaus 95Pa, säätö 62%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 322TK Prosessihuone, kellari			
Koneen palvelualue		<i>Prosessihuone, kellari</i>	
IV-koneen sijainti		<i>Jätevesihuone valvomon vieressä</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Vakiosäätö 80%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>käsisäädöllä 100%</i>	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
Kaukolämpöverkosto 100			
Ulkoilman lämpötila °C	18,3		
Menoveden lämpötila tulo °C	81,6		
Menoveden lämpötila paluu (°C)	41,3		
Tulo paine (bar/kpa)	5		
Paluu paine (bar/kpa)	3		
Lämmönjakopaketti 1			
Ulkolämpötila	13,9		
Koneen sijainti		<i>Kellari, 037</i>	



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Hälytysten toiminta	Kunnossa	<i>Pumppujen kesäpysäytys aktiivinen. Ei tunnuksia, joilla lämpötilarajaa voisi muuttaa.</i>	
Antureiden silmämääräinen tarkastus	Kunnossa		
Lämmönjakopaketin kunto ja ikä	Kunnossa	<i>vm.2010</i>	
LKV- Verkosto 201LS1			
Menoveden asetusarvo °C	58		
Menoveden lämpötila °C	57,7		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Säätöpiirin toiminta	Kunnossa		
Kierron paluu	48,6		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Patteriverkosto 101LS01			
Menoveden asetusarvo °C	18		
Menoveden lämpötila (°C)	25		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	<i>2.8bar</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
IV-Verkosto 102LS01			
Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila (°C)	25		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa	<i>Kesäpysäytys aktiivinen</i>	
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	<i>2.8Bar</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		

**KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty**

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

KSK-Verkosto 103LS01

Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila (°C)	23		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa	<i>Kesäpysäytys aktiivinen</i>	
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	<i>2.7Bar</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		

Lattialämmitys 104LS01

Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila (°C)	20,6		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	<i>2.3 Bar</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		

Erillispoistot 322PF01

Vaikutusalue		<i>034 spr pumpput, 031 Kompressorihuone, 037 LJH</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 331TF01

Vaikutusalue		<i>LJH 037</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 331PF01

Vaikutusalue		<i>Kompressorihuone 031</i>	
Ohjaustapa		<i>Käy jatkuvasti</i>	



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Tyyppi		1- nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 332TF01.01			
Vaikutusalue		Sähkökeskuskojeet 162	
Ohjaustapa		Huonelämpötilan mukaan	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 332TF02.01			
Vaikutusalue		Muuntamo 163	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 332TF03.01			
Vaikutusalue		Muuntamo 164	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 333TF01			
Vaikutusalue		Sähköpääkeskus 165	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF01.01			
Vaikutusalue		Sähköpääkeskus 169	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF02.01			
Vaikutusalue		Muuntamo 168	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	

**KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty**

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 321PF01			
Vaikutusalue		Teletilat 029, 030	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2 -nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF03.01			
Vaikutusalue		Muuntamo 167	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 335TF01			
Vaikutusalue		Sähköpääkeskus 168	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 337TF01			
Vaikutusalue		Kompressorihuone 161	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2-nopeus	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 338TF01			
Vaikutusalue		Kompressorihuone 305	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2-nopeus	
Muuta/huomiot			



KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty

Tarkastuspäivä: 20.08.2025 00:00:00

21.8.2025 12:12

Yleistä

Huomiot/viat koonti

305TK:n lämmityspumpun lukituksia testatessa havainto: Pumpun käynnistyessä kun ryhmäkeskuksen kontaktorit vetää katoaa ohjaus hetkellisesti 305TK:lta. 305TK:n taajuusmuuttajat menee pois päältä ja alkaa rampata uudelleen.