VCS SDK 使用说明文档

1 依赖配置

拿到VCS的SDK: swap-xxx.aar, 放到集成模块的libs目录下, 并在模块的build.gradle中增加依赖

```
dependencies {
    .....
    implementation files('libs/swap-xxx.aar')
    .....
}
```

2 swap SDK 使用说明

新建Service, 并在 AndroidManifest.xml中注册

注册Service类

新建Service类

```
public class XxxService extends Service {
   private static final String TAG = "XxxService";
   //vcbNotificationManager 用于主动通知VCS事件
   private VcbNotificationManager mVcbNotificationManager;
   //mBridgeListeners 用于保存客户端注册的监听器,用于异步返回给客户端操作结果
   private final Set<IBridgeListener> mBridgeListeners = new HashSet<>();
   // 实现aidl stub
   private final IBridge.Stub mBind = new IBridge.Stub() {
       @Override
       public String sendRequest(String uuid, String msg) throws RemoteException {
           //接收VCS发来的json指令。
           // 可以同步返回结果: 组装成json返回;
           // 不能同步处理结果: 返回null, 然后通过listener通知处理结果;
           xxxFunction(uuid);
           return null;
       }
       @Override
       public void registerBridgeListener(IBridgeListener bridgeListener) throws RemoteException {
           mBridgeListeners.add(bridgeListener);
       }
   };
   private void xxxFunction(final String uuid) throws RemoteException {
       //处理数据,调用接口,返回结果或通过listener回调给VCS
       String callbackMsg = "";
       for (IBridgeListener listener : mBridgeListeners) {
           if (null != listener) {
               // 操作结果调用 onResponse
               listener.onResponse(uuid, callbackMsg);
           }
       // 这里如果需要播报TTS,或其他事件通知到VCS,调用下面方法
       String notifyUuid = UUID.randomUUID().toString();
       String notifyEvent = ""; //组装好的json字符串, 格式待定义
       if (null != mVcbNotificationManager){
           mVcbNotificationManager.notifyEvent(notifyUuid, notifyEvent);
       }
   }
   @Override
   public void onCreate() {
       super.onCreate();
       mVcbNotificationManager = new VcbNotificationManager(this);
   }
   @Override
   public IBinder onBind(Intent intent) {
```

```
return mBind;
}

@Override
public boolean onUnbind(Intent intent) {
    return super.onUnbind(intent);
}

@Override
public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
}
```

3 swap SDK 接口说明

3.1 IBridge.Stub 接口说明

```
接口名称:客户端发送请求控制、查询...
String sendRequest(String uuid, String msg)
接口参数
uuid:标识此次请求的唯一识别码
msg:json格式指令字符串
返回值:
```

null表示此次请求无法同步返回给客户端,需要客户端通过监听器接收指令执行结果 json格式字符串表示此次请求的请求结果,例如:

```
{
    "code":0,
    "msg":"操作成功"
}
```

null 或 json 格式字符串

具体格式根据不同请求返回不同格式

3.2 IBridgeListener 接口说明

3.2.1 接口名称:服务端指令执行返回响应 void onResponse(String uuid, String msg)

接口参数

uuid:返回码,需要和请求码一致

msg: 额外信息,可以为null、string、json格式字符串

3.3 VcbNotificationManager 接口说明

3.3.1 接口名称: 服务端主动通知事件接口 void notifyEvent(@NonNull String uuid, String event)

接口参数

uuid: 事件唯一标识码

event:事件信息, json格式

3.4 TtsClientManager 接口说明

3.4.1 接口名称:构造函数

TtsClientManager(@NonNull Context context)

接口参数

context: 上下文

3.4.2 接口名称:构造函数

TtsClientManager(@NonNull Context context, @NonNull String packageName, @NonNull String serviceName)

接口参数

context: 上下文

packageName: VCS 包名

serviceName: VCS 中TTS服务名

3.4.3 接口名称: 合成播报文本

int startTts(String text, TtsOption option)

接口参数

text: 待合成的文本

option: 合成文本时的选项

3.4.4 接口名称: 合成播报文本并监听

int startTts(String text, TtsOption option, ITtsListener listener)

接口参数

text: 待合成的文本

option: 合成文本时的选项

listener: 监听器

3.4.5 接口名称: 设置播报监听器

void setTtsListener(ITtsListener ttsListener)

接口参数

listener: 监听器

3.5 TtsOption

• role: 发音人角色

speed:语速pitch:语调level:等级

• nluType:附带反馈类型(用于播放TTS的同时通知APA模块)

• audioFocusType:音频焦点类型

• background:前后台播报(前台:向用户展示播放的文本;后台:只播放声音,不展示文本)

3.6 ITtsListener

3.6.1 接口名称: 开始播放监听

void onSpeechStart()

3.6.2 接口名称:播放完成监听

void onSpeechFinished()

3.6.3 接口名称:播放被打断监听

void onSpeechInterrupted()

3.6.4 接口名称:播放出错监听

void onSpeechError(int errorCode)

接口参数

errorCode: 错误码

3.7 VoiceSettingManager

3.7.1 接口名称:语音设置管理器构造函数

VoiceSettingManager(@NonNull Context context)

接口参数

context: 上下文

3.7.2 接口名称: 获取全局唤醒开关

int getGlobalVwkSwitch()

返回值

- 1:开启;
- -1:关闭

3.7.3 接口名称: 设置全局唤醒开关 int setGlobalVwkSwitch(int value)

接口参数

value: 1: 开启; -1: 关闭

返回值

0:成功;非0:失败

3.7.4 接口名称:设置全局唤醒开关监听

void setGlobalVwkObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer: 监听器

3.7.5 接口名称: 获取自定义唤醒开关

int getCustomVwkSwitch()

返回值

- 1:开启;
- -1:关闭

3.7.6 接口名称:设置自定义唤醒开关

int setCustomVwkSwitch(int value)

接口参数

value: 1: 开启; -1: 关闭

返回值

0:成功;非0:失败

3.7.7 接口名称: 设置自定义唤醒开关监听

void setCustomVwkSwitchObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer: 监听器

3.7.8 接口名称:获取oneshot开关

int getOneshotSwitch()

返回值

- 1:开启;
- -1:关闭
- 3.7.9 接口名称: 设置oneshot开关 int setOneshotSwitch(int value)

接口参数

value: 1: 开启; -1: 关闭

返回值

0:成功;非0:失败

3.7.10 接口名称:设置oneshot开关监听

void setOneshotSwitchObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer:监听器

3.7.11 接口名称: 获取场景唤醒开关

int getSceneVwkSwitch()

返回值

- 1:开启;
- -1:关闭
- 3.7.12 接口名称:设置场景唤醒开关

int setSceneVwkSwitch(int value)

接口参数

value: 1: 开启; -1: 关闭

返回值

0:成功;非0:失败

3.7.13 接口名称: 设置场景唤醒开关监听

void setSceneVwkSwitchObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer: 监听器

3.7.14 接口名称: 获取TTS发音人

String getTtsRole()

返回值

发音人名称

3.7.15 接口名称:设置TTS发音人

int setTtsRole(String role)

接口参数

role:发音人名称

返回值

0: 成功; 非0: 失败

3.7.16 接口名称:设置TTS发音人监听

void setTtsRoleObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer: 监听器

3.7.17 接口名称: 获取自定义唤醒词

String getCustomVwkWord()

返回值

自定义唤醒词

3.7.18 接口名称:设置自定义唤醒词

int setCustomVwkWord(String vwkWord)

接口参数

vwkWord: 自定义唤醒词

返回值

0:成功;非0:失败

3.7.19 接口名称:设置自定义唤醒词监听

void setCustomVwkWordObserver(VoiceSettingObserver observer)

接口参数

observer: 监听器

4 Demo示例

Demo 工程请参考附件: xxxservicedemo.zip