
Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu Projekat 23.1.1

Množač matrica (Matrix Multiplier)

2024 Izborni

Vesna Jankovic EE187/2019

Tekst zadatka projekta: Razviti Linux drajver i odgovarajuću aplikaciju koja koristi drajver i demonstrira kontrolu i upravljanje MatrixMutiplierIP jezgrom.



Opis strukture hardvera: MatrixMultiplierIP jezgro (roza boja na blok dijagramu) je memorijski mapirano u adresni prostor ZYNQ procesora. Ono služi za računanje matričnog proizvoda dve matrice ispunjene pozitivnim celim brojevima. Dve matrice nad kojima se računa proizvod su smeštene u BRAM memorije "bram_a" i "bram_b", dok se proizvod upisuje u BRAM memoriju "bram_c". BRAM memorije su dvopristupne, što znači da imaju dva interfejsa za pristup podacima (portA i portB). MatrixMultiplierkoristi portBpristupe kako bi čitao iz "bram_a" i "bram_b" memorija i nakon računanja proizvoda, upisao u memoriju b"ram_c". BRAM kontrolera "bram_ctr_a" (plava), "bram_ctr_b" (ljubicasta) i "bram_ctr_c" (zelena boja) može da upisuje ili čita vrednosti iz BRAM memorija preko njihovog drugog pristupa - "portA". Procesor takođe može da konfiguriše i zadaje komande MatrixMultiplier jezgru preko AXI Lite interfejsa.

Pri množeniu Α (dimenzija n xm) i matrice B (dimenzija m xp) dobija se matrica C (dimenzija n MatrixMultiplier poseduje registre "n", "m" i "p" u koje je potrebno upisati dimenzije matrica nad kojima se računa proizvod. Maksimalna vrednost ovih registara j 7, tako da je največi proizvod koji je moguće izračunati pomoću ovog jezgra A_{7x7} x B_{7x7} = C_{7x7} . Sem ova tri registra, MatrixMultiplierjoš ima dva rregistra: statusni registar "ready" i kontrolni registar "start". Prvi govori da li je MatrixMultiplierzavršio sa računanjem prethodnog proizvoda i da li je spreman za novi račun. Start se koristi kako bi se pokrenulo računanje (potrebno ga je postaviti na jedinicu a neposredno nakon toga na nulu). Na sledecoj slici je dat primer množenja matrica. Za date matrice se može videti kakav treba biti raspored elemenata matrice po adresama ubram a i bram b memorijama, te kako će bram c Kao što se može primetiti, elementi matrica se rešenje biti smešteno u smeštaju red po red, jedan za drugim u BRAM memorije. Bitno je pomenuti, da iako su lokacije u BRAM memorijama 32-bitne, elementi matrica A i B ne trebaju biti veći od 12 bita, tj maksimalna vrednost elementa matrice je 2^12=4096.

Tipičan rad sa MatrixMultiplier modulom je:

- Pomoću procesora upisati matricu A u bram a a matricu B u bram b
- Podesiti registre n,m i p u MatrixMultipliermodulu u zavisnosti od dimenzija matrica A i B.
- Pokrenuti MatrixMultiplierupisom 1 a zatim 0 u startregistar.
- Periodiodično čitati ready registar, kada se postavi na 1 znači da je modul završio računanje
- Pomoću procesora pročitati rezultat množenja matrica iz bram cmemorije

Lokacijama BRAM memorija se pristupa direktno, pomoću bazne adrese bram_ctrl modula i ofseta za željenju adresu. Kao što se vidi sa prethodne slike, adresa sledećeg podatka je uvek pomerena za 4 u odnosu na prethodnu.

Registrima MatrixMultiplier jezgra se pristupa direktno, pomoću bazne adrese i ofseta za željeni registar.

Offset	Registar
0	ready
4	start
8	n
12	m
16	р

- 1. Koristeći uputstvo koje se može pronaći na stranici predmeta, pripremiti SD karticu sa svim potrebnim datotekama (BOOT.bin, devicetree.dtb i ulmage) koje omogućavaju podizanje Linux operativnog sistema, sa gore opisanim dizajnom uključenim u BOOT.bin datoteku
- 2. Napisati Linux drajver za MatrixMultipliermodul sa sledećom funkcionalnostima:
 - Drajver dobija slobodne upravljačke brojeve (MAJOR, MINOR) od operativnog sistema. Potrebno je pri pokretanju insmod funkcije, automatski kreirati ukupno četiri node fajla u /dev direktorijumu pri čemu svi imaju isti MAJOR a različite MINOR brojeve:
 - /dev/matmul (za komunikaciju sa MatrixMultiplierIP blokom)
 - /dev/bram a (za upis matrice A u bram amemoriju)
 - /dev/bram_b (za upis matrice B u bram bmemoriju)
 - /dev/bram c (za čitanje matrice C iz bram cmemorije)

• Čitanje vrednosti registara iz IP bloka vrši se pomoću readsistemskog poziva sa datotekom uređaja /dev/ matmul na sledeći način:

\$ cat /dev/matmul

Nakon ove komande trebalo bi da se ispišu vrednosti svih registara u sledecem formatu:

ready=?;start=?;n=?;m=?p=?

gde? predstavlja trenutnu vrednost registra.

• Upis u registre MatrixMultiplier.

\$ echo "dim=2,3,4;"

- Postavlja registre n,m i p za dimenzije matrica na željene vrednosti

(ograničiti da je maksimalna vrednost ovih parametara 7)

\$ echo "start=1" > /dev/matmul

- postavlja start registar na 1

\$ echo "start=0" > /dev/matmul

- postavlja start registar na 0

\$ echo "start=trigger " > /dev/matmul

-postavlja start na 1 a odmah nakon toga na 0

Upis matrice u /dev/bram a ili /dev/bram b

Matrice se upisuju tako što se prosledi kompletna matrica kao string. Elementi se odvajaju zarezom a redovi tačka-zarezom. Na primer, kako bi se upisala matrica A iz primera sa slike:

echo "1,2,3;4,5,6;" > /dev/bram_a

Pri upisu je potrebno proveriti da li je data validna matrica, te u suprotnom da ispiše poruku upozorenja. Na primer matrica "1,2;4,5,6,7;" nije validna jer u prvom redu ima 2 elementa a drugom 4.

Čitanje rezultata (matrice) iz /dev/bram c

cat /dev/bram c

ispisuje rezultat u prethodno pomenutom formatu. Za primer sa slike, to bi bilo:

38,44,50,56;83,98,113,128;