

课程设计报告书

题目:基于单片机的温度监控系统

学 院	电子与信息学院			
专 业	信息工程			
学生姓名	苏道平 田喆 温传志			
学生学号	202330363911			
	202230301074			
	202330372051			
指导教师	傅娟			
课程编号	035101112			
课程学分	1.0			
起始日期	2025/5/22			

教师评语	教师签名:
	日期:
成绩评定	
备 注	

基于单片机的温度监控系统

一、设计内容

- 1. **开机:** LCD 屏幕显示 "Set_Alarm:", 等待输入。
- 2. **设定阈值:** 用数字键盘输入报警温度阈值(S1^S10 键输入)。
- 3. **切换模式:** 按 S11 键在"自动"和"手动"模式间切换(LCD 显示)。
 - 。 自动模式 (Auto Mode): 不能手动解除声光警报。
 - 。 手动模式 (Manual Mode): 能手动解除声光警报。
- 4. 开始监控: 按确认键(S16)进入主循环。
- 5. **显示温度:** LCD 同时显示设定的报警值和实时检测到的温度值(带℃单位)。
- 6. 报警判断: 持续检测温度。
 - 。 超温: 蜂鸣器响, LED 闪烁, 风扇工作。
 - 。 未超温: 继续循环监控。
- 7. 报警恢复: 温度回落到阈值以下后,停止声光报警,风扇关闭。

二、系统总体设计

- 2.1、硬件设计原理图
- 2.1.1. 开发板: 普中科技 51 单片机开发板
- 2.1.2. 微控制器

型号: STC89C52RC

频率: 11.0592MHz

2.1.3. 显示器模块

型号: LCD1602

颜色:蓝色




图 2.1.1 LCD1602

利用代码来让显示屏显示系统模式、设定温度、阈值温度。

2.1.4. 温度传感器模块

型号: DS18B20




图 2.1.2 DS18B20

内部包含一个温度传感器、一个 64 位的序列号以及一个 EEPROM, 能够以数字信号的 形式从 I/O 口输出当前温度。

2.1.5. 矩阵按键模块

十六个按键: S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16

按键类型: 4×4矩形按键




图 2.1.3 矩阵按键模块

按下 S0-S10 获取对应 ASCII 码, S11 切换模式, S16 进入温度检测模式, 当在手动模式, 摁下任意按键可主动退出温度报警模式。

2.1.6. 蜂鸣器模块

驱动芯片: ULN2003D

蜂鸣器: 无源蜂鸣器




图 2.1.4 蜂鸣器和 ULN2003D 模块

无源蜂鸣器需要一定频率的脉冲信号才能够发生。这里使用单片机的 P1.5 管脚进行信号脉冲的控制,利用芯片 ULN2003D 来对控制信号进行放大,从而驱动蜂鸣器的发声。

2.1.7 风扇模块

需要模块: DAC 模块和 DC5V-3.3V 模块




图 2.1.5 DAC 模块




图 2.1.6 降压模块

利用降压电源将 5V 电源转成 3. 3V 给风扇供电,使其工作更稳定,并通过 PWM 波的有无控制风扇的开关。

2.2、总体软件设计流程图

2.2.1 总体流程图




图 2.2.1 总体流程图

2.2.2 模块设计流程图

2.2.2.1 MAIN 程序




图 2.2.1.1 MAIN 程序流程图

2.2.2.2 键盘扫描流程




图 2.2.2 键盘扫描程序流程图

2.2.2.3 温度监测主循环




图 2.2.2.3 温度监测主循环流程图

2.2.2.4 报警处理模块




图 2.2.2.4 报警处理流程图

2.2.2.5 模式切换模块




图 2.2.2.5 模式切换流程图

三、分立模块设计

1、 MAIN 程序

首先初始化 8051 的堆栈,以#50H 为栈底,位地址 20H.0 用作"模式标志",0为自动模式,1为手动模式。然后初始化 LCD 屏幕,将字符串"Set_Alarm:"输出到屏幕上显示,功能是完成程序的初始化,进入到温度阈值设置模式,让用户输入想要输入的值。

2、 键盘扫描程序

本程序分为 5 个过程: 初始化与持续扫描、消抖处理、行列特征码获取、按键识别、显示与释放检测。

- (1) 初始化与持续扫描阶段。将 P1 口高 4 位设为输出(输出 0),低 4 位设为输入(带上拉)。此时高 4 位输出低电平,低 4 位读取列状态。再读取 P1 口低 4 位,若值不等于 0FH(即某列被拉低),说明有按键按下,跳转至消抖段;否则循环扫描。
- (2)消抖处理阶段。调用延时函数来延时 15ms,避开按键抖动期,然后再次读取 P1 口低 4 位,若仍非 0FH,确认按键有效,进入行列特征码获取阶段;否则视为抖动,返回扫描循环。
- (3) 行列特征码获取阶段。保存列值通过将低 4 位列值暂存至 R3 来实现。接着反转扫描方向,将高 4 位设为输入,低 4 位设为输出(输出 0)。读取高 4 位行值,与列值合并为 8 位特征码,存入 B 寄存器。

农 1 01 010					
按键	位置(行,列)	特征码	对应值		
S1	行1,列1	77H	数字 1		
S2	行1,列2	7BH	数字 2		
S3	行1,列3	7DH	数字 3		
S4	行1,列4	7EH	数字 4		
S5	行 2, 列 1	В7Н	数字 5		
S6	行 2, 列 2	BBH	数字 6		
S7	行 2, 列 3	BDH	数字 7		
S8	行 2, 列 4	BEH	数字 8		
S9	行 3, 列 1	D7H	数字 9		
S10	行 3, 列 2	DBH	数字 0		
S11	行 3, 列 3	DDH	功能键 *		
S12	行3,列4	DEH	功能键 #		

表 1 S1~S16 按键的特征码表

按键	位置(行,列)	特征码	对应值
S13	行 4, 列 1	Е7Н	功能键 A
S14	行 4, 列 2	EBH	功能键 B
S15	行 4, 列 3	EDH	功能键 C
S16	行 4, 列 4	EEH	功能键 D

- (4) 按键识别阶段。通过 CJNE 指令将特征码与预设值比对,跳转到对应键处理分支来实现特征码的匹配,匹配后加载 ASCII 码,跳转至 DISP_SET。设置功能键 S11 用来切换自动/手动模式,返回扫描循环。功能键 S16 用来当作确认键,初始化 LCD 并跳转温度检测。
- (5)显示与释放检测阶段。将 ASCII 码压栈保护,调用 SHOW_KEY_NUM 函数在 LCD 显示数字。 然后重组行列特征码,与原始特征码(B 寄存器)比对。若相同说明未释放,循环检测;若不同则已释放,返回扫描循环。释放检测中增加 DELAY_50MS 消抖,确保稳定性。

3、 温度监测主循环

本模块包含以下 4 个过程: 初始化与提示显示,保存并回显阈值,实时温度监控循环,以及实时检测与报警逻辑。

- (1)初始化与提示显示。首先用 ACALL SETUP_TEMP 函数初始化 DS18B20 (需遵循单总线协议时序,包括复位、ROM 命令等)。再通过 ACALL CONVERT_TO_DEC 发送转换命令,DS18B20 将模拟温度转为数字量(典型耗时 750ms),启动温度转换。最后通过查表 (MOVC A, @A+DPTR) 逐字符输出"Set Alarm:"至 LCD 来实现显示阈值提示。
- (2)保存并回显阈值。首先从堆栈弹出键盘输入的高位(十位)和低位(个位) ASCII 码, 存入外部 RAM 地址 30H-31H, 来实现存储阈值。再依次读取 30H-31H 中的 ASCII 码, 调用 SHOW KEY NUM 在 LCD 显示,并追加"。C"符号,实现阈值回显。
- (3)实时温度监控循环。先显示当前温度提示,输出"Current:"至 LCD 第二行。然后再读取并显示温度,ACALL GET_TEMP 从 DS18B20 获取温度值(返回十位在 A、个位在 B 寄存器),分两次显示并追加"°C"。接着将光标定位优化,将光标固定在第二行第 8 列(MOV_CURSOR),后续仅刷新数值区域,避免全屏闪烁。
- (4)实时检测与报警逻辑。用 CALL_TRIGGER_ALARM 调用报警子程序(如置位 P1.0 启动风扇),并持续检测温度:若仍超限,循环执行报警流程;若恢复正常,退出报

警,返回主循环。

4、 报警处理模块

本模块包含以下 4 个部分:报警启动阶段,声光报警循环,模式判断与分支处理,以及手动模式下的按键确认。

- (1)报警启动阶段。首先是初始化参数,MOV R5,#12,设置声光报警循环次数 (12次 \approx 1.2秒)。CLR P2.7:初始化控制信号。然后强制启动风扇,SETB P1.0:无论模式如何,报警时立即开启风扇(用于散热或通风)。
 - (2) 声光报警循环。程序代码如下:

ALARM_LOOP:

SETB P1.0 ; 启动风扇 CLR P2.0 ; LED亮

CLR P2.5 ; 蜂鸣器响

ACALL DELAY_50MS ; 持续50ms

SETB P2.0 ; LED灭

SETB P2.5 ; 蜂鸣器停

ACALL DELAY_50MS ; 间隔50ms DJNZ R5, ALARM LOOP; 循环12次

执行逻辑是,每次循环产生 100ms 的声光脉冲 (50ms 亮/响 + 50ms 灭/停),12 次循环总时长约 1.2 秒。风扇在整个报警期间持续开启 (SETB P1.0 未被修改)。

(3)模式判断与分支处理。包括模式检测, JB 20H. 0, MANUAL_ALARM_HANDLE: 检查位地址 20H. 0 (手动模式标志位)。

然后是自动模式处理,若标志位为 0 (自动模式),直接关闭风扇 (CLR P1.0) 并返回 (RET)。接着是手动模式处理,若标志位为 1 (手动模式),进入 MANUAL ALARM HANDLE,等待用户按键确认。

(4) 手动模式下的按键确认。关键代码如下

MANUAL ALARM HANDLE:

ACALL CHECK KEY PRESS; 检测按键

JC ALARM_CLEARED ; 有按键则跳转至解除

MOV R5, #12 ; 无按键则重启报警循环

SJMP ALARM LOOP

按键检测逻辑是,CHECK_KEY_PRESS 子程序通过两次消抖确认按键: 首次检测到低电平 (ANL A, #0FH \neq 0FH)。延时 15ms 后再次检测,仍有效则置位 C 标志 (SETB C)。

若解除报警,则通过 ALARM_CLEARED 中调用 5 次 DELAY_1S (共延时 5 秒),随后关闭风扇(CLR P1.0)并返回。

5、 模式切换模块

在这个模块中,包含4个部分:模式标志位切换,LCD界面刷新,动态模式名称显示,以及延时确认。

(1)模式标志位切换

关键代码: SWITCH_MODE:

CPL 20H.0;翻转位地址20H.0 (0→1或1→0)

通过使用 8051 内部 RAM 的位寻址区 (20H-2FH), 直接操作单比特标志位, 节省内存空间。

其中标志含义如下:

20H.0 = 0: 自动模式 (默认), 20H.0 = 1: 手动模式

(2) LCD 界面刷新

关键代码:

ACALL SETUP LCD ; 清屏并重置光标并显示"Mode: "

MOV DPTR, #MODE_STRING

MOV R1, #6 ; 字符数

MOV R2, #0 ; 索引初始化

MODE DISP:

MOV A, R2

MOVC A, @A+DPTR ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR ; 显示字符

INC R2

DJNZ R1, MODE_DISP ; 循环显示

然后是字符串处理,通过查表指令 MOVC 从程序存储器读取字符(如 4DH→'M'),避免硬编码。

(3) 动态模式名称显示

关键代码:

JB 20H.0, SHOW MANUAL; 检测模式标志

; 自动模式分支

MOV DPTR, #AUTO_STRING; "Auto "

SJMP SHOW MODE

SHOW MANUAL:

MOV DPTR, #MANUAL STRING; "Manual"

SHOW MODE:

MOV R1, #7 ; 字符串长度 (含填充空格)

... ; 循环显示剩余字符

设计特点是对齐设计,"Auto"后补两个空格(20H),使"Auto"与"Manual"显示宽度一致(7字符),避免残留字符。

(4)延时确认

关键代码: ACALL DELAY_50MS

ACALL DELAY 50MS ; 合计100ms延时

RET

此处在交互上做了优化,延时确保用户看清模式提示,防止快速切换导致视觉混淆。

四、程序调试与结果分析

- 1. LCD 初始化时序问题
 - 问题: LCD1602 液晶上电后初始化失败(显示乱码/不响应)
 - 。 原因: 初始化指令间隔时间不足,未满足 1602 的建立时间要求(典型需 15ms 以上)
 - 。 解决方案:
 - 在每条关键指令(如清屏、模式设置)后插入 ACALL DELAY_15MS 或 ACALL DELAY 50MS
 - 严格按手册顺序初始化:清屏→输入模式→显示开关→功能设置 (见 SETUP LCD 子程序)

2. 键盘扫描误触发

- 问题: 按键抖动导致多次触发或检测到无效键值
 - 。 原因: 无硬件消抖, 扫描逻辑未处理抖动和释放
 - 。 解决方案:
 - 加入两级消抖: 首次检测到按下后延时 15ms 再确认(k1 到 k2 段)

• 按键释放检测:在 DISP_SET 中循环检查特征码变化,确保物理释放 后才接受输入

3. DS18B20 通信失败

- 问题: 温度读取值异常
 - 。 原因: 时序偏差(如延时精度不足)、未响应存在脉冲、命令发送顺序错误

。 解决方案:

- 精确延时: 用 DELAY_60US 和循环计数确保复位脉冲($480 \mu s$)、读写时隙($60 \mu s$)的精度
- 存在脉冲检测: 在 SETUP_TEMP 中通过 JB P3.7, CHECK_EXIST 循环等待从机响应
- 严格按协议顺序:初始化→跳过 ROM (CCH) →启动转换 (44H) →读 暂存器 (BEH)

4. 温度阈值比较逻辑错误

- 问题:报警条件判断失效(如未触发或误触发)
 - 。 原因:未将 ASCII 码阈值转为二进制数值,直接比较 ASCII 码
 - 。 解决方案:
 - 在 CMP TEMP 子程序中调用 CONVERT ASCI TO DEC
 - 将键盘输入的 ASCII 阈值(如"35")转为二进制数值(0x23)再与 实测温度比较

产品各功能的演示效果:




图 4.1 自动模式下报警

自动模式报警: 当前温度 31℃高于手动设定的阈值温度 23℃, 触发声光报警, 风扇工作, 按 4×4 键盘上的任意键不能解除声光报警。只有当环境温度降到阈值以下时, 才会停止报警, 风扇停止工作。




图 4.2 手动模式下报警

手动模式报警: 当前温度 31℃高于手动设定的阈值温度 23℃, 触发声光报警, 风扇工作, 按 4×4 键盘上的任意键可以解除声光报警, 解除报警后风扇继续工作。5s 后若环境温度仍高于阈值温度, 再次触发声光报警。

五、课程设计总结

自评成绩: 优秀

自评成绩理由:

1. 功能完整性强:

- 。 实现了从键盘输入、LCD 显示、温度采集(DS18B20)、阈值比较到声光报警(LED+蜂鸣器)和风扇控制(P1.0)的完整闭环。
- 。 支持自动/手动两种模式切换(通过 S11 键)。
- 。 自动模式: 超温报警后,温度降至阈值以下自动解除报警和风扇。
- 手动模式:超温报警后,需用户按键确认才能解除报警(有5秒延时)。

2. 模块化清晰:

- 。 主程序流程清晰:初始化 -> 设置阈值 -> 温度检测循环 -> 是否启动报 警。
- 。 关键功能封装成子程序: DELAY_*(多种延时), SETUP_LCD, SHOW_STR, SHOW_KEY_NUM, NEXTLINE, MOV_CURSOR, SETUP_TEMP, WRITE_DS18B20, GET_TEMP, CMP_TEMP, TRIGGER_ALARM, CHECK_KEY_PRESS, CONVERT_ASCII_TO_DEC 等。代码复用性高。

3. 资源规划合理:

- 。 堆栈指针初始化 (MOV SP, #50H)。
- 。 使用位地址 20H. 0 作为清晰的状态标志位(自动/手动模式)。
- 。 合理规划外部 RAM 地址存放阈值 (30H, 31H- ASCII 码)和温度原始值 (70H 开始)及中间结果 (7AH)。
- 。 I/O 口分配明确: P0-LCD 数据, P2-LCD 控制+LED/蜂鸣器, P1-键盘+风扇, P3.7-DS18B20 单总线。

心得与总结:

在基于普中51单片机的温度自动报警器开发中,我们团队分工明确且紧密协作:苏道

平负责搭建系统主框架 (MAIN 程序),实现键盘扫描功能,确保按键输入准确响应;田喆承担键盘检测主循环的逻辑设计,并完成报警处理模块开发,实现超限温度的声光报警及LCD报警状态提示;温传志则负责模式切换状态机(如正常监控、阈值设置模式)和延时子程序模块,为传感器时序、按键消抖提供精准时间控制。三人模块通过接口联动(如温传志的延时函数支撑苏道平的键盘消抖,田喆的报警逻辑依赖温传志的模式参数),最终实现温度监测的完整系统。

经过了这次的课设,我们对于单片机的理解深刻了许多。之前用 C 语言的时候,许多 初始化的代码都是一知半解,更多的都是注重在逻辑的把控上。这次运用我们所学的汇编,不仅逻辑要把握住,单片机内部的初始化寄存器应该如何去设置,去选择模式或者工作方式,或者都要比较清楚,从底层上知道了单片机如何去工作的,对于以后的单片机使用有很大的帮助。

这次的课设当中也感受到编程是一件很有意思的工作。代码一点点的被编写出来,被调试出来,最终实现了我们想要实现的功能,这是一件非常有成就感的事情。它是一种把我们所学去实践去应用的过程,在同时还有现象的反馈,从而激励我们进行下一步的调整,如何去找出 bug。

六、程序清单附录

;程序起始地址设定,ORG伪指令指定程序从0000H地址开始执行ORG 0000H

;上电后,单片机立即无条件跳转到主程序入口MAIN,跳过中断向量区

AJMP MAIN

;主程序真正入口地址, ORG 0200H避开中断向量区,确保主程序不会被中断向量打断

ORG 0200H

·-----

; 主程序开始, 标签MAIN为程序入口点

MAIN:

;初始化8051堆栈指针SP, #50H为栈底, 防止堆栈溢出影响其他寄存器 MOV SP.#50H

- ; 位地址20H.0用作"模式标志": 0=自动模式 (默认) , 1=手动模式
- ; 上电默认为自动模式, 因此先清零该位确保初始状态为自动

CLR 20H.0

;调用LCD初始化子程序SETUP_LCD,完成1602液晶的基本配置,确保显示正常ACALL SETUP LCD

;以下为在LCD第一行显示固定提示"Set Alarm:",提示用户输入温度阈值

MOV R0,#60H; R0暂存显示缓冲区指针,指向缓冲区起始地址60H

 MOV R1,#11
 ; 字符串长度11字节 (含空格)

 MOV R2,#0
 ; 索引从0开始,用于逐字符显示

 MOV R4,#00H
 ; R4初始化,暂未使用,保留备用

MOV P2,#1FH ; P2口初始化,准备控制LCD的RS/RW/E信号线

MOV DPTR,#SETUP STRING; DPTR指向"Set Alarm:"字符串表头,准备查表显示

;循环显示字符串SETUP STRING中的每个字符

SETUP DISP:

MOV A,R2 ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR; 查表取字符,根据索引从字符串表中读取字符 ACALL SHOW_STR;调用子程序SHOW_STR,将字符送LCD显示

INC R2 ; 索引+1, 准备显示下一个字符

DJNZ R1,SETUP DISP;若未显示完11个字符则继续循环

;稍作延时,给人眼辨识时间,确保用户能看清提示信息 ACALL DELAY_50MS

;光标定位到LCD坐标(0,10),即第一行第10列,方便后续输入阈值显示位置

MOV A,#0 ; A=0表示第一行 MOV B,#10 ; B=10表示第10列

ACALL MOV CURSOR;调用子程序MOV CURSOR定位光标

; 跳转至键盘扫描与温度阈值输入阶段,等待用户输入 AJMP KEY_INPUT

._____

; 固定提示字符串: ASCII码"Set_Alarm:", 每个字符用十六进制表示 SETUP STRING: DB 53H,65H,74H,5FH,41H,6CH,61H,72H,6DH,3AH

; 4×4键盘扫描与温度阈值输入主循环, 持续检测键盘输入

KEY INPUT:

INC RO ; RO自增, 计数键盘扫描次数, 可用于调试

; 将P1口低4位设为输入模式, 高4位输出0, 为行列扫描做准备

MOV P1, #0FH

MOV A, P1 ; 读取P1口当前状态

ANL A, #0FH ; 屏蔽高4位, 保留低4位列值, 检测列线状态

CJNE A, #0FH, k1;若有键按下(低4位不全为1)则跳k1处理,否则继续扫描

;无键按下时,P0口清0 (此处P0可能用于其他指示或调试)

MOV P0,#00H

AJMP KEY_INPUT;无键按下则继续扫描键盘

·

;消抖阶段,延时15ms后再次确认按键状态,防止误触发

k1:

ACALL DELAY_15MS;延时15ms,消除机械抖动MOV P1,#0FH;再次设置P1口低4位为输入

MOV A,P1 ; 再次读取P1口状态

ANL A,#0FH ; 再次屏蔽高4位, 保留列值

CJNE A,#0FH,k2 ; 若再次确认仍按下(低4位不全为1)则跳k2, 否则认为抖动忽略

; 若延时后确认无键按下 (抖动) , 则返回继续扫描

AJMP KEY_INPUT

;-----

;确认有键按下后,保存行列值以便后续查表确定具体按键

k2:

MOV R3,A ; R3暂存低4位(列值), 后续与行值合并

; 反转扫描方向: 高4位输出0, 低4位输入, 检测行线状态

MOV P1,#0F0H ; 高4位输出0, 低4位输入

MOV A,P1 ; 读取P1口状态

ANL A,#0F0H ; 取高4位行值, 屏蔽低4位

ORL A,R3 ; 行列合并得8位特征码,存入B寄存器

MOV B,A ; 将合并后的特征码存入B,用于后续查表

;根据行列特征码查表得到对应按键编号,依次比对S1~S10、S11、S16

;每个按键对应一个特征码,查表后跳转到相应处理

;比对S1 (特征码77H)

S1:

CJNE A,#77H,S2;若特征码不等于77H则跳S2继续比对

MOV A,#31H ; 若等于77H, 得到ASCII码'1' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S2 (特征码7BH)

S2:

CJNE A,#7BH,S3;若特征码不等于7BH则跳S3继续比对

MOV A,#32H ; 若等于7BH, 得到ASCII码'2' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S3 (特征码7DH)

S3:

CJNE A,#7DH,S4;若特征码不等于7DH则跳S4继续比对

MOV A,#33H ; 若等于7DH, 得到ASCII码'3' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S4 (特征码7EH)

S4:

CJNE A,#7EH,S5;若特征码不等于7EH则跳S5继续比对

MOV A,#34H ; 若等于7EH, 得到ASCII码'4' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

;比对S5 (特征码B7H)

S5:

CJNE A,#0B7H,S6;若特征码不等于B7H则跳S6继续比对

MOV A,#35H ; 若等于B7H, 得到ASCII码'5' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S6 (特征码BBH)

S6:

CJNE A,#0BBH,S7;若特征码不等于BBH则跳S7继续比对

MOV A,#36H ; 若等于BBH,得到ASCII码'6' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S7 (特征码BDH)

S7:

CJNE A,#0BDH,S8;若特征码不等于BDH则跳S8继续比对

MOV A,#37H ; 若等于BDH, 得到ASCII码'7' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

;比对S8(特征码BEH)

S8:

CJNE A,#0BEH,S9;若特征码不等于BEH则跳S9继续比对

MOV A,#38H ; 若等于BEH, 得到ASCII码'8' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

;比对S9 (特征码D7H)

S9:

CJNE A,#0D7H,S10;若特征码不等于D7H则跳S10继续比对

MOV A,#39H ; 若等于D7H, 得到ASCII码'9' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序 ; 比对S10 (特征码DBH)

S10:

CJNE A,#0DBH,S11; 若特征码不等于DBH则跳S11继续比对

MOV A,#30H ; 若等于DBH, 得到ASCII码'0' LJMP DISP SET ; 跳到显示/存储该数字的子程序

;-----

; S11键: 切换自动/手动模式 (特征码DDH)

S11:

CJNE A,#0DDH,S16;若特征码不等于DDH则跳S16继续比对 ACALL SWITCH_MODE;调用模式切换子程序SWITCH_MODE

AJMP KEY INPUT ; 切换模式后继续扫描键盘

·-----

; S16键:确认键,输入阈值完毕,进入温度检测 (特征码EEH)

S16:

CJNE A,#0EEH,JMP_TO_KEY_INPUT;若特征码不等于EEH则跳无效键处理

ACALL SETUP LCD ; 重新初始化LCD清屏, 准备进入温度检测界面

AJMP TEMP_DET ; 跳转到温度检测主循环TEMP_DET

; 非S1~S11、S16的其他键均视为无效, 继续扫描键盘

JMP_TO_KEY_INPUT: AJMP KEY_INPUT

;显示刚刚输入的数字,并等待按键释放,防止重复触发

DISP_SET:

PUSH ACC ; 保护现场,将累加器A (ASCII数字)压栈保存

ACALL SHOW KEY NUM;调用子程序SHOW KEY NUM,将数字送LCD显示

;循环检测按键是否释放,确保用户松开按键后才继续

CHECK LOOP:

MOV P1,#0F0H ; 再次设置P1口高4位为输出0, 低4位输入, 检测行列

 MOV A,P1
 ; 读取P1口状态

 ANL A,#0F0H
 ; 取高4位行值

ORL A,R3 ; 重组8位特征码, 与之前存入B的值比较

CJNE A,B,JMP_TO_KEY_INPUT;若特征码改变说明按键已释放,跳回继续扫描

;若特征码未改变,说明按键未释放,延时消抖继续等待

ACALL DELAY_50MS;延时消抖

AJMP CHECK LOOP ;循环等待真正释放

<u>|-----</u>

; 切换自动/手动模式子程序

SWITCH_MODE:

CPL 20H.0 ; 对模式标志位20H.0取反: 0变1或1变0, 实现模式切换

ACALL SETUP LCD ; 重新清屏LCD, 准备显示新模式信息

;显示"Mode: "字符串,提示用户当前模式

MOV DPTR,#MODE STRING; DPTR指向"Mode: "字符串表头

MOV R1,#6 ; 字符串长度6字节 MOV R2,#0 ; 索引从0开始

;循环显示"Mode: "字符串

MODE DISP:

MOV A,R2 ; 取当前索引 MOVC A,@A+DPTR ; 查表取字符

ACALL SHOW STR ; 调用子程序SHOW STR显示字符

INC R2 ; 索引+1

DJNZ R1,MODE_DISP;未显示完6字节则继续

ACALL NEXT LINE ; LCD换行到第二行,准备显示当前模式

;根据当前模式显示"Auto"或"Manual"

JB 20H.0,SHOW MANUAL;若模式标志位为1 (手动模式) 则跳SHOW MANUAL

MOV DPTR,#AUTO_STRING; 否则指向"Auto"字符串表头 SJMP SHOW_MODE ; 跳转到SHOW_MODE显示自动模式

;显示手动模式字符串

SHOW MANUAL:

MOV DPTR,#MANUAL STRING;指向"Manual"字符串表头

;显示当前模式字符串 (Auto或Manual)

SHOW MODE:

MOV R1,#7 ; "Auto"或"Manual"字符串长度

MOV R2,#0 ; 索引从0开始

;循环显示当前模式字符串

CURRENT_MODE_DISP:

MOV A,R2 ; 取当前索引 MOVC A,@A+DPTR ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR ;调用子程序SHOW_STR显示字符

INC R2 ; 索引+1

DJNZ R1,CURRENT MODE DISP; 未显示完则继续

;延时100ms给人眼观察,确保用户看清模式切换结果

ACALL DELAY_50MS ACALL DELAY_50MS

RET ; 子程序返回, 继续主程序

;-----

;固定字符串表: ASCII码表示

MODE_STRING: DB 4DH,6FH,64H,65H,3AH,20H; "Mode: "AUTO_STRING: DB 41H,75H,74H,6FH,20H,20H; "Auto "

MANUAL STRING: DB 4DH,61H,6EH,75H,61H,6CH; "Manual"

; 温度检测主循环, 持续读取温度并与阈值比较

TEMP DET:

ACALL SETUP_TEMP ; 初始化DS18B20温度传感器,确保通信正常

ACALL CONVERT_TO_DEC; 启动一次温度转换命令, DS18B20开始转换温度

;显示"Set_Alarm:"提示 (11字节),提醒用户当前设定阈值

MOV R1,#11 ; 字符串长度11字节

MOV R2,#0 ; 索引从0开始

;循环显示"Set Alarm:"

SetAlarm_DISP:

MOV A,R2 ; 取当前索引 MOVC A,@A+DPTR ; 查表取字符

ACALL SHOW STR ; 调用子程序SHOW STR显示字符

INC R2 ; 索引+1

DJNZ R1,SetAlarm DISP;未显示完11字节则继续

ACALL SHIFT CURSOR LEFT; 光标左移一位对齐, 美观显示

;将键盘输入的两位阈值ASCII码(先高位后低位)存入外部RAM

MOV R0,#31H ; 指向外部RAM地址31H, 准备存储高位 (十位)

POP ACC ; 弹出高位 (十位) ASCII码

MOVX @R0,A ; 存高位到31H

MOV R0,#30H ; 指向外部RAM地址30H, 准备存储低位 (个位)

POP ACC ; 弹出低位 (个位) ASCII码

MOVX @R0,A ; 存低位到30H

;回显刚刚输入的温度阈值到LCD,让用户确认输入正确

MOV R0,#30H ;指向外部RAM地址30H,准备显示低位

MOV R4,#2 ; 共两位 (十位和个位)

;循环显示两位阈值

SET_DISP_NUM:

MOVX A,@RO ; 从外部RAM读取ASCII码

ACALL DELAY 50MS ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM;调用子程序SHOW_KEY_NUM显示一位

ACALL DELAY 50MS ; 延时确保显示稳定

INC RO ;指向下一位

DJNZ R4,SET_DISP_NUM;未显示完两位则继续

;显示"°C"符号,表示温度单位

MOV A,#0DFH ; 取"°"符号的ASCII码

ACALL SHOW KEY NUM;显示"°"

MOV A,#43H ; 取"C"符号的ASCII码

ACALL SHOW_KEY_NUM;显示"C"

ACALL NEXT_LINE ; LCD换行到第二行,准备显示当前温度

;显示"Current:"提示 (9字节) ,提示用户当前温度

MOV DPTR,#SHOW_CURRENT_TEMP; DPTR指向"Current:"字符串表头

MOV R1,#9 ; 字符串长度9字节 MOV R2,#0 ; 索引从0开始

;循环显示"Current:"

CURRENT DISP:

MOV A,R2 ; 取当前索引 MOVC A,@A+DPTR ; 查表取字符

ACALL SHOW STR ; 调用子程序SHOW STR显示字符

INC R2 ; 索引+1

DJNZ R1,CURRENT_DISP;未显示完9字节则继续

ACALL SHIFT_CURSOR_LEFT; 光标左移一位对齐

; 读取一次当前温度并显示

ACALL SETUP_TEMP ; 初始化DS18B20, 准备通信 ACALL GET TEMP ; 读取温度并转换为ASCII码

;显示当前温度十位和个位

CURRENT_NUM_DISP:

ACALL DELAY 50MS ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM;显示十位

MOV A,B ; 将个位ASCII码移入A ACALL DELAY_50MS ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW KEY NUM;显示个位

;显示"°C"符号

MOV A,#0DFH ; 取"°"符号 ACALL SHOW_KEY_NUM;显示"°" MOV A,#43H ; 取"C"符号 ACALL SHOW KEY NUM;显示"C"

; 光标定位到(1,8)即第二行第8列, 方便实时更新温度显示

 MOV A,#1
 ; A=1表示第二行

 MOV B,#8
 ; B=8表示第8列

ACALL MOV CURSOR ;调用子程序MOV_CURSOR定位光标

;-----

;以下为实时循环:每50ms读取一次温度并比较阈值

GET TEMP LOOP:

CLR P1.0 ; 关闭风扇 (若之前报警已停) , 确保初始状态

ACALL SETUP_TEMP ; 初始化DS18B20, 准备通信

ACALL CONVERT_TO_DEC; 启动温度转换 ACALL DELAY_50MS ; 延时等待转换完成

ACALL SETUP TEMP ; 再次初始化DS18B20, 准备读取

ACALL GET_TEMP ; 读取温度并转换为ASCII码

ACALL DELAY 50MS ; 延时确保显示稳定

;显示当前温度十位和个位,刷新显示 ACALL SHOW KEY NUM;显示十位

MOV A,B ; 将个位ASCII码移入A ACALL DELAY 50MS ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM;显示个位

; 光标重新定位到(1,8), 确保更新位置正确

MOV A,#1 ; A=1表示第二行 MOV B,#8 ; B=8表示第8列

ACALL MOV_CURSOR ; 调用子程序MOV_CURSOR定位光标

;比较当前温度与阈值

ACALL CMP TEMP ; 调用子程序CMP TEMP比较温度

JNC CALL_TRIGGER_ALARM;若当前温度≥阈值(C=1)则跳报警

SJMP CONTINUE ; 否则继续循环

;报警处理

CALL_TRIGGER_ALARM:

ACALL TRIGGER_ALARM; 进入报警子程序TRIGGER_ALARM

;报警子程序内会再次比较温度,若仍超限则继续报警

ACALL SETUP_TEMP ; 再次初始化DS18B20

ACALL CONVERT_TO_DEC; 启动温度转换

ACALL DELAY_50MS ; 延时等待转换

ACALL SETUP_TEMP ; 准备读取 ACALL GET_TEMP ; 读取温度

ACALL DELAY 50MS ; 延时

ACALL DELAY 50MS ; 再延时一次, 确保稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 刷新十位显示

MOV A,B ; 个位移入A ACALL DELAY 50MS ; 延时

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 刷新个位显示

MOV A,#1 ; 光标定位

MOV B,#8

ACALL MOV CURSOR

ACALL CMP TEMP ; 再次比较温度

JNC CALL TRIGGER ALARM;若仍超限则继续报警

;继续循环

CONTINUE:

JMP GET_TEMP_LOOP ; 无条件跳回GET_TEMP_LOOP, 持续监测

·______

;固定字符串: "Current:"

SHOW CURRENT TEMP: DB 43H,75H,72H,72H,65H,6EH,74H,3AH

; 延时子程序区

;约50ms延时(使用定时器0模式1)

DELAY_50MS:

MOV TMOD,#01H ; 定时器0模式1 (16位定时器)

 MOV TH0,#9EH
 ; 装载初值高8位

 MOV TL0,#5DH
 ; 装载初值低8位

 SETB TR0
 ; 启动定时器0

LOOP1:

 JNB TF0,LOOP1
 ; 等待定时器溢出

 CLR TF0
 ; 清除溢出标志

 CLR TR0
 ; 关闭定时器

RET ; 返回

;约15ms延时(键盘消抖用)

DELAY_15MS:

 MOV TMOD,#01H
 ; 定时器0模式1

 MOV TH0,#0E2H
 ; 装载初值高8位

 MOV TL0,#0B9H
 ; 装载初值低8位

SETB TRO ; 启动定时器

LOOP2:

JNB TF0,LOOP2 ; 等待溢出 CLR TF0 ; 清除标志 CLR TR0 ; 关闭定时器

RET ; 返回

;约1s延时(报警后手动模式用)

DELAY_1S:

MOV R5,#03H ; 外层循环3次

LOOP_8:

MOV R6,#0FFH ; 中层循环255次

LOOP 9:

MOV R7,#0FFH ; 内层循环255次

LOOP 10:

NOP ; 空操作延时

NOP NOP

DJNZ R7,LOOP_10 ; 内层循环 DJNZ R6,LOOP_9 ; 中层循环 DJNZ R5,LOOP_8 ; 外层循环

RET ; 返回

;约60µs延时(DS18B20时序用)

DELAY_60US:

MOV R3,#10 ; 循环10次

LOOP_11:

NOP ; 空操作延时

NOP NOP

DJNZ R3,LOOP 11 ;循环10次约60μs

RET ; 返回

; LCD初始化子程序: 按1602手册典型步骤

SETUP LCD:

MOV P2, #1FH ; 初始化P2口为控制线状态

MOV P0, #01H ; 发送清屏指令

SETB P2.7 ; 产生E高脉冲, 执行清屏 ACALL DELAY_15MS ; 延时确保指令完成

MOV P2,#1FH

MOV P0,#06H ; 输入模式: 地址+1, 显示不移动

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY 15MS ; 延时

MOV P2,#1FH

MOV P0,#0EH ; 显示开, 光标开, 闪烁关

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY_15MS ; 延时

MOV P2,#1FH

 MOV P0,#38H
 ; 8位总线, 2行显示, 5×7点阵

 SETB P2.7
 ; 产生E脉冲

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY 15MS ; 延时

CLR P2.7 ;确保E为低,结束初始化

RET ; 返回

;-----

;显示一个字符子程序

SHOW STR:

CLR P2.7 ; 确保RS=0时为写指令, 此处RS=1写数据

MOV P0,A ; 将字符数据送P0口

MOV P2,#5FH ; 设置RS=1(数据),RW=0(写),E=1(使能)

SETB P2.7 ; 产生高脉冲,写入数据 ACALL DELAY_50MS ; 延时确保写入完成

RET ; 返回

; 带额外延时的显示字符, 用于键盘回显

SHOW KEY NUM:

CLR P2.7 ; 确保RS=0

MOV P0,A ; 字符数据送P0 ; RS=1,RW=0,E=1

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY_50MS ; 延时 ACALL DELAY 50MS ; 额外延时 CLR P2.7 ; 确保E为低

RET ; 返回

; LCD换行到第二行首地址

NEXT_LINE:

MOV P2,#1FH ; 控制线初始化

MOV P0,#0C0H ; 第二行DDRAM地址指令

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY_15MS ; 延时 CLR P2.7 ; 确保E为低

RET ; 返回

; 光标定位子程序: A=0第一行, A=1第二行; B=列号

MOV CURSOR:

PUSH ACC ; 保存A寄存器

CJNE A,#0,SECOND_LINE; 若A不等于0则跳第二行处理

MOV A,#80H ; 第一行首地址为80H JMP CALC_COL ; 跳转到列偏移计算

; 第二行首地址处理

SECOND_LINE:

MOV A,#0C0H ; 第二行首地址为C0H

; 计算列偏移

CALC_COL:

ADD A,B ; 行首地址+列偏移得目标地址

 MOV P2,#1FH
 ; 控制线初始化

 MOV P0,A
 ; 将地址指令送P0

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY_15MS ; 延时 CLR P2.7 ; 确保E为低

POP ACC ; 恢复A寄存器

RET ; 返回

;光标左移一位

SHIFT CURSOR LEFT:

 MOV P2,#1FH
 ; 控制线初始化

 MOV P0,#10H
 ; 光标左移指令

SETB P2.7 ; 产生E脉冲 ACALL DELAY_15MS ; 延时 CLR P2.7 ; 确保E为低

RET ; 返回

; DS18B20初始化子程序

SETUP_TEMP: CHECK EXIST:

CLR P3.7 ; 拉低总线480μs以上, 产生复位脉冲

MOV R7,#240 ; 延时计数

DELAY_LOOP1:

DJNZ R7,DELAY LOOP1;循环延时约480μs

SETB P3.7 ; 释放总线 MOV R7,#5 ; 延时计数

ACALL DELAY 60US ; 延时等待DS18B20响应 JB P3.7,CHECK_EXIST;若无低电平响应则重试

MOV R7,#120 ; 等待存在脉冲结束

WAIT:

DJNZ R7,WAIT ; 延时等待 MOV A,#0CCH ; 发送Skip ROM命令, 跳过ROM匹配

ACALL WRITE DS18B20;调写入子程序

RET ;返回

;向DS18B20写一个字节

WRITE DS18B20:

MOV R7,#8 ; 8位数据

COMMAND:

 RRC A
 ; 取最低位到C

 CLR P3.7
 ; 拉低产生写时隙

;短暂延时 NOP

NOP

JC WRITE_ONE ; 若位为1则跳WRITE_ONE

MOV R6,#28 ;写0保持低60μs

DELAY LOOP3:

DJNZ R6,DELAY LOOP3;延时 SJMP BIT END ; 跳到结束

;写1处理

WRITE ONE:

SETB P3.7 ; 位为1则在15μs内置高

;延时计数 MOV R6,#27

DELAY_LOOP4:

DJNZ R6,DELAY LOOP4;延时

BIT_END:

SETB P3.7 ; 确保总线释放

NOP

DJNZ R7,COMMAND ; 8位未写完则继续

; 返回 RET

; 启动一次温度转换命令44H

CONVERT_TO_DEC:

MOV A,#44H ; 温度转换命令 ACALL WRITE DS18B20; 发送命令

RET ;返回

·______

;读取DS18B20温度寄存器

GET TEMP:

MOV A,#0BEH ; 发送读Scratchpad命令BEH

ACALL WRITE DS18B20; 发送命令 MOV R6,#9 ; 连续读9字节 MOV R0,#70H ; 外部RAM起始地址70H

;循环读取9字节

READ NUM:

READ ONE BYTE:

MOV R7,#8 ; 每字节8位

READ ONE BIT:

CLR P3.7 ; 产生读时隙

NOP NOP

SETB P3.7 ; 释放总线

NOP

MOV C,P3.7 ; 采样总线数据 RRC A ;移入累加器A ACALL DELAY_60US ; 延时60μs

DJNZ R7,READ ONE BIT; 8位未读完继续

MOVX @R0,A ; 存外部RAM

; 地址+1 INC R0

DJNZ R6,READ ONE BYTE; 9字节未读完继续

;以下为把读取的16位温度转成BCD十进制显示

MOV R0,#70H ; 指向温度数据首地址

MOVX A,@R0 ;读取低字节 ANL A,#0F0H ; 取高4位整数部分 SWAP A ; 高低4位交换

 MOV R1,A
 ; 暂存高4位

 MOV R0,#71H
 ; 指向高字节

 MOVX A,@R0
 ; 读取高字节

 ANL A,#07H
 ; 取低3位整数部分

SWAP A ; 交换位置

ORL A,R1 ; 合并得8位整数温度值

 MOV R0,#7AH
 ; 暂存地址7AH

 MOVX @R0,A
 ; 保存整数温度值

 MOV B,#10
 ; 准备除以10

 DIV AB
 ; 拆成十位和个位

 ORL A,#30H
 ; 十位转ASCII

 ORL B,#30H
 ; 个位转ASCII

RET ; 返回, A=十位ASCII, B=个位ASCII

;-----

;将外部RAM中ASCII码转成二进制数值

CONVERT ASCII TO DEC:

MOVX A,@RO ; 读取ASCII码

ANL A,#0FH ; 取低4位 (数字部分)

 MOV B,#10
 ; 准备乘以10

 MUL AB
 ; 十位×10

 MOV B,A
 ; 结果暂存B

 INC RO
 ; 指向下一位

MOVX A,@RO ; 读取个位ASCII

ANL A,#0FH ; 取数字部分

ADD A,B ; 十位+个位得二进制阈值

RET ; 返回

;-----

;比较当前温度与设定阈值(结果: C=1表示当前温度≥阈值)

CMP TEMP:

MOV R0,#30H ; 指向阈值存储地址30H

ACALL CONVERT_ASCII_TO_DEC; 阈值→A (二进制)

MOV B,A ; 阈值暂存B

 MOV R0,#7AH
 ; 指向当前温度存储地址7AH

 MOVX A,@R0
 ; 读取当前温度 (二进制)

CJNE A,B,ok ; 比较温度与阈值

ok:

RET ; 返回, C=1表示当前≥阈值

;报警处理子程序

TRIGGER_ALARM:

 MOV R5,#12
 ; 声光报警循环12次

 CLR P2.7
 ; 确保LED初始状态

;报警循环

ALARM LOOP:

SETB P1.0 ; 启动风扇 (无论自动/手动模式)

CLR P2.0 ; LED亮 CLR P2.5 ; 蜂鸣器响

ACALL DELAY_50MS ; 延时50ms

SETB P2.0 ; LED灭 SETB P2.5 ; 蜂鸣器停

ACALL DELAY_50MS ; 延时50ms

DJNZ R5,ALARM LOOP; 12次未结束则继续

; 判断是否为手动模式

JB 20H.0,MANUAL ALARM HANDLE; 若为手动模式则跳手动处理

 ; 自动模式: 直接返回, 关闭风扇

 CLR P1.0
 ; 关闭风扇

 RET
 ; 返回

·______

; 手动模式: 等待用户按键解除报警

MANUAL_ALARM_HANDLE:

ACALL CHECK_KEY_PRESS;检查是否有键按下

JC ALARM_CLEARED ; 若有键按下则跳ALARM_CLEARED

;无键继续报警

MOV R5,#12; 重置循环次数SJMP ALARM_LOOP; 跳回报警循环

; 手动停止报警, 延时5秒

ALARM CLEARED:

ACALL DELAY_1S ; 延时1秒

ACALL DELAY_1S ACALL DELAY_1S ACALL DELAY_1S

ACALL DELAY_1S ; 共延时5秒 CLR P1.0 ; 关闭风扇

RET ; 返回

; 检查是否有按键按下子程序

;返回:C=1表示确认有键按下

CHECK_KEY_PRESS:

MOV P1,#0FH ; 设置P1口低4位输入

 MOV A,P1
 ; 读取P1状态

 ANL A,#0FH
 ; 保留低4位

CJNE A,#0FH,KEY_PRESSED;若不全为1则有键按下

CLR C ; 无键按下, C=0

RET ; 返回

; 消抖确认

KEY_PRESSED:

ACALL DELAY 15MS ; 延时消抖15ms

 MOV P1,#0FH
 ; 再次设置

 MOV A,P1
 ; 再次读取

 ANL A,#0FH
 ; 保留低4位

CJNE A,#0FH,KEY CONFIRMED;确认仍有键按下

CLR C ; 抖动, C=0

RET ; 返回

;确认有键按下

KEY_CONFIRMED:

SETB C ; 确认有键按下, C=1

RET ; 返回

END ;程序结束

参考文献

[1]张斌, 孙宇, 陈琳. 基于 STC 单片机的温度报警器研究[J]. 山西电子技术, 2024, (04):118-120.

[2] 柳文静. 基于单片机的温度报警器[J]. 电子测试, 2020, (03):5-7. D0I:10. 16520/j. cnki. 1000-8519. 2020. 03. 001.

[3] 陈洁鉴, 吴建文. 基于单片机的温度监控系统[J]. 电子元器件与信息技术, 2019, (02):25-30. DOI:10. 19772/j. cnki. 2096-4455. 2019. 2. 007.