东南大学

《微机系统与接口实验》 实验报告

实验十 键盘中断 (预习报告)

姓 名: 薛宇飞 学 号: 04020235

同组: 学号:

专业:信息工程 实验室:金智楼硬件实验室

实验时间: 2022 年 5 月 12 日 **报告时间**: 2022 年 5 月 12 日

评定成绩: 评阅教师: 裴文江

目录

1	实验目的与内容	3
2	实验任务 1 基本功能	3 3
3	实验原理(预习报告部分)	3
4	预备知识	7
5	实验代码	7
参	考文献	12

一. 实验目的与内容

- 1. 结合实验教材^[1-2], 了解 Intel 8086CPU 的中断处理功能以及 IBM-PC 的中断结构.
- 2. 了解 8259 中断控制器的使用.
- 3. 掌握键盘中断的编程, 观察中断的执行情况.

二. 实验任务

(一) 基本功能

要求每按下任意一个键就向 CPU 发出中断请求信号,该信号由 8259 的 IRQ1 引入,中断类型号为 09,CPU 响应中断后转入执行 KEYINTS 中断服务程序,并在屏幕上显示 OK!,按下 10 次键后返回 DOS.

(二) 附加任务

- 1. 通过 DOS 系统功能调用的 25H,35H 功能实现中断向量的设置和读取;
- 2. 在显示 OK! 的前面增加显示按键次数;
- 3. 按键 10 次后, 不等 25 行太阳图标显示完, 立即返回 DOS;
- 4. 修改显示字符的属性, 如, 红底白字, 蓝底黄字……

三. 实验原理(预习报告部分)

键盘与主机是通过 5 芯螺旋形的电缆相连的, 其中包括数据线、时钟线、复位线、+5v 电源线和地线.(电缆插入系统板后部的插座)

每当有键按下或释放时,键盘以串行方式向系统板的键盘接口电路传送数据,即扫描码.一个扫描码移位传送完,键盘接口电路便向主机发出中断请求信号 IRQ1(中断类型码为 09H),此信号送到8259A产生中断请求.

CPU 响应中断请求时,查中断向量表,从 09H×4 开始的连续四个单元中取出中断向量(IRQ1 中断服程序 KEYINTS 的入口地址指针),转去执行中断服务程序 KEYINTS.

主程序和键盘中断服务程序的流程图如图 1 所示. 请根据流程图编写主程序和键盘中断服务程序. 在主程序中应先读取并保存中断类型号 t 的原中断向量, 然后再设置新的中断向量, 即将中断服务程序 KEYINTS 入口地址的偏移量和段基址存入以 09H×4 为起始地址的四个单元内.

在键盘中断程序 KEYINTS 中, 保护现场、开中断之后, 就通过 8255A 的 PA 口 (PA 口地址为 60H) 读取键盘扫描码,接着从 8255A PB 口 (PB 口地址为 61H) 的 PB7 输出一个正脉冲 (即 PB7 先输出高电平, 再输出低电平), 先输出的高电平信号反相之后控制键盘状态触发器的清零端, 使 IRQ1 清零, 撤消中断请求信号. 再输出的低电平信号允许位寄存器输出数据, 这样就为传递下一个键盘扫描码作好了准备.

8255A PB 口的 PB7 输出正脉冲来发键盘状态复位命令的具体指令如下:




图 1: 任务流程图

code

```
IN AL,61H ;输入PB口的当前值
2 OR AL,80H ;PB7置1
3 OUT 61H,AL
4 AND AL,7FH ;PB7清零
5 OUT 61H,AL
```

在键盘中断程序结束前,应发出"中断结束"(EOI)命令(控制字为 20H),给 8259A的操作命令字 0CW1(端口地址为 20H).具体指令如下:

code

```
1 MOV AL,20H
2 OUT 20H,AL
```

然后, 实现中断返回.

另外, 当键按下时, 送向主机的扫描码是键编号, 而键释放时, 扫描码为键编号加 80H(即第 7 位置 1). 例如, 按下和释放"A"键将向主机发送两个扫描码: 1EH 和 9EH.

以下是主程序中显示"太阳"图形的子程序 DISP1, 仅供参考.

code

```
DISP1
            PROC
                   FAR
      PUSH
            AX
      PUSH
            BX
      PUSH
            CX
      PUSH
            DX
                       ; 读当前显示状态
      VOM
            AH, 15
      INT
            10H
                       ;设置显示方式
      MOV
            AH,0
            10H
      INT
9
                       ; 行号为0,列号为0
      VOM
            DX,0
      REPT:
11
                       ;设置光标位置
      VOM
            AH, 2
12
            10H
      INT
13
                       ; OFH--太阳图形的ASCII码
      MOV
            AL, OFH
14
                       ;显示字符个数
            CX,1
      MOV
15
                       ; 写字符
      MOV
            AH,10
16
            10H
      INT
            DELAY
      CALL
      SUB
            AL, AL
19
            AH, 10
                         ;清除原图形
      VOM
20
            10H
      INT
21
                          ; 行号+1
      INC
            DH
```

```
; 列号+2
23
        ADD
              DL, 2
                              ; 是否到25行?
        CMP
              DH, 25
24
              REPT
        JB
25
        POP
               DX
26
        POP
               CX
27
        POP
               BX
28
        POP
               ΑX
29
        RET
30
        DISP1
                ENDP
31
```

以下是中断服务程序中显示 OK! 字符子程序 DISP2, 仅供参考.

code

```
DISP2
             PROC FAR
      PUSH
             CX
      PUSH
             BX
      PUSH
             ΑX
             CX, 3
      VOM
                                       ; 字符串"OK!"在数据段中定义,AL←[SI]
      NEXTC: LODSB
                                ; 写字符,并移动光标
             AH, OEH
      MOV
      VOM
             BX,01
      INT
             10H
             DELAY
      CALL
10
      LOOP
             NEXTC
      POP
             AX
             BX
      POP
      POP
             CX
14
      RET
      DISP2
             ENDP
16
```

以下是延时 1 秒子程序:

code

```
DELAY PROC

PUSH CX

PUSH DX

MOV DX,20

DL500:

MOV CX,2801

DL10ms:

LOOP DL10ms

DEC DX
```

```
10 JNZ DL500
11 POP DX
12 POP CX
13 RET
14 DELAY ENDP
```

四. 预备知识

```
注意 1: INT 10H 的 13H 功能

BH= 页码
BL= 属性 (若 AL=00H 或 01H)

CX= 显示字符串长度
(DH、DL) = 坐标 (行、列)

ES:BP= 显示字符串的地址 AL= 显示输出方式
0: 字符串中只含显示字符, 其显示属性在 BL 中. 显示后, 光标位置不变
1: 字符串中只含显示字符, 其显示属性在 BL 中. 显示后, 光标位置改变
2: 字符串中含显示字符和显示属性. 显示后, 光标位置不变
3: 字符串中含显示字符和显示属性. 显示后, 光标位置改变
```

五. 实验代码

code

```
DATA SEGMENT
      KEY_COUNTS DB ?
      OK_PRINT DB " OK!"
         ;字符串中的空格为按键次数预留(两个数字+两个空格+OK!)
      DATA ENDS
                                        ;为保护现场操作建立栈段空间
      STACK SEGMENT
         DW 100 DUP(?)
      STACK ENDS
      CODE SEGMENT
      ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA, SS: STACK
      START:
         MOV AX, STACK
         MOV SS, AX
14
         MOV AX, DATA
```

```
MOV DS, AX
16
17
          MOV AL,09H
18
             ;用中断类型21H的35H功能取中断向量保存
          MOV AH,35H
19
          INT 21H
20
          PUSH ES
21
          PUSH BX
22
                                                 ;按键次数置零
          MOV KEY_COUNTS, OOH
24
25
          MOV DX, OFFSET KEYINTS
26
             ;用中断类型21H的25H功能设置中断向量
          MOV AX, SEG KEYINTS
27
          MOV DS,AX
2.8
          MOV AL,09H
29
          MOV AH, 25H
          INT 21H
          MOV AX, DATA
                                                 ;恢复数据段地址
          MOV DS, AX
                                                 ; 开中断
          STI
      SUN:
                                                 ;输出太阳符号
          CALL DISP1
                                                 ;比较按键次数
          CMP KEY_COUNTS, 10
          JB SUN
41
             ;未到10,超过一页,退出了DISP1,继续输出太阳
42
                                                 ;关中断
          CLI
43
44
          POP DX
45
             ;用中断类型21H的25H功能恢复中断向量,回顾line21 22
          POP DS
46
          MOV AL,09H
47
          MOV AH, 25H
48
          INT 21H
49
50
                                                 ;返回DOS
          MOV AH, 4CH
51
          INT 21H
```

```
53
      KEYINTS PROC NEAR
54
                                                 ;保护现场
         PUSH AX
55
         PUSH BX
56
         PUSH DX
57
         PUSH SI
58
                                                 ; 开中断
         STI
60
61
         IN AL,60H
62
            ;读取键盘扫描码(ASCII存放在AL)
                                                 :保护键盘扫描码
         MOV AH, AL
63
         IN AL,61H
64
            ;输入PB口的当前键盘ASCII值
         OR AL,80H
65
            ;PB7置1,产生中断请求信号(脉冲信号)
         OUT 61H, AL
         AND AL,7FH
            ;PB7置0,为下一次读取扫描码做准备
         OUT 61H, AL
         TEST AH,80H
            ;根据扫描码判断按键为按下还是松开
         JNE PASS
            ;不等于,为松开状态,则不计按键数,不输出OK,跳到PASS
                                                 ; 按键数+1
         INC KEY_COUNTS
         CMP KEY_COUNTS, 10
            ;保证按键达到十次后结束程序
                                                 ;高于
         JA PASS
74
         MOV AL, KEY_COUNTS
75
         ADD AL, 30H
76
            ;将按键次数转换为ASCII码,以便输出
         CMP AL, 3AH
         JNE PRINT
78
         MOV OK_PRINT, 31H
80
            ;按键次数为10的ASCII码,10是两位数,单独设置一下
         MOV OK_PRINT+1, 30H
81
         JMP CHGSI
82
      PRINT:
83
         MOV OK_PRINT, AL
```

```
CHGSI:
85
                                                      ;为DISP2中进行INT
           LEA BP, OK_PRINT
86
             10H中断作预处理
          MOV AX, SEG OK_PRINT
87
          MOV ES, AX
88
           CALL DISP2
89
       PASS:
90
                                                     ;发出中断结束命令
          MOV AL, 20H
91
           OUT 20H, AL
92
                                                     ;恢复现场
          POP SI
93
          POP DX
94
           POP BX
95
           POP AX
96
           IRET
                                                     ;中断返回
97
      KEYINTS ENDP
98
99
       DISP1 PROC NEAR
100
                                                      :保护现场
           PUSH
                ΑX
101
           PUSH
                BX
102
           PUSH
                CX
103
           PUSH
                DX
104
          MOV AH,15
             ;读当前显示状态,放入AL
           INT 10H
                                                      ;设置显示方式:
          MOV AH, O
             AL=显示方式号; 起到清屏的作用
           INT 10H
110
                                                      ;设置显示字符的个数
          MOV CX,1
                                                      ;设置行列为0
          MOV DX,0
114
       REAPT:
                                                     ;设置光标位
          MOV AH, 2
           INT 10H
117
118
                                                     ;比较按键次数
           CMP KEY_COUNTS, 10
           JNB PASS1
120
              ;大于等于,次数达到要求则不再输出太阳
```

```
;读出太阳图形
           MOV AL, OFH
122
123
                                                     ;设置功能号,写字符
           MOV AH, 10
124
           INT 10H
126
                                                     ;调用延时子程序
           CALL DELAY
127
128
           SUB AL, AL
                                                     :清除原图形
           MOV AH, 10
130
           INT 10H
131
132
           INC DH
133
             ;设置下一次输出图形的位置
           ADD DL,2
134
           CMP DH,25
             ;未输出完1页(25行)以前,持续输出
           JNE REAPT
136
137
       PASS1:
138
                                                    ;恢复现场
           POP DX
139
           POP CX
140
           POP BX
           POP AX
           RET
      DISP1 ENDP
       DISP2 PROC NEAR
                                                     ;保护现场
           PUSH CX
147
           PUSH BX
148
           PUSH AX
149
           PUSH DX
          MOV BH, OOH
                                                     ;获取光标位置:
          MOV AH, O3H
             BH=page number(default=0), DH=row number, DL=column number
           INT 10H
154
           MOV CX,7
155
              ;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
                                                     ;用AH=13H的INT
           MOV AH, 13H
156
             10H中断改变字体颜色
          MOV BL,4FH
                                                     ; certain color
157
```

```
MOV BH,00H
                                                                ; Page number
158
             MOV AL,01H
159
             INT 10H
160
             CALL DELAY
161
             POP DX
162
                                                               ;恢复现场
             POP AX
163
             POP BX
164
             POP CX
165
             RET
166
        DISP2 ENDP
167
168
                                                               ;延时子程序
        DELAY PROC NEAR
169
             PUSH CX
             PUSH DX
171
             MOV DX,120
172
        DL500:
173
             MOV CX,2801
        DL10ms:
             LOOP DL10ms
             DEC DX
             JNZ DL500
             POP DX
             POP CX
             RET
181
        DELAY ENDP
183
        CODE ENDS
        END START
185
```

参考文献

- [1] 李继灿. 新编 16/32 位微型计算机原理及应用(第五版)[M]. 5 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [2] 微机教学组. 《微计算机实验讲义》[A]. 南京: 东南大学, 2015.