

D>C P / M 6 8 0 0 0 A s s e m b l e R e v i s i o n 0 2 . 0 1 P a g e 1
Source File: m:mon13.s

このリストは、CP/M68Kのアセンブラでアセンブルし、リソカにより実際のアドレスに配置しているため、実際のアドレスとは異なる。リストのアドレスに\$F0000を加えた値が実際のアドレスであり、ワーク・エリア(ライソ1000以降)は\$400を加えた値が実際のワーク・アドレスとなる。
リストに示すオペランド値も、ワーク・エリアを使用している箇所は\$400を加えた値が実際の値であり、ワーク・エリアのチャタ(ライソ45~878)は実際の値では\$F0000が加わる。
ROMの作成はダンプ・リスト(リスト2-1)を使用のこと。

***** 68000 monitor *****
* April 1984 *

aciadr = \$ffff01 シリアル・ポートのアドレス
stkadr = \$800 スタック・ポインタの初期化
aciadr = aciadr+2
} アセンブラに対しての定義

*** cold start default ***
dc.l stkadr スタック・アドレス
dc.l resjmp 実行開始アドレス
} リセット・スタート・ベクタ

*** i/o initialize ***
resjmp: move.b #\$03,aciadr
move.b #\$11,aciadr
move.l #stkadr,ao
move.l a0,uspr
bsr vecinz
bra in2
intz printer
vector inz.

*** input key to d0 reg. ***
inkey: bsr #0,aciadr
beq inkey
move.b aciadr,d0
rts

*** scan key to zero flag. ***
skey: bsr #0,aciadr
beq skey
move.b aciadr,d0
rts
secret: clr.b d0
rts

*** output byte console from d0 reg. ***
outbyt: move.l d0/d1,-(a7)
move.b d0,d1
roxt.b #4,d0

「リスト2-2」モニタのプログラム・リスト

```
44 00000058 610A bsr outdgt
45 0000005A 1001 move.b d1,d0
46 0000005C 6106 bsr outdgt
47 0000005E 4CDF0003 movem.l (a7)+,d0/d1
48 00000062 4E75 rts
49
50
51 00000064 0200000F outdgt: andi.b #$0f,d0 DOの下位4ビットを
52 00000068 0C00000A cmpi.b #$0a,d0 16進1文字表示
53 0000006C 6502 bcs dgtskp
54 0000006E 5E00 addi.b #$7,d0
55 00000070 06000030 dgtskp: addi.b #$30,d0
56 00000074 6000009F outd1: bra outchk
57
58
59 00000078 48E7C000 outwor: movem.l d0/d1,-(a7) DOの下位17ワードを16進表示
60 0000007C 3200 move.w d0,d1
61 0000007E E050 roxt.b #8,d0
62 00000080 61CE bsr outbyt
63 00000082 3001 move.w d1,d0
64 00000084 61CA bsr outbyt
65 00000086 4CDF0003 movem.l (a7)+,d0/d1
66 0000008A 4E75 rts
67
68 0000008C 48E7C000 outlon: movem.l d0/d1,-(a7) DOの全チャタ,2ワードを16進表示
69 00000090 3200 move.w d0,d1
70 00000092 4840 swap d0
71 00000094 61E2 bsr outwor
72 00000096 3001 move.w d1,d0
73 00000098 61DE bsr outwor
74 0000009A 4CDF0003 movem.l (a7)+,d0/d1
75 0000009E 4E75 rts
76 0000009F 4E75
77
78 000000A0 48E7C000 outa0s: movem.l d0/d1,-(a7) AOの下位3ビットを16進出力し,スベ-
79 000000A4 2008 move.l a0,d0
80 000000A6 3208 move.w a0,d1
81 000000A8 4840 swap d0
82 000000AA 61A4 bsr outbyt
83 000000AC 3001 move.w d1,d0
84 000000AE 61C8 bsr outwor
85 000000B0 6106 bsr outsp
86 000000B2 4CDF0003 movem.l (a7)+,d0/d1
87 000000B6 4E75 rts
88 000000B8 2F00 *** output space code ***
89 000000BA 7020 outsp: move.l d0,-(a7)
90 000000BC 61B6 moveq #20,d0
91 000000BE 201F outcd: bsr outvd1
92 000000C0 4E75 rts
93 000000C2 2F00 *** output error code ***
94 000000C4 703F outer: move.l d0,-(a7)
95 000000C6 60F4 bsr outcd
96 000000C8 2F00 *** output carriage return code ***
97 000000CA 700D outcr: move.l d0,-(a7) ライン・フォード,キャリッジ・リターンの出力
98 000000CC 61A6 bsr outvd1
99 000000CE 700D moveq #$0d,d0
100 000000D0 60F4 bsr outvd1
101
102
103 000000D8 2F00
104 000000DA 700D
105 000000DC 61A6
```


[illegible]

```
*** output byte, space, memory block long word ***
```

```
*** output memory block 4-long words ***
```

outmg: movem.1 d0/d1, -(a7) AO示すメモリ・ブロックを四つのブロック
#4,d1 outsp AOは16ビット進む
movq outsp レジスタ・タプルに使用される

IP' I# M-bqns
uo|t no JSq

outsks: movem. l (a7)+, d0/d1
one migrip
rts
from outbby

*** display registers ***
outreg: movem.l d0-d7/a0-a

move.1 usp,a0 move.1 a0,d0 bsr outsp } ユーザ・スタック・ポインタの管理

bsr outcr
bsr outlon

move, l a', a0
moveq #d0, d0
bstr outbasm

DO ~ D3 の表示

bsr outdsp
moveq #\$d4,d0
bsr outbsm } D4~D7の表示

```

bsr      outcr
moveq    #$a0,d0
bsr      outbsm
} AO ~ A3 の表示

```

```

bsr
moveq    #a4,d0
outdsp
bsr

```

bsr
outcr

*** output double spaces ***

```
*** output binary word of d0 reg. ***
outb1w: movem.l d0/d1, -(a7)
D0の下位17ビットを2進数で表示
```

jsq outsp
jsq outbx

move. w. d1, do
outbino
move. w. d1, do

```
*** output binary byte of d0 reg. ***
outbin: movem.l d0-d2,-(a7)
DOの下位1バイトを2進数で表示
```

(7) $\langle \gamma_1 - 2, -2 \rangle = \pm (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

292	0000024E	3200
293	00000250	7408
294	00000252	7030
295	00000254	E301
296	00000256	6402
297	00000258	5200
298	0000025A	610080A
299	0000025E	5302
300	00000260	66F0
301	00000262	4CDF0007
302	00000266	4E75
303	00000268	
304	0000026C	48E78000
306	0000026C	6100FE4A
307	00000270	702D
308	00000272	6100FDB4
309	00000276	00000000D
310	0000027A	660A
311	0000027C	7021
312	0000027E	6100076E
313	00000282	403C0004
314	00000286	4E75
315	0000028A	4E75
316		
317	0000028C	48E78C000
318	00000290	2200
319	00000292	702D
321	00000294	610007D0
322	00000298	610007CC
323	0000029C	2001
324	0000029E	4840
325	000002A0	6100FDAE
326	000002A4	3001
327	000002A6	6100FDD0
328	000002AA	6000FF42
329		
330		
331	000002AE	6100FE6E
332	000002B2	61B4
333	000002B4	662A
334	000002B6	6100FE8E
335	000002BA	3018
336	000002BC	6100FDBA
337	000002C0	6100FDF6
338	000002C8	6100FE16
339	000002CC	0C000020
340	000002C0	67E8
341	000002CE	0C00002F
342	000002D2	6748
343	000002D8	672E
344	000002DA	0C00002E
345	000002DE	6602
347	000002E0	4E75
348	000002E2	6100FE78
349	000002EE	66D8
350	000002E8	2F01
351	000002EA	E900
352	000002EC	1200
353	000002EE	6100FDEC

[illegible]

354	000002F2	6100FE68
355	000002F6	66F6
356	000002F8	8001
357	000002FA	E140
358	000002FC	3200
359	000002FE	6100FDE4
360	00000302	8041
361	00000304	221F
362	00000306	6004
363	00000308	6100FE04
364	0000030C	3140FFFE
365	00000310	B068FFFF
366	00000314	67FA
367	00000316	6100FDAA
368	0000031A	60A4
369	0000031C	41E8FFFC
370	00000320	6094
371		
372		
373	00000322	6100FE18
374	00000326	6100FF40
375	0000032A	6622
376	0000032C	2448
377	0000032E	7004
378	00000330	6100FE14
379	00000334	6100FE48
380	00000338	6100FDTF
381	0000033C	204A
382	0000033E	7008
383	00000340	6100FE52
384	00000344	6100FE72
385	00000348	6604
386	0000034A	B3C8
387	0000034C	64DE
388	0000034E	4E75
389		
390		
391	00000350	6100FDEA
392	00000354	6100FF12
393	00000358	6622
394	0000035A	2448
395	0000035C	7008
396	0000035E	6100FDE6
397	00000362	6100FE1A
398	00000366	6100FDD50
399	0000036A	204A
400	0000036E	7010
401	00000372	6100FE24
402	00000376	6604
403	00000378	B3C8
404	0000037A	64DE
405	0000037C	4E75
406		
407		
408		
409	0000037E	6100FDBC
410	00000382	6100FEFA
411	00000386	661A
412	00000388	2009
413	0000038A	9088
414	0000038C	5580
415	0000038E	0C8000008000

```

bstr
chkhex
bne
mclloop
d1,d0
asl,w
#8,d0
move,w
d0,d1
inbyte
or,w
d1,d0
move.l
(a7)+,d1
mchnrg2
bra
mchnrg2
inword
d0,-2(a0)
cmp.w
-2(a0),d0
beq
mcom
bstr
bra
lea
-4(a0),a0
mback:
bra
next
*** print memory 40 characters ***
print: bstr
inarea
chkcr
pend
bne
movea.l
a0,a2
moveq
#4,d0
bstr
outcra
outmb
outsp
a2,a0
movea.l
#8,d0
bstr
outchr
chkbrk
pend
a0,a1
cmpa.l
a0,a1
bcc
rts
pend:
rts
*** wide print memory 80 characters ***
wide: bstr
inarea
chkcr
wend
bne
movea.l
a0,a2
moveq
#8,d0
bstr
outcra
outmb
outsp
a2,a0
movea.l
#10,d0
bstr
outchr
chkbrk
wend
cmpa.l
a0,a1
bcc
rts
wend:
*** branch calculate ***
branch: bstr
inarea
chkcr
bne
bne
move.l
a1,d0
sub.l
a0,d0
subq.l
#2,d0
cmp.l
$8000,d0

```

1行を40文字としたメモリ・
 タンク (ロコソングで起動する)
 フォントを、終了フォントの入力

ードを16進タンク
 メモリをアスキー・タンク
 1行を80文字とした
 タンク (wコマンドで起動する)

8ワードを16進タンク
 16ビットをアスキー・タンク

マシン命令のオフセット値を計算して
 表示 (ロコソングで起動する)
 タンク命令の置かれているアドレス、
 あるいはタンク先のアドレス値を入力

416	00000394	650E
417	00000396	0C8000FF8000
418	0000039C	640E
419	0000039E	6100FD22
420	000003A2	4E75
421	000003A4	1210
422	000003AB	0C20100F0
423	000003AA	0C010060
424	000003AE	660C
425	000003B0	0C400080
426	000003BA	651A
427	000003B6	0C40FF80
428	000003BA	6414
429	000003BC	6100FCFA
430	000003C0	6100FCB6
431	000003C4	6100FEA2
432	000003C8	66D8
433	000003CA	31400002
434	000003CE	60D2
435	000003D0	6100FCBE
436	000003D4	6100FCTA
437	000003D8	6100FE8E
438	000003DE	66C4
439	000003E2	60BE
440	000003E2	60BE
441		
442		
443	000003E4	6100FD38
444	000003E8	6100FE7E
445	000003EC	6602
446	000003EE	4E90
447	000003F0	4E75
448		
449		
450	000003F2	6100FD48
451	000003F6	2448
452	000003F8	6100FD24
453	000003FC	6100FE6A
454	00000400	6702
455	00000402	6020
456	00000404	B1CA
457	00000406	6408
458	00000408	300A
459	0000040A	B3CA
460	0000040C	64FA
461	0000040E	6014
462	00000410	2009
463	00000412	908A
464	00000414	D088
465	00000416	5480
466	00000418	2040
467	0000041A	43E90002
468	0000041E	3121
469	00000420	B3CA
470	00000422	62FA
471	00000424	4E75
472		
473		
474	00000426	6100FD14
475	0000042A	6100FC8C
476	0000042E	6100FCDE
477	00000432	6100FE34

(1) 2-2 7-2 (7.7)

[illegible]

extint	level1	intpt
extint	level2	intpt
extint	level3	intpt
extint	level4	intpt
extint	level5	intpt
extint	level6	intpt
extint	level7	intpt
exttrap	trap #0	
exttrap	trap #1	
exttrap	trap #2	
exttrap	trap #3	
exttrap	trap #4	
exttrap	trap #5	
exttrap	trap #6	
exttrap	trap #7	
exttrap	trap #8	
exttrap	trap #9	
exttrap	trap #10	
exttrap	trap #11	
exttrap	trap #12	
exttrap	trap #13	
exttrap	trap #14	
brknt	trap #15	(break)

外匯兌換率

クニミナルからのテキスト入力。
最大40文字とし、テキストは、
\$000452(input)を先頭として格納
される


```
950 00000A3C 13FC0A000FF00F
951 00000A44 4239000000050
952 00000A4A 4239000000051
953 00000A50 08F9000700000006
954 00000A58 6000000B6
955
956
957 00000A5C 08790007000000050
958 00000A64 4E75
959
960
961 00000A66 08390007000000050
962 00000A6E 672C
963 00000A70 613C
964 00000A72 08B90007000000051
965 00000A7A 6720
966 00000A7C 2F08
967 00000A7E 41FA000C
968 00000A82 6100F6C8
969 00000A86 205F
970 00000A88 6000FC86
971
972 00000A8C 0A0D5072696E7465
973 00000A94 7220457272202100
974
975 00000A9C 0839000100FF01
976 00000AA4 67F6
977 00000AA6 13C000FF03
978 00000AAC 4E75
979
980
981 00000AAE 2F03
982 00000AB0 4283
983 00000AB2 B6BC00200000
984 00000AB8 6724
985 00000ABA 5283
986 00000ABC 083900000000FF01B
987 00000ACA 67EC
988 00000AC6 13C000FF011
989 00000ACC 13FC0068000FF00D
990 00000AD4 13FC0060000FF00D
991 00000ADC 6010
992 00000ADE 08F90007000000051
993 00000AE6 08B90007000000050
994 00000AE8 261F
995 00000AF0 4E75
996
997 00000AF2 3200
998 00000AF4 E040
999 00000AF6 6100F752
1000 00000AFA 4E75
1001
1002 00000AFC 06000030
1003 00000B00 6100FF64
1004 00000B04 4E75
1005
1006 00000B06 6100FB3E
1007 00000B0A 6100FB66
1008 00000B0E 4E75
1009
1010
```

```
move.b #$a0,pbcr
clr.b cpyfig
clr.b typer
bset #7,brkdis
bra inzmes
*** copy to printer ***
prtsel: bchg #7,cpyfig
rts
        リンク・フラグをセット。
        コントロールにより実行
1016 00000000
1015
1014
1013 00000B16 6000F998
1012 00000B12 6100FB54
1011 00000B10 7012
        inzmes moveq #$12,d0
        bsr emsgl
        bra comman
        .bss
*** work area *** ワークエリア,実際のアドレスは$400~$452
1019
1018
1017
1016 00000000
1015
1014
1013 00000007
1012 00000006
1011 00000004
1010 00000000
        *** ターミナル/リンクへ1文字出力. 予-タはDO
        outd #7,cpyfig
        bsr typer
        perck: bclr #7,typer
        beq outd
        move.l a0,-(a7)
        lea prtsG(pc),a0
        bsr outmsG
        movea.l (a7)+,a0
        bra system
1031 00000052
1030 00000051
1029 00000050
1028 00000010
1027 0000000E
1026 0000000A
1025 0000000A
1024 00000008
1023 00000007
1022 00000006
1021 00000004
1020 00000000
        *** ターミナル/リンクへ1文字出力. 予-タはDO
        outd #7,cpyfig
        bsr typer
        perck: bclr #7,typer
        beq outd
        move.l a0,-(a7)
        lea prtsG(pc),a0
        bsr outmsG
        movea.l (a7)+,a0
        bra system
        prtsG: dc.b $a,$d,'Printer Err ',0
*** out character to console *** ターミナルへ1文字出力
        outd: bclr #1,aciad
        beq outvd
        move.b d0,aciad
        rts
*** print one character *** リンクへ1文字出力
        type: move.l d3,-(a7)
        clr.l d3
        bsync: cmp.l #$200000,d3
        beq lngbsy
        addq.l #1,d3
        btest #0,psr
        beq bsycnt
        move.b d0,padr
        move.b #$68,pacr
        move.b #$60,pacr
        bra typend
        bset #7,typer
        bclr #7,cpyfig
        move.l (a7)+,d3
        typend
        outbx: move.w d0,d1
        ast.w #8,d0
        bsr outbin
        rts
        dlvr: addi.b #$30,d0
        bsr outchk
        rts
        exad1: bsr emsg2
        bsr estacl
        rts
```

<リスト2-2> モニタ (つづき)

```
        inzmes moveq #$12,d0
        bsr emsgl
        bra comman
        .bss
*** work area *** ワークエリア,実際のアドレスは$400~$452
1019
1018
1017
1016 00000000
1015
1014
1013 00000007
1012 00000006
1011 00000004
1010 00000000
        *** ターミナル/リンクへ1文字出力. 予-タはDO
        outd #7,cpyfig
        bsr typer
        perck: bclr #7,typer
        beq outd
        move.l a0,-(a7)
        lea prtsG(pc),a0
        bsr outmsG
        movea.l (a7)+,a0
        bra system
1031 00000052
1030 00000051
1029 00000050
1028 00000010
1027 0000000E
1026 0000000A
1025 0000000A
1024 00000008
1023 00000007
1022 00000006
1021 00000004
1020 00000000
        *** ターミナル/リンクへ1文字出力. 予-タはDO
        outd #7,cpyfig
        bsr typer
        perck: bclr #7,typer
        beq outd
        move.l a0,-(a7)
        lea prtsG(pc),a0
        bsr outmsG
        movea.l (a7)+,a0
        bra system
        prtsG: dc.b $a,$d,'Printer Err ',0
*** out character to console *** ターミナルへ1文字出力
        outd: bclr #1,aciad
        beq outvd
        move.b d0,aciad
        rts
*** print one character *** リンクへ1文字出力
        type: move.l d3,-(a7)
        clr.l d3
        bsync: cmp.l #$200000,d3
        beq lngbsy
        addq.l #1,d3
        btest #0,psr
        beq bsycnt
        move.b d0,padr
        move.b #$68,pacr
        move.b #$60,pacr
        bra typend
        bset #7,typer
        bclr #7,cpyfig
        move.l (a7)+,d3
        typend
        outbx: move.w d0,d1
        ast.w #8,d0
        bsr outbin
        rts
        dlvr: addi.b #$30,d0
        bsr outchk
        rts
        exad1: bsr emsg2
        bsr estacl
        rts
```