气象站

- 气象站
 - 。 来源
 - 。 组成
 - 总体
 - 器件
 - 校准调整
 - 校准步骤
 - 指令说明

来源

- 现货 新款气象站 风速传感器 风向 雨量 物联网 二次开发 APRS
- 原创物联网51WS5气象站兼容APRS

组成

总体

• 外表



• 线路图



器件



•

名称	2017款二代	2018款三代
温湿度传感器	国产AM2320	进口SHT20或SHT30
气压传感器	进口BMP180或BMP280	进口BMP280
传感器PE防护罩	无	有
防水外壳	无	有
扩展连接PM2.5传感器	支持, 无专用接口	支持, 专用接口
支持风速风向雨量	支持	支持
可订制扩展口	无	有
公制数据	有	有
英制数据	有	有
专业测量模式 🔲 🕰	TOV TÃOBAO	COM
		.00111
电源5V	是	是
TTL数据输出	是	是

- 风速传感器,白盒包装尺寸15X16.5X8CM
 - 。 风速是无源开关量,风速传感器,转1圈,2个脉冲=2HZ
 - 风速计算公式: m/s=wind speed hz * 0.34
 - 51WS3气象接口板内置300字节风速专用数据缓存,记录每秒的实时风俗采样值。经过滚动计算,得到实时风速、前1分钟平均风速、前5分钟风速。
- 风向传感器,白盒包装尺寸18.5X14X6.5CM
 - 风向: 电阻网络,相当于步进电位器,**用户外接一个10K上拉电阻分压**,单片机AD**检测一下电压** 即可。
 - 。 风向外壳上有N\S\W\E 方向标记。
- 雨量传感器,白盒包装尺寸9.5X15.5X6.5CM
 - 雨量是无源开关量,**雨量斗反转一次=0.33mm**
 - 51WS3气象接口板内置1440字节雨量专用数据缓存,记录每分钟的雨量采样值。经过滚动计算,得到前一分钟、前1小时、前24小时雨量值。
- 不锈钢立杆1根,单根长度30CM
- 横杆长度29CM
- 雨量支架
- 扎带
- 不锈钢抱箍
- 防松螺丝
- 气象模块



新款 modbus+TTL 气象通讯模块

RS485 MODBUS+TIL版
电源: DC 7-15V
内置: 温度+湿度+气压
接口: 风速+风向+雨量+光照+ MS5003
通讯: MODBUS公制+TTL公制/英制
支持Arduino、树莓
支持固件升级
SHOT ON MI 9
BLK TDV

2019/4/18 15:03

。 全封闭:适合户外高温高湿环境,安装需要自备电话钳

■ 接线口为2个PG9接头,接线需要剪断线缆,自行重新压接水晶头,此款需要定制,拍后备注,加工时间约3-5天。



- · 半封闭:安装方便,适合半户外或室内环境,无留言则默认发半封闭外壳。
 - 接线口为5个长条口,接线方便。默认此款。
 - 需要考虑接线问题和线路保护问题



。 温度

■ 每隔5秒读取温湿度、气压数据

。 数据输出

- APRS数据输出格式(英制, JP1=0, 短接JP1)
 - 每0.5秒输出38个字节,包括数据末尾的换行符(OD,OA)
 - 数据解析: c000s000g000t082r000p000h48b10022*3C
 - c000: 风向角度, 单位: 度。
 - s000:前1分钟风速,单位:英里每小时
 - g000: 前5分钟最高风速,单位:英里每小时
 - t082: 温度 (华氏)
 - r000: 前一小时雨量 (0.01英寸)
 - p000: 前24小时内的降雨量 (0.01英寸)
 - h48: 湿度 (00%-99%)
 - b10023: 气压 (0.1 hpa)
 - *3C: 校验和: A和*之间(不包括*), 所有字符异或结果?
 - 接口板会自动检测是否安装了气压片、温湿度传感器,没有安装的传感器数据将显示 "。。。"。比如没有安装温湿度传感器和气压片,则输出数据:
 - c000s000g000t...r000p000h..b....
 - 当检测到安装了PMS5003时,含PM2.5和校验数据格式输出:
 - c000s000g000t082r000p000h43b09985,027,035,040,023,032,040,*14
- 专业测量数据输出格式(公制, JP1=1, 开路JP1)
 - 每0.5秒输出74个字节,包括数据末尾的换行符(OD,OA)
 - 数据解析:

A4095B000C0000D0000E0000F0000G0000H0000I0000J0000K0000L0281M576N100

24*27

■ A0789: 风向实时测量AD值 (0-4095)

■ B000: 风向角度值 (16方向)

■ C0000: 实时风速频率 1Hz

■ D0000: 实时风速 0.1M/S

■ E0000: 前一分钟平均的风速 0.1m/s

■ F0000: 前5分钟的最高风速 0.1m/s

■ G0000: 实时雨量斗数, 0-9999, 循环计数

■ H0000: 前一分钟雨量斗数, 0-9999

■ I0000: 前1分钟雨量 0.1mm

■ J0000: 前一小时雨量 0.1mm

■ K0000: 前24小时雨量 0.1mm

■ L0209: 温度(摄氏度), 0.1度, 低于零度, 首位显示符号"-"。

■ M703: 湿度 0.1 (0%= 99%)

■ N10233: 气压 (0.1 hpa)

■ *27: 校验和, A和*之间 (不包括*) 所有字符异或结果

校准调整

- 51WS3支持校准调整数据功能, 当在一些特殊环境下, 需要调整原始数据值时, 可以使用该功能。
- 51WS3出厂默认是温度、湿度、气压均为原始数据输出,即不加也不减。

校准步骤

- 连接USB转TTL数据线(选配),连接51WS3,打开通用串口调试软件,选择正确的端口号,速率9600。
 - 发送指令: AT+SET=T+000H+000B+0000 回车,即设置完毕

指令说明

- 注意: 所有的设置命令都要+回车 (ENTER键)。
- 显示当前固件版本号
 - 命令: AT+VER=?回车
- 对温湿度、气压原始数据进行加减操作
 - 命令: AT+SET=T+000H+000B+0000回车
 - 校准加法时,如果测量湿度+校准值,超过99.9%,则固定为99.9%
 - 校准减法时,如果测量湿度>校正值,才允许相减。
 - T+000: 表示温度+00.0度(单位: 摄氏度), 校准范围+-99.9, 这个校准值, 是公制摄氏度。
 - H+000: 表示湿度度+00.0%, 校准范围+-99.9
 - B+000: 表示气压+000.0hpa, 校准范围+-999.9hpa
- 举例:
 - 原始数据: c000s000g000t082r000p000h49b09957
 - 设置: AT+SET=T+000H-080B-1000 回车
 - 新数据: c000s000g000t082r000p000h41b08957