Biblioteca GPS para a Caixa Preta

Versão 1.0, 13/04/2020

Funções

void	gps_extrai	(byte *vt)					
byte	gps_come_vg	(byte ini, byte *vt, byte qtd)					
void	gps_cpy_vg	(byte *fonte, byte *dest)					
byte	gps_idtf	(byte *vt)					
void	gps_str	(byte *msg)					
void	gps_char	(byte dt)					
void	gps_config	(long br)					
	ISR(USART3_TX_vect)						
	ISR(USART3_RX_vect)						

void gps_extrai (byte *vt)

Extrair os das de uma mensagem do GPS.

Identifica o tipo de mensagem e extrai os dados de interesse.

Atualiza os dados no vetor gps_dados.

• byte gps_come_vg (byte ini, byte *vt, byte qtd)

Avançar uma certa quantidade (\mathbf{qtd}) de vírgulas a partir da posição \mathbf{ini} no vetor \mathbf{vt} .

Retorna indexador para a primeira posição após a vírgula.

void gps_cpy_vg (byte *fonte, byte *dest)

Copiar trecho da string fonte para a string dest.

Para (interrompe) quando encontra uma vírgula ou "*". Coloca um zero no final de **dest**.

byte gps_idtf (byte *vt)

Identifica o tipo de mensagens que está no vetor vt.

Retorna número correspondente:

0=GPS_NADA 1=GPS_RMC 2=GPS_VTG 3=GPS_GGA 4=GPS_GSA 5=GPS_GSV 6=GPS_GLL

• void gps_str (byte *msg)

Enviar msg para GPS.

• void **gps_char** (byte dt)

Enviar um char para o GPS. Não usa interrupção.

• void **gps_config** (long br)

Configurar porta serial 3. Não habilita TX e nem RX. Não habilita interrupções.

• ISR(USART3_TX_vect)

TX3: Interrupção por dado enviado

• ISR(**USART3_RX_vect**)

RX3: Interrupção por dado recebido.

Se $gps_msg_fase = 0 \rightarrow armazena em <math>gps_msg_0 [gps_msg_ix++]$.

Se **gps_msg_fase** = 1 \rightarrow armazena em **gps_msg_1** [gps_msg_ix++].

Quando recebe uma mensagem completar (termina com 0xD) marca o final com '\0' (ver posição exata) e faz **gps_msg_ok=TRUE**.

Sobre o	GPS
---------	-----

A recepção do GPS usa 2 vetores alternadamente, enquanto um é preenchido, o outro é analisado, depois troca.

byte gps_msg_0[GPS_MSG_TAM], gps_msg_1[GPS_MSG_TAM];

byte gps_msg_fase -> indicar qual vetor recebe dados que chegam pela porta serial RX3

byte gps_msg_ok → indicar que completou a recepção de uma mensagem GPS

byte gps_msg_ix → indexador para escrever nos vetores

gps_msg_flase	gps_msg_0	gps_msg_1		
FALSE	Recebendo	Analisando		
TRUE	Analisando	Recebendo		

Mensagens vindas do GPS têm o formato abaixo

\$	G	Р	 		XX	CR	LF
24	47	50	 		XX	0D	0A


Iniciam com \$ e terminam com 0xD e0xA.

Após o armazenamento no vetor (gps_msg_0 ou gps_msg_1), é colocado um '\0' no lugar do 0xD final.

\$	G	Р	•••	•••		XX	' \0'	LF
24	47	50		:		XX	' \0'	0A

Iniciam com \$ e terminam com 0x00.

As 6 letras iniciais servem para identificar o tipo de mensagem (GPRMC, GPGSA, ...). O tipo de mensagem é descoberto usando o diagrama de estados abaixo.



Resumo das mensagens de onde se retiraram informações

------GPRMC -------

\$GPRMC, hhmmss, status, latitude, N, longitude, E, spd, cog, ddmmyy, mv, mvE, mode*cs<CR><LF>\$GPRMC,083559.00, A, 4717.11437, N, 00833.91522, E, 0.004, 77.52, 091202, ,, A*57

0	1	2	3	4	5	6
\$GPRMC,	hhmmss.sss,	Stat,	Lat:ddmm.mmmmm,	N/S,	Long:dddmm.mmmmm,	E/W,
\$GPRMC,	083559.00,	Α,	4717.11437,	N,	00833.91522,	Ε,
7	12	2	11	2	12	2

7	8	9	10	11	12	13	14
Speed:ddd.ddd,	Curso:ddd.ddd,	Data:ddmmyy	Mv,	mvE,	Modo	*Check	CR LF
0.004,	77.52,	091202,	,	,	А	*57	0xD 0xA
?8	?8	7	?8	?2	1	3	2

Tamanho = 80 bytes, vou usar tamanho 100.

Lido com Arduino: \$GPRMC,131732.00,A,1548.62581,S,04748.65809,W,0.299,,260120,,,A*72

------ GPGSA ------

\$GPGSA, Smode, FS{, sv}, PDOP, HDOP, VDOP*cs<CR><LF>
\$GPGSA, A, 3, 23, 29, 07, 08, 09, 18, 26, 28, , , , , 1.94, 1.18, 1.54*0D

Mostra identificador de até 12 satélites

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
\$GPGSA,	Smode,	Fix,	Sat1,	Sat2,	Sat3,	Sat4,	Sat5,	Sat6,	Sat7,	Sat8
\$GPGSA,	Α,	3,	23,	29,	07,	08,	09,	18,	26,	28,
7	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sat9,	Sat10	Sat11,	Sat12,	PDOP,	HDOP,	VDOP	*Check	CR LF
18,	18,	18,	18,	1.94,	1.18,	1.54	*0D	0xD 0xA
3	3	3	3	5	5	5	3	2

Tamanho = 67 bytes, vou usar tamanho 100.

Lido com Arduino: \$GPGSA,A,3,07,09,16,23,04,01,,,,,,8.16,1.24,8.06*09

\$GPVTG,cogt,T,cogm,M,sog,N,kph,K,mode*cs<CR><LF>\$GPVTG,77.52,T,,M,0.004,N,0.008,K,A*06

Mostra curso e velocidade

0	1	2	3	4	5	6
\$GPVTG,	Curso T	Curso T Fix, Curso M Fi		Fix	Veloc Nós	Unidade
	Cogt:ddd.dd,		Cogm:ddd.dd,		Sog:ddd.ddd,	
\$GPVTG,	77.52,	Τ,	ddd.dd,	Μ,	0.004,	N,
7	7	2	7	3	8	2

7	8	9	10	11
Veloc kph	Unidade	Modo	*Check	CR LF
Sog:ddd.ddd,				
0.008	К,	Α,	*06	0xD 0xA
8	2	2	3	2

Tamanho = bytes, vou usar tamanho 100.

Lido com Arduino: GPVTG, T, M, 0.079, N, 0.146, K, A*2E

\$GPGGA, hhmmss.ss, Latitude, N, Longitude, E, FS, NoSV, HDOP, msl, m, Altref, m, DiffAge, DiffStation*cs<CR><LF>\$GPGGA, 092725.00, 4717.11399, N, 00833.91590, E, 1, 8, 1.01, 499.6, M, 48.0, M, , 0*5B

Mostra ...

0	1	2	3	4	5	6	7
\$GPGGA,	hhmmss.sss,	Lat:ddmm.mmmmm,	N/S,	Long:dddmm.mmmmm,	E/W,	FS,	Nr sat:dd,
\$GPGGA,	083559.00,	4717.11437,	N,	00833.91522,	Ε,	1,	8,
7	12	11	2	12	2	2	

8	9	10	10 11	
HDOP,	Alt Msl:dddd.ddd,	uMsl	Altref:dddd.ddd,	Usep
1.18,	1.01,	Μ,	48.0,	M
5	9	2	9	2

13	14	15	16	
Diffage,	DiffStation	*Check	CR LF	
s,	0	*57	0xD 0xA	
2	2	3	2	

Tamanho = bytes, vou usar tamanho 100.

Lido com Arduino: \$GPGGA,185326.00,1548.63054,S,04748.65655,W,1,06,2.06,1052.0,M,-11.8,M,,*4F

------ Vetor usado para separar o que é importante

Vetor gps_dados[GPS_DADOS_TAM] armazena as informações extraídas do GPS

RMC	RMC	RMC	RMC	RMC	RMC	RMC
0	2	13	20	31	33	45
Status	Hora	Data	Latitude	N/S	Longitude	E/W
A <mark>0</mark>	hhmmss.sss0	ddmmyy <mark>0</mark>	ddmm.mmmm0	N0	dddmm.mmmm0	E <mark>O</mark>
Α	083559.00	091202	4717.11437	N	00833.91522	E
2	11	7	11	2	12	2

RMC	RMC	GSA	GSA	GSA	VTG	VTG
47	55	63	69	75	81	88
Velocidade Nós	Curso	PDOP	HDOP	VDOP	Speed km/h	Unidade
ddd.ddd0	ddd.ddd <mark>0</mark>	dd.dd0	dd.dd0	dd.dd <mark>0</mark>	xxx.xx <mark>0</mark>	K <mark>O</mark>
0.004	77.52	99.99	99.99	99.99	?125.12	K
8	8	6	6	6	7	2

VTG	GGA	GGA	GGA	-		
90	92	95	102	105	110	
?Fix?	Qtd Sat	Altitude	Unidade	Adr SRAM		
d <mark>0</mark>	dd <mark>0</mark>	dddd.d0	m <mark>0</mark>	ннннн0		
1	4	627.4	m	3F4CA		
2	3	7	2	5		

Adr SRAM indica onde estava o ponteiro de gravação da SRAM quando essa mensagem do GPS foi gravada. Vai permitir a sincronização do GPS com o MPU.

```
// Marcar posição de cada um dos parâmetros guardados em gps_dados[GPS_DADOS_TAM]
#define GPS_STATUS
                                       //2 bytes
                     0
#define GPS_HORA
                     (GPS_STATUS+2)
                                       //11 bytes
                                       //7 bytes
#define GPS DATA
                     (GPS HORA+11)
#define GPS_LAT
                     (GPS_DATA+7)
                                       //11 bytes
#define GPS_NS
                     (GPS_LAT+11)
                                       //2 bytes
#define GPS_LONG
                     (GPS_NS+2)
                                       //12 bytes
#define GPS_EW
                     (GPS_LONG+12)
                                       //2 bytes
#define GPS_VEL_NOS
                     (GPS_EW+2)
                                       //8 bytes
#define GPS_CURSO
                      (GPS_VEL_NOS+8)
                                       //8 bytes
#define GPS_PDOP
                     (GPS_CURSO+8)
                                       //6 bytes
#define GPS_HDOP
                     (GPS_PDOP+6)
                                       //6 bytes
#define GPS_VDOP
                      (GPS_HDOP+6)
                                       //6 bytes
#define GPS_VEL_KPH (GPS_VDOP+6)
                                       //7 bytes
#define GPS VEL UN
                     (GPS_VEL_KPH+7)
                                       //2 bytes
#define GPS_FIX
                      (GPS_VEL_UN+2)
                                       //2 bytes
#define GPS_QTD_SAT
                     (GPS_FIX+2)
                                       //3 bytes sem uso
#define GPS_ALT
                     (GPS_QTD_SAT+3)
                                       //7 bytes
#define GPS_ALT_UN
                                       //2 bytes
                      (GPS_ALT+7)
#define GPS_ADR_SRAM (GPS_ALT_UN+2)
                                       //5 bytes
```

https://www.academia.edu/38817589/GYNEO6MV2 GPS Module with Arduino Decodificador on line https://rl.se/gprmc

https://portal.u-blox.com/s/question/0D52p00008HKDUICAP/disable-nmea-sentences-on-uart https://portal.u-blox.com/s/question/0D52p00008HKCN4/disable-nmea-sentence

> https://forum.arduino.cc/index.php?topic=232896.0 Comandos: https://ukhas.org.uk/guides:falcom_fsa03

U-Center inicia com as mensagens

B5 62 0A 00 34 B5 62 0A 04 34 B5 62 0A 04 34 B5 62 0A 00 34 B5 62 0A 04 34 B5 62 0A 04 34