自角度传感器的两路角度信号 PITCH 和 ROLL, 用来感知飞行器的当前姿态并用来与目标姿态进行比较,实现闭环控制;来自三个单轴角速率陀螺的三路角速率信号,用来增加阻尼,提高飞行器的飞行稳定性。微处理器将所获得的这 9路信号之后,将这些信号通过 PID、及分段比例控制运算,计算得出四个旋翼的控制量,并以 PWM 占空比的形式分别通过端口 P0.4、P0.5、P0.6、P0.7 输出控制旋翼动作。

控制系统的控制运算如图 3-30 所示,将各传感器所获得的信号与遥控指令相比较,得出各个偏差 e,通过 PID 控制算法得出各传感信号对系统的控制量,然后再将这些控制量根据控制规则进行分段比例控制,得出最终的控制量,并以 PWM 的形式输出控制各个旋翼。

3.3.2 系统初始化

由于系统需要一个精确的时基信号,因此考虑采用 24M 的外部晶体。系统初始化程序如下:

3.3.3 交叉开关和 I/O 口配置

C8051F021 具有丰富的内部资源,可以通过优先权交叉开关译码器(即交叉开关)将端口 0~3 的引脚分配给器件上的数字外设。分配顺序是从 P0.0 开始,可以一直分配到 P3.7。

本设计将 UARTO、UARTI、PCA 等内部资源分配给各端口引脚。引脚配置步骤如下:

● 交叉开关引脚分配:

当交叉开关配置寄存器 XBR0, XBR1 和 XBR2 中外设的对应允许位被设置为逻辑 1 时,交叉开关将端口引脚分配给外设,特殊功能寄存器的设置如下所示。

特殊功能寄存器 XBR0 的设置:

上海大学 2001 级硕士研究生学位毕业论文 THE POSTGRADUATE THESIS OF SHANGHAI UNIVERSITY

位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
CP0E	ECI0E	PCA0ME			UART0EN	SPI0EN	SMB0EN
0	0	1	0	0	1	0	0

特殊功能寄存器 XBR1 的设置:

位 7	位 6	位 5	位 4	位. 3	位 2	位 1	位 0
SYSCKE	T2EXE	T2E	INTIE	TIE	INT0E	T0E	CPIE
0	0	0	0	0	0	0	0

特殊功能寄存器 XBR2 的设置:

位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
WEAKPUD	XBARE		T4EXE	T4E	UART1E	EMIFLE	CNVSTE
0	1	0	0	0	1	0	0

UART0 有最高的优先权,则 P0.0 被分配给 TX0, P0.1 被分配给 RX0; UART1 的优先权次之,则 P0.2 被分配给 TX1, P0.3 被分配给 RX1; 然后是 PCA,所以 CEX0 被分配给 P0.4, CEX1 被分配给 P0.5, CEX2 被分配给 P0.6, CEX3 被分配给 P0.7;

● 配置端口引脚的输出方式:

每个端口引脚的输出方式都可被设置为漏极开路或推挽方式。端口 0~3 引脚的输出方式由 PnMDOUT 寄存器中的对应位决定,当对应位为逻辑 1 时,对应端口配置为推挽方式,为逻辑 0 时,对应端口配置为漏极开路方式,所有端口引脚的缺省方式均为漏极开路。

端口0输出方式寄存器 POMDOUT 的设置:

位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0	}
. 1	1	1	1	0	0	0	0	

- 0 端口引脚的输出方式为漏极开路;
- 1 端口引脚的输出方式为推挽方式;

● 程序实现

```
void PORT_Init(void) //配置交叉开关和 GPIO 端口
{
    XBR0=0x24; //将 TX0 连到 P0.0, RX0 连到 P0.1, CEX0..CEX3 连到 P0.4..P0.7 XBR1=0x00;
    XBR2=0x44; //允许交叉开关和弱上拉 P0MDOUT|=0XF0; //允许 P0.4..P0.7 为推挽输出
```