3.3.4 中断源和中断向量

C8051F02X 系列 MCU 支持 22 个中断源,除了标准 8051 中的外部中断/INT0 和/INT1 之外, C8051F02X 还另外有两个可以被配置为下降沿触发或上升沿的外部中断 (外部中断 6 和外部中断 7)。

本设计	用到如]	下三个只	中断源:
一次刀	ノルチンプロー	l —)	14/17/20 t

中断源	中断向量	优 先 级	中断标志	位寻址	硬 件 清 除	中断允许	优先级 控 制
定时器 0	0x000B	1	IE0 (TCON.1)	Y	Y	EX0 (IE.0)	PT0 (IP.0)
PCA	0x004B	9	CF (PCA0CN.7) CCFn (PCA0CN)	Y		EPCA0 (EIE1.3)	PPCA0 (EIP1.3)
ADC0 转 换结束	0x007B	15	AD0INT (ADC0CN.5)	Y		EADC0 (EIE2.1)	PADC0 (EIP2.1)

其中 T0 定时器用来读出接收机各通道信号:

ADC0 转换结束中断用来接收和处理 AD 转换所得信号,并存储到相应地址。 PCA 用来产生所需占空比的 PWM。

3.3.5 定时器 T0、T3 的初始化

C8051F021 内部有 5 个计数器/定时器 T0、T1、T2、T3 和 T4,这些计数器/定时器都是 16 位的,其中的 T0、T1 和 T2 与标准的 8051 中的计数器/定时器兼容。T3 和 T4 可用于 ADC、SMBus 或作为通用定时器用,T4 还可作为 C8051F021 中第二串口(UART1)的波特率发生器。这些计数器/定时器可以用于测量时间间隔,对外部事件技术或产生周期性的中断请求。

定时器 T0 有 4 种工作方式,本系统采用工作方式 2。方式 2 将定时器 0 配置为具有自动重新装入计数初值能力的 8 位计数器/定时器。TL0 保持计数值,而 TH0 保持重载值。当 TL0 中的计数值发生溢出时,定时器溢出标志 TF0 (TCON.5)被置位时将产生中断。为了保证第一次计数正确,必须在允许定时器之前将 TL0 初始化为所希望的计数初值。

T0 定时器初始化程序如下:

//配置定时器 0 为自动重装载方式,定时时间由<counts>指定(产生中断),使用系统时钟作为时基信号

void Timer0_Init(int count)

上海大学 2001 级硕士研究生学位毕业论文 THE POSTGRADUATE THESIS OF SHANGHAI UNIVERSITY

CKCON=0x08; //选择系统时钟

TMOD=0x02; //T0 为计时方式,自动重装载

TL0=256-count; //计数<counts>次产生中断,即<counts/24>us 计一次脉冲

TH0=256-count;

ET0=1; //T0 开中断

TR0=1; //启动 T0 工作

}

定时器 T3 是一个 16 位的计数器/定时器,由两个 8 位的 SFR 组成: TMR3L (低字节)和 TMR3H(高字节)。对于 C8051F021 器件,定时器 3 的输入可以是外部振荡器也可以是系统时钟。使用系统时钟时,由定时器 3 控制寄存器 TMR3CN 中的定时器 3 时钟选择位 T3M 设定不分频或 12 分频。定时器 3 总是被配置为自动重装载方式定时器,重载值保存在 TMR3RLL 和 TMR3RH中。定时器 3 没有计数器方式,可用于启动 ADC 数据转换、SMBus 定时或作为通用定时器使用。

T3 定时器初始化程序如下:

//配置定时器 3 为自动重装载方式,定时间隔由<counts>指定(不产生中断),使用系统时钟作为时基信号

```
void Timer3_Init(int counts)
```

```
{
```

TMR3CN=0x02; //停止定时器 3,清除 TF3,使用系统时钟作为时基

TMR3RL=-counts;

//初始化重载值

TMR3=0xffff;

//立即开始重装载

EIE2&=~0x01;

//禁止定时器 3 中断

TMR3CN = 0x04;

//启动定时器 3