МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский физико-технический институт (государственный университет)

Волоконный лазер

Лабораторная работа по курсу фотоника

> Выполнили: студенты 654гр. Нехаев А.С. Суманова Е.Д. Тихонов С.С.

Содержание

1.	Цели и задачи исследования	2
2.	Теоретическая часть 2.1. Введение	3 3 3 4 4 4 4 4 7
3.	Практическая часть	9
4.	Задачи	13
5 .	Вывод	13

1. Цели и задачи исследования

- 1) Изучить генерацию в волоконном лазере в режиме свободной генерации и физические основы появления релаксационных колебаний.
- 2) Изучить методы создания инверсии, управления режимами генерации и формирования модовой структуры излучения в лазере.
- 3) Определить влияние параметров генерации на частоту и затухание релаксационных колебаний.
- 4) Решить задачи.

2. Теоретическая часть

2.1. Введение

Волоконные лазеры являются выдающимся достижением квантовой электроники с момента созданя первого лазера на кристалле рубина в 1960 г.

Поскольку в кварцевом волокие энергия фононов составляет 400-1100 см⁻¹, то в качестве активных ионов могут быть использованы только те, у которых энергетический зазор между уровнями с оптическими переходами превышает эту величину, поскольку иначе безизлучательная релаксация приведет к ухудшению люминесценции. Наиболее часто используемые активные ионы это:

- неодим Nd^{3+} (0.92 0.94 мкм, 1.05 1.1 мкм, 1.34 мкм),
- \bullet гольмий $\mathrm{Ho^{3+}}(1.9-2.1\ \mathrm{Mkm}),$
- эрбий Er^{3+} (1.53 1.6 мкм),
- тулий Tm3+(1.7-1.9 мкм),
- \bullet иттербий Yb^{3+} (0.98 1.16 мкм).

Преимущества волоконных активных сред по сравнению с объемными активными лазерными средами:

- низкие оптические потери;
- большая длина взаимодействия и малый размер световедущей сердцевины, что обеспечивает эффективную накачку полупроводниковым лазером;
- большое отношение площади поверхности волокна к объему, что улучшает теплоотвод;
- высокое качество поперечной структуры пучка;
- использование внутриволоконных брегговских решеток в качестве распределенных зеркал обеспечивает компактность и стабильность лазера.

2.2. Инверсия активной среды как необходимое условие генерации лазера

Излучение лазера рождается на переходах между определенными энергетическими уровнями активных центров; их называют **рабочими уровнями**. Отнесенные к единице объема активной среды заселённости рабочих уровней будем обозначать через n_1 (нижний рабочий уровень) и n_2 (верхний рабочий уровень). Разность

$$N = n_2 - (g_1/g_2)n_1 \tag{1}$$

называют плотностью инверсной заселенности рабочих уровней. Здесь g_1 и g_2 – кратности вырожденных соответствующих уровней; для простоты будем, как правило, полагать, что $g_1 = g_2$.

Если выполняется условие

$$N > 0 \tag{2}$$

то говорят, что имеет место инверсия активной среды.

Для создания инверсии необходимо перевести активную среду в неравновесное состояние. Обеспечение инверсии активной среды является необходимой предпосылкой для реализации в лазере режима генерации. Коэффициенты усиления χ_1 пространственно-однородной среды описывается выражением

$$\chi_1 = \sigma N \tag{3}$$

где σ - сечение вынужденных переходов между рабочими уровнями.

Для создания и поддержания инверсии применяют тот или иной способ возбждения (или, как говорят, способ накачки) активной среды. Активная среда лазера представляет собой некий термостат (сердцевина волокна из стекла), в котором имеются активные центры — квантовые системы, способные в результате возбуждения переходить в состояние с отрицательной температурой, отвечающей инверсной заселенности уровней.

В твердотельных волоконных лазерах активными центрами чаще всего служат ионы с незаполненными внутренними оболочками.

Реальные активные центры обычно имеют богатую систему энергетических уровней. Однако для работы лазера существенную роль играют лишь некоторые из них, в связи с чем при расчетах систему уровней упрощают, рассматривая только необходимые. Чаще всего используют 3-х и 4-х уровневые модели лазера, реже - многоуровневые.

2.3. Получение инверсной населенности с помощью когерентной оптической накачки

В волоконных лазерах активное волокно имеет сердцевину, легированную ионами редкоземельных металлов, внутреннюю оболочку, образующую с сердцевиной волновод, и внешнюю оболочку, образующую волновод с внутренней оболочкой по которому распространяется излучение накачки, введенное в эту область от полупроводникового лазера. Для излучения накачки волновод является многомодовым, в то же время сердцевина активной области образует одномодовый волновод для генерируемого излучения. Для ввода излучения накачки используется несколько методов:

- 1) торцевой
- 2) набор V-образных канавок, распределенных по боковой поверхности световода;
- 3) два световода размещаемых в общей оболочке, один из которых активный, а в другой вводится излучение накачки, которое в месте их контакта проходит в активную область и осуществляет накачку. Таким образом, осуществляется распределенная накачка активной области.

2.4. Режим работы волоконного лазера – режим свободной генерации

Режим свободной генерации фактически означает отсутствие какого-либо специального управления генерацией или какого-либо воздействия на нее извне. В частности, отсутствует какая-либо модуляция (как активная, так и пассивная) добротности резонатора. Свободная генерация может иметь место как в случае импульсной, так и в случае непрерывной накачки. Свободное излучение волоконного лазера представляет собой, как правило, последовательность относительно коротких импульсов или, как принято говорить, пичков. Длительность отдельного пичка равна $10^{-7}-10^{-6}$ (0.1 - 1 мкс); мощность достигает значений 10^4-10^5 Вт. Временной интервал между писками составляет примерно 1-10 мкс.

2.5. Динамика генерации лазера в различных режимах работы

2.5.1. Система уравнений, описывающая динамику генерации лазера

Считая, что переходы между уровнями 4 и 3 и уровнями 2 и 1 являются быстрыми, можно положить $n_4 \approx n_3 \approx 0$. В этом случае скоростные уравнения можно записать




Рис. 1: Осциллограмма излучения твердотельного лазера, работающего в режиме свободной генерации




Рис. 2: Энергетическая схема квазичетырехуровневого лазера

следующий образом

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = W_p n_1 - Bq n_3 - \frac{n_3}{\tau} \\ \frac{dq}{dt} = V_a Bq n_3 - \frac{q}{\tau_c} \\ n_1 + n_3 = N_t \end{cases}$$
(4)

где:

- $N_t = 8 \cdot 10^{19}$ ионов/см 3 плотность ионов иттербия ${
 m Yb}^{3+}$
- n_1 населенность основного состояния
- n_3 населенность рабочего уровня
- q полное число фотонов в резонаторе
- W_p скорость накачки
- $\lambda = 1.064$ мкм длина волны генерации
- γ потери в резонаторе за проход в одном направлении
- $V_a = \pi \omega_0^2 l/4$ объем моды в активной среде
- В скорость индуцированных переходов на один фотон в моде
- ω_0 размер перетяжки моды в резонаторе
- L длина резонатора
- l длина активной зоны
- $L' = L + (n_0 1) l$ оптическая длина резонатора
- n_0 показатель преломления активной среды
- $V = \pi \omega_0^2 L'/4$ объем моды в резонаторе
- $c=2,99792458\cdot 10^{10}~{
 m cm/c}$ скорость света

Выражения для введенных величин B и τ_c через известные параметры лазера можно получить следующем виде:

$$B = \frac{\sigma l c}{V_a L'} = \frac{\sigma c}{V} \qquad \tau = \frac{L'}{c\gamma}$$

Вводя инверсную заселенность уровней 3 и 2 по формуле $N=n_3-n_2\approx n_3$ систему уравнений (4) можно переписать в виде:

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = W_p \left(N_\tau - N \right) - BqN - \frac{N}{\tau} \\ \frac{dq}{t} = \left(V_a BN - \frac{1}{\tau_c} \right) q \end{cases}$$
 (5)

Полученная система уравнений описывает динамику изменения количества фотонов в резонаторе и инверсии населенности.

Рассмотрим работу лазера при стационарной накачке (то есть когда скорость накачки W_p не зависит от времени).

Определим пороговое условие генерации лазера. Предположим, что в момент времени t=0 в резонаторе, вследствие спонтанного испускания, присутствует некоторое небольшое число фотонов q. При этом из уравнения (5) следует, что для того, чтобы величина $\frac{dq}{dt}$ была положительной, должно выполняться условие (V_aBN-1/τ_c) . В этом случае генерация возникнет, если инверсия населенности N достигнет критического значения N_c , определяемого выражением

$$N_c = \frac{1}{V_a B \tau_c} = \frac{\gamma}{\sigma l} \tag{6}$$

где:

- σ сечение перехода генерации (эффективное сечение перехода генерации для ионов Yb^{3+} $\sigma=2.5\cdot 10^{-20} cm^2$)
- γ суммарные потери в резонаторе за проход в одном направлении, определяемые ниже

Таким образом, критическая (пороговая) скорость накачки соответствует ситуации, когда полная скорость накачки уровней $W_{cp} (N_t - Nc)$ уравновешивает скорость N_c/τ спонтанных переходов с рабочего уровня:

$$W_{cp} = \frac{N_c}{(N_t - N_c)\tau} \tag{7}$$

Пороговую скорость накачки уровней можно получить

$$W_{cp} = \frac{1}{(\tau_c V_a B N_t - 1)\tau} \tag{8}$$

Если $W_p > W_{cp}$, то число фотонов q будет возрастать от начального значения, определяемого спонтанным излучением, и если W_p не зависит от времени, то, в конце концов, достигнет некоторого постоянного значения q_0 . Это стационарное значение и соответсвующее ему значение инверсии N_0 получаются из уравнений (5), если в них положить $\dot{N} = \dot{q} = 0$.

$$N_0 = \frac{1}{V_a B \tau_c} = N_c, \qquad q_0 = V_a \tau_c \left[W_p \left(N_t - N_c \right) - \frac{N_0}{\tau} \right].$$
 (9)

Полученные уравнения описывают непрерывный режим работы четырехуровневого лазера. При $W_p=W_{cp}$ имеем $N=N_c$ и $q_0=0$. Заметим, что при накачке ниже пороговой q=0, и получаем $N_0=W_p\frac{N_t\tau}{1+W_p\tau}$. Но поскольку обычно выполняется условие $N_0=N_c\ll N_t$, из формулы (8) находим, что $W_{cp}\tau\ll 1$, то есть $W_p\tau\ll 1$ и N увеличивается с W_p практически линейно. Число фотонов, определяемое в (9), можно записать в эквивалентном виде:

$$q_0 = (V_a N_c) \left(\tau_c / \tau \right) (x - 1) \tag{10}$$

где:

$$x = W_p/W_{cp} \tag{11}$$

и где x – относительное превышение скорости накачки над пороговой. Как для оптической, так и для электрической накачки, модно записать:

$$x = P_p/P_{\text{nop}},\tag{12}$$

где

- P_p мощность электрической накачки (приложенная к лампе или к разряду),
- $P_{\text{пор}}$ ее пороговое значение.

Таким образом, если выбрать $P_p/P_{\text{пор}} = 1.1$, то количество фотонов в резонаторе будет около 10^{10} .

Если считать основными потерями в резонаторе – выход излучения через зеркала, то суммарная мощность излучения, выходящего через оба зеркала:

$$P = \frac{q_0 \hbar \omega}{\tau_0},\tag{13}$$

где au_0 – время жизни фотонов в резонаторе, определяемое как

$$\frac{1}{\tau_0} = -\frac{c}{2L} \ln (1 - T) \,, \tag{14}$$

где T – коэффициент пропускания выходного зеркала.

2.5.2. Релаксационные колебания в лазере. Работа лазера в нестационарных режимах генерации при ступенчатом включении импульса накачки.

Рассмотрим работу лазера при нестационарной накачке. Для данной временной зависимости скорости накачки $W_p(t)$, можно найти временную зависимость q(t) и N(t), если заданы начальные условия.

В случае, когда скорость накачки описывается ступенчатой функцией, будем считать, что скорость накачки имеет следующую временную зависимость: $W_p=0$ при t<0 и $W_p(t)=W_p$ (с независящей от времени величиной W_p) при t>0. При небольших колебаниях инверсии и количества фотонов около стационарных значений N_0 и q_0 , можно записать

$$\begin{cases} N(t) = N_0 + \delta N \\ q(t) = q_0 + \delta q \end{cases} , \tag{15}$$

где $\delta N \ll N_0$ и $\delta q \ll q_0$ (так что произведениями типа $\delta N \delta q$ в (5) можно пренебречь). Тогда из уравнений (5) получаем систему:

$$\begin{cases} \delta \dot{N} = -\delta N \left(W_p - \frac{1}{\tau} \right) - B \left(q_0 \delta N + N_0 \delta q \right) \\ \delta \dot{q} = B q_0 V_a \delta N \end{cases}$$
 (16)

Подстановка нижнего уравнения из (16) в верхнее уравнение с учетом $BV_aN - 1/\tau_c = 0$, дает уравнение колебаний:

$$\delta \ddot{q} + \left[W_p + \left(\frac{1}{\tau} \right) + Bq_0 \right] \delta \dot{q} + (B^2 N_0 q_0 V_a) \delta q = 0, \tag{17}$$

Решение которого имеет вид

$$\delta q = \delta q_0 \exp(st).$$

В этом случае получаем уравнение с параметром s:

$$s^2 + \left(\frac{2}{t_0}\right)s + \omega^2 = 0,$$

где

$$\omega^2 = B^2 N_0 q_0$$
 $\frac{1}{t_0} = \frac{1}{2} (W_p + (1/\tau) + B q_0).$

Решение квадратного уравнения будет:

$$s = -1/t_0 \pm [(1/t_0)^2 - \omega^2]^{1/2}$$

где для случая $(1/t_0) < \omega$ вводим ω' и получаем:

$$\omega' = [\omega^2 - (1/t_0)]^{1/2}, \qquad s = -1/t_0 \pm i\omega'.$$

В этом случае решение будет представлять собой затухающее гармоническое колебание:

$$\delta q = C \exp(-t/t_0) \sin(\omega' t + \varphi) \tag{18}$$

где константы C и φ определяются начальными условиями. Для изменения инверсии в случае $(1/t_0) \ll \omega'$ получаем

$$\delta N = (\omega' C / Bq_0 V_a) \exp(-t/t_0) \sin(\omega' t + \varphi)$$

С учетом (9) и считая, что $N_0 \ll N_t$, выражения для t_0 и ω можно записать в более простом виде:

$$t_0 = 2\tau/x \qquad \omega = \left(\frac{x-1}{\tau_0 \tau}\right)^{1/2},\tag{19}$$

где $x=W_p/W_{cp}$ — относительное превышение скорости накачки над пороговой. Таким образом, при ступенчатом включении накачки при генерации лазера происходят затухающие релаксационные колебания количества фотонов в резонаторе и, следовательно, выходной мощности с частотой ω' .

Проведенный анализ режимов работы лазера дает качественную картину динамики генерации лазера при постоянной накачке в режиме непрерывной генерации и в переходном режиме. Численное интегрирование системы уравнений (5) при расчете параметров генерации лазера показывает следующие зависимости на рисунке 3 развития генерации от времени:




Рис. 3: Зависимость инверсии населенности n(t) и полного числа фотонов в резонаторе q(t) от времени при ступенчатом включении накачки (а и б – показано в разных временных масштабах).

Таким образом, при генерации лазера могут наблюдаться релаксационные колебания мощности генерации (рис.3) с частотой, определяемой параметрами лазерной системы. В стационарном режиме генерации инверсия устанавливается на уровне пороговой.

3. Практическая часть

1) Построим график зависимости выходной мощности излучения от мощности накачки

Таблица 1: Экспериментальные данные

$I_{\text{накачки}}$, А	Напряжение, В	Показания калориметра, Дж	$W_{\text{выходное}}$, Вт	$W_{ m накачка},{ m Br}$
2.1	6	49	1.323	12.6
1.9	6	46	1.242	11.4
1.8	6	45	1.215	10.8
1.7	6	43	1.161	10.2
1.6	6	41	1.107	9.6
1.5	6	36	0.972	9.0
1.4	6	32	0.864	8.4
1.3	6	29	0.783	7.8
1.2	6	25	0.675	7.2
1.1	6	21	0.567	6.6
1.0	6	17	0.459	6.0





Рис. 4: График зависимости выходной мощности от накачки

По графику видим, то пороговая мощность накачки равняется примерно $W_{cp}\approx 3.26$ Вт, КПД примерно $\eta\approx 16.97\%$.

2) Снятие зависимости частоты релаксационных колебаний от превышения над порогом генерации:



Также проведем теоретический расчёт частоты релаксационных колебаний для лазера с параметрами: L'=10м, $\gamma=0.12,\,t_0=1.4$ мс, $\tau_c=278$ нс.




Рис. 5: График зависимости квадрата частоты от превышения мощности накачки над пороговой




Рис. 6: График зависимости времени затухания от выличины обратной превышению мощности накачки над пороговой

В обоих графиках красными линиями проведены экспериментальные кривые, а черными - теоретические. Такие координаты используем для того, чтобы наблюдать линейную зависимость. Из полученного графика видно, что значения, полученные в эксперименте, почти не отличаются от расчётных. Небольшую разницу можно объяснить некоторым отличием реальных параметров лазера. Однако сам характер зависимости хорошо согласуется с теорией.

4. Задачи

1) Рассчитать частоту релаксационных колебаний для волоконного лазера, используемого в работе.

$$\omega = \sqrt{\frac{x-1}{\tau_0\tau}}; \quad x = \frac{W_p}{W_{cp}}; \quad \frac{1}{\tau_0} = -\frac{c}{2L}\log\left(1-T\right).$$

$$T = 0.8; \quad \tau = 1200 \text{ мкс}; \quad L = 10 \text{ см}.$$

$$\omega = \sqrt{\frac{0.5}{1200\times10^{-6}\times\frac{-20}{3\times10^8}\left(\log0.2\right)^{-1}}} = 100294.5 \text{ } \Gamma\text{I}\text{I}$$

2) Определить время затухания фотонов в резонаторе волоконного лазера.

$$\frac{1}{\tau_0} = -\frac{c}{2L} \log (1 - T) \Rightarrow \tau_0 = 40 \text{ HC}$$

3) Определить температуру, при которой работа иттербиевого лазера будет происходить по трехуровневой схеме, если штарковское расщепление уровней рабочего перехода $\sim 500~{\rm cm}^{-1}$

$$E = \hbar\omega = \hbar c \frac{2\pi}{\lambda} = kT \Rightarrow T = \frac{2\pi\hbar c}{k} = \frac{hc}{\lambda k}$$
$$W = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{500 \text{ cm}} \Rightarrow T = \frac{hcW}{k} = 720\text{K}$$

4) Рассчитать частоту и время затухания релаксационных колебаний для типичного He-Ne, полупроводникового и YAG:Nd³⁺ лазеров.

$$\tau_0 = -\frac{2L}{c \cdot \log(1 - T)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{x - 1}{\tau_0 \tau}}, t_0 = \frac{2\tau}{x}$$

Лазер	L	T,%	au	$ au_0$	ω , рад/с	t_0	$1/\omega$
YAG $Nd^{(3+)}$	1 м	10	230 мкс	63 нс	1.9×10^{5}	307 мкс	33 мкс
He-Ne	1 м	0.5	100 нс	1.3 мкс	1.9×10^{6}	0.133 мкс	3.2 мкс
Полупроводниковый	0.5 мм	35	1 нс	7.7 пс	8×10^{9}	1.3 нс	781 пкс

Сказать о том, возможно ли наблюдать релаксационные колебания, мы сможем, сравнив столбцы $1/\omega$ и τ . Если период колебаний в несколько раз меньше времени затухания, как в случае с волоконным лазером, то р.к. будут хорошо наблюдаться. Если же период больше или порядка времени затухания, как в He-Ne и полупроводниковом лазерах, то мы не сможем наблюдать р.к..

5. Вывод

- 1) В ходе работы мы изучили особенности работы волоконного лазера в непрерывном режиме, а также физические основы релаксационных колебаний.
- 2) Определили влияние параметров лазера на частоту релаксационных колебаний.
- 3) Изучили методы создания инверсии населенности и формирования модовой структуры излучения в лазере.
- 4) Решили некоторые задачи.