浙江工艺大学



计算机组成原理课程设计

姓 名: 李飞飞

班 级: 2022 软件工程(移动应用开发1)

学 号: 202105710309

提交日期: 2024.6.3

目 录

一 、		实验目的3
二、		实验内容3
三、		实验原理3
	3. 1	高级语言代码3
	3. 2	指令系统及分析4
	3. 3	指令框图及分析6
	3. 4	指令系统对应微程序二进制代码及分析7
	3. 5	机器程序及分析8
四、		实验步骤11
	4. 1	微程序写入及校验11
	4. 2	机器程序写入及校验11
五、		实验结果及分析12
	5. 1	演示程序一12
	5. 2	演示程序二15
六、		实验问题及思考17
	6. 1	当前所实现计算机是否完整?不完整是缺少哪些部件?17
	6. 2	当前所实现计算机,是否能实现除法运算?
	6. 3	当前所实现计算机,还能实现哪些更复杂的计算?17
	6. 4	当前所实现计算机,指令系统的双字长指令是如何实现的? 17
七、		实验验收答辩环节问题和解答18
	7. 1	增加对输入数据判断 0 的指令
	7.2	如何使得 a, b 相同时不再执行 SWAP19
	7.3	C 字段作用19
	7.4	数据送去哪里是由哪个字段决定的19
	7.5	执行双字长指令后如何利用相对寻址跳转到上一条指令19
八、		附:实验过程中间草稿20

一、 实验目的

综合运用所学计算机组成原理知识,设计并实现较为完整的计算机。

二、 实验内容

- 1. 设计并实现一套完整的指令系统;
- 2. 设计并实现完整的计算机(采用上述指令系统);
- 3. 利用该计算机实现 更相减损数 求 GCD 的功能

三、 实验原理

3.1 高级语言代码

```
➡ 计组综合实验_LFF.txt
                   ● 更相减损术.cpp ×
I: > € 更相减损术.cpp > ...
      #include<iostream>
      using namespace std;
      void swap(int &a,int &b){
           a^=b;
           b^=a;
           a^=b;
      bool checkBigger(int &a,int &b){
           return b-a<=0;
 10
       int gcd() {
 11
 12
           int a,b;
           cin>>a>>b;
 13
 14
           do{
               if(checkBigger(a,b))swap(a,b);
 15
 16
               b-=a;
 17
           }while(b);
           cout<<a;
  18
 19
```

3.2 指令系统及分析

1. 指令介绍

运算指令: XOR(异或) SUB

控制转移指令: JMP BZC

数据传送指令: TEST, OUT, IN (TEST 就是 MOV, 因为之前的需求想改功能,后面又不改了),

其中 BZC, JMP 为双字长, 其它单字长

2. 指令格式

所有单字节指令(XOR、SUB、TEST)格式如下:

7 6 5 4	3 2	1 0
OP-CODE	RS	RD

其中, OP-CODE 为操作码, RS 为源寄存器, RD 为目的寄存器, 并规定:

RS 或 RD	选定的寄存器
00	RO
01	R1
10	R2
11	R3

IN 和 OUT 的指令格式为:

第一字节								
17 16 15 14 13 12 11 10							17-10	
OP-CODE					.S	RD		Р

其中 OP-CODE 为操作码, RS 为源寄存器, RD 为目的寄存器, P 为 I/O 端口号, 使用的是地址总线的高两位进行译码, I/O 地址空间被分为四个区:

A7 A6	选定	地址空间
00	IOY0	00-3F
01	IOY1	40-7F
10	IOY2	80-BF
11	IOY3	CO-FF

系统设计五种数据寻址方式,即立即、直接、间接、变址和相对寻址,LDI 指令为立即寻址,LAD、STA、JMP 和 BZC 指令均具备直接、间接、变址和相对寻址能力。

JMP 和 BZC 指令格式如下。

第一字节								
17	I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0							
OP-CODE				N	Л	RD		D

其中 M 为寻址模式, 具体见下表 , 以 R2 做为变址寄存器 RI。

寻址模式 M	有效地址 E	说明
00	E = D	直接寻址
01	E = (D)	间接寻址
10	E = (RI) + D	RI 变址寻址
11	E = (PC) + D	相对寻址

3. 微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	CN	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	UA5-UA0

٨		-	r	π
A	-	-	-	4
11			1	х

14 13 12 选择 0 0 0 NOP 0 0 1 LDA 1 LDB 0 1 1 LDRi 1 0 保留 0 1 0 LOAD 1

B字段



C字段

8	7	6	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	P<1>
0	1	0	P<2>
0	1	1	P<3>
1	0	0	保留
1	0	1	LDPC
1	1	0	保留
1	1	1	保留

其中 UA5-UA0 为 6 位的后续微地址, A、B、C 字段为 3 个译码字段, 分别由 3 个控制位译码得到多种指令。C 字段中 P<1>、P<2>、P<3>为测试字位, 功能是根据机器指令及相应的微代码进行译码, 使微程序转入相应的微地址入口, 从而完成对指令的识别, 并实现微程序的分支

4. 新指令介绍

1 1

0

LDAR

LDIR


新增异或指令格式:

助记符	指令	指令功能		
XOR RD RS	0000	RS	RD	RS^RD->RD


3.3 指令框图及分析

● 新增指令框图

备注: 此图省略了已有指令,仅给出异或指令,右上角是对应微指令编号。 那个



● 其余指令框图



3.4 指令系统对应微程序二进制代码及分析

1. XOR 指令二进制表

备注: 课本没有给出的其它指令都与课本的相同,这里不再赘述

功能	地址	高五位	S0~S3	A 字 段	B字 段	C字 段	UA6-UA0	16 进制格式
RD->A	31	00000	0000	001	011	000	000100	001604
~A->A	04	00000	0100	001	001	000	000101	021205
RS->B	05	00000	0000	010	010	000	000110	002406
B&A->B	06	00000	0010	010	001	000	000111	012207
RD->A	07	00000	0000	001	011	000	001101	00160D
B->RD	0D	00000	0001	011	001	000	000010	00B202
A->B	02	00000	0000	010	001	000	010001	002211
RS->A	11	00000	0000	001	010	000	010010	001412
~A->A	12	00000	0100	001	001	000	010101	021215
A&B->A	15	00000	0010	001	001	000	010110	011216
RD->B	16	00000	0000	010	011	000	010111	002617
A B->RD	17	00000	0011	011	001	000	000001	01B201

2. 分析

根据公式 a ^ b = (a & ~ b) | (b & ~ a)

注意两点:

- ◆ 取反操作只能对暂存器 A 进行
- ◆ 数据只能送到 RD,不能去 RS。

合理利用 RS、RD、暂存器 A、暂存器 B 来记录数据可以得到一个由 12 条微指令构成的只用一条单字节和且或非命令实现的异或命令

3.5 机器程序及分析

分析见每段程序前的备注,把每一部分干什么的说的很清楚了

;读入数据:

\$P 00 21 ;IN R1,00H

\$P 01 00 ;

\$P 02 22 ;IN R2,00H

\$P 03 00 ;

;GCD

\$P 04 08 ;MOV R0,R2

\$P 05 84 ;SUB R0,R1

\$P 06 F0 ;BZC

\$P 07 10 ; MYSWAP

;MYSUB

\$P 08 86 ;TEST R2,R1

\$P 09 FO ;BZC-->跳 END

\$P 0A 0D ; END

\$P OB EO ;JMP->跳 GCD

\$P 0C 04 ; GCD

;END

\$P 0D 34 ;OUT R1

\$P 0E 40 ; 40H

\$P 0F 50 ;HALT

;MYSWAP

\$P 10 16 ;XOR R2,R1

\$P 11 19 ;XOR R1,R2

\$P 12 16 ;XOR R2,R1

\$P 13 E0 ;JMP-->跳 MYSUB

\$P 14 08 ; MYSUB

;//保留 IN,SUB,OUT,JMP,BZC 新增 TEST(双字长) XOR(六字长)//

; TEST(占用 5 条,入口 30)

\$M 30 003401 ; RS->RD

; 以下作废

\$M 3B 006D74 ; PC->AR,PC+1

\$M 34 107075 ; MEM->IR

\$M 35 001636 ; RD->A

\$M 36 002414 ; RS->B

;复用 M14

;本为:\$M 37 05B201;A-B->RD

; XOR(占用 12 条,入口 31)

\$M 31 001604 ; RD->A

\$M 04 021205 ; ~A->A

\$M 05 002406 ; RS->B

\$M 06 012207 ; A&B->B

\$M 07 00160D ; RD->A

\$M 0D 00B202 ; B->RD //RD 当前为 R1&~R2

\$m 02 002211 ; A->B

\$M 11 001412 ; RS->A

\$M 12 021215 ; ~A->A

\$M 15 011216 ; A&B->A

\$M 16 002617 ; RD->B

\$M 17 01B201 ; A|B->RD

; 公用指令:

\$M 00 000001 ; NOP

\$M 01 006D43 ; PC->AR, PC 加 1

\$M 03 107070 ; MEM->IR

; IN

\$M 32 006D48 ; PC->AR, PC 加 1

\$M 08 106009 ; MEM->AR

\$M 09 183001 ; IO->RD

; SUB

\$M 38 001613 ; RD->A

\$M 13 002414 ; RS->B

\$M 14 05B201 ; A 减 B->RD

; OUT

\$M 33 006D4A ; PC->AR, PC 加 1

\$M 0A 106010 ; MEM->AR

\$M 10 280401 ; RS->IO

; HLT

\$M 35 000035 ; NOP

;直接寻址:

\$M 3C 006D5C ; PC->AR, PC 加 1

\$M 1C 10101D ; MEM->A

\$M 1D 10608C ; MEM->AR, P<2>

; JMP & BZC

\$M 0E 005341 ; A->PC

\$M 0F 0000CB ; NOP, P<3>

\$M 0B 000001 ; NOP

\$M 1B 005341 ; A->PC

四、 实验步骤

4.1 微程序写入及校验

1、写入微程序

用联机软件的"【转储】一【装载】"功能将该格式(*.TXT)文件装载入实验系统。装入过程中,在软件的输出区的'结果'栏会显示装载信息,如当前正在装载的是机器指令还是微指令,还剩多少条指令等。

2、校验微程序

选择联机软件的"【转储】一【刷新指令区】"可以读出下位机所有的机器指令和微指令,并在指令区显示。检查微控器相应地址单元的数据是否和表 3-2-2 中的十六进制数据相同,如果不同,则说明写入操作失败,应重新写入,可以通过联机软件单独修改某个单元的微指令,先用鼠标左键单击指令区的'微存'TAB 按钮,然后再单击需修改单元的数据,此时该单元变为编辑框,输入 6 位数据并回车,编辑框消失,并以红色显示写入的数据。

4.2 机器程序写入及校验

1、写入微程序

用联机软件的"【转储】一【装载】"功能将该格式(*.TXT)文件装载入实验系统。装入过程中,在软件的输出区的'结果'栏会显示装载信息,如当前正在装载的是机器指令还是微指令,还剩多少条指令等。

2、校验微程序


选择联机软件的"【转储】一【刷新指令区】"可以读出下位机所有的机器指令和微指令,并在指令区显示。检查微控器相应地址单元的数据是否和表 3-2-2 中的十六进制数据相同,如果不同,则说明写入操作失败,应重新写入,可以通过联机软件单独修改某个单元的微指令,先用鼠标左键单击指令区的'微存'TAB 按钮,然后再单击需修改单元的数据,此时该单元变为编辑框,输入 6 位数据并回车,编辑框消失,并以红色显示写入的数据。

五、 实验结果及分析

5.1 演示程序一


数据: 153

输入:




结果:


● R2^=R1




● R1^=R2




● R2^=R1(完成交换)



● R2-=R1 (第一次更相减损)



结果



分析:


3^15=12 15^12=3 12^3=15

对应 16 进制: 15=F, 3=3 12=C

之后正常求, 15 与 3 的 GCD 是 3


5.2 演示程序二

数据: 60 16 输入 60 16




结果:

● 程序截图:



● 试验仪拍照(15,3的忘记拍了)



分析: GCD(60,16)=4

六、 实验问题及思考

6.1 当前所实现计算机是否完整? 不完整是缺少哪些部件?

不完整,缺少中断功能,并且我移除了大量默认指令,所以不支持很多运算,不支 持内存操作

6.2 当前所实现计算机,是否能实现除法运算?

同上,因为我删了很多默认指令所以当前不支持除法。加上默认指令后支持除法,可以通过右移和减法实现。此外本程序实现的是 GCD, 拓展可得 LCM,。A*B 可以用右移和加法实现的龟速乘做,A*B/GCD 可以从 1~max(a,b)挨个试乘得到,因为 GCD 一定为 A*B 的一个约数,不会除出小数,所以试乘就能试出来

6.3 当前所实现计算机,还能实现哪些更复杂的计算?

加上默认指令后如上所诉说可以实现龟速乘、LCM、阶乘、快速排序等等

6.4 当前所实现计算机,指令系统的双字长指令是如何实现的?

用两个连续的地址实现,在指令中执行 PC->AR, PC+1->PC → MEM->?(AR、RS、RD等)就取出来第二个字节的立即数

七、实验验收答辩环节问题和解答


7.1 增加对输入数据判断 0 的指令

添加一条双字长机器指令 TEST:

TEST RO,R1/R2(RD) 00H

对应微程序:

这里是提问时我写的,实际上 MEM 可以直接送 A,不用多一步送 RD, 也可以用&或其它更快的运算替代加法



7.2 如何使得 a.b 相同时不再执行 SWAP

SUB 后同时更新了 FC 和 FZ,可以通过增加一条指令置 FZ 为 0 来屏蔽 FZ 的影响,如取反指令会改变 FZ 而不改变 FC,可以加一条双字长指令,对立即数 00H 取反以修正 FZ

7.3 C 字段作用

进行选择逻辑判断, 使微程序产生分支

7.4 数据送去哪里是由哪个字段决定的

A字段。三个字段分别决定数据去哪里、从哪里来、微程序选择控制

7.5 执行双字长指令后如何利用相对寻址跳转到上一条指令

相对寻址寻址模式: 11

执行双字长指令时首先加载第一字节控制指令时 PC+1,执行控制指令过程中又会执行 PC->AR,PC+1,此时 PC 已经指向双字长指令的下一条指令入口地址。所有想要返回上一条指令需要另 PC-3(假设上一条指令是单字节,实验提问时举得例子是单字节的)。

所以综上所述应该是一条寻址模式控制字段为 **11**,立即数为**-3** 的补码的双字长指令

八、 附: 实验过程中间草稿


● 高级语言-机器指令

	高级海鱼一批器力	皆复
Cin >> A >> b & START	IN R2,00H R296	
do [4 aco:	TEST RO.RZ 7 i对if b BO.RI 】 是: small	
snap(a,b) b-=a MYSUB 3 nhile(b)	1 SUB 132, 131 12/12	为一四 第五五列 第五五列 第五五列
END TEND	DUT 404, BI	+
R11=R1 4 MYSWHP: R11=R1 R11=R1	XOR RIPO	和用到尺的

● 助记符-二进制机器指令

D	力证书	于-23共制	机袋 疗	this		c-10				1
	IN	R), DDH	0010		21	(-1)		0		13 ho A
	IN	B2,0017	00 00	0010	22	1		2		130
acv:	TEST	ROSKI	0000	1000	08	5		4 0000	0100	100
	1326	MYSWAF	1111	0000	FO	R		5	_	
MYSUB:	SUB	R2, R1	1000		86	g	(7)	8 0000	1000	
	BZL	END	1111	1101	PO	10	14	10		
Ü	MP	aco	0000	0000	EU U4	13	E D	11		
ND 0	TUT	40HB)	0011	0000	34	14	13.0		الالا م	
1	TALT			0000	50	16	ID	15		
17 suap:	XOR	R2,R1	000	0110	16	17	1	13 00	000 100	0
	toR	RI, RZ	1000		14	18	1/2	17		-
	DOR	B2,B1		0110	16	14	13	18		
		-	1000	_	17	20	144	14		-
	קוזילו	MY SUB	0000	(000	0 8	41	(5	20		_
	И	(1): M1	οV	RUIT	12		0000	(0 00	0	8
	5013			Ro.			1000	0100	128 8	4
								11.30	Mark.	
								139.0		

● 微程序框图(TEST 后被改为 MOV)



● 新增微指令框图及二进制代码

■ XOR

	16			Andrew Co		
DUR BISBL	RI1-RZ	03	(pc17) (b	(2u)	国意	
$ \begin{array}{c} $	04	D → B →	[B & A++	n all	AEUK]	
[1] [1] [1] [1]	15 A & B - A) ->	1A +B -	BS > A			
35 B	53 -50	ALZ)	B (44)	C:	UA5-VAO	16
31 RD +A	0000	DOI	Ull	0	04	00/604
04 ~A =A	0100	601	001	U	05	021205
05 RS + B	0000	Ulu	010	U	06	002406
06 B&A+B	DULU	010	001	0	07	012207
OT RD JA	0000	001	011	0	OD	001600
OD B-RD	0001	Oll	1001	0	02	008202
02 A -> B	0 000	Olo	001	U	11	002211
11 Rs > 4	0000	001	010	D	12	001412
12 2/4 +A	טו טט	001	001	0	15	021214
15 A & B → A	0010	061	001	D	16	01/2/6
16 RD → B	0000	Ulu	Oll	0	17	002617
17 ALB → RD	001)	011	001	D	U	013201
						1860) 10111213
			年月	日	第	页 (60)

■ TEST (弃用)

