一、实验目的

- 1. 掌握使用Pt₁₀₀测温方法,掌握使用电桥电路进行电阻电压转换的方法。
- 2. 复习 PID 控制原理, 掌握 PID 参数调试方法。
- 3. 掌握 LCD1602 的初始化和使用方法。
- 4. 掌握 ADC TLC1549 的使用方法。


二、实验任务

- 1. 使用Pt₁₀₀热敏电阻及相关电路和单片机实现0°C~100°C范围内的温度测量,测量精度要求±1°C。
- 2. 利用功率为 400W 的加热器、继电器和单片机相关电路,利用 PID 方法 实现温度控制,要求控制精度为±2°C。
- 3. 要求设置温度和测量温度显示在 LCD1602 屏幕上。

三、实验原理

3.1 系统原理

3.1.1 系统框图



3.1.2.系统原理简介

3.1.2.1 被测对象: 电热杯, 约 500mL 水

3.1.2.2 执行元件: 继电器

3.1.2.3 测温元件: 铂热电阻Pt₁₀₀

3.1.2.4 系统工作原理:

单片机通过比较设定温度和测量温度数据,输出占空比为 W 的 PWM 信号给继电器,继电器在高电平时控制加热器电源接通,在低电平时控制加热器电源断开,由此调整加热功率 $P_{\rm mh}=W*400$ 瓦。当 $P_{\rm mh}-P_{\rm mh}>0$ 时,水温上升,<0时水温下降。但由于加热器的惯性过大,即 $P_{\rm mh}$ 对占空比 W 的反应有延迟,因此需要使用 PID 算法调整 W。

 Pt_{100} 热敏电阻在 0° ~ 100° 个内阻值 R 与温度 t 近似成线性正相关, 因此可利用铂热电阻、电阻电压转换电路加放大电路通过 ADC 采样量化 获得水温测量值。

3.2 外设简介

8

D1

3.2.1 LCD1602

LCD1602 是一款一行可以显示 16 个字符, 一共有两行的液晶显示屏。

3.2.1.1 LCD1602 引脚

引脚号 符号 引脚说明 引脚号 符号 引脚说明 VSS 电源地 9 数据端口 1 D2 2 VDD 电源正极 数据端口 10 D3 3 VO 偏压信号 D4 数据端口 11 4 RS 命令/数 12 D5 数据端口 据 5 RW 读/写 数据端口 13 D6 6 Ε 使能 14 D7 数据端口 7 数据端口 D0 15 背光正极 Α

表一 LCD1602 引脚

16

K

背光负极

数据端口

¹⁾ RS 是命令/数据选择引脚,接单片机的一个 I/O,当 RS 为低电平时,选择命令;当 RS 为高电平时,选择数据。

- 2) RW 是读/写选择引脚,接单片机的一个 I/O,当 RW 为低电平时,向 LCD1602 写入命令或数据;当 RW 为高电平时,从 LCD1602 读取状态或数据。如果不需要进行读取操作,可以直接将其接 VSS。
- 3) E 是执行命令的使能引脚.
- 4) D0—D7, 并行数据输入/输出引脚, 可接单片机的 P0—P3 任意的 8 个 I/O 口。如果接 P0 口, P0 口应该接 4.7K—10K 的上拉电阻。如果是 4 线并行驱动, 只须接 4 个 I/O 口。

3.2.1.2 LCD1602 基本操作

LCD1602 的操作分为 4 种

1) 读状态: 输入 RS=0, RW=1, E=高电平。输出: D0—D7 为状态字。

2) 读数据: 输入 RS=1, RW=1, E=高电平。输出: D0—D7 为数据。

3) 写命令: 输入 RS=0, RW=0, E=高电平。

4) 写数据: 输入 RS=1, RW=0, E=高电平。

3.2.1.3 LCD1602 控制字

指令	主要功能	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
1	清显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	光标复位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	
3	设定输入模式	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	
4	开关控制的显示方式	0	0	0	0	0	0	0	D	В	С	
5	光标或画面滚动	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	
6	数据和字符的工作 模式	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	
7	设置字符发生器的 地址	0	0	0	1	字符发生器的地址 CGRAM						
8	设置数据存储器的 地址	0	0	1	数据存储器地址 DDRAM							
9	忙标志位和数据指针	0	1	BF	数据指针							
10	写数据	1	0	需i	卖的数据							
11	读数据	1	1	需	需写的数据 http://www.go-gddq.com							

图 2 LCD1602 控制字

鉴于此部分在每一份实验报告可能都会出现,且"正统"内容在网上十分容易搜到,因此在此处仅介绍一下本次实验使用到的几个控制字:

0x38: DL=1, 设置使用八位数据口; N=1, 设置 16 字符×2 行显示; F=0, 使用 5*7 点阵显示。

0x0E: D=1 开启显示, C=0 设置无光标, B=1 设置光标闪烁。

0x06: I/D=1 设置光标右移当读或写一个字符后,地址指针加 1; S=0,

当写一个字符时,整屏的显示都不移动。

0x81、0xC0:设置数据指针为第一行第一列和第二行第一列。

3.2.2 TLC1549

TLC1549 是一个 10 位串行 AD 转换芯片。

3.2.2.1 TLC1549 引脚




图 3 TCL1549 引脚图

3.2.2.2 TLC1549 使用方法

REF+/REF-为参考高/低电平, 电路中分别接 Vcc 和 GND 即可。

模拟信号从 ANALOG IN 输入,采样量化后的信号在 CS 使能时,在 I/O CLOCK 的上升沿后从 DATA OUT 输出,高位先输出。编程时可软件模拟 I/O CLOCK,然后读取 DATA OUT,重复十次即可获取芯片上一次采样得到的值。因为读的是上一次采样的值,因此芯片第一次读取的数无意义,其需要通过一次读取来初始化芯片。

四、电路和程序设计:

4.1 电阻电压转换电路

4.1.1 电路图




图 4 电阻电压转换电路

4.1.2 工作原理

设Pt₁₀₀的电阻

$$R_t = R_0 + \Delta R$$

则有

$$V_A = \frac{R_t}{R_1 + R_t} \times V_{cc} = \frac{R_0 + \Delta R}{R_1 + R_0 + \Delta R} \times V_{cc}$$
$$V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times V_{cc}$$

若取 $R_1 = R_3$, $R_4 = R_0$.并假设 $\Delta R \ll R_0$,则有

$$V_{o} = V_{A} - V_{B} = \frac{R_{0} + \Delta R}{R_{1} + R_{0} + \Delta R} - \frac{R_{0}}{R_{1} + R_{0}}$$

$$\approx \frac{\Delta R}{R_{1} + R_{0}}$$

因此 V_0 近似正比与 ΔR 。但考虑到正比关系是基于 $\Delta R \ll R_0$ 的假设的,而实际上, $R_0 \approx 100\Omega$,在 100 时 $\Delta R \approx 40\Omega$,在实验中可用分段近似或查表法求得精确关系,但本次试验中依然当成线性关系考虑。

4.1.3 注意事项

1) 注意极性 $V_A > V_B$.

- 2)由于电流通过铂热电阻也会使铂热电阻自身产生热量,为了减小电阻自热对测量温度和被测物体温度场的影响,要尽量使用小电流,因此在 $V_{cc}=12V$ 时,取 $R_1=R_3\approx 12k\Omega$, $I_{P_t}\approx 1mA$.
- 3) 电路中为了调零偏,要将 R_4 选为电位器,其阻值包含 100Ω 即可。

4.2 调理、放大电路

4.2.1 电路图




图 5 放大电路

4.2.2 注意事项

- 1) R_5 和 R_6 作为电桥电路的负载,其阻值不能太小,从 A 点看电桥电路的电阻仅有约 100Ω ,因此 R_5 至少要 $1k\Omega$,但也不能阻值过大,否则要达到相同放大倍数,会使反馈电路上的电阻过大。
- 2) 当 $R_5 = 1k\Omega$ 时,为使放大倍数约为 125,反馈回路电阻应为 125k Ω ,但 之后需要测试调满,因此选反馈电阻 R_f 为定值电阻和电位器的串联,以 提高调节精度,其可调范围应包含 125k Ω 。

4.3 程序设计

程序设计中 LCD1602 和 TLC1549 的使用方法已在前文叙述,此处不再赘述。程序的核心是 PID 算法。考虑到 51 单片机的速度,程序中的温度使用 int 型表示,而非 float 型,并在实际温度的基础上扩大 100 倍,也即相当于

对实际温度保留两位小数的精度。但在下列公式中,并未体现该程序设计技巧。

设

$$Error(k) = T_{set}(k) - T_{measure}(k)$$
(°C)

则占空比

$$DutyCycle'(k) = K_p \times Error(k) + K_l \times \sum_{i=0}^{n} Error(k) + K_D \times [Error(k) - Error(k-1)]$$

注意到占空比取值在 0~1, 因此实际占空比

$$DutyCycle(k) = \begin{cases} 1, DutyCycle'(k) > 1\\ DutyCycle'(k), 0 < DutyCycle'(k) < 1\\ 0, DutyCycle'(k) < 0 \end{cases}$$

在积分(求和)环节中,可以选用从 n-N+1 到 n 的 Error 求和,也即可取积分窗口为 N,但由于这样做需要额外 N 个变量储存这些 Error,因而程序中依然使用了从 0 到 n 的求和。

五、实验结果

通过对电位器 R4、R7 调零调满、调节 PID 的参数,使系统将水从室温 (约 20℃) 加热到 70℃, 超调量<1℃, 并可在 70℃时保温, 保温时占空比约 10%~15%. 保温功率约 40W~60W。

5.1 模拟电路部分电路图:




图 6 模拟电路部分电路图

调零调满后电阻参数:

$$R4:100.8\Omega$$
, $R7 = 48.2k\Omega$

5.2 PID 参数

在测温周期为 1s 时, PID 参数如下:

$$K_p = 3, K_I = 0.01, K_D = 0.1.$$

六、附录

6.A 代码

完整代码已开源: https://github.com/cantjie/EELC530705-Electronic-System-
Design1/blob/master/exp3 temperature

6.A.1 LCD1602 初始化

```
void LCDInit()
{
    LCDWriteCommand(0x38); // 16*2 显示, 5*7 点阵, 8 位数据口
    LCDWriteCommand(0x0E); // 设置开启显示, 不显示光标
    LCDWriteCommand(0x06); // 写一个字符后地址指针+1
    LCDWriteCommand(0x01); // 显示清零, 数据指针清零 0
    LCDWriteCommand(0x80 + 0x01); // 设置数据地址指针从第一个开始
    LCDWriteString(G_LCD_table[0], 16);
    LCDWriteString(G_LCD_table[1], 16);
}
```

```
6.A.2 读 TLC1549
unsigned int ADCRead()
   unsigned int ADC_data = 0;
   unsigned char i = 0;
   pin_ADC_cs = 0;
   for (i = 0; i < 10; i++)
       pin sclk = 0;
       pin_sclk = 1; // 上升沿读数据
       ADC data |= (pin ADC dataout & 0x01);
       ADC_data <<= 1;
       delay(1);
   }
   ADC_data >>= 1;
   pin_ADC_cs = 1;//片选禁止
   return ADC data;
}
6.A.3 PID 算法
void PIDupdate()
   int temperature_difference = 0;
   temperature_difference = G_setting_temperature -
 G_measured_temperature;
   G_pid_sum += temperature_difference;
   G_pid_difference = temperature_difference -
 G pid last temperature difference;
   G_pid_last_temperature_difference = temperature_difference;
}
unsigned char getDutyCycle()
   float duty_cycle = 0;
   PIDupdate();
    duty_cycle = PID_K_P * G_pid_last_temperature_difference +
 PID_K_I * G_pid_sum + PID_K_D * G_pid_difference;
   if (duty_cycle > 100) {
       return G_duty_cycle = 100;
   else {
       if (duty_cycle < 0) {</pre>
           return G_duty_cycle = 0;
       }
       else {
           return G_duty_cycle = (unsigned int)duty_cycle;
   }
}
```