```
@brief Programa para el control de la maqueta de convertidores
DC/DC.
  Este programa es para el microcontrolador encargado del
control de la maqueta de convertidores DC/DC.
  Offile control.ino
  @authors Hector Bohe 1491407@campus.euss.org
  @date 14.06.2022
  @copyright GNU Public License.
  @section LICENSE
  This program is free software; you can redistribute it and/or
modify
   it under the terms of the GNU General Public License as
published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License,
or
   (at your option) any later version.
  @section Referencias
   Referencias
     - Display ->
https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-contr
ola-un-lcd-con-solo-dos-pines.html
     - Señales PWM -> https://www.laboratoriogluon.
com/generar-senal-pwm-para-servo-con-avr-atmega328p/
     - General -> https://www.arduino.cc/reference/es/
     - Datasheet ->
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-P
A-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
**/
#include <Wire.h> //Biblioteca comunicación I2C/TWI
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Biblioteca comunicación diplay
liquido con I2C.
```

//Crear el objeto lcd dirección 0x27 y 16 columnas x 2 filas

/\*\*

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //
// Definicoñon de pines
int inModo1 = 14; // Pin 1 configuracion de modo
int inModo2 = 3; // Pin 2 configuracion de modo
int inModo3 = 11; // Pin 3 configuracion de modo
int aD = 6; // Pin analógico D
int afr = 1; // Pin analógico frecuencia
int ailbuck = 2; // Pin analógico IL BUCK
int avobuck = 3; // Pin analógico Vo BUCK
int ailboost = 4; // Pin analógico IL BOOST
int avoboost = 5; // Pin analógico Vo BOOST
int PWM BUCK = 10; // Pin PWM BUCK
int PWM BOOST = 9; // Pin PWM BOOST
int RL 1 = 2; //Pin resitencia de carga boost 10ohm
int RL 2 = 4; //Pin resitencia de carga boost 20 \text{ ohm}
int RL 3 = 7; //Pin resitencia de carga boost 39ohm
int RL 4 = 8; //Pin resitencia de carga buck 10ohm
int RL 5 = 12; //Pin resitencia de carga buck 5ohm
int RL 6 = 13; //Pin resitencia de carga buck 5ohm
//Variables
String convertidor = ""; // Mensaje convertidor [BUCK, BOOST]
String modo = ""; // Mensaje modo [CCM, DCM, LIM]
int modo0 = 0; // Todos los modos
int modo1 = 0; // Modo 1
int modo2 = 0; // Modo 2
int modo3 = 0; // Modo 3
int D = 0; // Ciclo de trabajo
int D 100 = 0; // Ciclo de trabajo en %
int f;
String fr = "";
String RL = "";
int top = 511;
int top old = 511;
int comparacion = 256;
int ilbuck = 2; // Lectura IL BUCK
```

```
int vobuck = 3; // Lectura Vo BUCK
int ilboost = 4; // Lectura IL BOOST
int voboost = 5; // Lectura Vo BOOST
//Caracter LCD //Omega mayuscula
byte omega[8] = {
 B00000,
 B01110,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B01010,
 B11011,
 B00000
};
void setup() {
 // Configuración LCD
 lcd.init();
 lcd.backlight(); // Se enciende la luz de fondo.
 lcd.createChar (0, omega); // Se crea los nuevos caracteres
 lcd.clear(); // Se limpia el display
 // Se configuran los pines PWM
 DDRB \mid = (1 << PB1); // Se configura el PB1 (D9) como salida.
 DDRB \mid = ( 1 << PB2 ); // Se configura el PB2 (D10) como salida.
 TCNT1 = 0; // Se reinicia el contador
 ICR1 = 511; // CSe configura el periodo de la señal (el TOP de
nuestra PWM)
 TCCR1A = (1 << COM1A1) | (0 << COM1A0) ; // Se configura a
'LOW' el OCR1A cuando coincida el Compare Match
 TCCR1A = (1 << WGM11) + (0 << WGM10) ; // Fast PWM: TOP: ICR1
 TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12); // // Fast PWM: TOP: ICR1
 TCCR1B = (0 << CS12) = (0 << CS11) = (1 << CS10); // Se
configura el preescaler a 0
 //Se configuran los pines
 pinMode(inModol, INPUT);  // Definimos el pin 14 como entrada
 pinMode(inModo2, INPUT);  // Definimos el pin 3 como entrada
 pinMode(inModo3, INPUT);
                              // Definimos el pin 11 como entrada
```

```
pinMode(RL_1, OUTPUT);  // Definimos el pin 2 como salida
 pinMode(RL_2, OUTPUT);
                           // Definimos el pin 4 como salida
 pinMode(RL 3, OUTPUT);
                           // Definimos el pin 7 como salida
 pinMode(RL_4, OUTPUT);
                          // Definimos el pin 8 como salida
 pinMode(RL 5, OUTPUT);  // Definimos el pin 12 como salida
 pinMode(RL 6, OUTPUT); // Definimos el pin 13 como salida
void loop() {
 f = analogRead(afr); // Lectura potenciometro frecuencia
 f = map(f, 0, 1000, 1, 10); // Se cambia de rango f
 // Segun posición del potenciometro se selecciona una frecuencia
 switch (f) {
   case 1:
     top = 399;
     fr = "40kHz";
     break;
   case 2:
     top = 499;
     fr = "32kHz";
     break;
   case 3:
     top = 511;
     fr = "31.25kHz";
     break;
   case 4:
     top = 639;
     fr = "25kHz";
     break;
   case 5:
     top = 799;
     fr = "20kHz";
     break;
   case 6:
     top = 999;
     fr = "16kHz";
     break;
   case 7:
```

```
top = 1279;
      fr = "12.5kHz";
     break;
    case 8:
     top = 1599;
     fr = "10kHz";
     break;
   case 9:
     top = 1999;
     fr = "8kHz";
     break;
   case 10:
     top = 2559;
     fr = "6.25kHz";
     break;
 }
 // Si se detecta un cambió respecto la frecuencia anterior se
modifica esta
 if (top != top old) {
   top old = top;
   ICR1 = top; // Configuramos el TOP del PWM
 }
 D = analogRead(aD); // Se lee el potenciometro del ciclo de
trabajo
 D = map(D, 0, 1023, 0, top + 1); // Se cambia de rango D
 D 100 = map(D, 0, top + 1, 0, 100); // Se cambia de rango D en %
 modo1 = digitalRead(inModo1); // Lectura del pin modo1
 modo2 = digitalRead(inModo2); // Lectura del pin modo2
 modo3 = digitalRead(inModo3); // Lectura del pin modo3
 modo0 = (modo1 * 4) + (modo2 * 2) + (modo3 * 1); // Se calcula
el modo de funcionamiento
 // Selección modo de funcionamiento
 switch (modo0) {
   case 2: // Buck modo CCM
      convertidor = "Buck ";
     modo = "CCM";
```

```
RL = "2";
  analogWrite(PWM BUCK, D);
  analogWrite(PWM BOOST, 0);
  digitalWrite(RL 1, LOW);
  digitalWrite(RL 2, LOW);
  digitalWrite(RL 3, LOW);
  digitalWrite(RL 4, HIGH);
  digitalWrite(RL_5, HIGH);
  digitalWrite(RL 6, HIGH);
 break;
case 1: // Buck modo DCM
  convertidor = "Buck ";
  modo = "DCM";
  RL = "10";
  analogWrite(PWM BUCK, D);
  analogWrite(PWM BOOST, 0);
  digitalWrite(RL 1, LOW);
  digitalWrite(RL 2, LOW);
  digitalWrite(RL 3, LOW);
  digitalWrite(RL 4, HIGH);
  digitalWrite(RL 5, LOW);
  digitalWrite(RL 6, LOW);
 break;
case 3: // Buck caso limite
  convertidor = "Buck ";
 modo = "LIM";
  RL = "5";
  analogWrite(PWM BUCK, D);
  analogWrite(PWM BOOST, 0);
  digitalWrite(RL 1, LOW);
  digitalWrite(RL 2, LOW);
  digitalWrite(RL 3, LOW);
  digitalWrite(RL 4, LOW);
  digitalWrite(RL 5, HIGH);
  digitalWrite(RL 6, LOW);
  break;
case 6: // Boost modo CCM
  convertidor = "Boost";
  modo = "CCM";
  RL = "8";
```

```
analogWrite(PWM BOOST, D);
  analogWrite(PWM BUCK, 0);
  digitalWrite(RL 1, HIGH);
  digitalWrite(RL 2, LOW);
  digitalWrite(RL 3, HIGH);
  digitalWrite(RL 4, LOW);
  digitalWrite(RL 5, LOW);
  digitalWrite(RL 6, LOW);
  break;
case 5: // Boost modo DCM
  convertidor = "Boost";
  modo = "DCM";
  RL = "20";
  analogWrite(PWM BOOST, D);
  analogWrite(PWM_BUCK, 0);
  digitalWrite(RL 1, LOW);
  digitalWrite(RL 2, HIGH);
  digitalWrite(RL 3, LOW);
  digitalWrite(RL 4, LOW);
  digitalWrite(RL 5, LOW);
  digitalWrite(RL 6, LOW);
  break;
case 7: // Boost caso limite
  convertidor = "Boost";
 modo = "LIM";
  RL = "10";
  analogWrite(PWM BOOST, D);
  analogWrite(PWM BUCK, 0);
  digitalWrite(RL 1, HIGH);
  digitalWrite(RL 2, LOW);
  digitalWrite(RL_3, LOW);
  digitalWrite(RL 4, LOW);
  digitalWrite(RL 5, LOW);
  digitalWrite(RL 6, LOW);
  break;
default: // OFF
  convertidor = "OFF";
  modo = "";
  RL = "
  analogWrite(PWM BUCK, 0);
```

```
analogWrite(PWM BOOST, 0);
      digitalWrite(RL 1, LOW);
      digitalWrite(RL 2, LOW);
      digitalWrite(RL 3, LOW);
      digitalWrite(RL 4, LOW);
      digitalWrite(RL 5, LOW);
      digitalWrite(RL 6, LOW);
     break;
 }
 ilbuck = analogRead(ailbuck); // Lectura corriente bobina buck
 vobuck = analogRead(avobuck); // Lectura tensión salida buck
 ilboost = analogRead(ailboost); // Lectura corriente bobina
boost
 voboost = analogRead(avoboost); // Lectura tensión salida boost
 // Mostramos datos por el LCD
 lcd.setCursor(0, 0);// Ubicamos el cursor en la primera
posición(columna:0) de la primera línea
 lcd.print(convertidor);
 lcd.print("
 lcd.print(modo);
 lcd.print(" ");
 lcd.print(RL);
 lcd.write (byte (0));
 lcd.print("
                            ");
 lcd.setCursor(0, 1); // Ubicamos el cursor en la primera
posición(columna:0) de la segunda línea
 lcd.print(fr);
 lcd.print("
 lcd.print(D_100);
 lcd.print("%");
 lcd.print("
                            ");
```