### VT-3 数字集群综合调度解决方案

## 1 概述

VT-3 数字集群系统通信系统基于 PDT 标准,对外提供定位和调度接口,通过和现有的 PGIS 系统结合,将移动终端定位信息实时显示到数字地图上,使警员位置一目了然,指挥员可以随时掌握警力分布情况,并利用 PDT 数字集群网直接对定位的警力进行指挥。为充分发挥 PDT 数字集群系统优势,实现可视化综合指挥调度,根据用户需求,现提出 PDT 系统在 PGIS 系统上实现移动终端定位、与市局指挥中心调度平台对接方案。


# 2 PGIS 接入

VT-3 系统开辟专用信道为定位服务,定位信息传输通过周期上拉方式,通过 PDT 系统向 PGIS 发送定位数据。

PGIS 系统的数字地图实时显示定位信息,利用地图浏览功能查看当前警力的分布情况,同时系统可以通过对定位信息进行存储,并对一定时间内的终端移动轨迹进行回放,对警员车巡和步巡实施有效管理。

在PDT和公安专网边界部署一台GPS服务器,其可以通过安全接入平台直接访问PGIS平台服务器,两个服务器间基于UDP或"数据摆渡"方式通讯。移动终端通过专用信道以短消息形式发送定位信息,通过PDT系统送GPS服务器,GPS服务器将定位信息按PGIS要求进行转换,并送到PGIS服务器指定端口。

卫星定位网络拓扑如下图所示:




卫星定位传输网络拓扑图

# 3 指挥中心调度接入

# 3.1总体架构

由于指挥中心接处警调度平台部署在公安信息网,而 VT-3 部署在 350 兆 PDT 专网,两网间互通经过安全平台接入,为提高调度效率,VT-3 分别提供语音接口和数据接口,其与 PDT 的语音对接需采用 E1 中继方式,数据对接通过安全平台的数据库同步方式实现。

PDT 专网与公安信息网安全对接的总体架构如下图所示:




PDT 专网与公安信息网安全对接的总体架构图

语音和数据走不同的通道分别对接。在语音通道, IP/E1 网关将 IP 协议转换成 G. 711 协议, 经过 E1 接口与公安指挥中心的专用程控交换机相连; 在数据通道, PDT 专网的主要业务服务器经过安全对接平台,与公安信息网的调度台、业务应用服务器连接。

## 3.2语音调度

为实现 PDT 系统与公安指挥中心的现有的三台合一调度系统对接, VT-3 系统 提供 E1 中继接口的调度网关, E1 中继基于 PRI 信令,接入三台合一的调度交换 机,调度员使用现有调度电话即可实现多坐席快速呼叫。其网络拓扑如下示意图 所示。



VT-3 数字集群系统与三台合一调度系统对接网络拓扑图

PDT 系统通过 E1 中继连接到指挥中心调度系统,可以根据需要分别对下属各县市分别分配调度号码,每个号码指向一个调度区域,每个调度区域支持多个调度台。用户呼叫本地调度台时,直接呼叫指定调度台号码,PDT 通过调度网关送往指挥中心调度交换机,再由调度交换机分配到目标调度台。

# 3.3与 PGIS 结合

PGIS 与调度台结合,可以选定地图上的一定区域和区域内所有警员(即终端)进行通话。下图是 PGIS 系统圈选移动终端示意图,圈选或框选呼叫可以指定调度组,或将指定范围内移动终端进行动态重组,临时组成一个通话组进行调度。



PGIS 圈选示意图

PDT 专网和指挥中心数据对接采用 Orcale 数据库单向同步方式,使用两个相同结构的协议通道表格,t\_pipe 用于指挥中心到 PDT 专网,t\_msg 用于 PDT 专网到指挥中心。

t pipe 和 t msg 表结构如下所示:

协议通道 t_pipe/t_msg			
名称	代码	类型	说明
ID	id	int	PK,自增(PDT 方偶数,指挥中心调度方奇数)
唯一标识	call_id	Varchar2(64)	
状态	status	Number(1)	1 请求, 2 应答
发起方	sender	Number(1)	1 指挥中心调度,2PDT
坐席	seat	Char(3)	坐席编号
坐席 IP	seat_ip	Varchar2(50)	原调度坐席 IP
协议编号	p_id	Number(5)	1: MESSAGE ; 2: ACK: 3.
			REGROUP 4:REACK
发送时间	time	date	
协议内容	content	Varchar2(1024)	PDT 协议内容
说明:插入方负责检测超时,若超时(现默认 10s,待双方协商),删除插入的记录;			
取出应答数据后删除记录:定期删除记录。			

```
CREATE TABLE t_pipe (
      ID INT NOT NULL.
      CALL ID VARCHAR2(64),
      STATUS NUMBER(1, 0),
      SENDER NUMBER(1, 0),
      SEAT CHAR(3),
      SEAT IP VARCHAR2(50),
      P_{ID} NUMBER(5, 0),
      TIME DATE.
      CONTENT VARCHAR2(1024),
      CONSTRAINT T_PIPE_PK PRIMARY KEY(ID) ENABLE
   );
   // 产生偶数的序列, PDT 方使用
   CREATE SEQUENCE
                        "UPIPE"."SEQ EVEN"
                                            MINVALUE 0 MAXVALUE
9999999999999999 INCREMENT BY 2 START WITH 0 CACHE 20 ORDER CYCLE;
   // 产生奇数的序列,指挥中心调度方使用
   CREATE SEQUENCE
                       "UPIPE"."SEQ_ODD"
                                            MINVALUE 1 MAXVALUE
9999999999999999 INCREMENT BY 2 START WITH 1 CACHE 20 ORDER CYCLE;
```

### 附:协议内容(content 字段内容)

#### 1. 接入协议说明

PDT 与指挥中心调度服务器之间连接协议通过 XML 进行通讯(不区分大小写)。

#### 2. 动态重组举例

#### 注: 动态重组最多支持 10 个号码。

实例: 从指挥中心调度服务器向 PDT 请求动态重组,用户号码 33320201、33320202,动态组为 33320966

#### 3. 指挥中心调度服务器向 PDT 发送动态重组请求

请求协议如下:

</body>

</mpgw >

#### 说明:

- 1. From 和 to: from 是画圈呼叫圈选号码,多个号时用逗号间隔, to 是重组号码,如果为空则由 PDT 方随机选择一个组呼号码;
- 2. call-ID 中一次请求的唯一标示。和数据库 call\_id 一致。
- 3. data-Type: register表示发送请求动态重组命令; unregister表示发送取消动态重组命令。
- 4. 该条记录写到t pipe表中。
- 5. 注意画圈呼叫之前必须先动态重组,重组成功后才能发起呼叫,呼叫结束后再取消动态重组。动态重组多个号码有可能部分号码重组失败。

### 4. PDT 向指挥中心调度服务器动态重组成功响应

回复协议如下:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

#### <mpgw>

<header>

<md>REACK</cmd>

<from> 33320201 </from>

<to>xxxx</to>

<call-ID>1234</call-ID>

<data-Type>[register | unregister ]</data-Type>

</header>

<body>

<call-type>0 </call-type>

<call-parameter>0</call-parameter>

<response>200</response>

</body>

</mpgw >

#### 说明:

- 1. From 和 to: from 是动态重组成功的号码,只有一个号码; to: 表示重组的组呼号码。如果多个个呼申请动态重组时,因为动态重组是对每个手台依次发送重组命令,动态重组的响应结果则是一个个依次回复。
- 2. call-ID 中一次请求的唯一标示。和数据库 call\_id 一致。与 REGROUP 协议的一致。
- 3. data-Type: register表示发送请求动态重组命令; unregister表示发送取消动态重组命令。
- 4. 该条记录写到t\_msg表中。如果有2个号码申请则是2条记录。

#### 5. PDT 向指挥中心调度服务器动态重组失败响应

回复协议如下:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<mpgw>

## 3.4呼叫举例

1) 用户呼叫调度台

用户 55020200 呼叫调度台, 其直接呼叫 104。

2) 调度台直接呼叫用户 55020200

在调度台,拨号呼叫55020200,用户响应。

3) 调度台直接呼叫组呼 55020900

在调度台, 拨号呼叫55020900, 该组响应。

4) 在地图上圈选呼叫

在调度台地图上圈选一个区域,共5个用户,发起呼叫。系统将自动进行动态重组,重组成功后自动呼叫重组的组号,这5个用户上线响应。如果有部分号码动态重组失败,则动态重组成功的能发起呼叫,动态重组失败的号码提示给用户,用户根据实际情况选择是否对呼叫失败的号码进行重新呼叫。