湖南大學

HUNAN UNIVERSITY

CPU 模拟器实验报告

学生姓名 潘小天 学生学号 201608010309 专业班级 智能 1601 指导老师 吴强 完成日期 2019 年 9 月 5 日

一、 实验内容

完成一个模拟 RISC-V 的基本整数指令集 RV32I 的模拟器设计。

二、实验要求

硬件设计采用 VHDL 或 Verilog 语言,软件设计采用 C/C++或 SystemC 语言,其它语言例如 Chisel、MyHDL 等也可选。

实验报告采用 markdown 语言,或者直接上传 PDF 文档 实验最终提交所有代码和文档

三、 实验过程及结果

RISC-V 指令集

RISC-指令集格式如下:

31	30	25 24	21	20	19	15	14 12	2 11	8	7	6	0	
	funct7		rs2		rs1		funct3		rd		opc	ode	R-type
	imm					_		_					
	rs1	1 funct3		rd		opc	ode	I-type					
	[11.5]		0		1	_	C4.9		[4.C	7]		- 1-	C 4
1	mm[11:5]		rs2		rs1		funct3	l im	m[4:0)]	opc	ode	S-type
imm[1:	2] imm[10:5]		rs2		rs1		funct3	imm[4:1] in	nm[11]	opc	ode	B-type
					rd		opc	ode	U-type				
imm[20)] imm[10:1]	in	m[11]	imn	n[19	0:12]		rd		opc	ode	J-type

指令集的内容和具体实现参考教材。

具体实现

模拟器所模拟 CPU 的主要功能分别为取指、译码、执行 具体指令的实现如下:

指令分类:

U 类: LUI、ALUPC

J 类: JAL

B 类: BEQ、BNE、BLT、BGE、BLTU、BGEU

I 类: JALR、LB、LH、LW、LBU、LHU、ADDI、SLTI、SLTIU、XORI、ORI、ANDI、SLLI、SRLI、SRAI

```
主要架构:
            while(c != 'n') {
         cout << "Registers bofore executing the instruction @0x" << std::hex <<
PC << endl:
         showRegs();
//每次循环显示一下寄存器
         IR
                                                    readWord(PC);
//读取 pc 对应的指令,一个指令是一个 Word, 即 4byte
                                 PC
         NextPC
                                                     WORDSIZE;
//赋值下一个 PC
         decode(IR);
//解析指令
         switch(opcode)
{
    //这个是在 decode 时的低 7 位的值,是操作码
                                                           LUI:
            case
// 执行的操作 load upper imm, 其实应该是加载指令吧
                cout << "Do LUI" << endl;
                                          Imm31 12UtypeZeroFilled;
                R[rd]
//这里 rd 是 decode 取出来的值,是 IR 中高 20 位的值,这里使用的 Utype 指令,
取的是
                break;
                                                         AUIPC:
            case
//0x17 用于建立 PC 相对地址,使用 U 型格式,用 0 填充最低的 12 位, 将该偏
移量添加到 AUIPC 指令的地址,然后将结果放入寄存器
                cout << "Do AUIPC" << endl;
                cout << "PC = " << PC << endl;
                            "Imm31 12UtypeZeroFilled
                cout
                                                             <<
                      <<
Imm31_12UtypeZeroFilled << endl;</pre>
                R[rd] = PC + Imm31 12UtypeZeroFilled;
                break;
                                                           JAL:
            case
//0x6F,无条件跳转
                cout << "Do JAL" << endl;
                R[rd]=PC+4;
                NextPC = PC+ Imm20 1JtypeSignExtended;
                break;
            case
                                                          JALR:
//0x67,无条件跳转,直接跳转指令,无条件跳转到由寄存器 rs1 指定的指令,并
将下一条指令的地址保存到寄存器 rd 中
```

cout << "DO JALR" << endl;

R 类: ADD、SUB、SLL、SLT、SLTU、XOR、SRL、SRA、OR、AND

S 类: SB、SH、SW

```
R[rd]=PC+4;
                  NextPC=R[rs1]+Imm20 1JtypeSignExtended;
                  break;
              case BRANCH://0x63 分支指令 所有的 BRANCH 指令都用的是
B 类型格式,这条指令立即数就是代表偏移量
                  switch(funct3) {
                     case BEQ://0x0 当 src1 和 src2 寄存器相等的时候执行
                         cout << "DO BEQ" << endl;
                         if(src1 = src2){
                             NextPC = PC + Imm12 1BtypeSignExtended;
                         }
                         break;
                     case BNE://0x1 当 src1 和 src2 寄存器不相等的时候执行
                         cout << "Do BNE" << endl;
                         if(src1!=src2){
                            NextPC = PC + Imm12 1BtypeSignExtended;
                         break;
                     case BLT://0x4 有符号比较当 src1<src2 时执行
                         cout << "Do BLT" << endl;
                         if((int)src1<(int)src2){
                            NextPC = PC + Imm12_1BtypeSignExtended;
                         }
                         break;
                     case BGE://0x5 有符号比较当 src1>=src2 时执行
                         cout << "Do BGE" << endl;
                         cout<<"src1 为 "<<src1<<endl;
                         cout<<"src2 为 "<<src2<<endl;
                                                                     为
                         cout<<"imm
"<<Imm12 1BtypeSignExtended<<endl;
                         if((int)src1 \ge (int)src2)
                            NextPC = PC + Imm12 1BtypeSignExtended;
                         break;
                     case BLTU://0x6
                         cout << "Do BLTU" << endl;
                         if(src1<src2){
                            NextPC=PC+Imm12 1BtypeSignExtended;
                         }
                         break;
                     case BGEU://0x7
                         cout << "Do BGEU" << endl;
                         if(src1 \ge src2)
                             NextPC=PC+Imm12 1BtypeSignExtended;
```

```
}
                         break;
                      default://找不到相应的指令
                         cout << "ERROR: Unknown funct3 in BRANCH
instruction " << IR << endl;
                  }
                  break:
              case LOAD://0x03 LOAD 被编码为 I 类型
                  switch(funct3) {
                      case LB://加载一个 byte
                         cout << "DO LB" << endl;
                         unsigned int LB_LH,LB_LH_UP;
                         cout
                                 <<
                                        "LB
                                               Address
                                                           is:
                                                                      <<
src1+Imm11_0ItypeSignExtended << endl;</pre>
                         LB LH=readByte(src1+Imm11 0ItypeSignExtended);
                         LB LH UP=LB LH>>7;
                         if(LB LH UP==1){//符号位扩展
                             LB LH=0xffffff00 | LB LH;
                         }else{
                             LB LH=0x000000ff & LB LH;
                         R[rd]=LB\ LH;
                         break;
                      case LH://
                         cout << "Do LH" << endl;
                         unsigned int temp_LH,temp_LH_UP;
   temp_LH=readHalfWord(src1+Imm11_0ItypeSignExtended);//Itype 只有一个源
src1
                         temp LH UP=temp LH>>15;
                         if(temp LH UP==1){//执行符号位扩展
                             temp LH=0xfffff0000 | temp LH;
                         }else{
                             temp_LH=0x0000ffff & temp LH;
                         R[rd]=temp LH;
                         break;
                      case LW:
                         cout << "Do LW" << endl;
                         unsigned int temp LW,temp LW UP;
```

temp_LW=readByte(src1+Imm11_0ItypeSignExtended);// 这里为什么要用readByte

```
temp LW UP=temp LW>>31;
                          if(temp LW UP==1){
                              temp LW=0x000000000 | temp LW;
                          }else{
                              temp LW=0xffffffff & temp LW;
                          R[rd]=temp LW;
                          break;
                      case LBU:
                          cout << "Do LBU" << endl;
                          R[rd] = readByte(Imm11 \ OItypeSignExtended + src1)
& 0x000000ff;
                          break;
                      case LHU:
                          cout << "Do LHU" << endl;
                          R[rd] = readByte(Imm11 \ OItypeSignExtended + src1)
& 0x0000ffff;
                          break:
                      default://没有找到指令
                          cout << "ERROR: Unknown funct3 in LOAD
instruction " << IR << endl;
                   }
                   break:
               case STORE://STORE 指令 STORE 被编码为 S 类型
                   switch(funct3) {//sr1 指明了地址, sr2 指明了保存的值
                      case SB:
                          cout << "Do SB" << endl;
                          char sb d1;
                          unsigned int sb_a1;
                          sb d1=R[rs2] & 0xff;//最多只能写 8 位
                          sb a1 = R[rs1] +Imm11 0StypeSignExtended;
                          writeByte(sb a1, sb d1);
                          break;
                      case SH:
                          cout << "Do SH" << endl;
                          uint16 tj;
                          j=R[rs2]&0xffff;//最多只能写 16 位
                          unsigned int x;
                          x = R[rs1] + Imm11_0StypeSignExtended;
                          writeHalfWord(x,j);
                          break;
                      case SW:
                          cout << "DO SW" << endl;
                          uint32_t _swData;
```

```
_swData=R[rs2] & 0xffffffff;
                           unsigned int swR;
                           _{swR} = R[rs1] + Imm11_0StypeSignExtended;
                           cout << "SW Addr and Data are: " << swR << ", " <<
swData << endl;
                           writeWord( swR, swData);
                           break;
                       default:
                           cout << "ERROR: Unknown funct3 in STORE
instruction " << IR << endl;
                   break;
               case ALUIMM://ALUIMM 指令
                   switch(funct3) {
                       case ADDI:
                           cout <<
                                       "Do ADDI" << endl;
                           R[rd]=src1+Imm11_0ItypeSignExtended;
                           break:
                       case SLTI:
                           cout << "Do SLTI" << endl;
                           if(src1<Imm11 0ItypeSignExtended)
                               R[rd] = 1;
                           else
                               R[rd] = 0;
                           break;
                       case SLTIU:
                           cout << "Do SLTIU" << endl;
                           if(src1<(unsigned int)Imm11 OItypeSignExtended)
                               R[rd] = 1;
                           else
                               R[rd] = 0;
                           break;
                       case XORI:
                           cout << "Do XORI" << endl;
                           R[rd]=(Imm11_0ItypeSignExtended)^R[rs1];
                           break;
                       case ORI:
                           cout << "Do ORI" << endl;
                           R[rd]=R[rs1]|Imm11_0ItypeSignExtended;
                           break;
                       case ANDI:
                           cout << "DO ANDI" << endl;
                           R[rd]=R[rs1]&Imm11_0ItypeSignExtended;
                           break;
```

```
case SLLI:
                           cout << "Do SLLI " << endl;
                           R[rd]=src1<<shamt;
                           break;
                       case SHR:
                           switch(funct7) {
                               case SRLI:
                                   cout << "Do SRLI" << endl;
                                   R[rd]=src1>>shamt;//这里的 shamt 是从 sr2
取出的数据
                                   break;
                               case SRAI:
                                   cout << "Do SRAI" << endl;
                                   R[rd] = ((int)src1) >> shamt;
                                   break;
                               default:
                                   cout << "ERROR: Unknown (imm11_0i >> 5)
in ALUIMM SHR instruction " << IR << endl;
                           break;
                       default:
                           cout << "ERROR: Unknown funct3 in ALUIMM
instruction " << IR << endl;
                   break;
               case ALURRR://ALURRR 指令
                   switch(funct3) {
                       case ADDSUB:
                           switch(funct7) {
                               case ADD:
                                   cout << "Do ADD" << endl;
                                   R[rd]=R[rs1]+R[rs2];
                                   break;
                               case SUB:
                                   cout << "Do SUB" << endl;
                                   R[rd]=R[rs1]-R[rs2];
                                   break;
                               default:
                                   cout << "ERROR: Unknown funct7 in
ALURRR ADDSUB instruction " << IR << endl;
                           }
                           break;
                       case SLL:
                           cout << "DO SLL" << endl;
```

```
unsigned int rsTransform;
    rsTransform=R[rs2]&0x1f;//最多左移 32 位
    R[rd]=R[rs1]<<rsTransform;
    break;
case SLT:
    cout << "Do SLT " << endl;
    if((int)src1<(int)src2){
        R[rd]=1;
    }else{
        R[rd]=0;
    break;
case SLTU:
    cout << "Do SLTU" << endl;
    if(src2!=0)
        R[rd]=1;
    }else{
        R[rd]=0;
    break;
case XOR:
    cout << "Do XOR " << endl;
    R[rd]=R[rs1]^R[rs2];
    break;
case OR:
    cout << "Do OR" << endl;
            R[rd]=R[rs1]|R[rs2];
        break;
case AND://与指令
    cout << "Do AND" << endl;
            R[rd]=R[rs1]&R[rs2];
    break;
case SRLA://右移指令
    switch(funct7) {
        case SRL:
        cout << "DO SRL" << endl;
                              R[rd]=R[rs1]>>R[rs2];
            break;
        case SRA:
              cout << "DO SRA" << endl;
              R[rd]=(int)src1>>src2;
            break;
        default:
```

```
cout << "ERROR: Unknown funct7 in
ALURRR SRLA instruction " << IR << endl;
                           break;
                       default:
                           cout << "ERROR: Unknown funct3 in ALURRR
instruction " << IR << endl;
                   break;
               case FENCES://FENCES 指令
                   switch(funct3) {
                       case FENCE:
                           //TODO: Fill code for the instruction here
                       case FENCE I:
                           //TODO: Fill code for the instruction here
                           cout << "this is test IR " << IR << endl;
                           cout << "fence i,nop" << endl;
                           break;
                       default:
                           cout << "ERROR: Unknown funct3 in FENCES
instruction " << IR << endl;
                   break;
               case CSRX://CSRX 指令
                   switch(funct3) {
                       case CALLBREAK:
                           switch(Imm11 OItypeZeroExtended) {
                               case ECALL:
                                  //TODO: Fill code for the instruction here
                                  break;
                               case EBREAK:
                                      NextPC = ebreakadd;
                                      cout << "do ebreak and pc jumps to :" <<
ebreakadd << endl;
                                      break;
                               default:
                                  cout << "ERROR: Unknown imm11 0i in
CSRX CALLBREAK instruction " << IR << endl;
                           break;
                       case CSRRW://The CSRRW (Atomic Read/Write CSR)
```

instruction atomically swaps values in the CSRs and integer registers

/*CSRRW 指令读取旧的 CSR 的值,把它 0 扩展后写入整数寄存器 rd,rs1 的初始值写入 CSR 中,如果 rd 为 0,则说明不能对 CSR 做任何操作*/

break;

case CSRRS:

/*CSRRS 读取 CSR 中的值, 0 扩展, 然后将其写入 到整型寄存器 rd, rs1 的初始值被当做一个位掩码指定要在 CSR 中要设置的位位 置,

如果 csr 位可写,rs1 中的任何高位都将导致在 csr 中设置相应的位。csr 中的其他位不受影响(尽管 csr 在写入时可能会产生副作用)。*/

```
uint32 t temp = readWord(rs2)&0x000000fff;
                                uint32 t temp1 = rs1 & 0x000ffffff;
                                writeWord(rd,(temp|temp1));
                                cout << "do CSRRS and the result is :" <<
"rd="<<readWord(rd)<<endl;
                                break;
                        case CSRRC:
                            break:
                        case CSRRWI:
                            //TODO: Fill code for the instruction here
                                 if (rd == 0) break;
                                else
                                    uint32 t zmm = imm11j& 0x000001f;
                                    uint32 t tem = readWord(rs2) & 0x00000fff;
                                    writeWord(rd, tem);
                                    writeWord(rs2, zmm);
                                    cout << "do CSRRWI and the result is :" <<
"rd=" << readWord(rd) << endl;
                                    break;
                                }
                        case CSRRSI:
                            break;
                        case CSRRCI:
                                 uint32 t zmm = imm11j & 0x000001f;
                                uint32 t tem = readWord(rs2) & 0x00000fff;
```

测试输入:

模拟器输入:

void decode(uint32_t instruction) {//decode 是译码的意思, RV32I 指令 4 个字节 // Extract all bit fields from instruction 从指令中提取所有位字段 opcode = instruction & 0x7F;//获取低 7 位,即 0~6 位 rd = (instruction & 0x0F80) >> 7;//获取从低至高第 7~11 位 rs1 = (instruction & 0xF8000) >> 15;//获取第 15~19 位,得到第一个寄存器 zimm = rs1;//zimm 是我们定义的一个 unsigned int,把 rs1 赋值给了它 rs2 = (instruction & 0x1F00000) >> 20;//获取第 20~24 位,得到第二个寄存器 shamt = rs2;//shamt 是我们定义的一个 unsigned int,把 rs2 赋值给了它 funct3 = (instruction & 0x7000) >> 12;//获取第 12~14 位 funct7 = instruction >> 25;//获取 25~31 位? imm11_0i = ((int32_t)instruction) >> 20;//转化成有符号的再移动,对应着 Itype

 $imm11_0i = ((int32_t)instruction) >> 20; //转化成有符号的再移动, 对应看 Itype 类型的地址$

 $csr = instruction >> 20;//获取 20~31 位,应该与上面的 <math>imm11_0$ i 差不多,不过是无符号类型的

imm11_5s = ((int32_t)instruction) >> 25;//获取第 25~31 位数据,对应着 Stype 类型的地址

 $imm4_0s = (instruction >> 7)$ & 0x01F;//获取第 7~11 位数据,对应 Stype 类型的地址

imm12b = ((int32_t)instruction) >> 31;//获取第 31 位数据,对应 Btype 类型的 地址

imm10_5b = (instruction >> 25) & 0x3F;//获取第 25~30 位数据, 对应 Btype 类型的地址

imm4_1b = (instruction & 0x0F00) >> 8;//第 8~11 位,对应 Btype 类型的地址 imm11b = (instruction & 0x080) >> 7;//第 7 位,对应 Btype 类型的地址

imm31_12u = instruction >> 12;//第 12~31 位,对应 Utype 类型的地址 imm20j = ((int32_t)instruction) >> 31;//第 31 位,对应 jtype 类型的地址 imm10_1j = (instruction >> 21) & 0x3FF;//第 21~31 位,对应 jtype 类型的地址 imm11j = (instruction >> 20) & 1;//第 20 位,对应 jtype 类型的地址 imm19_12j = (instruction >> 12) & 0x0FF;//第 12 到 19 位,对应 jtype 类型的地址

pred = (instruction \gg 24) & 0x0F; succ = (instruction \gg 20) & 0x0F;

运行结果:

第一条指令输出结果:

Registers bofore executing the instruction @0x0
PC=0x0 IR=0x0

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x24 M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x0 M[1c]=0x0 M[1d]=0x0 M[1e]=0x0 M[1f]=0x0

R[0]=0x0 R[1]=0x0 R[2]=0x0 R[3]=0x0 R[4]=0x0 R[5]=0x0 R[6]=0x0 R[7]=0x0 R[8]=0x0 R[9]=0x0 R[a]=0x0 R[b]=0x0 R[c]=0x0 R[d]=0x0 R[f]=0x0 R[1f]=0x0 R[1f]=0x0

放行 LUI 指令用于立即数的零扩展,在第二个寄存器写入 0x666。 第二条指令输出结果:

Registers bofore executing the instruction @0x4
PC=0x4 IR=0x666137

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x2d M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x0 M[1c]=0x0 M[1d]=0x0 M[14]=0x0 M[1f]=0x0 M[16]=0x0 M[16]=0x0

执行 AUIPC 指令,将 IR&OxOF80 得到的值 Ox1000,再加上当前 PC 的值,得 0x1004, 存入R[3]。

第三条指令输出结果:

Registers bofore executing the instruction @0x8 PC=0x8 IR=0x1197

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x2d M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x0 M[1c]=0x0 M[1d]=0x0 M[1e]=0x0 M[1f]=0x0

R[0]=0x0 R[1]=0x0 R[2]=0x666000 R[3]=0x1004 R[4]=0x0 R[5]=0x0 R[6]=0x0 R[7]=0x0 R[8]=0x0 R[9]=0x0 R[a]=0x0 R [b]=0x0 R[c]=0x0 R[d]=0x0 R[e]=0x0 R[f]=0x0 R[10]=0x0 R[11]=0x0 R[12]=0x0 R[13]=0x0 R[14]=0x0 R[15]=0x0 R[16]]=0x0 R[17]=0x0 R[18]=0x0 R[19]=0x0 R[1a]=0x0 R[1b]=0x0 R[1c]=0x0 R[1d]=0x0 R[1e]=0x0 R[1f]=0x0

Do LUI

Registers after executing the instruction PC=0xc IR=0x662b7

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x2d M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x0 M[1c]=0x0 M[1d]=0x0 M[1e]=0x0 M[1f]=0x0

R[0]=0x0 R[1]=0x0 R[2]=0x666000 R[3]=0x1004 R[4]=0x0 R[5]=0x66000 R[6]=0x0 R[7]=0x0 R[8]=0x0 R[9]=0x0 R[a]=0x0 R[b]=0x0 R[c]=0x0 R[d]=0x0 R[e]=0x0 R[f]=0x0 R[10]=0x0 R[11]=0x0 R[12]=0x0 R[13]=0x0 R[14]=0x0 R[15]=0x0 R[16]=0x0 R[17]=0x0 R[18]=0x0 R[19]=0x0 R[1a]=0x0 R[1b]=0x0 R[1c]=0x0 R[1d]=0x0 R[1e]=0x0 R[1f]=0x0

在 R[5]中写入 6。

第四条指令输出结果:

Registers bofore executing the instruction @Oxc PC=Oxc IR=0x662b7

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x2d M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x0 M[1c]=0x0 M[1d]=0x0 M[1e]=0x0 M[1f]=0x0

R[0]=0x0 R[1]=0x0 R[2]=0x666000 R[3]=0x1004 R[4]=0x0 R[5]=0x66000 R[6]=0x0 R[7]=0x0 R[8]=0x0 R[9]=0x0 R[a]=0 x0 R[b]=0x0 R[c]=0x0 R[d]=0x0 R[e]=0x0 R[f]=0x0 R[10]=0x0 R[11]=0x0 R[12]=0x0 R[13]=0x0 R[14]=0x0 R[15]=0x0 R[16]=0x0 R[17]=0x0 R[18]=0x0 R[19]=0x0 R[1a]=0x0 R[1b]=0x0 R[1c]=0x0 R[1d]=0x0 R[1e]=0x0 R[1f]=0x0

SW Addr and Data are: 1a, 66000

Registers after executing the instruction

PC=0x10 IR=0x502d23

M[0]=0x37 M[1]=0x61 M[2]=0x66 M[3]=0x0 M[4]=0x97 M[5]=0x11 M[6]=0x0 M[7]=0x0 M[8]=0xb7 M[9]=0x62 M[a]=0x6 M[b]=0x0 M[c]=0x23 M[d]=0x2d M[e]=0x50 M[f]=0x0 M[10]=0x3 M[11]=0x42 M[12]=0x0 M[13]=0x1 M[14]=0x63 M[15]=0x54 M[16]=0x20 M[17]=0x0 M[18]=0x0 M[19]=0x0 M[1a]=0x0 M[1b]=0x60 M[1c]=0x6 M[1d]=0x0 M[1e]=0x0 M[1f]=0x0

R[0]=0x0 R[1]=0x0 R[2]=0x666000 R[3]=0x1004 R[4]=0x0 R[5]=0x66000 R[6]=0x0 R[7]=0x0 R[8]=0x0 R[9]=0x0 R[a]=0x0 R[b]=0x0 R[c]=0x0 R[d]=0x0 R[e]=0x0 R[f]=0x0 R[10]=0x0 R[11]=0x0 R[12]=0x0 R[13]=0x0 R[14]=0x0 R[15]=0x0 R[16]=0x0 R[17]=0x0 R[18]=0x0 R[19]=0x0 R[1a]=0x0 R[1b]=0x0 R[1c]=0x0 R[1d]=0x0 R[1e]=0x0 R[1f]=0x0

执行 SW 指令写入操作,向地址 0xc+R[1],写入 R[3]的数据,即 1004。

分析:

经过测试结果可以看出,指令的输入模拟以及相对应的模拟结果,可以看出 实现了相对应的功能,得到了相应的结果。

四、 实验体会

通过本次实验,我对于RISC-V指令集有了一定的理解,除此之外对于CPU对于指令的执行过程以及指令的实现完成有了更加深刻的认识,并且也学习了如何进行对于CPU的模拟编写。