

# ドア計測メモ

# ドア座標系

- · :handle-l/r:left
  - ・ testbed, sagami, lasvegasはこのタイプ

· :handle-l/r :right





#### ドアパラメータ

```
(setq *door* (instance param-door :init [ドア幅] [ドアノブ奥行き] [ドアノブ幅] [ドアノブ高さ]
            [ドアノブ位置(float-vector)]
            [ドアノブハンドル(:knob-handle)位置(float-vector)]
            :handle-l/r [ドアノブが右にあるか左にあるか](:leftか:right))
                                                          例1のドアの図
例1(ドアノブが左にある場合):
(setq *door* (instance param-door :init 800 60 110 20
            (float-vector 0 750 860)
             (float-vector -50 700 860)
                                                              50
             :handle-l/r:left)
例2(ドアノブが右にある場合):
(setq *door* (instance param-door :init 800 60 110 20
            (float-vector 0 -750 860)
                                                                        ドアノブ奥行き
             (float-vector -50 -700 860)
             :handle-l/r :right)
                                                     860
```

800

## :drc-lasvegas-outdoor


・ 右ヒンジ, 左ハンドル, 押し


・ドアノブ角度: 45度くらい?



### :drc-lasvegas-outdoor

(setq \*door\* (instance param-door :init 795 45 120 30 (float-vector 0 735 850) (float-vector -45 675 850) :handle-l/r :left))






## :drc-lasvegas-indoor

・ 右ヒンジ, 左ハンドル, 押し

・ドアノブ角度: 75度くらい?



## :drc-lasvegas-indoor

(setq \*door\* (instance param-door :init 800 60 110 20 (float-vector 0 750 860) (float-vector -50 700 860) :handle-l/r :left))

