# 湖北工業大學

ROBOCON 2019 MR2


技术报告

## 目 录

一 结构	1
1.1 滑车装置	1
二 硬件 (重点、难点技术)	1
2.1 遥控器及其遥感急停	1
2.1.1 PS2 手柄的协议发送及遥停	1
2.1.2 航模遥控	3
三 软件	4
3.1 HAL 库和 CUBEMX 的使用	4
3.2 串口无线调参	5
3.3 虎拟示波哭	6

## 一 结构

## 1.1 滑车装置



滑车相邻两片板子采用槽式楔合连接,每个相对的面用 4 个 M4×45 的长螺栓相连接,整体尺寸 37×37 (不考虑螺栓尺寸)。

滑动功能的实现依靠 16 个每面 4 个外径 6mm、内径 4.5mm 的小轴承。 四面的面板一般情况下可以采用碳素纤维板,铝制板,雕刻定制。

## 二 硬件(重点、难点技术)

## 2.1 遥控器及其遥感急停

## 2.1.1 PS2 手柄的协议发送及遥停

PS2 手柄是一个很好用的东西,但是由于开发商提供的是 F1 的寄存器版本的代码,移植到 F4 费时费力。

因此用一块 F1 的开发板,使用开发商提供的寄存器例程不断读取数据,用串口发送出去。

发送协议说明;

波特率 115200 8 N 1

通信协议格式 FA FF KEY LX LY RX RY CHECKSUM

校验和算法 将所有的数据位相加 末八位为 FF 则为真

再此基础上,我们使用了 f1 定义一个按键为遥停,使用一个 IO 口控制继电器的通断


控制主电路的电源,而此遥控电路和主电路互为独立电路。比较可靠,防止在调试过程中出现意外。

```
1. while(1)
2. {
3.
    KEY=PS2_DataKey();
4.
    PSS_LX_VALUE=PS2_AnologData( PSS_LX);
    PSS_LY_VALUE=PS2_AnologData( PSS_LY);
5.
6.
    PSS RX VALUE=PS2 AnologData( PSS RX);
7.
    PSS_RY_VALUE=PS2_AnologData( PSS_RY);
8.
9.
     checksum=KEY+PSS_LX_VALUE+PSS_LY_VALUE+PSS_RX_VALUE+PSS_RY_VALUE;
10. checksum = ~checksum;
11.
12. if(KEY==PSB_R2)
13.
      GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
14.
15. USART1_Send_Byte(0xfa);
16. USART1_Send_Byte(0xff);
17. USART1_Send_Byte(KEY);
18. USART1_Send_Byte(PSS_LX_VALUE);
19. USART1_Send_Byte(PSS_LY_VALUE);
20. USART1_Send_Byte(PSS_RX_VALUE);
    USART1_Send_Byte(PSS_RY_VALUE);
22. USART1_Send_Byte(checksum);
```

23.}

#### 2.1.2 航模遥控

航模遥控一般使用的是 PPM 模式, PPM 就是将多路的 PWM 波融合起来。



每一帧为 20ms, 再将 20ms 划分为每 2ms 一小帧,则一共有 10 个小帧,也即 10 个 channel。但由于需要加入同步帧,则最多有 9 个 channel。每一 channel 有 2ms,这 2ms 由固定的 0.5ms 再加上可调节的 0.5ms~1.5ms 构成。

解码程序的写法,通过不断的捕获高电平时间,一直到捕获到同步帧,再将一个完整的帧从数组拿出来解算的的出具体的数值。

```
6. }
7.
      if(4>TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X3F>0||TIM2CH3_CAPTURE_VAL>3000) ppm_rx_sta+
  +;//低电平时间大于 3000us 为起始帧
9.
      if(ppm_rx_sta==2) {
10.
                        // 1 表示接收到同步帧/ 2 接收到到下一起始帧 ppm 数据接
11.
          ppm_rx_sta=0;
   收完毕
12.
          ppm_rx[0]=1;
13.
          ppm_rx_num=0;
14.
      }
15.
16.
      TIM2CH3_CAPTURE_STA=0;
                                   //开启下一次捕获
17.
18.}
```

## 三 软件

### 3.1 HAL 库和 CUBEMX 的使用

从 15、16 年开始, ST 逐渐停止了对标准外设库的更新和维护, 转向了 HAL和 LL 库, 目前已有的库有三种。

SPL: Standard Peripheral Library 标准外设库

HAL: Hardware Abstraction Layer 硬件抽象层库

**LL:** Low-layer 底层库

STM32CubeMX 这个工具是 ST 目前重点打造的工具。

STM32CubeMX 最重要的特性:

- 1.直观的选择 STM32 微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU)。
- 2.丰富易用的图形化界面:
- 3.直接生成硬件初始化代码,节省时间

#### 3.2 串口无线调参

在空闲中断的基础上使用串口处理逻辑。(bsp usart.c)

```
    uint8 t usart2 buf[USART2 BUFLEN];

static void uart_rx_idle_callback(UART_HandleTypeDef* huart)
3. {
4.
       /* clear idle it flag avoid idle interrupt all the time */
       __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart);
5.
6.
7.
       if (huart == &USART2 HUART)
9.
            __HAL_DMA_DISABLE(huart->hdmarx);
10.
11.
           if ((USART2_MAX_LEN - dma_current_data_counter(huart->hdmarx->Inst
   ance)) == USART2 BUFLEN)
12.
               usart2_callback_handler(&usart2info, usart2_buf);
13.
14.
           /* restart dma transmission */
15.
           __HAL_DMA_SET_COUNTER(huart->hdmarx, IMU_MAX_LEN);
16.
           __HAL_DMA_ENABLE(huart->hdmarx);
17.
18.
       }
19.}
```

这里,由于数据位数定义为一位,只要有一位数据过来,就会触发串口空闲中断,将接收到的数据放入存入 usart2\_buf。

在 DEBUG.C 里,开了一个任务, 每隔 500ms 判断一次接收到的数据。使用 switch case 选择执行的语句。

目前实现一个选择的功能,只判断一位,由于使用的是 16 进制,一个字节的上限有大约 256 种,所以目前使用的数量是没有问题的。

下面列举了几种不同的使用场景 如在 MR2 中改变步态参数、改变寄存器的值控制舵机位置。

```
    void InterpretCommand(void)

2. {
       switch(usart2_buf[0])
3.
4.
       case 0x01:
5.
6.
           state = WALK;
7.
           printf("\r\n*******state = WALK*******\r\n");
8.
           break:
9.
       case 0x02:
           state_detached_params[state].detached_params_0.stance_height+=1;
10.
11.
       case 0x03:
12.
           TIM4->CCR1+=20;
13.
       }
14.}
```

由于时间限制,没有能够做出上位机,此处的工作已经为上位机留下了基础,已经做好了协议数据的传输,只需要再定义一套通信协议。

就可以实现上位机的数据互发,实时调参,监控。

### 3.3 虚拟示波器

根据山外上位机的通信协议,写了串口 DMA 发送的代码

```
    uint8_t VcanTxBuff[20]= {0};
    short wave_form_data[8] = {0};
    void vcan_send_byte(uint8_t date);
    void Vcan_Send_Wave_Data(void);
    7.
```

```
8. void VcanGC_task(void *pvParameters)
9. {
10.
       extern int count;
11.
       for(;;)
12.
       {
           wave_form_data[0] =(char)imuinfo.ActVal[2];
13.
           wave_form_data[1] =(char)imuinfo.ActVal[1];
14.
           wave_form_data[2] =(char)imuinfo.ActVal[0];
15.
           wave_form_data[3] =10;
16.
17.
           Vcan_Send_Wave_Data();
           vTaskDelay(200);
18.
19.
       }
20.
21.}
22.
23.void Vcan_Send_Wave_Data(void)
24.{
25.
       VcanTxBuff[0]=0x03;
26.
       VcanTxBuff[1]=0xfc;
27.
28. for(int i =0;i<12;i++)
29.
     VcanTxBuff[i+2]=imuinfo.data[11-i];
30.
31.
32.
       VcanTxBuff[14]=0xfc;
33.
       VcanTxBuff[15]=0x03;
34.
35.
36.
       HAL_UART_Transmit_DMA(&huart8, (uint8_t*)&VcanTxBuff, sizeof(VcanTxBuf
   f));
37.
38.}
```

山外上位机的功能很强大,这里只用了他的虚拟示波器的功能。

但是由于山外上位机是为智能车所开发的,很多功能我们用不上,自己的上位机还是很有必要。