МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «Организация ЭВМ и систем» на тему: «Процессор универсальной ЭВМ»

> Выполнили: ст. гр. 99ВВ1 Любченко К.А. Зайцева Н.А.. Проверил: Коннов Н. Н.

Содержание

Список используемых сокращений	2
Введение	3
1 Форматы команд и данных разрабатываемого процессора	4
1.1. Форматы команд	4
1.2. Форматы данных	4
2 Структура базовой микроЭВМ	6
2.1. Функциональная схема БОД	6
3 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд	8
4 Листинг микропрограммы:	12
5 Протокол отладки	15
6 Описание принципиальной схемы	31
7 Расчет быстродействия процессора	32
Заключение	34
Литература	35

Изм.	Лист	№ Докум.	Пд пись	Дата	ПГУ.2201.001.000 ПЗ				
Разр	работ.	Любченко К.				Лип	77.	Лист	Листов
Про	верил	Коннов Н. Н.			Ппоцессоп иниверсальной ЭВМ			1	36
	конт. Ітв.				Процессор универсальной ЭВМ Пояснительная записка		Φ	ВТ, гр.9	19BB1

Список используемых сокращений

- 1. БМУ блок микропрограммного управления
- 2. БОД блок обработки данных
- 3. БР буферный регистр
- 4. ВОП выборка операнда
- 5. ДВК дешифрация и выполнение команд
- 6. ДМЛ диаграммы микропрограммной логике
- 7. 3Р запись результата
- 8. 39 запоминающее устройство
- 9. П/П— подпрограмма
- 10. РК регистр команд
- 11. РОН регистр общего назначения
- 12. РСП регистр состояния процессора
- 13. СК счетчик команд
- 14. УС указатель стека
- 15. Ур уровень
- 16. ФССП формирование слова состояния процессора

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

Введение.

Целью курсового проектирования является:

- изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;
- изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.

Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804.

Технические характеристики проектируемого процессора:

- разрядность 16;
- адресное пространство 32К слов;
- формат данных шестнадцатиразрядные целые числа;
- система команд программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 ("Электроника- 60) (команды ADD, INC, BMI, RTS, SEV, EMP, HALT, NOP).
 - Способы адресации 0, 2, 3, 7;
 - система элементов серии К1804, К1531, К531, К533, К556;

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

1 Форматы команд и данных разрабатываемого процессора.

1.1. Форматы команд

Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.

Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трехбитовым полем (биты 14,13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырех битовым полем (биты 15,10,9 и 8); уровень 4 – двух битовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трех битовым полем (биты 2, 1 и 0).

Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного цровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.

Рассмотрим подробнее уровни команд:

Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1, поэтому разработчику необходимо предусмотреть на этапе первичной дешифрации выделение этой команды с целью ее выполнения по отдельному алгоритму.

Команды уровня 2, в свою очередь, подразделяются на два подуровня. Команды уровня 2.1 имеют формат "полтора адреса" (например, команда JSR), т.е. под адрес первого операнда в формате отводится всего три разряда (для задания номера регистра), а для адреса второго операнда выделяется, как обычно, шесть разрядов. Команды уровня 2.2 – одноадресные команды арифметико-логической группы.

- Уровень 3 это 15 команд условного перехода.
- Уровень 4 команды работы с флагами и возврата из подпрограммы.

1.2. Форматы данных

Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в двух основный форматах: 16
— разрядное слово и 8 — разрядный байт. Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд — знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде. Диапазон представления чисел:

– слово (–32768 – 32767);

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Доким.	Подпись	Дата



2 Структура базовой микроЭВМ

Для реализации процессора — с заданной системой команд предлагается использовать в качестве базовой микроЭВМ с разрядномодульной организацией на БИС серии К1804, построенную по типовой схеме, рекомендованной в [5, 6]. Программная модель такой микроЭВМ включена в учебную кросс—систему проектирования микропроцессорных устройств. В состав процессора базовой микроЭВМ входят следующие блоки (рис.1): блок микропрограммного управления (БМУ), блок обработки данных (БОД) и интерфейсный блок (ИБ) (см. приложение.).

БМУ служит для генерации кодов микрокоманд, содержащих поля М1...М15 и управляющих работой БОД и ИБ. БОД осуществляет обработку информации под управлением полей М1, М5...М14, вырабатываемых в БМУ кодов микрокоманд. По результатам выполнения операций в БОД формируется слово состояния процессора PSW, поступавшее, а БМУ. Информация в БМУ и БОД поступает из ИБ по шине данных В1, ас выхода ЗОД в ИБ поступают данные по шине ВО и адрес по шине АDR. Поле М15, код которого поступает из БМУ в ИБ, служит для управления вводом-выводом, при этом осуществляется анализ сигналов FLG, вырабатываемых в ИБ.


2.1. Функциональная схема БОД.

Функциональная схема БОД приведена на рис 1. В состав БОД входят обрабатывающий узел (ОУ), вентили В1 и В2, входной регистр данных RDI, схема формирования переноса (СФП)— СО в младший разряд, регистр состояния PSW, выходной регистр, данных RDO, регистр адреса MAR, мультиплексоры, адреса MSA и MSB, дешифратор DC.

Обрабатывающий узел выполнен на микросхемах К1804ВСІ и может выполнять все арифметические и логические операции, предусмотренные в данной микросхеме. Выполняемая операция задается девятираэрядным кодом 18–10, который образуется кодами М9, М10, М11. Адреса А и В регистров во внутреннем регистровом ЗУ операционного блока ОУ задаются соответственно кодами М5 и М6, при этом на входы А и В могут поступать как коды М5 и М6, так и разряды 8...6 или 2...О регистра команд. На вход D операционного узла может подаваться информация с вентилей В1В2 и регистра RDI, подключение которых к шине D управляется кодом М12. С выхода У информация может заноситься в RDO или в МАР в соответствии с заданным кодом М14 относится команда, хранящаяся на РК, МЅ выбирает нужный сигнал условия из всех поступающих на его вход сигналов и под управлением кодов М2, М3 формирует проверяемый сигнал ТST, поступающий в СУ-СА. СУАМ совместно с СУСА определяют следующий адрес микрокоманды в соответствии с кодом М4, проверяемым условием ТST, а также кодом, приходящим на вход D СУАМ На вход D СУАМ мо-

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

гут поступать коды M1, младшие или старшие разряды PK. Подключением того или иного кода на шину D управляют сигналы ME и PE. Если ME = 1. PE =0, то к шине адреса ветвления подключается поле M1, если ME = 0,PE = 1, то подключаются старшие разряды PK; если ME = 1,PE= 1, то подключаются младшие разряды PK. Сигналы СТL, СТЕ управляют работой счетчика, а также при СТЕ=СТL=О задаются нулевой адрес на выходе Y схемы СУАМ (переход к микрокоманде с нулевым адресом).



		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

3 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд

Список и содержание команд приведены в табл.1 . При этом приняты следующие условные обозначения:

- 1. () содержимое ячейки или регистра;
- 2. $SC 940\overline{K}$ UCMO4HUK;
- 3. dst ячейка приемник;
- 4. ss, dd адреса ячеек;
- 5. xxx смещение (8 разрядов);
- 6. \downarrow , \uparrow занесение и извлечение из стека;
- 7. ← пересылка;
- 8. "+"—изменение флага
- 9. "-" флаг не меняется

Таблица 1 – Описание команд процессора

Команда	Код Уровень	Интерпретация Флаги					
NUMUHUU	1100	Эрийень	иншерпрешиция	N	Z	OVR	[
INC	.052dd	2.2	dst ← dst+1	+	+	+	+
ADD	06ssdd	1	dst ← dst+src	+	+	+	+
BMI	1004xxx	3	CK ← CK+XXX, ECЛU «-»	_	_	_	_
RTS	00020r	4	CK ← (R) (R) ← (YC)	-	-	_	-
SEV	000264	4	Установка Z	-	1	-	_
EMP	104000 105377	2.1	(9C) ←PCП (9C) ← CK CK ← (30), PCП ← (32)	-	-	-	-
HALT	000000	5	Останов	_	_	_	_
NOP	000240	4	Нет операции	_	_	_	_

Способы адресации:

- 0 прямая регистровая. Содержимое РОН является операндом.
- 2— прямая автоинкрементная. После обращения к операнду, содержимое регистра увеличивается на 2, а затем используется в качестве адреса.

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

- 3— косвенная автоинкрементная. Содержимое регистра используется как адрес адреса операнда, после обращения к которому содержимое регистра увеличивается на 2.
- 7— косвенная индексная. Вычисленное как сумма смещения и базы число используется как адрес адреса операнда.

Разработке алгоритма работы процессора, эмулирующего какую-либо систему команд, должна предшествовать процедура установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Например, при эмуляции системы команд ЭВМ типа PDP-11 ("Электроника-60") на микропроцессоре К1804 необходимо установить однозначное соответствие между регистрами общего назначения(РОН) и оговорить правила формирования и хранения признаков в слове состояния процессора. ЭВМ "Электроника-60" имеет в программно-доступных РОНов, два из которых имеют целевое назначение: R6 – указатель стека, R7 – счетчик команд. Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и "Электроника-60". "Электроника-60" имеет 16-разрядный регистр состояния процессора(РСП), тогда как К1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации разработчик может, например, установить соответствие, представленное в табл 2.

Таблица 2— соответствие между регистрами процессоров

The second secon	
PDP-11	K1804
RO	RO
R1	R1
R2	R2
R3	R3
R4	R4
R5	R5
R6	R6
R7	R7
RK	RK
РСП	R15

Остальные регистры МП K1804 (R8–R14) могут быть использованы в этом случае для хранения промежуточных результатов.

Ниже приводится алгоритм работы процессора

- 1. Вызов подпрограммы инициализации
- 2. Пересылка в регистр MAR адреса первой (следующей) команды
- 3. Вызов подпрограммы чтения данных из памяти

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

- 4. Пересылка прочитанной команды с шины BI в регистр команд
- 5. Увеличение СК на 2
- 6. Проверка, является ли текущая команда командой первого уровня. Если да, то следующий шаг 7, в противном случае— 14.
- 7. Вызов подпрограммы выборки первого операнда. По окончанию выполнения подпрограммы пер-вый операнд будет сформирован в БР1.
- 8. Вызов подпрограммы выборки второго операнда. По окончанию выполнения подпрограммы второй операнд будет сформирован в БР2..
- 9. Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд первого уровня
- 10. Проверка на сброс. Если в процессор поступил сигнал сброса перейти к шагу 1, в противном случае к шагу 11
- 11. Проверка на останов. Если в процессор поступил сигнал останова то перейти к шагу 11, в противном случае к шагу 12
- 12. Проверка на прерывание. Если в процессор поступил сигнал прерывания перейти к шагу 13, в противном случае к шагу 2
- 13. Проверка на запрет прерывания. Если прерывания запрещены, то перейти к шагу 2, в противном случае к шагу 14
- 14. Вызов подпрограммы обработки прерывания и переход к первому шагу
- 15. Проверка, является ли текущая команда командой уровня 2.1. Если да то следующий шаг 16, в противном случае— 17
- 16. Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.1 , переход к шагу 10
- 17. Проверка, является ли текущая команда командой уровня 2.2. Если да то следующий шаг 18, в противном случае— 20
- 18. Вызов подпрограммы выборки второго операнда
- 19. Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.2, переход к шагу 10
- 20. Проверка, является ли текущая команда командой уровня 3. Если да то следующий шаг 21, в противном случае— 22
- 21. Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 3, переход к шагу 10
- 22. Проверка, является ли текущая команда командой уровня 4. Если да то следующий шаг 23, в противном случае— 24
- 23. Вызов подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 4, переход к шагу 10
- 24. Проверка, является ли текущая команда командой уровня 5. Если да то следующий шаг 25, в противном случае— 11

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

25. Проверка, является ли текущая команда командой HALT. Если да то следующий шаг 26, в противном случае— 10

26. Конец работы

Алгоритмы подпрограмм выборки операндов заключаются в определении способа адресации операнда, формировании его адреса, чтении операнда из 39 и пересылке операнда в БР.

Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команды уровня 1 заключается во вторичной дешифрации команды (определение кода операции команды). Если код операции — 6 (команда ADD), происходит выполнение операции,, формирование РСП, запись результата.

Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.1 заключается во вторичной дешифрации команды и, если команда — ЕМР, в формировании новых СК и РСП с сохранением предыдущих значений СК и РСП в стеке.

Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 2.2 заключается в выборки операнда, вторичной дешифрации команды и, если это команда INC, в инкрементировании операнда, формировании ССП и записи результата.

Команды уровня 3— команды условного перехода. Адрес следующей команды определяется по формуле:

$$A = T + 2XX + 2 \quad ,$$

где T — адрес команды перехода, XX — значение смещения с учетом знака.

Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 3 заключается в определении смещения по младшему байту команды, проверки условия перехода и, если условие истинно, в формировании нового СК.

Алгоритм подпрограммы дешифрации и выполнения команд уровня 4 начинается со вторичной дешифрации команд. Если это команда RTS, производится выборка операнда, который пересылается в СК, а по адресу выбранного операнда заносится содержимое вершины стека. Если это команда SEV, производится установка флага Z в РСП. Если это команда NOP, никакие действия не производятся

Подпрограммы инициализации, чтения и записи данных в данном проекте не реализованы

- 1					
			Любченко К.А		
			Кө нов Н. Н.		
	Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

4 Листинг микропрограммы:

Листинг микропрограммы представлен в табл.3.

Таблица 3 – Листинг микропрограммы.


1 1500 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0	A	ddr	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	Комментарии
2 0 0 0 8 0 0 8 7 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	100	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п инициализации
3		1	1500	1	7	1	7	0	0	0	4	3	1	0	0	2	0	MAR ← СК. Чтение команды
4		2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	РК 🗲 команда
5 30 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3	2	0	0	16	7	7	0	0	5	0	3	2	0	0	0	CK ← CK + 2
6 50 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4	11	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.1
7 70 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5	30	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ВОП1
10		6	50	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ВОП2
11 35 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0		7	70	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ДВК Ур.1
12		10	1000	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход к адресу 1000
13 200 0 0 16 11 0 0 0 0 5 4 1 1 2 1 0 0 0 EP1 ← специение 14 17 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		11	35	3	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.3
14 17 1 2 3 0		12	0	0	0	16	0	11	0	0	7	0	3	0	0	0	0	БР1 🗲 команда
15 377 0 0 16 11 11 0 0 5 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		13	200	0	0	16	11	0	0	0	5	4	1	2	1	0	0	БР1 🗲 смещение
16 20 1 7 3 0		14	17	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Определение знака смещения
17 177400 0 0 16 11 11 0 0 0 5 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		15	377	0	0	16	11	11	0	0	5	4	7	2	0	0	0	
17 177400 0 0 16 11 11 0 0 5 3 7 2 0 <td< td=""><td></td><td>16</td><td>20</td><td>1</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>		16	20	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 1770 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		17	177400	0	0	16	11	11	0	0	5	3	7	2	0	0	0	
25 1001 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20	1770	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Дешифрации команды Ур.З. Пере-
30 361 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																4		
35	4	25	1001	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 300 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	30	361	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 1000 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	35	40	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.2.1
40 45 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	36	300	1	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ДВК Ур.2.1
41 305 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	37	1000	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход на 1000
42 1000 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	40	45	3	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.2.2
45 55 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		41	305	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ДВК Ур.2.2
46 310 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	42	1000	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход на 1000
47 1000 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	45	55	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.4
50 1307 1 7 6 0 <td>4</td> <td>46</td> <td>310</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Вызов п/п ДВК Ур.4</td>	4	46	310	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Вызов п/п ДВК Ур.4
55 25 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	47	1000	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 315 1 7 1 0 <td>-</td> <td>50</td> <td>1307</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>П/п ВОП2. Дешифрации. Перехо- ды: 1307,13171377</td>	-	50	1307	1	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Дешифрации. Перехо- ды: 1307,13171377
57 1000 1 7 3 0 <td>-</td> <td>55</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Проверка: Ур.5</td>	-	55	25	3	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка: Ур.5
70 617 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	56	315	1	100000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,
100 0 1 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	57	1000	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120 122 3 17 3 0 </td <td></td> <td>70</td> <td>617</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>П/п ДВК Ур.1. Дешифрация. Пере- ходы: 617,637677</td>		70	617	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Дешифрация. Пере- ходы: 617,637677
121 0 1 7 12 12 21 0 0 4 0 3 0 0 0 0 П/п 3Р. Выполнение. Адресация 0. 122 1510 1 7 1 12 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 П/п 3Р. Выполнение. Адресация не 0. 123 0 1 7 12 0	1	00	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п инициализации — заглушка
121 0 1 7 12 12 21 0 0 4 0 3 0 </td <td>1</td> <td>20</td> <td>122</td> <td>3</td> <td>17</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>· · · · · ·</td>	1	20	122	3	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	· · · · · ·
122 1310 1 7 1 12 0 <	;	121	0	1	7	12	12	21	0	0	4	0	3	0	0	0	0	_
123 0 1 7 12 0	1	22	1510	1	7	1	12	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	
131 1000 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проверка условия	1	23	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	30	10	0	0	16	15	0	0	0	5	4	1	2	1	0	0	П2 0
132 1000 1 7 3 11 7 0 0 1 0 3 0 0 0 Формирование нового СК	7	131	1000	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	проверка условия
	7	32	1000	1	7	3	11	7	0	0	1	0	3	0	0	0	0	Формирование нового СК

		Любченко К.А.		
		Кө нов Н. Н.		
Изм	Nurm	Nº MOKLIM	Подпись	Пата

	-															
300	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур 2.1. Заглушка
305	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур 2.2. Заглушка
310	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур 4. Заглушка
315	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур 5. Заглушка
361	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Адресация О. Заглуш- ка
363	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Адресация 1. Заглушк
365	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Адресация 2. Заглуш-
כטכ	U			12	U	U	-	U	0	0	U	U	U	0	U	KO
367	400	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Адресация З. Переход на 400
371	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Адресация 4. Заглуш-
373	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ка П/п ВОП1. Адресация 5. Заглушк
												_			_	П/п ВОП1. Адресация 5. Заглушк П/п ВОП1. Адресация 6. Заглуш-
375	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ка
377	410	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП1. Переход на 410
400	1500	1	7	1	31	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0	
401	2	0	0	16	31	31	0	0	5	0	3	2	0	0	0	П/п ВОП1. Получение операнда в
402	1500	1	7	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0	2	0	БР1. Адресация 3
403	0	1	7	12	0	11	0	0	7	0	3	0	0	0	0	
410	1500	1	7	1	7	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0	
411	2	0	0	16	7	7	0	0	5	0	3	2	0	0	0	
412	0	0	0	16	0	11	0	0	7	0	3	0	0	0	0	П/п ВОП1. Получение операнда в
413	1500	1	7	1	31	11	0	0	1	0	1	0	0	2	0	БР1. Адресация 7
414	1500	1	7	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0	2	0	
<i>415</i>	403	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 / 50// / 4
617	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера- ции О. Заглушка
637	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера- ции 1. Заглушка
657	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера- ции 2. Заглушка
677	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера- ции 3. Заглушка
717	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера ции 4. Заглушка
737	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера ции 5. Заглушка
<i>757</i>	120	1	7	1	11	12	0	0	1	0	3	0	1	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера ции 6. Вызов п/п 3Р
760	1520	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1.Вызав п/п ФРСП
761	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1.Конец
777	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ДВК Ур.1. Выполнение опера ции 7. Заглушка
1000	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка на сброс.
1001	1001	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка на останов
1002	1004	1	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка на прерывание
1003	1010	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проверка на запрет прерывания
1004	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Переход на 1
1010	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, П/п обработки прерываний. За- глушка.
1307	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация О. Заглуш- ка
1317	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация 1. Заглуш- ка
1327	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация 2. Заглуш ка
1337	1500	1	7	1	21	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0	П/п ВОП2. Получение операнда С
1340	2	0	0	16	21	21	0	0	5	0	3	2	0	0	0	БР1. Адресация 3

			Любченко К.А		
			Кө нов Н. Н.		
ļ	Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

Ταδηυμι	а 3 Продол.	XEHL	IE													
1341	1500	1	7	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0	2	0	
1342	0	1	7	12	0	12	0	0	7	0	3	0	0	0	0	
1347	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация 4. Заглуш– ка
1357	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация 5. Заглуш– ка
1367	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п ВОП2. Адресация 6. Заглуш- ка
1377	1500	1	7	1	7	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0	
1400	2	0	0	16	7	7	0	0	5	0	3	2	0	0	0	
1401	0	0	0	16	0	12	0	0	7	0	3	0	0	0	0	П/п ВОП2. Получение операнда в
1402	1500	1	7	1	21	12	0	0	1	0	1	0	0	2	0	БР1. Адресация 7
1403	1500	1	7	1	0	0	0	0	7	0	1	0	0	2	0	
1404	<i>1342</i>	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1500	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п чтения данных . Заглушка
1510	0	1	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	П/п записи данных. Заглушка
1520	0	1	7	12	0	15	0	0	7	0	3	3	0	0	0	П/п Формирования РСП
1770	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.З. КОП — О. Заглушка
1771	130	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.3. КОП — 1. Переход на 130
1772	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.3. КОП — 2. Заглушка
1773	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.3. КОП — 3. Заглушка
1774	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.З. КОП — 4. Заглушка
1775	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.3. КОП — 5. Заглушка
1776	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.З. КОП — 6. Заглушка
1777	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Команда Ур.З. КОП — 7. Заглушка



5 Протокол отладки.

Выполняемая программа представлена в , исходные данные и предполагаемые результаты в

Таблица 4 — Тестирующая программа для моделирования

№ ко- манды	Мнемоника	Код	Комментарии
1	Add @X(R4),@(R2)	067432	Сложение. Адресация: Операнд 1: косвенно индексная Операнд 2: косвенная автоинкрементная
2	Bmi 7	100407	Прыжок вперед на 7 слов
3	Bmi 775	100775	Прыжок назад на 3 слова

Таблица 5 — Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы

Операция	Регистр/Память	До операции	После операции
1	<i>R7</i>	2	6
	<i>R2</i>	1440	1440
	R4	506	506
	A[4]	10	10
	A[1440]	1302	1302
	A[1302]	-7 (177771)	<i>-5 (177773)</i>
	A[516]	1500	1500
	A[1500]	2	2
	RD0	0	<i>-5 (177773)</i>
2	<i>R7</i>	6	26
3	<i>R7</i>	26	22

Адрес старта : 0

Адрес окончания моделирования : 400 Количество тактов моделирования : 100

Пошаговое моделирование

R2 = 1440 R4 = 506 R7 =**2**<math>R11 = 0 R12 = 0 R15 = 0 RK = 0 RDI = 2 RDO = 0 MAR = 0 BI = 67432 PSW = 0FLG = 0

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 0
 100
 1
 7
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 <

 $R2 = 1440 \quad R4 = 506 \quad R7 = 2 \quad R11 = 0 \quad R12 = 0 \quad R15 = 0$ $RK = 0 \quad RDI = 2 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0 \quad BI = 67432 \quad PSW = 0$

FLG = 0

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

ПГУ2.2201.006.001 ПЗ

```
Адрес следующей микрокоманды :1
                              TAKT = 2
                   506 R7 = 2 R11 =
                                           R12 =
     1440 R4 =
           RDI =
                   2 RDO = 0 MAR =
                                       0 BI = 67432 PSW =
RK =
FLG =
        0
                   M4
           M2
                      M5
                          М6
                              M7
                                 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
        M1
               М3
        1
             7
                 1
                    7
                        0
                            0
                               0
                                   4
                                      3
                                         1
                                             0
                                                 0
Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 3
     1440 R4 =
                   506 R7 = 2
                                R11 =
                                         0 R12 = 0 R15 =
                              0 MAR =
                                         2 BI = 67432 PSW =
                   2 RDO =
RK =
        0 RDI =
FLG =
        0
                                 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
        M1
           M2
               М3
                  M4
                      M5
                          М6
                             Μ7
                                      0 0
                7 12
                                  0
                                             0
                                                 0
1500
            1
                       0
                           0
                               0
Адрес следующей микрокоманды :2
                              TAKT = 4
     1440
           R4
                   506
                      R7
                              2
                                 R11 =
                                         0 R12 =
RK =
           RDI =
                   2 RDO =
                              0
                                 MAR =
                                            BI
                                                = 67432 PSW =
FLG =
Addr
        M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
         0 16 0 0 0 0
                                   0
                                      0 7 0
Адрес следующей микрокоманды :3 ТАКТ= 5
                             2 R11 =
      1440 R4
               = 506 R7 =
                                         0 R12 =
                                                    0 R15 =
                                       2 BI = 67432 PSW =
RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0
        0
FI_iG =
        M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
            16 7
                     7 0 0
                                5 0
                                        3
                                           2
Адрес следующей микрокоманды :4 ТАКТ= 6
   = 1440 R4 =
                  506 R7 =
                              4 R11 =
                                       0 R12 =
                                                  0 R15 =
RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0
                                         2 BI = 67432 PSW =
FLG =
        0
        M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
               3
                   0
                      0
                          0
                              0
                                 0
                                     0
Адрес следующей микрокоманды :5
     1440 R4 =
                   506 R7
                              4
                                 R11 =
                                         0
                                           R12 =
                                                    0
                                                      R15 =
RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0
                                MAR =
                                         2 BI = 67432 PSW =
FLG =
        0
               M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
           M2
        М1
           7
                                            0
               1
                   0
                      0
                          0
                              0
                                 0
                                     0
                                         0
                                                0
                                                  0
Адрес следующей микрокоманды :30 ТАКТ=
 Любченко К.А.
                              ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
```

Кө нов Н. Н.

Подпись Дата

Лист № Докум.

Лист

```
RDI = 67432
                            RDO = 0
                                             2 BI = 67432
      = 67432
                                    MAR =
   FLG =
            M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   Addr
                     2 0 0 0 0 0
   Адрес следующей микрокоманды :377 ТАКТ= 9
   R2 = 1440 R4 = 506 R7 = 4 R11 =
                                            0 R12 =
                                                         0 R15 =
   RK = 67432 RDI = 67432 RDO = 0 MAR =
                                            2 BI = 67432 PSW =
   FLG =
            Λ
          M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   Addr
                   7
                       3
                           0
                               0
                                  0
                                      0
                                          0
                                              0
                                                 0
   377
          410
               1
   Адрес следующей микрокоманды :410 ТАКТ= 10
                                     R11 = 0 \quad R12 =
                                                         0 R15 =
         1440 R4 =
                       506 R7
                                   4
                                            2 BI = 67432 PSW =
   RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0
   FLG =
               M2 M3 M4 M5 M6 M7
                                      M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                       1
                           7
                               0
                                   0
                                      0
                                              0
   410
                                          4
   Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 11
                      506 R7
                                   4 R11 =
                                            0 R12 =
   R2 = 1440 R4
   RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0
                                             4 \quad BI = 67432
                                                             PSW =
   FLG =
            0
                           M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   Addr
            М1
               M2 M3 M4
   1500
                    7 12
                           0
                               0
                                   0
                                       0
                                              Ω
                                                  0
                                                      Ω
                7
   Адрес следующей микрокоманды :411 ТАКТ=
                                             12
   R2 = 1440 \quad R4 = 506 \quad R7 = 4 \quad R11 = 100
                                             0 R12 =
                                                         0 R15 =
   RK = 67432 \quad RDI = 67432 \quad RDO = 0 \quad MAR = 0
                                             4 \quad BI = 67432 \quad PSW =
   FLG =
           M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
              0 16 7 7 0
                                 0
                                     5
                                            3
                                                2 0
   Адрес следующей микрокоманды :412 ТАКТ=
                                             13
         1440 R4 = 506 R7 = 6
                                    R11 =
                                            0 R12 = 0 R15 =
   RK = 67432 \quad RDI = 10 \quad RDO = 0 \quad MAR = 10
                                           4 BI = 67432 PSW =
   FLG =
            0
            M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   Addr
              0 16
                    0 11 0 0 7 0
                                            3 0
                                                    0
   Адрес следующей микрокоманды :413
                                    TAKT =
                                            14
   R2 = 1440 R4 =
                     506
                           R7 = 6 R11 =
                                             10 R12 = 0 R15 =
   RK = 67432 \quad RDI =
                        10 RDO = 0 MAR = 4 BI = 67432 PSW =
     Любченко К.А.
                                  ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
     Кө нов Н. Н.
Лист № Докум.
```

Подпись Дата

1440

506

R7 = 4

R11 =

0 R12 =

Лист

```
FLG =
                     M4
                          M5
                              М6
                                  М7
                                      M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
             M2
413
                          31
                               11
                                    0
                                        0
Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 15
      1440
             R4
                      506
                           R7
                                     R11 =
                                              10
                                                  R12 =
   = 67432
             RDI =
                      10
                           RDO =
                                  0
                                     MAR =
                                             516 BI = 67432
                                                                PSW = 0
RK
FLG =
          0
                                          M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
             M2
                  М3
                          M5
                                  М7
                                      M8
         M1
                     Μ4
                              М6
                  7
                                                   0
1500
          0
              1
                     12
                          0
                              0
                                   0
                                       0
                                           0
                                               0
                                                        0
                                                           0
                                              16
Адрес следующей микрокоманды :414
                                    TAKT =
                                              10
                                                  R12 =
      1440
             R4
                      506
                           R7
                                  6
                                     R11 =
                                                             R15 =
RK = 67432
             RDI =
                       10
                           RDO =
                                  0
                                     MAR =
                                             516 BI = 67432
                                                                PSW = 0
FLG =
          0
Addr
             M2
                     Μ4
                          M5
                              М6
                                  М7
                                      M8
                                          M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                  7
                                          7
      1500
             1
                      1
                          0
                              0
                                  0
                                      0
                                               0
                                                   1
Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 17
                      506
                                  6
                                              10
      1440
             R4
                          R7
                                    R11 =
                                                  R12 =
RK
   = 67432
             RDI =
                    1500 RDO =
                                  0 \quad MAR = 1500
                                                  BI = 67432
FLG =
          0
                 M3
                                  M7 M8
                                          M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
              M2
                     M4
                          M5
                             М6
                     12
1500
                                       0
                                               0
                                              18
Адрес следующей микрокоманды :415
                                    TAKT =
      1440
             R4
                     506
                          R7
                                                             R15 =
                                  6
                                    R11 =
                                               10
                                                  R12 =
                                                           0
RK = 67432
                    1500
                          RDO =
                                  0
                                    MAR = 1500
                                                  BI = 67432 PSW = 0
             RDI =
FLG =
Addr
         M1 M2
                 МЗ
                      M4
                          M5
                              М6
                                  Μ7
                                      M8
                                          M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
415
       403
                  7
                          0
                              0
                                  0
                                      0
                                               0
                                                   0
Адрес следующей микрокоманды :403 ТАКТ= 19
      1440
                      506
                                               10
                                                   R12 =
   = 67432 RDI =177771
                           RDO =
                                  0
                                     MAR =
                                            1500
                                                   BI
                                                       = 67432
FLG =
Addr
         M1
             M2
                  М3
                     Μ4
                          M5
                              М6
                                  Μ7
                                      M8
                                          M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
403
              1
                   7
                     12
                           0
                                   0
                                       0
                                            7
                                               0
                                                    3
                                                        0
                              11
                                            20
Адрес следующей микрокоманды :6
                                  TAKT =
                      506
                           R7
                                    R11 =177771
      1440
             R4
                                  6
                                                   R12 =
                                                             R15 =
   = 67432
             RDI =177771 RDO =
                                  0
                                    MAR = 1500
                                                  BI = 67432 PSW = 0
FLG =
         0
```

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Доким.	Подпись	Дата

```
Addr
                                       M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
            M2
                 М3
                    Μ4
                        M5
                            M6
                                М7
                                    М8
         50
             1
                 7
                     1
                                             0
                                          21
Адрес следующей микрокоманды :50
                                 TAKT =
     1440
            R4 =
                    506
                         R7
                                6
                                  R11 = 177771
                                               R12 =
                                                       0
                                                         R15 =
RK = 67432
            RDI = 177771
                        RDO =
                                0
                                  MAR = 1500
                                               BI = 67432
                                                           PSW = 0
FLG =
         M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
                                  0 0 0 0 0
           7
               7
                   6
                       0
                           0
                               0
Адрес следующей микрокоманды :1337 TAKT= 22
                                  R11 =177771 R12 = 0 R15 =
      1440 R4 =
                    506 R7
                                6
RK = 67432 RDI = 177771 RDO = 0 MAR = 1500 BI = 67432 PSW = 0
FLG =
         0
                                    M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
             M2
                М3
                    M4
                        M5
                            M6
                                М7
             1
                 7
                                             0
                                                1 0
                                                       0
1337
      1500
                     1
                        21
                             0
                                 0
                                     0
                                         4
Адрес следующей микрокоманды :1500
                                   TAKT =
      1440
                    506 R7 =
                               6
                                   R11 =177771
                                               R12 =
RK = 67432
           RDI = 177771 \quad RDO = 0 \quad MAR = 1440
                                               BI = 67432
                                                            PSW = 0
FLG =
         0
                                M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
         М1
            M2
                M3 M4
                        M5
                            M6
                                    0 0
1500
             7
                   12
                         0
                            0
                                0
                                                0
                                                    0
Адрес следующей микрокоманды :1340 ТАКТ=
      1440 R4 =
                    506
                         R7
                                6 R11 =177771 R12 =
                                                       0
                                                         R15 =
                                  MAR = 1440
RK = 67432 \quad RDI = 177771 \quad RDO = 0
                                               BI = 67432 PSW = 0
         0
FI.G =
            M2 M3 M4
                       M5
Addr
                            M6 M7
                                    M8
                                       M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                    16 21
                                            0
                                                3
                                                    2
                 0
                           21
                                0
                                    0
                                        5
Адрес следующей микрокоманды :1341
                                   TAKT =
                                            2.5
                   506 R7 =
                               6
                                  R11 =177771
                                               R12 =
   = 67432 RDI = 1302 RDO = 0
                                  MAR = 1440
                                               BI = 67432 PSW = 0
FLG =
         0
Addr
            M2
                М3
                    M4
                        M5
                            M6
                                М7
                                    M8
                                       M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                             0
                                                 1
1341
      1500
                 7
                     1
                         0
                             0
                                 0
                                     0
                                         7
                                                    0
Адрес следующей микрокоманды :1500
                                   TAKT =
                                            26
                    506
                                  R11 =177771 R12 =
                                                       0 R15 =
     1442
            R4
                        R7
                                6
                         RDO =
                                0
                                  MAR = 1302 BI = 67432 PSW = 0
RK = 67432
            RDI =
                  1302
FLG =
         0
                М3
                                       M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
         М1
            M2
                   M4
                        M5
                            М6
                                Μ7
                                    М8
1500
         0
                 7
                   12
                         0
                            0
                                0
                                    0
                                            0
                                                0
                                                    0
                                                        0
                                                            0
             1
 Любченко К.А.
                                ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
```

Кө нов Н. Н.

Подпись

Дата

Лист № Докум.

Лист

```
1442
           R4
                    506
                        R7
                                  R11 =177771
                                              R12 =
   = 67432 RDI = 1302 RDO = 0
                                  MAR = 1302 BI = 67432 PSW = 0
FLG =
Addr
            M2
                М3
                   M4
                        M5
                           M6
                                М7
                                   M8
                                       M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1342
         0
             1
                 7 12
                        0
                          12
                                0
                                    0
                                        7
                                            0
                                               3
Адрес следующей микрокоманды :7
                                TAKT =
                                        28
                                  R11 =177771
      1442
            R4
                    506
                       R7
                                6
                                               R12 =
                                                         R15 =
                                              BI = 67432 PSW = 0
RK = 67432
            RDI =
                    2 RDO =
                                0
                                 MAR = 1302
         0
FLG =
                               M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
            M2
               M3 M4
                       M5
                           M6
Addr
        M1
            7
                1
                                       0
                                              0
                    0
                       0
                           0
                               0
                                   0
                                           0
                                                  0
                                         29
Адрес следующей микрокоманды :70
                                TAKT =
                           = 6 R11 =177771 R12 =
     1442
            R4
                    506 R7
                               0
RK = 67432
                    2 RDO =
                                  MAR =
                                         1302
                                               BI = 67432
FLG =
                           M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
               M3 M4 M5
                   2
                       0
                              0
                                  0
                                      0
Адрес следующей микрокоманды :757 ТАКТ= 30
      1442
            R4
                    506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =
                                                      2
                                                        R15 =
                               0 MAR = 1302 BI = 67432 PSW = 0
            RDI =
   = 67432
                    2 RDO =
FLG =
         0
                M3 M4
Addr
            M2
                       M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
757
      120
                7
                    1
                        11
                                  0
                                         1
                                             0
                                                 3
                                                     0
                                                         1
                                                             0
            1
                            12
                                     0
Адрес следующей микрокоманды :120 TAKT= 31
      1442 R4
                    506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773
                                                           R15 = 0
                    2 RDO =
   = 67432 RDI =
                                0
                                  MAR = 1302
                                              BI
                                                  = 67432
                                                            PSW =
                                                                    10
FLG =
                    M4
Addr
                М3
                        M5
                           М6
                               Μ7
                                   M8
                                      M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                17
                     3
                         0
                             0
                                            0
Адрес следующей микрокоманды :122 ТАКТ= 32
                                6 R11 =177771 R12 =177773
     1442
            R4
                    506
                        R7
RK = 67432
            RDI =
                    2 RDO =
                               0 \quad MAR = 1302
                                              BI = 67432
                                                           PSW =
                                                                    10
FLG =
         0
                M3 M4
                                      M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
        М1
            M2
                        M5
                           М6
                               М7
                                   M8
      1510
                7
                                    0
                                        4
                                            0
122
            1
                    1
                        12
                             0
                                 0
                                                1
                                                    0
                                                        0
Адрес следующей микрокоманды :1510 ТАКТ= 33
                            = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 0
R2 = 1442
                    506 R7
            R4
 Любченко К.А.
                               ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
  Кө нов Н. Н.
```

Дата

Подпись

Лист № Докум.

Лист

20

Адрес следующей микрокоманды :1342

```
RK = 67432
            RDI = 2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432
         0
FI_iG =
Addr
            M2
               M3 M4
                       M5
                           М6
                              M7
                                  M8
                                     M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1510
            1
                7 12
                        0
                           0
                               0
                                   0
                                       0
                                          0
Адрес следующей микрокоманды :123 ТАКТ=
                                         34
                   506 R7 =
                              6 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 0
      1442
            R4
RK = 67432
           RDI =
                  2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
                                                                   10
FIG =
         0
           M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
          7 12
                  0
                    0 0 0
                                 0 0
                                        0
                                            0
                                               0 0
1230
                                         35
Адрес следующей микрокоманды :760 TAKT=
                  506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 0
     1442 R4 =
                   2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
RK = 67432 \quad RDI =
                                                                   10
FLG =
        0
                   M4
                       M5
                          M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
760
     1520
                7
                   1
                       0
                           0
                               0
                                  0
Адрес следующей микрокоманды :1520 ТАКТ= 36
     1442
           R4
                   506 R7 =
                              6 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 0
                    2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
RK = 67432
           RDI =
                                                                   10
FLG =
         0
Addr
        M1
            M2 M3 M4
                       M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                       7
                  12
                       0
                          15
                               0 0
                                          0
                                              3
                                                  3
1520
            7
Адрес следующей микрокоманды :761 ТАКТ=
                                         37
R2 = 1442 R4
                   506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                  10
               =
RK = 67432 RDI = 2 RDO = 177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW = 1000
                                                                   10
FLG =
            M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
             12 0 0
                        0 0
                                 0
Адрес следующей микрокоманды :10 ТАКТ=
      1442 R4 =
                  506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                  10
RK = 67432 \quad RDI =
                   2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
                                                                   10
FLG =
                       M5
                              М7
               М3
                                 M8
                                     M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
        M1
            M2
                   M4
                          М6
     1000
            1
                7
                   3
                       0
                           0
                               0
                                  0
                                      0
                                          0
                                              0
                                                 0
10
Адрес следующей микрокоманды :1000 ТАКТ= 39
                   506 R7 =
                              6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
     1442 R4
                                                                  10
RK = 67432
                    2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
           RDI =
                                                                   10
FLG =
        0
 Любченко К.А.
                                                                      Лист
                              ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
  Кө нов Н. Н.
```

Лист № Докцм.

Подпись

Дата

```
Addr
                 МЗ
                     M4
                         M5
                             М6
                                 М7
                                     М8
                                         M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1000
             0
                10
                     3
                                  0
Адрес следующей микрокоманды :1001
                                    TAKT =
                                             40
      1442
             R4
                     506 R7
                                 6
                                   R11 = 177771
                                                R12 =177773 R15 =
                                                                       10
RK = 67432
             RDI =
                     2 \text{ RDO} = 177773 \text{ MAR} = 1302 \text{ BI} = 67432
                                                               PSW =
                                                                        10
FLG =
         14
                                        M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
         М1
             М2
                 М3
                         M5
                            М6
                                M7
                                     M8
Addr
                     M4
1001
       1001
              0
                 11
                      3
                          0
                              0
                                  0
                                      0
                                          0
                                              0
                                                  0
                                                      0
                                                          0 0
Адрес следующей микрокоманды :1002
                                   TAKT =
                                             41
                     506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
     1442
                                                                       10
             R4
                     2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
RK = 67432
             RDI =
                                                                         10
FLG =
         14
                                    M8
                                         M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
         М1
             M2
                 М3
                    Μ4
                         M5
                             М6
                                M7
                                     0
                                          0
                                              0
1002
       1004
                 12
                      3
                          0
                                  0
Адрес следующей микрокоманды :1003
                                    TAKT =
                                                R12 =177773 R15 =
             R4
                     506 R7
                                6 R11 =177771
                                                                       10
   = 67432
                     2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
RK
            RDI =
                                                                        10
FLG =
         14
Addr
         М1
             M2
                 М3
                     M4
                         M5
                            M6
                                 M7
                                     M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1003
       1010
              0
                 13
                      1
                                      0
                                          0
                                              0
                                                  0
                                                      0
                          0
                              0
Адрес следующей микрокоманды :1010 ТАКТ=
                                             43
                     506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                       10
      1442
            R4
RK = 67432
            RDI = 2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432
                                                               P.SW =
                                                                         10
        14
FLG =
                     M4
Addr
         M1
            M2
                 МЗ
                         M5
                             М6
                                М7
                                     M8
                                         M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                 7
                    12
                                              0
1010
                         0
                             0
                                 0
                                     0
                                                  0
                                                      0
Адрес следующей микрокоманды :1004
                                    TAKT =
                                             44
      1442 R4
                     506 R7
                             = 6
                                   R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                       10
RK
   = 67432
             RDI =
                     2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
                                                                        10
FLG =
         10
                                        M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
Addr
                 МЗ
                     Μ4
                         M5
                             М6
                                 М7
                                     M8
1004
         1
             1
                 7
                     3
                          0
                                     0
                                              0
                                                  0
                                 TAKT =
                                          45
Адрес следующей микрокоманды :1
      1442
             R4
                     506 R7 =
                                 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                       10
                     2 RDO =177773 MAR = 1302 BI = 67432 PSW =
RK = 67432
            RDI =
                                                                        10
FLG =
         10
Addr
                        M5 M6 M7
                                    M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
         M1
             M2
                М3
                     M4
```

ПГУ2.2201.006.001 ПЗ

Лист

22

Любченко К.А.

Кө нов Н. Н.

Подпись

Дата

№ Докум.

/lucm

```
Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 46
                          506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                           10
                          2 RDO =177773 MAR = 6 BI = 67432 PSW =
     RK = 67432
                 RDI =
                                                                          10
     FLG =
              10
                      М3
                              M5
                                  M6
                                     M7
                                         M8
                                             M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
     Addr
              M1
                  M2
                          M4
     1500
                   1
                       7
                         12
                              0
                                  0
                                      0
                                          0
                                              0
                                                  Ω
                                                          Ω
                                      TAKT =
                                               47
     Адрес следующей микрокоманды :2
     R2 = 1442 R4
                          506 R7 = 6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                          10
                          2 RDO =177773 MAR = 6 BI = 67432 PSW =
     RK = 67432 \quad RDI =
                                                                          10
     FLG =
              10
                                     M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
     Addr
                     M3 M4
                             M5 M6
                                                0
                                                   7 0
                                        0
                                            0
                   16
                         0
                             0
                                0
                                    0
     Адрес следующей микрокоманды :3 ТАКТ=
                                               48
                 R4 =
                          506 R7 =
                                     6 R11 =177771 R12 =177773 R15 =
                                                                           10
        =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW =
                                                                          10
     FLG =
              10
     Addr
                 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                0 16 7 7 0 0 5
                                           0 3 2 0
     Адрес следующей микрокоманды :4 ТАКТ= 49
     R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI
=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 10 FLG = 10
     Addr
              M7
                  M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
     4 11 3 10
                     3
                          0
                              0
                                 0
                                     0
                                         0
                                             0
                                                     0
                                                         0
                                                 0
     Адрес следующей микрокоманды :11 ТАКТ=
                                                50
     R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI
=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 10 FLG = 10
                                     Μ7
     Addr
                      M3 M4 M5
                                 М6
                                         M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
              3 13
                      3
                          0
                              0
                                 0
                                     0
                                         0
                                             0
     Адрес следующей микрокоманды :12 ТАКТ=
                                                51
     R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 =177771 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI
=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 10 FLG = 10
              M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
     Addr
                                        7
                                            0
                                                3
                                                    0
                                                        0
     12 0
                 0 16
                        0 11
                                0
                                    0
     Адрес следующей микрокоманды :13 ТАКТ=
     R2 = 1442 \text{ R4} = 506 \text{ R7} = 10 \text{ R11} = 100407 \text{ R12} = 177773 \text{ R15} = 10 \text{ RK} = 100407 \text{ RDI}
=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 10 FLG = 10
       Любченко К.А.
                                                                               Лист
```

ПГУ2.2201.006.001 ПЗ

23

Кө нов Н. Н.

Подпись

Дата

№ Докцм.

Лист

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 13 200 0 5 16 11 0 0 4 7 2 Адрес следующей микрокоманды :14 TAKT= 53 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 =100407 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr14 17 2 .3 Ω 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :15 ТАКТ= 54 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 =100407 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr377 0 0 16 0 0 5 4 7 2 1.5 11 11 Адрес следующей микрокоманды :16 ТАКТ= 55 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 AddrM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 3 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :20 ТАКТ= 56 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1770 1 Адрес следующей микрокоманды :1771 ТАКТ= 57 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1771 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :130 ТАКТ= 58 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 4 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr 130 10 0 0 16 15 0 0 0 5 1 2 1 0 Адрес следующей микрокоманды :131 ТАКТ= 59 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr131 1000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Любченко К.А. /lucm ПГУ2.2201.006.001 ПЗ Kв нов H. \overline{H} . 24

Лист № Докум.

Подпись Дата

Адрес следующей микрокоманды :132 ТАКТ= 60 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 10 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr132 1000 1 11 7 0 1 0 3 0 Адрес следующей микрокоманды :1000 ТАКТ= 61 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI =100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 10 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 М7 0 0 0 1000 0 0 10 3 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1001 ТАКТ= 62 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 10

Addr M2 M.3 M4 M5 M6 М7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1001 1001 0 11 3 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :1001 ТАКТ= 63

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 26 \ R11 = 16 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 100407 \ RDI = 100407 \ RDO = 177773 \ MAR = 6 \ BI = 100407 \ PSW = 0 \ FLG = 2$

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1001 1001 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1001 ТАКТ= 64

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI = 100407 RDO = 177773 MAR = 6 BI = 100407 PSW = 0 FLG = 2

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 0 0 0 0 1001 1001 0 11 0 0 0 0 0

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI = 100407 RDO = 177773 MAR = 6 BI = 100407 PSW = 0 FLG = 2

65

M1 M2 M3 M4 M5 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr M6 М7 M8 1001 1001 11 3 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :1002 ТАКТ= 66

Адрес следующей микрокоманды :1001 ТАКТ=

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 26 \ R11 = 16 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 100407 \ RDI = 100407 \ RDO = 177773 \ MAR = 6 \ BI = 100407 \ PSW = 0 \ FLG = 0$

M1 M2 M3 M4 М7 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr M5 M8 M6 12 0 0 0 0 0 0 1002 1004 1 3 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1004 ТАКТ= 67

		Любченко К.А			
		Кө нов Н. Н.			
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	

=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 0 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1004 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :1 ТАКТ= 68 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI=100407 RDO =177773 MAR = 6 BI =100407 PSW = 0 FLG = 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr1 1500 1 7 1 7 0 0 0 4 3 1 0 0 2 Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 69 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI=100407 RDO =177773 MAR = 26 BI =100407 PSW = 0 FLG = 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr 0 0 0 0 1500 7 12 Адрес следующей микрокоманды :2 ТАКТ= 70 R2 = 1442 R4 = 506 R7 =**26**R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100407 RDI=100407 RDO =177773 MAR = 26 BI =100407 PSW = 0 FLG = 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr0 0 0 0 16 0 0 0 0 7 0 Адрес следующей микрокоманды :3 ТАКТ= R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr 0 16 7 7 0 0 5 0 3 2 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :4 ТАКТ= 72 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 3 0 0 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :11 ТАКТ= 73 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 16 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr11 35 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Адрес следующей микрокоманды :12 TAKT= R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 Любченко К.А. /lucm ПГУ2.2201.006.001 ПЗ Кө нов Н. Н. 26 Подпись Дата

Лист № Докцм.

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 26 R11 = 16 R12 =177773 R15 = 10 RK =100407 RDI

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
12 0 0 0 16 0 11 0 0 7 0 3 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :13 ТАКТ= 75

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 30 \ R11 = 100775 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 100775 \ RDI = 100775 \ RDO = 177773 \ MAR = 26 \ BI = 100775 \ PSW = 0 \ FLG = 1$

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
13 200 0 0 16 11 0 0 0 5 4 1 2 1 0 0
Адрес следующей микрокоманды :14 ТАКТ= 76

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 100775 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 14
 17
 1
 2
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 <t

Адрес следующей микрокоманды :17 ТАКТ= 77

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 30 \ R11 = 100775 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 100775 \ RDI = 100775 \ RDO = 177773 \ MAR = 26 \ BI = 100775 \ PSW = 0 \ FLG = 1$

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 17
 177400
 0
 0
 16
 11
 11
 0
 0
 5
 3
 7
 2
 0
 0
 0

 Адрес следующей микрокоманды :20
 ТАКТ=
 78

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 30 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 100775 \ RDI = 100775 \ RDO = 177773 \ MAR = 26 \ BI = 100775 \ PSW = 0 \ FLG = 1$

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI = 100775 RDO = 177773 MAR = 26 BI = 100775 PSW = 0 FLG = 1

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 1771
 130
 1
 7
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 130 10 0 0 16 15 0 0 0 5 4 1 2 1 0 0

Адрес следующей микрокоманды :131 ТАКТ= 81

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI = 100775 RDO = 177773 MAR = 26 BI = 100775 PSW = 0 FLG = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

		Любченко К.А			
		Кө нов Н. Н.			
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	

Адрес следующей микрокоманды :132 ТАКТ= 82 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 30 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 132 1000 1 7 3 11 7 0 0 1 0 3 0 Адрес следующей микрокоманды :1000 ТАКТ= 83 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 0 1000 0 0 10 3 Ω Ω 0 Ω Ω 0 0 0 Адрес следующей микрокоманды :0 ТАКТ= 84 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 0 0 100 0 Адрес следующей микрокоманды :100 ТАКТ= 85 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 Addr 0 0 1000 7 12 0 0 0 0 0 0 0 86 Адрес следующей микрокоманды :1 ТАКТ= R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK =100775 RDI =100775 RDO =177773 MAR = 26 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 Addr M1 M2 M3 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1500 3 7 0 0 0 4 1 0 Адрес следующей микрокоманды :1500 ТАКТ= 87 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 22 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 Addr M1 M2 М3 M4 M5 М6 М7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 1500 12 0 0 Адрес следующей микрокоманды :2 TAKT =88 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 100775 RDI=100775 RDO =177773 MAR = 22 BI =100775 PSW = 0 FLG = 1 5

Adc	lr	Μ	1	M2	М3	M4	M5	M6	M7	M8	М9	M1 0	M11	M12	M13	M1 4	M15
2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0		0	7	0	0	0	
Адр	ec	следу	⁄ЮЩ	ей м	икро	кома	НДЫ	: 3	TAKT	'=	89	9					

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

```
R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 22 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 177773 R15 = 10 RK = 177773 R15 = 10 R15 
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                Addr
                                                                           M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                                                                       0 16 7 7 0 0 5 0 3 2 0 0
                                Адрес следующей микрокоманды :4 ТАКТ=
                                                                                                                                                                                                                                                                90
                                R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 24 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 264 \ RDI = 177772 \ R15 = 10 \ RK 
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                                                            M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                Addr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0
                                 4 11
                                                                               3 10
                                                                                                                           3
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0 0 0
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                              0
                                Адрес следующей микрокоманды :11 ТАКТ=
                                                                                                                                                                                                                                                                               91
                                R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK = 264 RDI =
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                                                            M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                 Addr
                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 0 0
                                                                               3 13
                                                                                                                           3 0
                                                                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                           0
                                 Адрес следующей микрокоманды :35 ТАКТ=
                                                                                                                                                                                                                                                               92
                                 R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK = 264 RDI =
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                                                           M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                 Addr
                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0
                                                                                                                                                                                                            0
                                 35 40
                                                                               3 11
                                                                                                                           3
                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                Адрес следующей микрокоманды :40 ТАКТ=
                                R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 24 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 264 \ RDI = 177772 \ R15 = 10 \ RK 
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                                                      M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                Addr
                                 40 45 3 12 3 0
                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                         0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                 Адрес следующей микрокоманды :45 ТАКТ=
                                                                                                                                                                                                                                                                               94
                                R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK = 264 RDI =
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                 Addr
                                                                            M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                                                               3 14
                                                                                                                           3
                                                                                                                                                                         0
                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                Адрес следующей микрокоманды :46 ТАКТ=
                                                                                                                                                                                                                                                                               95
                                R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 24 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 264 \ RDI = 177772 \ R15 = 10 \ RK 
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                                                                  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
                                Addr
                                                                310
                                                                                          1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                Адрес следующей микрокоманды :310 ТАКТ= 96
                                R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 24 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 264 \ RDI = 100 \ RK = 100 \ 
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1
                                         Любченко К.А.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /lucm
                                                                                                                                                                                                                      ПГУ2.2201.006.001 ПЗ
                                             Кө нов Н. Н.
```

Лист № Докум.

Подпись Дата

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
310 0 1 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адрес следующей микрокоманды :47 TAKT= 97
R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 =177772 R12 =177773 R15 = 10 RK = 264 RDI =
264 RDO =177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 47
 1000
 1
 7
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 $R2 = 1442 \ R4 = 506 \ R7 = 24 \ R11 = 177772 \ R12 = 177773 \ R15 = 10 \ RK = 264 \ RDI = 264 \ RDO = 177773 \ MAR = 22 \ BI = 264 \ PSW = 0 \ FLG = 1$

 Addr
 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8
 M9
 M10
 M11
 M12
 M13
 M14
 M15

 1000
 0
 0
 10
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 = 177772 R12 = 177773 R15 = 10 RK = 264 RDI = 264 RDO = 177773 MAR = 22 BI = 264 PSW = 0 FLG = 1

Addr M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
0 100 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Адрес следующей микрокоманды :100 TAKT= 100

R2 = 1442 R4 = 506 R7 = 24 R11 =177772 R12 =177773 R15 =10

Окончание моделирования

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

6 Описание принципиальной схемы.

Для реализации по заданию была выделена часть блока обработки данных, 4 средних разрядов. Обрабатывающий узел выполнен на микросхеме К1804ВС1 и может выполнять все арифметические и логические операции, предусмотренные в данном устройстве. Выполняемая операция задается 9 – разрядным кодом, 18–10, который поступает с контактов разъема А17–А25.

На входы D операционного узла информация поступает с микросхем DD14 (вентиль, пропускающий информацию с шины ZI и M1), D13 (входной регистр данных RDI), D10 (вентиль, пропускающий информацию с PSW). Микросхема D12 реализует регистр адреса памяти (MAR). Микросхема D13 реализует регистр выходных данных (RDO). Микросхемы D1 — D4 реализуют мультиплексоры адреса MSA и MSB.

		Любченко К.А.		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

7 Расчет быстродействия процессора.

Для расчета временных параметров БОД следует учитывать его структуру.

4 микропроцессорных секции K1804BC1, входной регистр данных (RDI), выходной регистр данных (RDO) и регистр состояния (PSW), мультиплексоры схем формирования сдвигов, схема фор**м**рования переноса.

Для рассматриваемой схемы все операции при расчете временных параметров можно разбить следующим образом:

- 1) логические и арифметические;
- 2) со сдвигом и без сдвига;

Для операций определяется максимальный путь прохождения информации. На основании задержек элементов, через которые проходит информация по максимальному пути, можно рассчитать быстродействие процессора.

Операции включают в себя задержку чтения (из РМК БМУ), t_{омк}=11нс (К531ИР23).

Задержка дешифратора, с помощью которого выбираются шинные формирователи или RDI t_{nr} =20 нс (K531N \square 7).

Задержка шинных формирователей, через которые на входы D поступает информация t_{uo} =20 нс. (К531АП6).

Задержка выполнения операции в МПС и формирования сигналов переноса

t_{вс}=100+15=115 нс.

Задержка срабатывания мультиплексоров схемы формирования сдвигов $t_{
m col}$ =12 нс.

Задержка формирования PSW — t_{PSW}=20 нс. (K531ИР23).

Время предустановки t_{nn} =7 нс.

В итоге получаем следующее время выполнения операции:

$$t_{DD} = t_{PMK+} t_{DC+} t_{W\phi+} t_{BC+} t_{C\phi C+} t_{PSW+} t_{DD}$$

 $t_{DD} = 11 + 20 + 20 + 115 + 12 + 29 + 7 = 214$ HC.

При полученной длительности операции можно задать частоту генератора примерно равной 4.67 МГи.

Исходя из полученной длительности машинного такта можно рассчитать время выполнения операций, подсчитав наибольшую длину последовательности микрокоманд их реализующих и умножить ее на рассчитанную длительность машинного такта.

Выборки операндов:

Непосредственная адресация — 1 микрокоманда

Прямая автоинкрементная адресация — 5 микрокоманд,

			Любченко К.А		
			Кө нов Н. Н.		
ļ	Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

Косвенная индексная адресация 10 микрокоманды, Косвенная автоинкрементная адресация — 9 микрокоманд. Запись результата — 2 микрокоманды. Выполнение команды ADD — максимальное число микрокоманд 36, максимальное время выполнения — 36 *214 = 7704 нс. Выполнение команды INC максимальное число микрокоманд 26, максимальное время выполнения — 26 *214=5564 нс. Выполнение команды ВМІ — максимальное число микрокоманд 16, максимальное время выполнения — 16 *214=3424 нс. Выполнение команды SEV — максимальное число микрокоманд 16, максимальное время выполнения — 16 *214=3424 нс. Выполнение команды RTS — максимальное число микрокоманд максимальное время выполнения — 18*214=3852 нс. Выполнение команды NOP — максимальное число микрокоманд 12, максимальное время выполнения 12*214=2568 нс. Время выполнения команды HALT максимальное число микрокоманд 12, максимальное время выполнения 12*214=2568 нс.

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата

Заключение.

В результате выполнения курсового проекта был разработан процессор универсальной ЭВМ с заданной системой команд на схемотехнической базе МПК К1804.

Разработаны структурная схема ЦП, схемы алгоритмов выполнения команд и их ДМЛ, принципиальная схема части блока обработки данных, рассчитано время выполнения операций, проведена отладка микропрограммы с использованием кросс-системы.



			Любченко К.А		
			Кө нов Н. Н.		
I	Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

Литература.

- 1. Шило В. Л. Популярные микросхемы ТТЛ. М.: Аргус, 1993.
- 2. Калабеков Б. А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов. М.: Радио и связь, 1985.
- 3. Коннов Н. Н., Пучков В. Г., Шашков Б. Д. Изучение архитектуры микро ЭВМ. Методические указания. — Пенза: ППИ, 1985.
- 4. Гурин Е. И., Коннов Н. Н., Механов В. Б. Проектирование процессора ЭВМ на секционированных микропроцессорных БИС. Методические указания. — Пенза: ППИ, 1993.

		Любченко К.А		
		Кө нов Н. Н.		
Изм.	Лист	№ Докцм.	Подпись	Дата