```
from __future__ import division
#importando bibliotecas do Rhinoceros:
#Rhino Common, rhinoscriptsintax e ghpythonlib
from Rhino.Geometry import Point3d, Line, NurbsCurve
import rhinoscriptsyntax as rs
import ghpythonlib.components as gh
Tr 3D = []
Tr_copias = []
teste=[]
Cargas = []
if not Bz_l:
    Bz_l=\overline{D}iag_l
if not Peso esp Tr:
    Peso_esp_Tr = 7800 #Peso específico do aço Kg/m^3
if not Peso cobertura:
     Peso cobertura = 20 #Sobrecarga do telhado Kg/m^2
if not Fator_de_conv:
    Fator_de_conv = 10
if not N_Tr:
    N Tr = 1
if not Plano:
    Plano = rs.WorldXYPlane()
#decompoe o plano de trabalho nos componentes Origem e os eixos xyz
pOr, eX, eY, eZ = Plano
#Separando os eixos em listas
#conector
Conector = Eixos[-2:]
#vigas
v1 = Eixos[:3]
v2 = Eixos[3:6]
v3 = Eixos[6:9]
#invertendo sentido da viga v3
rs.ReverseCurve(v3[0])
rs.ReverseCurve(v3[1])
rs.ReverseCurve(v3[2])
#diagonais
Diagonais = [v1[1], v2[1], v3[1]]
#banzos
Banzo_Sup = [v1[0], v2[0], v3[0]]
Banzo_Inf = [v1[2], v2[2], v3[2]]
#apoios
Apoios = [rs.CurveStartPoint(v1[2]),rs.CurveStartPoint(v2[2])]
#Eixo de Simetria do conector
EixoSimetria = Conector[0]
EixoSimetria = rs.coerceline(EixoSimetria)
def Volumetria(eixos, dist e, dist l, pto):
    plAux = rs.CopyObject(eixos,-eZ*(dist_l))
    plAux2 = rs.CopyObject(eixos,eZ*(dist_l))
    pl1 = rs.OffsetCurve(plAux,pto,dist_e,eZ)
    pl1 = rs.coercegeometry(pl1)
    pl2 = rs.OffsetCurve(plAux,pto,-dist_e,eZ)
    pl2 = rs.coercegeometry(pl2)
    pl3 = rs.AddLine(rs.CurveStartPoint(pl1), rs.CurveStartPoint(pl2))
    pl4 = rs.AddLine(rs.CurveEndPoint(pl1), rs.CurveEndPoint(pl2))
    eixos3D = rs.AddPlanarSrf((pl1,pl3,pl2,pl4))
```

```
lin = rs.AddLine(rs.CurveStartPoint(plAux),rs.CurveStartPoint(plAux2))
   eixos3D = rs.ExtrudeSurface (eixos3D, lin, True)
   eixos3D = rs.coercegeometry(eixos3D)
    return eixos3D
def Cargas_Vigas(viga, plD, plB , plC , cob, borda1, borda2, conv):
    cob = rs.coercecurve(cob)
   forces = []
   #separando entrada viga em seus elementos (polilinhas)
   #bs = banzo superior, diag = diagonais, bi = banzo inferior
   bs, diag, bi = viga
   #extraindo os nós do banzo superior
   nos = rs.PolylineVertices(bs)
   # explodindo polilinhas
   bs = rs.ExplodeCurves(bs)
   diag = rs.ExplodeCurves(diag)
   bi = rs.ExplodeCurves(bi)
   for i in range(len(nos)):
       P=0
        if 0<i<(len(nos)-1):</pre>
            #banzo inferior
            P = rs.CurveLength(bi[i])*plB
            #banzo superior
            P +=(rs.CurveLength(bs[i-1])+rs.CurveLength(bs[i])) /2 *plB
            P +=( rs.CurveLength(diag[i*2])+rs.CurveLength(diag[(i*2)+1]) )*plD
            #cobertura
            bs1 = bs[i-1]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux1 = bs1.PointAt(.5)
            bs2 = bs[i]
            bs2 = rs.coerceline(bs2)
            ptAux2 = bs2.PointAt(.5)
            param1 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux1)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux2)
       elif i == 0:
            #banzo inferior
            P = rs.CurveLength(bi[i])*plB
            #banzo superior
            P += (rs.CurveLength(bs[i])/2)*plB
            #diagonais
            P += (rs.CurveLength(diag[i*2]) + rs.CurveLength(diag[(i*2)+1]))*plD
            #cobertura
            param1 = 0
            bs1 = bs[i]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux = bs1.PointAt(.5)
            #teste.append(ptAux)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux)
        elif i == (len(nos)-1):
            #banzo superior e conector
            P = (rs.CurveLength(bs[i-1])+rs.CurveLength(borda1)) /2 *plB
            #conector
            P += rs.CurveLength(borda2) *plB
            #cobertura
            bs1 = bs[i-1]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux1 = bs1.PointAt(.5)
            borda1 = rs.coerceline(borda1)
            ptAux2 = borda1.PointAt(.5)
```

```
param1 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux1)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux2)
            if not len(diag)%2 == 0:
                #banzo inferior
                P += rs.CurveLength(bi[i])*plB
                #diagonal
                P += ( rs.CurveLength(diag[i*2]) )*plD
        P_viga = P
        if not param1 == param2:
            cobAux = rs.TrimCurve(cob,[param1,param2],False)
            P cob = rs.CurveLength(cobAux)*plC
            P += P_cob
        P *= conv
        forces.append(P)
    return forces, P_viga, P_cob
def Cargas_Shed(viga, plD, plB , plC , cob, borda1, borda2, conv):
    rs.ReverseCurve(cob)
    cob = rs.coercecurve(cob)
   forces = []
   #separando entrada viga em seus elementos (polilinhas)
   #bs = banzo superior, diag = diagonais, bi = banzo inferior
   bs, diag, bi = viga
   #extraindo os nós do banzo superior
   nos = rs.PolylineVertices(bs)
   # explodindo polilinhas
   bs = rs.ExplodeCurves(bs)
   diag = rs.ExplodeCurves(diag)
   bi = rs.ExplodeCurves(bi)
    for i in range(len(nos)):
       P=0
        if 0<i<(len(nos)-1):</pre>
            #banzo inferior
            P = rs.CurveLength(bi[i-1])*plB
            #banzo superio
            P += (rs.CurveLength(bs[i-1])+rs.CurveLength(bs[i])) /2 *plB
            #diagonais
            P +=( rs.CurveLength(diag[i*2])+rs.CurveLength(diag[(i*2)-1]) )*plD
            #cobertura
            bs1 = bs[i-1]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux1 = bs1.PointAt(.5)
            bs2 = bs[i]
            bs2 = rs.coerceline(bs2)
            ptAux2 = bs2.PointAt(.5)
            param1 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux1)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux2)
       elif i == 0:
            #banzo superior
            P += (rs.CurveLength(bs[i])/2)*plB
            P += ( rs.CurveLength(diag[i*2])) *plD
            #cobertura
            param1 = 0
            bs1 = bs[i]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux = bs1.PointAt(.5)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux)
        elif i == (len(nos)-1):
            #banzo superior e conector
            P = (rs.CurveLength(bs[-1])/2 + rs.CurveLength(bordal)) *plB
            #eixo do conector
```

```
P += rs.CurveLength(borda2) *plB
            #cobertura
            bs1 = bs[i-1]
            bs1 = rs.coerceline(bs1)
            ptAux1 = bs1.PointAt(.5)
            borda1 = rs.coerceline(borda1)
            ptAux2 = borda1.PointAt(.5)
            param1 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux1)
            param2 = rs.CurveClosestPoint(cob,ptAux2)
               len(diag)%2 == 0:
                #banzo inferior
                P += rs.CurveLength(bi[i-1])*plB
                #diagonal
                P += (rs.CurveLength(diag[(i*2)-1]))*plD
        P_viga = P
        if not param1 == param2:
            cobAux = rs.TrimCurve(cob,[param1,param2],False)
            P cob = rs.CurveLength(cobAux)*plC
            P += P_cob
        P *= conv
        forces.append(P)
    return forces, P_viga, P_cob
def MomInerMinQuad(b,h):
   m1 = (b*(h**3))/12
   m2 = (h*(b**3))/12
    if m1 < m2:
        return m1
    else:
        return m2
### - trelica 3D - ###
if Mostrar Volume == None:
   Mostrar Volume = True
if Mostrar_Volume:
# ponto de orientação dos offsets
   ptX = EixoSimetria.PointAt(.5)
# 3D das diagonais e eixo do conector
    DiagEixo = Diagonais
    for i in DiagEixo:
        vol = Volumetria(i,Diag e/2,Diag l/2,ptX)
        Tr 3D.append(vol)
# 3D dos banzos e bordas do conector
    BzEixo = Banzo Sup + Banzo Inf + Conector
    for i in BzEixo:
        vol = Volumetria(i,Bz_e/2,Bz_l/2,ptX)
        Tr_3D.append(vol)
# 3D da cobertura
    for i in Cobertura:
        vol = Volumetria(i,.01,Dist_entre_eixos/2,ptX)
        Tr 3D.append(vol)
# copiando treliças de acordo com a distancia entre os eixos
    for i in range(1,N_Tr,1):
        Tr_copias += gh.Move(Tr_3D,i*Dist_entre_eixos*eZ)[0]
### - cargas - ###
#area das diagonais
AreaD = Diag_e * Diag_l
### menor momento de inercia das diagonais
ID = MomInerMinQuad(Diag_l,Diag_e)
#area do banzo
AreaB = Bz e * Bz l
### menor momento de inercia dos Banzos
IB = MomInerMinQuad(Bz l,Bz e)
#peso linear das diagonais
plDiag = AreaD * Peso esp Tr
#peso linear do banzo
plBz = AreaB * Peso esp Tr
```

```
#peso linear da cobertura
plCob = Peso cobertura * Dist entre eixos
ConectBorda = Conector[1:]
ConectBorda = rs.ExplodeCurves(ConectBorda)
#calculando as cargas na viga v1
# P_v1 = lista de cargas nos nós superiores da viga v1
\# PP_v1 = peso próprio da viga v1
# P cob1 = peso da cobertura sobe da viga v1
P_v1, PP_v1, P_cob1 = Cargas_Vigas(v1, plDiag, plBz, plCob, Cobertura[0], ConectBorda|
#calculando as cargas na viga v2
# P_v2 = lista de cargas nos nós superiores da viga v2
# PP v2 = peso próprio da viga v2
\# P \ cob2 = peso \ da \ cobertura \ sobe \ da \ viga \ v2
P_v\overline{2}, P_v\overline{2}, P_cob2 = Cargas_Vigas(v2, plDiag, plBz, plCob, Cobertura[1], ConectBordal
#calculando as cargas no shed
# P v1 = lista de cargas nos nós superiores do shed
\# PP_v1 = peso próprio do shed
# P cob1 = peso da cobertura sobe do shed
P_v3, PP_v3, P_cob3 = Cargas_Shed(v3, plDiag, plBz, plCob, Cobertura[0], ConectBorda[6]
P v3.reverse()
# lista dos modulos das cargas nos nós das vigas e shed
Cargas = [P_v1, P_v2, P_v3]
# peso próprio total
PP_total = PP_v1 + PP_v2 + PP_v3
print 'Peso próprio da viga = ', PP_total
# sobrecarga da cobertura total
Pcob_total = P_cob1 + P_cob2 + P_cob3
print 'Sobrecarca da cobertura = ', Pcob_total
\# saida com as áreas das seções do banzo\overline{\mathrm{e}} das diagonais
Areas = [[AreaB, AreaD],[IB,ID]]
```