# 一. 实验任务

采用 UART IP 核,实现 Nexys4 或 Nexys4 DDR 实验板 UART 接口之间的通信。要求当拨动开关时,将开关对应的值通过 UART1 发送到 UART2,同时利用 LED 灯指示 UART2 接收到的当前开关的值;当按下按键时,将按键对应的值通过 UART2 发送到 UART1,同时利用数码管指示 UART1 接收到的当前按下的按键位置码(C,U,d,L,r)。UART 波特率为9600bps。

## 二. 实验目的

- 1. 掌握 UART 串行通信协议;
- 2. 掌握 UART 串行通信接口设计;
- 3. 掌握中断控制方式的串行 10 接口设计原理;
- 4. 掌握中断程序设计方法。

## 三. 实验环境

- 1. Windows 10 操作系统;
- 2. 嵌入式软件开发平台: Vivado 2018.1;
- 3. 硬件平台: 并行 IO 接口设计实验任务中搭建的嵌入式系统;
- 3. 硬件平台开发板: Xilinx Nexys4。

## 四. 设计方案

#### 1. 回顾 UART 串行通信协议:

UART (UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter)是一种通用异步串行通信总线,可以实现全双工传输和接收,主要用于低速设备与计算机系统之间的串行通信。嵌入式设计中,UART 用于主机与嵌入式设备通信,UART 作为嵌入式系统的标准输入/输出接口。UART点对点三线通信连接电路UART接口采用4线接口,分别为VCC、GND、RXD(接收端)、TXD(发送端)。采用UART接口实现点对点通信时,连接三线即可,连接电路如图1所示:




图 1 UART 拓扑结构

UART 规定了数据串行通信格式,数据通信以帧为单位,每一帧包含以下信息:①1位起始位;②5~8位数据位;③0~1位奇或偶校验位;④1位、1.5位或2位停止位。数据位低位优先传送,信息位宽度由波特率(每秒传输的信息位数,以bps为单位)决定,UART支持的波特率为300、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k…。波特率越高,通信距离越短。UART总线空闲时,信号线维持高电平,若信号线出现下降沿表示通信的开始。

UART 一帧数据的通信格式如图 2 所示:




图 2 UART 一帧数据的通信格式

#### 2. 硬件系统结构:

系统中用到 2 个 UART 通信接口,如图 3 所示:




图 2 UART 通信系统电路原理图

#### 3. 需求分析:

分析题目可知,主要需要实现3个任务:

#### ① 开关与按键状态输入:

采用中断方式实现程序控制,开关状态输入以及按键状态输入都需要在按键的GPIO中断事务处理实现。要求使用UART通信,所以中断事务处理函数中只需把相关输入传输到对应UART接口即可。

#### ② UART 数据处理:

采用中断方式实现程序控制,UART 在接收到数据后,调用中断事务处理函数, 对收到的数据进行处理。

#### ③ 数码管与 LED 显示:

在 UART 中断事务处理函数中,对处理完的信号直接进行对应数码管与 LED 灯的输出。

#### 4. 模块结构:

由上面的分析可知,控制程序可以分为四个函数,他们的层级结构如图 3 所示:




图 3 模块结构

#### 5. 各函数功能:

①主程序:

主程序进行 GPIO 初始化与相关输入输出设置,并且清除 UART 的接受与发送 FIFO, 然后对中断系统初始化并且使能微处理器开中断。 流程图如图 4 所示:



图 4 主程序

②总中断服务程序: 流程图如图 5 所示:



图 5 总断服务程序

③开关 GPIO 中断事务处理函数: 流程图如图 6 所示:



图 6 开关 GPIO 中断事务处理函数

④按键 GPI0 中断事务处理函数: 流程图如图 7 所示:




图 7 按键 GPIO 中断事务处理函数

⑤UART1 中断事务处理函数: 流程图如图 8 所示:




图 8 UART1 中断事务处理函数

⑥UART2 中断事务处理函数: 流程图如图 9 所示:



图 9 UART2 中断事务处理函数

## 五. 实现过程

### 1. 硬件平台搭建:

在 Vivado 2018.1 中,使用 Xilinx Nexys4 开发板,搭建基于 MicroBlaze 软核的 嵌入式系统硬件平台如下图 10 所示:





图 10 嵌入式系统硬件平台总框图

中断方式使用一个中断控制器: 其中 GPIO\_0 中断输出连接到 Intr0, GPIO\_2 中断输出连接到 Intr1, Timer\_0 中断输出连接到 Intr2; 中断控制器的中断向量输出连接到 MicroBlaze 微处理器的中断输入总线上。

其中对常用并行 IO 外设 GPIO 接口进行了配置 (如图 11):

16 位开关和 16 位 LED 灯共用一个 GPIO IP 核(设为 GPIO\_1),其中,开关使用 GPIO 通道,LED 灯使用 GPI2 通道;四位七段数码管的位码与段码共用另一个 GPIO IP 核(设为 GPIO\_0),其中,位码使用 GPIO 通道,段码使用 GPIO2 通道;两位按键使用另一个 GPIO IP 核(设为 GPIO\_2)的 GPIO 通道;延时 TO与 T1 使用 Timer IP 核(设为 Timer\_0)。



对并行 IO 中断系统进行了配置 (如图 12):

中断方式使用一个中断控制器:其中 GPIO\_1 中断输出连接到 Intr0;GPIO\_2 中断输出连接到 Intr1; UART\_0 中断输出连接到 Intr2; Timer\_0 中断输出连接到 Intr3; SPI\_0 中断输出连接到 Intr4; SPI\_1 中断输出连接到 Intr5;; UART\_1 中断输出连接到 Intr6; UART 2 中断输出连接到 Intr7.

中断控制器的中断向量输出连接到 MicroBlaze 微处理器的中断输入总线上。如图所示:




图 12 并行 I0 中断系统配置

对串行 IO 接口外设 UART、SPI 进行了配置(如图 13):




图 13 串行 IO 接口外设 UART、SPI 进行了配置

生成 HDL 封装,查看硬件平台存储空间布局如下(如图 14):




图 14 按硬件平台存储空间布局

#### 2. 各模块实现:

①主程序:

主程序进行 GPIO 初始化与相关输入输出设置,并且清除 UART 的接受与发送 FIFO,

```
然后对中断系统初始化并且使能微处理器开中断。
代码如下:
int main()
   Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0xfffff);//开关配置
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0x0);//数码管位码
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0x0);//数码管段码
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0X1f);//按键配置
   Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0);//LED 输出
   Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 1 BASEADDR+XUL CONTROL REG OFFSET,XUL CR ENABLE INTR|XUL C
R_FIFO_RX_RESET|XUL_CR_FIFO_TX_RESET);
   Xil_Out32(XPAR_AXI_UARTLITE_2_BASEADDR+XUL_CONTROL_REG_OFFSET,XUL_CR_ENABLE_INTR|XUL_C
R_FIFO_RX_RESET|XUL_CR_FIFO_TX_RESET);
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_IER_OFFSET,XGPIO_IR_CH1_MASK);//允许中断 button
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET,XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK);//
   Xil Out32(XPAR AXI GPIO Ø BASEADDR+XGPIO IER OFFSET, XGPIO IR CH1 MASK); //允许中断 switch
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET,XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK);//
   Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET,XPAR_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_MASK|XP
AR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK|XPAR_AXI_UARTLITE_1_INTERRUPT_MASK|XPAR_AXI_UARTLITE_2_INT
ERRUPT MASK);//对中断寄存器进行中断使能
   Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET,XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK|XIN_INT_H
ARDWARE_ENABLE_MASK);
```

```
microblaze enable interrupts();//允许处理器处理中断
}
②总中断服务程序:
实现代码如下:
void My_ISR()
   int status;
   status=Xil_In32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_ISR_OFFSET);
   if((status&XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK)==XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK)
       ButtonHandler();
   if((status&XPAR_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_MASK)==XPAR_AXI_GPIO_0_IP2INTC_IRPT_MASK)
      SwitchHandler();
   if((status&XPAR_AXI_UARTLITE_2_INTERRUPT_MASK)==XPAR_AXI_UARTLITE_2_INTERRUPT_MASK)
      Uar2Handler();
   if((status&XPAR_AXI_UARTLITE_1_INTERRUPT_MASK)==XPAR_AXI_UARTLITE_1_INTERRUPT_MASK)
      Uar1Handler();
      Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, segcode);//缓冲区
      Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET,pos);//位码
      Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,sw);//LED
   Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET, status);//清除
}
③开关 GPIO 中断事务处理函数:
实现代码如下:
void SwitchHandler()
{
    Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET,
                                           XGPIO_IR_CH1_MASK);
    Xil_Out16(XPAR_AXI_UARTLITE_1_BASEADDR+XUL_TX_FIFO_OFFSET,
              Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET))
}
④按键 GPIO 中断事务处理函数:
实现代码如下:
void ButtonHandler()
```

```
Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET,
                                   XGPIO IR CH1 MASK);
   int bu;
   bu = Xil In8(XPAR AXI GPIO 2 BASEADDR+XGPIO DATA OFFSET)&0x1f;
   Xil_Out32(XPAR_AXI_UARTLITE_2_BASEADDR+XUL_TX_FIFO_OFFSET,bu);
}
⑤UART1 中断事务处理函数:
实现代码如下:
void Uar1Handler()
{
    int button;
    if((Xil_In32(XPAR_AXI_UARTLITE_1_BASEADDR+XUL_STATUS_REG_OFF
SET)&XUL_SR_RX_FIFO_VALID_DATA) == XUL_SR_RX_FIFO_VALID_DATA)
        button=Xil_In32(XPAR_AXI_UARTLITE_1_BASEADDR+XUL_RX_FIFO
_OFFSET);
        switch(button){
                case 0x1:
                    segcode = 0xc1;
                    break;
                case 0x10:
                    segcode = 0xc6;
                    break;
                case 0x2:
                    segcode = 0xc7;
                    break;
                case 0x4:
                    segcode = 0xa1;
                    break;
                case 0x8:
                    segcode = 0xaf;
                    break;
                default:
                    break;
        }
    }
}
⑥UART2 中断事务处理函数:
实现代码如下:
```

```
void Uar2Handler()
{
    if((Xi1_In32(XPAR_AXI_UARTLITE_2_BASEADDR+XUL_STATUS_REG_O
FFSET)&XUL_SR_RX_FIFO_VALID_DATA)==XUL_SR_RX_FIFO_VALID_DATA)
    {
        sw=Xi1_In16(XPAR_AXI_UARTLITE_2_BASEADDR+XUL_RX_FI
FO_OFFSET);
    }
}
```

#### 3. 完整代码:

完整代码如下所示,上面展示过的相关函数已缩进:

```
#include "xil_io.h"
      #include "stdio.h"
#include "xgpio_l.h"
#include "xintc l.h"
  9
10
 11
12
      #include "xparameters.h"
13
      #include "xuartlite l.h"
14
      void SwitchHandler();
      void ButtonHandler();
16
17
      void Uar1Handler();
      void Uar2Handler();
      void My_ISR()__attribute__((interrupt_handler));
      char segcode = 0xff;//缓冲区
21
      short pos = 0xfffe;
22
      short sw = 0x0000;
23
24 > int main() ...
44
45 > void My_ISR() ···
64
65
66 > void SwitchHandler() ...
73
74 > void ButtonHandler() ...
82
83 > void Uar1Handler() ...
111
112 > void Uar2Handler() ···
119
```

## 六. 实验结果


- 1. 要求当拨动开关时,将开关对应的值通过 UART1 发送到 UART2,同时利用 LED 灯指示 UART2 接收到的当前开关的值:
  - (1) 当开关拨至 0000000110101111:




(2) 当开关拨至 0000000010110010:




- 2. 当按下按键时,将按键对应的值通过 UART2 发送到 UART1,同时利用数码管指示 UART1 接收到的当前按下的按键位置码(C, U, d, L, r):
  - (1) 当按键按下 BTNU (如图):




(2) 当按键按下 BTNL:




### (3) 当按键按下 BTND:



### (4) 当按键按下 BTNR:



### (5) 当按键按下 BTNC:



### 七. 实验总结

本次实验是关于串行 I0 接口设计的计算机组成原理实验。关于串行 I0 接口设计,在之前的实验与上学期的大作业中并没有涉及到。其中,对于 UART 串行通信的工作方式、相关协议和具体使用就需要我们自主查阅书籍、研究实例代码来搞清楚,是对我们自主学习能力、综合实践能力和串行接口相关知识的一次综合考察。

通过本次实验,我对串行接口的特点有了更加实际和深入的了解;同时,与之前的并行 IO 接口的实验相比较,我对他们之间的异同和各自的优势与不同的应用范围与场景有了更 加清晰的认识:随着计算机技术的快速发展,设备间通信速率要求越来越高。由于并行总线 存在串扰,不适合长距离传输,因此现代计算机系统外部总线大都为串行总线。所以了解计算 机组成原理与接口技术时,作为重要的组成部分,我们了解串行接口的通信协议就显得非常 重要。

同时,在使用 UART 通信时,我对串行通信协议的共同特征与底层逻辑有了实际的体会:为实现设备间通信,串行总线协议通常都可分为 3 层:①物理层描述总线或接口的机 械、电气特性;②链路层描述信息的传输格式;③传输层描述总线读写操作实现方式。

总之,通过本次实验,我完成了相关实验任务,也实现相关实验目的,初步了解和掌握 UART 串行通信协议和基本的 UART 串行通信接口设计方法;亲身实践了中断控制方式的串行 10 接口设计;进一步掌握中断程序设计方法。