激光跟踪仪在飞机改装型架装配中的应用研究

□ 刘韶光 □ 范欢欢 □ 范晓龙 □ 王宏旭

中国飞行试验研究院 西安 710089

摘 要:激光跟踪仪以测量精度高、读值速度快、操作方便、配套软件功能强等特点在飞机型架的装配过程中应用越 来越广泛。结合激光测量系统的基本原理和 Metrolog 三维测量软件 , 分析了型架装配的基本原理 、方法和步骤 , 该测量方 案应用到型架装配过程中后,提高了型架的装配精度和效率,保证了产品的质量。

关键词:激光跟踪仪 型架 装配 Metrolog

中图分类号:TH122; V262.42

文献标识码:A

文章编号:1000-4998(2015)03-0045-03

飞行试验是机载产品获得改进信 息的最有效的手段。在飞行试验过程 中,机载产品在真实的环境下工作,能 将设计缺陷或质量问题暴露在研发阶 段, 为产品的可靠性设计提供最有效 的依据。

飞机装配型架是飞机装配中的专 用工艺装备,具有与飞机结构密切相关 的特点,是保证飞机装配质量的可靠措 施。在改装飞机某部件的组铆装配过

程中,型架上的卡板可以准确定位框结构,定位器可以 准确定位长桁位置。装配型架是保证改装部件具有正 确的几何形状、满足部件的制造准确度、最终使改装结 构与原机结构具有良好协调互换性的必要工艺装备。

要提高改装部件的组铆装配精度, 首先要提高装 配型架的装配精度。将激光跟踪仪应用到飞机改装型 架装配过程中,可以提高型架的装配精度和效率,减少 装配误差,提高装配质量。




激光跟踪仪是一种精密空间坐标测量设备,它结 合激光干涉仪和先进的伺服控制技术来测量目标反射 靶球和跟踪仪的相对位置[1]。

激光跟踪仪和测量反射靶球可以形成球坐标系测 量系统,如图1所示,跟踪仪的激光束、旋转镜和旋转 轴构成了激光跟踪仪的三个轴, 三轴交点就是测量坐 标系的原点[2]。通过仰角和方位角传感器来测量靶球 位置与坐标系原点的夹角, 用干涉计来测量靶球到原 点的半径。靶球P的坐标为:


$$\begin{cases} x = r\sin\alpha\sin\beta \\ y = r\sin\alpha\cos\beta \\ z = r\cos\alpha \end{cases}$$
 (1)

式中: α 为方位角: β 为仰角;r 为靶球到坐标原点的半径。 收稿日期:2014年9月



▲图1 激光跟踪仪及测量坐标系示意图

工装型架 上所有的被测 点(TB点、



OTP点、ERS点)在激光跟踪仪(Laser Tracker)测量坐 标系(MCS)下的坐标为(x,y,z),在型架坐标系(PCS)下 的坐标为(x',y',z')。测量软件通过空间线性变换,将 MCS-xyz 转换到 PCS-x'y'z'。也就是说,型架的测量点 在激光跟踪仪坐标系 MCS 下的坐标值通过平移和旋 转变换后,得到该点在工装坐标系 PCS 下的坐标值。

坐标变换式为:

$$\begin{cases} x = a_1 + a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' \\ y = a_2 + a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' \\ z = a_3 + a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' \end{cases}$$
 (2)

写成矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + R \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$
 (3)

式中:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \gamma - \sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

 $\cos y \cos \beta \cos y \sin \beta \sin \alpha - \sin y \cos \alpha \cos y \sin \beta \cos \alpha + \sin y \sin \alpha$ $sinycos\beta$ $sinysin\beta sin\alpha + cosycos\alpha$ $sinysin\beta cos\alpha - cosysin\alpha$ $-\sin\beta$ cosβcosα $\cos\beta\cos\alpha$

月 机械制造 53 卷 第 607 期


 α 、 β 、 γ 分别为 PCS 与 MCS 坐标系中 X、Y、Z 轴之间的夹角,常数项 (a_1,a_2,a_3) 表示在跟踪仪坐标系 (MSC)下的工装坐标系(PSC)的原点坐标值; a_i 为转换矩阵 R 中的元素。

2 工装型架装配流程及应用

2.1 基本概念

- (1) TB 点(Tooling Baic)是建立工装型架坐标系时使用的基础点,该点一般为在同一平面内的 3~5 个点,由设计者在型架的设计过程中给出;
- (2) OTP点(Optical Tooling Points)是在工装型架设计过程中在卡板或支撑件上设置的工艺孔的中心点,用于确定装配工装定位件空间位置的控制点,一般每片卡板上设置3个点,用于确定卡板平面;
- (3) ERS点(Enhance Reference System)是在型架装配过程中,激光跟踪仪在某个站点由于型架对激光射线的遮挡,不能完成所有 OTP点的调试,需要将其移动到合适的站位继续对该型架进行装配调试,ERS就是为了增强工装坐标系而设计的点。当激光跟踪仪需要移动到不同的站位进行测量时,可以通过测量 4个及以上不同 ERS点的坐标,通过最小二乘法将坐标系拟合到工装坐标系中。ERS点也是建立工装型架坐标系的永久性参考点。

工装型架在设计过程中需要在型架支撑底座上设计 TB 点和 ERS 点,在卡板上设计安装调试工艺孔,此孔用来安装激光跟踪仪的靶球支座。工装型架在设计完成后,型架的支撑底座与卡板、卡板与定位器的装配关系和相对位置已经确定。



试的依据。在型架的实际装配过程中,通过使用激光跟踪仪测量型架上的OTP点的靶球坐标,根据测量值和设计值实时作比较,依据比较结果调整卡板及定位器的安装位置,确定最终的装配关系。

在工装型架的装配过程中,所提供的 TB 点、OTP 点及 ERS 点的坐标是型架坐标系(PCS)下的坐标值;跟踪仪的坐标系是以跟踪仪头部转轴交点所在位置为原点的坐标系(MCS)。工装型架调试的目的就是将跟踪仪的坐标系与型架坐标系对齐,再进行工装中卡板、定位器、支承座的装配调整,达到实际产品与数字化模型相对位置的——对应。

2.3 应用实例

在某飞机改装工装型架的装配过程中,使用 Lecia 激光跟踪仪和 Metrolog XG for Lecia 测量软件进行装配调试。

首先要建立工装基础坐标系,根据设计图,使用激光跟踪仪实际测量型架上的 TB 点。使用激光跟踪仪中的靶球依次测量 TB₁~TB₅ 各点,TB 点都被记录在测量软件中。根据测量结果及设计图中定义的 X 轴、Y 轴、Z 轴,在构造模块下建立型架坐标系(PCS)。Metrolog 软件^[3]会应用上文提到的坐标线性变换算法,根据测量结果将跟踪仪坐标系(MCS)线性转换到型架坐标系(PCS)下。以构建的 PCS 为测量坐标系,分别测量调整跟踪仪站点所需的 ERS 点坐标。

在 CATIA 软件中将所有卡板、支撑件、定位器在设计数模中的坐标值以*.txt 文本格式输出,再将这些数据以名义值的形式导人 Metrolog, 进入建立/检查模块, 当跟踪仪的靶球移动到工装中卡板的定位孔时, Metrolog 会将测量值与名义值作比较,并将 dX、dY、dZ三个方向的差值动态显示到电脑屏幕上, 装配人员根据数值微量调整卡板、定位器等在空间中的位置,当差值达到预先设置的公差范围内时,固定相应的设备,完成装配。

完成整个型架所有卡板定位器装配后,需要对型架中所有的 ERS 点进行测量并记录数据,这些数据将成为型架移动、运输到工作位置后恢复测量坐标系、调整卡板定位器至设计位置的基准数据。

3 结束语

随着数字化测量技术的不断发展,在试验机改装部件专用型架的装配过程中,基于激光跟踪仪的测量系统的装配技术以其高效率、



46

2015/3

机械制造 53 卷 第 607 期



磨料水射流侵彻钛合金材料的机理分析*

□杨康 许海波 陈林 安徽理工大学 机械工程学院 安徽淮南 232001

摘 要:从材料晶体变化的弹性阶段、塑性阶段及断裂阶段建立了应力应变的准则方程,利用有限元软件 Autodyn 模 拟了磨料水射流侵彻钛合金的速度和塑性能量变化过程。结果表明,沿水射流作用方向(X)方向)的速度在减小,沿磨料粒 子扩散方向(Y方向)的速度在增加。磨料粒子和钛合金的塑性能量均呈上升状态,但钛合金材料的塑性能量变化呈直线 上升,并趋于稳定,磨料粒子塑性能量呈曲线上升状态。

关键词:磨料水射流 钛合金 数值分析

中图分类号:TH162.*1;TG664

文献标识码:A

文章编号:1000-4998(2015)03-0047-03

概述

磨料水射流技术是新兴的材料加工技术、相对于 传统加工工艺具有热影响低、环境污染小的绿色特征, 是加工钛合金等难加工材料的理想方法。钛合金因其 具有密度小、比强度高、抗蚀性好、低温性能好等优良 的物理性能,被广泛应用于航空航天、汽车工业和医用 器材[1]。因钛合金材料的热导率低、弹性模量小、化学 活性高,不利于用传统工艺加工,因此它是一种典型的 难加工材料。钛合金的热导率低,在加工过程中刀具 的热量传出率也较低,致使刀具材料晶体形变较大,容 易崩刃,用传统的加工方法对刀具的磨损较大。高压 水射流对钛合金材料等难加工金属进行几何加工,可 有效避免用传统工艺加工时所产生的材料及刀具的缺 陷,如工件热变形、材料表面性质的影响等。磨料水射 流技术因其特有的加工优点已被广泛应用在加工大理 石、玻璃、陶瓷等脆性材料上,亦可加工不锈钢、钛合金 等难加工的金属材料。目前,应用磨料水射流加工钛 合金材料的研究已取得较大进展, G Fowler[2]研究了 磨料粒子的硬度及构造形状对磨料水射流加工钛合金 时的影响,Naresh Kumar[3]利用有限元软件从数值模拟 研究了磨料粒子以不同冲击角度侵彻钛合金的机理, F Boud^[4]研究了磨料粒子的形貌与机械特性对粒子嵌

* 安徽理工大学 2014 年大学生科研立项(编号: ZZ1401) 收稿日期:2014年9月

and the second and th 高精度、便携性等优点正发挥着巨大的作用。在型架装 配实际应用中, 需要根据不同的部件和测量任务制定 合理的测量方案,更好地发挥激光跟踪仪的作用,使我 国的飞机制造、试验机改装技术迈上新台阶。

参考文献

[1] 王彦喜,闵俊,刘 刚.激光跟踪仪在飞机型架装配中的应用

入度的影响,Shijin Zhang[5]研究了磨料水射流钻削钛 合金的相关因素,朱建辉间研究了磨料水射流铣削钛 合金的加工机理及涉及的参数优化,利用有限元法分 析应力的区域分布和材料的去除机理。本文拟从流固 耦合的角度出发,研究磨料粒子的影响程度,利用有限 元软件 Autodyn 数值,分析射流作用的应力值及侵彻 过程,为磨料水射流加工钛合金机理提供充分的理论 依据,以及为实验研究提供数值参考。

2 流固耦合分析

磨料粒子经过喷嘴混合腔加速后,逐渐形成湍流 运动,故在拉格朗日坐标中的运动轨迹具有不规则线 性运动和绕旋转轴转动的空间运动动态。当粒子以倍 音速撞击对象靶物时,在靶物的材料晶体中形成应力 破坏。磨料水射流是以流固耦合的微观混合方式来冲 击材料表面,在极小瞬间具有不对称交变应力作用。考 虑这种应力分析较为复杂, 本文在分析过程中进行理 想化处理, 即磨料粒子在微观条件下连续作用钛合金 材料。粒子作用于钛合金材料大致可分为3个阶段:弹 性阶段、塑性阶段、断裂剥离阶段。钛合金属于难加工 金属材料,从钛合金物理性质考虑,采用 Johnson-Cook 本构方程分析磨料粒子高速撞击钛合金[7],该方程考 虑了材料应变硬化、应变率硬化和温度效应,表达出材 料的 Von Mises 屈服应力:

$$\sigma_{r} = (A + B\varepsilon^{p})(1 + C\ln \varepsilon^{*})(1 - T^{*}) \tag{1}$$

- [J].航空制造技术,2010(19):92-94.
- [2] 王巍,黄宇,庄建平. 激光跟踪仪在飞机装配工装制造中的 应用[J].航空制造技术,2004(12):81-84.
- [3] 陈智勇,吴建军,赵玉静,等. 激光跟踪测量系统在飞机型面 测量中的应用[J]. 机械设计与制造,2009(12):68-70.

(编辑 丁 罡)

/ 机械制造 53 卷 第 607 期