

Politechnika Opolska

LABORATORIUM

PRZ	ZEDMIOT:	Tech	nika mikroproce	soro	wa			
KIERUNEK STUDIÓW:			AiR Ns		R Ns	Rok studiów:		III
SEM	ESTR:	VI		ROK AKADEMICKI:			2019/202	0
T	emat ćwiczenia:							
		niki z timerami						
Pro	ejekt wykonali:							
Nazwisko i imię:				Nazwisko i imię:				
1.	Marek Kaczma	ırczyk			Dariusz Woźnica			
3.	Michał Wacławczyk			4.				
k				1				
Ocena: Date		Data:	Uwagi:					

Opis zadania.

Program startuje timer T1 po w ciśnięciu przycisku, a w tym samym momencie uruchamia się zielona dioda. Po 3 sek dioda zielona gaśnie a czerwona się zaświeca i tak na zmianę póki licznik nie doliczy do 5, licznik inkrementuje się zawsze kiedy T1 skończy liczyć 3s. Kiedy licznik doliczy do 5 uruchamia się timer T2, który odlicza 1 sek. Po sekundzie program wraca na początek i czeka na wciśnięcie przycisku. W trakcie liczenia T2 dioda czerwona zamruga 2x na czerwono, która informuje o zakończeniu programu.

```
Skrypt programu
#include <msp430.h>
* program z użyciem timerów
#define GREEN_LED BITO
#define RED_LED BIT6
                                  // Green + Red LED
#define SW BIT3
                             // Switch -> P1.3
int toggle=0;
int loop_count = 0;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                    // Stop watchdog timer
  //inicjalizacja wejść/wyjść
  P1DIR |= (GREEN_LED+RED_LED); // Set LED pin -> Outputs
  P1DIR &= ~SW;
                         // Set SW pin -> Input
  P1REN |= SW;
                         // Enable Resistor for SW pin
  P10UT |= SW;
                         // Select Pull Up for SW pin
  P1OUT &=~ GREEN_LED;
                               //Green LED -> OFF
  P1OUT &=~ RED_LED;
                              //Red LED -> OFF
```

```
P1IES &= ~SW;
                           // Select Interrupt on Rising Edge
  P1IE |= SW;
                         // Enable Interrupt on SW pin
//inicjalizacja timerów
//timer 0
  TACCTLO |= CCIE;
                             //Włączenie przerwania po przepełnieniu
  TAOCTL |=MC0 + TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // tryb -> stop, Zegar -> SMCLK, zeruje timer,
podzielenie wejscia przez 8
//timer 1
  TACCTL1 |= CCIE;
  TA1CTL |= MC0 + TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // Set Mode -> Up Count, Clock -> ACLK, Clear Timer
  TACCR0 = 37500; //limit czasu t0 - 3sek
  TACCR1 = 12500; //limit czasu t1 - 1sek
   __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
  while(1)//program pusty, do optymalizacji
  {
     }
  }
#pragma vector = TIMERO_AO_VECTOR // Przerwanie po odliczeniu czasu timera 0- 3sek
__interrupt void CCR0_ISR(void)
                                  //przerwanie dla t1
{
  volatile unsigned long i, ix;//zmienne pomocnicze
  if(loop_count < 5){</pre>
  P1OUT ^= GREEN LED;
  P1OUT ^= RED_LED;
                                     // przelaczenie stanu diod
  TAOCTL |= TACLR;
                                //czyszczenie zegara
```

```
loop_count += loop_count;
  }else if(loop_count == 5)
  {
    TAOCTL |= MC_0; //stop timer 0
    P1OUT &=~ GREEN_LED;
                                     //Green LED -> OFF
     P1OUT &=~ RED_LED;
                                    //Red LED -> OFF
     TAOCTL |= TACLR + MC_0; //timer 0 - stop i zerowanie
     TA1CTL |= MC_1;
     for(ix=0;i=2;i++){ //dwukrotne mruganie diodą
     P1OUT |= BIT0;
                          //Red LED -> ON
     for(i = 0; i<20000; i++); //delay
     P1OUT &= ~BIT0;
                           //Red LED -> OFF
     for(i = 0; i<20000; i++); //delay
     }
  }
}
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR  // CCR0 Interrupt Vector
                                 //przerwanie dla t1 - 1sek
__interrupt void CCR1_ISR(void)
{
 toggle = 0; //pozwolenie na ponowne uruchomienie programu - przyciskiem
 loop_count = 0;
                                   // zerowanie pętli
 TA1CTL |= TACLR + MC_0; //timer 1 - stop i zerowanie
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
                              //przerwanie dla switcha
```

}