Politechnika Opolska



LABORATORIUM

Przedmiot: Technika mikroprocesorowa					
KIERUNEK STUDIÓW	z: Automaty	ka i Robotyka	Rok studiów:		
Specjalność		-			
	VI VI	ROK AKADEMI	CKI: 2019/2020		
<u>Nr ćwiczenia:</u>	3				
Temat ćwiczenia:	Obalisas tina	oráw MCD420			
	Obsługa tim	erów - MSP430.			
<u>Ćwiczenie wykonali</u>	<u>-</u>				
<u>Nazwisko:</u>	<u>lmię:</u>	<u>Nazwisko:</u>	<u>lmię:</u>		
1. Dziembowski	Mateusz	2			
3		4.			
<u>Uwagi:</u>	<u>Data:</u>	Ocena za sprawozo	danie:		

1. Założenia

Wykorzystując zestaw MSP-EXP430G2 produkcji Texas Instruments, napisać program realizujący sygnalizator optyczny reagujący na kolejne naciśnięcia przycisku -z <u>wykorzystaniem timerów.</u> Stan programu (numer kolejnego naciśnięcia przycisku S2) odzwierciedlany będzie zachowaniem pokładowych diod świetlnych (LED1, LED2) w konfiguracji podanej w tabeli *1.1* poniżej:

stan programu	LED1 czerwona	LED2 zielona
uruchomienie	OFF	OFF
pierwsze naciśnięcie przycisku S2	OFF	ON
drugie naciśnięcie przycisku S2	ON	ON
trzecie naciśnięcie przycisku S2	OFF	OFF
czwarte naciśnięcie przycisku S2	OFF	PULS
piąte naciśnięcie przycisku S2	PULS	OFF
andata manifairain numunialus S2	PULS	PULS
szóste naciśnięcie przycisku S2	synchronicznie	
siádose nesiánicais normaislos C2	PULS	PULS
siódme naciśnięcie przycisku S2	naprzemiennie	
famo masifai a in manuishu C2	OFF	OFF
ósme naciśnięcie przycisku S2	kasacja zliczania	

Tabela 1-1 Tabela stanów sygnalizatora optycznego

Jest to kolejne z cyklu, opracowanie sygnalizatora świetlnego, lecz w tym wykonaniu znikną pętle **for -** a pojawią się bloki odliczające typu **timer.** Opracowanie jest kontynuacją prac "*Obsługa portów -MSP430*" oraz "*Obsługa przerwań sprzętowych -MSP430*" autorstwa własnego. Stany sygnalizatora będą identyczne – zmieni się jedynie sposób odliczania czasu.

2. Opis kodu programu

Znaczenie fragmentu kodu zapisanego w liniach 20-32 zostało opisane w pracach poprzednich. Pojawił się nowy fragment dotyczący deklaracji bloków czasowych TA0 i TA1. W liniach 34 oraz 36 ustawiono przerwania wewnętrzne CPU dla obu jednostek. W liniach 35 oraz 37 ustawiono liczniki timerów na zliczające "w górę". Opisywany fragment znajduje się poniżej:

```
20 int main(void)
21 {
22
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
23
      P1DIR |= BIT0;
                                       // ustawienie P1.0 (czerwona-LED) jako wyjście
24
      P1DIR |= BIT6;
                                       // ustawienie P1.6 (zielona-LED) jako wyjście
25
                                       // ustawienie P1.6 na off
      P10UT &= ~BIT6;
26
      P10UT &= ~BIT0;
                                       // ustawienie P1.0 na off
27
      P1DIR &= ~BIT3;
                                       // ustawienie P1.3 (przycisk S2) jako wejście
28
      P1REN |= BIT3;
                                       // wlaczenie rezystora pull-up na P1.3 (przycisk S2)
29 /*
     ustawienia dla przerwania na przycisku */
30
      P10UT |= BIT3;
                                       // gdy przycisk jest w górze
                                       // wybrane zbocze narastające do wyzwolenia przerwania
      P1IES &= BIT3;
31
      P1IE |= BIT3;
32
                                       // włączenie przerwania na przycisku
33 /*
     ustawienia timerów */
34
      TAOCCTLO |= CCIE;
                                       // ustawienie przerwania timer_0
35
      TAOCTL |= TASSEL_2 + TACLR;
                                       // liczenie w góre
      TA1CCTL0 |= CCIE;
36
                                       // ustawienie przerwania timer_0
37
      TA1CTL |= TASSEL_2 + TACLR;
                                       //liczenie w góre
      TAOCCRO = 1;
                                       // rejestr wartości dla timer_0
38
39
      TA1CCR0 = 1;
                                       // rejestr wartości dla timer_1
40
41
     _bis_SR_register(GIE);
                                      // wlaczenie przerwan CPU
```

Podobnie jak w poprzednich pracach "program wykonywany jest w pętli *while* zadeklarowanej w linii 43. Warunki stanu sygnalizatora , których świecenie pojedynczego elementu nie jest przerywane zostały określone jak poprzednio. Natomiast stany w których występują pulsacje wywołują przerwanie wewnętrzne w linii 54. Dla naciśnięć od 4 do 7 uruchamiany jest poleceniem **TA0CTL** |= **MC_1** pierwszy z użytych timerów. Składnia poniżej:

```
43 while(1)
44
      { /*-----warunki i akcje poza timerami-----*/
45
46
47
           if (b==1)
                                      // pierwsze nacisniecie - dioda 2 on
           { P10UT |=BIT6; P10UT &= ~BIT0; }
48
49
           if (b==2)
                                   // drugie nacisniecie - dioda 1 on
50
          { P10UT |=BIT0; P10UT &= ~BIT6;}
           if (b==3)
                                  // trzecie nacisniecie - obie diody off i przypisanie b=0;
51
           { P10UT &= ~BIT6; P10UT &= ~BIT0;}
52
53
           if (b>=4%b<=7)
                                         // od 4 do 7 naciśnięcia
54
           {TAOCTL |= MC_1; }
                                    // wlaczenie timera 0
55
56
57
       }
58 }
```

Inkrementacja zmiennej pomocniczej **b** jest identyczna jak w pracy "*Obsługa przerwań sprzętowych -MSP430*". Wykonywane jest przerwanie w wykonywaniu programu głównego i przejście do linii 59 skryptu gdzie zmienna b zostanie zwiększona o 1 – ewentualnie zostanie wyzerowana po osiągnięciu wartości **b=8.** Następnie zostanie wyczyszczona flaga przerwania (linia 68) i po zwłoce z linii 69 program wróci do linii w której był przed wywołaniem przerwania przyciskiem S2. Dodatkowo pojawiły się wyłączenia timerów TA0 i TA1 w liniach 63-64. Składnia przerwania poniżej:

```
59 #pragma vector=PORT1_VECTOR
60
61
    _interrupt void Port_1(void)
62 {
63
      TAOCTL &= ~MC_3;
                                          // wyłączenie timera_0
64
      TA1CTL &= ~MC_3;
                                          // wyłączenie timera_1
                                          // inkrementacja zmiennej "b"
65
      b=b+1;
66
      if (b==8)
                                          // wylaczenie
          P10UT &= ~BIT6; P10UT &= ~BIT0; b=0;}
67
                                           // czyszczenie pamięci przerwania
// trochę opóźnienia
68
      P1IFG &= ~BIT3;
      __delay_cycles(10000);
69
70 }
```

Po natrafieniu na polecenie $TA0CTL = MC_1$ uruchamiany jest pierwszy z timerów TA0.W jego wnętrzu inkrementowana jest zmienna **czasomierz_1** i po odliczeniu nastawy **t_on** zostanie ona wyzerowana , timer wykona polecenie wyłączenia samego siebie i włączy następny -TA1 (linie 81-86). W trakcie tego przerwania podejmowane są różne stany diód sygnalizacyjnych w zależności od naciśnięcia przycisku S2 – linie 77-80. Opisana część poniżej:

```
71 /*----TIMER Ø-----
72 #pragma vector = TIMER0 A0 VECTOR
73 __interrupt void CCR0_ISR(void)
74 {
75
     czasomierz_1++;
76
      /*-----warunki i akcje w pierwszym timerze------*/
      78
      if (b==6) {P10UT |=BIT6;P10UT |=BIT0;}
79
      if (b==7){P10UT |=BIT6;P10UT &= ~BIT0;}
80
81
       if (czasomierz_1==t_on)
82
83
          czasomierz 1=0;
            TA0CTL &= ~MC_3;
84
                            // wyłączenie wlasne timera_0
                            // włączenie timera_1
85
            TA1CTL |= MC_1;
86
             _delay_cycles(4);
          }
87
88
```

Timer TA0 w linii 85 włącza timer TA1 który ma bliźniaczą konstrukcję . Po jego wykonaniu program wraca do linii 53-54 w pętli głównej i ponownie do timera TA0. Taki stan się utrzyma aż zliczanie naciśnięcia przycisku S2 osiągnie wartość b=8. Składnia timera TA1 poniżej:

```
89 /*----*/
90 #pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR // Przerwanie po odliczeniu timer0
91 __interrupt void CCR1_ISR(void)
92 {
93
      czasomierz_2++;
      /*----*/
94
95
       if (b==4){P10UT &= ~BIT6;P10UT &= ~BIT0;}
                                              // wszystkie wariancje
96
       if (b==5) {P10UT &= ~BIT6; P10UT &= ~BIT0; }
       if (b==6) {P10UT &= ~BIT6;P10UT &= ~BIT0;}
if (b==7) {P10UT &= ~BIT6;P10UT |=BIT0;}
97
98
       if (czasomierz_2==t_off)
100
           {
101
           czasomierz_2=0;
102
             TA1CTL &= ~MC_3;// wyłączenie wlasne timera_1
103
              _delay_cycles(4);
104
105 }
```

3. Pełen kod programu

```
/* PROGRAM SYGNALIZATORA OPTYCZNEGO 06062020*/
/* <u>wykorzystanie</u> <u>timerów</u> w MSP430*/
/* AiR ns 2019/2020 */
/* <u>Mateusz</u> <u>Dziembowski</u> */
#include <intrinsics.h>
#include <stdio.h>
unsigned int b=0;
                                          // <u>zmienna</u> <u>inkrementowana</u> w <u>przerwaniu</u>
                                              // <u>zmienna</u> <u>pomocnicza</u>
// <u>zmienna</u> <u>pomocnicza</u>
unsigned int i:
unsigned int j;
unsigned int p=0;
unsigned int t on=30000;
                                               // czas stanu wysokiego w pulsach
unsigned int t off=30000;
int czasomierz_1=0;
                                               // czas stanu niskiego w pulsach
int czasomierz_2=0;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                          // ustawienie P1.0 (czerwona-LED) jako wyjście
// ustawienie P1.6 (zielona-LED) jako wyjście
// ustawienie P1.6 na off
// ustawienie P1.0 na off
// ustawienie P1.0 (przycisk S2) jako wejście
// wlaczenie rezystora pull-up na P1.3 (przycisk S2)
    P1DIR |= BIT0;
P1DIR |= BIT6;
    P10UT &= ~BIT6;
P10UT &= ~BIT6;
P10UT &= ~BIT0;
P1DIR &= ~BIT3;
P1REN |= BIT3;
PILES &= BI13; // wybrane Zbocze narastające do wyzw

PILE |= BIT3; // właczenie przerwania na przycisku

Ustawienia timerów */

TABCCTLO |= CCIE; // ustawienie przerwania timer_0

TAICCTLO |= CCIE; // ustawienie przerwania timer_0
    _bis_SR_register(GIE); // wlaczenie przerwan CPU
while(1)
    { /*-----*/
            210, j

210, j

210, j

210, j

4 drugie nacisniecie - dioda 1 on

4 P10UT |=BIT0; P10UT &= ~BIT6; j

210, j

4 drugie nacisniecie - dioda 1 on

4 (b=3)
            #pragma vector=PORT1_VECTOR
  interrupt void Port_1(void)
    TA0CTL &= ~MC_3;
TA1CTL &= ~MC_3;
                                           // wyłączenie timera_0
                                          // wyłaczenie timera_1
// inkrementacja zmiennej "b"
// wylaczenie
    if (b=8) // wylacze
{ P10UT &= ~BIT6; P10UT &= ~BIT0; b=0;}
    P1IFG &= ~BIT3;
```

```
/*----*/
#pragma vector = TIMER@_A@_VECTOR
__interrupt void CCR@_ISR(void)
{
   {
czasomierz_1=0;
TA0CTL &= ~MC_3; // wyłączenie wlasne timera_0
TA1CTL |= MC_1; // włączenie timera_1
__delay_cycles(4);
}
czasomierz_2++;
   {
czasomierz_2=0;
TAICTL &= ~MC_3;// wyłaczenie wlasne timera_1
   __delay_cycles(4);
}
}
```