Université de Gafsa

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de GAFSA

Département maintenance des engins lourds



Étude et conception d'une station de concassage et de tamisage de gypse du tabia.

Présenté et soutenu par :

Soualmia Louay

En vue de l'obtention de

Licence national en génie mécanique

Maintenance engin lourd

Sous la Direction de :

SOUA Wadhah Encadrant (ISSAT Gafsa)

OTHMANI Khaled Encadrant (GCT)

Soutenu le /06/2023

Devant le jury composé de :

Président : Rapporteur : Membres :

2022/2023





Dédicaces

Nulle œuvre n'est exaltante que celle réalisée avec le soutien moral et financier des personnes

Qui nous sont proches. C'est pourquoi je dédie ce projet de fin d'étude à :
DIEU, pour m'avoir donné la force dans les moments difficiles d'éditer ce
travail.

Alhamdulillah!

Mes TRES chers parents:

Autant de phrases aussi expressives soient-elles ne sauraient montrer le degré d'amour et

D'affectation que j'éprouve pour vous. Vous m'avez comblé avec votre tendresse et

Affectation tout au long de mon parcours. Vous n'avez pas cessé de me soutenir et de m'encourager durant toutes les années de mes études.

> Mes sœurs, qui n'ont cessé d'être pour moi des exemples De persévérance, de courage et de générosité.

> > Mes amis intimes,

Tous que j'aime et qui m'aiment,

En ce jour mémorable, pour moi ainsi pour vous, recevez ce travail en signe de ma vive reconnaissance et ma profonde estime.





Remerciements

En préambule du travail, je remercie ALLAH qui nous a aidé et nous a donné la patience et le courage durant ces longues années d'étude.

Je souhaite adresser mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la rédaction de ce document.

Les premières personnes que je tenue à remercier sont mes encadreurs <u>Mr. Soua Wadhah</u>, mon encadreur à l'ISSATG, et <u>Mr. Othmani Khaled</u>, mon encadreur à *GCT* Mdhila1, pour l'orientation, la confiance, la patience qui a constitué une opportunité considérable sans lequel ce travail n'aurait pas pu être menée au bon port. Je tiens à remercier aussi tous les membres de cadre administratif et opérationnel du Plus, pour leur grande disponibilité et leurs précieux conseils. J'adresse mes vifs respects à tous les corps professoral et administratif de l'ISSATG pour la richesse et la qualité de leurs enseignements et qui déploient de grands efforts pour assurer à leurs étudiants techniciens une formation actualisée.

Que tous mes sincères remerciements soient adressés à tous les membres de mon famille, mes proches et mes amis pour leur soutien et leur confiance.

Enfin, J'exprime toute mon reconnaissance et mon haute considération aux membres du Jury qui ont bien accepté mon faire l'honneur de juger mon travail.

Merci à tous et à toutes.





Sommaire

INTR	ODUCTION GENERAL	1
CHAF	PITRE I: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	2
l.	Introduction	2
II.	Présentation de l'usine de M'dhilla	2
1.	Historique et localisation	2
2.	Services de l'usine	3
3.	Déroulement de la production	3
4.	Organigramme de l'usine	4
III.	Conclusion	4
CHAF	PITRE II: ETUDE BIBLIOGRAPHQUE	5
l.	Introduction :	5
II.	Généralité sur les Concasseurs dans le marchée	5
1.	Définition:	5
2.	Concasseur à mâchoires	5
3.	Concasseur giratoire	6
4.	Concasseur à cône	6
5.	Concasseur à percussion	7
III.	Généralité sur les Tamis dans le marchée	8
1.	Tamis vibrant	8
2.	Tamis rotatif	9
3.	Tamis statique	9
4.	Tamis vibrant	9
IV.	Généralité sur les Convoyeurs à bande	10
1.	Caractéristique technique d'un convoyeur à bande	10
2.	Convoyeur à bande à carcasse textile :	10
3.	Convoyeur à carcasse métallique	11
4.	Convoyeur à bande solide	11
5.	Convoyeur en spirale	12
V.	Conclusion	12
CHAF	PITRE III: ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN	13
l	Analyse Fonctionnelle d'une station de concassage et tamisage de gypse	13
1)	Objectif	13
2)	Analyse fonctionnelle externe :	13
a)	Analyse du besoin :	13
b)	Etude de la faisabilité :	14
3)	Classe et niveau de flexibilité	16
a)	Hiérarchisation des fonctions services	16





b)	Histogramme des fonctions :	17
4)	Analyse fonctionnelle interne :	18
5	()	Présentation de la Diagramme FAST	18
a)]	Définition FAST	18
b)]	Principe de la méthode FAST	18
c)]	Diagramme FAST :	19
II.	(Choix des solutions techniques	22
A	۱.	Choix des solutions techniques	22
В	3.	Choix des machines adéquates.	26
III.		Conclusion	32
CHA	٩P	PITRE IV: CONCEPTION ET DIMENTIONNEMENT	33
I.	•	Introduction	33
I	I.	Caractéristiques techniques d'un convoyeur à bande	33
I	H	Letude du convoyeur à bande	38
Γ	V	. Dimensionnement des tambours du convoyeur	54
1)	Diamètres des tambours	54
2	(2)	Dimensionnement des arbres des tambours	54
a	1)	Arbre du tambour d'entrainement : (8)	56
b)	Arbre tambour de contrainte	61
P	o	ur plus du détaille du calcule voire (Annexe A16).	61
c	(Arbre tambour de renvoi	61
P	o	ur plus du détaille du calcule voire (Annexe A17).	61
3	()	Etude de la liaison encastrement entre arbre et tambour	61
4)	Calcule des paliers à roulements :	65
V	7.	Calcule des roulements	65
1)	Choix d'un roulement	65
2	(2)	Choix du type	65
3	()	Capacité dynamique	66
4)	Dimensionnement du roulement	66
a	1)	Caractéristiques des roulements à rouleaux cylindriques	66
b)	Sélection des Roulements pour les 4 arbres R1 R2 R3	67
c)	Roulement R1	67
d	l)	Roulement R2	68
e	()	Roulement R3	68
V	/I	. Conception	68
1)	Généralités :	68
a	1)	La DAO, Dessin Assisté par Ordinateur :	68
b)	la CAO, Conception Assistée par Ordinateur :	69





c) Présentation du logiciel utilisé SolidWorks :	69
2) Simulation d'Arbre du tambour moteur	69
a) Propriétés de l'étude :	69
b) Résultats de l'étude :	70
c) Interprétation :	70
VII. Conclusion	71
DOSSIER TECNIQUE	72
CONCLUSION CENEDAL	72





Liste des figures :

Figure 1: groupe chimique de M'dhilla	2
Figure 2: localité de l'usine	
Figure 3: organigramme de l'usine	4
Figure 4: station du concassage et tamisage	5
Figure 5: Concasseur à mâchoires	6
Figure 6: Concasseur giratoire	6
Figure 7:concasseur à cône	
Figure 8:Concasseur à percussion	
Figure 9:Concasseur à Percussion d'axe vertical	
Figure 10 : Tamis vibrant Série	
Figure 11: Tamis rotatif	9
Figure 12: tamis statique	
Figure 13: Tamiseur vibrant	
Figure 14: Convoyeur à bande à carcasse textile	
Figure 15: Convoyeur à carcasse métallique	
Figure 16: Convoyeur à bande solide	
Figure 17: Convoyeur en spirale	
Figure 18: bête à corne du convoyeur dans la station du concassage et tamisage	14
Figure 19: Diagramme Pieuvre	
Figure 20: histogramme des fonctions	17
Figure 21: Analyse fonctionnelle du niveau A0	18
Figure 22: Diagramme FAST	19
Figure 23: composants d'un convoyeur à bande	33
Figure 24: Bande transporteuse	34
Figure 25: tambour de commande	35
Figure 26: tambour de renvoi	35
Figure 27: Tambour d'inflexion	35
Figure 28: Rouleaux porteurs	
Figure 29: Station-supports inferieurs	36
Figure 30: Dispositif de tension	37
Figure 31: capot pour convoyeur	37
Figure 32: Dispositif de nettoyage	37
Figure 33: angle de talutage	38
Figure 34: angle d'éboulement	
Figure 35: angle de talutage en fonction de l'angle d'éboulement	39
Figure 36: largeur de la bande	
Figure 37: liaison entre les organes de transmission	41
Figure 38: Déférentes qualités de revêtement anti-abrasif	46
Figure 39: les efforts appliqués sur le tambour d'entrainement	48
Figure 40: système de tension à contrepoids	
Figure 41: écartement des stations-supports	
Figure 42: Ecartement des stations porteuses aux points de chargement	53
Figure 43: Longueur de transition	
Figure 44: Longueur de transition en fonction de la largeur de la bande	
Figure 45: Les forces appliquées sur tambour d'entrainement	
Figure 46: Répartition du produit sur le tambour d'entrainement	
Figure 47: Obtention des moments de flexion dans chaque plan	
Figure 48: clavette	
Figure 49: cotation technique d'une clavette	62





Figure 50: Forces appliquées sur une clavette	63
Figure 51: Valeurs admises pour la pression admissible au matage des clavettes longitudinales	64
Figure 52: Paliers à roulement	65
Figure 53:Roulement à rouleaux cylindriques	67
Figure 54: Arbre du tambour d'entrainement	
Figure 55:contraintes 1 sur l'arbre d'entrainement	
Figure 56: Les forces appliquées sur tambour de contrainte	80
Figure 57: Obtention des moments de flexion dans chaque plan	82
Figure 58: Efforts appliqués sur tambour d'inflexion	84
Figure 59: Obtention des moments de flexion dans chaque plan	86





Liste des tableaux :

Tableau 1: Eléments d'environnement	15
Tableau 2: Matrice de pondération des fonctions	16
Tableau 3: Caractéristique de fonction de service	
Tableau 4: les notes de comparaisons entre les fonctions	
Tableau 5 : Hiérarchisation des fonctions de service	17
Tableau 6: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT111	20
Tableau 7: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT113	
Tableau 8: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT114	
Tableau 9 : Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT115	
Tableau 10: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT11	
Tableau 11: Intérêt de la solution	
Tableau 12: Importance de la solution pour FP1	23
Tableau 13: Importance par critères pour FP1	
Tableau 14: Valorisation global pour FT111	
Tableau 15: Valorisation global pour FT113	24
Tableau 16: Valorisation global pour FT114	
Tableau 17: Valorisation global pour FT115	
Tableau 18: avantage et inconvénient du chaque concasseur	
Tableau 19: Importance par critères	
Tableau 20: Valorisation global pour les types du concasseur	27
Tableau 21: avantage et inconvénient du chaque tamiseuse	28
Tableau 22: Importance par critères	29
Tableau 23: Valorisation global pour les tamis	29
Tableau 24: avantage et inconvénient du chaque convoyeur à bonde	
Tableau 25: Importance par critères	
Tableau 26: Valorisation global pour les convoyeurs à bonde	
Tableau 27: Propriétés chimiques de l'acier XC38	
Tableau 28: Dimensions des clavettes	64





Cahier de charge du projet :

Titre de projet :

Étude et conception d'une station de concassage et de tamisage de gypse du tabia.

• Promoteur:

Entreprise GCT M'dhila 1

• Etudiants:

SOUALMIA Louay

• Encadrant:

Mr. SOUA Wadhah

Mr. OTHMANI Khaled

• Problématique et étude de l'existence

Notre objectif est de produire un nouveau produit, le SSP (single super phosphate), en remplacement du TSP (triple super phosphate). Ce produit sera obtenu à partir de gypse broyé exempt d'impuretés et de résidus de TSP fins. Afin de mettre en place cette nouvelle procédure, nous aurons besoin d'une station dédiée au concassage et au tamisage du gypse afin de remédier aux différents problèmes rencontrés avec notre procédé actuel, tels que des bouchages dans le circuit et les dysfonctionnements mécaniques, électriques... L'idée est donc de concevoir une station qui permette de réaliser cette opération de manière optimale, et la tache que nous avons faire et le recherche des machines du concassage et du tamisage dans le marché et la conception de la partie convoyeur qui connecte les deux stations à fin de transporter les roches concassée pour la deuxième tache du tamisage.

• Engagement du CPG

- 1. Assurer un encadrement au niveau industriel pour la suivie du projet.
- 2. Favoriser un local dans la mesure de possible dans la société
- 3. Fournir les documents nécessaires pour l'étude
- 4. Favoriser les moyens et les matériels nécessaires pour réaliser la machine

• Engagement de l'ISSAT

- 1. Assurer un encadrement académique.
- 2. Aider les étudiants pour réussir ce travail





INTRODUCTION GENERAL

Dans les industries, et afin de faciliter le travail des travailleurs, nous recherchons un renouvellement solidaire des équipements que nous utilisons, pour cela il est nécessaire d'être à jour et changé les matériels de travail pas seulement pour assurer la continuité de la production de l'industrie mais aussi pour garantir la qualité de la société

Dans le cadre de notre formation en génie mécanique, j'ai été amené à l'issue de mon cursus, à faire un stage de fin d'étude à la société de Groupe Chimique Tunisien (GCT) de Mdhila 1, ils ma proposé un projet consistant à faire une étude et conception d'une station de concassage et de tamisage de gypse du tabia. Et notre tache dans se projet et de faire les choix convenable des machine du concassage et du tamisage qui existe dans le marchée et de faire la conception et le calcule de la partie convoyeur à bande dans la station.

Dans ce projet on va suivre la démarche suivante :

- ✓ Étude bibliographique.
- ✓ Analyse fonctionnelle et validation du choix
- ✓ Conception et dimensionnement

Le projet se termine par « une conclusion générale » présentant une synthèse de mon travail ainsi que les perspectives permettant d'améliorer ce projet.





CHAPITRE I: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I. Introduction

La Tunisie est pionnière dans l'industrie de transformation et de valorisation des minerais phosphatés et ceci grâce au savoir-faire enrichi au cours des années et par des procédés propres du Groupe Chimique Tunisien.

Après l'évolution de l'ancienne société d'acide phosphorique et d'engrais à Sfax (SIAPE) de production de Triple Super Phosphate (TSP), une zone industrielle a été créée à Gabès en 1970 qui a connu plusieurs progrès qui s'est développée petit à petit avec la création de différents projets Industriels.

Le Groupe Chimique Tunisien est constitué de quatre sociétés fusionnées en 1985 :

- La société industrielle d'acide phosphorique et d'engrais (SIAPE) : Sfax.
- La société arabe d'engrais phosphatés et azotés (SAEPA) : Gabès.
- L'industrie chimique maghrébine (ICM) : Gabès
- L'industrie chimique de Gafsa (ICG) : Gafsa.



Figure 1: groupe chimique de M'dhilla

II. Présentation de l'usine de M'dhilla

1. Historique et localisation

L'usine de M'dhilla a démarré au mois de mars 1985. Elle est implantée à proximité du centre minier d'extraction de phosphate à M'dhilla dans le but de production du Triple Super





Phosphate granulé destiné à l'exportation. En 1989, l'ICG est absorbée par la SIAPE qui s'est Fusionnée en 1992 avec la SAEPA pour créer le GCT. En 1994, le GCT et la CPG sont unifiés par la nomination d'un seul Président Directeur Général et en 1996 les structures commerciales de la CPG et du GCT sont fusionnées.



Figure 2: localité de l'usine

2. Services de l'usine

- Service Hygiène Sécurité
- Division approvisionnements
- Division contrôle qualité
- Division contrôle qualité
- Service informatique
- Division production

3. Déroulement de la production

- **Service utilités**
- Service phosphorique
- **Service T.S.P**
- Service réception expédition








Figure 3: organigramme de l'usine

III. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents services de l'usine de M'Dhilla et leurs rôles. Dans le chapitre suivent nous allons faire une étude bibliographique pour définir les déférent type des machine qui nous besoin dans notre projet.





CHAPITRE II: ETUDE BIBLIOGRAPHQUE

I. Introduction:

Ce chapitre est consacré à une étude bibliographique. La figure si dissous représente la station du concassage et tamisage




Figure 4: station du concassage et tamisage

En premier lieu, nous entamerons par définir les déférent systèmes de du la station.

II. Généralité sur les Concasseurs dans le marchée

1. Définition:

Un concasseur est une machine conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, gravier, ou poussière de roche.

Il existe des concasseurs de technologie différente, les plus fréquents sont cités ci-dessous.

2. Concasseur à mâchoires

L'appellation « à mâchoire » est due au dispositif de concassage, qui reprend le principe de base d'une mâchoire, avec une paroi fixe et un autre mobile, la roche étant coincée entre les deux. La partie mobile est entraînée en rotation par une bielle (excentrique) qui assure la rotation de la mâchoire. Le ressort de rappel à sa base permet de ramener la mâchoire afin de laisser passer les matériaux broyés.







Figure 5: Concasseur à mâchoires

Caractéristiques techniques :

- Puissance nette moteur du
 Concasseur : moteur
 Caterpillar C9 Acert 261kW
- > Ouverture d'alimentation : 107 cm x 76 cm
- > Poids: 51 300 kg

3. Concasseur giratoire

Le concasseur giratoire « DRAGON » casse les pierres ou minerais par pression entre une cuve annulaire fixe dénommée anneau concave et un rouleau conique appelé cône d'usure, animé d'un mouvement excentrique à l'intérieur de l'espace limité par la cuve.



Figure 6: Concasseur giratoire

🖶 Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW): 315
- ➤ Poids (t): 26
- mobile cône diamètre (mm) : 1400

4. Concasseur à cône

Un concasseur à cône ou concasseur conique a un fonctionnement similaire au concasseur giratoire, avec moins de pente dans la chambre de cassage et une plus grande zone parallèle entre les zones de concassage. Un concasseur à cône brise la roche en la serrant entre une tête excentrée tournante, qui est couverte par un blindage résistant à l'usure (mâchoire mobile), et le bol, couvert par un concave manganèse ou une mâchoire fixe.







Figure 7:concasseur à cône

🖶 Caractéristiques techniques :

Capacité: 36 t/h -695 t/h

> Taille de sortie : min.4 mm

max. 41mm

Puissance de moteur 160 kW

5. Concasseur à percussion

Le concasseur à percussion appelé aussi concasseur à marteau peut être à axe horizontal ou vertical.

a) Concasseur à percussion à axe horizontal

Le concasseur à axe horizontal utilise la percussion pour briser la roche contrairement aux concasseurs à mâchoires, giratoire et à cône qui utilisent la compression. Il est composé d'un rotor lui-même équipé de battoirs ou marteaux et d'écrans de projection lieux d'impact des

cailloux.



Figure 8:Concasseur à percussion

Caractéristiques techniques :

Capacité : Max: 335 t/h
Min: 50 t/h

Puissance moteur : Max: 250 kW

(339,91 hp)

Min: 37 kW (50,31 hp)

Poids: Max: 23 000 kg (50 706,32 lb)

Min: 4 200 kg (9 259,42 lb)

b) Concasseur à percussion à axe vertical

Le concasseur à axe vertical est utilisé pour fabriquer des sables de qualité. En effet, il permet de concasser encore plus finement les graviers en finissant de rompre les liaisons les





plus faibles rémanentes du granulat. On obtient ainsi un sable dont la consistance et la forme sont optimaux pour les sables types bétons notamment.



Caractéristiques techniques :

- ➤ Alimentation Maximale (mm): 35
- ➤ Puissance (kw): 55*2
- ➤ Vitesse de la turbine (r/min) : 1200~2000
- Capacité de production (t/h):40-90
- Dimension (mm*mm*mm):2910*2130*2105

Figure 9: Concasseur à Percussion d'axe vertical

III. Généralité sur les Tamis dans le marchée

Le tamisage est le passage d'un produit solide ou d'une suspension au tamis pour réaliser la séparation et éventuellement l'analyse granulométrique de certains éléments.

1. Tamis vibrant

Tamis vibrant : Ce type de tamis utilise des vibrations pour séparer les particules solides. Il est souvent utilisé pour séparer les particules de différentes tailles. Les vibrations peuvent être produites par un moteur électrique ou par un mécanisme de ressort.



Figure 10: Tamis vibrant Série

🖶 Caractéristiques techniques :

Deux moteurs : 200 WTension : 400 V /50 Hz

➤ Grilles d'une largeur utile : 420 mm

Longueur utile : 880

Longueur totale: 1550 mm





2. Tamis rotatif

Ce type de tamis utilise une tige rotative pour séparer les particules solides. La tige peut être équipée de plusieurs mailles pour filtrer les particules de différentes tailles. Ce type de tamis est souvent utilisé pour la séparation de particules grossières.



Figure 11: Tamis rotatif

Caractéristiques techniques :

Longueur: 5.5m

Diamètre de tamis : 1500

Moteur: 400V 50Hz 20kw

Vitesse de rotation: 18 tr/min

3. Tamis statique

Influent pompé dans la chambre d'entrée par l'entrée du tuyau. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte, il coule sous le déversoir des salaires et le déflecteur pivotant. Les liquides et les solides s'écoulent à travers le crible, et les liquides tombent à travers le crible, tandis que la gravité et plus de criblage poussent les solides capturés vers le point de décharge.



Figure 12: tamis statique

🖶 Caractéristiques techniques :

Dimension (mm*mm*mm): 1.43*1.63*2

Capacité: 5-120m3/h

Poids: 300kg

4. Tamis vibrant

Le tamis vibrant est un équipement de séparation qui fonctionne en faisant passer un matériau à travers une surface perforée ou un tamis. Les tamis vibrants sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment dans l'industrie alimentaire,







pharmaceutique et minière. Le matériau est alimenté sur le tamis à une extrémité et les vibrations sont produites par un moteur électrique monté sur le cadre du tamis.



4 Caractéristiques techniques :

➤ Ø DU CRIBLE EN MM : 1012

➤ DÉBITS EN T/H : 6.5

Moteurs: 200 W

➤ Tension : 400 V /50 Hz

Figure 13: Tamiseur vibrant

IV. Généralité sur les Convoyeurs à bande

1. Caractéristique technique d'un convoyeur à bande

Chaque type du Convoyeur à des avantages et des inconvénients, et le choix dépend des exigences de l'application spécifique.

- ✓ Largeur de bande
- ✓ Longueur du convoyeur
- ✓ Vitesse de la bande.
- ✓ Capacité de charge.
- ✓ Résistance à la traction
- ✓ Flexibilité.
- ✓ Durée de vie.

2. Convoyeur à bande à carcasse textile :

Un convoyeur à bande à carcasse textile est un type de convoyeur à bande qui utilise une bande transporteuse composée d'une carcasse textile en polyester, nylon ou coton. La carcasse textile est constituée de couches de tissu résistant à la traction, qui sont revêtues de caoutchouc pour améliorer la résistance à l'abrasion et à l'usure.







Figure 14: Convoyeur à bande à carcasse textile

3. Convoyeur à carcasse métallique

Un convoyeur à bande à carcasse métallique est un type de convoyeur à bande qui utilise une bande transporteuse composée d'une carcasse en acier inoxydable ou en acier galvanisé. La carcasse métallique est constituée de fils d'acier disposés en plusieurs couches pour offrir une résistance élevée à la traction et à l'abrasion. Elle est recouverte de caoutchouc pour protéger la surface de la bande transporteuse et améliorer sa résistance à l'usure.



Figure 15: Convoyeur à carcasse métallique

4. Convoyeur à bande solide

Un convoyeur à bande solide est un type de convoyeur à bande qui utilise une bande transporteuse solide en polyuréthane ou en PVC. Contrairement aux autres types de convoyeurs à bande qui ont une carcasse sous-jacente, les convoyeurs à bande solide n'ont pas de carcasse et sont donc considérés comme des convoyeurs "à bande pleine»







Figure 16: Convoyeur à bande solide

5. Convoyeur en spirale

Un convoyeur en spirale est un type de convoyeur qui utilise une bande transporteuse en forme de spirale pour transporter les produits. La bande transporteuse en spirale est fabriquée en acier inoxydable et est constituée de plusieurs couches de fils d'acier disposés en spirale. Les produits sont transportés sur la surface extérieure de la bande transporteuse, tandis que la surface intérieure de la bande transporteuse sert à la traction.



Figure 17: Convoyeur en spirale

v. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons faire l'étude bibliographique des deux systèmes de concassage et de tamisage et du différant type du convoyeur à bande. Dans le chapitre suivent nous allons faire l'analyse fonctionnelle du système.





CHAPITRE III: ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN

I. Analyse Fonctionnelle d'une station de concassage et tamisage de gypse

1) Objectif

L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur avec son milieu extérieure et intérieure à l'aide des outils tels que "Diagramme bête à cornes, Diagramme pieuvre, Diagramme Fast...". Ces outils consistent à trouver les solutions à des problèmes qui peuvent se poser durant le travail de notre projet ainsi d'exprimer les différentes facettes du besoin par des fonctions traduisant les services attendus. Cette démarche consiste à rechercher, ordonner, hiérarchiser, valoriser les fonctions. Elle est à la base du cahier des charges fonctionnel

2) Analyse fonctionnelle externe :

- a) Analyse du besoin:
 - **Etude de besoin :**

L'analyse du besoin comprend trois étapes :

Saisir le besoin :

Le besoin consiste à fabriquer ne station de concassage et tamisage.

Enonce le besoin :

Dans cette partie, il s'agit d'expliquer le but et les limites de l'étude. En utilisant l'outil de la bête à corne








Figure 18: bête à corne du convoyeur dans la station du concassage et tamisage

Validation du besoin :

Pour valider le besoin de notre produit, il faut chercher les répondre aux quatre questions suivantes :

✓ Pourquoi ce besoin existe-t-il?

Nous aurons besoin d'une nouvelle station dédiée au concassage et au tamisage du gypse.

✓ Dans quel but ce besoin existe-t-il?


A fin de fixée les différents problèmes rencontrés avec notre procédé actuel.

✓ Qu'est ce qui pourrait faire disparaitre ou évaluer ce besoin ?

Evolution de la station du concassage et tamisage dans l'industrie.

✓ Le risque ou évolution du besoin sont-ils réel dans prochaine avenir ?

Ce besoin ne peux pas disparaîtra pas dans le prochain avenir.



b) Etude de la faisabilité :

L'étude de besoin doit être liée avec l'analyse de l'environnement du produit. Cette analyse de l'environnement du produit s'effectue avec le diagramme pieuvre.

Pour l'analyse fonctionnelle on a deux cas des diagrammes pieuvre :





Tableau 1: Eléments d'environnement

Séquence d'utilisation	Séquence hors utilisation		
Utilisateur	agent de maintenance		
• Les roches	• outillage de maintenance		
• Sécurité	• local de maintenance		
• Energie	• pièces de rechange		
Norme spécifique	 service après vente 		
Maintenance			
• Environnent			

♣ Diagramme de séquence d'utilisation :




Figure 19: Diagramme Pieuvre

Il existe deux types de fonction :

- <u>Fonction principal FP</u>: fonction de service qui relier les éléments extérieurs via le produit en traduisant obligatoirement des actions réalisées par le produit.
- <u>Fonctions complémentaires FC</u>: fonction service qui met une relation le produit avec un seul élément extérieur.
 - > FP1 : Permettre de Déplacer les roches d'une phase à l'autre.
 - > FC1 : Respecter les normes de sécurité.





> FC2 : Etre adéquat a l'énergie existé.

> FC3 : Avoir un coût optimal.

> FC4 :S'intégrer à environnement.

> FC5 : Être facilement entretenu.

3) Classe et niveau de flexibilité

Tableau 2: Matrice de pondération des fonctions

Flexibilité	Classe de flexibilité	Niveau de flexibilité		
Nulle	F0	Impératif		
Faible	F1	Peut négociable		
Bonne	F2	Négociable		
Forte	F3	Très négociable		

Tableau 3: Caractéristique de fonction de service

Code	Critère d'appréciation	Niveau d'acceptation	Flexibilité
FP1	Capacité de charge	350T/heur	F1
FC1	Tension d'alimentation	Triphasé (400V-50Hz)	F2
FC2	Respecte les normes et législations	Adapté	F0
FC3	Avoir un coût optimal.	Non définie	F3
FC4	S'intégrer à environnement	Adapté	F0
FC5	Être facilement entretenu	Adapté	F1

a) Hiérarchisation des fonctions services

Hiérarchiser : c'est évaluer l'ordre d'importance des fonctions retenues.

Le principe est de comparer les fonctions contraintes une à une, à l'aide d'une matrice, et d'attribuer une note en supériorité de 0 à 3.

Pour chaque couple de fonction, on utilise une variable réel positive qui quantifie le degré d'importance relative, et ceci selon le tableau suivant :





Tableau 4: les notes de comparaisons entre les fonctions

Note	Degré d'importance			
0	Niveau égal			
1	Légèrement supérieure			
2	Moyennement supérieure			
3	Nettement supérieure			

Tableau 5 : Hiérarchisation des fonctions de service

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	Point	%
FP1	FP1 :2	FP1 :1	FP1 :3	FP1 :2	FP1 :2	10	34,48
	FC1	FC1 :2	FC 1:2	FC4 :1	FC1 :3	7	24,13
		FC2	FC2 :2	FC2 :1	FC2 :3	6	20,68
			FC3	FC4 :1	FC3	3	10,34
				FC4	FC5 :1	2	6,89
					FC5	1	3,48
					Totale	29	100

b) Histogramme des fonctions :

Il s'agit de rendre significatifs les résultats de la hiérarchisation fonctionnelle en représentant sous forme de graphique les pourcentages attribués à chaque fonction.




Figure 20: histogramme des fonctions

Interprétation

On remarque que la fonction de service FP1 présente le pourcentage le plus important, et la fonction de services (FC4 et FC5) présente un degré d'importance faible.





4) Analyse fonctionnelle interne :

❖ Modalisation d'une station de concassage et tamisage :




Figure 21: Analyse fonctionnelle du niveau A0

5) Présentation de la Diagramme FAST

a) Définition FAST

La méthode FAST est une technique d'analyse fonctionnelle systématique, couramment employée en matière d'analyse de la valeur. L'application des méthodes d'analyse fonctionnelle aboutie à un grand nombre de fonctions. La méthode FAST présente l'avantage d'ordonner les fonctions suivant un ordre logique ; elle contribue à la clarification de l'état fonctionnel du produit et à la réduction finale du cahier des charges fonctionnelles.

Donc, Cet outil établie le lien entre le besoin fondamental et l'architecture d'un produit tout en passant par les fonctions de service et les fonctions techniques.

b) Principe de la méthode FAST

Ce diagramme permet de représenter de façon synthétique un enchaînement hiérarchisé des fonctions techniques. A partir d'une fonction donnée.








Figure 22: Diagramme FAST





❖ Dans le tableau suivant nous présentons les avantages et les inconvénients de la fonction technique FT111.

Tableau 6: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT111

	FT111: Transmettre le mouvement de rotation.				
	Avantage Inconvénients				
S1 : Poulie courroie	*Fonctionner en mode silencieux.	*Durée de vie limitée.			
	*La transmission de mouvement sans	*Résistance limitée de			
	glissement.	la courroie			
	*Solution économique.				
S2: Chaine-pignon	*Transmettre par obstacle un	*Bruit en cours de			
	mouvement de rotation à grand	fonctionnement.			
	vitesse.				
S3: Engrenages	*Transmettre un couple important.	*Bruit en cours de			
	*Possibilités de transmissions entre	fonctionnement.			
	plusieurs arbres.	*Couteuse			
	*Durée de vie importante	*Nécessité de la			
	*Bonne fiabilité.	lubrification.			
	Réversibilité possible suivant type	*Nécessite d'un entraxe			
	d'engrenage.	précis et constant.			

❖ Dans les tableaux suivants nous présentons les avantages et les inconvénients des fonctions techniques FT113.

Tableau 7: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT113

	FT113 : Contrôler la vitesse de rotation						
	Avantage	Inconvénients					
U1 : Variateur	*Réglage facile.	*Coûteux.					
électrique	*Réglage avec précision.	*Nécessite un système asservi de					
		commande.					
U2: Poulie	*Fonctionner en mode silencieux.	*Durée de vie limitée.					
courroie	*La transmission de mouvement sans glissement.	*Résistance limitée de la courroie					

❖ Dans les tableaux suivants nous présentons les avantages et les inconvénients des fonctions techniques FT114.





Tableau 8: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT114

	FT114: Assurer la transmission mouvement de rotation				
	Avantage	Inconvénients			
E1 : Accouplement	*Transmettre de mouvement de rotation	*Changement de vitesse si			
élastique	si nous avons variation d'angle entre nous avons variation				
	l'arbre motrice et l'arbre réceptrice.	d'angle.			
E2: Accouplement	*Transmettre un couple important.	*Problème de transmission			
rigide	*Garder la vitesse de rotation.	lors de variation d'angle.			

Tableau 9 : Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT115

	FT115: Assurer le guidage du tapis					
	Avantage	Inconvénients				
T1: Rouleaux	* Durabilité	* Bruyant				
on acier	* Faible friction	* Risque de dommages aux				
	* Maintenance facile	produits				
		*Ne Peu pas être adapté à				
		certaines applications				
		* Nécessitent une lubrification				
		régulière				
T2: Rouleaux	* Surface de roulement douce	* Usure plus rapide				
on caoutchouc	* Absorption des chocs	* Coût				
	* Faible bruit	* Charge limitée				
	* Réduisent les coûts d'entretien en					
	minimisant la nécessité de lubrification					





❖ Dans le tableau suivant nous présentons les avantages et les inconvénients de la fonction technique FT11.

Tableau 10: Avantages et inconvénients des solutions choisis pour FT11

	FT11: Assurer la Sécur	ité (Cache isolant)	
	Avantage	Inconvénients	
I1: Cache en plastique	*Légère.	*Ne résiste pas contre la chaleur.	
(plexiglas)	*Contre le choc.	*Rigidité faible.	
		*Transparent.	
I2: Cache en martiaux	*Légères.	*Fragile.	
composite	*Contre le choc.	*Maintenance difficile.	
	*Obtention facile.		
	*Résiste bien contre la		
	chaleur.		
I3: Cache en métal	*Résistance contre le	*Masse important.	
	choc.	*Obtention difficile.	
		*Ne pas isolant contre la chaleur et	
		l'énergie électrique.	

Dans le tableau suivant nous présentons les avantages et les inconvénients de la fonction technique FC2

II. Choix des solutions techniques

On a deux partie la première est le choix des solutions techniques et la deuxième est choix des machines adéquates.

A. Choix des solutions techniques

1) Choix de la solution adoptée

a. Choix des critères

Pour la fonction FP1 (Permettre de Déplacer les roches d'une phase à l'autre), nous avons choisi les critères suivants :

o C1: Réglage

o C2: Maintenance facile

o C3 : Coût minimal

o C4 : Durée de vie optimale





b. Valorisation par critère:

Pour l'ensemble des solutions et vis-à-vis de chaque critère, nous avons attribué une note de 1 à3

Tableau 11: Intérêt de la solution

N (Note)	Intérêt de la solution
1	Douteuse
2	Moyenne
3	Bien adaptée

c. Valorisation global:

Les fonctions de service n'ont pas toutes la même importance aux yeux de l'utilisateur, pour cette raison, nous avons associé à chacun des critères une pondération

Tableau 12: Importance de la solution pour FP1

K (pondération)	Importance de la solution
1	Utile
2	Nécessaire
3	Important
4	Très important
5	Vitale

Tableau 13: Importance par critères pour FP1

Critères	K
C1	4
C2	3
C3	4
C4	2

d. Analyse des résultats

Les calculs que nous venons d'effectuer permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est globalement la plus intéressante.





Tableau 14: Valorisation global pour FT111

		FT111					
		S 1	l	S2		S3	
Critère	K	N	Т	N	Т	N	Т
C1	4	2	8	1	4	3	12
C2	3	3	9	1	3	2	6
С3	4	3	12	3	12	3	12
C4	2	2	4	2	4	2	4
Total pondéré		33	3	2	23	3	34

FT111: Transmettre le mouvement de rotation.

S1: Poulie courroie

S2: Chaine pignon

S3: Engrenage.

Tableau 15: Valorisation global pour FT113

		FT113			
		U	1	J	J 2
Critère	K	N	Т	N	T
C 1	4	3	12	1	4
C2	3	1	3	2	6
С3	2	2	4	2	4
C4	4	3	12	1	4
Total ponde	éré	3	1	1	18

FT113 : contrôler la vitesse de

rotation

U1: variateur électrique

U2: poulie courroie

Tableau 16: Valorisation global pour FT114

		FT114			
		E	1	F	E 2
Critère	K	N	Т	N	T
C1	4	3	6	1	2
C2	3	1	4	1	4
С3	4	2	6	3	9
C4	2	3	12	1	4
Total pondéré		2	8	1	19

FT114: Transmettre la rotation aux rouleaux moteurs

E1: Accouplement élastique

E2: Accouplement rigide





Tableau 17: Valorisation global pour FT115

		FT115			
		T	1	$oxed{\Gamma}$	72
Critère	K	N	Т	N	Т
C1	2	1	2	2	4
C2	3	3	9	3	9
С3	4	2	8	2	8
C4	5	1	5	2	10
Total pondéré		2	4	3	1

FTT115: Assurer le guidage du tapis

T1: Rouleaux on acier

T2: Rouleaux on caoutchouc

e. Conclusion:

Les calculs que nous avons effectués, permettent de conclure que les solutions présentant le total pondéré le plus élevé est la solution qui sera retenu.

FP1: Permettre de Déplacer les roches d'une phase à l'autre.

- ✓ **FT111 :** Transmettre le mouvement de rotation.
 - ➤ S1: Par engrenage (réducteur) (on a choisit ce système car il sert de transmettre le mouvement sans glissement, il fonctionne il est plus économiques et aussi Les convoyeurs entraînés par engrenage sont souvent utilisés dans les situations où beaucoup de couple est nécessaire)
- ✓ FT113 : contrôler la vitesse de rotation.
 - ➤ U1 : variateur électronique (on a choisit ce système car il sert de contrôlé le mouvement du tapis on manuaires très précis)
- ✓ **FT114**: Transmettre la rotation aux rouleaux.
 - ➤ E1 : par accouplement élastique (on a choisit ce système car il sert de transmettre le mouvement sans avoir un grand choc mécanique aux démarrages)
- ✓ FT115 : Assurer le guidage du tapis.
 - ➤ T2 : avec rouleaux on caoutchouc (on a choisit ce système car il sert de guider la translation du tapis son lubrification et d'une manière plus précis)





B. Choix des machines adéquates.

1) Choix du type du concasseur en marchée

On à 5 types du concasseur qui existe dans le marchée dans cette étape nous allons faire une comparaissant directe entre eux pour déterminer le choix le plus convenable pour notre application.

a. Avantage et inconvénient du chaque type

Tableau 18: avantage et inconvénient du chaque concasseur

lableau 18: avantage et inconvenient du chaque concasseur							
		Avantage	Inconvénient				
Concasseur à mâchoire		 Facile à utiliser et à entretenir Bonne capacité de production Convient pour les matériaux durs et abrasifs 	 Ne convient pas aux matériaux collants et humides Faible ratio de réduction de taille Bruyant lors de l'utilisation 				
Concasseur giratoire		 Ratio de réduction de taille élevé Convient pour les matériaux durs et abrasifs Facile à ajuster la taille de sortie du produit 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Utilisation de pièces d'usure coûteuses Consommation d'énergie élevée 				
Concasseur à cône		 Ratio de réduction de taille élevé Convient pour les matériaux durs et abrasifs Moins bruyant que les concasseurs à mâchoire 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Utilisation de pièces d'usure coûteuses Capacité de production limitée 				
Concasseur à percussion à	Axe horizontale	 Convient pour les matériaux durs et abrasifs Ratio de réduction de taille élevé Convient pour les grandes tailles d'alimentation 	 Pas adapté aux matériaux collants et humides Pièces d'usure coûteuses Consommation d'énergie élevée 				
	Axe vertical	 Convient pour les matériaux durs et abrasifs Ratio de réduction de taille élevé Adapté aux matériaux humides et collants 	 Capacité de production limitée Moins efficace pour les grandes tailles d'alimentation Pièces d'usure coûteuses. 				





b. Choix des critères

o C1 : Coût.

o C2: Maintenance facile.

o C3 : Performance.

o C4: fiabilité.

Tableau 19: Importance par critères

Critères	K
C1	2
C2	3
C3	4
C4	3

c. Analyse des résultats

Les calculs que nous venons d'effectuer permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est globalement la plus intéressante.

Tableau 20: Valorisation global pour les types du concasseur

			les types du concasseur								
		A1 A2				A	A3 A4			A5	
Critère	K	N	Т	N	Т	N	Т	N	Т	N	Т
C1	2	1	2	1	2	1	2	2	4	3	6
C2	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	6
С3	4	1	4	3	12	2	8	2	8	1	4
C4	3	1	3	3	9	2	6	2	6	1	3
Total pondér	Total 12 pondéré		26 19		9	9 21		1	9		


A1: Concasseur à mâchoire

A2 : Concasseur giratoire

A3: Concasseur à cône

A4 : Concasseur à percussion à Axe horizontale

A5: Concasseur à percussion à Axe vertical







d. Conclusion:

Les calculs que nous avons effectué permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est la plus convenable se réalise dans la solution :

A2: concasseur giratoire

Figure6: Concasseur giratoire hydraulique modèle hpc-315 (on a choisit cette machine car il est la plus soutenable pour notre application)

Cite web du fournisseur (<u>Concasseur giratoire hydraulique modèle hpc-315</u> (hellopro.fr))

2) Choix du type du tamis en marchée

On à 4 types du tamis qui existe dans le marchée dans cette étape nous allons faire une comparaissant directe entre eux pour déterminer le choix le plus convenable pour notre application.

a. Avantage et inconvénient du chaque type

Tableau 21: avantage et inconvénient du chaque tamiseuse

	Avantage	Inconvénient
Tamis vibrant rectiligne	 Haute capacité de traitement Grande efficacité de tamisage Faible coût d'achat et d'entretien 	 Bruyant lors de l'utilisation Nécessite une alimentation régulière et uniforme Difficile à nettoyer
Tamis rotatif	 Bonne capacité de traitement Tamisage efficace des matériaux grossiers Peut être utilisé pour des matériaux humides 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Difficile à nettoyer Nécessite une maintenance régulière
Tamis statique	 Faible coût d'achat et d'entretien Pas de pièces mobiles à entretenir Convient pour les matériaux fins 	 Faible capacité de traitement Efficacité de tamisage limitée Ne convient pas pour les matériaux grossiers
Tamis vibrant circulaire	 Haute capacité de traitement Grande efficacité de tamisage Convient pour une large gamme de matériaux 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Nécessite une alimentation régulière et uniforme Difficile à nettoyer

b. Choix des critères





C1 : Coût.

o C2: Maintenance facile.

o C3: Performance.

o C4 : fiabilité.

Tableau 22: Importance par critères

Critères	K
C1	2
C2	3
C3	4
C4	3

c. Analyse des résultats

Les calculs que nous venons d'effectuer permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est globalement la plus intéressante.

Tableau 23: Valorisation global pour les tamis

		Type des tamis							
		В	1	E	32	В	3	B4	
Critère	K	N	Т	N	Т	N	Т	N	Т
C1	2	1	2	1	2	3	6	1	2
C2	3	2	6	2	6	3	9	1	3
С3	4	2	8	3	12	1	4	2	8
C4	3	1	3	2	6	1	3	1	3
Total pond	éré	19		26		22		16	

B1: Tamis vibrant rectiligne

B2: Tamis rotatif

B3: Tamis statique

B4: Tamis vibrant circulaire

d. Conclusion:





Les calculs que nous avons effectué permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est la plus convenable se réalise dans la solution :

B2: Tamis rotatif

Figure 11: Tamis rotatif (on a choisit cette machine car il est la plus soutenable pour notre application)

Cite web du fournisseur (Tamis rotatif traitement de produits en vrac (hellopro.fr))

3) Choix du type du convoyeur à bande en marchée

On à 4 types du convoyeur à bande qui existe dans le marchée dans cette étape nous allons faire une comparaissant directe entre eux pour déterminer le choix le plus convenable pour notre application.

a. Avantage et inconvénient du chaque type Tableau 24: avantage et inconvénient du chaque convoyeur à bonde

	Avantage	Inconvénient
Convoyeur à bonde à carcasse textile :	 Faible coût d'achat et d'entretien Convient pour les charges légères à moyennes Peut être utilisé dans des environnements chauds et froids 	 Moins résistant aux charges lourdes et aux impacts Moins durable que les convoyeurs à carcasse métallique La carcasse textile peut être endommagée par les produits chimiques ou les huiles
Convoyeur à carcasse métallique	 Grande résistance aux charges lourdes et aux impacts Convient pour les environnements difficiles Durabilité élevée 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Nécessite une maintenance régulière Peut nécessiter des lubrifiants ou des graisses spéciales pour les rouleaux
Convoyeur à bande solide	 Convient pour les charges lourdes et les environnements difficiles Faible risque de défaillance de la bande Durabilité élevée 	 Coûteux à l'achat et à l'entretien Nécessite une maintenance régulière Peut nécessiter des lubrifiants ou des graisses spéciales pour les rouleaux





 Peut être utilisé pour les charges légères à moyennes Compact et peu encombrant Convient pour les installations en hauteur 	 Capacité de transport limitée Convient principalement aux charges en vrac Difficile à nettoyer
--	--

b. Choix des critères

o C1 : Coût.

o C2: Maintenance facile.

o C3: Performance.

o C4: fiabilité.

Tableau 25: Importance par critères

Critères	K
C1	2
C2	3
C3	4
C4	3

c. Analyse des résultats

Les calculs que nous venons d'effectuer permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est globalement la plus intéressante.

Tableau 26: Valorisation global pour les convoyeurs à bonde

		Type du convoyeur à bonde							
		D	1	D	D2 D)3	D4	
Critère	K	N	Т	N	Т	N	Т	N	Т
C1	2	3	6	1	2	3	6	1	2
C2	3	2	6	2	6	3	9	1	3
С3	4	2	8	3	12	1	4	1	4
C4	3	3	9	1	3	1	3	1	3
Total pond	tal pondéré 29)	23		22		12	

D1 : Convoyeur à bonde à carcasse textile :

ISSAT GAFSA

Département de maintenance des Engins lourds



D2 : Convoyeur à carcasse métallique

D3: Convoyeur à bande solide

D4: Convoyeur en spirale

d. Conclusion:

Les calculs que nous avons effectué permettent de conclure que la solution présentant le total pondéré le plus élevé est la plus convenable se réalise dans la solution :

D2: Convoyeur à bande à carcasse textile : (on a choisit ce type du bonde car il est la plus soutenable pour notre application)

III. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mené une analyse fonctionnelle qui nous a permis de définir les différentes facettes liées à notre produit. Au départ nous avons bien défini le besoin qu'il doit rependre par notre produit (Bête à corne). Ensuite nous avons cherché les différentes fonctions de services à respecter. Puis Nous avons cherché les solutions technologiques qui permettent de satisfaire les différentes fonctions de service par la méthode FAST. A la fin de ce chapitre, nous avons choisi les machines qui satisfassent nos besoins.

Dans le chapitre suivant nous allons approfondir notre étude par un calcul et dimensionnement de différentes solutions retenues afin qu'elles puissent se tenir lors de leurs fonctionnements.





CHAPITRE IV: CONCEPTION ET DIMENTIONNEMENT

I. Introduction

Dans ce chapitre nous traitons le dimensionnement et la conception du convoyeur à bande. Le but de cette étape est de choisir les dimensions à donner pour un élément de structure, de telle façon qu'il puisse résister aux efforts qui lui sont soumis, et ne pas trop déformer, ainsi que le choix des éléments structuraux. Nous souhaitons concevoir des structures qui soient économiques qui ne gaspillent pas inutilement les matériaux et qui puissent se comporter d'une manière durable. Et finalement en utilisant un outil de conception assisté par ordinateur.

II. Caractéristiques techniques d'un convoyeur à bande

1. Définition d'un convoyeur

Le convoyeur est un système de manutention automatique qui permet de déplacer des produits finis ou bruts d'un poste à un autre par un mécanisme de transmission de puissance. Cette dernière est transmise d'un arbre moteur vers un ou plusieurs arbres récepteurs par l'intermédiaire de courroies ou de chaines.

2. Composants et leur dénomination

Le schéma ci-dessous indique les principaux éléments d'un convoyeur à bande.




Figure 23: composants d'un convoyeur à bande(1)





🚣 Tête motrice :

Elle peut être de conception traditionnelle ou équipée d'un tambour moteur.

- Conception traditionnelle : Comporte un groupe d'entraînement constitué d'un tambour de commande dont le dimensionnement est adapté à la charge supportée par la bande et un tambour de renvoi à l'extrémité opposée. La puissance est transmise par une boîte d'engrenages directement accouplée ou par une transmission par arbre directe ou parallèle entraînant le tambour de commande avec un couple adapté.
- ♣ . Tambour moteur : Dans cette configuration, le moteur, la boîte d'engrenages et les roulements constituent un ensemble complet, enfermé et protégé à l'intérieur d'un carter, qui entraîne directement la bande. Cette solution élimine toutes les complications liées aux transmissions extérieures, couples, etc. décrits ci-dessus pour la conception traditionnelle.

🚣 La bande :

La bande transporte la matière première de la queue jusqu'à la tête du convoyeur. Elle se présente sous deux formes principales, plate et en auge, toute bande comporte deux faces :

- . La face externe, qui est en contact avec les matériaux transportés.
- . La face interne, qui est en contact avec les rouleaux ou les tambours



Figure 24: Bande transporteuse

Tambour de commande :

La surface du tambour de commande peut être laissée en finition normale ou avoir un revêtement de caoutchouc dont l'épaisseur est calculée en fonction de la puissance à transmettre de manière à augmenter le coefficient de frottement et à faciliter l'évacuation de l'eau à la surface du tambour. Le diamètre du tambour est dimensionné en fonction de la catégorie et du type de bande, ainsi que des pressions calculées sur sa surface.







Figure 25: tambour de commande

🕹 Tambour de renvoi :

La surface du tambour n'a pas nécessairement besoin d'être munie d'un revêtement, sauf dans certains cas. Le diamètre est normalement inférieur à celui qui est prévu pour le tambour de commande.



Figure 26: tambour de renvoi

Tambours d'inflexion ou de contrainte :

Ils servent à augmenter l'arc d'enroulement de la bande et, d'une manière générale, ils sont utilisés dans tous les cas où il est nécessaire de dévier la bande au niveau des dispositifs de tension à contrepoids.



Figure 27: Tambour d'inflexion





Les rouleaux :

Ils soutiennent la bande et tournent librement et facilement sous la charge. Ce sont les composants les plus importants du convoyeur et ils représentent une part considérable de l'investissement total. Il est fondamental de les dimensionner correctement pour garantir les performances de l'installation et une exploitation économique.

Les rouleaux porteurs

Sont généralement fixés sur des pattes de fixation soudées à une traverse ou un support. L'angle d'inclinaison des rouleaux latéraux varie entre 20° et 45°.



Figure 28: Rouleaux porteurs

Les stations-supports inférieures

Peuvent comporter un seul rouleau sur toute la largeur ou bien deux rouleaux formant un "V" et inclinés à 10°.



Figure 29: Station-supports inferieurs

Dispositif de tension

L'effort nécessaire pour maintenir la bande en contact avec le tambour d'entrainement est fourni par un dispositif de reprise de tension qui peut être avis, à contrepoids, ou avec un treuil motorisé. Ceux qui sont à vis sont positionnés en pied de convoyeur et sont normalement utilisés sur des appareils dont l'entraxe ne dépasse pas 30 à 40 m. Pour des





convoyeurs de plus grande longueur, on utilise des dispositifs de tension à contrepoids ou à treuil, lorsque le problème de l'espace est essentiel.



Figure 30: Dispositif de tension

Capots pour convoyeurs :

Les capots pour convoyeurs ont une importance fondamentale lorsqu'il est nécessaire de protéger le produit transporté de l'air ambiant et d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.



Figure 31: capot pour convoyeur

♣ Dispositifs de nettoyage :

Le système de nettoyage de la bande doit faire l'objet d'une attention toute particulière de manière à réduire la fréquence des opérations de maintenances, notamment lorsque la bande transporte des produits humides ou collants. Un nettoyage efficace permet au convoyeur d'atteindre un maximum de productivité.



Figure 32: Dispositif de nettoyage





III. Etude du convoyeur à bande

1) Données et extrait du cahier de charge

Les principaux facteurs qui déterminent le dimensionnement d'un convoyeur à bande sont :

- Le débit massique à transporter Q=350T/h
- La vitesse du convoyeur V=2 m/s
- Le parcours et le profil du convoyeur : convoyeur incliné
- Les caractéristiques du produit à manutentionner et particulièrement la masse volumique, l'angle d'éboulement et de l'angle de talutage :

La masse volumique des roches du tabya (déché du nettoyage du phosphate)

La masse volumique des roches est $1488 \text{kg/}m^3$

Angle de talutage:

L'angle de talutage est l'angle qui forme L'horizontale avec la surface du produit lors de son transport sur une bande en mouvement. Cet angle est généralement compris entre 5° et 30°.




Figure 33: angle de talutage(1)

On a pour une bande de largeur 800 mm et avec des rouleaux inclinés à 20°, l'angle de talutage des roches du phosphate est 25°.

L'angle d'éboulement :

L'angle d'éboulement d'un produit, que l'on appelle également« angle de frottement naturel », est l'angle que la ligne de pente du produit, mis en tas librement sur une surface plane, forme avec l'horizontale. Comme le montre la figure.








Figure 34: angle d'éboulement(1)

La figure suivante indique l'angle de talutage en fonction de l'angle d'éboulement :




Figure 35: angle de talutage en fonction de l'angle d'éboulement(1)

A l'aide de la Figure 35: on déduit que l'angle d'éboulement est compris entre 35° et 39°.

2) Etude du convoyeur

a) Inclinaison du convoyeur :

Le convoyeur se situe à une distance de 48682mm du convoyeur (entre la concasseur et le tamis) et à une hauteur H'égale à 13030 mm par rapport au sol.

On détermine alors l'inclinaison du notre nouveau convoyeur (liant entre concasseur et le tamis) et on vérifie qu'il vase trouver à une hauteur H permettant le versement du produit dans le convoyeur.

On peut exprimer la capacité du convoyeur comme étant le débit volumique Q_v pour une vitesse de 1m /s (extrait du catalogue Rulmeca pour le calcul des convoyeurs à bande). Cette valeur est déterminée à partir du tableau suivant en fonction de

- . La largeur de la bande
- . L'inclinaison des rouleaux
- . L'angle de talutage du produit.








Figure 36: largeur de la bande(2)

Pour une bande de largueur 800mm, des rouleaux inclinés à 20° et un angle de talutage égale à 25° , on obtient d'après le tableau (28) $Q_{vt} = 322.9 \text{m}^3/\text{h}$. (voire annexe A1)

Pour obtenir le débit volumique réel Q_v à la vitesse de la bande, on utilise la formule :

$$O_v = O_{vt} * w$$
 (1)

w: coefficient de vitesse

Le débit massique théorique en T/h :

$$Q_{mTh} = \rho * Qv * 0.001 \text{ T/h}$$
 (2)

Cette valeur est multipliée par un coefficient noté K pour tenir compte de l'inclinaison du convoyeur $Q_m = Q_{mTh} * K$

K : coefficient réducteur de débit

Donc K =
$$\frac{350}{1488*322.9*0.001*2}$$

$$K=0.73$$
 (3)

A partir du l'Annexe A2, l'inclinaison du convoyeur est d'ordre de 23°.

b) Bilan de puissance :

Le système de transmission doit être capable de transmettre la puissance nécessaire à l'entrainement du convoyeur.

Cette fonction a été identifiée auparavant, dans le deuxième chapitre, par le diagramme FAST.





En se basant sur cette étude, on obtient le schéma suivant montrant la liaison entre les différents organes de transmission de puissance :




Figure 37: liaison entre les organes de transmission

i. Puissance nécessaire pour entrainer le tambour d'entrainement :

Les efforts auxquels est soumis un convoyeur, varient sur sa longueur. Il est donc nécessaire de déterminer la puissance permettant l'entrainement du système.

Elle est la somme des puissances suivantes :

- . P1 : la Puissance nécessaire pour entrainer les parties tournantes : doit surmonter les forces de frottement engendrées par les stations supports supérieures et inférieures, les tambours de renvoi et de contrainte, etc.
- . **P2** : la Puissance nécessaire pour vaincre la résistance au déplacement horizontal du produit
- . **P3**: la puissance nécessaire pour élever le produit du point de chargement au point de déchargement ;

$$Pt = P1 + P2 + P3$$

ii. La puissance nécessaire pour entrainer les parties tournantes


Permet le calcul de la puissance nécessaire à la marche à vide du convoyeur, et est donné par la formule :

$$P1 = q*L*f*g*v*c$$
 (4)

Avec, q : masse métrique des parties tournantes est donné en fonction de la largeur de la bande ;

L : longueur horizontale du convoyeur ;

f: coefficient de frottement rouleau/bande;







v : vitesse linéaire de la bande ;

c : coefficient de majoration

A partir du l'Annexe A3 Pour ce cas q=60kg/m

Le coefficient de majoration est en fonction de la longueur du convoyeur :

A partir du **l'Annexe A4** et avec l'utilisation la méthode d'interpolation, on trouve un coefficient égal à 2.31512 pour un convoyeur de longueur 48.682 **m**.

P1 =1658,44W

iii. La puissance nécessaire pour vaincre la résistance au déplacement horizontal de produit

P2=2,73.Qm*L*f*c (5)

Avec, Qm : Débit massique (T/h)

L: la longueur du convoyeur (m)

f : coefficient de frottement rouleau/bande

c: coefficient de majoration

Donc, P2 = 2.73*350*48.682*0.025*2.31512

P2=2692,23W

iv. La puissance nécessaire pour élever le produit du point de chargement au point de déchargement

$$P3=2,73*Qm*H$$
 (6)

Avec, Qm : Débit massique T/h

H : Hauteur de dénivellation du convoyeur m

P3=2,73*350*13,030

P3 = 12450,165W

Ce qui donne la puissance totale au niveau du tambour de commande (d'entrainement)

Pt = 16.8 Kw

3) Choix du réducteur

Le réducteur de vitesse est destiné à être intercalé entre un moteur et une machine réceptrice dans le but de réduire la vitesse donnée par ce moteur et augmenter son couple.

Caractéristiques:

Un réducteur est caractérisé par :





- . La puissance;
- . Le rapport de réduction ;
- . Le rendement ;
- . L'encombrement;
- . La température ambiante.

On s'intéresse dans cette phase à la détermination de puissance sur les deux arbres du réducteur.

La transmission de puissance entre l'arbre du tambour d'entrainement et l'arbre de sortie Du réducteur est assurée par un accouplement.

Les accouplements sont des organes mécaniques, destinés à réunir, de manière permanente, deux arbres placés bout à bout comportant éventuellement des défauts d'alignement.

a) Puissance de l'arbre de sortie du réducteur

Le couple maximal à transmettre par l'intermédiaire de l'accouplement est donnée par :

$$C_{max}$$
= Ks. C_{nom} (7)

Où:

 C_{nom} Est le couple nominal transmispar l'accouplement qui vaut :

$$C_{nom} = \frac{pr}{Wr}$$
 (8)

Avec **Pr** : Puissance du réducteur ;

wr : Vitesse angulaire de l'arbre du réducteur.

Ks est un coefficient de service qui varie entre 1 et 4 selon les caractéristiques du moteur, les caractéristiques du récepteur et les conditions de fonctionnement.

D'après l'Annexe A5, pour un convoyeur alimenté par un moteur électrique Ks=1,06.

 C_{max} Est le couple transmis au tambour d'entrainement provoquant sa rotation :

$$C_{max} = \frac{Pt}{wt}$$
 (9)

Avec Pt: puissance d'entrainement du tambour

wt : vitesse angulaire du tambour de commande

Donc:
$$\frac{Pt}{wt} = \text{Ks} \frac{pr}{Wr}$$

On fait l'hypothèse que wr = wt

On obtient la puissance nécessaire sur l'arbre de sortie du réducteur

Pr sortie = Pt / Ks

SOUALMIA Louay





Pr sortie = 17.808Kw

b) Puissance de l'arbre d'entré du réducteur

Sachant la puissance de sortie du réducteur, on peut à partir du rendement déterminer sa puissance d'entrée.

D'après des recherches dans les catalogues des réducteurs, on a trouvé que le rendement varie entre 0.87 et 0.90%, et on a consulté également l'atelier de maintenance mécanique qui nous avons recommandé de le prendre égale à 0.90 d'après les catalogues qu'ils possèdent.

On a
$$\eta r = \frac{ps}{pe}$$
 (10)

Ce qui donne Pr entrée=
$$\frac{ps}{\eta}$$

Pr entrée =
$$\frac{17,808}{0.9}$$
 = 19,78Kw

c) Choix du moteur électrique

Rôle:

Un moteur électrique est une machine électromécanique capable de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique.

Principe de fonctionnement :

La machine se compose essentiellement d'un rotor (électro-magnétique) tournant à l'intérieur d'un stator (électro-magnétique) fixe. Celui-ci produit un champ magnétique fixe grâce à des aimants.

Calcul de la puissance du moteur :

Etant donnée les rendements du réducteur η_r =0,9 respectivement, on peut calculer la puissance du moteur avec la formule suivante :

$$P_{\rm m} = \frac{pr}{\mu} = 21,985 \text{ kw}$$
 (11)

Les puissances du moteur sont normalisées, dans **l'Annexe A6** est un tableau de puissance disponible dans l'industrie :

D'après **l'Annexe A6**: la valeur approchée de 21,985 Kw est 22 Kw, et le type du moteur est LS200L.

4) Etude de la bande transporteuse :

Le convoyeur à bande est conçu pour transporter des produits en continu sur la face supérieure de la bande. Les surfaces de la bande (supérieure sur le brin porteur inférieure sur





le brin de retour) sont en contact avec une série de rouleaux montés sur le châssis du convoyeur en un ensemble appeler station-support. A chaque extrémité du convoyeur, la bande s'enroule sur un tambour, l'un d'entre eux étant relié à un groupe d'entrainement pour transmettre le mouvement qu'on appelle tambour d'entrainement ou de commande.

a) Caractéristiques et critère de choix

La Caractéristiques :

- . Largeur en mm (définie dans la première partie= 800 mm);
- . La qualité du revêtement ;
- . L'épaisseur du revêtement ;
- . Le type de carcasse :
 - Bande à carcasse textile
 - Bande à carcasse acier
- . Le nombre de plis
- . Mode de fonctionnement :
 - Par agrafage
 - Par vulcanisation

<u> Différents éléments sont à prendre en compte lors de la sélection du type de bande :</u>

- . La nature de la bande qui est dépendante du matériau transporté (caoutchouc, polyuréthane, PVC, etc.) ;
- . La qualité du revêtement qui est aussi dépendante du matériau transporté ;
- . Résistance à la rupture ;

b) Choix de la nature de la bande :

La bande transporteuse en **caoutchouc** est le moyen le plus économique pour transporter des matériaux solides en masse de manière à couvrir toute distance. Toutes les bandes transporteuses en caoutchouc se composent de deux éléments différents :

- . *Une carcasse centrale* qui donne les caractéristiques mécaniques au produit, comme la force de tension et les élongations. Ilya deux familles principales de bandes : à carcasse textile et à carcasse acier.
- . *Deux revêtements* en caoutchouc, nommés revêtements supérieur et inférieur, qui protègent la carcasse et caractérisent la bande.





Remarque:

- Les carcasses en acier sont utilisées pour les convoyeurs de grande géométrie allant jusqu'à kilomètres de longueur car l'allongement de l'acier est très faible.
- Les carcasses en textile sont utilisées dans les autres cas tel que dans ce cas.

c) Choix de revêtement

Les critères à prendre en compte pour le choix du revêtement sont :

- . La résistance à l'abrasion ;
- . La résistance à la chaleur ;
- . La résistance aux produits chimiques et/ou produits gras ;
- . La résistance au feu ;

Les roches du phosphate sont des produits abrasifs, et par conséquent, la bande doit être à plis multiples résistants à l'abrasion.

Pour ces revêtements, on trouve plusieurs qualités comme montre la figure ci-dessus extraite d'un catalogue utilisé pour le choix des bandes transporteuses en caoutchouc à carcasse textile

EP (POLYESTER - NYLON MULTIPLIS).




Figure 38: Déférentes qualités de revêtement anti-abrasif(3)

Vu les caractéristiques du produit transporté, on choisit un revêtement standard en caoutchouc anti-abrasif CL.

d) Résistance à la rupture, classe de la bande

ISSAT GAFSA

Département de maintenance des Engins lourds



Les bandes transporteuses sont définies par une caractéristique nommée « **classe de la bande** ». La classe de la bande en N /mm de largeur est la résistance à la traction statique en plein épaisseur par mm de largeur (On l'appelle aussi tension de rupture) et qui vaut :

$$C = \frac{Rr}{L}$$
 (12)

Avec

Rr: Résistance à la rupture en N;

L : largeur de la bande en mm.

Et
$$\mathbf{Rr} = \mathbf{T.s}$$
 (13)

Avec

T: tension sur le brin conducteur enN;

= 10 pour les convoyeurs à carcasses

S : coefficient de sécurité = 8 pour les convoyeurs à carcasse métallique

Il est donc nécessaire de prendre en considération les différentes tensions qui doivent être vérifiées dans un convoyeur ayant un système d'entraînement de bande motorisé.

e) Tension de la bande :

La puissance transmise au tambour d'entrainement permet le guidage de la bande. Pour l'augmenter, plusieurs solutions ont été développées :

- ➤ Augmenter et changer le type de surface de contact ;
- > Augmenter l'angle d'enroulement.

Ce qui justifie l'utilisation des tambours de contrainte pour les convoyeurs à bande.

Cette solution permet également d'éviter les problèmes dus au glissement (échauffement du système, pertes de puissance par effet joules, usure des tambours et de la bande...).

La rotation du tambour entraine la création d'un couple C tel que :

$$P=C.w$$
 (14)

Avec : $w=\frac{v}{R}$ (entrainement sans glissement)

 $R: rayon du tambour d'entrainement$

Ce couple possède une force tangentielle F permettant une liaison glissière entre la charge et la bande.

Donc
$$P = F^*R^* \frac{V}{R}$$
$$= F^* V$$

Une application numérique donne :





$$F = \frac{P}{V} = \frac{16.8}{2} = 8400 \text{ N}$$

L'effort tangentiel F sur la circonférence du tambour d'entrainement correspond à la différence entre deux tensions T (côté entrée) et t (côté sortie).

$F=T-t \qquad (15)$





Figure 39: les efforts appliqués sur le tambour d'entrainement(1)

En se déplaçant sur la circonférence du tambour, la tension de la bande passe exponentiellement d'une valeur \mathbf{T} à une valeur \mathbf{t} , la condition limite d'adhérence est donné par :



Tension t:

Le convoyeur étant à l'arrêt, il doit exister une tension sur la bande pour assurer l'entrainement sans glissement.

La tension nécessaire pour assurer l'entrainement sans glissement est donnée par la formule :

$$t = F*C_w$$

L'Annexe A7 nous donne la valeur du coefficient d'enroulement C_w en fonction de l'arc d'enroulement, du système de tension de la bande et de l'utilisation d'un tambour avec ou sans caoutchoutage.

Pour un dispositif de reprise de tension à contrepoids, entrainement avec tambour de contrainte (configuration2) et un angle d'enroulement égale à 200° , $C_w = 0.42$

<u>Remarque</u>: on vérifie par suite à l'aide de la condition d'enroulement si le choix qu'on a fait pour l'angle 200° est correcte ou non.

Une application numérique donne :

t = 8400 * 0.42

=3528N

Tension T:





Lorsque le convoyeur est mis en marche, une tension T prend naissance dans le brin conducteur et qui vaut grâce à la relation (15):

$$T=F_t + t$$
 $T=8400+3528$

On a :
$$\frac{T}{t} < e^{fa}$$

Ce qui donne:

$$\frac{T}{t} = 0.38 \le e^{fa} = 0.39$$

=11928N

La relation d'adhérence est alors vérifiée. (Le choix de l'angle 200° est valide) On calcule donc la classe de la bande à partir de la relation (12):

$$C = \frac{11928*10}{800}$$

$$C = 149.1 \text{N/m}$$

La valeur approchée de 149.1 est 200N/mm.

On a donc une bande de classe 150N /mm et de largeur 800mm ce qui signifie que chaque mm de largeur résiste à 250N.

5) Dispositifs de reprise de tension :

L'effort nécessaire pour maintenir la bande en contact avec le tambour d'entraînement est fourni par un dispositif de reprise de tension qui est pour ce cas le contrepoids. Ce dernier fourni un effort de tension constant à la bande, quelles que soient les conditions. Son poids est calculé en fonction des limites minimales nécessaires pour assurer la tension correcte de la bande et éviter toute surtension.








Figure 40: système de tension à contrepoids(3)

On a
$$2T1=Mg$$
 (16)
$$M = \frac{2*T1}{g}$$

Avec
$$t1 = t + \frac{0.3 \cdot P1}{V} \cdot \frac{L1}{L} - b \cdot g \cdot h$$

Où t: tension dans le brin inférieur de la bande (déjà calculé),

P1: puissance nécessaire pour la marche vide (calculé au par avant),

V : vitesse linéaire de la bande,

L: l'entraxe du convoyeur,

L1 : distance horizontale entre dispositif de tension et tambour d'entrainement,

h: la dénivellation correspondante,

b : la masse linéique de la bande transporteuse ;

$$g=9.81 \text{ N/Kg}$$
.

Vu l'importance du contrepoids et pour faciliter sa maintenance, on prend la distance L1 égale à 10,926m donc une dénivellation h d'ordre de 5.484 m.

La masse linéique est en fonction de la classe de la bande. L'Annexe A8 et A9 donne la masse métrique de la carcasse de la bande, ainsi que l'épaisseur recommandée pour le revêtement :

Donc le poids total de la bande, sachant qu'on a 2 plis et 2 revêtements, est :

$$b = 2,2+(2,36*2)*2$$

$$b = 11,64 \text{ kg/}m^2(17)$$

$$t1 = 3528 + \frac{0.3*1680}{2} * \frac{10,926}{48682} - 11,64 * 9,81 * 5,481$$

$$t1 = 2902,19N$$

SOUALMIA Louay





D'où M = 591,67 kg

Dans cette cas on peut utilisée le tambour du renvoi comme un dispositif de la tension car le charge n'est pas très grande donc pour diminuée les pièces de la convoyeur pour obtiens une machine plus fiable on va l'éliminer.

6) Support de la bande :

a) Les rouleaux

Dans un convoyeur, le composant le plus coûteux et le plus susceptible d'être endommagé est la bande. Les rouleaux qui la soutiennent sur toute sa longueur sont tout aussi importants et il convient de les concevoir, de les choisir et de les fabriquer de manière à optimiser leur durée

De vie et celle de la bande.

Construction:

- . Une virole entôle d'acier;
- . Deux roulements;
- . Des circlips ;
- . Joints d'étanchéité à feutre ;
- . Un axe avec extrémité circulaire et méplat.

Différentes sortes de rouleaux :

Rouleau de parcours :

Ce sont des rouleaux à virole nue qui supportent la bande

> Rouleau anti-colmatant :

Ce sont des rouleaux équipés de rondelles en caoutchouc vulcanisé pour éviter le colmatage des rouleaux inférieurs et tambours nus ainsi on augmente la durée de vie de la bande. Ils sont placés sous le brin inférieur.

> Rouleaux antichoc ou amortisseurs :

Ce sont des rouleaux revêtus ou équipés de rondelles en caoutchouc vulcanisé, placés au point de chargement sous le brin supérieur pour éviter la détérioration de la bande.

Rouleaux décrasseurs :

Equipés de bagues en caoutchouc à pas contraire pour le nettoyage de la face porteuse, placés sous le brin inférieur juste après le racleur.





Choix du diamètre des rouleaux :

Le choix du diamètre doit tenir compte de la largeur de la bande. L'Annexe A10 indique le diamètre des rouleaux en fonction de la largeur et la vitesse de la bande :

Le diamètre recommandé pour une bande de largeur 800mm, de vitesse 2m/s est 108mm.

b) Type de station support, écartement et longueur de transition

Type:

Chaque station-support est constituée d'un ensemble de rouleaux installés dans un support fixe.

Il en existe trois principaux types:

- . *Stations supérieures* : ont pour rôle de supporter le brin porteur de la bande, de lui donner une forme d'auge et d'assurer son déplacement sur une trajectoire rectiligne.
- . *Stations inférieures*: ont pour rôle de supporter et guider le brin de retour.
- . *Stations auto-centreuses* assurent le centrage de la bande d'une façon automatique en cas de déport. Elles sont installées tous les 40 mètres sur le brin supérieur et inférieur.

Ecartement des stations-supports :

L'écartement de station-support est la distance entre deux stations successives.




Figure 41: écartement des stations-supports(1)

L'Annexe A11 nous préconiser l'écartement maximal entre les stations-supports en fonction de la largeur de la bande et de la masse volumique du produit transporté.

En lisant verticalement pour une masse volumique de 1.4t/m3 vers le bas et interpolant pour une bande de largeur 800 mm, on trouve :

$$a_0 = 1.35 \text{ m}$$

$$\rightarrow a_u=3$$
m

L'incurvation de la bande entre deux stations porteuses ne doit pas dépasser 2% de la distance qui les sépare. Une incurvation plus importante entraine un déversement du produit pendant le chargement et favorise des forces de frottement excessives pendant le déplacement de la bande en raison de la manipulation du produit transporté. Il en résulte non seulement une augmentation de la puissance consommée et du travail, mais également des efforts exercés sur les rouleaux, et d'une manière générale une usure prématurée de la surface de la bande.








Figure 42: Ecartement des stations porteuses aux points de chargement(1)

Aux points de chargement, l'écartement des stations-supports est généralement réduit de moitié ou même plus encore, de manière à limiter au minimum l'incurvation de la bande et également pour diminuer les forces appliquées par la charge sur les rouleaux.

$$a_i = \frac{a_0}{3} = 0.45 \text{m}$$
 (18)

Longueur de transition Lt:

La distance entre la station-support la plus proche du tambour de tête ou du tambour de pied et ces tambours est appelée longueur de transition.




Figure 43: Longueur de transition(1)

Sur cette section, la bande perd sa forme en auge, déterminée par l'inclinaison des rouleaux des stations porteuses, pour devenir plate et s'adapter au tambour plat et inversement. Les bords de la bande dans cette zone sont soumis à une force supplémentaire qui réagit sur les rouleaux latéraux.

Le graphique de la Figure suivante permet de déterminer la longueur de transition Lt (en fonction de la largeur de la bande et de l'inclinaison λ des rouleaux latéraux des stations-supports), pour des bandes à armature textile EP (polyester) et des bandes à armature métallique (SP).








Figure 44: Longueur de transition en fonction de la largeur de la bande(1)

Dans le cas où la longueur de transition Lt est supérieure à l'écartement des stations porteuses, il est bon d'installer dans cette zone de transition des stations-supports dont l'inclinaison des rouleaux latéraux va en diminuant (stations de transition). De cette manière, la bande peut ainsi passer graduellement d'une forme d'auge à un profil plat, en évitant ces efforts préjudiciables.

Pour une bande (EP) de 800 mm de largeur, avec des stations-supports inclinées à 20°, on peut déduire du graphique que la longueur de transition est d'environ 0,8 mètres (qui est supérieure à l'écartement de station porteuse)

On installe donc sur ce tronçon Lt, deux stations-supports l'une avec λ =20 et l'autre 10° espacées du 1,35m

IV. Dimensionnement des tambours du convoyeur

1) Diamètres des tambours

Le dimensionnement du diamètre des tambours d'un convoyeur à bande dépend étroitement des caractéristiques du type de bande utilisée.

L'Annexe A12 indique les diamètres minimaux recommandés par rapport au type de bande utilisée, pour éviter son endommagement : séparation des nappes ou déchirure de l'armature.

2) Dimensionnement des arbres des tambours





Un arbre est un organe mécanique transmettant une puissance sous forme d'un couple et d'un mouvement de rotation. La forme cylindrique de cet organe est à l'origine de son nom.

On conçoit un arbre en considérant un ou deux des trois critères suivants, ou encore les trois à la fois : la résistance, la vitesse et la rigidité.

Le critère choisi dépend de la géométrie et les spécifications imposées par la fonction éventuelle de l'arbre.

Aciers qui entrent dans la fabrication des arbres :

En général, des aciers ordinaires au carbone, laminés à chaud, entrent dans la fabrication des arbres de transmission et des arbres qui n'ont pas besoin de caractéristiques de résistance particulières (leur pourcentage de carbone varie de0.15 à 0.3% (UNS G10150 à 10300)).

Conception basée sur la résistance :

Il existe plusieurs méthodes pour calculer le diamètre d'un arbre ou pour vérifier la résistance d'un arbre d'un diamètre choisi « CODE ASME, CODE WESTINGHOUSE ».

v Marche à suivre :

- . Calculer les réactions dans les plans vertical et horizontal ;
- . Déterminer la répartition des couples de torsion ;
- . Déterminer la répartition des moments de flexion dans les deux plans Mv et Mh;
- . Calculer le moment résultant ;

$$M = \sqrt{M_V^2 + M_R^2} (19)$$

- . Déterminer la répartition des charges axiales ;
- . Déterminer la section critique ;
- . Calculer le diamètre nécessaire pour résister aux charges de la section critique.

Code ASME

La méthode du code ASME est une approche qui été développé par la société américaine des ingénieurs mécaniques (Americain Society of Mechanical Engineers) pour la conception des arbres en utilisant une théorie de limitation statique basée sur le cisaillement maximal. Le code ASME définit la contrainte admissible comme étant la plus petite des deux valeurs suivantes :

$$S_P = \min (b*(0.18 S_{ut}*0.3S_v))$$
 (20)

1 sans concentration de contrainte





 $O\dot{u}$, b =

 S_{ut} : la limite ultime et S_y : la limite élastique

Le calcul de la contrainte maximal de cisaillement basé sur le cercle de Mohr se fait avec la formule suivante :

$$\tau = \frac{16}{\pi d^3} * \sqrt{C_m M^2 * C_T T^2}$$
 (21)

Où: τ: contrainte maximale de cisaillement

. d : diamètre de L'arbre ;

. Cm, Ct: facteurs de charge en flexion et en torsion;

. M: moment fléchissant résultant maximal;

. T : Couple de torsion maximal.

Les équations (20) et (21) peuvent être combinées pour donner une équation utilisée en conception

$$d = \frac{5.1}{S_p} ((C_m M)^2 + (C_t T^{\frac{1}{2}}))^{\frac{1}{3}}$$
 (22)

Les facteurs de charge sont en fonction du type de l'arbre utilisé et la charge appliquée.

Voire annexe A13:

a) Arbre du tambour d'entrainement : (8)

L'arbre du tambour de commande est soumis à des flexions et à des torsions, entrainant des contraintes au sein du matériau de l'arbre. Pour calculer correctement le diamètre de l'arbre, on suit la démarche définie précédemment.

A Calcul des réactions :

L'arbre du tambour d'entrainement est soumis à 4 forces principales :

- Les tensions de la bande sur le tambour T et t;
- Le poids du tambour ;
- La charge répartie du produit et de la bande sur le tambour ;
- La force d'entrainement F.

Ces forces sont schématisées sur le croquis ci-dessus :








Figure 45: Les forces appliquées sur tambour d'entrainement

Avec:

 \checkmark F= T-t

 \checkmark P= Pt+Pb+Pp

Pt: le poids du tambour d'entrainement

Pb: Le poids de la bande

Pp: le poids du produit

Calcul des poids :



♣ Poids du tambour d'entrainement :

D'après des recherches sur le type de matériau utilisé pour la fabrication des tambours, on a trouvé qu'ils sont généralement faits de l'acier XC38 dont les propriétés chimiques et mécaniques sont les suivantes :

Propriétés chimiques :

XC38

Tableau 27: Propriétés chimiques de l'acier XC38

C%	Mn%	Si%	S%	P%	Ni%	Cr%	Mo%	Cu%
0,36	0,58	0,22	0,02	0,015	0,25	0,08	<0,01	0,5

Propriétés mécaniques :

-Module d'élasticité: 210000 Mpa

Coefficient de poisson : 0,3

Module de cisaillement : 79000 Mpa

Masse volumique: 7700 kg/m3

Limite de traction : 520 Mpa

Limite d'élasticité : 275 Mpa

Coefficient de dilatation thermique : $1,1^{10^{-2}}$ kelvin

Conductivité thermique: 14 W

Le poids du tambour est donné par :

Pt=m*g



Avec

$$m=\rho*V$$

Les tambours utilisés dans les convoyeurs à bande sont creux et d'épaisseur égale à 12 mm.

Le volume est donc :

$$V = \pi * (R^2 - (R^2 - e))*L$$

Ce qui donne

Pt = ρ. π.
$$(R^2 - (R-e)^2)$$
.L.g

Avec,

ρ: masse volumique du tambour en kg/m3

V : volume du tambour en m3.

R: rayon du tambour d'entrainement en m,

L : la longueur du tambour en m.

e: l'épaisseur du tambour

On a ρ =7700kg/m3, R=0.1m, e=0,0012m et L=1 m

Pt=7700* π *(0.1²-(0,1 - 0,0012)²)*1*9.81 On obtient donc:

$$Pt = 566,11N$$

Poids de la bande porteuse :

On peut estimer le poids réparti du produit sur le tambour avant d'être jetée par la formule :

$$Pb = q_c * D * L * g$$

Avec : q_G : masse linéique de la bande en kg/m2

D: diamètre du tambour en m

L: la largeur de la bande en m

g: l'intensité de la pesanteur

On obtient donc: **Pb**=15,192*0,2*0,8*9,81

Pb=238,84 N




Figure 46: Répartition du produit sur le tambour d'entrainement



Poids du produit transporté (roches du phosphate) :

De même pour le produit, on prend juste celui appliqué sur le tambour :

$$P_p = q_p * D*g$$





Avec : q_p : masse linéique du produit en kg/m

D: diamètre du tambour en m

g : l'intensité de la pesanteur en m/s^2

La masse linéique du produit est donnée par la formule suivante :

$$q_p = \frac{Q_v}{3.6V}$$
 en kg/m.

Avec

 Q_v : débit volumique du produit en T/h

V : vitesse linéaire de la bande en m/s

On obtient donc $\mathbf{P}\mathbf{p} = \frac{Q_v}{3.6V} \mathbf{^*}\mathbf{D}^*\mathbf{g}$

$$\mathbf{Pp} = \frac{350}{3.6*2} *0.2*9.81$$

Donc

La Calcul des réactions

- Dans le plan (yz)
- ❖ Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces

$$\sum F_Z = 0 \quad (23)$$

$$R_{AZ} + R_{BZ}$$
 -P-T sin (16) +t sin (4) +F sin (16) =0

On obtient : $R_{AZ} + R_{BZ} = P + T \sin(16) - t \sin(4) - F \sin(16)$

Donc: $R_{AZ} + R_{BZ} = 1525,57 + 11928 \sin(16) - 3528 \sin(4) - 8400 \sin(16)$

$$R_{AZ} + R_{BZ} = 3179,84N$$
 (24)

❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CZ}$$
=0

D'où :-0,5
$$R_{AZ}$$
 + 0,5 R_{BZ} =0

$$Donc: R_{AZ} = R_{BZ}$$

Remplace dans (24) on trouve:

$$R_{AZ} = R_{BZ} = 1589,92$$
N

- Dans le plan (xy)
- ❖ Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces :

(23)





D'où :
$$R_{AX} + R_{BX} + T\cos(4) + t\cos(4) - F\cos(16) = 0$$

Donc:
$$R_{AX} + R_{BX} = -2058N$$
 (25)

❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CX}=0$$

D'où :-0,5
$$R_{AX}$$
 + 0,5 R_{BX} =0

Donc:
$$R_{AX} = R_{BX}$$

Remplace dans (25) on trouve:

$$R_{AX} = R_{BX} = -1029 \text{N}$$

• Couple de torsion sur L'arbre

$$T = t \cos(4) \times R = -3528\cos(4) \times 0.1 = -230,60 \text{ N.m}$$
 (26)

• Moment de flexion dans les plans vertical et horizontal

La figure montre le processus qui permet d'obtenir la réparation des moments de flexion le long de l'arbre.

Avec:
$$F' = 3528\cos(16) + 3528\cos(4) = 5684,46N$$

$$F''=1525,57+3528\sin(16)-3528\sin(4)=3179,84N$$




Figure 47: Obtention des moments de flexion dans chaque plan

Calcul du moment résultant

En utilisant l'équation (19) pour calculer le moment résultant au point C.

$$M_C = \sqrt{3048,03^2 + 1692,82^2} = 3486,56$$
N.m

• Section critique

Par conséquent la section la plus sollicitée est en C.

Avec: MC= 3486,56N.m

Et: T = 230.60 N.m

• Calcul du diamètre « CODE ASME »







On utilise l'équation (21) avec Cm=1.5, Ct=1.0 pour un arbre de transmission avec une charge constante.

On obtient les propriétés du matériau en consultant l'annexe (S_{ut} = 340 MPa, S_y =190 MPa). On utilise l'équation (20) en supposant qu'il n'y a pas concentration de contrainte pour obtenir

$$S_p = 57*10^6 MPa$$

D'après (22):
$$d = (\frac{5,1}{S_p}((1.5 * 3486.86)^2 + (1 * 230.60)^{2\frac{1}{2}}))^{\frac{1}{3}}$$

Alors d=78mm

b) Arbre tambour de contrainte

Le diamètre de l'arbre du tambour de contrainte est égale à

$$d=38mm$$

Pour plus du détaille du calcule voire (Annexe A16).

c) Arbre tambour de renvoi

Le diamètre de l'arbre du tambour de renvoi est égale à

Pour plus du détaille du calcule voire (Annexe A17).

3) Etude de la liaison encastrement entre arbre et tambour

Les arbres de machine servent le plus souvent à transmettre la puissance. La transmission de puissance dans le cas des convoyeurs se fait par l'intermédiaire des tambours. Ces éléments doivent être montés sur l'arbre c'est-t-à-dire fixés définitivement. Il existe plusieurs montages. Voici les plus utilisés : le montage à clavette, le montage à cannelures et les montages à retrait.

Montage à clavette :




Figure 48: clavette(4)

***** Fonctionnement

Les clavettes ont pour but d'assurer la liaison en rotation, et la transmission d'un couple, entre un arbre et les organes montés sur lui : poulie, roue dentées, etc....





Mode d'action

La rainure de l'arbre est parallèle à l'axe, ainsi que celle du moyeu, la clavette étant ellemême d'épaisseur constante, il n'y a pas de coincement, et la liaison s'effectue par obstacle et en rotation seulement. L'entrainement en rotation s'effectue par les faces latérales de la clavette qui doit être ajustée latéralement dans les deux rainures. Le jeu radial entre la clavette et le fond de la rainure du moyeu est sans inconvénient et ses extrémités sont arrondies pour faciliter le montage.

a) Dimension de la clavette




Figure 49: cotation technique d'une clavette(4)

Calcul de clavette longitudinale :

Etant donnée la puissance à transmettre, on peut déduire le couple **T** repris par la clavette en utilisant la relation suivante :

$$T = \frac{P*60}{2\pi N}$$
 (33)

Notons que la vitesse linéaire V de la bande est constante en tout point de celle ci et est égale à la vitesse des points du périmètre de contact tambour-bande

$$V=R_W = R \frac{2\pi N}{60}$$

Donc : $N = \frac{60V}{2\pi R}$ (34)

(33) dans (34) donne:

$$T = \frac{PR}{V} \quad (35)$$

Où T est exprimé en N.m, P en watt, R en m et V en m /s. Ce couple transmis une force F entre l'arbre et la clavette.

$$F = \frac{2T}{d}$$
 (36)





Où d est le diamètre de l'arbre et F est la force exercée sur la clavette. Cette force engendre des contraintes de compression appelées pression de **matage** et des contraintes de **cisaillement.**




Figure 50: Forces appliquées sur une clavette(4)

Les contraintes de compression sont : (pression de matage)

$$\sigma_{c} = \frac{2F}{1*b} = \frac{4T}{1*b*d}$$
 (37)

Où l est la longueur de la **b** sa hauteur.

Les contraintes de cisaillement sont :

$$\tau = \frac{F}{a*l} = \frac{2T}{a*l*d}$$

Où a est la largeur de la clavette.

b) Dimensionnement des clavettes :

Pour définir la résistance de la clavette, le principal paramètre mis en jeu est la longueur L de la clavette (les autres dimensions étant normalisées).

L'Annexe A13 donne les dimensions normalisées d'une clavette en fonction du diamètre de l'arbre.

La longueur est déterminée par la résistance en cisaillement et la résistance au matage.

* Résistance en cisaillement :

Pour qu'une clavette résiste en cisaillement, il faut que la contrainte τ soit inférieure ou égale à R_{pg} , la résistance pratique au glissement. $\tau < R_{pg}$ (38)

A Résistance au matage :

Pour qu'une clavette résiste au matage, il faut que la contrainte de compression soit inférieure ou égale à P_a , la pression admissible qui est dépendante du type de clavetage et les conditions de fonctionnement. $\sigma_c < P_a$ (39)





Clave	tage fixe	(a) (b) (c)	40 à 70 60 à 100 80 à 150
Clave	tage glissant sans charge	(a) (b) (c)	15 à 30 20 à 40 30 à 50
Clave	tage glissant avec charge	(a) (b) (c)	3 à 10 5 à 15 10 à 20
(a): (b): (c): Reman	Conditions de fonctionnement plutôt mauvaises : etc Conditions de fonctionnement moyenne (avant-proj Bonnes conditions de fonctionnement : ajustement prane : au dessus de 250 N/mm² le matage est importan	et) parfait, aucun c	

Figure 51: Valeurs admises pour la pression admissible au matage des clavettes longitudinales(4)

On a un clavetage fixe, et on suppose de bonnes conditions de fonctionnement, pour ce cas, on prend Pa = 150MPa.

Note:

Vu les caractéristiques mécaniques de l'acier C 45 (limite de rupture élevée, bonne usinabilité, bonne tenue aux chocs...), on le choisit comme matériau de la clavette. Cet acier est classé parmi les aciers mi-durs, donc

$$R_{pg} = 0, 7R_e$$
 (40)

Où R_e est la limite élastique à la traction et est égale à 375 MPa.

Le tableau ci-dessous englobe les dimensions des clavettes pour chaque arbre-tambour du convoyeur en se basant sur les conditions de résistance cités auparavant sachant que la désignation d'une clavette est : a*b*l

Tableau 28: Dimensions des clavettes

			Arbre-tambour de contrainte
Diamètre du tambour (en mm)	200	160	125
Diamètre de l'arbre (en mm)	78	62	40
Largeur et hauteur de la clavette (en mm) AnnexeA13	22*14	18*11	12*8
Couple repris par la clavette (en N.m) Equation (35)	428,70	329,76	219,85
Force exercée sur la clavette (en N) Equation (36)	10992,3	10992,2	10992,5
Condition de résistance à la compression Equation (40)	1> 196,26	1>150,18	1>114,5
Condition de résistance au cisaillement Equation (29)	1 > 34.55	1>34.01	1>33.29
Dimension de la clavette	22*44*200	18*11*115	12*8*115





4) Calcule des paliers à roulements :

L'étude des arbres a montré que des forces de réaction radiales doivent être reprises pour garder l'arbre en équilibre. Les roulements et les paliers lisses sont conçus pour remplir ce rôle.

En plus de supporter l'arbre, ces éléments doivent, guider en rotation l'arbre, pour ce faire on utilise les paliers à roulements

Les paliers sont réalisés en fonction du type de roulement employé : à billes, à rouleaux ou à aiguilles.

Ils sont donc composés de roulements pour le guidage en rotation et un support pour le maintien nommé paliers



Figure 52: Paliers à roulement

Pour les paliers on utilise un Paliers à semelle SNH500 pour roulements avec manchon de serrage(5)

V. Calcule des roulements

1) Choix d'un roulement

Il dépend de la nature des efforts supportés et des conditions d'utilisation, vitesse de rotation et durée de fonctionnement.

2) Choix du type

Il est en fonction de:

- La direction de l'intensité des efforts et de leurs valeurs relatives.
- Des déformations possibles de l'arbre par flexion ou du mauvais alignement des paliers.
- Du rattrapage de jeu éventuellement recherché : roulement à billes à contact oblique ou roulement conique.





- Du déplacement axial prévu par dilatation : roulement à rouleaux cylindriques.
- De l'encombrement réduit disponible : roulement a aiguilles.

3) Capacité dynamique

C'est une charge radiale en daN que peuvent supporter 90% des roulements dans les conditions normales de travail pendant un million de tours sans détérioration de fatigue des surfaces actives.

Tout roulement est caractérisé par sa charge dynamique. La détermination de la capacité dynamique tient compte :

- De la vitesse de rotation N tours/minute.
- De la durée de fonctionnement H heures.
- De la charge équivalente P (qui dépend des forces axiales A et radiales R) affectées de coefficients X et Y qui sont fonction du type de roulement. (Données par le catalogue du constructeur, les charges axiales et radiales étant connues).

$$P=X*F_r*YF_a$$

Où P: Charge équivalente.

F_r: Charge radiale.

F_a: Charge axiale.

X et Y : coefficients respectifs des charges radiales et axiales.

4) Dimensionnement du roulement

Les roulements qu'on a choisis sont des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, parce que ce sont les roulements les plus adaptés pour notre cas d'après leurs caractéristiques


a) Caractéristiques des roulements à rouleaux cylindriques

Capacité de vitesse élevée :

Les conceptions des cages sont adaptées aux vitesses élevées, aux fortes accélérations ou aux chocs.

***** Faible frottement :

Surfaces de contact face rouleau/épaulement







La conception ouverte du contact face rouleau/épaulement, et l'état de surface des faces en contact favorisent la formation du film lubrifiant, ce qui entraîne un frottement plus faible et une capacité de charge plus élevée.

Longue durée de service :

Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au contact entre le rouleau et la piste et la sensibilité au désalignement et la flexion de l'arbre.

Séparables et interchangeables :

Les composants séparables des roulements à rouleaux cylindriques sont interchangeables Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.



Figure 53: Roulement à rouleaux cylindriques

b) Sélection des Roulements pour les 4 arbres R1 R2 R3

Avec:

- R1: roulement pour l'arbre du tambour d'entrainement

- R2 : roulement pour l'arbre du tambour de renvoi

- R3: roulement pour l'arbre du tambour de contrainte

On a le même calcule pour tout les roulements

c) Roulement R1

Cahier de charge

- Type de roulement : 2 roulements à rouleaux cylindrique à une rangée.
- Fréquence de rotation

$$N = \frac{60V}{2\pi r} = \frac{60*2}{2*\pi * 100} = 190,98 \text{ tr/min}$$

• Les charges appliquées sur l'arbre

$$Fr \sqrt{{R_{AX}}^2 + {R_{AZ}}^2} = 1893,85N$$

•La durée de vie minimale L :

Supposant que le roulement doit fonctionner pendant 4ans, 300 jours par ans, L sera donc

$$L = 4 \times 300 \times 24 = 28800$$
 heures





> Calcul de la charge dynamique

On a la relation :
$$\frac{C}{P} = (\frac{L}{10^6}) \times 60N)^{\frac{1}{n}}$$

Avec, L en heure et
$$n=\frac{10}{3}$$

Dans ce cas :
$$\frac{C}{P} = ((\frac{28800}{10^6} \times 60 \times 190,89)^{\frac{3}{10}})$$

Donc,
$$\frac{C}{P} = 5,69$$

On n'a pas des efforts axiaux donc P=Fr=1893,85N

D'où C=10776,006N

> Sélection du roulement possible

A partir de la capacité de charge du roulement, et le diamètre de l'alésage, on peut déduire la section du roulement à utiliser à l'aide de l'Annexe A15:

D'ou le roulement R1 est de référence RNU214

d) Roulement R2

$$N = 238,73 \text{tr/min}$$
 $\frac{C}{P} = 6,09$

$$Fr = 222,77N$$
 P=Fr=222,77N

Donc le roulement R2 est de référence SZ-204 C=1356,75N

e) Roulement R3

N = 278,81 tr/min $\frac{c}{r} = 6,38$

$$Fr = 1728,42N$$

L = 28800 heures P=Fr=1728,42N

Donc le roulement R3 est de référence RNU206 C=11028,2N

VI. Conception

1) Généralités:

Le dessin industriel, manuel ou assisté par ordinateur (DAO, CAO), est l'outil graphique le plus utilisé par les techniciens et les ingénieurs pour passer de l'idée (l'étude) à la réalisation (fabrication) d'un objet ou produit. C'est un langage universel, rigoureux, dont les règles précises sont normalisées internationalement (ISO: International Standard Organisation).

a) La DAO, Dessin Assisté par Ordinateur :

Equivalent informatisé de la planche à dessin et des principaux outils du dessinateur (règles, compas, gomme, équerre). L'opérateur a en plus, à sa disposition un ensemble d'outils





permettant à tout moment de venir modifier un dessin, analyser les caractéristiques d'un élément géographique (mesure de coordonnées, de centre de gravité, de distance).

b) la CAO, Conception Assistée par Ordinateur :

Outils d'aide à la conception permettant à l'opérateur de faire des simulations cinématiques, d'archiver le savoir-faire de l'entreprise dans des bibliothèques CAO (regroupant l'ensemble des pièces types de l'entreprise par exemple), de réaliser des calculs de résistances des matériaux.

Dans ce chapitre, nous allons faire une étude à l'aide du logiciel de conception

«SOLIDWORKS».

c) Présentation du logiciel utilisé SolidWorks :

SolidWorks est un logiciel de conception mécanique automatisée. Dans SolidWorks, il est possible d'esquisser des idées et d'essayer différentes conceptions pour créer des modèles 3D.

SOLIDWORKS Simulation est un portefeuille d'outils d'analyse structurelle faciles à utiliser qui font appel à la méthode d'analyse par éléments finis (FEA) pour prédire le comportement physique réel d'un produit en testant virtuellement des modèles de CAO. Le portefeuille propose des fonctionnalités d'analyse dynamique et statique non linéaire et linéaire.

2) Simulation d'Arbre du tambour moteur

a) Propriétés de l'étude :

Nom d'étude	Étude axe tambour
Type d'analyse	Statique
Type de maillage	Maillage volumique
Effets thermiques:	Activé(e)
Option thermique	Inclure des chargements thermiques
Température de déformation nulle	298 Kelvin

Propriétés du matériau :

D / C/ 1 1\1	D '///	C ,
Référence du modèle	Proprietes	Composants










Figure 54: Arbre du tambour d'entrainement

b) Résultats de l'étude :

Nom	Type	Min	Max
Contraintes1	VON : contrainte de Von	5.342e-011N/m^2	4.791e+007N/m^
	Mises	Nœud: 4140	2
	1411363	110000. 4140	2
			Nœud: 22983
	on du noděle arbre twobour		
	on dell'étude: Static 1 Défaut] ge de tracé: Static contrainte nodale Contraintes1		
			(Min: 5,342e-01)
		***	von Miser (Nim^2)
			4791e+007
			4392+007
			- 3.999e+007
			. 3.590e+007
			3.194e+007
			_ 2.795e+007
			2.196e+007
			1.996e+007
			1.597e+007
	May 4,791e+007		1.198+007 7.995+006
			3,993e+1056
			5.342e-011
			Limite d'élastiché: 1.910e+4
	Ť		
*1			

Figure 55:contraintes 1 sur l'arbre d'entrainement

c) Interprétation:





La figure ci-dessus montre le résultat de contrainte de Von Mises sur l'axe du tambour de commande, nous avons remarqué que la contrainte maximum de Von Mises est :

47.91×10⁶ N/m, et la limite d'élasticité du matériau XC38 est : 580×10⁶ N/m² Pour vérifier que l'axe dans le domaine élastique, nous appliquons la formule suivante :

$$\sigma adm \leq R_{\rho}/S$$

Avec un coefficient de sécurité s = 4 on aura $\sigma adm \le \frac{580 \times 10^6}{4} = 145 \times 10^6 \text{ N/m}^2$

$$47.91 \times 10^6 \le 145 \times 10^6$$

De là, nous concluons que l'axe supportera la force appliquée, et nous sommes toujours dans le domaine élastique.

VII. Conclusion

Ce chapitre nous a permis, d'une part de dimensionner notre convoyeur, et d'autre part de choisir les éléments techniques qui répondent à nos besoins.

Finalement, nous avons réalisé un modèle virtuel sur l'ensemble des systèmes par l'intermédiaire de logiciel de conception assistée par ordinateur SOLIDWORKS.





DOSSIER TECNIQUE





CONCLUSION GENERAL

Mon projet de fin d'études au groupe chimique de M'dhilla1, a été une fructueuse opportunité et une vraie bonne expérience professionnelle. En effet, il ma permis de mettre en œuvre un certain nombre d'outils théoriques et techniques que j'avais acquis durant mon cursus de formation au sein de l'Institut Supérieur des Science Appliquée et de Technologie de Gafsa, et exploiter de nouvelles méthodes. C'était aussi une occasion particulière pour découvrir de près le monde professionnel, les problèmes réels que rencontrent l'ingénieur et aussi la diversité des équipements dont l'industrie de phosphate dans le GCT. Dans ce projet, j'ais pu atteindre mon objectif fixé au départ, qui est la conception de la partie convoyeur à bande qui permettant le transport des roches du phosphate de la station du concassage vers le tamis. En effet, à partir d'une analyse précise du cahier des charges, j'ai bâti mon raisonnement sur une méthodologie logique et bien structurée en suivant les étapes suivantes :

- ✓ Présentation de la problématique et l'intérêt du projet, ainsi que la solution proposée ;
- ✓ Une recherche bibliographique sur les types et les caractéristiques du concasseur, du tamiseur et du convoyeur à bande ;
- ✓ Puis l'analyse fonctionnelle du système qui nous a permis d'identifier les principales fonctions du convoyeur et proposer les solutions techniques relatives, ce qui nécessite une étude particulière .et faire le choix des machines de la station (concasseur et tamiseur) dans le marchée ;
- ✓ Etude des différents composants du convoyeur .puis j'ai fait un calcul pour choisir le type de chaque élément de notre convoyeur à bande.

Enfin j'ai Terminé avec un exemple de simulation en utilisant le logiciel SOLIDWORKS qui nous a permis de confirmer la résistance et des dossier technique des différente partie du système existe sur le papier du type A3(aux page précédent).





Références bibliographiques

- 1.RULMECA: Constructeur de convoyeurs: (Paramètres à prendre en compte pour L'étude et la conception des convoyeurs à bande) RULLI RULMECA S.P.A Via A. Toscanini, 1 24011 ALME' (BG) Italie.
- 2. Max E, Max H. DESIGN ACCORDING TO CEMA F.
- 3. Giraud L. Sécurité des convoyeurs à courroie: généralités, protection contre les phénomènes dangereux : guide de l'utilisateur. 2e éd. rev. et corr. Montréal: IRSST : CSST; 2003.
- 4. Chevalier Guide du dessinateur industriel.
- 5. de Wavre C. Tambours pour transporteurs à courroie.
- 6. Catalogue générale : tambours pour transporteurs à courroie, Chaussée de Wavre 362 B- 1390 Grez-Doiceau, Belgique.
- 7. Catalogue des roulements à rouleaux cylindriques Type CBK.
- 8. Documentation OCP « Méthode de calcul des convoyeurs à bande ».
 - Concasseur giratoire hydraulique modèle hpc-315 (hellopro.fr)
 - Tamis rotatif traitement de produits en vrac (hellopro.fr)
 - Groupe Chimique Tunisien : Accueil (gct.com.tn)






ANNEXE

Annexe A 1: Détermination de débit volumique en fonction de la largeur de la bonde et l'angle de talutage (1)

mm	Þ	$\mathbf{v} = 5\Omega$	V = 50	V = 90	$V = \Omega\Omega_{c}$	v = 40
	5°	13.3	15.1	17.2	18.7	21.6
	10°	16.9	18.7	20.5	21.6	24.4
300	20°	24.4	26.2	27.7	28.8	30.6
	25°	27.7	30.2	31.6	32.4	33.8
	30°	33.4	34.9	36.0	36.3	37.8
	5°	28.0	32.4	36.6	39.6	45.7
	10°	35.2	29.2	43.2	45.3	51.4
400	20°	50.4	54.3	57.2	59.4	66.3
	25°	56.8	82.2	65. I	66.6	69.8
	30°	67.7	70.9	73.4	74.5	77.0
	5°	47.8	55.8	62.6	68.0	78.4
	10°	60.1	67.3	73.4	78.4	87.4
500	20°	85.3	91.8	97.2	101.1	106.9
	25°	96.1	104.7	109.8	112.6	117.7
	30°	114.1	119.1	123.8	126.0	129.6
	5°	87.8	101.8	114.4	124.9	143.2
	10°	109.4	122.4	134.2	142.9	159.1
650	20°	154.4	166.3	176.4	183.6	193.6
	25°	174.2	189.7	198.7	204.4	212.4
	30~	205.5	215.2	223.5	227.8	233.6
	5°	139.6	162.0	182.1	198.3	227.1
	10°	173.6	194.4	212.7	226.8	252.0
800	20°	244.0	262.8		ctive 90. Vind	
	25°	275.0	299.1	313.2	322.9	334.8 Active
	30°	324.0	339.4	352.4	359.2	367.9

Annexe A 2: Détermination de l'inclinaison du convoyeur(1)



Annexe A 3: La masse métrique des parties tournantes d'un convoyeur(6)

Type de convoyeur	Poids /m (q)
Convoyeur de 650 mm	50 kg /m
Convoyeur de 800 mm	60 kg /m
Convoyeur de 1000 mm	70 kg /m
Convoyeur de 1200 mm	80 kg /m
Convoyeur de 1400 mm	90 kg /m
Convoyeur de 1600 mm	100 kg /m

Annexe A 4: coefficients de majoration en fonction de la longueur du convoyeur(6)





Longueur en m	Coefficient	Longueur en m	Coefficient		
3	9	160	1,55		
5	7,6	180	1,5		
10	4,5	200	1,45		
15	3,6	250	1,38		
20	3,2	300	1,31		
25	2,9	400	1,25		
30	2,8	500 .	1,2		
40	2,4	600	1,17		
50	2,2	800	1,11		
60	2,1	1000	1,08		
70	2	1200	1,06		
80	1,90	1500	1,05		

Annexe A 5: détermination approchée du facteur de service Ks(6)

Catégorie	Machine -	Moteur				
		électrique	Thérmique			
			Multi cylindre	Mono cylindre		
1	Petit ventilateur-pompe centrifuge-génératrice	0,95	1,4	1,7		
2	Bande transporteuse-convoyeur-machine-outils à mouvement tournant-monte-charge.	1,06	1,6	1,9		
3	Agitateur pour liquide- élévateur à godets ou avis-rectifieuse-surpresseur-transporteur à chaine ou tablier métallique-ventilateur.	1,18	1,8	2,12		
4	Aérateur de surface-ascenseur-broyeur à barre - compresseur centrifuge-grue-machine-outil a mouvement alternatif-malaxeur à béton-monte- charge lourd-presse à papier-remontée mécanique-transporteur à rouleaux pour tamanoir.	1,32	2	2,36		
5	Aéroréfrigérant calandre-cisaille-enrouleuse- extrudeuse-presse à forge, à estamper-sécherie de machine à papier -tréfilerie-turbine- ventilateur hélicoïde.	1,5	2,24	2,65		
6	Compresseur à pistons-concasseur-étireuse- laminoir-pulpeur-trancheuse.	1,7	2,5	3		


Annexe A 6: Tableau de normalisation de la puissance du moteur

	Puissance nominale à 50 Hz	Vitesse nominale	Couple nominal	Intensité nominale	10	Facteur de puissanc	e		Rendemen	t	Courant démarrage / Courant nominal	Couple démarrage / Couple nominal	Couple maximal / Couple nominal	Puissance apparente nominale	Courbe de couple*	Moment d'inertie	Masse
Туре	P _N kW	N _N min ⁻¹	C _N N.m	I _{M(4301)}	50 %	Cos φ 75 %	100 %	50 %	η 75%	100 %	I _D /I _N	M_D/M_N	$M_{_M}/M_{_N}$	kVA _N	N*	J kg.m²	IM B3
LS 63 M	0,09	860	0,9	0,46	0,63	0,70	0,80	26	32	35	2,1	1,8	1,8	0,32	3	0,0006	5,5
LS 71 L	0,12	920	1,3	0,64	0,40	0,48	0,55	36	45	49	2,9	2,5	2,6	0,45	3	0,0007	6,5
LS 71 L	0,18	895	1,8	0,81	0,43	0,53	0,62	43	50	52	2,7	1,9	2	0,56	3	0,0011	7,6
LS 71 L	0,25	840	2,6	1	0.48	0,59	0,70	47	52	50	2,5	1,7	1,7	0,71	3	0,0013	7,9
LS 80 L	0,25	955	2,5	0,85	0,48	0,64	0,67	56	63	63,1	3,9	1,6	1,8	0,59	8	0,0024	8,4
LS 80 L	0,37	950	3,7	1,1	0,57	0,67	0,72	59	61	66	4,3	1,7	2,2	0,76	8	0,0032	9,7
LS 80 L	0,55	950	5,5	1,8	0,47	0,60	0,64	55	63	68	4,9	2,1	2,6	1,2	7	0,0042	11
LS 90 S	0,75	930	7,7	2,1	0,54	0,66	0,77	60	65	68,5	4,2	2,4	2,6	1,4	7	0,0039	13,5
LS 90 L	1,1	915	11,5	3	0,55	0,67	0,76	66	70	70	4,7	2,4	2,5	2,1	6	0,0048	15,2
LS 100 L	1,5	905	15,8	4,2	0,52	0,62	0,74	65	69	69	4,5	2,5	2,7	2,9	6	0,0058	20
LS 112 M	2,2	905	23,2	5,8	0,53	0,66	0,76	68	72	72	5,6	2,8	2,7	4	6	0,0087	24,2
S 132 S	3	957	30,3	6,8	0,59	0,71	0,78	75	78	81,1	6	2	2,6	4,7	7	0,018	38,3
LS 132 M	4	961	39,6	9,3	0,56	0,66	0,75	78	83	83,6	5,9	2,5	2,9	6,4	7	0,034	53,3
LS 132 M	5,5	960	54,2	13,3	0,52	0,65	0,71	80	83,5	84,1	5,5	2,5	2,8	9,2	6	0,039	59,4
LS 160 M	7,5	967	74,1	16,1	0,63	0,74	0,79	82,6	84,8	85,2	4,7	1,5	2,1	11,1	7	0,086	81
LS 160 L	11	967	109	23,3	0,64	0,75	0,79	85	86,5	86,3	4,6	1,6	2,1	16,1	7	0,116	105
LS 180 LR	15	968	148	31,9	0,61	0,71	0,78	86,1	87,3	87,1	5,4	1,8	2,6	22,1	7	0,139	110
LS 200 LT	18,5	970	182	37	0,65	0,76	0,81	88,1	89,3	89	6,4	2,4	2,8	25,7	7	0,236	160
LS 200 L	22	972	216	43,6	0,65	0,76	0,81	89	90,1	89,9	6	2	2,7	30,2	7	0,295	190
S 225 MR	30	968	296	59,5	0,72	0,79	0,81	89,2	90,3	89,9	6	2,2	2,5	41,2	7	0,39	235
LS 250 ME	37	978	361	71,1	0,69	0,79	0,81	92,9	93,2	92,7	6,2	2,3	2,5	49,3	7	0,85	305
LS 280 SC	45	978	439	86,5	0,69	0,79	0,81	92,9	93,2	92,7	6,2	2,3	2,5	59,9	7	0,99	340

Annexe A 7: coefficients d'enroulement(1)







Annexe A 8: poids de la carcasse de la bonde en caoutchouc EP(6)

Style de la bande N/mm	Nombre de plis	Poids total de la carcasse Kg/m³	Epaisseur de revêtement (±5% mm		
250/2	2	2,2	1,9		
315/2	2	2,7	2,3		
400/3	3	3,3	2,9		
500/3	3	4,1	3,5		
500/4	4	4,4	3,8		
630/3	3	4,9	4,0		
630/4	4	5,4	4,6		
900/3	•	6.0	4.0		

Annexe A 9: Poids du revêtement en kg/m2(6)

Ountité	Épaisseurs des revêtements									
Qualité	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
EP	1,18	2,36	3,54	4,72	5,90	7,08	8,26	9,44		
EC	1,15	2,30	3,45	4,60	5,75	6,90	8,05	9,20		
SC	1,12	2,24	3,36	4,48	5,60	6,72	7,84	8,96		
AS	1,12	2,24	3,36	4,48	5,60	6,72	7,84	8,96		
BS	1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40		
AG	1,35	2,70	4,05	5,40	6,75	8,10	9,45	10,80		
OH	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00		
OM	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00		
PL.	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00		





Annexe A 10: diamètre recommandé pour les rouleaux(1)

Largeur	Pour	une vitesse					
de la bande mm	≤ 2 m/s Ø rouleau mm		2 + 4	m/s leau m	≥ 4 m/s Ø rouleau mm		
500	89	ACCULATION	89	POCKA 111	**	100	HOOKA 11H11
650	89		89	108			
800	89	108	89	108	133	133	
1000	108	133	108	133		133	159
1200	108	133	108	133	159	133	159
1400	133	159	133	159		133	159

Annexe A 11: Ecartement des stations-supports supérieurs et inférieurs(1)

Largeur de la bande	supérieur	nent des stat es umique du prod	inférieures		
m	< 1.2 m	1.2 + 2.0 m	> 2.0 m	m	
300 400 500 650	1.65	1.50	1.40	3.0	
800	1.50	1.35	1.25	3.0	
1000	1.35	1.20	1.10	3.0	
1200 1400 1600 1800	1.20	1.00	0.80	3.0	

Annexe A 12 : Diamètres minimaux recommandés pour les tambours(1)

charge de rupture de la bande	bande à DIN 2210		textile EP	bande à armature métallique ST - DIN 22131			
	Ø tambour moteur mm	renvoi	d'inflexion	Ø tambour moteur mm	renvoi	d'inflexion	
200	200	160	125	-		-	
250	250	200	160			-	
315	315	250	200	-		-	
400	400	315	250	*			
500	500	400	315	-			
630	630	500	400				





Annexe A 13: Facteur de charge du code ASME

Chargement	Cm Cm	Cr Cr
Arbre stationnaire		
Charge appliquée lentement	1,0	1,0
Charge appliquée rapidement	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
Amre de transmission ou de renvoi		
Charge constante ou appliquée	1.5	1,0
lentement		
Chocs mineurs	1,5 - 2,0	1,0 - 1,5
Chocs majeurs	2,0 - 3,0	1.5 - 3.0

Annexe A 14: Dimensions normalisées d'une clavette

d	a	b	S	j	k	d	a	b	S	j	k
de 6 à 8 inclus	2	2	0,16	d - 1,2	d + 1	58 à 65	18	11	0,6	d - 7	d + 4,4
8 à 10	3	3	0,16	d - 1,8	d + 1,4	65 à 75	20	12	0,6	d - 7,5	d + 4,9
10 à 12	4	4	0,16	d - 2,5	d + 1,8	75 à 85	22	14	1	d-9	d + 5,4
12 à 17	5	5	0,25	d - 3	d + 2,3	85 à 95	25	14	1	d - 9	d + 5,4
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8	95 à 110	28	16	1	d - 10	d + 6,4
22 à 30	8	7	0,25	d – 4	d + 3,3	110 à 130	32	18	1	d – 11	d + 7,4
30 à 38	10	8	0,4	d – 5	d + 3,3	130 à 150	36	20	1,6	d – 12	d + 8,4
38 à 44	12	8	0,4	d – 5	d + 3,3	150 à 170	40	22	1,6	d – 13	d + 9,4
44 à 50	14	9	0,4	d - 5,5	d + 3,8	170 à 200	45	25	1,6	d - 15	d + 10,4
50 à 58	16	10	0,6	d – 6	d + 4,3	200 à 230	50	28	1,6	d – 17	d + 11,4







Annexe A 15: Catalogue des roulements à rouleaux cylindriques Type CBK(7)

Shaft Diameter	Bearing D	Boundary Dimensions (mm)				Basic Ratin		Limiting Speed (rpm)		Weight	
(mm)	Current Designation	Original Designation	Fw / d	D/Ew	С	Fs min	Cr Dynamic	Cor Static	Grease	Oil	(kg)
	RN204	502204	20	40	14	1	15800	13100	13800	16400	0.055
20	RN304	502304	20	44	15	1.1	21800	17700	11400	13800	0.079
22	SZ-204		22	32	9	0.3	7800	8100	16000	19000	0.024
22.1	RNU203ETN1		22.1	40	12	0.6	16900	13800	16000	19000	0.052
22.9	RNU203	292203	22.9	40	12	0.6	11400	9100	16000	19000	0.065
25	LRN205/YA	922205	25	52	15	0.6	38400	34700	11400	13800	0.151
25	RN205	502205	25	45	15	1	17000	14900	11400	13800	0.071
27	RNU204		27	47	14	1.0	14400	13100	13800	16400	0.080
27.5	RNU6/27.5	292604E	27.5	52	21	1.1	42000	38700	9200	11400	0.168
28	RNU304	292304	28	52	15	1.1	21800	17700	11400	13800	0.119
	RN206	502206	30	53.5	16	1	23900	22200	9400	11300	0.112
30	RN306	502306	30	62	19	1.1	35900	31900	7800	9200	0.197
0.000	SZ-201		30	62	27	1.1	74500	77400	7000	8500	0.316
32	RNU205	292205	32	52	15	-1	17000	14900	11400	13800	0.096
	RN207	502207	35	61.8	17	1.1	31400	28900	8300	9900	0.156
35	RN307	502307	35	68.2	21	1.5	46400	43000	7800	9200	0.245
	RNU305	292305	35	62	17	1.1	29100	25200	9200	11400	0.179
38.5	RNU206	292206	38.5	62	16	1	23900	22200	8900	10500	0.154
40	RN308	502308	40	77.5	23	1.5	58600	56900	6600	7900	0.360
42	RNU306	292306	42	72	19	1.1	35900	31900	7800	9200	0.250
43.8	RNU207	292207	43.8	72	17	1.1	31400	28900	8300	9900	0.222
45	RN309	502309	45	86.5	25	1.5	72900	69900	5900	7000	0.458
46.2	RNU307		46.2	80	21	1.5	46400	43000	7700	9200	0.357
	RN210		50	80.4	20	1.1	48100	50900	5900	7000	0.287
50	RN310	502310	50	95	27	2	88900	88800	5400	6500	0.622
30	RNU208	292208	50	80	18	1.1	43700	42900	7300	8700	0.278
	RNU208/P6		50	80	18	1.1	43700	42900	7300	8700	0.278
53.5	RNU308		53.5	90	23	1.6	58600	56900	6600	7900	0.497
55	RN211		55	88.5	21	1.5	57900	62200	6000	7100	0.356
60	RN212	502212	60	97.5	22	1,5	71800	79800	5400	6500	0.490
60.4	RNU210	292210	60.4	90	20	1.1	48100	50900	6600	7900	0.339
65	RNU310	292310	65	110	27	2	88900	88800	5400	6300	0.853
66.5	RNU211		66.5	100	21	1.5	57900	62200	6000	7100	0.458
70	RN214		70	110.5	24	1.5	82100	93500	4800	5700	0.645
73.5	RNU212	292212	73.5	110	22	1.5	71800	79800	5400	6500.	,0,588
84.5	RNU214		84.5	125	24	1.5	82100	93500	4800	5700	0.845
90	RN90X115X23		90	115	23	1	64100	111200		Acce	16,483
96.5	RNU1017	292117	96.5	130	22	1.1	68900	86800	4500	5400	0.718

Annexe A 16: calcule du l'arbre du tambour de contrainte(8)

La Calcul des réactions

L'arbre du tambour de contrainte est soumis à 3 forces principales :

- Tension t de la bande,
- Poids propre au tambour,
- Poids de la bande aux points de contact bande-tambour.




Figure 56: Les forces appliquées sur tambour de contrainte

Avec

 \checkmark P= Pt+Pb



Pt : le poids du tambour de contrainte

Pb: Le poids de la bande

! Le calcul des poids



Tambour de contrainte

On procède de la même façon de calcul du tambour d'entrainement en changeant que la valeur du rayon par ce lui du tambour de contrainte qui est égale à 0.06875m.

On a **Pt** =
$$\rho$$
. π . $(R^2 - (\mathbf{R} - \mathbf{e})^2)$.**L.g**

Avec les données numériques, on trouve

Pt=7700*
$$\pi$$
*(0,06875²- (0,06875-0,0012)²)*1*9.81
Pt =123,54N



Pour le poids de la bande on considère que la partie enroulée sur le tambour qu'on peut estimer:

$$Pb = q_G * D * l * g$$

Avec q_G : le poids de la bande kg/m2

D: diamètre du tambour

1 : la largeur de la bande

g : l'intensité de la pesanteur

Ce qui donne

Le poids total est alors :

$$P = 163,91+123,54 = 287,45N$$



Calcul des réactions

- Dans le plan (yz)
- ❖ Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces

$$\sum F_Z = 0$$

$$R_{AZ} + R_{BZ} - P + t \sin(16) = 0$$

On obtient :
$$R_{AZ}+R_{BZ}=P-t \sin(16)$$

Donc:
$$R_{AZ} + R_{BZ} = 287,45 + 3528 \sin(16)$$

$$ightharpoonup R_{AZ} + R_{BZ} = 731,27N$$
 (27)





❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CZ}=0$$

D'où :-0,5
$$R_{AZ}$$
 + 0,5 R_{BZ} =0

Donc :
$$R_{AZ} = R_{BZ}$$

Remplace dans (27) on trouve:

$$R_{AZ} = R_{BZ} = 365,63N$$

• Dans le plan (xy)

❖ Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces :

D'où :
$$R_{AX} + R_{BX} = -t \cos(16)$$
 (23)

Donc:
$$R_{AX} + R_{BX} = 3378,62N$$
 (28)

❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CX}=0$$

D'où :-0,5
$$R_{AX}$$
 + 0,5 R_{BX} =0

Donc:
$$R_{AX} = R_{BX}$$

Remplace dans (28) on trouve:

$$R_{AX} = R_{BX} = 1689,31$$
N


• Couple de torsion sur L'arbre

$$T = t \cos (16) \times R = 3528 \cos (16) \times 0,06875 = 232,28 \text{N.m}$$
 (29)

• Moment de flexion dans les plans vertical et horizontal

La figure montre le processus qui permet d'obtenir la réparation des moments de flexion le long de l'arbre.

Avec :
$$F' = 3528\cos(16) = 3378,62 \text{ N}$$






Figure 57: Obtention des moments de flexion dans chaque plan





• Calcul du moment résultant

En utilisant l'équation (19) pour calculer le moment résultant au point C.

$$M_C = \sqrt{1894.8^2 + 1284^2} = N.m$$

• Section critique

Par conséquent la section la plus sollicitée est en C.

Avec: MC=2288,86 N.m

Et : T = 232,28N.m

Calcul du diamètre « CODE ASME »

On utilise l'équation (21) avec Cm=1.5, Ct=1.0 pour un arbre de transmission avec une charge constante.

On obtient les propriétés du matériau en consultant l'annexe (S_{ut} = 340 MPa, S_y =190 MPa). On utilise l'équation (20) en supposant qu'il n'y a pas concentration de contrainte pour obtenir

$$S_p = 57*10^6 MPa$$

D'après : (22) :
$$d = (\frac{5,1}{S_p}((1.5 * 2288,86)^2 + (232,28)^{2\frac{1}{2}}))^{\frac{1}{3}}$$

Alors d=38mm

Annexe A 17: calcule de l'arbre du tambour de renvoi(8)



L'arbre du tambour d'inflexion est soumis à 3 forces principales :

- Tension t,
- Tension t1,
- Poids propre au tambour,
- Poids de la bande aux points de contact bande-tambour
- Poids du dispositif de tension






Figure 58: Efforts appliqués sur tambour d'inflexion

Avec, P=PT+Pb

PT: le poids du tambour d'inflexion

Pb: Le poids de la bande.

A Calcul des poids

♣ Tambour de renvoi

On procède de la même façon qu'auparavant en changeant que la valeur du rayon par celui du tambour de renvoi qui est égale à 0.08m.

On a **Pt** =
$$\rho$$
. π . $(R^2 - (\mathbf{R} - \mathbf{e})^2)$.**L.g**

Avec les données numériques, on trouve

Pt=7700*
$$\pi$$
*(0,08²-(0,08-0,0012)²)*1*9,81

$$Pt = 452,21N$$

La bande porteuse

De la même façon, on considère que la partie de la bande enroulée sur le tambour qu'on

estime : $Pb = q_G *D*l*g$

Avec q_G : le poids de la bande kg/m²

D : diamètre du tambour d'inflexion l : la largeur de la bande

g: l'intensité de la pesanteur

Donc Pb=15,19*0,160*0,8*9,81

Pb=190,73N

Donc: P=452,21+190,73+5916,71 =6559,65N

- **La Calcul des réactions**
- Dans le plan (xy)
 - * Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces

$$\sum F_Z = 0$$

$$R_{AZ} + R_{BZ} - P-2t - t_1 \sin(16) = 0$$

On obtient : $R_{AZ} + R_{BZ} = 6559,65 + 5804,38 + 3528 \sin(16)$

$$ightharpoonup R_{AZ} + R_{BZ} = 113848,75N$$
 (30)



❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CZ} = 0$$

D'où :-0,5
$$R_{AZ}$$
 + 0,5 R_{BZ} =0

Donc:
$$R_{AZ} = R_{BZ}$$

Remplace dans (30) on trouve:

$$R_{AZ} = R_{BZ} = 5674,37$$

- Dans le plan (yz)
 - ❖ Appliquons le principe fondamental de la statique pour les forces :

D'où :
$$R_{AX} + R_{BX} = -t1 \cos(16)$$

Donc:
$$R_{AX} + R_{BX} = 3378,62N$$
 (31)

❖ Le principe fondamental de la statique pour les moments au point C :

$$\sum M_{CX} = 0$$

D'où :-0,5
$$R_{AX}$$
 + 0,5 R_{BX} =0

Donc :
$$R_{AX} = R_{BX}$$

Remplace dans (31) on trouve:


$$R_{AX} = R_{BX} = 1689,31$$
N

• Couple de torsion sur L'arbre

T =-t
$$\cos(16) \times R = -3528 \cos(16) \times 0.0625 = 2111.63 \text{N.m}$$
 (32)

Moment de flexion dans les plans vertical et horizontal

La figure montre le processus qui permet d'obtenir la réparation des moments de flexion le long de l'arbre.












Figure 59: Obtention des moments de flexion dans chaque plan

• Calcul du moment résultant

En utilisant l'équation (19) pour calculer le moment résultant au point C.

$$M_C = \sqrt{1858,24^2 + 1878,98^2} = 2642N.m$$

• Section critique

Par conséquent la section la plus sollicitée est en C.

Avec : MC= 2642N.m

Et: T = 2111,63N.m

• Calcul du diamètre « CODE ASME »

On utilise l'équation (21) avec Cm=1.5, Ct=1.0 pour un arbre de transmission avec une charge constante.

On obtient les propriétés du matériau en consultant l'annexe (S_{ut} = 340 MPa, S_y =190 MPa). On utilise l'équation (20) en supposant qu'il n'y a pas concentration de contrainte pour obtenir

$$S_p = 57*10^6 MPa$$

D'après : (22) d=
$$(\frac{5,1}{S_p}((1,5*2642)^2 + (1*2111,63)^{2\frac{1}{2}}))^{\frac{1}{3}}$$

Alors d=62mm

Annexe 18: propriétés de matériau de certains aciers

N° UNS	Procédé LC = laminé à chaud EF = étiré à froid	Résistance à la rupture en traction S _{ut} (MPa)	Limite d'élasticité S _y (MPa)	Allongement à la rupture (50 mm) (%)	Réduction de section à la limite d'élasticité (%)	Dureté Brinell H _B
3 10100	LC	320	180	28	50	95
3 10100	EF	370	300	20	40	105
3 10150	LC	340	190	28	50	101
3 10150	EF	390	320	18	40	111
3 10180	LC	400	220	25	50	116
3 10100	EF	440	370	15	40	126
3 10350	LC	500	270	18	40	140
3 10330	EF	550	460	12	35	163
G 10400	LC	520	290	18	40	149
3 10400	EF	590	490	12	35	170
G 10450	LC	570	310	16	40	163
3 10450	EF	630	530	12	35	179
G 10500	LC	620	340	15	35	179
3 10500	EF	690	580	10	30	197
G 31400	rc.	660	440	26	56	197
3 31400	EF.	720	630	17	48	212
G 41300	rc.	620	410	30	45	183
3 41300	EF*	680	600	21	52	201
G 41400	ro.	620	430	27	58	187
3 41400	EF.	700	620	18	50	223
0 42400	rc.	700	480	21	45	207
G 43400	EF.	760	680	16	42	223
G 61500	rc.	630	400	22	53	183
	rc.	650	440	25	55	190
G 87400	EF*	740	660	17	48	223
G 92550	rc.	790	540	22	45	223