桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院

智能仪器实验 预习报告

实验名称:	专业:	教师评阅意见:	
学 号:	姓名:		
实验日期:	格式规范性得分:	成绩:	教师签名:


一、实验原理理解和任务分析(20分,得分:)

- 1. 如何使用循环扫描按键
- 2. 如何通过行列值查找按键的数码表
- 3. 如何使用使用c语言实现液晶显示
- 4. 如何存储按键的值并进行运行逻辑切换
- 5. 如何读取ADC数据
- 6. 如何处理并显示ADC数据

二、设计思路介绍(25分,得分:)

- 1. 使用main初始化界面显示hello
- 2. 使用switch case 切换功能
- 3. 使用循环加delay函数实现循环显示
- 4. 使用函数实现read key和display key实现读取和显示的解耦
- 5. 使用while循环实现key的循环扫描
- 6. 使用封装adc_dispaly函数方便调用

三、程序流程图介绍(25分,得分:)



四、主程序介绍(20分,得分:)

main function 计算总线地址并启动主循环开始扫描按键并显示

```
void main(void)
   uchar key_pos = 0;
   uchar Code [] = \{0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03\};
   uchar index;
   //LCD初始化
   Init();
   Clear();
   //display name
    for(index = 0; index < 2; index++)
        Page_ = 0x03;
        Column = (0x00+index) << 4 + 5;
        Code_ = Code[index];
        WriteCHN16x16(Page_,Column,Code_);
   while(read_key() == 0xff);
    Clear();
   while(1)
        key_pos = read_key();
        if(key_pos != 0xff)
           precess_keyfn(KEY_NUMBER[key_pos]);
}
```

read_key funtion 控制74h374循环输出0并读取键,如果读到了键将行放在高8位列放在低8位

```
// sacnning keys from 0xX000 to 0xX008
unsigned char read_key(void)
   unsigned char scan_data = 0x20;//列扫描用IO输出数据
   unsigned char row = 0, col = 0;
   unsigned char key_pos = 0xff;
   //检测是否有按键按下
   XBYTE[ADDR\_KEY\_WRITE] = 0x00;
   if((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f)//有按键按下
    {
       //按键消抖
       Delay5ms();
       //进行列检测
       XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = scan_data;
       while((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f)//<mark>检测到0x0f时即找到该列</mark>
           col ++;
           scan_data = scan_data >> 1;
           XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = scan_data;
        }
       //进行行检测
       XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = 0 \times 00;
        switch(XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f)
```

```
{
    case 0x07:row = 0;break;
    case 0x0b:row = 1;break;
    case 0x0d:row = 2;break;
    case 0x0e:row = 3;break;
    default:return 0xff;

}
//合成按键位置
key_pos = row*6 + col;
while((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f);
return key_pos;
}
else
    return 0xff;
}
```

display_bus function 控制液晶输出key

```
// 中文显示子程序
void WriteCHN16x16()
{
 unsigned char i, j, k;
 i = 0;
 j = 0;
 while(j<2) {
   Command = ((Page_ + j) & 0x03) | 0xb8; // 设置页地址
   WriteCommandE1();
   WriteCommandE2();
                             // 列地址值
   k = Column;
   while (k < Column + 16) {
    if (k < PD1) {
                             // 为左半屏显示区域(E1)
      Command = k;
       WriteCommandE1(); // 设置列地址值
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
      WriteDataE1(); // <mark>写字模数据</mark>
     } else{
                             // 为右半屏显示区域(E2)
      Command = k-PD1;
       WriteCommandE2(); // 设置列地址值
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
                      // 写字模数据
      WriteDataE2();
    } ;
    if( ++k >= PD1 * 2) break; // <mark>列地址是否超出显示范围</mark>
  } ;
   j++;
 };
//英文显示子程序
void WriteEN8x8(void)
{
     unsigned char i, j, k;
     i = 0;
      j = 0;
       Command = ((Page_ + j) & 0x03) | 0xb8; // 设置页地址
   WriteCommandE1();
   WriteCommandE2();
                             // 列地址值
   k = Column;
```

```
// 为左半屏显示区域(E1)
     if (k < PD1) {
      Command = k;
      WriteCommandE1(); // <mark>设置列地址值</mark>
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
      WriteDataE1(); // 写字模数据
                            // 为右半屏显示区域(E2)
     } else{
      Command = k-PD1;
      WriteCommandE2(); // <mark>设置列地址值</mark>
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
      WriteDataE2(); // 写字模数据
     };
    i++;
     if( ++k >= PD1 * 2) // 列地址是否超出显示范围
} ` ` `
adc funtion 读adc数据和显示adc数据
```c
uchar ADC_CONVERT(sbit START_ALE, sbit EOC, sbit OE) //ADC转换开始函数
 uchar ADC_Date=0;
 //一个正脉冲
 START_ALE=1;
 START_ALE=0;
 while(!EOC);
 OE=1;
 ADC_Date=P0;
 return ADC_Date;
void display_ADC_Date(uchar ADC_Date)
 uint i=0;
 uchar display_bit ;
 for(i=0;i<3;i++){
 display_bit=ADC_Date%10;
 WriteCHN16x16(Page_=0x03,Column=(0x01+i)<<4,Code_=display_bit); //显示ADC转换
 //清除显示
 ADC_Date=ADC_Date*10;
 }
}
```

#### key function 功能切换

```
switch(key){
 case 'A': { // =
 display_name();
 break;
 case 'B':{
 ADDA=0;
 ADDB=0;
 ADDC=0;
 ADC_Date = ADC_CONVERT(START_ALE, EOC, OE);
 ADC_Date = ADC_Date/51;
 display_ADC_Date(ADC_Date);
 break;
 case 'C':{
 ADDA=0;
 ADDB=0;
 ADDC=1;
 ADC_Date = ADC_CONVERT(START_ALE, EOC, OE);
 ADC_Date = ADC_Date/51;
 display_ADC_Date(ADC_Date);
 break;
 case 'D':{
 ADDA=0;
 ADDB=0;
 ADDC=1;
 ADC_Date = ADC_CONVERT(START_ALE, EOC, OE);
 ADC_Date = ADC_Date/51;
 display_ADC_Date(ADC_Date);
 // 延时程序
 void delay_ms(3000);
 ADDA=0;
 ADDB=0;
 ADDC=1;
 ADC_Date = ADC_CONVERT(START_ALE, EOC, OE);
 ADC_Date = ADC_Date/51;
 display_ADC_Date(ADC_Date);
 }
 default:{
 }
 break;
}
```