桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院

智能仪器实验 预习报告

实验名称:	专业:	教师评阅意见:	
学 号:	姓名:		
实验日期:	格式规范性得分:	成绩:	教师签名:


一、实验原理理解和任务分析(20分,得分:)

- 1. 如何使用循环扫描按键
- 2. 如何通过行列值查找按键的数码表
- 3. 如何使用使用c语言实现液晶显示
- 4. 如何存储按键的值并进行计算
- 5. 如何制定显示位置
- 6. 如何显示计算符号

二、设计思路介绍(25分,得分:)

- 1. 使用宏定义区分keil和sdcc编译器的预操作
- 2. 使用全局变量控制地址
- 3. 使用位运算得到目标地址
- 4. 使用函数实现read key和display key实现读取和显示的解耦
- 5. 使用while循环实现key的循环扫描
- 6. 使用数组储存需要的计算

三、程序流程图介绍(25分,得分:)



四、主程序介绍(20分,得分:)

main function 计算总线地址并启动主循环开始扫描按键并显示

```
void main(void)
{
   uchar key_pos = 0;
   uchar Code [] = \{0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03\};
   uchar index;
   //LCD初始化
   Init();
   Clear();
   //display name
   for (index = 0; index < 2; index++)
        Page_ = 0x03;
        Column = (0x00+index) << 4 + 5;
        Code_ = Code[index];
        WriteCHN16x16(Page_, Column, Code_);
   while(read_key() == 0xff);
   Clear();
    while(1)
        key_pos = read_key();
        if(key_pos != 0xff)
            precess_keyfn(KEY_NUMBER[key_pos]);
}
```

read_key funtion 控制74h374循环输出0并读取键,如果读到了键将行放在高8位列放在低8位

```
unsigned char read_key(void)
   unsigned char scan_data = 0x20;//列扫描用IO输出数据
   unsigned char row = 0, col = 0;
   unsigned char key_pos = 0xff;
   //检测是否有按键按下
   XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = 0 \times 00;
   if((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f)//有按键按下
       //按键消抖
       Delay5ms();
       //进行列检测
       XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = scan_data;
       while((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f)//<mark>检测到0x0f时即找到该列</mark>
           col ++;
           scan_data = scan_data >> 1;
           XBYTE[ADDR_KEY_WRITE] = scan_data;
       //进行行检测
       XBYTE [ADDR_KEY_WRITE] = 0 \times 00;
       switch(XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f)
           case 0x07:row = 0;break;
           case 0x0b:row = 1;break;
           case 0x0d:row = 2;break;
           case 0x0e:row = 3;break;
           default:return 0xff;
       //合成按键位置
       key_pos = row*6 + col;
       while ((XBYTE[ADDR_KEY_READ] & 0x0f) != 0x0f);
       return key_pos;
    }
   else
      return 0xff;
display_bus function 控制数码管输出key
// 中文显示子程序
void WriteCHN16x16()
 unsigned char i, j, k;
 i = 0;
 j = 0;
 while(j<2) {
   Command = ((Page_ + j) & 0x03) | 0xb8; // 设置页地址
   WriteCommandE1();
   WriteCommandE2();
   k = Column;
                               // 列地址值
   while (k < Column + 16) {
                               // 为左半屏显示区域(E1)
     if (k < PD1) {
       Command = k;
       WriteCommandE1(); // <mark>设置列地址值</mark>
       LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
                               // 写字模数据
       WriteDataE1();
                                // 为右半屏显示区域(E2)
      } else{
```

```
WriteCommandE2(); // 设置列地址值
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
      WriteDataE2(); // 写字模数据
    } ;
    i++;
     if(++k >= PD1 * 2) break; // 列地址是否超出显示范围
   } ;
   j++;
 } ;
//英文显示子程序
void WriteEN8x8(void)
    unsigned char i, j, k;
     i = 0;
      j = 0;
      Command = ((Page_ + j) & 0x03) | 0xb8; // 设置页地址
   WriteCommandE1();
   WriteCommandE2();
                             // 列地址值
   k = Column;
    if (k < PD1) { // 为左半屏显示区域(E1)
      Command = k;
      WriteCommandE1(); // <mark>设置列地址值</mark>
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // 取汉字字模数据
      WriteDataE1(); // <mark>写字模数据</mark>
    } else{
                             // 为右半屏显示区域(E2)
      Command = k-PD1;
      WriteCommandE2(); // <mark>设置列地址值</mark>
      LCDData = CCTAB[Code_][i]; // <mark>取汉字字模数据</mark>
      WriteDataE2(); // 写字模数据
     } ;
    i++;
     if( ++k >= PD1 * 2) // 列地址是否超出显示范围
calculate funtion 计算加减乘除
```c
void get_number_input(uchar key)
 input_number[i] = key;
 i = ++i%2;
uchar calculate_result(uchar (*functionPtr)(uchar a ,uchar b))
 return functionPtr(input_number[0], input_number[1]);
// 一位正整数的加法
uchar add(uchar a, uchar b) {
 return a + b;
```

Command = k-PD1;

```
// 一位正整数的减法
uchar subtract(uchar a, uchar b) {
 if (a < b) {
 return b - a;
 }
 return a - b;
}

// 一位正整数的乘法
uchar multiply(uchar a, uchar b) {
 return a * b;
}

// 一位正整数的除法
uchar divide(uchar a, uchar b) {
 if (b == 0) {
 return 0;
 }
 return a / b;
}
```