		Boot file (baseline)	Read before a change	Audit	Handled as its class
In the program	A value written (n = 412)	0	10 %	100 %	98 %
	A connection deleted (n = 445)	0	100 %	100 %	100 %
	A stray block (n = 30)	0	100 %	100 %	100 %
	A change cut short (n = 135)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Another type version (n = 50)	0	100 %	100 %	100 %
In the AAS	A value changed (n = 33)	100 %	100 %	100 %	100 %
	A step added (n = 30)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Two steps swapped (n = 17)	100 %	100 %	100 %	100 %
	A skill removed (n = 5)	100 %	100 %	100 %	100 %

False alarms where nothing differs: 0 of 101